



Inhaltsverzeichnis

Fahrer- oder Beifahrersitz ausbauen und einbauen	1
Griff Verstellung Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen	2
Kopfstütze Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen 2	3
Führung Kopfstütze Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen.....	4
Abdeckung Spannvorrichtung Ankerplatte Sicherheitsgurt vorn ersetzen	5
Gestell Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen	6-7
Austausch äußere Verkleidung, Vordersitzkissen.....	8
Austausch innere Verkleidung, Vordersitzkissen.....	9
Polsterbezug und Polsterauflage Vordersitz ersetzen	10-11
Polsterbezug und Polsterauflage Sitzrücken Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen.....	12-13
Gestell Sitzrücken Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen	14-15
Griff Sitzneigung Vordersitz ersetzen	16
Kopfstütze Hintersitz ersetzen	17
Führung Kopfstütze Hintersitz ersetzen	18
Gelenk Scharnier Polster Hintersitz ersetzen (60-40)	19
Gelenk Scharnier Polster Hintersitz ersetzen (Basisvariante)	20
Polsterbezug und Polsterauflage Hintersitz ersetzen (40% Sitz).....	21
Polsterbezug und Polsterauflage Hintersitz ersetzen (60% Sitz).....	22
Polsterbezug und Polsterauflage Hintersitz ersetzen (Basisvariante).....	23
Hintersitz ausbauen und einbauen (40% Sitz)	24
Hintersitz ausbauen und einbauen (60% Sitz)	25
Hintersitz ausbauen und einbauen (Basisvariante)	26
Austausch Verriegelung Rücksitzlehnenkissen	27
Hintersitzrücken ausbauen und einbauen (40% Sitz).....	28
Hintersitzrücken ausbauen und einbauen (60% Sitz).....	29-30
Hintersitzrücken ausbauen und einbauen (Basisvariante).....	31-32
Polsterbezug und Polsterauflage Hintersitzrücken ersetzen (40% Sitz)	33-34
Polsterbezug und Polsterauflage Hintersitzrücken ersetzen (60% Sitz)	35-36
Polsterbezug und Polsterauflage Hintersitzrücken ersetzen (Basisvariante)	37-38
Gestell Hintersitzrücken ersetzen (Basisvariante).....	39
Gestell Hintersitzrücken ersetzen (40% Sitz)	40
Gestell Hintersitzrücken ersetzen (60% Sitz)	41
Scharnier Hintersitzrücken ersetzen	42



Austausch Freigabegriff, Riegel Kissen Rücksitzlehne	43
Technische Daten Befestigungselemente	44
Leistungsverbindungsreparatur - Sitze.....	45-51
Austausch Heizungsschalter, Vordersitz.....	52
Sitzheizung Vordersitzrücken Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen	53-54
Sitzheizung Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen.....	55-56
Sitzheizung Beschreibung und Funktion.....	57
Wiederanschließen Verbinder - Sitze	58-64
Sitzheizung (KA1).....	65