

Inhaltsverzeichnis

Außenverkleidung

Instandsetzungen

Emblem Typenschild Kotflügel vorne ersetzen	1-2
Emblem-Typenschild Heckklappe ersetzen (Beschriftung HB3)	3-5
Emblem-Typenschild Heckklappe ersetzen (Logo HB3)	6-7
Emblem-Typenschild Heckklappe ersetzen (Beschriftung NB4)	8-10
Emblem-Typenschild Heckklappe ersetzen (Logo NB4)	11-12
Fensterführung Vordertür außen ersetzen	13
Halter Nummernschild vorne ersetzen	14
Schriftzug Einstieg ersetzen	15-16
Abdeckung Abschleppöse Verkleidung Stoßfänger vorne ersetzen	17
Abziehfolie oder Steifen ersetzen	18-19
Fensterführung Hintertür außen ersetzen	20
Blende Fensterrahmen Vordertür hinten ersetzen	21
Blende Fensterrahmen Hintertür hinten ersetzen	22
Blende Fensterrahmen Hintertür vorne ersetzen	23
Emblem Typenschild Kühlerschutzgitter ersetzen	24
Zierleiste Kühlerschutzgitter ersetzen (Vauxhall)	25
Zierleiste Kühlerschutzgitter ersetzen (Opel)	26
Kühlerschutzgitter ersetzen (3-Türer Fließheck 08)	27
Kühlerschutzgitter unten ersetzen (3-Türer Fließheck 08)	28
Blende Kühlerschutzgitter unten ersetzen	29-32
Ladekantenschutz Verkleidung Stoßfänger hinten ersetzen	33
Blende Nebelscheinwerfer Verkleidung Stoßfänger vorne ersetzen	34
Zierleiste oben Verkleidung Stoßfänger vorne ersetzen	35
Zierleiste Vordertür ersetzen	36-37
Zierleiste Hintertür ersetzen	38-39
Blende Einstiegsverkleidung ersetzen	40-41
Abdeckleiste Wagendach ersetzen (3-Türer Fließheck 08)	42-43
Abdeckleiste Wagendach ersetzen (4-Türen-Stufenheck 69)	44-45
Austausch Halterung Nummernschild hinten (OPC VXR)	46-47
Austausch Halterung Nummernschild hinten (GTC)	48

Heckspoiler ersetzen (HB3).....	49
Heckspoiler ersetzen (NB4).....	50

Funktionsbeschreibung und Bedienung

Wasserführung Wasserkasten Beschreibung und Funktion	51
--	----

Technische Daten

Technische Daten Befestigungselemente	52
Klebstoffe, Flüssigkeiten, Schmiermittel und Dichtmassen	53-55
Spezialwerkzeuge	56-57

Bodenbeläge und Dachverkleidung

Instandsetzungen

Teppichboden trocknen	58
Teppichboden vorne ersetzen (3-Türer Fließheck 08)	59-60
Teppichboden vorne ersetzen (4-Türer Stufenheck 69, 5-Türer Fließheck 68 und Kombi 35)	61-62
Fußraumteppiche ersetzen.....	63
Befestigung Fußraumteppiche oben und unten ersetzen	64-65
Teppich Laderaum ersetzen (4-Türen-Stufenheck 69)	66
Teppich Laderaum ersetzen (3-Türer Fließheck 08).....	67
Abdeckung Verschraubung Verkleidung Dachhimmel ersetzen	68
Verkleidung Dachhimmel ersetzen (4-Türer Stufenheck 69 mit Schiebedach)	69-70
Verkleidung Dachhimmel ersetzen (4-Türer Stufenheck 69 ohne Schiebedach).....	71-72
Verkleidung Dachhimmel ersetzen (3-tür. Fließheck 08 ohne Panorama- Windschutzscheibe)	73-74
Halter Verkleidung Dachhimmel ersetzen.....	75-86
Verstärkung hinten Verkleidung Dachhimmel ersetzen	87-92
Spezialwerkzeuge	93-95

Instrumententafel und Konsolenverkleidung

Instandsetzungen

Abdeckung Instrumenteneinheit ersetzen	96-101
Verkleidung Instrumententafelfach unten ersetzen	102
Verlängerung Instrumententafel ersetzen	103
Ablagefach Instrumententafel seitlich ersetzen	104

Blende Instrumententafel Mitte ersetzen	105-112
Blende Instrumententafel Mitte oben ersetzen.....	113
Blende Instrumententafel außen ersetzen - rechts	114
Blende Instrumententafel außen ersetzen - links	115
Blende Instrumententafel seitlich oben ersetzen.....	116
Verlängerung Instrumententafel unten ersetzen	117
Verkleidung Instrumententafel unten ersetzen - links.....	118-119
Handschuhfach ersetzen.....	120-121
Ablagefach Instrumententafel Mitte unten ersetzen.....	122
Abdeckung Ablagefach Instrumententafel Mitte unten ersetzen	123-126
Klappe Handschuhfach ersetzen	127
Blende Lichtschalter Außenbeleuchtung ersetzen	128
Instrumententafel ersetzen.....	129-161
Querträger Instrumententafel ersetzen.....	162-163
Stützstrebe Querträger Instrumententafel ersetzen	164
Kabelsatz Instrumententafel ersetzen	165-167
Getränkehalter Mittelkonsole ersetzen.....	168
Ablagefach Mittelkonsole ersetzen	169
Verkleidung hinten Mittelkonsole ersetzen	170
Aschenbecher Mittelkonsole ersetzen	171
Ablagefach Mittelkonsole hinten ersetzen.....	172
Mittelkonsole ersetzen.....	173-174
Armlehne Mittelkonsole ersetzen	175
Abdeckung Mittelkonsole hinten ersetzen.....	176
Dachkonsole ersetzen (Baugruppe).....	177
Blende Lichtschalter Außenbeleuchtung ersetzen	178

Technische Daten

Technische Daten Befestigungselemente	179
Spezialwerkzeuge	180-182

Innenverkleidungen und Zierblenden

Instandsetzungen

Blende Schalter Fensterheber Vordertür ersetzen	183-184
Blende Schalter Fensterheber Hintertür ersetzen	185

Blende Haltegriff Vordertür ersetzen	186
Blende Haltegriff Hintertür ersetzen	187
Abdeckung Schraube Innengriff Vordertür ersetzen.....	188
Innenverkleidung Vordertür ersetzen (3-Türer Fließheck 08).....	189-190
Innenverkleidung Vordertür ersetzen (5-Türer Fließheck 68 und Kombi 35)	191-192
Wasserabweisfolie Vordertür ersetzen	193
Wasserabweisfolie Hintertür ersetzen	194
Blende Türrahmen Vordertür innen ersetzen (3-Türer Fließheck 08).....	195
Blende Türrahmen Vordertür innen ersetzen (5-Türer Fließheck 68 und Kombi 35)	196
Blende Türrahmen Hintertür innen ersetzen	197
Einstiegsverkleidung Vordertür ersetzen	198
Einstiegsverkleidung Vordertür und Hintertür ersetzen	199
Haltegriff Dach ersetzen	200
Sonnenblende Panoramascheibe ersetzen.....	201-216
Verkleidung Haltebock Sonnenblende ersetzen	217
Haltebock Sonnenblende ersetzen	218
Führung Sonnenblende Panoramascheibe ersetzen	219-223
Halter Führung Sonnenblende Panoramascheibe ersetzen.....	224-227
Schuh Führung Sonnenblende Panoramascheibe ersetzen.....	228-233
Dichtung Führung Sonnenblende Panoramascheibe ersetzen (Oben)	234-235
Dichtung Führung Sonnenblende Panoramascheibe ersetzen (Unten)	236-237
Zug Entriegelung Sonnenblende Panoramascheibe ersetzen	238-247
Innengriff Sonnenblende Panoramascheibe ersetzen	248-249
Abdeckung Innengriff Sonnenblende Panoramascheibe ersetzen.....	250-253
Abdeckung seitlich Sonnenblende Panoramascheibe ersetzen.....	254-263
Innenverkleidung A-Säule ersetzen.....	264-265
Innenverkleidung B-Säule oben ersetzen	266-267
Innenverkleidung B-Säule unten ersetzen.....	268
Innenverkleidung C-Säule oben ersetzen (3-Türer Fließheck 08)	269-270
Innenverkleidung C-Säule oben ersetzen (4-Türer Stufenheck 69 - ohne Kopfairbag).....	271
Innenverkleidung C-Säule unten ersetzen (4-Türen-Stufenheck 69).....	272
Abdeckung Laderaum seitlich ersetzen	273
Verkleidung Seitenwand ersetzen - rechts (3-Türer Fließheck 08).....	274-275

Verkleidung Seitenwand ersetzen - rechts (4-Türen-Stufenheck 69)	276
Verkleidung Seitenwand ersetzen - links (3-Türer Fließheck 08)	277-278
Verkleidung Seitenwand ersetzen - links (4-Türen-Stufenheck 69).....	279
Abdeckung Laderaum seitlich ersetzen - rechts (3-Türer Fließheck 08).....	280
Abdeckung Laderaum seitlich ersetzen - links (3-Türer Fließheck 08).....	281
Innenverkleidung Seitenwand ersetzen	282-283
Netz Staufach Seitenwandverkleidung ersetzen	284
Hutablage ersetzen.....	285-288
Flexfloor Laderaumboden ersetzen (Flex-Floor-Kofferraumbodensystem).....	289
Halter Flexfloor Laderaumboden ersetzen	290
Abdeckung Halter Flexfloor Laderaumboden ersetzen	291
Klappe Innenverkleidung Rückwand unten ersetzen	292
Innenverkleidung Rückwand unten ersetzen (3-Türer Fließheck 08).....	293
Innenverkleidung Rückwand unten ersetzen (4-Türen-Stufenheck 69)	294
Griff Abdeckung Laderaumboden ersetzen	295-296
Schiene Flex Organizer unten ersetzen	297
Schiene Flex Organizer oben ersetzen	298
Innenverkleidung Hintertür ersetzen	299-300
Laderaumabdeckung ersetzen (3-Türer Fließheck 08)	301
Laderaumabdeckung ersetzen (Kombi 35)	302
Laderaumabdeckung ersetzen (5-Türer Fließheck 68)	303
Laderaumabdeckung ersetzen (5-Türer Kombi 35).....	304
Halter Halteband Laderaumabdeckung ersetzen	305
Innenverkleidung Heckklappe oben ersetzen.....	306
Innenverkleidung Heckklappe ersetzen (3-Türer Fließheck 08)	307
Abdeckung Zugang Innenverkleidung Heckklappe ersetzen.....	308
Griff Innenverkleidung Kofferraumdeckel ersetzen	309
Abdeckung Entriegelung Innenverkleidung Kofferraumdeckel ersetzen	310
Innenverkleidung Kofferraumdeckel ersetzen	311
Abdeckung Schloss Kofferraumdeckel ersetzen.....	312
Haken Innenverkleidung Laderaum ersetzen	313
Gepäckraumöse ersetzen.....	314
Gepäcknetz ersetzen.....	315
Gepäckfangnetz ersetzen.....	316

Halter Gepäckfangnetz ersetzen	317
Ablagefach Ersatzrad Laderaum ersetzen.....	318
Innengriff Heckklappe ersetzen (3-Türer Fließheck 08).....	319
Innengriff Heckklappe ersetzen (5-Türer Fließheck 68).....	320

Technische Daten

Technische Daten Befestigungselemente	321
Spezialwerkzeuge	322-323

Dach

Instandsetzungen

Blende Schalter Schiebedach ersetzen.....	324
Windabweiser Schiebedach ersetzen	325-331
Abdeckung Windabweiser Schiebedach ersetzen.....	332
Rahmen Schiebedach ersetzen	333-334
Wasserablaufrinne Schiebedach ersetzen.....	335
Wasserablaufschlauch Schiebedach vorne ersetzen	336-337
Wasserablaufschlauch Schiebedach hinten ersetzen	338
Schiebedach ersetzen	339-340
Motor Schiebedach ersetzen.....	341-342
Motor Schiebedach anlernen	343
Sonnenblende Schiebedach ersetzen.....	344-346
Abdichtung Schiebedach ersetzen - vorne.....	347
Verkleidung Sonnenblende Schiebedach ersetzen	348
Schalter Schiebedach ersetzen	349
Scheibe Schiebedach einstellen	350-351
Scheibe Schiebedach ersetzen.....	352-353

Funktionsbeschreibung und Bedienung

Schiebedach Beschreibung und Funktion	354-357
Wasserführung Schiebedach Beschreibung und Funktion	358

Einbaulage

Schiebedach Bauteilanordnung.....	359
-----------------------------------	-----

Technische Daten

Technische Daten Befestigungselemente	360
---	-----