

Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Schlossträger	1
1.1 Werkzeuge	1
1.2 Schlossträger- Montageübersicht	1
1.3 Reparatur Scheinwerferaufnahme	3
1.4 Servicestellung	4
1.5 Schlossträger mit Anbauteilen aus- und einbauen	6
1.6 Zugstrebe aus- und einbauen	7
2 Kotflügel	10
2.1 Werkzeuge	10
2.2 Kotflügel vorn - Montageübersicht	10
2.3 Kotflügel aus- und einbauen	11
2.4 Schließ- und Schaumteile für Kotflügel	14
3 Wasserkasten-Stirnwand	15
4 Abdeckung für Wasserkasten	16
4.1 Wasserkastenabdeckung Montageübersicht	16
4.2 Wasserkastenabdeckung ausbauen	16
4.3 Wasserkastenabdeckung einbauen	18
5 Dämpfung	21
5.1 Werkzeuge	21
5.2 Geräuschkämpfung kurz - Montageübersicht	21
5.3 Geräuschkämpfung lang - Montageübersicht	22
5.4 Verstärkte mittlere Geräuschkämpfung - Montageübersicht	23
5.5 Verstärkte mittlere Geräuschkämpfung aus- und einbauen	24
5.6 Halterungen der verstärkten mittleren Geräuschkämpfung aus- und einbauen	26
6 Unterbodenverkleidungen	31
6.1 Werkzeuge	31
6.2 Unterbodenverkleidungen - Montageübersicht	31
6.3 Unterbodenverkleidungen hinten - Montageübersicht	32
7 Stirnwand	34
7.1 Werkzeuge	34
7.2 Materialien	34
7.3 Stirnwand - Montageübersicht	35
8 Tunnelbrücke	36
8.1 Werkzeuge	36
8.2 Tunnelbrücke - Montageübersicht	36
55 - Deckel, Klappen	37
1 Frontklappe	37
1.1 Werkzeuge	37
1.2 Frontklappe - Montageübersicht	37
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	38
1.4 Scharnier für Frontklappe aus- und einbauen	40
1.5 Gasdruckfeder ausbauen	42
1.6 Gasdruckfeder entgasen	43
1.7 Geräuschkämpfung aus- und einbauen	44
1.8 Ver- und Entriegelungsbauteile für Frontklappe - Montageübersicht	46
1.9 Klappenschloss Linkslenker aus- und einbauen	47
1.10 Klappenschloss Rechtslenker aus- und einbauen	52
1.11 Bowdenzug trennen und zusammenfügen	56
1.12 Schließkeil aus- und einbauen	57
1.13 Betätigungshebel	58

1.14	Frontklappe einstellen	61
2	Heckklappe	66
2.1	Werkzeuge	66
2.2	Heckklappe - Montageübersicht	66
2.3	Heckklappe aus- und einbauen	67
2.4	Gasdruckfeder	70
2.5	Heckklappenantrieb	73
2.6	Scharnier für Heckklappe	79
2.7	Schlossfalle aus- und einbauen	83
2.8	Einstellpuffer aus- und einbauen	84
2.9	Heckklappe einstellen	86
2.10	Klappenschloss aus- und einbauen	89
2.11	Entriegelungstaster aus- und einbauen	92
2.12	Dichtung für Heckklappe aus- und einbauen	93
2.13	Kennzeichenträger	95
3	Tankklappeneinheit	97
3.1	Werkzeuge	97
3.2	Tankklappeneinheit und Stellelement - Montageübersicht	97
3.3	Tankklappeneinheit aus- und einbauen	98
3.4	Stellelement aus- und einbauen	102
57	Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	104
1	Tür vorn	104
1.1	Werkzeuge	104
1.2	Türscharniere - Montageübersicht	105
1.3	Tür aus- und einbauen	107
1.4	Scharnier: Einbau nach Ersatz der A-Säule	109
1.5	Türeinbau	110
2	Türeinbauteile	115
2.1	Werkzeuge	115
2.2	Tür vorn - Montageübersicht	116
2.3	Abdeckung Tür aus- und einbauen	117
2.4	Türhalteband aus- und einbauen	119
2.5	Schließkeil aus- und einbauen	121
2.6	Türgriff und Türschloss - Montageübersicht	121
2.7	Abdeckkappe für Schließzylinder aus- und einbauen	123
2.8	Schließzylinder aus und einbauen	124
2.9	Abdeckkappe (ohne Schließzylinder) aus- und einbauen	127
2.10	Türgriff aus- und einbauen	129
2.11	Türschloss aus- und einbauen	131
2.12	Lagerbügel aus- und einbauen	134
2.13	Türdichtung innen aus- und einbauen	136
2.14	Türdichtung außen aus- und einbauen	138
2.15	Montageübersicht - Geräuschdämpfungen	141
3	Zentralverriegelung	143
3.1	Einbauortsübersicht der Bauteile der Zentralverriegelung	143
3.2	Anpassung von Schlüsseln mit Funkfernbedienung	145
3.3	Batterie für den (abklappbaren) Schlüssel mit Funkfernbedienung: Montageübersicht	146
3.4	Batterie für den Schlüssel mit Funkfernbedienung (klappbar) aus- und einbauen	148
58	Türen hinten/Türeinbauteile	154
1	Schiebetür	154
1.1	Werkzeuge	154
1.2	Schiebetür Rollenführungen - Montageübersicht	154
1.3	Schiebetür aus- und einbauen	156

1.4	Rollenführung unten aus- und einbauen	158
1.5	Rastbock aus- und einbauen	159
1.6	Scharnierbeschlag aus- und einbauen	161
1.7	Obere Rollenführung aus- und einbauen	163
1.8	Türfeststeller und Schließeteil für untere Führungsschiene aus- und einbauen	166
1.9	Rastzapfen und Fangplatten aus- und einbauen	168
1.10	Schließkeil aus- und einbauen	171
1.11	Schiebetür einstellen	172
1.12	Ver- und Entriegelungsbauteile der Schiebetür - Montageübersicht	180
1.13	Abdeckungen aus- und einbauen	181
1.14	Türschloss aus- und einbauen	182
1.15	Innenbetätigung	185
1.16	Kappe aus- und einbauen	187
1.17	Türgriff aus- und einbauen	189
1.18	Lagerbügel aus- und einbauen	191
1.19	Verteiler aus- und einbauen	193
1.20	Führungsschiene oben	195
1.21	Führungsschiene Mitte	198
1.22	Abdeckung für Führungsschiene aus- und einbauen	202
1.23	Halteleiste für Abdeckung aus- und einbauen	205
1.24	Schutzleiste aus- und einbauen	208
1.25	Türinnendichtungen aus- und einbauen	210
1.26	Türfugendichtung aus- und einbauen	214
1.27	Schwellerdichtung aus- und einbauen	215
1.28	Montageübersicht - Geräuschkämpfungen	219
2	Schiebetür mit elektrischer Betätigung	220
2.1	Werkzeuge	220
2.2	Schiebetür Rollenführungen - Montageübersicht	220
2.3	Schiebetür aus- und einbauen	221
2.4	Rollenführung unten aus- und einbauen	224
2.5	Scharnierbeschlag aus- und einbauen	225
2.6	Obere Rollenführung aus- und einbauen	227
2.7	Türfeststeller aus- und einbauen	230
2.8	Rastzapfen und Fangplatten aus- und einbauen	232
2.9	Schließkeil aus- und einbauen	235
2.10	Schiebetür einstellen	236
2.11	Ver- und Entriegelungsbauteile der Schiebetür - Montageübersicht	245
2.12	Kappe aus- und einbauen	246
2.13	Türschloss aus- und einbauen	248
2.14	Zuziehhilfe aus- und einbauen	251
2.15	Innenbetätigung aus- und einbauen	253
2.16	Kappe aus- und einbauen	255
2.17	Türgriff aus- und einbauen	257
2.18	Lagerbügel aus- und einbauen	259
2.19	Motor für elektrisch betätigte Schiebetür	262
2.20	Steuergerät für Schiebetür aus- und einbauen	264
2.21	Schiebetürelektronik Grundeinstellung	266
2.22	Kundendienstmodus	266
2.23	Führungsschiene oben	267
2.24	Führungsschiene Mitte	270
2.25	Abdeckung für Führungsschiene aus- und einbauen	274
2.26	Halteleiste für Abdeckung aus- und einbauen	277
2.27	Schutzleiste aus- und einbauen	280
2.28	Türinnendichtungen aus- und einbauen	282
2.29	Türfugendichtung mit Sensorleiste aus- und einbauen	284
2.30	Schwellerdichtung aus- und einbauen	286

2.31	Montageübersicht - Geräuschkämpfungen	290
60	- Schiebe-/Ausstelldach	291
1	Panorama-Schiebedach (Arvin-Meritor)	291
1.1	Werkzeuge	291
1.2	Funktion	291
1.3	Grundeinstellung Panorama-Schiebedach	292
1.4	Panoramaschiebedach - Montageübersicht	292
1.5	Glasdeckel vorn aus- und einbauen	294
1.6	Glasdeckel hinten aus- und einbauen	298
1.7	Höheneinstellung Glasdeckel vorn und hinten	301
1.8	Dichtungen für Glasdeckel hinten ersetzen	303
1.9	Außendichtung aus- und einbauen	307
1.10	Innendichtung aus- und einbauen	310
1.11	Windabweiser aus- und einbauen	312
1.12	Vorwahlautomatik für Glasdeckel und Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	314
1.13	Schiebedachmotor aus- und einbauen	315
1.14	Motor für Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	318
1.15	Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	321
1.16	Montagerahmen - Montageübersicht	331
1.17	Seilzug für Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	332
1.18	Montagerahmen aus- und einbauen	337
1.19	Heckteil aus- und einbauen	339
1.20	Motorplatte vorn aus- und einbauen	344
1.21	Ausstellmechanik und Seilzug für Glasdeckel vorn aus- und einbauen	347
1.22	Wartung und Pflege	351
1.23	Stromlose Betätigung	352
1.24	Wasserablaufschläuche reinigen	354
63	- Stoßfänger	357
1	Verkleidung des Stoßfängers vorn	357
1.1	Stoßfängerverkleidung vorn – Montageübersicht	357
1.2	Stoßfängerverkleidung: vorn aus- und einbauen	363
1.3	Stoßfängerabdeckung vorn in Stand setzen	368
1.4	Halter für Einparkhilfe einbauen	368
1.5	Mittleren Kühlergrill in der Stoßfängerverkleidung aus- und einbauen	374
1.6	Abdeckung der Scheinwerferreinigungsanlage aus- und einbauen	376
1.7	Halter für Spritzdüse aus- und einbauen	377
1.8	Halter hinten aus- und einbauen	383
1.9	Unteres, mittleres Gitter aus- und einbauen	383
1.10	Seitliches Gitter aus- und einbauen	384
1.11	Unterer Spoiler aus- und einbauen	385
1.12	Stoßfängerträger vorn	387
1.13	Stoßfängerträger vorn aus- und einbauen	388
2	Stoßfängeabdeckung hinten	391
2.1	Werkzeuge	391
2.2	Stoßfängerabdeckung hinten in Stand setzen	391
2.3	Halter für Einparkhilfe einbauen	392
2.4	Stoßfängeabdeckung hinten	397
2.5	Stoßfängerabdeckung hinten Anbauteile	402
2.6	Stoßfängerabdeckung hinten Unterbauteile	404
2.7	Stoßfängerträger hinten	406
3	Anhängevorrichtung	407
3.1	Anhängevorrichtung - Montageübersicht	407
3.2	Anhängevorrichtung aus- und einbauen	409
3.3	Motor der Anhängerkupplung: aus- und einbauen	412

64 - Verglasung	416
1 Kraftschlüssig geklebte Scheiben	416
1.1 Werkzeuge	416
1.2 Materialien	419
1.3 Frontscheibe - Montageübersicht	419
1.4 Frontscheibe ausbauen	420
1.5 Frontscheibe einbauen	423
1.6 Heckscheibe - Montageübersicht	424
1.7 Nicht zerstörte Heckscheibe ausbauen	424
1.8 Zerstörte Heckscheibe ausbauen	427
1.9 Heckscheibe einbauen	427
1.10 Seitenscheibe hinten- Montageübersicht	427
1.11 Nicht zerstörte Seitenscheibe hinten ausbauen	428
1.12 Zerstörte Seitenscheibe hinten ausbauen	430
1.13 Seitenscheibe hinten einbauen	430
1.14 Seitenscheibe vorn Montageübersicht	430
1.15 Nicht zerstörte Seitenscheibe vorn ausbauen	431
1.16 Zerstörte Seitenscheibe vorn ausbauen	433
1.17 Seitenscheibe vorn einbauen	433
1.18 Nicht zerstörte Scheibe zum Einglasen vorbereiten	434
1.19 Neue Scheibe ohne Vorbeschichtung zum Einglasen vorbereiten	435
1.20 Karosseriefansch zum Einglasen vorbereiten	435
1.21 Montagehinweise	437
1.22 Mindestaushärtezeiten	438
1.23 Lackschäden ausbessern	438
1.24 Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	439
2 Türscheibe vorn	440
2.1 Werkzeuge	440
2.2 Türfensterscheibe vorn - Montageübersicht	441
2.3 Türfensterscheibe aus- und einbauen	441
2.4 Fensterhebermotor aus- und einbauen	445
2.5 Fensterheber aus- und einbauen	447
2.6 Fensterführung aus- und einbauen	450
2.7 Fensterschachtabdichtung innen und außen	452
3 Türscheibe hinten	454
3.1 Werkzeuge	454
3.2 Türscheiben hinten Montageübersicht	455
3.3 Türfensterscheibe aus- und einbauen	456
3.4 Fensterhebermotor aus- und einbauen	459
3.5 Fensterheber aus- und einbauen	461
3.6 Fensterführung aus- und einbauen	464
3.7 Fensterschachtabdichtung außen und innen	466
66 - Außenausstattung	468
1 Radhausschale	468
1.1 Werkzeuge	468
1.2 Radhausschale vorn	468
1.3 Radhausschale hinten	472
1.4 Schwellerabdeckung	476
2 Kühlergrill/Frontblende	478
2.1 Kühlergrill aus- und einbauen	478
2.2 Frontblende aus- und einbauen	480
3 Außenspiegel	482
3.1 Werkzeuge	482

3.2	Außenspiegel - Montageübersicht	482
3.3	Spiegelglas aus- und einbauen	483
3.4	Verstelleinheit mit Motor aus- und einbauen	485
3.5	Rahmen aus- und einbauen	486
3.6	Spiegelgehäuse und Montageteil aus- und einbauen	487
3.7	Außenspiegel aus- und einbauen	488
4	Leisten und Embleme	491
4.1	Selbstklebendes Emblem an der Heckklappe: ersetzen	493
4.2	Selbstklebende seitliche Embleme: ersetzen	509
4.3	Firmenemblem an den Trittleisten	520
4.4	Heckklappe, selbstklebendes Emblem „SEAT“	523
4.5	Embleme Front aus- und einbauen	528
4.6	Emblem „FRLine“ auf oberem Gitter der Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	532
4.7	Seitlicher Folienschriftzug	532
5	Dachreling	535
5.1	Werkzeuge	535
5.2	Dachreling - Montageübersicht	535
5.3	Dachreling aus- und einbauen	536
5.4	Haltewinkel für Dachreling aus- und einbauen	539
6	Dämpfung	543
7	Leisten und Blenden	544
7.1	Wasserfangleiste	544
7.2	Abdeckung Tür vorn und hinten	547
7.3	Blende Tür vorn und hinten	552
7.4	Zierleiste Fensterführung vorn und hinten	556
7.5	Zierleiste Seitenscheibe vorn und hinten	559
7.6	Montageübersicht - Wärmeschutzblech	561
7.7	Wärmeschutzblech für Boden aus- und einbauen	565