

## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	<b>1</b>
<b>1 Identifikation</b>	<b>1</b>
1.1 Motornummer/Motormerkmale	1
<b>2 Allgemeine Hinweise</b>	<b>2</b>
2.1 Sauberkeitsregeln für Arbeiten an der Stand-/Zusatzheizung und dem Kraftstoffsystem	2
<b>3 Sicherheitshinweise</b>	<b>3</b>
3.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung	3
3.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	4
3.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	4
<b>4 Reparaturhinweise</b>	<b>5</b>
4.1 Allgemeine Reparaturhinweise	5
4.2 Leitungsverlegung und -befestigung	5
<b>20 - Kraftstoffversorgung</b>	<b>6</b>
<b>1 Verhalten bei Falschbetankung</b>	<b>6</b>
1.1 Schritt 1, Motor wurde mit falschem Kraftstoff gestartet	6
1.2 Schritt 2, Motor wurde nicht mit falschem Kraftstoff gestartet	7
1.3 Schritt 3, Späne in Kraftstofffördereinheit und Kraftstoffbehälter vorhanden	8
1.4 Schritt 4, keine Späne in Kraftstofffördereinheit und Kraftstoffbehälter vorhanden	9
1.5 Schritt 5, Späne in Hochdruckpumpe vorhanden	10
1.6 Schritt 6, keine Späne in Hochdruckpumpe vorhanden	10
<b>2 Kraftstoffbehälter</b>	<b>12</b>
2.1 Montageübersicht - Kraftstoffbehälter	12
2.2 Kraftstoffbehälter entleeren	14
2.3 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen	19
<b>3 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber</b>	<b>24</b>
3.1 Montageübersicht - Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber	24
3.2 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen	27
<b>4 Steckkupplungen</b>	<b>32</b>
4.1 Steckkupplungen trennen	32
<b>5 Kraftstofffilter</b>	<b>38</b>
5.1 Montageübersicht - Kraftstofffilter	38
5.2 Kraftstofffilter aus- und einbauen	38
5.3 Kraftstoffschläuche im Motorraum	42
<b>6 Gasbetätigung</b>	<b>44</b>
6.1 Montageübersicht - Gaspedalmodul	44
6.2 Gaspedalmodul GX2 aus- und einbauen	44
<b>7 Kraftstoffpumpe</b>	<b>47</b>
7.1 Kraftstoffpumpe für Vorförderung G6 prüfen	47
<b>8 Sensoren</b>	<b>54</b>
8.1 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen	54