

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Identifikation	1
1.1 Merkmale des Motors	1
2 Sicherheitshinweise	2
2.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Kraftstoffsystem	2
2.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrten mit Prüf- und Messgeräten	3
3 Allgemeine Anweisungen	4
3.1 Sauberkeitsregeln für Arbeiten an der Stand-/Zusatzheizung und der Kraftstoffanlage	4
3.2 Crash-Kraftstoffabschaltung	4
3.3 Druckabbau im Hochdruckbereich	4
4 Reparaturhinweise	6
4.1 Leitungsverlegung und -befestigung	6
4.2 Allgemeine Reparaturhinweise	6
20 - Kraftstoffversorgung	7
1 Kraftstoffbehälter	7
1.1 Kraftstoffbehälter - Montageübersicht	7
1.2 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen	9
1.3 Kraftstoffbehälter entleeren	13
2 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber	20
2.1 Kraftstofffördereinheit, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Saugstrahlpumpe - Montageübersicht	20
2.2 Kraftstofffördereinheit aus- und einbauen	22
2.3 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen	25
3 Steckkupplungen öffnen	27
3.1 Steckkupplungen öffnen	27
4 Kraftstofffilter	34
4.1 Montageübersicht - Kraftstofffilter	34
4.2 Kraftstofffilter aus- und einbauen	34
5 Aktivkohlebehälter-Anlage	36
5.1 Aktivkohlebehälter-Anlage - Montageübersicht	36
5.2 Aktivkohlebehälter aus- und einbauen	36
5.3 Kraftstoffbehälter-Entlüftung prüfen	37
6 Gasbetätigung	39
6.1 Gaspedalmodul - Montageübersicht	39
6.2 Gaspedalmodul aus- und einbauen	39
7 Kraftstoffpumpe	42
7.1 Kraftstoffpumpe prüfen	42
7.2 Saugstrahlpumpe aus- und einbauen	49