

## Inhaltsverzeichnis

<b>50 - Karosserie vorn</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Schlossträger</b> .....	<b>1</b>
1.1 Werkzeuge .....	1
1.2 Schlossträger - Servicestellung 06.00 > .....	1
1.3 Schlossträger mit Anbauteilen aus- und einbauen .....	3
<b>2 Kotflügel</b> .....	<b>5</b>
2.1 Kotflügel vorn aus- und einbauen > 05.00 .....	5
2.2 Kotflügel vorn aus- und einbauen 06.00 > .....	9
<b>3 Geräuschdämpfung</b> .....	<b>13</b>
3.1 Geräuschdämpfung - Montageübersicht .....	13
<b>55 - Deckel, Klappen</b> .....	<b>14</b>
<b>1 Klappe vorn</b> .....	<b>14</b>
1.1 Werkzeuge .....	14
1.2 Klappe vorn - Montageübersicht > 05.00 .....	14
1.3 Klappe vorn - Montageübersicht 06.00 > .....	16
1.4 Klappe vorn - Montageübersicht 11.03 > .....	17
1.5 Gasdruckfeder ausbauen 06.00 > .....	18
1.6 Seilzug für Klappenschloss vorn - Montageübersicht .....	18
1.7 Dämpfung ausbauen .....	20
<b>2 Klappe hinten</b> .....	<b>21</b>
2.1 Werkzeuge .....	21
2.2 Klappe hinten - Montageübersicht .....	21
2.3 Gasdruckfeder ausbauen .....	23
2.4 Gasdruckfeder entgasen .....	24
2.5 Klappe hinten einstellen .....	24
2.6 Führungszapfen einstellen .....	25
2.7 Schließblech einstellen .....	26
2.8 Klappenschloss - Montageübersicht .....	26
2.9 Schließzylinder - Montageübersicht .....	28
<b>3 Tankklappe</b> .....	<b>30</b>
3.1 Tankklappe - Montageübersicht .....	30
<b>57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung</b> .....	<b>31</b>
<b>1 Tür vorn</b> .....	<b>31</b>
1.1 Werkzeuge .....	31
1.2 Tür vorn - Montageübersicht .....	32
1.3 Tür vorn aus- und einbauen .....	33
1.4 Tür vorn ersetzen .....	33
1.5 Türgriff - Montageübersicht .....	36
1.6 Türgriff aus- und einbauen .....	38
1.7 Schließzylinder aus- und einbauen .....	39
1.8 Türschloss - Montageübersicht .....	43
1.9 Türschloss aus- und einbauen .....	45
1.10 Innenbetätigung ausbauen .....	45
1.11 Bowdenzug für Türschloss aus- und einbauen .....	46
1.12 Türinnendichtung aus- und einbauen .....	48
<b>2 Zentralverriegelung</b> .....	<b>49</b>
2.1 Werkzeug .....	49
2.2 Einbauorteübersicht der Bauteile der Zentralverriegelung .....	49
2.3 Stellmotor für Tür vorn oder hinten aus- und einbauen .....	51
2.4 Stellmotor für Klappe hinten aus- und einbauen .....	52

2.5	Stellmotor für Tankklappe aus- und einbauen .....	52
2.6	Batterien für den Schlüssel mit Funkfernbedienung aus- und einbauen > 04.01 .....	53
2.7	Batterie für den Schlüssel mit Funkfernbedienung (klappbar) aus- und einbauen 05.01 > .....	55
2.8	Anpassung (Synchronisieren) von Schlüsseln mit Funkfernbedienung > 04.01 .....	57
2.9	Anpassung von Schlüsseln 05.01 > .....	58
<b>58</b>	<b>- Türen hinten/Türeinbauteile .....</b>	<b>60</b>
<b>1</b>	<b>Tür hinten .....</b>	<b>60</b>
1.1	Werkzeuge .....	60
1.2	Tür hinten - Montageübersicht .....	60
1.3	Tür hinten aus- und einbauen .....	62
1.4	Tür ersetzen .....	62
1.5	Türgriff - Montageübersicht .....	62
1.6	Türgriff aus- und einbauen .....	63
1.7	Türschloss mit Betätigungsteilen - Montageübersicht .....	65
1.8	Türschloss aus- und einbauen .....	66
1.9	Innenbetätigung ausbauen .....	66
1.10	Bowdenzug für Türschloss aus- und einbauen .....	67
1.11	Türinnendichtung aus- und einbauen .....	68
<b>60</b>	<b>- Schiebe-/Ausstelldach .....</b>	<b>69</b>
<b>1</b>	<b>Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel .....</b>	<b>69</b>
1.1	Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel - Montageübersicht .....	69
1.2	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach ausbauen .....	70
1.3	Deckeldichtung einstellen .....	71
1.4	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach einbauen .....	71
1.5	Sonnenschutzblende aus- und einbauen .....	71
1.6	Parallellauf prüfen .....	72
1.7	Parallellauf einstellen .....	72
1.8	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach einstellen (Höheneinstellung) .....	73
1.9	E. - Antrieb (Nullstellung) prüfen .....	74
1.10	Schiebe-/Ausstelldach - Montageeinheit aus- und einbauen .....	75
1.11	Wasserablaufschläuche reinigen .....	77
<b>63</b>	<b>- Stoßfänger .....</b>	<b>80</b>
<b>1</b>	<b>Stoßfänger vorn &gt; 05.00 .....</b>	<b>80</b>
1.1	Stoßfängerabdeckung instandsetzen .....	80
1.2	Stoßfänger vorn - Montageübersicht .....	80
1.3	Abgebrochenen Halter der Stoßfängerabdeckung durch Halteklammer ersetzen .....	81
<b>2</b>	<b>Stoßfänger vorn 06.00 &gt; .....</b>	<b>82</b>
2.1	Stoßfänger vorn - Montageübersicht .....	82
2.2	Stoßfänger vorn Anbauteile - Montageübersicht 11.03 > .....	83
<b>3</b>	<b>Stoßfänger hinten &gt; 05.00 .....</b>	<b>85</b>
3.1	Stoßfängerabdeckung instandsetzen .....	85
3.2	Stoßfänger hinten - Montageübersicht .....	85
<b>4</b>	<b>Stoßfänger hinten 06.00 &gt; .....</b>	<b>87</b>
4.1	Stoßfänger hinten - Montageübersicht .....	87
4.2	Anhängenvorrichtung - Montageübersicht .....	88
<b>64</b>	<b>- Verglasung .....</b>	<b>89</b>
<b>1</b>	<b>Kraftschlüssig geklebte Scheiben .....</b>	<b>89</b>
1.1	Werkzeuge .....	89
1.2	Materialien .....	90
1.3	Windschutzscheibe instandsetzen .....	91
1.4	Windschutzscheibe - Montageübersicht .....	91

1.5	Windschutzscheibe ausbauen	92
1.6	Windschutzscheibe einbauen	95
1.7	Rückblickscheibe - Montageübersicht ▶ 05.00	96
1.8	Nicht zerstörte Rückblickscheibe ausbauen ▶ 05.00	96
1.9	Rückblickscheibe - Montageübersicht 06.00 ▶	97
1.10	Nicht zerstörte Rückblickscheibe ausbauen 06.00 ▶	98
1.11	Zerstörte Rückblickscheibe ausbauen	99
1.12	Rückblickscheibe einbauen	99
1.13	Nicht zerstörte Scheibe zum Einglasen vorbereiten	100
1.14	Neue Scheibe zum Einglasen vorbereiten	100
1.15	Karosseriefansch zum Einglasen vorbereiten	102
1.16	Einbauhinweise	102
1.17	Mindestaushärtezeit	102
1.18	Lackschäden ausbessern	103
1.19	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	103
<b>2</b>	<b>Geschraubte Scheiben</b>	<b>104</b>
2.1	Seitenfenster vorn - Montageübersicht	104
2.2	Ausstellfenster - Montageübersicht	105
<b>3</b>	<b>Türfensterscheiben</b>	<b>106</b>
3.1	Türfensterscheibe vorn - Montageübersicht	106
3.2	Fensterkurbel aus- und einbauen	107
3.3	Türfensterscheibe vorn ausbauen	107
3.4	Türfensterscheibe vorn einstellen	108
3.5	Fensterheber vorn aus- und einbauen	108
3.6	Türfensterscheibe hinten - Montageübersicht	108
3.7	Türfensterscheibe hinten ausbauen	109
3.8	Türfensterscheibe hinten einstellen	110
3.9	Fensterheber hinten aus- und einbauen	110
3.10	Elektrische Fensterheber instand setzen	111
3.11	Elektrischer Komfortfensterheber (Hochlauf- und Tieflaufautomatik) mit Überschusskraftbegrenzung	112
3.12	Überwindung von Schwergängigkeiten im ÜKB-Bereich	113
3.13	Initialisierung und Freigabe Automatikheben	114
<b>66</b>	<b>Außenausstattung</b>	<b>116</b>
<b>1</b>	<b>Radhausschale</b>	<b>116</b>
1.1	Radhausschale vorn - Montageübersicht	116
1.2	Radhausschale hinten - Montageübersicht	117
<b>2</b>	<b>Rückblickspiegel</b>	<b>118</b>
2.1	Werkzeuge	118
2.2	Rückblickspiegel - Montageübersicht (alte Ausführung)	118
2.3	Rückblickspiegel - Montageübersicht (neue Ausführung)	120
2.4	Spiegelgehäuse ausbauen	121
2.5	Spiegelgehäuse mit Blinkleuchte aus- und einbauen 11.03 >	121
<b>3</b>	<b>Kühlergrill</b>	<b>124</b>
3.1	Kühlergrill - Montageübersicht > 05.00	124
3.2	Kühlergrill mit Blendrahmen aus- und einbauen > 05.00	124
3.3	Chromleisten für Kühlergrill 11.03 >	126
<b>4</b>	<b>Leisten und Blenden</b>	<b>127</b>
4.1	Seitenschutzleisten	127
4.2	Seitenschutzleisten - Montageübersicht	127
4.3	Trittschutzfolie ersetzen	128
4.4	Dachleisten	129
4.5	Unterholmverbreiterung	130
4.6	Schriftzüge - Montageübersicht > 05.00	135

4.7	Schriftzüge - Montageübersicht 06.00 > .....	137
4.8	Schriftzug seitlich ausbauen .....	138
<b>5</b>	<b>Dachreling</b> .....	<b>139</b>
5.1	Dachreling - Montageübersicht .....	139
<b>6</b>	<b>Dachkantenspoiler</b> .....	<b>140</b>
6.1	Werkzeuge .....	140
6.2	Materialien .....	140
6.3	Dachkantenspoiler - Montageübersicht .....	141
6.4	Dachkantenspoiler aus- und einbauen .....	142
6.5	Karosseriebauteil zum Verkleben vorbereiten .....	145
6.6	Einbauhinweise .....	145
6.7	Mindestaushärtezeit .....	145
6.8	Lackschäden ausbessern .....	146
6.9	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial .....	146