

Inhaltsverzeichnis

01 - Eigendiagnose	1
1 Fahrzeugdiagnose-, Mess- und Informationssysteme	1
1.1 Fahrzeugdiagnose-, Mess- u. Informationssystem VAS 5051A anschließen	2
2 Eigendiagnose der Wegfahrsicherung	4
2.1 Eigendiagnose der Wegfahrsicherung durchführen	5
2.2 Fehlertabelle	9
2.3 Messwerteblocke	12
2.4 Steuergerät für Wegfahrsicherung J362 codieren	17
3 Geführte Funktionen der Wegfahrsicherung, Fahrzeuge bis 05.00	20
3.1 Zusätzliche Informationen und Voraussetzungen zur „Online-Abfrage mit GeKo-SEAT“	20
3.2 Online Systemtest	21
3.3 Anpassung von Zündschlüsseln	21
3.4 Anpassung bei Wechsel des Motorsteuergerätes	22
3.5 Wegfahrsicherung anpassen	22
4 Geführte Fehlersuche / Geführte Funktionen der Wegfahrsicherung, Fahrzeuge ab 06.00	24
4.1 Zusätzliche Informationen und Voraussetzungen zur „Online-Abfrage mit GeKo-SEAT“	24
4.2 Online Systemtest	25
4.3 Anpassung von Zündschlüsseln	26
4.4 Anpassung bei Wechsel des Motorsteuergerätes	26
4.5 Anpassung bei Wechsel der Wegfahrsicherung	27
5 Eigendiagnose des Schalttafeleinsatzes ▶ 05.00	28
5.1 Einbauorte für Geber und Sensoren des Schalttafeleinsatzes	28
5.2 Eigendiagnose des Schalttafeleinsatzes durchführen	31
5.3 Stellglieddiagnose	35
5.4 Steuergerät codieren	38
5.5 Messwerteblock lesen	40
5.6 Anpassung (Übersicht)	41
5.7 Service-Intervall-Daten bei Ersatz des Schalttafeleinsatzes anpassen	42
5.8 Service-Intervall-Anzeige zurücksetzen	44
5.9 Wegstreckenanzeige anpassen	46
5.10 Kraftstoffvorratsanzeige prüfen (Anpassung)	48
5.11 Anzeige der Maßeinheiten des Schalttafeleinsatzes anpassen	51
6 Eigendiagnose des Schalttafeleinsatzes für Fahrzeuge 06.00 ▶	52
7 Diagnose-Interface für Datenbus	53
8 Eigendiagnose der Gasentladungsscheinwerfer und der automatischen Leuchtweitenregelung 06.00 ▶	54
9 Eigendiagnose der Einparkhilfe 06.00 ▶	55