

Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Innenspiegel	1
1.1 Innenspiegel - Montageübersicht	1
1.2 Automatisch abblendbarer Innenspiegel	1
1.3 Innenspiegel aus- und einbauen	2
1.4 Grundplatte: aus- und einbauen	5
2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden	7
2.1 Handschuhfach aus- und einbauen	7
2.2 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	9
2.3 Abdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	9
2.4 Abdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen	11
2.5 Mittelkonsole aus- und einbauen	14
2.6 Befestigungsrahmen mit Schalthebelmanschette aus- und einbauen	17
2.7 Halter für den Deckel der Mittelkonsole aus- und einbauen	19
2.8 Halterung für Schalthebel aus- und einbauen	20
2.9 Handgriff für Handbremshebel abnehmen und anbringen	21
2.10 Mittlere Armauflage aus- und einbauen	21
2.11 Gerüst der Mittelkonsole aus- und einbauen	23
2.12 Lenksäulenverkleidungen	26
2.13 Sonnenblende aus- und einbauen	32
2.14 Griff aus- und einbauen	33
2.15 Einstiegsleiste aus- und einbauen	34
2.16 Bodenteppich aus- und einbauen	37
69 - Insassenschutz	39
1 Sicherheitsgurte	39
1.1 Sicherheitsvorschriften für Sicherheitsgurte mit Gurtstraffern	39
1.2 Gurtstraffer - Prüfung nach einem Unfall	39
1.3 Sicherheitsgurt vorne aus- und einbauen	40
1.4 Gurthöhenverstellung für Sicherheitsgurt vorne aus- und einbauen	43
1.5 Gurtschloss vorne aus- und einbauen	46
1.6 Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	48
1.7 Sicherheitsgurt hinten Mitte aus- und einbauen	52
1.8 Gurtschlösser für Sicherheitsgurte hinten abnehmen und anbringen	53
2 Sicherheitsgurte überprüfen	54
2.1 Untersuchungspunkte	54
2.2 Prüfung des Gurtbands	54
2.3 Prüfung des Aufrollautomaten (Blockiereffekt)	55
2.4 Sichtprüfung des Gurtschlusses	56
2.5 Funktionsprüfung des Gurtschlusses	56
2.6 Prüfung der Umlenkbeschläge und der Gurtschlosszunge	56
2.7 Befestigungsteile und Befestigungspunkte prüfen	57
3 Airbag	58
3.1 Airbag: Montageübersicht	58
3.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag	59
3.3 Airbag prüfen	60
3.4 Airbag-Einheiten nach einem Unfall ersetzen	61
3.5 Airbag-Einheit Fahrerseite - Montageübersicht	61
3.6 Bestimmung der Airbagmodule des Fahrers	62
3.7 Airbag-Einheit Fahrerseite aus- und einbauen	63
3.8 Rückstellring mit Reibring aus und einbauen	70
3.9 Airbag-Einheit Beifahrerseite aus- und einbauen	72
3.10 Kontrolllampe „AIRBAG OFF“ aus- und einbauen	75

3.11	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite E224 : aus- und einbauen	76
3.12	Schließzylinder des Schlüsselschalters für Beifahrerairbag aus- und einbauen	78
3.13	Steuergerät für Airbag J234 abnehmen und anbringen	79
3.14	Kopfairbag ► 36.2007 aus- und einbauen	80
3.15	Kopfairbag 36.2007 ► aus- und einbauen	84
3.16	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	89
3.17	Seitenairbag hinten aus- und einbauen	93
3.18	Sensor für Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	96
3.19	Crashsensor für Seitenairbag hinten aus- und einbauen	99
3.20	Abschaltung des Airbags	102
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	103
1	Schalttafel	103
1.1	Schalttafel aus- und einbauen	103
2	Obere Blende des Schalttafeleinsatzes	109
2.1	Obere Blende des Schalttafeleinsatzes: Montageübersicht	109
2.2	Obere Blende, Schalttafeleinsatz, aus- und einbauen	109
3	Querstrebe	112
3.1	Querstrebe aus- und einbauen	112
4	Türverkleidungen	117
4.1	Verkleidung Fahrertür aus- und einbauen	117
4.2	Verkleidung Beifahrertür aus- und einbauen	122
4.3	Verkleidung der Tür hinten mit elektrischen Fensterhebern aus- und einbauen	128
4.4	Verkleidung der Tür hinten mit mechanischen Fensterhebern aus- und einbauen	135
4.5	Sonnenrollo aus- und einbauen	141
5	Säulen- und Seitenverkleidungen	142
5.1	Obere Verkleidung A-Säule aus- und einbauen	142
5.2	Untere Verkleidung A-Säule aus- und einbauen	145
5.3	Verkleidung Dreieckblende aus- und einbauen	146
5.4	Verkleidung der Fußauflage aus- und einbauen	146
5.5	Obere Verkleidung der B-Säule aus- und einbauen	147
5.6	Untere Verkleidung B-Säule aus- und einbauen	150
5.7	Obere Verkleidung C-Säule abnehmen und anbringen	153
5.8	Untere Verkleidung C-Säule (ohne Airbag) aus- und einbauen	156
5.9	Untere Verkleidung C-Säule (mit Airbag) aus- und einbauen	159
6	Gepäckraumverkleidung	163
6.1	Seitliche Gepäckraumverkleidung aus- und einbauen	163
6.2	Seitliches Verkleidungsgitter aus- und einbauen	166
6.3	Hutablagenhalterung aus- und einbauen	167
6.4	Abdeckung Schlossträger hinten abnehmen und anbringen	169
6.5	Verkleidung Heckklappe aus- und einbauen	171
6.6	Verkleidung des Heckklappenrahmens aus- und einbauen	175
7	Dachverkleidung	177
7.1	Dachverkleidung - Montageübersicht	177
7.2	Dachverkleidung aus- und einbauen	178
7.3	Dachverkleidung bei Schiebe-/Aussteldach - Montageübersicht	183
7.4	Dachverkleidung bei Schiebe-/Aussteldach aus- und einbauen	185
72	- Sitzgestelle	191
1	Vordersitze	191
1.1	Vordersitz: Montageübersicht	191
1.2	Vordersitz aus- und einbauen	194
1.3	Vordersitzlehne aus- und einbauen	200
1.4	Klapptisch aus- und einbauen	207

1.5	Kopfstützenführung: aus- und einbauen	208
1.6	Fach mit Schloss aus- und einbauen	209
1.7	Linke Abdeckung: aus- und einbauen	216
1.8	Knopf des Betätigungshebels für Sitzhöhenverstellung: aus- und einbauen	218
1.9	Sitzhöhenverstellelement aus- und einbauen	219
1.10	Lehnengitter: aus- und einbauen	223
2	Rücksitze	225
2.1	Rücksitz: Montageübersicht	225
2.2	Rücksitz 1/3-Abschnitt rechts: aus- und einbauen	230
2.3	Rücksitz 2/3-Abschnitt links: aus- und einbauen	233
2.4	Kopfstützenführung des Rücksitzes 1/3-Abschnitt rechts: aus- und einbauen	236
2.5	Kopfstützenführung des Rücksitzes 2/3-Abschnitt links: aus- und einbauen	238
2.6	Verschiebbarer Sitz: aus- und einbauen	239
2.7	Blenden der Sitzlehneinstellung hinten aus- und einbauen	241
2.8	Hebel für Längsverstellung der Rücksitzbank aus- und einbauen	242
2.9	Sitzschienen, Aus- und Einbau	243
2.10	Bowdenzug des Rücksitzes 1/3-Abschnitt rechts: aus- und einbauen	249
2.11	Bowdenzug des Rücksitzes 2/3-Abschnitt links: aus- und einbauen	251
74	Sitz - Polster, Bezüge	253
1	Bezüge und Polster für Vordersitze	253
1.1	Bezüge und Polster für die Vordersitze: Montageübersicht	253
1.2	Bezug und Polster für Vordersitz: aus- und einbauen	253
1.3	Heizelement für Vordersitz: ersetzen	257
1.4	Bezug und Polster für Lehne Vordersitz aus- und einbauen	259
1.5	Heizelement für Vordersitzlehne: ersetzen	261
1.6	Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen	263
2	Bezug und Polster für Rücksitze	265
2.1	Bezug und Polster für Rücksitze: Montageübersicht	265
2.2	Bezug und Polster für Sitz: aus- und einbauen	267
2.3	Bezug und Polster für verschiebbaren Sitz: aus- und einbauen	269
2.4	Bezug und Polster für Rücksitzlehne: aus- und einbauen	272
2.5	Bezug und Polster für Lehne des verschiebbaren Sitzes: aus- und einbauen	275
2.6	Einheit Durchladeeinrichtung / mittlere Armlehne: aus- und einbauen	278
2.7	Bezug und Polsterung der Einheit Durchladeeinrichtung / mittlere Armlehne: aus- und einbauen	280
3	Entsprechungstabelle je nach Anwendbarkeit	283