

Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Schlossträger	1
1.1 Schlossträger - Montageübersicht	1
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	1
1.3 Schlossträger in Servicestellung	5
2 Kotflügel vorn	13
2.1 Kotflügel vorne: Montageübersicht	13
2.2 Kotflügel vorn aus- und einbauen	14
2.3 Distanzstück aus- und einbauen	16
3 Unterbodenschutz	17
3.1 Unterbodenschutz - Montageübersicht	17
3.2 Mittlere Geräuschkämmung (Dieselmotoren) aus- und einbauen	18
3.3 Mittlere Geräuschkämmung (Benzinmotoren) aus- und einbauen	19
3.4 Unterbodenschutz aus und einbauen	20
3.5 Radhausschale vorne - Montageübersicht	22
3.6 Radhausschale vorne aus- und einbauen	22
3.7 Radhausschale hinten - Montageübersicht	24
3.8 Radhausschale hinten aus- und einbauen	24
55 - Deckel, Klappen	26
1 Frontklappe	26
1.1 Motorhaube: Montageübersicht	26
1.2 Frontklappe aus- und einbauen	27
1.3 Frontklappe	28
1.4 Lüftungsgitter unter der Frontscheibe aus- und einbauen	31
1.5 Abdeckung für Wasserkasten aus- und einbauen	32
1.6 Frontklappenscharniere aus- und einbauen	34
1.7 Geräuschkämmung der Frontklappe aus- und einbauen	35
2 Schließelemente	36
2.1 Bauteile der Verriegelung - Montageübersicht	36
2.2 Rastbock aus- und einbauen	36
2.3 Rasthaken einstellen	37
2.4 Verriegelung der Frontklappe aus- und einbauen	38
2.5 Verriegelung der Motorhaube einstellen	40
2.6 Betätigungshebel aus- und einbauen	41
2.7 Bowdenzug aus- und einbauen	42
3 Heckklappe	45
3.1 Heckklappe: Montageübersicht	45
3.2 Heckklappe Altea 2009: Allgemeine Montageübersicht	46
3.3 Heckklappe aus- und einbauen	47
3.4 Gasdruckfeder aus- und einbauen	48
3.5 Gasdruckfeder Altea 2009 aus- und einbauen	50
3.6 Gasdruckfeder entgasen	51
3.7 Scharniere der Heckklappe aus- und einbauen	51
3.8 Schlossfalle aus- und einbauen	52
3.9 Schließbügel einstellen	53
3.10 Heckklappe einstellen	54
3.11 Einstellpuffer einstellen	55
3.12 Schloss der Heckklappe - Montageübersicht	56
3.13 Griffereinheit aus- und einbauen	57
3.14 Halter der Griffereinheit aus- und einbauen	59
3.15 Verriegelung der Heckklappe aus- und einbauen	59

4	Tankklappeneinheit	61
4.1	Tankklappeneinheit aus- und einbauen	61
4.2	Tankklappeneinheit für LPG-Fahrzeuge: ersetzen	63
57	- Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	65
1	Vordertür	65
1.1	Vordertür - Montageübersicht	65
1.2	Vordertür aus- und einbauen	66
1.3	Scharniere der Vordertür - Montageübersicht	69
1.4	Scharniere der Vordertür aus- und einbauen	69
1.5	Vordertür einstellen	72
1.6	Verkleidung des Aggregateträgers - Montageübersicht	74
1.7	Verkleidung des Aggregateträgers aus- und einbauen	76
1.8	Innenprofil am Umfang der Vordertür aus- und einbauen	78
2	Schließelemente	81
2.1	Türgriff und Türschloss - Montageübersicht	81
2.2	Aufnahmeeinheit für Griff und Schließzylinder aus- und einbauen	82
2.3	Schließzylindergehäuse aus- und einbauen	85
2.4	Türgriff: aus- und einbauen	86
2.5	Schloss der Vordertür aus- und einbauen	88
3	Zentralverriegelung	90
3.1	Zentralverriegelung - Montageübersicht	90
3.2	Anpassung der Schlüssel mit Fernbedienung	92
3.3	Batterien in den Schlüssel einsetzen	92
4	Komfortsystem für Türfensterheber	96
4.1	Elektrische Komfortfensterheber (Hoch- und Tieflaufautomatik) mit Überschußkraftbegrenzung	96
4.2	Funktion der Fensterheber bei eingeschalteter Zündung	96
4.3	Funktion der Fensterheber bei ausgeschalteter Zündung	97
4.4	Hoch- und Tieflaufautomatik: Funktionsaufnahme	97
4.5	Überwindung von Schwergängigkeiten im ÜKB-Bereich	98
58	- Türen hinten/Türeinbauteile	99
1	Hintertür	99
1.1	Hintertür - Montageübersicht	99
1.2	Hintertür aus- und einbauen	100
1.3	Scharniere der Hintertür - Montageübersicht	103
1.4	Scharniere der Hintertür: aus- und einbauen	103
1.5	Hintertür einstellen	106
1.6	Verkleidung des Aggregateträgers - Montageübersicht	108
1.7	Verkleidung des Aggregateträgers aus- und einbauen	110
1.8	Innenprofil am Umfang der Hintertür aus- und einbauen	114
1.9	Fensterrahmen - Montageübersicht	117
1.10	Fensterrahmen: aus- und einbauen	117
2	Schließelemente	120
2.1	Türgriff und Türschloss - Montageübersicht	120
2.2	Aufnahmeeinheit für Griff und Schließzylinder aus- und einbauen	121
2.3	Schließzylindergehäuse aus- und einbauen	124
2.4	Türgriff: aus- und einbauen	125
2.5	Schloss der Hintertür: aus- und einbauen	126
60	- Schiebe-/Aussteldach	130
1	Schiebedach	130
1.1	Funktion	130
1.2	Schiebe-/Aussteldach - Montageübersicht	130

1.3	Glasdeckel für Schiebe/Ausstelldach aus- und einbauen	132
1.4	Deckel für Schiebe-/Ausstelldach einstellen	134
1.5	Parallelauf für Glasdeckel einstellen	136
1.6	Deckeldichtung einstellen	136
1.7	Deckeldichtung ersetzen	137
1.8	Windabweiser aus- und einbauen	137
1.9	Dachverkleidung für Schiebe-/Ausstelldach (Sonnenschutz) aus- und einbauen	138
1.10	Antriebsmotor für Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen	139
1.11	Antriebsmotor für Schiebe-/Ausstelldach einstellen (Nullstellung)	139
1.12	Vorwahlautomatik für Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen	140
1.13	Rahmen für Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen	140
1.14	Handnotbetätigung	143
1.15	Wasserablaufschläuche reinigen	143
63	- Stoßfänger	145
1	Stoßfängerverkleidung	145
1.1	Stoßfängerverkleidung vorn: Montageübersicht	145
1.2	Stoßfängerabdeckung vorn Altea 2009: Allgemeine Montageübersicht	147
1.3	Verkleidung des vorderen Stoßfängers aus- und einbauen	149
1.4	Geber für Einparkhilfe vorn: aus- und einbauen	152
1.5	Seitliche Gitter: aus- und einbauen	153
1.6	Seitliche Gitter mit Anschluss für Flex Fuel aus- und einbauen	153
1.7	Querträger vorne aus- und einbauen	154
1.8	Oberer Kühlergrill in der Stoßfängerverkleidung: aus- und einbauen	156
1.9	Umfang des Kühlergrills aus- und einbauen	159
1.10	Unterer Deckel der Stoßfängerverkleidung aus- und einbauen	160
1.11	Unteres Gitter der Stoßfängerverkleidung aus- und einbauen	161
1.12	Unteres Gitter in der Stoßfängerabdeckung Altea 2009: aus- und einbauen	162
1.13	Stoßfängerverkleidung hinten: Montageübersicht	163
1.14	Stoßfängerabdeckung hinten Altea 2009: Allgemeine Montageübersicht	165
1.15	Verkleidung des hinteren Stoßfängers aus- und einbauen	166
1.16	Geber für Einparkhilfe, hinten aus- und einbauen	167
64	- Verglasung	169
1	Eingeklebte Scheiben	169
1.1	Frontscheibe - Montageübersicht	169
1.2	Windschutzscheibe aus- und einbauen	170
1.3	Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 - Montageübersicht	174
1.4	Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 aus- und einbauen	175
1.5	Halter des Sensors für Regen- und Lichterkennung G397 aus- und einbauen	178
1.6	Halter des Sensors für Regen- und Lichterkennung G397 einbauen	181
1.7	Heckscheibe - Montageübersicht	183
1.8	Heckscheibe: aus- und einbauen	184
1.9	Seitenscheibe: Montageübersicht	190
1.10	Seitenscheibe aus und einbauen	190
1.11	Scheibe zum Einglasen vorbereiten	192
1.12	Geklebte Scheibe mit Kleber (PUR) einbauen	195
1.13	Trockenzeit	196
1.14	Lackschäden	197
1.15	Reinigung bei Verschmutzung	197
2	Geschraubte Seitenscheiben	198
2.1	Verschraubte Seitenscheibe aus- und einbauen	198
3	Scheiben der Türen vorne	199
3.1	Scheibe der Vordertür: Montageübersicht	199
3.2	Scheibe der Vordertür aus- und einbauen	202
3.3	Anpassung und Speicherung des Scheibenlaufs	206

3.4	Hoch- und Tieflaufautomatik: Funktionsaufnahme	206
3.5	Fensterschachtabdichtung außen der Tür vorne: aus- und einbauen	207
3.6	Fensterschachtabdichtung innen der Tür vorne: aus- und einbauen	208
3.7	Scheibenführung der Tür vorne: aus- und einbauen	211
3.8	Fensterhebermotor der Tür vorne: aus- und einbauen	212
3.9	Fensterheber der Tür vorne: aus- und einbauen	217
4	Scheiben der Türen hinten	223
4.1	Scheibe der Hintertür: Montageübersicht	223
4.2	Scheibe der Hintertür: aus- und einbauen	225
4.3	Anpassung und Speicherung des Scheibenverlaufs	228
4.4	Hoch- und Tieflaufautomatik: Funktionsaufnahme	228
4.5	Fensterschachtabdichtung außen der Tür hinten: aus- und einbauen	229
4.6	Fensterschachtabdichtung innen der Tür hinten: aus- und einbauen	230
4.7	Scheibenführung der Tür hinten: aus- und einbauen	233
4.8	Fensterhebermotor der Tür hinten: aus- und einbauen	234
4.9	Fensterhebereinheit Tür hinten aus- und einbauen	237
66	- Außenausstattung	243
1	Außenspiegel	243
1.1	Elektrischer Außenspiegel - Montageübersicht	243
1.2	Elektrischer Außenspiegel Altea 2009: Allgemeine Montageübersicht	244
1.3	Elektrischer Außenspiegel aus- und einbauen	245
1.4	Manuell verstellbarer Außenspiegel - Montageübersicht	247
1.5	Manuell verstellbarer Außenspiegel aus- und einbauen	248
1.6	Spiegelglas des Außenspiegels: aus- und einbauen	249
1.7	Spiegelgehäuse aus- und einbauen	250
2	Obere Schutzleisten	252
2.1	Obere Schutzleisten - Montageübersicht	252
2.2	Leiste der Motorhaube aus- und einbauen	253
2.3	Formteil der B-Säule aus- und einbauen	255
2.4	Wasserablaufleiste aus- und einbauen	256
3	Untere Schutzleisten	258
3.1	Einstiegsleiste - Montageübersicht	258
3.2	Einstiegsleiste aus- und einbauen	259
4	Leisten und Embleme	262
4.1	Selbstklebendes Emblem am Kotflügel vorn ersetzen	262
4.2	Selbstklebendes Emblem an der Heckklappe: ersetzen	265
4.3	Selbstklebende seitliche Embleme: ersetzen	274
4.4	Emblem vorn aus- und einbauen	280
5	Entsprechungstabelle je nach Anwendbarkeit	282