

Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Innenspiegel	1
1.1 Innenspiegel - Montageübersicht	1
1.2 Automatisch abblendbarer Innenspiegel	1
1.3 Innenspiegel aus- und einbauen	2
1.4 Grundplatte: aus- und einbauen	5
2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden	7
2.1 Handschuhfach aus- und einbauen	7
2.2 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	9
2.3 Abdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	9
2.4 Abdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen	11
2.5 Mittelkonsole aus- und einbauen	14
2.6 Befestigungsrahmen mit Schalthebelmanschette aus- und einbauen	17
2.7 Halter für den Deckel der Mittelkonsole aus- und einbauen	19
2.8 Halterung für Schalthebel aus- und einbauen	20
2.9 Handgriff für Handbremshebel abnehmen und anbringen	21
2.10 Mittlere Armauflage aus- und einbauen	21
2.11 Gerüst der Mittelkonsole aus- und einbauen	23
2.12 Ablageeinheit in der Dachverkleidung aus- und einbauen	26
2.13 Lenksäulenverkleidungen	29
2.14 Sonnenblende aus- und einbauen	36
2.15 Griff aus- und einbauen	36
2.16 Einstiegsleiste aus- und einbauen	37
2.17 Bodenteppich aus- und einbauen	40
69 - Insassenschutz	41
1 Sicherheitsgurte	41
1.1 Sicherheitsvorschriften für Sicherheitsgurte mit Gurtstraffern	41
1.2 Gurtstraffer - Prüfung nach einem Unfall	41
1.3 Sicherheitsgurte vorne - Montageübersicht	42
1.4 Sicherheitsgurt vorne aus- und einbauen	42
1.5 Gurthöhenverstellung für Sicherheitsgurt vorne - Montageübersicht	45
1.6 Gurthöhenverstellung für Sicherheitsgurt vorne aus- und einbauen	45
1.7 Gurtschloss vorne aus- und einbauen	48
1.8 Sicherheitsgurte hinten - Montageübersicht	50
1.9 Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	51
1.10 Sicherheitsgurt hinten Mitte aus- und einbauen	54
1.11 Gurtschlösser für Sicherheitsgurte hinten: aus- und einbauen	55
2 Prüfung der Kindersitzverankerungen (ISOFIX) nach einem Unfall	57
2.1 Untersuchungspunkte	57
3 Sicherheitsgurte überprüfen	58
3.1 Untersuchungspunkte	58
3.2 Prüfung des Gurtbands	58
3.3 Prüfung des Aufrollautomaten (Blockiereffekt)	59
3.4 Sichtprüfung des Gurtschlusses	60
3.5 Funktionsprüfung des Gurtschlusses	60
3.6 Prüfung der Umlenkbeschläge und der Gurtschlösserzunge	61
3.7 Befestigungsteile und Befestigungspunkte prüfen	61
4 Airbag	62
4.1 Airbag: Montageübersicht	62
4.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag	63
4.3 Airbag prüfen	64

4.4	Airbag-Einheiten nach einem Unfall ersetzen	65
4.5	Airbag-Einheit Fahrerseite - Montageübersicht	65
4.6	Bestimmung der Airbagmodule des Fahrers	66
4.7	Airbag-Einheit Fahrerseite aus- und einbauen	67
4.8	Rückstellring mit Reibring aus und einbauen	74
4.9	Airbag-Einheit Beifahrerseite - Montageübersicht	76
4.10	Airbag-Einheit Beifahrerseite aus- und einbauen	77
4.11	Kontrolllampe „AIRBAG OFF“ aus- und einbauen	80
4.12	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite E224 : aus- und einbauen	81
4.13	Schließzylinder des Schlüsselschalters für Beifahrerairbag aus- und einbauen	83
4.14	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	84
4.15	Kopfairbag ► 36.2007, Montageübersicht	85
4.16	Kopfairbag ► 36.2007 aus- und einbauen	86
4.17	Kopfairbag 36.2007 ►, Montageübersicht	89
4.18	Kopfairbag 36.2007 ► aus- und einbauen	90
4.19	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite - Montageübersicht	94
4.20	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	95
4.21	Seitenairbag hinten: Montageübersicht	98
4.22	Seitenairbag hinten aus- und einbauen	98
4.23	Crashsensor für Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite, Montageübersicht	101
4.24	Sensor für Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	101
4.25	Crashsensor für Seitenairbag hinten, Montageübersicht	103
4.26	Crashsensor für Seitenairbag hinten aus- und einbauen	104
4.27	Bauteile anpassen	107
4.28	Abschaltung des Airbags	107
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	108
1	Schalttafel	108
1.1	Schalttafel aus- und einbauen	108
2	Querstrebe	114
2.1	Querstrebe aus- und einbauen	114
3	Türverkleidungen	119
3.1	Verkleidung Fahrertür aus- und einbauen	119
3.2	Verkleidung Beifahrertür aus- und einbauen	124
3.3	Verkleidung der Tür hinten mit elektrischen Fensterhebern aus- und einbauen	130
3.4	Verkleidung der Tür hinten mit mechanischen Fensterhebern aus- und einbauen	137
3.5	Sonnenrollo aus- und einbauen	143
4	Säulen- und Seitenverkleidungen	144
4.1	Obere Verkleidung A-Säule aus- und einbauen	144
4.2	Untere Verkleidung A-Säule aus- und einbauen	147
4.3	Verkleidung Dreieckblende aus- und einbauen	148
4.4	Verkleidung der Fußauflage aus- und einbauen	148
4.5	Obere Verkleidung der B-Säule aus- und einbauen	149
4.6	Untere Verkleidung B-Säule aus- und einbauen	152
4.7	Obere Verkleidung C-Säule abnehmen und anbringen	155
4.8	Untere Verkleidung C-Säule (ohne Airbag) aus- und einbauen	158
4.9	Untere Verkleidung C-Säule (mit Airbag) aus- und einbauen	161
5	Gepäckraumverkleidung	165
5.1	Seitliche Gepäckraumverkleidung aus- und einbauen	165
5.2	Seitliches Verkleidungsgitter aus- und einbauen	168
5.3	Hutablagenhalterung aus- und einbauen	169
5.4	Abdeckung Schlossträger hinten abnehmen und anbringen	171
5.5	Verkleidung Heckklappe aus- und einbauen	174
5.6	Verkleidung des Heckklappenrahmens aus- und einbauen	177

6	Dachverkleidung	180
6.1	Dachverkleidung - Montageübersicht	180
6.2	Dachverkleidung aus- und einbauen	181
6.3	Dachverkleidung mit Konsole: Montageübersicht	186
6.4	Dachverkleidung mit Konsole: aus- und einbauen	188
6.5	Dachverkleidung bei Schiebe-/Ausstelldach - Montageübersicht	192
6.6	Dachverkleidung bei Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen	194
72	- Sitzgestelle	201
1	Vordersitze	201
1.1	Vordersitz: Montageübersicht	201
1.2	Vordersitz aus- und einbauen	204
1.3	Vordersitzlehne aus- und einbauen	210
1.4	Klapptisch aus- und einbauen	217
1.5	Kopfstützenführung: aus- und einbauen	218
1.6	Fach mit Schloss aus- und einbauen	219
1.7	Linke Abdeckung: aus- und einbauen	226
1.8	Knopf des Betätigungshebels für Sitzhöhenverstellung: aus- und einbauen	228
1.9	Sitzhöhenverstellelement aus- und einbauen	229
1.10	Lehnengitter: aus- und einbauen	233
2	Rücksitze	235
2.1	Rücksitz: Montageübersicht	235
2.2	Rücksitz 1/3-Abschnitt rechts: aus- und einbauen	240
2.3	Rücksitz 2/3-Abschnitt links: aus- und einbauen	242
2.4	Kopfstützenführung des Rücksitzes 1/3-Abschnitt rechts: aus- und einbauen	245
2.5	Kopfstützenführung des Rücksitzes 2/3-Abschnitt links: aus- und einbauen	247
2.6	Verschiebbarer Sitz: aus- und einbauen	248
2.7	Blenden der Sitzlehneinstellung hinten aus- und einbauen	250
2.8	Hebel für Längsverstellung der Rücksitzbank aus- und einbauen	251
2.9	Sitzschienen, Aus- und Einbau	252
2.10	Bowdenzug des Rücksitzes 1/3-Abschnitt rechts: aus- und einbauen	258
2.11	Bowdenzug des Rücksitzes 2/3-Abschnitt links: aus- und einbauen	260
74	- Sitz - Polster, Bezüge	262
1	Bezüge und Polster für Vordersitze	262
1.1	Bezüge und Polster für die Vordersitze: Montageübersicht	262
1.2	Bezug und Polster für Vordersitz: aus- und einbauen	262
1.3	Heizelement für Vordersitz: ersetzen	266
1.4	Bezug und Polster für Lehne Vordersitz aus- und einbauen	268
1.5	Heizelement für Vordersitzlehne: ersetzen	270
1.6	Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen	272
2	Bezug und Polster für Rücksitze	274
2.1	Bezug und Polster für Rücksitze: Montageübersicht	274
2.2	Bezug und Polster für Sitz: aus- und einbauen	276
2.3	Bezug und Polster für verschiebbaren Sitz: aus- und einbauen	278
2.4	Bezug und Polster für Rücksitzlehne: aus- und einbauen	281
2.5	Bezug und Polster für Lehne des verschiebbaren Sitzes: aus- und einbauen	284
2.6	Einheit Durchladeeinrichtung / mittlere Armlehne: aus- und einbauen	287
2.7	Bezug und Polsterung der Einheit Durchladeeinrichtung / mittlere Armlehne: aus- und einbauen	289
3	Entsprechungstabelle je nach Anwendbarkeit	292