

Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Schlossträger	1
1.1 Schlossträger - Montageübersicht	1
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	1
1.3 Schlossträger in Servicestellung	5
2 Kotflügel vorn	13
2.1 Kotflügel vorne: Montageübersicht	13
2.2 Kotflügel vorn aus- und einbauen	14
2.3 Distanzstück aus- und einbauen	16
3 Unterbodenschutz	18
3.1 Unterbodenschutz - Montageübersicht	18
3.2 Mittlere Geräuschkämmung (Dieselmotoren) aus- und einbauen	19
3.3 Mittlere Geräuschkämmung (Benzinmotoren) aus- und einbauen	20
3.4 Unterbodenschutz aus und einbauen	21
3.5 Radhausschale vorne - Montageübersicht	23
3.6 Radhausschale vorne aus- und einbauen	23
3.7 Radhausschale hinten - Montageübersicht	25
3.8 Radhausschale hinten aus- und einbauen	25
55 - Deckel, Klappen	27
1 Frontklappe	27
1.1 Motorhaube: Montageübersicht	27
1.2 Frontklappe aus- und einbauen	28
1.3 Frontklappe	29
1.4 Lüftungsgitter unter der Frontscheibe aus- und einbauen	32
1.5 Abdeckung für Wasserkasten aus- und einbauen	33
1.6 Frontklappenscharniere aus- und einbauen	35
1.7 Geräuschkämmung der Frontklappe aus- und einbauen	36
2 Schließelemente	37
2.1 Bauteile der Verriegelung - Montageübersicht	37
2.2 Rastbock aus- und einbauen	37
2.3 Rasthaken einstellen	38
2.4 Verriegelung der Frontklappe aus- und einbauen	39
2.5 Verriegelung der Motorhaube einstellen	41
2.6 Betätigungshebel aus- und einbauen	42
2.7 Bowdenzug aus- und einbauen	43
3 Heckklappe	46
3.1 Heckklappe: Montageübersicht	46
3.2 Heckklappe aus- und einbauen	47
3.3 Gasdruckfeder aus- und einbauen	48
3.4 Gasdruckfeder entgasen	50
3.5 Scharniere der Heckklappe aus- und einbauen	50
3.6 Schlossfalle aus- und einbauen	51
3.7 Schließbügel einstellen	52
3.8 Heckklappe einstellen	53
3.9 Einstellpuffer einstellen	54
3.10 Schloss der Heckklappe - Montageübersicht	55
3.11 Griffereinheit aus- und einbauen	56
3.12 Halter der Griffereinheit aus- und einbauen	58
3.13 Verriegelung der Heckklappe aus- und einbauen	58
3.14 Heckklappendichtung - Montageübersicht	59
3.15 Dichtung der Heckklappe aus- und einbauen	60

4	Tankklappeneinheit	63
4.1	Tankklappeneinheit aus- und einbauen	63
4.2	Tankklappeneinheit für LPG-Fahrzeuge: ersetzen	65
57	- Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	67
1	Vordertür	67
1.1	Vordertür - Montageübersicht	67
1.2	Vordertür aus- und einbauen	68
1.3	Scharniere der Vordertür - Montageübersicht	71
1.4	Scharniere der Vordertür aus- und einbauen	71
1.5	Vordertür einstellen	74
1.6	Schlossfalle aus- und einbauen	76
1.7	Verkleidung des Aggregateträgers - Montageübersicht	78
1.8	Verkleidung des Aggregateträgers aus- und einbauen	79
1.9	Innenprofil am Umfang der Vordertür aus- und einbauen	81
2	Schließelemente	84
2.1	Türgriff und Türschloss - Montageübersicht	84
2.2	Aufnahmeeinheit für Griff und Schließzylinder aus- und einbauen	85
2.3	Schließzylindergehäuse aus- und einbauen	88
2.4	Türgriff: aus- und einbauen	89
2.5	Schloss der Vordertür aus- und einbauen	91
3	Zentralverriegelung	93
3.1	Zentralverriegelung - Montageübersicht	93
3.2	Anpassung der Schlüssel mit Fernbedienung	95
3.3	Batterien in den Schlüssel einsetzen	95
4	Komfortsystem für Türfensterheber	99
4.1	Elektrische Komfortfensterheber (Hoch- und Tieflaufautomatik) mit Überschußkraftbegrenzung	99
4.2	Funktion der Fensterheber bei eingeschalteter Zündung	99
4.3	Funktion der Fensterheber bei ausgeschalteter Zündung	100
4.4	Überwindung von Schwergängigkeiten im ÜKB-Bereich	100
58	- Türen hinten/Türeinbauteile	102
1	Hintertür	102
1.1	Hintertür - Montageübersicht	102
1.2	Hintertür aus- und einbauen	103
1.3	Scharniere der Hintertür - Montageübersicht	106
1.4	Scharniere der Hintertür: aus- und einbauen	106
1.5	Hintertür einstellen	109
1.6	Schlossfalle aus- und einbauen	111
1.7	Verkleidung des Aggregateträgers - Montageübersicht	113
1.8	Verkleidung des Aggregateträgers aus- und einbauen	114
1.9	Innenprofil am Umfang der Hintertür aus- und einbauen	118
1.10	Fensterrahmen - Montageübersicht	121
1.11	Fensterrahmen: aus- und einbauen	121
2	Schließelemente	124
2.1	Türgriff und Türschloss - Montageübersicht	124
2.2	Aufnahmeeinheit für Griff und Schließzylinder aus- und einbauen	125
2.3	Schließzylindergehäuse aus- und einbauen	128
2.4	Türgriff: aus- und einbauen	129
2.5	Schloss der Hintertür: aus- und einbauen	130
60	- Schiebe-/Ausstelldach	134
1	Schiebedach	134
1.1	Funktion	134

1.2	Schiebe-/Ausstelldach - Montageübersicht	134
1.3	Glasdeckel für Schiebe/Ausstelldach aus- und einbauen	136
1.4	Deckel für Schiebe-/Ausstelldach einstellen	138
1.5	Parallellauf für Glasdeckel einstellen	140
1.6	Deckeldichtung einstellen	140
1.7	Deckeldichtung ersetzen	141
1.8	Windabweiser aus- und einbauen	141
1.9	Dachverkleidung für Schiebe-/Ausstelldach (Sonnenschutz) aus- und einbauen	142
1.10	Antriebsmotor für Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen	143
1.11	Antriebsmotor für Schiebe-/Ausstelldach einstellen (Nullstellung)	143
1.12	Vorwahltomatik für Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen	144
1.13	Rahmen für Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen	144
1.14	Handnotbetätigung	147
1.15	Wasserablaufschläuche reinigen	147
63	- Stoßfänger	149
1	Stoßfänger vorne	149
1.1	Stoßfängerverkleidung vorn (Altea XL) - Montageübersicht	149
1.2	Stoßfängerverkleidung vorn (Altea XL Freetrack) - Montageübersicht	150
1.3	Stoßfängerverkleidung vorn Altea XL 2009 - Montageübersicht	152
1.4	Verkleidung des vorderen Stoßfängers aus- und einbauen	153
1.5	Geber für Einparkhilfe vorn: aus- und einbauen	156
1.6	Querträger vorne aus- und einbauen	157
1.7	Oberer Kühlergrill in der Stoßfängerverkleidung: aus- und einbauen	158
1.8	Umfang des Kühlergrills aus- und einbauen	161
1.9	Unterer Deckel der Stoßfängerverkleidung aus- und einbauen	162
1.10	Unteres Gitter der Stoßfängerverkleidung aus- und einbauen	163
1.11	Unteres Gitter der Stoßfängerverkleidung Altea XL aus- und einbauen	164
2	Stoßfänger hinten	166
2.1	Stoßfängerverkleidung hinten (Altea XL) - Montageübersicht	166
2.2	Stoßfängerverkleidung hinten (Altea XL Freetrack) - Montageübersicht	167
2.3	Verkleidung des hinteren Stoßfängers aus- und einbauen	168
2.4	Untere Abdeckung der Stoßfängerverkleidung aus- und einbauen	170
2.5	Querträger und Abschlussblech hinten – Montageübersicht	171
2.6	Querträger und hinteres Abschlussblech aus- und einbauen	172
2.7	Geber für Einparkhilfe, hinten aus- und einbauen	173
64	- Verglasung	175
1	Eingeklebte Scheiben	175
1.1	Frontscheibe - Montageübersicht	175
1.2	Windschutzscheibe aus- und einbauen	176
1.3	Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 - Montageübersicht	180
1.4	Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 aus- und einbauen	181
1.5	Halter des Sensors für Regen- und Lichterkennung G397 aus- und einbauen	184
1.6	Halter des Sensors für Regen- und Lichterkennung G397 einbauen	187
1.7	Heckscheibe - Montageübersicht	189
1.8	Heckscheibe aus- und einbauen	190
1.9	Seitenscheibe: Montageübersicht	193
1.10	Seitenscheibe aus und einbauen	194
1.11	Scheibe zum Einglasen vorbereiten	196
1.12	Geklebte Scheibe mit Kleber (PUR) einbauen	199
1.13	Trockenzeit	200
1.14	Lackschäden	201
1.15	Reinigung bei Verschmutzung	201
2	Geschraubte Seitenscheiben	202
2.1	Verschraubte Seitenscheibe aus- und einbauen	202

3	Scheiben der Türen vorne	203
3.1	Scheibe der Vordertür: Montageübersicht	203
3.2	Scheibe der Vordertür aus- und einbauen	206
3.3	Anpassung und Speicherung des Scheibenlaufs	210
3.4	Hoch- und Tieflaufautomatik: Funktionsaufnahme	210
3.5	Fensterschachtabdichtung außen der Tür vorne: aus- und einbauen	211
3.6	Fensterschachtabdichtung innen der Tür vorne: aus- und einbauen	212
3.7	Scheibenführung der Tür vorne: aus- und einbauen	215
3.8	Fensterhebermotor der Tür vorne: aus- und einbauen	216
3.9	Fensterheber der Tür vorne: aus- und einbauen	221
4	Scheiben der Türen hinten	227
4.1	Scheibe der Hintertür: Montageübersicht	227
4.2	Scheibe der Hintertür: aus- und einbauen	229
4.3	Anpassung und Speicherung des Scheibenverlaufs	232
4.4	Hoch- und Tieflaufautomatik: Funktionsaufnahme	232
4.5	Fensterschachtabdichtung außen der Tür hinten: aus- und einbauen	233
4.6	Fensterschachtabdichtung innen der Tür hinten: aus- und einbauen	234
4.7	Scheibenführung der Tür hinten: aus- und einbauen	237
4.8	Fensterhebermotor der Tür hinten: aus- und einbauen	238
4.9	Fensterhebereinheit Tür hinten aus- und einbauen	241
66	- Außenausstattung	247
1	Außenspiegel	247
1.1	Elektrischer Außenspiegel - Montageübersicht	247
1.2	Elektrischer Außenspiegel aus- und einbauen	248
1.3	Manuell verstellbarer Außenspiegel - Montageübersicht	250
1.4	Manuell verstellbarer Außenspiegel aus- und einbauen	251
1.5	Spiegelglas des Außenspiegels: aus- und einbauen	252
1.6	Spiegelgehäuse aus- und einbauen	253
2	Untere Blenden	255
2.1	Obere Schutzleisten - Montageübersicht	255
2.2	Blenden unten - Montageübersicht	256
2.3	Blende des Kotflügels vorne ersetzen	257
2.4	Blende der Vordertür ersetzen	260
2.5	Blende der Hintertür ersetzen	264
2.6	Blende des Kotflügels hinten ersetzen	267
2.7	Einstiegsleiste - Montageübersicht	270
2.8	Einstiegsleiste aus- und einbauen	271
3	Leisten und Embleme	275
3.1	Leiste der Motorhaube aus- und einbauen	276
3.2	Formteil der B-Säule aus- und einbauen	278
3.3	Wasserablaufleiste aus- und einbauen	279
3.4	Selbstklebendes Emblem am Kotflügel vorn ersetzen	279
3.5	Selbstklebende Embleme Heckklappe, Modell ALTEA XL, ersetzen	283
3.6	Selbstklebende Embleme an der Heckklappe, Modell ST, ersetzen	296
3.7	Selbstklebende seitliche Embleme: ersetzen	305
3.8	„SEAT“-Emblem vorn aus- und einbauen	311
4	Dachreling	313
4.1	Dachreling - Montageübersicht	313
4.2	Dachreling aus- und einbauen	313
5	Entsprechungstabelle je nach Anwendbarkeit	316