

Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Schlossträger	1
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	1
1.2 Montageübersicht - Belüftungsregler	5
1.3 Schlossträger aus- und einbauen	6
1.4 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	15
1.5 Schloßträger ersetzen	21
1.6 Luftführung aus- und einbauen	24
1.7 Luftführung Zusatzkühler aus- und einbauen	28
1.8 Strebe für Schlossträger aus- und einbauen	30
1.9 Belüftungsregler aus- und einbauen	32
1.10 Windabweiser vorn aus- und einbauen	34
1.11 Windabweiser hinten aus- und einbauen	34
2 Kotflügel	36
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	36
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	36
2.3 Distanzstück aus- und einbauen	39
3 Stirnwand	41
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	41
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	41
3.3 Stirnwand aus- und einbauen	43
3.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	45
3.5 Geräuschdämmung der Frontabdeckung des Wasserkasten	52
55 - Deckel, Klappen	55
1 Frontklappe	55
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	55
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug	57
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	59
1.4 Frontklappe einstellen	61
1.5 Klappenschloss aus- und einbauen	64
1.6 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	66
1.7 Schließbügel aus- und einbauen	68
1.8 Scharniere aus- und einbauen	69
1.9 Geräuschdämpfung aus- und einbauen	72
1.10 Bowdenzug aus- und einbauen	73
1.11 Stützstange aus- und einbauen	78
2 Heckklappe	79
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	79
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	83
2.3 Heckklappe einstellen	86
2.4 Heckklappenschloss aus- und einbauen	88
2.5 Betätigung aus- und einbauen	100
2.6 Scharniere aus- und einbauen	101
2.7 Schließbügel aus- und einbauen	103
2.8 Heckklappendichtung aus- und einbauen	104
2.9 Gasdruckfeder aus- und einbauen	106
2.10 Gasdruckfeder entgasen	107
2.11 Antriebseinheit für Heckklappe aus- und einbauen	108
3 Tankklappeneinheit	111
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	111
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	111

3.3	Tankklappe aus- und einbauen	115
3.4	Stellelement aus- und einbauen	116
57	- Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	118
1	Tür	118
1.1	Montageübersicht - Tür	118
1.2	Montageübersicht - Türdichtungen	119
1.3	Türdichtung innen aus- und einbauen	120
1.4	Türaußendichtung aus- und einbauen	123
1.5	Tür aus- und einbauen	124
1.6	Tür einstellen	126
1.7	Türscharnier aus- und einbauen	130
1.8	Türfeststeller aus- und einbauen	132
2	Türeinbauteile	134
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	134
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	135
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	136
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	138
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	140
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	143
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	144
2.8	Türgriff aus- und einbauen	145
2.9	Lagerbügel aus- und einbauen	148
2.10	Türschloss aus- und einbauen	150
2.11	Fensterführung aus- und einbauen	152
2.12	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	154
2.13	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	155
2.14	Schließzylinder aus und einbauen	157
2.15	Abdeckung der Verriegelung des Außengriffs (Tür vorn) aus- und einbauen	160
2.16	Kabel des Außengriffs (Tür vorn) aus- und einbauen	163
2.17	Kabel des Innengriffs (Tür vorn) aus- und einbauen	166
3	Zentralverriegelung	167
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	167
3.2	Türsteuergerät Fahrerseite J386 und Türsteuergerät Beifahrerseite J387 aus- und einbauen	169
3.3	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	170
3.4	Abdeckkappe am Zündschlüssel aus- und einbauen	172
3.5	Schlüsselanpassung	174
58	- Türen hinten/Türeinbauteile	175
1	Tür	175
1.1	Montageübersicht - Tür	175
1.2	Dichtung an der Hintertür – Montageübersicht	176
1.3	Tür aus- und einbauen	177
1.4	Tür einstellen	179
1.5	Türscharniere aus- und einbauen	183
1.6	Türfeststeller aus- und einbauen	184
1.7	Türdichtungen aus- und einbauen	186
1.8	Türaußendichtung aus- und einbauen	189
1.9	Abdeckung der Verriegelung des Außengriffs (Tür hinten) aus- und einbauen	191
1.10	Kabel des Außengriffs (Tür hinten) aus- und einbauen	194
1.11	Kabel des Innengriffs (Tür hinten) aus- und einbauen	197
2	Türeinbauteile	198
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	198
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	200
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	200

2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	202
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	203
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	207
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	208
2.8	Türgriff aus- und einbauen	209
2.9	Lagerbügel aus- und einbauen	212
2.10	Türschloss aus- und einbauen	213
2.11	Fensterführung aus- und einbauen	216
2.12	Fensterschachtabdichtung außen der Tür hinten: aus- und einbauen	218
2.13	Fensterschachtabdichtung innen der Tür hinten: aus- und einbauen	220
2.14	Fensterrahmen der Hintertür: aus- und einbauen	222
60	- Schiebe-/Ausstelldach	224
1	Schiebedach	224
1.1	Grundeinstellung Panorama-Schiebedach	224
1.2	Montageübersicht - Schiebedach	224
1.3	Montageübersicht - Sonnenschutzrollo	226
1.4	Montageübersicht - Windabweiser	227
1.5	Schiebedachdeckel vorn aus- und einbauen	228
1.6	Schiebedachdeckel hinten aus- und einbauen	232
1.7	Höheneinstellung Glasdeckel vorn und hinten	236
1.8	Dichtungen für Glasdeckel hinten aus- und einbauen	240
1.9	Außendichtung aus- und einbauen	241
1.10	Windabweiser aus- und einbauen	244
1.11	Taster für Glasdeckel und Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	248
1.12	Schiebedachmotor aus- und einbauen	248
1.13	Motor für Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	251
1.14	Steuergerät für Dachrollo J394 aus- und einbauen	252
1.15	Steuergerät für Schiebedach J245 anlernen	253
1.16	Steuergerät für Dachrollo J394 anlernen	254
1.17	Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	255
1.18	Montagerahmen aus- und einbauen	257
1.19	Heckteil aus- und einbauen	260
1.20	Ausstellmechanik und Seilzug für Glasdeckel vorn aus- und einbauen	265
1.21	Seilzug für Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	267
1.22	Stromlose Betätigung	269
2	Wasserablaufschläuche	272
2.1	Montageübersicht - Wasserablaufschläuche	272
2.2	Wasserablaufschläuche reinigen	272
2.3	Wasserablaufschläuche aus- und einbauen	274
63	- Stoßfänger	276
1	Stoßfänger vorn	276
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	276
1.2	Montageübersicht - Aufprallträger	297
1.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	299
1.4	Stoßfängerabdeckung anpassen	308
1.5	Aufprallträger aus- und einbauen	312
1.6	Anbauteile aus- und einbauen	315
1.7	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	346
2	Stoßfänger hinten	347
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	347
2.2	Montageübersicht - Aufprallträger	368
2.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	369
2.4	Stoßfängerabdeckung anpassen	371
2.5	Untere Stoßfängerverkleidung anpassen	374

2.6	Aufprallträger aus- und einbauen	378
2.7	Anbauteile aus- und einbauen	380
2.8	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	403
2.9	Befestigungsleiste aus- und einbauen	403
64	- Verglasung	410
1	Reparaturhinweise	410
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	410
1.2	Scheibeninstandsetzung	411
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	411
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	417
1.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	419
1.6	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	420
1.7	Lackschäden ausbessern	421
1.8	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	422
2	Windschutzscheiben	423
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	423
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	425
3	Heckscheibe	435
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	435
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	435
4	Seitenscheiben	444
4.1	Montageübersicht - Seitenscheibe	444
5	Türscheiben	455
5.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	455
5.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	456
5.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen	456
5.4	Türscheibe vorn einstellen	462
5.5	Türscheibe hinten aus- und einbauen	463
5.6	Türscheibe hinten einstellen	469
66	- Außenausstattung	471
1	Kühlergrill/Frontblende	471
1.1	Kühlergrill aus- und einbauen	471
1.2	Frontblende aus- und einbauen	473
2	Spoiler	474
2.1	Montageübersicht - Spoiler	474
2.2	Spoiler aus- und einbauen	474
3	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	512
3.1	Montageübersicht - Zierleisten und Abdeckungen	512
3.2	Montageübersicht - Wasserfangleiste	514
3.3	Montageübersicht - Wärmeschutzblech	516
3.4	Zierleiste aus- und einbauen	518
3.5	Wärmeschutzblech für Gepäckraumboden aus- und einbauen	536
3.6	Wärmeschutzblech für Gepäckraumboden aus- und einbauen	538
3.7	Wärmeschutzblech für Gepäckraumboden aus- und einbauen	540
3.8	Wärmeschutzblech für Unterboden hinten aus- und einbauen	543
3.9	Wärmeschutzblech für Mitteltunnel aus- und einbauen	545
3.10	Wärmeschutzblech für Kardanwelle aus- und einbauen	548
3.11	Einstiegsblende aus- und einbauen	552
3.12	Blende A-Säule Tür aus- und einbauen	560
3.13	Blende A-Säule ein- und ausbauen	561
3.14	Blende B-Säule Tür vorn aus- und einbauen	563
3.15	Blende B-Säule Tür hinten aus- und einbauen	564
3.16	Blende C-Säule Tür aus- und einbauen	564

4	Dämpfung	567
4.1	Montageübersicht - Geräuschkämpfung	567
4.2	Geräuschkämpfung aus- und einbauen	568
5	Unterbodenverkleidung	572
5.1	Montageübersicht - Unterbodenverkleidungen	572
5.2	Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen	574
5.3	Tunnelbrücke aus- und einbauen	579
6	Dachleisten / Dachreling	583
6.1	Montageübersicht - Dachreling	583
6.2	Dachreling aus- und einbauen	585
7	Außenspiegel	589
7.1	Montageübersicht - Außenspiegel	589
7.2	Außenspiegel aus- und einbauen	591
7.3	Spiegelglas des Außenspiegels: aus- und einbauen	593
7.4	Spiegelkappe aus- und einbauen	595
8	Radhausschale	598
8.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	598
8.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	598
8.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	599
8.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	602
8.5	Radhausschale hinten, Spoiler aus- und einbauen	604
9	Schriftzüge und Embleme	606
9.1	Montageübersicht - Schriftzüge und Embleme	606
9.2	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme, an der Heckklappe	607
9.3	Embleme Front aus- und einbauen	646
9.4	Emblem Heck aus- und einbauen	652
10	Anhängevorrichtung	657
10.1	Montageübersicht - Anhängevorrichtung	657
10.2	Anhängevorrichtung aus- und einbauen	657