

## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	<b>1</b>
<b>1 Grundsätzliche Hinweise</b>	<b>1</b>
<b>2 Sicherheitshinweise</b>	<b>2</b>
<b>3 Spezifische Modelldaten</b>	<b>3</b>
<b>4 Aufkleber</b>	<b>4</b>
4.1 Anbringung von Aufklebern	4
<b>5 Karosseriespaltmaße</b>	<b>15</b>
5.1 Spaltmaße, vorne	15
5.2 Karosseriespaltmaße, Hinterteil	22
<b>6 Maße</b>	<b>27</b>
6.1 Karosseriemaße, Vorderteil	27
6.2 Karosseriemaße, Mittel- und Seitenteil	29
6.3 Karosseriemaße, Mittelteil	35
6.4 Maße für Unterboden, ohne Mechanik	38
<b>7 Karosserieelemente aus ultrahochfestem Stahl</b>	<b>43</b>
7.1 Stellen von Komponenten aus ultrahochfestem Stahl	43
<b>8 Laserschweißen, MIG-Schweißen und MIG-Brazing (CuSi3)</b>	<b>50</b>
8.1 Laser-Hybridschweißstellen	50
8.2 Stellen für MIG-Schweißen und MIG-Brazing	50
<b>9 Folien</b>	<b>52</b>
9.1 Stellen für Strukturkleber	52
9.2 Stellen für Teilstrukturkleber	53
<b>10 Produkte für Korrosionsschutz und Geräuschdämmung</b>	<b>55</b>
10.1 Geräuschdämmung	55
10.2 Vibrationsdämmfolien	55
10.3 Hohlraumwachs	58
10.4 Unterbodenschutz	62
10.5 Dichtmasse	64
<b>11 Richtarbeiten, Zugangsbereiche</b>	<b>76</b>
11.1 Zugangsbereiche für manuelles Richten	76
<b>12 Prüfbereiche der Karosserie nach Verformungsart</b>	<b>83</b>
12.1 Frontalaufprall	83
12.2 Seitenkollision vorn	83
12.3 Seitenkollision Mitte	84
12.4 Seitenkollision hinten	84
12.5 Kollision Mitte hinten	85
<b>13 Instandsetzung auf der Richtbank</b>	<b>86</b>
13.1 Arbeiten an der Richtbank VAG 1920 bei eingebauter Mechanik	86
13.2 Arbeiten an der Richtbank VAG 1920 bei ausgebauter Mechanik	87
13.3 Arbeiten am Mess- und Richtsystem, Profi Plus VAS 6528	88
<b>50 - Karosserie vom</b>	<b>91</b>
<b>1 Ersatzteilaufschlüsselung</b>	<b>91</b>
<b>2 Motorconsole - Motorlagerung: ersetzen, Teilstück</b>	<b>92</b>
2.1 Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	92
2.2 Ersatzteil	93
2.3 Trennstellen	93
2.4 Vorbereitung für Neuteil	94
2.5 Richten der Verbindungsstellen	95
2.6 Einstellung	96
2.7 Einsetzen des Neuteils	97

2.8 Abschließende Arbeiten	98
<b>3 Oberholm außen: ersetzen, Komplettteil</b>	<b>99</b>
3.1 Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	100
3.2 Ersatzteil	101
3.3 Besondere Merkmale der Instandsetzung	101
3.4 Trennstellen	102
3.5 Vorbereitung für Neuteil	103
3.6 Richten der Verbindungsstellen	105
3.7 Einstellung	105
3.8 Einsetzen des Neuteils	107
3.9 Abschließende Montagearbeiten	109
<b>4 Oberholm außen: ersetzen, Teilstück</b>	<b>110</b>
4.1 Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	110
4.2 Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	111
4.3 Ersatzteil	111
4.4 Besondere Merkmale der Instandsetzung	112
4.5 Trennstellen	112
4.6 Vorbereitung für Neuteil	113
4.7 Richten der Verbindungsstellen	115
4.8 Einstellung	116
4.9 Einsetzen des Neuteils	117
<b>5 Oberholm innen ersetzen</b>	<b>119</b>
5.1 Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	119
5.2 Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	120
5.3 Ersatzteil	120
5.4 Besondere Merkmale der Instandsetzung	120
5.5 Trennstellen	121
5.6 Vorbereitung für Neuteil	122
5.7 Richten der Verbindungsstellen	123
5.8 Einstellung	124
5.9 Einsetzen des Neuteils	126
5.10 Abschließende Montagearbeiten	127
<b>6 Radhaus vom: ersetzen, Komplettteil</b>	<b>129</b>
6.1 Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	129
6.2 Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	130
6.3 Ersatzteil	130
6.4 Besondere Merkmale der Instandsetzung	130
6.5 Trennstellen	131
6.6 Vorbereitung für Neuteil	132
6.7 Richten der Verbindungsstellen	133
6.8 Einstellung	134
6.9 Einsetzen des Neuteils	135
6.10 Abschließende Montagearbeiten	136
<b>7 Radhaus vom: ersetzen, Teilstück</b>	<b>137</b>
7.1 Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	137
7.2 Ersatzteil	138
7.3 Trennstellen	138
7.4 Vorbereitung für Neuteil	140
7.5 Richten der Verbindungsstellen	141
7.6 Einsetzen des Neuteils	141
7.7 Abschließende Montagearbeiten	143
<b>8 Deckblech des Längsträgers vom: ersetzen, Komplettteil</b>	<b>144</b>
8.1 Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	144
8.2 Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	145
8.3 Ersatzteil	145

8.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	145
8.5	Trennstellen	146
8.6	Vorbereitung für Neuteil	147
8.7	Richten der Verbindungsstellen	148
8.8	Einsetzen des Neuteils	149
8.9	Abschließende Montagearbeiten	151
<b>9</b>	<b>Längsträger vom: ersetzen, Komplettteil</b>	<b>152</b>
9.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	152
9.2	Ersatzteil	153
9.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung	154
9.4	Trennstellen	154
9.5	Vorbereitung für Neuteil	157
9.6	Richten der Verbindungsstellen	160
9.7	Einstellung	161
9.8	Einsetzen des Neuteils	162
9.9	Abschließende Montagearbeiten	164
<b>10</b>	<b>Längsträger vom: ersetzen, Teilstück</b>	<b>165</b>
10.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	165
10.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	166
10.3	Ersatzteil	166
10.4	Trennstellen	167
10.5	Vorbereitung für Neuteil	169
10.6	Richten der Verbindungsstellen	170
10.7	Einstellung	171
10.8	Einsetzen des Neuteils	172
10.9	Abschließende Montagearbeiten	173
<b>11</b>	<b>Längsträger-Endstück: ersetzen, Komplettteil</b>	<b>175</b>
11.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	175
11.2	Ersatzteil	176
11.3	Trennstellen	176
11.4	Vorbereitung für Neuteil	177
11.5	Richten der Verbindungsstellen	178
11.6	Einstellung	179
11.7	Einsetzen des Neuteils	180
<b>12</b>	<b>Gewinde für die Befestigung des Aggregatträgers (Fahrschemel): reparieren</b>	<b>181</b>
12.1	Inhalt des Gewindereparatursatzes	182
12.2	Gewinde in Stand setzen	183
<b>51 - Karosserie mitte</b>		<b>189</b>
<b>1</b>	<b>Ersatzteilauflösung</b>	<b>189</b>
<b>2</b>	<b>Ersatzteilauflösung (Panoramadach)</b>	<b>192</b>
<b>3</b>	<b>Dach: ersetzen, Komplettteil</b>	<b>195</b>
3.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	195
3.2	Ersatzteil	196
3.3	Spezialwerkzeuge	197
3.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	197
3.5	Trennstellen	198
3.6	Vorbereitung für Neuteil	201
3.7	Richten der Verbindungsstellen	206
3.8	Einstellung	207
3.9	Einkleben des Dachs	207
3.10	Einsetzen des Neuteils	211
3.11	Abschließende Montagearbeiten	214
<b>4</b>	<b>Panoramadach: ersetzen, Komplettteil</b>	<b>216</b>
4.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	216

4.2	Ersatzteil	217
4.3	Spezialwerkzeuge	217
4.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	218
4.5	Trennstellen	218
4.6	Vorbereitung für Neuteil	221
4.7	Richten der Verbindungsstellen	222
4.8	Einstellung	223
4.9	Einkleben des Dachs	224
4.10	Einsetzen des Neuteils	228
4.11	Abschließende Montagearbeiten	231
<b>5</b>	<b>Vorderer Dachquerträger: ersetzen, Komplettteil</b>	<b>233</b>
5.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	233
5.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	233
5.3	Ersatzteil	234
5.4	Trennstellen	234
5.5	Vorbereitung für Neuteil	235
5.6	Richten der Verbindungsstellen	235
5.7	Einsetzen des Neuteils	236
<b>6</b>	<b>Vorderer Zwischendachquerträger: ersetzen, Komplettteil</b>	<b>238</b>
6.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	238
6.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	238
6.3	Ersatzteil	239
6.4	Trennstellen	239
6.5	Vorbereitung für Neuteil	240
6.6	Richten der Verbindungsstellen	240
6.7	Einsetzen des Neuteils	241
<b>7</b>	<b>Mittlerer Dachquerträger: ersetzen, Komplettteil</b>	<b>243</b>
7.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	243
7.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	243
7.3	Ersatzteil	244
7.4	Trennstellen	244
7.5	Vorbereitung für Neuteil	245
7.6	Richten der Verbindungsstellen	245
7.7	Einsetzen des Neuteils	246
<b>8</b>	<b>Hinterer Zwischendachquerträger: ersetzen, Komplettteil</b>	<b>248</b>
8.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	248
8.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	248
8.3	Ersatzteil	249
8.4	Trennstellen	249
8.5	Vorbereitung für Neuteil	250
8.6	Richten der Verbindungsstellen	250
8.7	Einsetzen des Neuteils	251
<b>9</b>	<b>Hinterer Dachquerträger: ersetzen, Komplettteil</b>	<b>253</b>
9.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	253
9.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	253
9.3	Ersatzteil	254
9.4	Trennstellen	254
9.5	Vorbereitung für Neuteil	255
9.6	Richten der Verbindungsstellen	255
9.7	Einsetzen des Neuteils	256
<b>10</b>	<b>Dachholm: ersetzen</b>	<b>258</b>
10.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	258
10.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	258
10.3	Ersatzteil	259
10.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	259

10.5	Trennstellen	260
10.6	Vorbereitung für Neuteil	262
10.7	Richten der Verbindungsstellen	263
10.8	Einsetzen des Neuteils	263
<b>11</b>	<b>Schamiersäule ersetzen, Komplettteil</b>	<b>266</b>
11.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	266
11.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	267
11.3	Ersatzteil	268
11.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	268
11.5	Trennstellen	269
11.6	Vorbereitung für Neuteil	271
11.7	Richten der Verbindungsstellen	272
11.8	Einstellung	273
11.9	Einsetzen des Neuteils	274
11.10	Abschließende Montagearbeiten	276
<b>12</b>	<b>Schamiersäule ersetzen, Teilstück mit Unterholm</b>	<b>278</b>
12.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	278
12.2	Ersatzteil	279
12.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung	279
12.4	Trennstellen	280
12.5	Vorbereitung für Neuteil	282
12.6	Richten der Verbindungsstellen	283
12.7	Einstellung	284
12.8	Einsetzen des Neuteils	285
12.9	Abschließende Montagearbeiten	287
<b>13</b>	<b>Schamiersäule ersetzen, Teilstück ohne Unterholm</b>	<b>289</b>
13.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	289
13.2	Ersatzteil	290
13.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung	290
13.4	Trennstellen	291
13.5	Vorbereitung für Neuteil	293
13.6	Richten der Verbindungsstellen	294
13.7	Einstellung	295
13.8	Einsetzen des Neuteils	296
13.9	Abschließende Montagearbeiten	298
<b>14</b>	<b>Halter Kotflügel vom ersetzen, Komplettteil</b>	<b>299</b>
14.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	299
14.2	Ersatzteil	300
14.3	Trennstellen	300
14.4	Vorbereitung für Neuteil	301
14.5	Richten der Verbindungsstellen	302
14.6	Einsetzen des Neuteils	303
<b>15</b>	<b>Verstärkung für Schamiersäule ersetzen, Komplettteil</b>	<b>305</b>
15.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	306
15.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	306
15.3	Ersatzteil	307
15.4	Spezialwerkzeuge	307
15.5	Besondere Merkmale der Instandsetzung	307
15.6	Trennstellen	308
15.7	Vorbereitung für Neuteil	309
15.8	Richten der Verbindungsstellen	311
15.9	Einstellung	312
15.10	Einsetzen des Neuteils	313
15.11	Abschließende Montagearbeiten	315
<b>16</b>	<b>Verstärkung für Schamiersäule: ersetzen, Teilstück</b>	<b>316</b>

16.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	316
16.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	317
16.3	Ersatzteil	317
16.4	Spezialwerkzeuge	317
16.5	Besondere Merkmale der Instandsetzung	317
16.6	Trennstellen	318
16.7	Vorbereitung für Neuteil	319
16.8	Richten der Verbindungsstellen	321
16.9	Einstellung	321
16.10	Einsetzen des Neuteils	323
16.11	Abschließende Montagearbeiten	325
<b>17</b>	<b>Obere Verstärkung der A-Säule ersetzen, Komplettteil</b>	<b>326</b>
17.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	326
17.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	326
17.3	Ersatzteil	327
17.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	327
17.5	Trennstellen	328
17.6	Vorbereitung für Neuteil	329
17.7	Richten der Verbindungsstellen	330
17.8	Einstellung	331
17.9	Einsetzen des Neuteils	333
<b>18</b>	<b>Seitenteil innen der A-Säule ersetzen, Komplettteil</b>	<b>335</b>
18.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	336
18.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	336
18.3	Ersatzteil	336
18.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	337
18.5	Trennstellen	337
18.6	Vorbereitung für Neuteil	338
18.7	Richten der Verbindungsstellen	339
18.8	Einstellung	340
18.9	Einsetzen des Neuteils	342
<b>19</b>	<b>Seitenteil innen der A-Säule ersetzen, Teilstück</b>	<b>344</b>
19.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	344
19.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	345
19.3	Ersatzteil	345
19.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	345
19.5	Trennstellen	346
19.6	Vorbereitung für Neuteil	347
19.7	Richten der Verbindungsstellen	348
19.8	Einstellung	349
19.9	Einsetzen des Neuteils	351
<b>20</b>	<b>Mittlere B-Säule: ersetzen, Komplettteil</b>	<b>353</b>
20.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	354
20.2	Ersatzteil	355
20.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung	355
20.4	Trennstellen	356
20.5	Vorbereitung für Neuteil	358
20.6	Richten der Verbindungsstellen	359
20.7	Einstellung	360
20.8	Einsetzen des Neuteils	361
20.9	Abschließende Montagearbeiten	362
<b>21</b>	<b>Verstärkung der mittlere B-Säule: ersetzen, Komplettteil</b>	<b>363</b>
21.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	364
21.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	364
21.3	Ersatzteil	364

21.4	Spezialwerkzeuge	364
21.5	Besondere Merkmale der Instandsetzung	364
21.6	Trennstellen	365
21.7	Vorbereitung für Neuteil	367
21.8	Richten der Verbindungsstellen	368
21.9	Einstellung	369
21.10	Einsetzen des Neuteils	370
21.11	Abschließende Montagearbeiten	371
<b>22</b>	<b>Unterholm außen: ersetzen, Komplettteil</b>	<b>373</b>
22.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	374
22.2	Ersatzteil	375
22.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung	376
22.4	Trennstellen	376
22.5	Vorbereitung für Neuteil	378
22.6	Richten der Verbindungsstellen	379
22.7	Einstellung	380
22.8	Einsetzen des Neuteils	381
22.9	Abschließende Montagearbeiten	383
<b>23</b>	<b>Unterholm außen ersetzen - Teilstück</b>	<b>384</b>
23.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	384
23.2	Ersatzteil	385
23.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung	386
23.4	Trennstellen	386
23.5	Vorbereitung für Neuteil	388
23.6	Richten der Verbindungsstellen	389
23.7	Einstellung	390
23.8	Einsetzen des Neuteils	391
23.9	Abschließende Montagearbeiten	393
<b>24</b>	<b>Unterholm innen: ersetzen, Komplettteil</b>	<b>394</b>
24.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	395
24.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	396
24.3	Ersatzteil	396
24.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	396
24.5	Trennstellen	397
24.6	Vorbereitung für Neuteil	399
24.7	Richten der Verbindungsstellen	400
24.8	Einstellung	401
24.9	Einsetzen des Neuteils	402
24.10	Abschließende Montagearbeiten	403
<b>25</b>	<b>Unterholm innen: ersetzen, Teilstück</b>	<b>404</b>
25.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	405
25.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	406
25.3	Ersatzteil	406
25.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	406
25.5	Trennstellen	407
25.6	Vorbereitung für Neuteil	409
25.7	Richten der Verbindungsstellen	411
25.8	Einstellung	411
25.9	Einsetzen des Neuteils	414
25.10	Abschließende Montagearbeiten	415
<b>26</b>	<b>Sitzführung</b>	<b>416</b>
26.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	416
26.2	Ersatzteil	417
26.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung	417
26.4	Trennstellen	418

26.5	Vorbereitung für Neuteil	419
26.6	Richten der Verbindungsstellen	420
26.7	Einstellung	421
26.8	Einsetzen des Neuteils	423
26.9	Abschließende Montagearbeiten	424
<b>27</b>	<b>Querwand Schalttafel, Linkslenker ersetzen, Komplett-Teil</b>	<b>425</b>
27.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	425
27.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	426
27.3	Ersatzteil	427
27.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	427
27.5	Trennstellen	428
27.6	Vorbereitung für Neuteil	429
27.7	Richten der Verbindungsstellen	431
27.8	Einsetzen des Neuteils	432
27.9	Abschließende Montagearbeiten	434
<b>28</b>	<b>Querwand Schalttafel, Rechtslenker ersetzen, Komplett-Teil</b>	<b>436</b>
28.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	436
28.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	437
28.3	Ersatzteil	438
28.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	438
28.5	Trennstellen	439
28.6	Vorbereitung für Neuteil	440
28.7	Richten der Verbindungsstellen	442
28.8	Einsetzen des Neuteils	443
28.9	Abschließende Montagearbeiten	445
<b>53 - Karosserie hinten</b>		<b>447</b>
<b>1</b>	<b>Ersatzteilaufschlüsselung</b>	<b>447</b>
1.1	Ersatzteilaufschlüsselung, Ateca Frontantrieb	447
1.2	Ersatzteilaufschlüsselung, Ateca Allradantrieb	448
<b>2</b>	<b>Endblechquerträger: ersetzen, Komplettteil</b>	<b>450</b>
2.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	451
2.2	Ersatzteil	452
2.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung	452
2.4	Trennstellen	453
2.5	Vorbereitung für Neuteil	454
2.6	Richten der Verbindungsstellen	455
2.7	Einstellung	456
2.8	Einsetzen des Neuteils	458
2.9	Abschließende Montagearbeiten	459
<b>3</b>	<b>Endblechquerträger: ersetzen, Teilstück</b>	<b>461</b>
3.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	461
3.2	Ersatzteil	462
3.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung	462
3.4	Trennstellen	463
3.5	Vorbereitung für Neuteil	464
3.6	Richten der Verbindungsstellen	466
3.7	Einstellung	466
3.8	Einsetzen des Neuteils	468
3.9	Abschließende Montagearbeiten	469
<b>4</b>	<b>Endblech: ersetzen, Komplettteil</b>	<b>471</b>
4.1	Endblech: ersetzen, Komplettteil, Ateca Frontantrieb	471
4.2	Endblech: ersetzen, Komplettteil, Ateca Allradantrieb	482
<b>5</b>	<b>Abschlussblech: ersetzen, Teilstück</b>	<b>492</b>
5.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	492

5.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	493
5.3	Ersatzteil	493
5.4	Besondere Merkmale	493
5.5	Trennstellen	494
5.6	Vorbereitung für Neuteil	496
5.7	Richten der Verbindungsstellen	497
5.8	Einstellung	497
5.9	Einsetzen des Neuteils	499
5.10	Abschließende Montagearbeiten	500
<b>6</b>	<b>Aufnahmeblech: ersetzen, Komplettteil</b>	<b>502</b>
6.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	502
6.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	503
6.3	Ersatzteil	503
6.4	Trennstellen	503
6.5	Vorbereitung für Neuteil	504
6.6	Richten der Verbindungsstellen	506
6.7	Einsetzen des Neuteils	507
6.8	Abschließende Montagearbeiten	509
<b>7</b>	<b>Aufnahmeblech: ersetzen, Teilstück</b>	<b>511</b>
7.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	511
7.2	Ersatzteil	511
7.3	Trennstellen	512
7.4	Vorbereitung für Neuteil	513
7.5	Richten der Verbindungsstellen	514
7.6	Einsetzen des Neuteils	514
7.7	Abschließende Montagearbeiten	515
<b>8</b>	<b>Seitliche Verlängerung des Gepäckraumbodens: ersetzen, Ateca Allradantrieb</b>	<b>517</b>
8.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	517
8.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	518
8.3	Ersatzteil	518
8.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	518
8.5	Trennstellen	519
8.6	Vorbereitung für Neuteil	520
8.7	Richten der Verbindungsstellen	521
8.8	Einsetzen des Neuteils	522
8.9	Abschließende Montagearbeiten	523
<b>9</b>	<b>Gepäckraumboden: ersetzen, Komplettteil</b>	<b>525</b>
9.1	Gepäckraumboden: ersetzen, Komplettteil, Ateca Frontantrieb	525
9.2	Gepäckraumboden: ersetzen, Komplettteil, Ateca Allradantrieb	542
<b>10</b>	<b>Gepäckraumboden: ersetzen, Teilstück</b>	<b>555</b>
10.1	Gepäckraumboden: ersetzen, Teilstück, Ateca Frontantrieb	555
10.2	Gepäckraumboden: ersetzen, Teilstück, Ateca Allradantrieb	567
<b>11</b>	<b>Endstück Längsträger hinten: ersetzen</b>	<b>579</b>
11.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	579
11.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	579
11.3	Ersatzteil	580
11.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	580
11.5	Trennstellen	581
11.6	Vorbereitung für Neuteil	582
11.7	Richten der Verbindungsstellen	583
11.8	Einstellung	584
11.9	Einsetzen des Neuteils	585
11.10	Abschließende Montagearbeiten	586
<b>12</b>	<b>Längsträger hinten ersetzen Teilstück</b>	<b>587</b>
12.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	587

12.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	588
12.3	Ersatzteil	588
12.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	588
12.5	Trennstellen	589
12.6	Vorbereitung für Neuteil	592
12.7	Richten der Verbindungsstellen	593
12.8	Einstellung	594
12.9	Einsetzen des Neuteils	596
12.10	Abschließende Montagearbeiten	599
<b>13</b>	<b>Seitenflanke hinten ersetzen, Vollteil</b>	<b>601</b>
13.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	601
13.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	603
13.3	Ersatzteil	603
13.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	603
13.5	Trennstellen	604
13.6	Vorbereitung für Neuteil	606
13.7	Richten der Verbindungsstellen	607
13.8	Einstellung	608
13.9	Einsetzen des Neuteils	609
13.10	Abschließende Montagearbeiten	611
<b>14</b>	<b>Seitenteil hinten: ersetzen, Teilstück</b>	<b>613</b>
14.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	613
14.2	Ersatzteil	614
14.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung	615
14.4	Trennstellen	615
14.5	Vorbereitung für Neuteil	617
14.6	Richten der Verbindungsstellen	618
14.7	Einstellung	619
14.8	Einsetzen des Neuteils	620
14.9	Abschließende Montagearbeiten	622
<b>15</b>	<b>Seitenflanke innen hinten ersetzen, Komplettteil</b>	<b>623</b>
15.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	623
15.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	623
15.3	Ersatzteil	624
15.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	625
15.5	Trennstellen	626
15.6	Vorbereitung für Neuteil	627
15.7	Richten der Verbindungsstellen	628
15.8	Einstellung	628
15.9	Einsetzen des Neuteils	630
15.10	Abschließende Montagearbeiten	631
<b>16</b>	<b>Seitenflanke innen hinten ersetzen, Teilstück</b>	<b>633</b>
16.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	633
16.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	633
16.3	Ersatzteil	634
16.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	635
16.5	Trennstellen	636
16.6	Vorbereitung für Neuteil	637
16.7	Richten der Verbindungsstellen	638
16.8	Einstellung	639
16.9	Einsetzen des Neuteils	641
16.10	Abschließende Montagearbeiten	642
<b>17</b>	<b>Radhaus hinten außen: ersetzen, Komplettteil</b>	<b>644</b>
17.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	644
17.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	645

17.3	Ersatzteil	645
17.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	645
17.5	Trennstellen	646
17.6	Vorbereitung für Neuteil	648
17.7	Richten der Verbindungsstellen	650
17.8	Einstellung	651
17.9	Einsetzen des Neuteils	653
17.10	Abschließende Montagearbeiten	655
<b>18</b>	<b>Radhaus hinten außen: ersetzen, Teilstück</b>	<b>656</b>
18.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	656
18.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	657
18.3	Ersatzteil	657
18.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	657
18.5	Trennstellen	658
18.6	Vorbereitung für Neuteil	659
18.7	Richten der Verbindungsstellen	660
18.8	Einstellung	661
18.9	Einsetzen des Neuteils	663
18.10	Abschließende Montagearbeiten	664