

Inhaltsverzeichnis

00	- Technische Daten	1
1	Allgemeine Angaben	1
1.1	Technische Daten	14
1.2	Karosseriebank	17
1.3	Zu kontrollierende Karosseriebereiche in Abhängigkeit von der Art des Aufpralls	19
1.4	Karosseriereparaturbank MZ (SAT 5330)	33
1.5	Karosseriereparaturbank M-2000 (SAT 5300)	34
1.6	Arbeiten am Richtbanksystem MZ.	36
1.7	Arbeiten am Richtbanksystem MZ.	39
1.8	Überprüfung der oberen Stoßdämpferbefestigungen	42
1.9	Anhang zum Datenblatt für das System M-2000	43
1.10	Arbeiten am Richtbanksystem M-2000	45
1.11	Arbeiten am Richtbanksystem M-2000	47
1.12	Abmessungen	60
50	- Karosserie vorn	71
1	Detaillierung der Ersatzteile	71
1.1	Führungsarmauflage: austauschen	71
1.2	Radkasten vorn: austauschen	75
1.3	Radkasten vorn: austauschen, Teilstück	78
1.4	Vorderer Längsträger innen: austauschen	80
1.5	Ersatzteil	82
1.6	Vorbereiten des Neuteils	82
1.7	Vorderer Längsträger innen: austauschen, Teilstück	83
51	- Mittelteil der Karosserie	86
1	Detaillierung der Ersatzteile (Ibiza 2-türig)	86
1.1	Dach: austauschen	86
1.2	Längsträger Dach: austauschen	88
1.3	Querträger vorderes Dach: austauschen	90
1.4	Dachspiegel: austauschen	92
1.5	Hinterer Querträger: austauschen	94
1.6	Inneres Seitenteil: austauschen	96
1.7	Scharniersäule: austauschen	99
1.8	Trennzonen	99
1.9	Mittelsäule: austauschen	102
1.10	Unterer Längsträger außen: austauschen	103
1.11	Unterer Längsträger innen: austauschen	105
1.12	Bodenblech: austauschen, Teilstück	107
1.13	Querträger Bodenblech: austauschen	109
1.14	Detaillierung der Ersatzteile (Ibiza 4-türig)	112
1.15	Inneres Seitenteil: austauschen	112
1.16	Mittelsäule: austauschen	114
1.17	Unterer Längsträger außen: austauschen, Teilstück	116
1.18	Unterer Längsträger außen: austauschen	118
1.19	Unterer Längsträger außen: austauschen, hinteres Teilstück	120
1.20	Detaillierung der Ersatzteile (Córdoba, 2-türig)	123
1.21	Dach: austauschen	123
1.22	Hinterer Längsträger: austauschen	125
1.23	Inneres Seitenteil: austauschen	127
1.24	Ablageblech: austauschen	130
1.25	Detaillierung der Ersatzteile (Córdoba, 4-türig)	132
1.26	Inneres Seitenteil: austauschen	132

1.27	Detaillierung der Ersatzteile (Córdoba Vario)	135
1.28	Dach: austauschen	135
1.29	Dachspiegel: austauschen	138
1.30	Hinterer Querträger innen: austauschen	140
1.31	Inneres Seitenteil: auswechseln	142
53	- Karosserie hinten	145
1	 Detaillierung der Ersatzteile (Ibiza, 2-türig)	145
1.1	Hinteres Endblech: austauschen	145
1.2	Ablageblech: austauschen	147
1.3	Kofferraumboden hinten: austauschen, Teilstück	149
1.4	Zusammenschweißen	152
1.5	Hinterer Längsträger: auswechseln	153
1.6	Hinterer Längsträger: austauschen, Teilstück	156
1.7	Hinteres Seitenteil: austauschen	159
1.8	Hinteres Seitenteil: austauschen, unteres Teilstück	162
1.9	Hinteres Seitenteil: austauschen, hinteres Teilstück	165
1.10	Hinteres Radhaus: austauschen	168
1.11	Hintere Radhaushaube: austauschen	171
1.12	Bodentraverse: austauschen	173
1.13	Detaillierung der Ersatzteile (Ibiza 4-türig)	176
1.14	Hinteres Seitenteil: austauschen	176
1.15	Hinteres Seitenteil: austauschen, unteres Teilstück	179
1.16	Detaillierung der Ersatzteile (Córdoba 2 Türen)	183
1.17	Hinteres Abschlussblech: austauschen	183
1.18	Ablageblech: austauschen	185
1.19	Zwischenstück: austauschen	187
1.20	Kofferraumboden: austauschen, Teilstück	189
1.21	Stoßstangenhalter: austauschen	192
1.22	Hinteres Abdeckblech: austauschen	194
1.23	Hinteres Seitenteil: austauschen	197
1.24	Hinteres Seitenteil: austauschen, unteres Teilstück	200
1.25	Hinteres Seitenteil: austauschen, hinteres Teilstück	203
1.26	Hinteres Radhaus: auswechseln	206
1.27	Trennzonen	206
1.28	Detaillierung der Ersatzteile (Córdoba, 4-türig)	210
1.29	Hinteres Seitenteil	210
1.30	Hinteres Seitenteil: auswechseln, unteres Teilstück	213
1.31	Hinteres Seitenteil: austauschen, hinteres Teilstück	216
1.32	Detaillierung der Ersatzteile (Córdoba Vario)	219
1.33	Hinteres Abschlussblech	219
1.34	Aufnahmeblech: austauschen	224
1.35	Zwischenstück	225
1.36	Hinterer Kofferraumboden: austauschen, Teilstück	228
1.37	Flanschblech: auswechseln	232
1.38	Verschlussquerträger: austauschen	234
1.39	Hinteres Seitenteil: auswechseln	237
1.40	Hinteres Seitenteil: austauschen, unteres Teilstück	238
1.41	Seitenteil: auswechseln, hinteres Teilstück	241
1.42	Hinteres Radhaus: auswechseln	244