

## Inhaltsverzeichnis

<b>50 - Karosserie vorn</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Schlossträger</b> .....	<b>1</b>
1.1 Schlossträger - Montageübersicht .....	1
1.2 Schlossträger aus- und einbauen .....	1
1.3 Schlossträger in Servicestellung .....	4
<b>2 Kotflügel vorne</b> .....	<b>7</b>
2.1 Kotflügel vorne: Montageübersicht .....	7
2.2 Kotflügel vorn aus- und einbauen .....	8
2.3 Distanzstück aus- und einbauen .....	11
2.4 Kotflügelmaße .....	11
<b>3 Mittlere Geräuschkämmung</b> .....	<b>13</b>
3.1 Mittlere Geräuschkämmung - Montageübersicht .....	13
3.2 Mittlere Geräuschkämmung aus- und einbauen .....	13
3.3 Unterbodenschutz - Montageübersicht .....	15
3.4 Unterbodenschutz aus- und einbauen .....	16
<b>55 - Deckel, Klappen</b> .....	<b>17</b>
<b>1 Motorraumklappe</b> .....	<b>17</b>
1.1 Motorraumklappe - Montageübersicht .....	17
1.2 Motorraumklappe aus- und einbauen .....	18
1.3 Motorraumklappe einstellen .....	19
1.4 Scharniere der Motorraumklappe aus- und einbauen .....	19
1.5 Gitter unter der Frontscheibe aus- und einbauen .....	20
1.6 Abdeckung für Wasserkasten aus- und einbauen .....	22
1.7 Geräuschkämmung des Wasserkasten aus- und einbauen .....	24
1.8 Lufteinlass-Abdeckung aus- und einbauen .....	26
1.9 Geräuschkämmung der Motorraumklappe aus- und einbauen .....	26
1.10 Bowdenzug - Montageübersicht .....	27
1.11 Betätigungshebel aus- und einbauen .....	29
1.12 Verriegelung der Motorraumklappe - Montageübersicht .....	31
1.13 Verriegelung der Motorraumklappe aus- und einbauen .....	31
<b>2 Gepäckraumklappe Cordoba</b> .....	<b>33</b>
2.1 Gepäckraumklappe - Montageübersicht .....	33
2.2 Gepäckraumklappe aus- und einbauen .....	33
2.3 Gepäckraumklappe einstellen .....	35
2.4 Gasdruckfeder ausbauen .....	35
2.5 Gasdruckfeder entgasen .....	36
2.6 Scharnier der Gepäckraumklappe aus- und einbauen .....	36
2.7 Schloss der Gepäckraumklappe aus- und einbauen .....	37
<b>3 Heckklappe Ibiza</b> .....	<b>39</b>
3.1 Heckklappe - Montageübersicht .....	39
3.2 Heckklappe aus- und einbauen .....	39
3.3 Heckklappe einstellen .....	41
3.4 Gasdruckfeder ausbauen .....	41
3.5 Gasdruckfeder entgasen .....	42
3.6 Scharnier der Heckklappe aus- und einbauen .....	42
3.7 Schloss der Heckklappe - Montageübersicht .....	44
<b>4 Tankklappeneinheit</b> .....	<b>46</b>
4.1 Tankklappeneinheit - Montageübersicht .....	46
4.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen .....	47
<b>57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung</b> .....	<b>48</b>

<b>1</b>	<b>Vordertür</b> .....	<b>48</b>
1.1	Vordertür - Montageübersicht .....	48
1.2	Vordertür aus- und einbauen .....	50
1.3	Scharniere der Vordertür - Montageübersicht .....	51
1.4	Scharniere der Vordertür aus- und einbauen .....	53
1.5	Vordertür einstellen .....	56
1.6	Türgriff und Türschloss - Montageübersicht .....	57
1.7	Schließzylindergehäuse aus- und einbauen .....	58
1.8	Türgriff der Vordertür: aus- und einbauen .....	60
1.9	Schloss der Vordertür: aus- und einbauen .....	61
1.10	Türinnengriff aus- und einbauen .....	64
1.11	Sicherungsknopf für Verriegelungsstange aus- und einbauen .....	64
1.12	Türabdichtungen - Montageübersicht .....	66
<b>2</b>	<b>Zentralverriegelung</b> .....	<b>68</b>
2.1	Bauteile der Zentralverriegelung - Montageübersicht .....	68
2.2	Anpassung von Schlüsseln mit Funkfernbedienung .....	71
2.3	Batterie für Hauptschlüssel mit Funkfernbedienung aus- und einbauen .....	72
2.4	Batterie für den Schlüssel mit Funkfernbedienung (klappbar) aus und einbauen .....	73
<b>58</b>	<b>Türen hinten/Türeinbauteile</b> .....	<b>75</b>
<b>1</b>	<b>Hintertür</b> .....	<b>75</b>
1.1	Hintertür - Montageübersicht .....	75
1.2	Hintertür aus- und einbauen .....	77
1.3	Scharniere der Hintertür - Montageübersicht .....	78
1.4	Scharniere der Hintertür aus- und einbauen .....	80
1.5	Hintertür einstellen .....	82
1.6	Türgriff und Verriegelung der Hintertür: Montageübersicht .....	83
1.7	Türgriff der Hintertür: aus- und einbauen .....	83
1.8	Schloss der Hintertür: aus- und einbauen .....	86
1.9	Sicherungsknopf für Verriegelungsstange aus- und einbauen .....	88
1.10	Türinnendichtung aus- und einbauen .....	89
<b>60</b>	<b>Schiebe-/Ausstelldach</b> .....	<b>90</b>
<b>1</b>	<b>Schiebedach</b> .....	<b>90</b>
1.1	Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel - Montageübersicht .....	90
1.2	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen .....	92
1.3	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach einstellen .....	94
1.4	Deckeldichtung einstellen .....	95
1.5	Deckeldichtung ersetzen .....	95
1.6	Windabweiser ausbauen .....	95
1.7	Sonnenblende aus- und einbauen .....	96
1.8	Antriebsmotor für Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen .....	96
1.9	Antriebsmotor für Schiebe-/Ausstelldach einstellen (Nullstellung) .....	97
1.10	Vorwahlautomatik für Schiebe-/Ausstelldach ausbauen .....	98
1.11	Parallellauf prüfen .....	98
1.12	Parallellauf einstellen .....	98
1.13	Rahmen aus- und einbauen .....	99
1.14	Kulissenführung ausbauen .....	100
1.15	Wasserablaufschläuche reinigen .....	101
<b>63</b>	<b>Stoßfänger</b> .....	<b>102</b>
<b>1</b>	<b>Stoßfängerverkleidung vorn</b> .....	<b>102</b>
1.1	Verkleidung des vorderen Stoßfängers; Ibiza 2002 - Montageübersicht .....	102
1.2	Verkleidung des vorderen Stoßfängers; Ibiza 2002 aus- und einbauen .....	103
1.3	Oberes Gitter der Verkleidung des Stoßfängers: ersetzen .....	105
1.4	Verkleidung des vorderen Stoßfängers; Ibiza 2006 - Montageübersicht .....	106

1.5	Verkleidung des vorderen Stoßfängers; Ibiza 2006 aus- und einbauen	107
1.6	Oberes Gitter der Verkleidung des Stoßfängers: ersetzen	110
1.7	Unteres Gitter der Stoßfängerverkleidung - Ibiza 2006 - aus- und einbauen	110
1.8	Seitliches Gitter der Stoßfängerverkleidung - Ibiza 2006 - aus- und einbauen	111
1.9	Zierdeckel des seitlichen Gitters der Stoßfängerverkleidung - Ibiza 2006 - ersetzen	112
<b>2</b>	<b>Stoßfängerverkleidung hinten</b>	<b>113</b>
2.1	Stoßfängerverkleidung hinten - Cordoba - Montageübersicht	113
2.2	Stoßfängerverkleidung hinten - Cordoba - aus und einbauen	114
2.3	Verkleidung des hinteren Stoßfängers; Ibiza 2002 - Montageübersicht	115
2.4	Verkleidung des hinteren Stoßfängers; Ibiza 2002 aus- und einbauen	116
2.5	Verkleidung des hinteren Stoßfängers; Ibiza 2006 - Montageübersicht	118
2.6	Verkleidung des hinteren Stoßfängers; Ibiza 2006 aus- und einbauen	120
<b>64</b>	<b>- Verglasung</b>	<b>122</b>
<b>1</b>	<b>Eingeklebte Scheiben</b>	<b>122</b>
1.1	Frontscheibe - Montageübersicht	122
1.2	Frontscheibe aus- und einbauen	123
1.3	Heckscheibe Modell Cordoba - Montageübersicht	127
1.4	Heckscheibe Modell Cordoba aus- und einbauen	129
1.5	Heckscheibe Modell Ibiza - Montageübersicht	132
1.6	Heckscheibe Modell Ibiza aus- und einbauen	133
1.7	Seitenscheibe (Fahrzeuge 2 Türen) - Montageübersicht	136
1.8	Seitenscheibe (Zweitürer) aus- und einbauen	138
1.9	Seitenscheibe (Fahrzeuge 4 Türen) - Montageübersicht	140
1.10	Seitenscheibe (Viertürer) aus- und einbauen	142
1.11	Nicht zerstörte Scheibe zum Einglasen vorbereiten	145
1.12	Neue Scheibe zum Einglasen vorbereiten	145
1.13	Karosseriefansch zum Einglasen vorbereiten	146
1.14	Einbauhinweise	147
1.15	Mindestaushärtezeit	148
1.16	Lackschäden ausbessern	149
1.17	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	149
<b>2</b>	<b>Verschraubte Seitenscheibe (Zweitürer)</b>	<b>150</b>
2.1	Verschraubte Seitenscheibe (2-Türer) - Montageübersicht	150
2.2	Verschraubte Seitenscheibe (Zweitürer) aus- und einbauen	150
<b>3</b>	<b>Türscheiben vorne</b>	<b>152</b>
3.1	Scheibe der Vordertür - Montageübersicht	152
3.2	Scheibe der Vordertür aus- und einbauen	154
3.3	Anpassung und Speicherung des Scheibenlaufs	158
3.4	Hochlauf- und Tieflaufautomatik: Inbetriebsetzung	159
3.5	Fensterschachtabdichtung außen der Tür vorne: aus- und einbauen	160
3.6	Fensterschachtabdichtung innen der Tür vorne: aus- und einbauen	162
3.7	Scheibenführung der Tür vorne: aus- und einbauen	164
3.8	Fensterhebermotor der Tür vorne: aus- und einbauen	166
3.9	Fensterheber der Tür vorne: aus- und einbauen	169
3.10	Fensterhebermechanik der Tür vorne: aus- und einbauen	170
3.11	Türaggregateträger vorn aus und einbauen	171
<b>4</b>	<b>Türscheiben hinten</b>	<b>177</b>
4.1	Scheibe der Hintertür: Montageübersicht	177
4.2	Scheibe der Hintertür: aus- und einbauen	179
4.3	Anpassung und Speicherung des Scheibenlaufs	182
4.4	Hochlauf- und Tieflaufautomatik: Inbetriebsetzung	183
4.5	Fensterschachtabdichtung außen der Tür hinten: aus- und einbauen	184
4.6	Fensterschachtabdichtung innen der Tür hinten: aus- und einbauen	186
4.7	Scheibenführung der Tür hinten: aus- und einbauen	188

4.8	Fensterhebermotor der Tür hinten: aus- und einbauen .....	189
4.9	Türaggregateträger hinten aus und einbauen .....	192
<b>66</b>	<b>- Außenausstattung .....</b>	<b>199</b>
<b>1</b>	<b>Radhausschale .....</b>	<b>199</b>
1.1	Radhausschale vorne - Montageübersicht .....	199
1.2	Radhausschale vorne aus- und einbauen .....	200
1.3	Radhausschale hinten Modell Ibiza - Montageübersicht .....	203
1.4	Radhausschale hinten Modell Ibiza aus- und einbauen .....	205
1.5	Radhausschale hinten Modell Cordoba - Montageübersicht .....	207
1.6	Radhausschale hinten Modell Cordoba aus- und einbauen .....	209
<b>2</b>	<b>Außenrückspiegel .....</b>	<b>212</b>
2.1	Elektrischer Außenspiegel - Montageübersicht .....	212
2.2	Manuell einstellbarer Rückspiegel - Montageübersicht .....	213
2.3	Spiegelgehäuse aus- und einbauen .....	213
<b>3</b>	<b>Markenzeichen .....</b>	<b>215</b>
3.1	Markenzeichen vorn ersetzen .....	215
<b>4</b>	<b>Klebeleisten und Typenklebezeichen .....</b>	<b>216</b>
4.1	Klebeembleme am vorderen Kotflügel: aus- und einbauen .....	217
4.2	Klebeleiste am Seitenteil - Montageübersicht .....	219
4.3	Klebeleiste für Seitenteil aus- und einbauen .....	220
4.4	Aufkleber „CUPRA“ an der äußeren B-Säule abnehmen und anbringen .....	222
4.5	Klebeleisten der Heckklappe (Ibiza) aus- und einbauen .....	224
4.6	Klebeleisten der Heckklappe (Cordoba) aus- und einbauen .....	226
<b>5</b>	<b>Wasserablaufleisten .....</b>	<b>228</b>
5.1	Wasserablaufleiste der Türen aus- und einbauen .....	228
5.2	Wasserablaufleiste der Heckklappe (Ibiza) aus- und einbauen .....	229
5.3	Wasserablaufleiste der Heckklappe (Cordoba) aus- und einbauen .....	230
<b>6</b>	<b>Spoiler .....</b>	<b>233</b>
6.1	Spoiler - Montageübersicht .....	233
6.2	Spoiler aus- und einbauen .....	233
<b>7</b>	<b>Entsprechungstabelle je nach Anwendbarkeit .....</b>	<b>237</b>