

001 - Grundausrüstung	1-21
1. Grundausrüstung	1
2. Batterie, Zündanlaßschalter	2
3. Entlastungsrelais für X-Kontakt	3
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und -schlußleuchte	4
5. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links	5
6. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	6
7. Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlußlicht links, Lampe für hochgesetztes Bremslicht, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts	7
8. Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Schlußlicht rechts, Lampe für Schlußlicht links, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Rückfahrleuchten	8
9. Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Signalhornbetätigung, Signalhorn/Doppeltonhorn, Wickelfeder für Airbag/Rückstellung mit Schleifring	9
10. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Schalter für Fernentriegelung Tankklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	10
11. Sicherungshalter	11
12. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	12
13. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, Zigarettenanzünder, Beleuchtung für Zigarettenanzünder, Taster für Warnlicht, Kontrollampe Warnblinkanlage	13
14. Motor für Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	14
15. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischermotor	15
16. Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte	16
17. Türschalter Fahrerseite, Türschalter Beifahrerseite, Türschalter Hintertür links, Türschalter Hintertür rechts	17
18. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Generator, Warnsummer für eingeschaltetes Licht	18
19. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Kontrollampe für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrollampe Handbremse	19
20. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur	20
21. Steckverbindung für Diagnoseanschlüsse	21
002 - 1,2 l - Simos 12V /47kW, Motorkennbuchstaben AZQ	22-34
1. 1,2 l - Simos 12V /47kW, Motorkennbuchstaben AZQ	22-23
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter/Batterie	24
3. Steuergerät für Simos, Motordrehzahlgeber, Einspritzventile Zylinder 1, 2 und 3	25
4. Steuergerät für Simos, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Hallgeber, Potentiometer für Abgasrückführung	26
5. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	27
6. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	28
7. Steuergerät für Simos, Zündspulen mit Leistungsendstufe, Zündkerzen, Zündkerzenstecker	29
8. Steuergerät für Simos, Klopfsensor, Steuergerät für Drosselklappe	30
9. Steuergerät für Simos, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät	31
10. Sicherungshalter	32
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand und Öltemperatur	33
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Öldruckschalter	34
003 - 1,4 l 16 V- Marelli 4MV/74 kW, Motorkennbuchstaben AUB	35-46
1. 1,4 l 16 V- Marelli 4MV/74 kW, Motorkennbuchstaben AUB	35
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter/Batterie	36
3. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Geber für Motordrehzahl, Einspritzventile, Zylinder 1, 2, 3 und 4	37
4. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Ventil für Abgasrückführung	38
5. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	39
6. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	40
7. Steuergerät 4MV (Einspritzanlage). Zündtrafo. Klopfsensor. Zündkerzen. Zündkerzenstecker	41

8. Steuergerät 4MV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit	42
9. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffvorförderung	43
10. Sicherungshalter	44
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand und Öltemperatur	45
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Öldruckschalter	46
004 - 1.9 I - Turbodieselmotor/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD 1.9 I - Turbodieselmotor/96 kW, Motorkennbuchstaben ASZ	47-58
1. 1.9 I - Turbodieselmotor/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD 1.9 I - Turbodieselmotor/96 kW, Motorkennbuchstaben ASZ	47-48
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter/Batterie	49
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen (Motor), Ventil für Abgasrückführung	50
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Motordrehzahl	51
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventil für Pumpe/Düse, Zylinder 1, 2, 3 und 4, Geber für Kraftstofftemperatur, Hallgeber	52
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung	53
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	54
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für große Heizleistung, Relais für kleine Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung	55
9. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Kraftstoffpumpe	56
10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand und Öltemperatur	57
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Öldruckschalter	58
005 - Lüfter für Kühlmittel (Fahrzeuge ohne Klimaanlage)	59-60
1. Lüfter für Kühlmittel (Fahrzeuge ohne Klimaanlage)	59
2. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	60
006 - Lüfter für Kühlmittel, 2 stufig (Fahrzeuge ohne Klimaanlage)	61-64
1. Lüfter für Kühlmittel, 2 stufig (Fahrzeuge ohne Klimaanlage)	61-62
2. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	63
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Relais für Nachlauf (Lüfter II für Kühlmittel)	64
007 - Heizung (Fahrzeuge ohne Klimaanlage)	65-67
1. Heizung (Fahrzeuge ohne Klimaanlage)	65
2. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung	66
3. Steuergerät für Frisch-/Umluftklappe, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe, Schalter für Frisch- und Umluftklappe	67
008 - Klimaanlage	68-73
1. Klimaanlage	68
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse	69
3. Steuergerät für Klimaanlage, Geber für Ausströmtemperatur, mitte, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	70
4. Steuergerät für Klimaanlage, Potentiometer - Stellmotor für Temperaturklappe, Stellmotor für Temperaturklappe, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	71
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Steuergerät für Klimaanlage, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	72
6. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel	73
009 - Klimaanlage	74-80
1. Klimaanlage	74-75
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse	76
3. Steuergerät für Klimaanlage, Geber für Ausströmtemperatur, mitte, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	77
4. Steuergerät für Klimaanlage, Potentiometer - Stellmotor für Temperaturklappe, Stellmotor für Temperaturklappe, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	78
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel, Relais für Nachlauf (Lüfter II für Kühlmittel)	79
6. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber	80
010 - Climatronic	81-87
1. Climatronic	81

2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic	82
3. Steuergerät für Climatronic, Potentiometer - Stellmotor für Temperaturklappe, Potentiometer - Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Zentralklappe	83
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Defrostklappe, Stellmotor für Umluftklappe, Potentiometer am Stellmotor für Defrostklappe	84
5. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer, Geber für Ausströmtemperatur, mitte	85
6. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	86
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber	87
011 - Climatronic	88-95
1. Climatronic	88-89
2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic	90
3. Steuergerät für Climatronic, Potentiometer - Stellmotor für Temperaturklappe, Potentiometer - Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Zentralklappe	91
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Defrostklappe, Stellmotor für Umluftklappe, Potentiometer am Stellmotor für Defrostklappe	92
5. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer, Geber für Ausströmtemperatur, mitte	93
6. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Regelventil für Kompressor, Klimaanlage	94
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, rechter Lüfter für Kühlmittel, Relais für Nachlauf (Lüfter II für Kühlmittel)	95
012 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR) und Bremsbelagverschleißanzeige	96-101
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR) und Bremsbelagverschleißanzeige	96
2. Steuergerät für ABS mit EDS, Schalter für Antriebsschlupfregelung	97
3. Steuergerät für ABS mit EDS, Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links	98
4. Steuergerät für ABS mit EDS, Einlaßventil ABS vorne rechts, Auslaßventil ABS vorne rechts, Einlaßventil ABS vorne links, Auslaßventil ABS vorne links	99
5. Steuergerät für ABS mit EDS, Hydraulikpumpe ABS, Ventil 1 für Differentialsperre, Ventil 2 für Differentialsperre	100
6. Steuergerät für ABS mit EDS, Geber für Bremsbelagverschleiß vorne links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts	101
013 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP) und Bremsbelagverschleißanzeige	102-108
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP) und Bremsbelagverschleißanzeige	102
2. Steuergeräte für ABS mit EDS, Taster für ASR/ESP	103
3. Steuergerät für ABS mit EDS, Geber für Lenkwinkel, Geber -1- für Bremsdruck, Geber für Querbeschleunigung, Geber für Drehrate	104
4. Steuergerät für ABS mit EDS, Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts	105
5. Steuergerät für ABS mit EDS, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	106
6. Steuergerät für ABS mit EDS, Schaltventil -1- Fahrdynamikregelung, Hochdruckschaltventil -1- Fahrdynamikregelung	107
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Bremsbelagverschleiß vorne links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts	108
015 - Airbag	109-112
1. Airbag	109
2. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag, Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag, Beifahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite	110
3. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring, Zünder für Gurtstraffer vorn, Zünder für Airbag - Fahrerseite	111
4. Steuergerät für Airbag, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag, Beifahrerseite, Kontrollampe für Airbag aus, Beifahrerseite	112
016 - Geschwindigkeitsregelanlage	113-114
1. Geschwindigkeitsregelanlage	113
2. Schalter für GRA, Taster für GRA, Diode für automatische Geschwindigkeitsregelung	114
017 - Netz CAN-BUS	115-119
1. Netz CAN-BUS	115
2. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	116
3. Schalttafeleinsatz. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	117

4. Leitung für Diagnoseanschl	118
5. Steckverbindung für Diagnoseanschl	119
019 - Beheizbare Spritzdüsen	120-121
1. Beheizbare Spritzdüsen	120
2. Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	121
020 - Scheinwerferreinigungsanlage	122-123
1. Scheinwerferreinigungsanlage	122
2. Lichtschalter, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Pumpe für Scheinwerfer-Reinigungsanlage	123
021 - Multifunktionsanzeige (MFA)	124-125
1. Multifunktionsanzeige (MFA)	124
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Funktionswahlschalter, Reset-Taste, Multifunktionsanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur	125
022 - Komfortsystem	126-140
1. Komfortsystem	126
2. Türsteuergerät, Fahrerseite, Schalter für Fensterheber, vorn links, Schalter für Fensterheber, vorn rechts (in der Fahrtür)	127
3. Türsteuergerät, Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung, Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung, Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung, Fahrerseite	128
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Heizung-Außenspiegel	129
5. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber, in Beifahrtür	130
6. Türsteuergerät, hinten links, Türsteuergerät, hinten rechts, Schalter für Fensterheber hinten (in der Tür)	131
7. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließseinheit für Zentralverriegelung, Fahrerseite, Kontrollampe für Zentralverriegelung -SAFE-	132
8. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließseinheit für Zentralverriegelung, Beifahrerseite	133
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließseinheit für Zentralverriegelung, hinten links	134
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	135
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Innenverriegelung, Fahrerseite	136
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Alarmhorn, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage	137
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Sensor für Innenraumüberwachung	138
14. Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontrollampe für Innenraumüberwachungsabschaltung	139
15. Sicherungshalter, Leitungsverteiler für Klemme 30	140
023 - Radioanlagen	141-145
1. Radioanlagen	141
2. Radio, CD-Wechsler	142
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	143
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	144
5. Radio, Antenne, Antennenverstärker	145
024 - Navigationssystem mit CD- Wechsler	146-150
1. Navigationssystem mit CD- Wechsler	146
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, CD-Wechsler	147
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Hochtonlautsprecher vorn, Tieftonlautsprecher vorn	148
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Hochtonlautsprecher hinten, Tieftonlautsprecher hinten	149
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Antenne, Antennenverstärker	150
025 - Tagesfahrlicht	151-159
1. Tagesfahrlicht	151
2. Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Fernlicht, Kontrollampe für Standlicht, Kontrollampe für Blinker, Kontrollampe für Nebelschlußleuchte, Kontrollampe für Nebelscheinwerfer	152
3. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und -schlußleuchte, Leitungsverteiler für Klemme 30	153
4. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links	154
5. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	155
6. Lampe für Bremslicht- und Schlußlicht rechts, Lampe für Bremslicht- und Schlußlicht links, Lampe für hochgesetztes Bremslicht, Lampe für Blinklicht hinten	156
7. Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampen für Schlußleuchten, Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Nebelschlußleuchte links	157
8. Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe. Schalter für Parklicht	158

9. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	159
026 - Doppelscheinwerfer	160-168
1. Doppelscheinwerfer	160
2. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Fernlicht, Kontrolllampe für Standlicht, Kontrolllampe für Blinker, Kontrolllampe für Nebelschlußleuchte, Kontrolllampe für Nebelscheinwerfer	161
3. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und -schlußleuchte, Leitungsverteiler für Klemme 30	162
4. Lampe für Abblendlicht links, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn und Seitenblinkleuchte links	163
5. Lampe für Abblendlicht rechts, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn und Seitenblinkleuchte rechts	164
6. Lampe für Bremslicht- und Schlußlicht rechts, Lampe für Bremslicht- und Schlußlicht links, Lampe für hochgesetztes Bremslicht, Lampe für Blinklicht hinten links	165
7. Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampen für Schlußleuchten, Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Nebelschlußleuchte links	166
8. Lampen für Nebelscheinwerfer, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	167
9. Regler für Beleuchtung, Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotoren für Leuchtweitenregelungen	168
028 - Schalter für Sicherheitsgurt	169-170
1. Schalter für Sicherheitsgurt	169
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Gurtschalter Fahrerseite, Kontrolllampe für Sicherheitsgurt-Warnsystem	170
029 - Elektrisches Schiebedach	171-172
1. Elektrisches Schiebedach	171
2. Steuergerät für Schiebedachverstellung, Regler für Schiebedachverstellung, Motor für Schiebedach	172
030 - Sitzheizung	173-175
1. Sitzheizung	173
2. Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz, Regulierung für beheizbaren Fahrersitz, Temperaturfühler - Fahrersitz, Beheizbarer Fahrersitz	174
3. Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz, Temperaturfühler - Beifahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrerlehne	175
031 - Servolenkung	176-177
1. Servolenkung	176
2. Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Kontrollleuchte für Servotronic, Pumpe für Lenkungshydraulik	177
032 - Abblendbarer Spiegel + Regensensor	178-180
1. Abblendbarer Spiegel + Regensensor	178
2. Automatisch abblendbarer Innenspiegel	179
3. Regensensor	180
033 - 1,9 l - Saugdieselmotor/47kW, Motorkennbuchstaben ASY	181-192
1. 1,9 l - Saugdieselmotor/47kW, Motorkennbuchstaben ASY	181-182
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter/Batterie	183
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen (Motor), Ventil für Abgasrückführung	184
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Nadelhub, Geber für Motordrehzahl	185
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Regelschieberweg, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Einspritzbeginn	186
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Saugrohrtemperatur, Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung	187
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	188
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für große Heizleistung, Relais für kleine Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung	189
9. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	190
10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur	191
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorrat, Öldruckschalter	192
034 - Automatikgetriebe (AG4)	193-197
1. Automatikgetriebe (AG4)	193
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Relais für Anlaßsperre	194
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Geber für Getriebeöltemperatur	195
4. Steuergerät für autom. Getriebe, Multifunktionsschalter	196
5. Kontrolllampe für Wählhebelstellung P/N. Maanet für Wählhebelsperre. Beleuchtung für Skala	197

Wählhebel	
035 - Tagesfahrlicht mit Doppelscheinwerfer	198-206
1. Tagesfahrlicht mit Doppelscheinwerfer	198
2. Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Fernlicht, Kontrollampe für Standlicht, Kontrollampe für Blinker, Kontrollampe für Nebelschlußleuchte, Kontrollampe für Nebelscheinwerfer	199
3. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und -schlußleuchte, Leitungsverteiler für Klemme 30	200
4. Lampe für Abblendlicht links, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn und Seitenblinkleuchte links	201
5. Lampe für Abblendlicht rechts, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn und Seitenblinkleuchte rechts	202
6. Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlußlicht links, Lampe für hochgesetztes Bremslicht, Lampe für Blinklicht hinten links	203
7. Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampen für Schlußleuchten, Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Nebelschlußleuchte links	204
8. Lampen für Nebelscheinwerfer, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	205
9. Regler für Beleuchtung, Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotoren für Leuchtweitenregelungen	206
036 - Gasentladungsscheinwerfer	207-216
1. Gasentladungsscheinwerfer	207
2. Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Fernlicht, Kontrollampe für Standlicht, Kontrollampe für Abblendlicht, Kontrollampe für Blinker links, Kontrollampe für Blinker rechts	208
3. Lichtschalter	209
4. Gasentladungslampe links, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links	210
5. Gasentladungslampe rechts, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	211
6. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	212
7. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links und rechts für Leuchtweitenregelung, Kennzeichenleuchte	213
8. Geber für Fahrzeugniveau HL	214
9. Regler für Beleuchtung Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotoren für Leuchtweitenregelungen	215
10. Geber für Fahrzeugniveau HL36/10	216
037 - Tagesfahrlicht mit Gasentladungsscheinwerfer	217-226
1. Tagesfahrlicht mit Gasentladungsscheinwerfer	217
2. Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Fernlicht, Kontrollampe für Standlicht, Kontrollampe für Abblendlicht, Kontrollampe für Blinker links, Kontrollampe für Blinker rechts	218
3. Lichtschalter	219
4. Gasentladungslampe links, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links	220
5. Gasentladungslampe rechts, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	221
6. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	222
7. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links und rechts für Leuchtweitenregelung, Kennzeichenleuchte	223
8. Geber für Fahrzeugniveau HL	224
9. Regler für Beleuchtung Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotoren für Leuchtweitenregelung	225
10. Geber für Fahrzeugniveau HL	226
038 - Telefonvorbereitung	227-228
1. Telefonvorbereitung	227
2. Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon, Handy, Mikrofon für Telefon, Antenne für Radio/Telefon	228
039 - 1,4 l 16V - Marelli 4MV/55kW, Motorkennbuchstaben BBY	229-240
1. 1,4 l 16V - Marelli 4MV/55kW, Motorkennbuchstaben BBY	229
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter/Batterie	230
3. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Geber für Motordrehzahl, Einspritzventile, Zylinder 1, 2, 3 und 4	231
4. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Ventil für Abgasrückführung	232
5. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	233
6. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Geber für Gaspedelstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	234
7. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Zündspulen 1, 2, 3 und 4 mit Leistungsendstufen, Zündkerzen. Zündkerzenstecker	235

8. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit	236
9. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Klopfsensor I, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	237
10. Sicherungshalter	238
11. Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung)	239
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Öldruckschalter	240
040 - Grundausrüstung Ibiza	241-263
1. Grundausrüstung Ibiza	241-243
2. Batterie, Zündanlaßschalter	244
3. Entlastungsrelais für X-Kontakt	245
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und -schlußleuchte	246
5. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links	247
6. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	248
7. Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlußlicht links, Lampe für hochgesetztes Bremslicht, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts	249
8. Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Schlußlicht rechts, Lampe für Schlußlicht links, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Rückfahrleuchten	250
9. Signalhornbetätigung, Signalhorn/Doppeltonhorn, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring	251
10. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	252
11. Sicherungshalter	253
12. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	254
13. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, Zigarrenanzünder, Lampe für Beleuchtung Zigarrenanzünder, Taster für Warnlicht, Kontrolllampe für Warnblinkanlage	255
14. Motor für Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	256
15. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischermotor	257
16. Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte	258
17. Türkontaktschalter-Fahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts	259
18. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolllampe für Fernlicht und Standlicht, Warnsummer für eingeschaltetes Licht	260
19. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Kontrolllampe für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolllampe Handbremse	261
20. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Temperaturfühler für Außentemperatur	262
21. Steckverbindung für Diagnoseanschl.	263
041 - Grundausrüstung Córdoba	264-285
1. Grundausrüstung Córdoba	264-266
2. Batterie, Zündanlaßschalter	267
3. Entlastungsrelais für X-Kontakt	268
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und -schlußleuchte	269
5. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links	270
6. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	271
7. Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlußlicht links, Lampe für hochgesetztes Bremslicht, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts	272
8. Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Schlußlicht rechts, Lampe für Schlußlicht links, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Rückfahrleuchten	273
9. Signalhornbetätigung, Signalhorn/Doppeltonhorn, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring	274
10. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	275
11. Sicherungshalter	276
12. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	277
13. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, Zigarrenanzünder, Lampe für Beleuchtung Zigarrenanzünder, Taster für Warnlicht, Kontrolllampe für Warnblinkanlage	278
14. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischermotor	279
15. Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung. Leseleuchte Fahrerseite. Leseleuchte Beifahrerseite.	280

Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte	
16. Türkontaktschalter-Fahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts	281
17. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolllampe für Fernlicht und Standlicht, Warnsummer für eingeschaltetes Licht	282
18. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Kontrolllampe für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolllampe Handbremse	283
19. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Temperaturfühler für Außentemperatur	284
20. Steckverbindung für Diagnoseanschlus	285
042 - 1,2 l - Simos 12V /47kW, Motorkennbuchstaben AZQ	286-299
1. 1,2 l - Simos 12V /47kW, Motorkennbuchstaben AZQ	286-288
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter/Batterie	289
3. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Einspritzventile Zylinder 1, 2 und 3	290
4. Steuergerät für Simos, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Hallgeber, Ventil für Abgasrückführung	291
5. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	292
6. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	293
7. Steuergerät für Simos, Zündspulen mit Leistungsendstufen, Zündkerzen, Zündkerzenstecker	294
8. Steuergerät für Simos, Klopfsensor 1, Drosselklappensteuereinheit	295
9. Steuergerät für Simos, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät	296
10. Sicherungshalter	297
11. Schalttafелеinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	298
12. Schalttafелеinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Geber für Kraftstoffvorrat, Kraftstoffpumpe	299
043 - 1,4 l 16V - Marelli 4MV/55kW, Motorkennbuchstaben BBY	300-313
1. 1,4 l 16V - Marelli 4MV/55kW, Motorkennbuchstaben BBY	300-302
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter/Batterie	303
3. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Geber für Motordrehzahl, Einspritzventile Zylinder 1, 2, 3 und 4	304
4. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Hallgeber, Ventil für Abgasrückführung	305
5. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	306
6. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	307
7. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Zündspulen 1, 2, 3 und 4 mit Leistungsendstufen, Zündkerzen, Zündkerzenstecker	308
8. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit	309
9. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Klopfsensor I, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	310
10. Sicherungshalter	311
11. Schalttafелеinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung)	312
12. Schalttafелеinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Geber für Kraftstoffvorrat, Kraftstoffpumpe	313
044 - 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZL	314-328
1. 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZL	314-316
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter/Batterie	317
3. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Einspritzventile Zylinder 1, 2, 3 und 4	318
4. Steuergerät für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Hallgeber 2	319
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	320
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	321
7. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Zündtrafo, Zündkerzen, Zündkerzenstecker	322
8. Steuergerät für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage (getaktet)	323
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Luftmassenmesser, Geber für Ansauglufttemperatur	324
10. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf	325
11. Sicherungshalter	326
12. Schalttafелеinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	327

13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorrat, Kraftstoffpumpe	328
045 - 1,4 l - TDI/55kW, Motorkennbuchstaben AMF	329-341
1. 1,4 l - TDI/55kW, Motorkennbuchstaben AMF	329-331
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter Batterie	332
3. Glühkerzen, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Relais für Glühkerzen, Ventil für Abgasrückführung	333
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Geber für Motordrehzahl	334
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe/Düse der Zylinder 1, 2 und 3 Kraftstofftemperaturgeber, Hallgeber	335
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Gaspedalstellungsgeber	336
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	337
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für große Heizleistung, Relais für kleine Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung	338
9. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Kraftstoffpumpe	339
10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	340
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	341
046 - 1,9 l - Saugdieselmotor/47kW, Motorkennbuchstaben ASY	342-354
1. 1,9 l - Saugdieselmotor/47kW, Motorkennbuchstaben ASY	342-344
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter/Batterie	345
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen (Motor), Ventil für Abgasrückführung	346
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Nadelhub, Geber für Motordrehzahl	347
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Regelschieberweg, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Einspritzbeginn	348
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Ansauglufttemperatur, Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung	349
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	350
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für große Heizleistung, Relais für kleine Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung	351
9. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	352
10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	353
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorrat	354
047 - 1,9 l - Turbodieselmotor/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD 1,9 l - Turbodieselmotor/96 kW, Motorkennbuchstaben ASZ	355-367
1. 1,9 l - Turbodieselmotor/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD 1,9 l - Turbodieselmotor/96 kW, Motorkennbuchstaben ASZ	355-357
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter/Batterie	358
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen (Motor), Ventil für Abgasrückführung	359
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Motordrehzahl	360
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventil für Pumpe/Düse, Zylinder 1, 2, 3 und 4, Geber für Kraftstofftemperatur, Hallgeber	361
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung	362
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	363
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für große Heizleistung, Relais für kleine Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung	364
9. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais	365
10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Öldruckschalter	366
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorrat, Kraftstoffpumpe	367
048 - Klimaanlage	368-374
1. Klimaanlage	368-369
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse	370
3. Steuergerät für Klimaanlage. Geber für Ausströmtemperatur. mitte. Geber für Ausströmtemperatur.	371

Fußraum, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	
4. Steuergerät für Klimaanlage, Potentiometer - Stellmotor für Temperaturklappe, Stellmotor für Temperaturklappe, Stellmotor für Umluftklappe	372
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Steuergerät für Klimaanlage, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	373
6. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel	374
049 - Klimaanlage	375-382
1. Klimaanlage	375-377
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse	378
3. Steuergerät für Klimaanlage, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer	379
4. Steuergerät für Klimaanlage, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Umluftklappe	380
5. Relais für Nachlauf, Kühlerlüfter 2, Steuergerät für Klimaanlage, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	381
6. Steuergerät für Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Hochdruckgeber	382
050 - Climatronic	383-390
1. Climatronic	383-384
2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic	385
3. Steuergerät für Climatronic, Potentiometer - Stellmotor für Temperaturklappe, Potentiometer - Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Zentralklappe	386
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Defrostklappe, Stellmotor für Umluftklappe, Potentiometer im Stellmotor für Defrostklappe	387
5. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer, Geber für Ausströmtemperatur, mitte	388
6. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	389
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber	390
051 - Climatronic	391-399
1. Climatronic	391-393
2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic	394
3. Steuergerät für Climatronic, Potentiometer-Stellmotor für Temperaturklappe, Potentiometer-Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Temperaturklappe	395
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Defrostklappe, Stellmotor für Umluftklappe, Potentiometer im Stellmotor für Defrostklappe	396
5. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler-Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer, Geber für Ausströmtemperatur, mitte	397
6. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Regelventil für Kompressor, Klimaanlage, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel	398
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel, Relais für Nachlauf (Lüfter II für Kühlmittel)	399
052 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebschlupfregelung (ASR)	400-406
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebschlupfregelung (ASR)	400-401
2. Steuergerät für Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre, Schalter für Antriebsschlupfregelung	402
3. Steuergerät für Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre, Drehzahlfühler vorn und hinten	403
4. Steuergerät für Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre, Einlaßventil und Auslaßventil vorn	404
5. Steuergerät für Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre, Hydraulikpumpe ABS, Ventil 1 für Differentialsperre, Ventil 2 für Differentialsperre	405
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	406
053 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	407-414
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	407-408
2. Steuergerät für Antiblockiersystem mit elektronischer Differentialsperre, Taster für ASR/ESP	409
3. Steuergerät für Antiblockiersystem mit elektronischer Differentialsperre, Geber für Lenkwinkel, Geber -1- für Bremsdruck, Geber für Querbeschleunigung	410
4. Steuergerät für Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre, Drehzahlfühler vorn und hinten	411

5. Steuergerät für Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	412
6. Steuergerät für Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre, Schaltventil -1- und -2- Fahrdynamikregelung	413
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	414
054 - Airbag	415-418
1. Airbag	415
2. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag, Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag, Beifahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite	416
3. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring, Zünder für Gurtstraffer vorn, Zünder für Airbag-Fahrerseite	417
4. Steuergerät für Airbag, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag, Beifahrerseite, Kontrollampe für Airbag aus, Beifahrerseite	418
055 - CAN-BUS Leitung	419-424
1. CAN-BUS Leitung	419-420
2. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	421
3. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	422
4. Leitung für Diagnoseanschu	423
5. Steckverbindung für Diagnoseanschu	424
056 - Scheinwerfer-Reinigungsanlage	425-428
1. Scheinwerfer-Reinigungsanlage	425-427
2. Lichtschalter, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Pumpe für Scheinwerfer-Reinigungsanlage	428
057 - Multifunktionsanzeige (MFA)	429-430
1. Multifunktionsanzeige (MFA)	429
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Funktionswahlschalter, Reset-Taste, Multifunktionsanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur	430
058 - Komfortsystem	431-446
1. Komfortsystem	431-432
2. Türsteuergerät, Fahrerseite, Schalter für Fensterheber, vorn links, Schalter für Fensterheber, vorn rechts (in der Fahrertür)	433
3. Türsteuergerät, Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung, Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung, Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung, Fahrerseite	434
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Heizung-Außenspiegel	435
5. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber, in Beifahrertür	436
6. Türsteuergerät, hinten links, Türsteuergerät, hinten rechts, Schalter für Fensterheber hinten (in der Tür)	437
7. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fahrerseite, Kontrollampe für Zentralverriegelung -SAFE-	438
8. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Beifahrerseite	439
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten links	440
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	441
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Innenverriegelung, Fahrerseite	442
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Zentralverriegelung-Heckklappe, Alarmhorn, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage	443
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Sensor für Innenraumüberwachung	444
14. Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontrollampe für Innenraumüberwachungsabschaltung	445
15. Sicherungshalter	446
059 - Radio	447-452
1. Radio	447-448
2. Radio, CD-Wechsler	449
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	450
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	451
5. Radio, Antenne, Antennenverstärker	452
060 - Radio-Navigationssystem (mit CD-Wechsler als Option)	453-458
1. Radio-Navigationssystem (mit CD-Wechsler als Option)	453-454
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, CD-Wechsler	455
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Hochtonlautsprecher vorn, Tieftonlautsprecher vorn	456
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Hochtonlautsprecher hinten, Tieftonlautsprecher hinten	457
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, GPS-Antenne, Antenne für Radio und Telefon	458

061 - Tagesfahrlicht	459-465
1. Tagesfahrlicht	459
2. Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Fernlicht, Kontrollampe für Standlicht, Kontrollampe für Abblendlicht, Kontrollampe für Blinker links, Kontrollampe für Blinker rechts	460
3. Lichtschalter	461
4. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links	462
5. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	463
6. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	464
7. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links und rechts für Leuchtweitenregelung, Kennzeichenleuchte	465
062 - Doppelscheinwerfer	466-472
1. Doppelscheinwerfer	466
2. Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Fernlicht, Kontrollampe für Standlicht, Kontrollampe für Abblendlicht, Kontrollampe für Blinker links, Kontrollampe für Blinker rechts	467
3. Lichtschalter	468
4. Lampe für Abblendlicht links, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn und Seitenblinkleuchte links	469
5. Lampe für Abblendlicht rechts, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn und Seitenblinkleuchte rechts	470
6. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	471
7. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotoren links und rechts für Leuchtweitenregelung, Kennzeichenleuchte	472
063 - Nebelscheinwerfer	473-474
1. Nebelscheinwerfer	473
2. Schalter für Nebelscheinwerfer und -schlußleuchte, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	474
064 - Elektrisches Schiebedach	475-477
1. Elektrisches Schiebedach	475-476
2. Steuergerät für Schiebedachverstellung, Regler für Schiebedachverstellung, Motor für Schiebedach	477
065 - Tagesfahrlicht mit Doppelscheinwerfer	478-484
1. Tagesfahrlicht mit Doppelscheinwerfer	478
2. Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Fernlicht, Kontrollampe für Standlicht, Kontrollampe für Abblendlicht, Kontrollampe für Blinker links, Kontrollampe für Blinker rechts	479
3. Lichtschalter	480
4. Lampe für Abblendlicht links, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn und Seitenblinkleuchte links	481
5. Lampe für Abblendlicht rechts, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn und Seitenblinkleuchte rechts	482
6. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	483
7. Regler für Beleuchtung, Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung	484
066 - Telefonvorbereitung	485-487
1. Telefonvorbereitung	485-486
2. Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon, Mobilfunktelefon, Mikrofon für Telefon, Antenne für Radio/Telefon	487
067 - Grundausrüstung Ibiza	488-510
1. Grundausrüstung Ibiza	488-490
2. Batterie, Zündanlaßschalter	491
3. Entlastungsrelais für X-Kontakt	492
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und -schlußleuchte	493
5. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links	494
6. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	495
7. Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlußlicht links, Lampe für hochgesetztes Bremslicht, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts	496
8. Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Schlußlicht rechts, Lampe für Schlußlicht links, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Rückfahrleuchten	497
9. Signalhornbetätigung, Signalhorn/Doppeltonhorn, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring	498
10. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	499
11. Sicherungshalter	500
12. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	501

13. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, Zigarrenanzünder, Lampe für Beleuchtung Zigarrenanzünder, Taster für Warnlicht, Kontrolllampe für Warnblinkanlage	502
14. Motor für Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	503
15. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischermotor	504
16. Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte	505
17. Türkontaktschalter-Fahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts	506
18. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolllampe für Fernlicht und Standlicht, Warnsummer für eingeschaltetes Licht	507
19. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Kontrolllampe für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolllampe Handbremse	508
20. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Temperaturfühler für Außentemperatur	509
21. Steckverbindung für Diagnoseanschl	510
068 - Grundausrüstung Córdoba	511-532
1. Grundausrüstung Córdoba	511-513
2. Batterie, Zündanlaßschalter	514
3. Entlastungsrelais für X-Kontakt	515
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und -schlußleuchte	516
5. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links	517
6. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	518
7. Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlußlicht links, Lampe für hochgesetztes Bremslicht, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts	519
8. Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Schlußlicht rechts, Lampe für Schlußlicht links, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Rückfahrleuchten	520
9. Signalhornbetätigung, Signalhorn/Doppeltonhorn, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring	521
10. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	522
11. Sicherungshalter	523
12. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	524
13. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, Zigarrenanzünder, Lampe für Beleuchtung Zigarrenanzünder, Taster für Warnlicht, Kontrolllampe für Warnblinkanlage	525
14. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischermotor	526
15. Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte	527
16. Türkontaktschalter-Fahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts	528
17. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolllampe für Fernlicht und Standlicht, Warnsummer für eingeschaltetes Licht	529
18. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Kontrolllampe für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolllampe Handbremse	530
19. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Temperaturfühler für Außentemperatur	531
20. Steckverbindung für Diagnoseanschl	532
069 - 1,6 l - Motronic/74 kW, Motorkennbuchstaben BAH	533-547
1. 1,6 l - Motronic/74 kW, Motorkennbuchstaben BAH	533-535
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter/Batterie	536
3. Steuergerät für Motronic, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	537
4. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Geber für Kühlmitteltemperatur, Klopfsensor I	538
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	539
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	540
7. Steuergerät für Motronic, Zündtrafo, Zündkerzen, Zündkerzenstecker	541
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	542
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	543
10. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf	544
11. Sicherungshalter	545
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	546
13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorrat. Kraftstoffpumpe	547

070 - 2.0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben BBX	548-562
1. 2.0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben BBX	548-550
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter/Batterie	551
3. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	552
4. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Klopfsensor I, Klopfsensor II	553
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	554
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	555
7. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Zündtrafo, Zündkerzen, Zündkerzenstecker	556
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	557
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	558
10. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf	559
11. Sicherungshalter	560
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	561
13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorrat, Kraftstoffpumpe	562
071 - 2.0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben BBX	563-577
1. 2.0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben BBX	563-565
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter/Batterie	566
3. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	567
4. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Klopfsensor I, Klopfsensor II	568
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde,	569
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	570
7. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Zündtrafo, Zündkerzen, Zündkerzenstecker	571
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	572
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	573
10. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf	574
11. Sicherungshalter	575
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	576
13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorrat, Kraftstoffpumpe	577
072 - 1,4 I - TDI/55kW, Motorkennbuchstaben AMF	578-590
1. 1,4 I - TDI/55kW, Motorkennbuchstaben AMF	578-580
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter Batterie	581
3. Glühkerzen, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Relais für Glühkerzen, Ventil für Abgasrückführung	582
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Geber für Motordrehzahl	583
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe/Düse der Zylinder 1, 2 und 3 Kraftstofftemperaturgeber, Hallgeber	584
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Gaspedalstellungsgeber	585
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	586
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für große Heizleistung, Relais für kleine Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung	587
9. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Kraftstoffpumpe	588
10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	589
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	590
073 - 1.9 I - Turbodieselmotor/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD 1.9 I - Turbodieselmotor/96 kW, Motorkennbuchstaben ASZ	591-603
1. 1.9 I - Turbodieselmotor/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD 1.9 I - Turbodieselmotor/96 kW, Motorkennbuchstaben ASZ	591-593
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter/Batterie	594
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen (Motor), Ventil für Aboasrückführung	595

4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Motordrehzahl	596
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventil für Pumpe/Düse, Zylinder 1, 2, 3 und 4, Geber für Kraftstofftemperatur, Hallgeber	597
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung	598
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	599
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für große Heizleistung, Relais für kleine Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung	600
9. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais	601
10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Öldruckschalter	602
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorrat, Kraftstoffpumpe	603
074 - Airbag	604-608
1. Airbag	604
2. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag, Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag, Beifahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite	605
3. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring, Zünder für Gurtstraffer vorn, Zünder für Airbag - Fahrerseite	606
4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Kopfairbag, Fahrer- und Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag, Fahrer- und Beifahrerseite	607
5. Steuergerät für Airbag, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag, Beifahrerseite, Kontrollampe für Airbag aus, Beifahrerseite	608
075 - Klimaanlage	609-615
1. Klimaanlage	609-610
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse	611
3. Steuergerät für Klimaanlage, Geber für Ausströmtemperatur, mitte, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	612
4. Steuergerät für Klimaanlage, Potentiometer - Stellmotor für Temperaturklappe, Stellmotor für Temperaturklappe, Stellmotor für Umluftklappe	613
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	614
6. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber	615
076 - Climatronic	616-623
1. Climatronic	616-617
2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic	618
3. Steuergerät für Climatronic, Potentiometer - Stellmotor für Temperaturklappe, Potentiometer - Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Zentralklappe	619
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Defrostklappe, Stellmotor für Umluftklappe, Potentiometer im Stellmotor für Defrostklappe	620
5. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer, Geber für Ausströmtemperatur, mitte	621
6. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Regelventil für Kompressor, Klimaanlage, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel	622
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	623
077 - Doppelscheinwerfer	624-630
1. Doppelscheinwerfer	624
2. Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Fernlicht, Kontrollampe für Standlicht, Kontrollampe für Abblendlicht, Kontrollampe für Blinker links, Kontrollampe für Blinker rechts	625
3. Lichtschalter	626
4. Lampe für Abblendlicht links, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn und Seitenblinkleuchte links	627
5. Lampe für Abblendlicht rechts, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn und Seitenblinkleuchte rechts	628
6. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	629
7. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotoren links und rechts für Leuchtweitenregelung, Kennzeichenleuchte	630
078 - Gasentladungsscheinwerfer	631-638
1. Gasentladungsscheinwerfer	631
2. Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Fernlicht, Kontrollampe für Standlicht, Kontrollampe für Abblendlicht, Kontrollampe für Blinker links, Kontrollampe für Blinker rechts	632
3. Lichtschalter	633
4. Gasentladungslampe links, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links. Lampe für Seitenblinkleuchte links	634

5. Gasentladungslampe rechts, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	635
6. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	636
7. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links und rechts für Leuchtweitenregelung, Kennzeichenleuchte	637
8. Geber für Fahrzeugniveau HL	638
079 - Tagesfahrlicht	639-645
1. Tagesfahrlicht	639
2. Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Fernlicht, Kontrollampe für Standlicht, Kontrollampe für Abblendlicht, Kontrollampe für Blinker links, Kontrollampe für Blinker rechts	640
3. Lichtschalter	641
4. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links	642
5. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	643
6. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	644
7. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links und rechts für Leuchtweitenregelung, Kennzeichenleuchte	645
080 - Tagesfahrlicht mit Gasentladungsscheinwerfer	646-653
1. Tagesfahrlicht mit Gasentladungsscheinwerfer	646
2. Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Fernlicht, Kontrollampe für Standlicht, Kontrollampe für Abblendlicht, Kontrollampe für Blinker links, Kontrollampe für Blinker rechts	647
3. Lichtschalter	648
4. Gasentladungslampe links, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links	649
5. Gasentladungslampe rechts, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	650
6. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	651
7. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links und rechts für Leuchtweitenregelung, Kennzeichenleuchte	652
8. Geber für Fahrzeugniveau HL	653
081 - Tagesfahrlicht mit Doppelscheinwerfer	654-660
1. Tagesfahrlicht mit Doppelscheinwerfer	654
2. Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Fernlicht, Kontrollampe für Standlicht, Kontrollampe für Abblendlicht, Kontrollampe für Blinker links, Kontrollampe für Blinker rechts	655
3. Lichtschalter	656
4. Lampe für Abblendlicht links, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn und Seitenblinkleuchte links	657
5. Lampe für Abblendlicht rechts, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn und Seitenblinkleuchte rechts	658
6. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	659
7. Regler für Beleuchtung, Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung	660
082 - Lüfter für Kühlmittel, 2 stufig (Fahrzeuge ohne Klimaanlage)	661-664
1. Lüfter für Kühlmittel, 2 stufig (Fahrzeuge ohne Klimaanlage)	661-662
2. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermostalter für Lüfter für Kühlmittel	663
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermostalter für Lüfter für Kühlmittel	664
083 - Kühlerlüfter, 2 stufig (Fahrzeuge ohne Klimaanlage für Länder mit tropischem Klima)	665-667
1. Kühlerlüfter, 2 stufig (Fahrzeuge ohne Klimaanlage für Länder mit tropischem Klima)	665
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Lüfter rechts für Kühlmittel, Thermostalter für Kühlerlüfter	666
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel	667
084 - Automatikgetriebe (AG4)	668-673
1. Automatikgetriebe (AG4)	668-669
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Relais für Anlaßsperre	670
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Geber für Getriebeöltemperatur	671
4. Steuergerät für autom. Getriebe, Multifunktionsschalter	672
5. Kontrollampe für Wählhebelstellung P/N, Magnet für Wählhebelsperre, Beleuchtung für Skala Wählhebel	673
085 - Grundausrüstung Ibiza	674-696
1. Grundausrüstung Ibiza	674-676
2. Batterie, Zündanlaßschalter	677
3. Entlastungsrelais für X-Kontakt	678
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und -schlußleuchte	679
5. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links. Lampe für Standlicht links. Lampe für Blinklicht vorn	680

links, Lampe für Seitenblinkleuchte links	
6. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	681
7. Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlußlicht links, Lampe für hochgesetztes Bremslicht, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts	682
8. Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Schlußlicht rechts, Lampe für Schlußlicht links, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Rückfahrleuchten	683
9. Signalhornbetätigung, Signalhorn/Doppeltonhorn, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring	684
10. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	685
11. Sicherungshalter	686
12. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	687
13. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, Zigarrenanzünder, Taster für Warnlicht, Kontrollampe für Warnblinkanlage	688
14. Motor für Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	689
15. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischermotor	690
16. Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte	691
17. Türkontaktschalter-Fahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts	692
18. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrollampe für Fernlicht und Standlicht, Warnsummer für eingeschaltetes Licht	693
19. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Kontrollampe für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrollampe Handbremse	694
20. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Temperaturfühler für Außentemperatur	695
21. Steckverbindung für Diagnoseanschl	696
086 - Grundausrüstung Córdoba	697-718
1. Grundausrüstung Córdoba	697-699
2. Batterie, Zündanlaßschalter	700
3. Entlastungsrelais für X-Kontakt	701
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und -schlußleuchte	702
5. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links	703
6. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	704
7. Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlußlicht links, Lampe für hochgesetztes Bremslicht, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts	705
8. Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Schlußlicht rechts, Lampe für Schlußlicht links, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Rückfahrleuchten	706
9. Signalhornbetätigung, Signalhorn/Doppeltonhorn, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring	707
10. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	708
11. Sicherungshalter	709
12. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	710
13. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, Zigarrenanzünder, Taster für Warnlicht, Kontrollampe für Warnblinkanlage	711
14. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischermotor	712
15. Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte	713
16. Türkontaktschalter-Fahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts	714
17. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrollampe für Fernlicht und Standlicht, Warnsummer für eingeschaltetes Licht	715
18. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Kontrollampe für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrollampe Handbremse	716
19. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Temperaturfühler für Außentemperatur	717
20. Steckverbindung für Diagnoseanschl	718
087 - 2,0 I - Motronic/85kW, Motorkennbuchstaben AZL	719-733
1. 2,0 I - Motronic/85kW, Motorkennbuchstaben AZL	719-721
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter Batterie	722
3. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Einspritzventile für Zylinder 1, 2, 3 und 4	723
4. Steuergerät für Motronic. Kühlmitteltemperaturgeber. Klopfsensor 1. Klopfsensor 2. Hallgeber 2	724

5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	725
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	726
7. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Zündtrafo, Zündkerzen, Zündkerzenstecker	727
8. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter (getaktet), Motor für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe, Steuergerät für Motronic	728
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber	729
10. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf	730
11. Sicherungshalter	731
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	732
13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	733
088 - Tagesfahrlicht	734-740
1. Tagesfahrlicht	734
2. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Fernlicht, Kontrolllampe für Standlicht, Kontrolllampe für Abblendlicht, Kontrolllampe für Blinker links, Kontrolllampe für Blinker rechts	735
3. Lichtschalter	736
4. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links	737
5. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	738
6. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	739
7. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links und rechts für Leuchtweitenregelung, Kennzeichenleuchte	740
089 - Tagesfahrlicht mit Gasentladungsscheinwerfer	741-748
1. Tagesfahrlicht mit Gasentladungsscheinwerfer	741
2. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Fernlicht, Kontrolllampe für Standlicht, Kontrolllampe für Abblendlicht, Kontrolllampe für Blinker links, Kontrolllampe für Blinker rechts	742
3. Lichtschalter	743
4. Gasentladungslampe links, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links	744
5. Gasentladungslampe rechts, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	745
6. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	746
7. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links und rechts für Leuchtweitenregelung, Kennzeichenleuchte	747
8. Geber für Fahrzeugniveau HL	748
090 - Tagesfahrlicht mit Doppelscheinwerfer	749-755
1. Tagesfahrlicht mit Doppelscheinwerfer	749
2. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Fernlicht, Kontrolllampe für Standlicht, Kontrolllampe für Abblendlicht, Kontrolllampe für Blinker links, Kontrolllampe für Blinker rechts	750
3. Lichtschalter	751
4. Lampe für Abblendlicht links, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn und Seitenblinkleuchte links	752
5. Lampe für Abblendlicht rechts, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn und Seitenblinkleuchte rechts	753
6. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	754
7. Regler für Beleuchtung, Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung	755
091 - Automatikgetriebe (AG4)	756-762
1. Automatikgetriebe (AG4)	756-757
2. Steuergerät für automatisches Getriebe	758
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Geber für Getriebeöltemperatur	759
4. Steuergerät für autom. Getriebe, Multifunktionsschalter	760
5. Kontrolllampe für Wählhebelstellung P/N, Magnet für Wählhebelsperre, Beleuchtung für Skala Wählhebel, Relais für Anlaßsperre	761
6. Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links	762
092 - Grundausrüstung Ibiza	763-785
1. Grundausrüstung Ibiza	763-765
2. Batterie, Zündanlaßschalter	766
3. Entlastungsrelais für X-Kontakt	767
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und -schlußleuchte	768
5. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links. Lampe für Standlicht links. Lampe für Blinklicht vorn	769

links, Lampe für Seitenblinkleuchte links	
6. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	770
7. Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlußlicht links, Lampe für hochgesetztes Bremslicht, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts	771
8. Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Schlußlicht rechts, Lampe für Schlußlicht links, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Rückfahrleuchten	772
9. Signalhornbetätigung, Signalhorn/Doppeltonhorn, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring	773
10. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	774
11. Sicherungshalter	775
12. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	776
13. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, Zigarrenanzünder, Taster für Warnlicht, Kontrollampe für Warnblinkanlage	777
14. Motor für Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	778
15. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischermotor	779
16. Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte	780
17. Türkontaktschalter-Fahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts	781
18. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrollampe für Fernlicht und Standlicht, Warnsummer für eingeschaltetes Licht	782
19. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Kontrollampe für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Kontrollampe Handbremse	783
20. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Temperaturfühler für Außentemperatur	784
21. Steckverbindung für Diagnoseanschl	785
093 - Grundausrüstung Córdoba	786-807
1. Grundausrüstung Córdoba	786-788
2. Batterie, Zündanlaßschalter	789
3. Entlastungsrelais für X-Kontakt	790
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und -schlußleuchte	791
5. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links	792
6. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	793
7. Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlußlicht links, Lampe für hochgesetztes Bremslicht, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts	794
8. Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Schlußlicht rechts, Lampe für Schlußlicht links, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Rückfahrleuchten	795
9. Signalhornbetätigung, Signalhorn/Doppeltonhorn, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring	796
10. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	797
11. Sicherungshalter	798
12. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	799
13. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, Zigarrenanzünder, Taster für Warnlicht, Kontrollampe für Warnblinkanlage	800
14. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischermotor	801
15. Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte	802
16. Türkontaktschalter-Fahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts	803
17. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrollampe für Fernlicht und Standlicht, Warnsummer für eingeschaltetes Licht	804
18. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Kontrollampe für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Kontrollampe Handbremse	805
19. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Temperaturfühler für Außentemperatur	806
20. Steckverbindung für Diagnoseanschl	807
094 - 1,8 l - Motronic/110kW, Motorkennbuchstaben BJX	808-823
1. 1,8 l - Motronic/110kW, Motorkennbuchstaben BJX	808-810
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter/Batterie	811
3. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Einspritzventile Zylinder 1, 2, 3 und 4	812
4. Steuergerät für Motronic. Geber für Saugrohrdruck. Klopfsensor I. Klopfsensor II. Hallgeber 2	813

5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Kühlmitteltemperatur	814
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	815
7. Steuergerät für Motronic, Zündspulen 1, 2, 3 und 4 mit Leistungsendstufen, Zündkerzen, Zündkerzenstecker	816
8. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Relais für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	817
9. Steuergerät für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage (getaktet)	818
10. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Luftmassenmesser	819
11. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Sekundärlufteinblasventil, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader	820
12. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf	821
13. Sicherungshalter	822
14. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	823
095 - 1,4 l - TDI/55kW, Motorkennbuchstaben AMF	824-836
1. 1,4 l - TDI/55kW, Motorkennbuchstaben AMF	824-826
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter Batterie	827
3. Glühkerzen, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Relais für Glühkerzen, Ventil für Abgasrückführung	828
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Geber für Motordrehzahl	829
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe/Düse der Zylinder 1, 2 und 3 Kraftstofftemperaturgeber, Hallgeber	830
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Gaspedalstellungsgeber	831
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	832
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für große Heizleistung, Relais für kleine Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung	833
9. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Kraftstoffpumpe	834
10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	835
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	836
096 - 1,9 l - Saugdieselmotor/47kW, Motorkennbuchstaben ASY	837-849
1. 1,9 l - Saugdieselmotor/47kW, Motorkennbuchstaben ASY	837-839
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter/Batterie	840
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen (Motor), Ventil für Abgasrückführung	841
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Nadelhub, Geber für Motordrehzahl	842
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Regelschieberweg, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Einspritzbeginn	843
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Ansauglufttemperatur, Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung	844
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	845
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für große Heizleistung, Relais für kleine Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung	846
9. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	847
10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	848
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorrat	849
097 - 1,9 l - Turbodieselmotor/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD 1,9 l - Turbodieselmotor/96 kW, Motorkennbuchstaben ASZ	850-862
1. 1,9 l - Turbodieselmotor/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD 1,9 l - Turbodieselmotor/96 kW, Motorkennbuchstaben ASZ	850-852
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter/Batterie	853
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen (Motor), Ventil für Abgasrückführung	854
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Motordrehzahl	855
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventil für Pumpe/Düse, Zylinder 1, 2, 3 und 4, Geber für Kraftstofftemperatur, Hallgeber	856
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Kick-down-Schalter.	857

Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung	
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	858
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für große Heizleistung, Relais für kleine Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung	859
9. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais	860
10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Öldruckschalter	861
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorrat, Kraftstoffpumpe	862
098 - Airbag	863-867
1. Airbag	863
2. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag, Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag, Beifahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite	864
3. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring, Zünder für Gurtstraffer vorn, Zünder für Airbag - Fahrerseite	865
4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Kopfairbag, Fahrer- und Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag, Fahrer- und Beifahrerseite	866
5. Steuergerät für Airbag, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag, Beifahrerseite, Kontrollampe für Airbag aus, Beifahrerseite	867
099 - Klimaanlage	868-874
1. Klimaanlage	868-869
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse	870
3. Steuergerät für Klimaanlage, Geber für Ausströmtemperatur, mitte, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	871
4. Steuergerät für Klimaanlage, Potentiometer - Stellmotor für Temperaturklappe, Stellmotor für Temperaturklappe, Stellmotor für Umluftklappe	872
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Steuergerät für Klimaanlage, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	873
6. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel	874
100 - Climatronic	875-882
1. Climatronic	875-876
2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Climatronic	877
3. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Potenziometer für Stellmotor der Zentralklappe, Stellmotor der Zentralklappe	878
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Umluftklappe, Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe	879
5. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Ausströmtemperaturgeber Mitte	880
6. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Thermoschalter für Kühlerlüfter	881
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	882
101 - Tagesfahrlicht	883-889
1. Tagesfahrlicht	883
2. Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Fernlicht, Kontrollampe für Standlicht, Kontrollampe für Abblendlicht, Kontrollampe für Blinker links, Kontrollampe für Blinker rechts	884
3. Lichtschalter	885
4. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links	886
5. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	887
6. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	888
7. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links und rechts für Leuchtweitenregelung, Kennzeichenleuchte	889
102 - Tagesfahrlicht mit Gasentladungsscheinwerfer	890-897
1. Tagesfahrlicht mit Gasentladungsscheinwerfer	890
2. Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Fernlicht, Kontrollampe für Standlicht, Kontrollampe für Abblendlicht, Kontrollampe für Blinker links, Kontrollampe für Blinker rechts	891
3. Lichtschalter	892
4. Gasentladungslampe links, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links	893
5. Gasentladungslampe rechts, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	894
6. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	895
7. Realer für Beleuchtung-Schalter und Instrumente. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	896

links und rechts für Leuchtweitenregelung, Kennzeichenleuchte	
8. Geber für Fahrzeugniveau HL	897
103 - Tagesfahrlicht mit Doppelscheinwerfer	898-904
1. Tagesfahrlicht mit Doppelscheinwerfer	898
2. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Fernlicht, Kontrolllampe für Standlicht, Kontrolllampe für Abblendlicht, Kontrolllampe für Blinker links, Kontrolllampe für Blinker rechts	899
3. Lichtschalter	900
4. Lampe für Abblendlicht links, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn und Seitenblinkleuchte links	901
5. Lampe für Abblendlicht rechts, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn und Seitenblinkleuchte rechts	902
6. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	903
7. Regler für Beleuchtung, Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung	904
104 - Telefonvorbereitung	905-907
1. Telefonvorbereitung	905-906
2. Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon, Mobilfunktelefon, Mikrofon für Telefon, Antenne für Radio/Telefon	907
105 - Radio	908-913
1. Radio	908-909
2. Radio, CD-Wechsler	910
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	911
4. Radio, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts	912
5. Radio, Antenne, Antennenverstärker	913
106 - CAN-BUS Leitung	914-919
1. CAN-BUS Leitung	914-915
2. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	916
3. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	917
4. Leitung für Diagnoseanschu	918
5. Steckverbindung für Diagnoseanschu	919
107 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR)	920-926
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR)	920-921
2. Steuergerät für Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre, Schalter für Antriebsschlupfregelung	922
3. Steuergerät für Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre, Drehzahlfühler vorn und hinten	923
4. Steuergerät für Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre, Einlaßventil und Auslaßventil vorn	924
5. Steuergerät für Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre, Hydraulikpumpe ABS, Ventil 1 für Differentialsperre, Ventil 2 für Differentialsperre	925
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	926
108 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	927-934
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	927-928
2. Steuergerät für Antiblockiersystem mit elektronischer Differentialsperre, Taster für ASR/ESP	929
3. Steuergerät für Antiblockiersystem mit elektronischer Differentialsperre, Geber für Lenkwinkel, Geber -1- für Bremsdruck, Geber für Querbeschleunigung	930
4. Steuergerät für Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre, Drehzahlfühler vorn und hinten	931
5. Steuergerät für Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	932
6. Steuergerät für Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre, Schaltventil -1- und -2- Fahrdynamikregelung	933
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	934
109 - Komfortsystem	935-950
1. Komfortsystem	935-936
2. Türsteuergerät, Fahrerseite, Schalter für Fensterheber, vorn links, Schalter für Fensterheber, vorn rechts (in der Fahrertür)	937
3. Türsteuergerät, Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung, Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung, Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung, Fahrerseite	938
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Heizung-Außenspiegel	939
5. Türsteuergerät Beifahrerseite. Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite. Schalter für	940

Fensterheber, in Beifahrertür	
6. Türsteuergerät, hinten links, Türsteuergerät, hinten rechts, Schalter für Fensterheber hinten (in der Tür)	941
7. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fahrerseite, Kontrollampe für Zentralverriegelung -SAFE-	942
8. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Beifahrerseite	943
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten links	944
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	945
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Innenverriegelung, Fahrerseite	946
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Alarmhorn, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage	947
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Sensor für Innenraumüberwachung	948
14. Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontrollampe für Innenraumüberwachungsabschaltung	949
15. Sicherungshalter	950
110 - Radio-Navigationssystem (mit CD-Wechsler als Option)	951-956
1. Radio-Navigationssystem (mit CD-Wechsler als Option)	951-952
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, CD-Wechsler	953
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Hochtonlautsprecher vorn, Tieftonlautsprecher vorn	954
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Tieftonlautsprecher hinten	955
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, GPS-Antenne, Antenne für Radio und Telefon	956
111 - Elektrisches Schiebedach	957-959
1. Elektrisches Schiebedach	957-958
2. Steuergerät für Schiebedachverstellung, Regler für Schiebedachverstellung, Motor für Schiebedach	959
112 - Gasentladungsscheinwerfer	960-967
1. Gasentladungsscheinwerfer	960
2. Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Fernlicht, Kontrollampe für Standlicht, Kontrollampe für Abblendlicht, Kontrollampe für Blinker links, Kontrollampe für Blinker rechts	961
3. Lichtschalter	962
4. Gasentladungslampe links, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links	963
5. Gasentladungslampe rechts, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	964
6. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	965
7. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links und rechts für Leuchtweitenregelung, Kennzeichenleuchte	966
8. Geber für Fahrzeugniveau HL	967
113 - Doppelscheinwerfer	968-974
1. Doppelscheinwerfer	968
2. Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Fernlicht, Kontrollampe für Standlicht, Kontrollampe für Abblendlicht, Kontrollampe für Blinker links, Kontrollampe für Blinker rechts	969
3. Lichtschalter	970
4. Lampe für Abblendlicht links, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn und Seitenblinkleuchte links	971
5. Lampe für Abblendlicht rechts, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn und Seitenblinkleuchte rechts	972
6. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	973
7. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotoren links und rechts für Leuchtweitenregelung, Kennzeichenleuchte	974
114 - Abblendbarer Spiegel + Regensensor	975-977
1. Abblendbarer Spiegel + Regensensor	975
2. Automatisch abblendbarer Innenspiegel	976
3. Regensensor	977
115 - Beheizbare Spritzdüsen	978-979
1. Beheizbare Spritzdüsen	978
2. Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	979
116 - Schalter für Sicherheitsgurt	980-981
1. Schalter für Sicherheitsgurt	980
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Gurtschalter Fahrerseite, Kontrollampe für Sicherheitsgurt-Warnsystem	981
117 - Scheinwerferreinigungsanlage	982-985
1. Scheinwerferreinigungsanlage	982-984
2. Lichtschalter, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Pumpe für Scheinwerfer-Reinigungsanlage	985
118 - Geschwindigkeitsradelanlae	986-987

1. Geschwindigkeitsregelanlage	986
2. Schalter für GRA, Taster für GRA, Diode für automatische Geschwindigkeitsregelung	987
119 - Grundausrüstung Ibiza	988-1010
1. Grundausrüstung Ibiza	988-990
2. Batterie, Zündanlaßschalter	991
3. Entlastungsrelais für X-Kontakt	992
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und -schlußleuchte	993
5. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links	994
6. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	995
7. Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlußlicht links, Lampe für hochgesetztes Bremslicht, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts	996
8. Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Schlußlicht rechts, Lampe für Schlußlicht links, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Rückfahrleuchten	997
9. Signalhornbetätigung, Signalhorn/Doppeltonhorn, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring	998
10. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	999
11. Sicherungshalter	1000
12. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1001
13. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, Zigarrenanzünder, Taster für Warnlicht, Kontrolllampe für Warnblinkanlage	1002
14. Motor für Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	1003
15. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischermotor	1004
16. Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte	1005
17. Türkontaktschalter-Fahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts	1006
18. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolllampe für Fernlicht und Standlicht, Warnsummer für eingeschaltetes Licht	1007
19. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Kontrolllampe für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Kontrolllampe Handbremse	1008
20. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Temperaturfühler für Außentemperatur	1009
21. Steckverbindung für Diagnoseanschlus	1010
120 - Grundausrüstung Córdoba	1011-1032
1. Grundausrüstung Córdoba	1011-1013
2. Batterie, Zündanlaßschalter	1014
3. Entlastungsrelais für X-Kontakt	1015
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und -schlußleuchte	1016
5. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links	1017
6. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1018
7. Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlußlicht links, Lampe für hochgesetztes Bremslicht, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts	1019
8. Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Schlußlicht rechts, Lampe für Schlußlicht links, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Rückfahrleuchten	1020
9. Signalhornbetätigung, Signalhorn/Doppeltonhorn, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring	1021
10. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	1022
11. Sicherungshalter	1023
12. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1024
13. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, Zigarrenanzünder, Taster für Warnlicht, Kontrolllampe für Warnblinkanlage	1025
14. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischermotor	1026
15. Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte	1027
16. Türkontaktschalter-Fahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts	1028
17. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolllampe für Fernlicht und Standlicht, Warnsummer für eingeschaltetes Licht	1029
18. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz. Steuergerät für Wegfahrsicherung.	1030

	Kontrolllampe für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Kontrolllampe Handbremse	
	19. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Temperaturfühler für Außentemperatur	1031
	20. Steckverbindung für Diagnoseanschl. u	1032
121	- 1,2 l - Simos 12V /47kW, Motorkennbuchstaben AZQ	1033-1046
	1. 1,2 l - Simos 12V /47kW, Motorkennbuchstaben AZQ	1033-1035
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter/Batterie	1036
	3. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Einspritzventile Zylinder 1, 2 und 3	1037
	4. Steuergerät für Simos, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Hallgeber, Ventil für Abgasrückführung	1038
	5. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	1039
	6. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	1040
	7. Steuergerät für Simos, Zündspulen mit Leistungsendstufen, Zündkerzen, Zündkerzenstecker	1041
	8. Steuergerät für Simos, Klopfsensor 1, Drosselklappensteuereinheit	1042
	9. Steuergerät für Simos, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät	1043
	10. Sicherungshalter	1044
	11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	1045
	12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorrat, Kraftstoffpumpe	1046
122	- 1,4 l 16V - Marelli 4TV/55kW, Motorkennbuchstaben BKY	1047-1060
	1. 1,4 l 16V - Marelli 4TV/55kW, Motorkennbuchstaben BKY	1047-1049
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter Batterie	1050
	3. Steuergerät für 4TV-Einspritzanlage, Motordrehzahlgeber, Einspritzventile für Zylinder 1, 2, 3 und 4	1051
	4. Steuergerät für 4TV-Einspritzanlage, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Abgasrückführungsventil	1052
	5. Steuergerät für 4TV-Einspritzanlage, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	1053
	6. Steuergerät für 4TV-Einspritzanlage, Gaspedalstellungsgeber, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	1054
	7. Steuergerät für 4TV-Einspritzanlage, Zündspulen 1, 2, 3 und 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen, Zündkerzenstecker	1055
	8. Steuergerät für 4TV-Einspritzanlage, Drosselklappensteuereinheit	1056
	9. Steuergerät für 4TV-Einspritzanlage, Klopfsensor I, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	1057
	10. Sicherungshalter	1058
	11. Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung)	1059
	12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	1060
123	- 1,4 l 16V - Marelli 4MV/74kW, Motorkennbuchstaben BBZ	1061-1074
	1. 1,4 l 16V - Marelli 4MV/74kW, Motorkennbuchstaben BBZ	1061-1063
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter/Batterie	1064
	3. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Geber für Motordrehzahl, Einspritzventile Zylinder 1, 2, 3 und 4	1065
	4. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Hallgeber, Ventil für Abgasrückführung	1066
	5. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	1067
	6. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	1068
	7. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Zündspulen 1, 2, 3 und 4 mit Leistungsendstufen, Zündkerzen, Zündkerzenstecker	1069
	8. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit	1070
	9. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Klopfsensor I, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	1071
	10. Sicherungshalter	1072
	11. Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung)	1073
	12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorrat, Kraftstoffpumpe	1074
124	- 1,6 l - Motronic/74 kW, Motorkennbuchstaben BAH	1075-1089
	1. 1,6 l - Motronic/74 kW, Motorkennbuchstaben BAH	1075-1077
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter/Batterie	1078

3. Steuergerät für Motronic, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	1079
4. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Geber für Kühlmitteltemperatur, Klopfsensor I	1080
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1081
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	1082
7. Steuergerät für Motronic, Zündtrafo, Zündkerzen, Zündkerzenstecker	1083
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	1084
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	1085
10. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf	1086
11. Sicherungshalter	1087
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	1088
13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorrat, Kraftstoffpumpe	1089
125 - 1,8-l-Benzinmotor , BBU,BJX,BKV,BLZ	1090-1103
1. 1,8-l-Benzinmotor , BBU,BJX,BKV,BLZ	1090
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungsträger 1	1091
3. Motordrehzahlgeber, Steuergerät für Motronic, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1092
4. Hallgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Motronic	1093
5. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für Motronic, Heizung für Lambdasonde	1094
6. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Motronic	1095
7. Steuergerät für Motronic, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	1096
8. Relais für Kühlmittelnachlauf, Steuergerät für Motronic, Hauptrelais, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1097
9. Steuergerät für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Motor für Sekundärluftpumpe	1098
10. Luftmassenmesser, Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	1099
11. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Sekundärlufteinblasventil, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader	1100
12. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	1101
13. Sicherungshalter B	1102
14. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1103
126 - 2,0 l - Motronic/85kW, Motorkennbuchstaben AZL	1104-1118
1. 2,0 l - Motronic/85kW, Motorkennbuchstaben AZL	1104-1106
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter Batterie	1107
3. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Einspritzventile für Zylinder 1, 2, 3 und 4	1108
4. Steuergerät für Motronic, Kühlmitteltemperaturgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Hallgeber 2	1109
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1110
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	1111
7. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Zündtrafo, Zündkerzen, Zündkerzenstecker	1112
8. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter (getaktet), Motor für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe, Steuergerät für Motronic	1113
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber	1114
10. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf	1115
11. Sicherungshalter	1116
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	1117
13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	1118
127 - 2.0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben BBX	1119-1133
1. 2.0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben BBX	1119-1121
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter/Batterie	1122
3. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	1123
4. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Klopfsensor I, Klopfsensor II	1124
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1125
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	1126
7. Steuergerät für Motronic. Stromversorgungsrelais für Motronic. Zündtrafo. Zündkerzen.	1127

Zündkerzenstecker	
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	1128
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	1129
10. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf	1130
11. Sicherungshalter	1131
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	1132
13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorrat, Kraftstoffpumpe	1133
128 - 2.0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben BBX	1134-1148
1. 2.0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben BBX	1134-1136
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter/Batterie	1137
3. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	1138
4. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Klopfsensor I, Klopfsensor II	1139
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde,	1140
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	1141
7. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Zündtrafo, Zündkerzen, Zündkerzenstecker	1142
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	1143
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	1144
10. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf	1145
11. Sicherungshalter	1146
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	1147
13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorrat, Kraftstoffpumpe	1148
129 - 1,4 I - TDI/55kW, Motorkennbuchstaben AMF	1149-1161
1. 1,4 I - TDI/55kW, Motorkennbuchstaben AMF	1149-1151
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter Batterie	1152
3. Glühkerzen, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Relais für Glühkerzen, Ventil für Abgasrückführung	1153
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Geber für Motordrehzahl	1154
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe/Düse der Zylinder 1, 2 und 3 Kraftstofftemperaturgeber, Hallgeber	1155
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Gaspedalstellungsgeber	1156
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	1157
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für große Heizleistung, Relais für kleine Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung	1158
9. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Kraftstoffpumpe	1159
10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	1160
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	1161
130 - 1,9 I - Saugdieselmotor/47kW, Motorkennbuchstaben ASY	1162-1174
1. 1,9 I - Saugdieselmotor/47kW, Motorkennbuchstaben ASY	1162-1164
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter/Batterie	1165
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen (Motor), Ventil für Abgasrückführung	1166
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Nadelhub, Geber für Motordrehzahl	1167
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Regelschieberweg, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Einspritzbeginn	1168
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Ansauglufttemperatur, Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung	1169
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	1170
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für große Heizleistung, Relais für kleine Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung	1171
9. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	1172
10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	1173

11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorrat	1174
131 - 1,9 l - Turbodieselmotor/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD 1,9 l - Turbodieselmotor/96 kW, Motorkennbuchstaben ASZ 1,9 l - TDI/118 kW, Motorkennbuchstaben BPX	1175-1187
1. 1,9 l - Turbodieselmotor/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD 1,9 l - Turbodieselmotor/96 kW, Motorkennbuchstaben ASZ 1,9 l - TDI/118 kW, Motorkennbuchstaben BPX	1175-1177
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter/Batterie	1178
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen (Motor), Ventil für Abgasrückführung	1179
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Motordrehzahl	1180
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventil für Pumpe/Düse, Zylinder 1, 2, 3 und 4, Geber für Kraftstofftemperatur, Hallgeber	1181
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung	1182
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	1183
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für große Heizleistung, Relais für kleine Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung	1184
9. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais	1185
10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	1186
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorrat, Kraftstoffpumpe	1187
132 - Airbag	1188-1192
1. Airbag	1188
2. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag, Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag, Beifahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite	1189
3. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring, Zünder für Gurtstraffer vorn, Zünder für Airbag - Fahrerseite	1190
4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Kopfairbag, Fahrer- und Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag, Fahrer- und Beifahrerseite	1191
5. Steuergerät für Airbag, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag, Beifahrerseite, Kontrollampe für Airbag aus, Beifahrerseite	1192
133 - Klimaanlage	1193-1199
1. Klimaanlage	1193-1194
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse	1195
3. Steuergerät für Klimaanlage, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer	1196
4. Steuergerät für Klimaanlage, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Umluftklappe	1197
5. Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage, Kühlerlüfter	1198
6. Steuergerät für Kühlerlüfter, Hochdruckgeber, Thermoschalter für Kühlerlüfter	1199
134 - Klimaanlage	1200-1206
1. Klimaanlage	1200-1201
2. Steuergerät für Klimaanlage, Geber für Ausströmtemperatur, mitte, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	1202
3. Steuergerät für Klimaanlage, Potentiometer - Stellmotor für Temperaturklappe, Stellmotor für Temperaturklappe, Stellmotor für Umluftklappe	1203
4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Steuergerät für Klimaanlage, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	1204
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel	1205
6. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel	1206
135 - Automatisches 4-Gang-Getriebe (AG4)	1207-1213
1. Automatisches 4-Gang-Getriebe (AG4)	1207-1208
2. Steuergerät für automatisches Getriebe	1209
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Fahrgeschwindigkeitsgeber, Getriebeöltemperaturgeber	1210
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	1211
5. Kontrollampe für Wählhebelstellung P/N, Magnet für Wählhebelsperre, Lampe für Wählhebelbeleuchtung, Relais für Anlassersperre	1212
6. Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links	1213
136 - Climatronic	1214-1221
1. Climatronic	1214-1215
2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Fotosensor für Sonneneinstrahlung. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage. Climatronic	1216

3. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Potenziometer für Stellmotor der Zentralklappe, Stellmotor der Zentralklappe	1217
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Umluftklappe, Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe	1218
5. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Ausströmtemperaturgeber Mitte	1219
6. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, ThermoSchalter für Kühlerlüfter	1220
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	1221
137 - Climatronic	1222-1229
1. Climatronic	1222-1223
2. Steuergerät für Climatronic, Potentiometer - Stellmotor für Temperaturklappe, Potentiometer - Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Zentralklappe	1224
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Defrostklappe, Stellmotor für Umluftklappe, Potentiometer im Stellmotor für Defrostklappe	1225
4. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer, Geber für Ausströmtemperatur, mitte	1226
5. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Regelventil für Kompressor, Klimaanlage, ThermoSchalter für Lüfter für Kühlmittel	1227
6. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	1228
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	1229
138 - Gasentladungsscheinwerfer	1230-1237
1. Gasentladungsscheinwerfer	1230
2. Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Fernlicht, Kontrollampe für Standlicht, Kontrollampe für Abblendlicht, Kontrollampe für Blinker links, Kontrollampe für Blinker rechts	1231
3. Lichtschalter	1232
4. Gasentladungslampe links, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links	1233
5. Gasentladungslampe rechts, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1234
6. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	1235
7. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links und rechts für Leuchtweitenregelung, Kennzeichenleuchte	1236
8. Geber für Fahrzeugniveau HL	1237
139 - Doppelscheinwerfer	1238-1244
1. Doppelscheinwerfer	1238
2. Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Fernlicht, Kontrollampe für Standlicht, Kontrollampe für Abblendlicht, Kontrollampe für Blinker links, Kontrollampe für Blinker rechts	1239
3. Lichtschalter	1240
4. Lampe für Abblendlicht links, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn und Seitenblinkleuchte links	1241
5. Lampe für Abblendlicht rechts, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn und Seitenblinkleuchte rechts	1242
6. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	1243
7. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotoren links und rechts für Leuchtweitenregelung, Kennzeichenleuchte	1244
140 - Tagesfahrlicht	1245-1251
1. Tagesfahrlicht	1245
2. Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Fernlicht, Kontrollampe für Standlicht, Kontrollampe für Abblendlicht, Kontrollampe für Blinker links, Kontrollampe für Blinker rechts	1246
3. Lichtschalter	1247
4. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links	1248
5. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1249
6. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	1250
7. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links und rechts für Leuchtweitenregelung, Kennzeichenleuchte	1251
141 - Tagesfahrlicht mit Gasentladungsscheinwerfer	1252-1259
1. Tagesfahrlicht mit Gasentladungsscheinwerfer	1252
2. Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Fernlicht, Kontrollampe für Standlicht, Kontrollampe für Abblendlicht, Kontrollampe für Blinker links, Kontrollampe für Blinker rechts	1253
3. Lichtschalter	1254
4. Gasentladungslampe links, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links	1255
5. Gasentladungslampe rechts. Lampe für Fernlicht rechts. Lampe für Standlicht rechts. Lampe für	1256

Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	
6. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	1257
7. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links und rechts für Leuchtweitenregelung, Kennzeichenleuchte	1258
8. Geber für Fahrzeugniveau HL	1259
142 - Tagesfahrlicht mit Doppelscheinwerfer	1260-1266
1. Tagesfahrlicht mit Doppelscheinwerfer	1260
2. Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Fernlicht, Kontrollampe für Standlicht, Kontrollampe für Abblendlicht, Kontrollampe für Blinker links, Kontrollampe für Blinker rechts	1261
3. Lichtschalter	1262
4. Lampe für Abblendlicht links, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn und Seitenblinkleuchte links	1263
5. Lampe für Abblendlicht rechts, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn und Seitenblinkleuchte rechts	1264
6. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	1265
7. Regler für Beleuchtung, Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung	1266
143 - Radio	1267-1274
1. Radio	1267-1268
2. Radio, CD-Wechsler	1269
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1270
4. Radio, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1271
5. Radio, Antenne, Antennenverstärker	1272
6. Bedienungseinheit im Lenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder	1273
7. Bedienungseinheit im Lenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts	1274
144 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR)	1275-1281
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR)	1275-1276
2. Steuergerät für Antiblockiersystem mit elektronischer Differentialsperre, Schalter für Antriebsschlupfregelung	1277
3. Steuergerät für Antiblockiersystem mit elektronischer Differentialsperre, Drehzahlfühler vorn und hinten	1278
4. Steuergerät für Antiblockiersystem mit elektronischer Differentialsperre, Einlass- und Auslassventile für ABS vorn	1279
5. Steuergerät für Antiblockiersystem mit elektronischer Differentialsperre, Hydraulikpumpe für ABS, Ventil 1 für Differentialsperre, Ventil 2 für Differentialsperre	1280
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafel- einsatz	1281
145 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	1282-1289
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	1282-1283
2. Steuergerät für Antiblockiersystem mit elektronischer Differentialsperre, Geber für Lenkwinkel, Geber für Querschleunigung	1284
3. Steuergerät für Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre, Drehzahlfühler vorn und hinten	1285
4. Steuergerät für Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	1286
5. Steuergerät für Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre, Schaltventil -1- und -2- Fahrdynamikregelung	1287
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	1288
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	1289
146 - Komfortsystem	1290-1304
1. Komfortsystem	1290-1291
2. Türsteuergerät, Fahrerseite, Schalter für Fensterheber, vorn links, Schalter für Fensterheber, vorn rechts (in der Fahrertür)	1292
3. Türsteuergerät, Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung, Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung, Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung, Fahrerseite	1293
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Heizung-Außenspiegel	1294
5. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber, in Beifahrertür	1295
6. Türsteuergerät, hinten links, Türsteuergerät, hinten rechts, Schalter für Fensterheber hinten (in der Tür)	1296
7. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließseinheit für Zentralverriegelung, Fahrerseite, Kontrollampe für Zentralverriegelung -SAFE-	1297

8. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Beifahrerseite	1298
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten links	1299
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1300
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Innenverriegelung, Fahrerseite	1301
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Alarmhorn, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage	1302
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Sensor für Innenraumüberwachung, Kontaktschalter für Motorhaube	1303
14. Sicherungshalter	1304
147 - Radio-Navigationssystem (mit CD-Wechsler und Bedienungseinheit im Lenkrad als Option)	1305-1312
1. Radio-Navigationssystem (mit CD-Wechsler und Bedienungseinheit im Lenkrad als Option)	1305-1306
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, CD-Wechsler	1307
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Hochtonlautsprecher vorn, Tieftonlautsprecher vorn	1308
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Tieftonlautsprecher hinten	1309
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, GPS-Antenne, Antenne für Radio und Telefon	1310
6. Bedienungseinheit im Lenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder	1311
7. Bedienungseinheit im Lenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts	1312
148 - Grundausrüstung Ibiza	1313-1335
1. Grundausrüstung Ibiza	1313-1315
2. Batterie, Zündanlaßschalter	1316
3. Entlastungsrelais für X-Kontakt	1317
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und -schlußleuchte	1318
5. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links	1319
6. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1320
7. Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlußlicht links, Lampe für hochgesetztes Bremslicht, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts	1321
8. Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Schlußlicht rechts, Lampe für Schlußlicht links, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Rückfahrleuchten	1322
9. Signalhornbetätigung, Signalhorn/Doppeltonhorn, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring	1323
10. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	1324
11. Sicherungshalter	1325
12. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1326
13. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, Zigarrenanzünder, Taster für Warnlicht, Kontrolllampe für Warnblinkanlage	1327
14. Motor für Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	1328
15. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischermotor	1329
16. Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte	1330
17. Türkkontaktschalter-Fahrerseite, Türkkontaktschalter-Beifahrerseite, Türkkontaktschalter hinten links, Türkkontaktschalter hinten rechts	1331
18. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolllampe für Fernlicht und Standlicht, Warnsummer für eingeschaltetes Licht	1332
19. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Kontrolllampe für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Kontrolllampe Handbremse	1333
20. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Temperaturfühler für Außentemperatur	1334
21. Steckverbindung für Diagnoseanschlüsse	1335
149 - Grundausrüstung Córdoba	1336-1357
1. Grundausrüstung Córdoba	1336-1338
2. Batterie, Zündanlaßschalter	1339
3. Entlastungsrelais für X-Kontakt	1340
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und -schlußleuchte	1341
5. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links	1342
6. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1343
7. Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlußlicht links, Lampe für hochgesetztes Bremslicht, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts	1344
8. Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Schlußlicht rechts, Lampe für Schlußlicht links, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Rückfahrleuchten	1345

9. Signalhornbetätigung, Signalhorn/Doppeltonhorn, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring	1346
10. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	1347
11. Sicherungshalter	1348
12. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1349
13. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, Zigarrenanzünder, Taster für Warnlicht, Kontrollampe für Warnblinkanlage	1350
14. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischermotor	1351
15. Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte	1352
16. Türkontaktschalter-Fahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts	1353
17. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrollampe für Fernlicht und Standlicht, Warnsummer für eingeschaltetes Licht	1354
18. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Kontrollampe für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Kontrollampe Handbremse	1355
19. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Temperaturfühler für Außentemperatur	1356
20. Steckverbindung für Diagnoseanschl	1357
150 - 1,2 l 12V - Simos/47kW, Motorkennbuchstaben BME	1358-1371
1. 1,2 l 12V - Simos/47kW, Motorkennbuchstaben BME	1358-1360
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter Batterie	1361
3. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Einspritzventile für Zylinder 1, 2 und 3	1362
4. Steuergerät für Simos, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Hallgeber, Abgasrückführungsventil	1363
5. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	1364
6. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	1365
7. Steuergerät für Simos, Zündspulen mit Leistungsendstufe, Zündkerzen, Zündkerzenstecker	1366
8. Steuergerät für Simos, Klopfsensor, Drosselklappensteuereinheit	1367
9. Steuergerät für Simos, Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät	1368
10. Sicherungshalter	1369
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	1370
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	1371
151 - 1,4 l 16V - Marelli 4MV/55kW, Motorkennbuchstaben BBY	1372-1385
1. 1,4 l 16V - Marelli 4MV/55kW, Motorkennbuchstaben BBY	1372-1374
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter Batterie	1375
3. Steuergerät für 4MV-Einspritzanlage, Motordrehzahlgeber, Einspritzventile für Zylinder 1, 2, 3 und 4	1376
4. Steuergerät für 4MV-Einspritzanlage, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Abgasrückführungsventil	1377
5. Steuergerät für 4MV-Einspritzanlage, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	1378
6. Steuergerät für 4MV-Einspritzanlage, Gaspedalstellungsgeber, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	1379
7. Steuergerät für 4MV-Einspritzanlage, Zündspulen 1, 2, 3 und 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen, Zündkerzenstecker	1380
8. Steuergerät für 4MV-Einspritzanlage, Drosselklappensteuereinheit	1381
9. Steuergerät für 4MV-Einspritzanlage, Klopfsensor I, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	1382
10. Sicherungshalter	1383
11. Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung)	1384
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	1385
152 - 1,4 l 16V - Marelli 4MV/74kW, Motorkennbuchstaben BBZ	1386-1399
1. 1,4 l 16V - Marelli 4MV/74kW, Motorkennbuchstaben BBZ	1386-1388
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter/Batterie	1389
3. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Geber für Motordrehzahl, Einspritzventile Zylinder 1, 2, 3 und 4	1390
4. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Hallgeber. Ventil für Abgasrückführung	1391

5. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	1392
6. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	1393
7. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Zündspulen 1, 2, 3 und 4 mit Leistungsendstufen, Zündkerzen, Zündkerzenstecker	1394
8. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit	1395
9. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Klopfsensor I, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	1396
10. Sicherungshalter	1397
11. Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung)	1398
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorrat, Kraftstoffpumpe	1399
153 - 1,8-l-Benzinmotor , BBU,BJX,BKV,BLZ	1400-1413
1. 1,8-l-Benzinmotor , BBU,BJX,BKV,BLZ	1400
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungsträger 1	1401
3. Motordrehzahlgeber, Steuergerät für Motronic, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1402
4. Hallgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Motronic	1403
5. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für Motronic	1404
6. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Motronic	1405
7. Steuergerät für Motronic, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	1406
8. Relais für Kühlmittelnachlauf, Steuergerät für Motronic, Hauptrelais, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1407
9. Steuergerät für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Motor für Sekundärluftpumpe	1408
10. Luftmassenmesser, Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	1409
11. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Sekundärlufteinblasventil, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader	1410
12. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	1411
13. Sicherungshalter B	1412
14. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1413
154 - 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZL	1414-1428
1. 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZL	1414-1416
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter/Batterie	1417
3. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Einspritzventile Zylinder 1, 2, 3 und 4	1418
4. Steuergerät für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Hallgeber 2	1419
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1420
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	1421
7. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Zündtrafo, Zündkerzen, Zündkerzenstecker	1422
8. Steuergerät für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage (getaktet)	1423
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Luftmassenmesser, Geber für Ansauglufttemperatur	1424
10. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf	1425
11. Sicherungshalter	1426
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	1427
13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorrat, Kraftstoffpumpe	1428
155 - Kühlerlüfter (Fahrzeuge ohne Klimaanlage)	1429-1430
1. Kühlerlüfter (Fahrzeuge ohne Klimaanlage)	1429
2. Theroschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1430
156 - Kühlerlüfter, 2 stufig (Fahrzeuge ohne Klimaanlage)	1431-1435
1. Kühlerlüfter, 2 stufig (Fahrzeuge ohne Klimaanlage)	1431-1433
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	1434
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Theroschalter für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf V7 und V35 Stufe 1	1435
157 - Klimaanlage	1436-1442
1. Klimaanlage	1436-1437

2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse	1438
3. Steuergerät für Klimaanlage, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer	1439
4. Steuergerät für Klimaanlage, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Umluftklappe	1440
5. Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage, Kühlerlüfter	1441
6. Steuergerät für Kühlerlüfter, Hochdruckgeber, Thermo­schalter für Kühlerlüfter	1442
158 - Klimaanlage	1443-1450
1. Klimaanlage	1443-1445
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse	1446
3. Steuergerät für Klimaanlage, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer	1447
4. Steuergerät für Klimaanlage, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Umluftklappe	1448
5. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Kühlerlüfter, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Thermo­schalter für Kühlerlüfter	1449
6. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Kühlerlüfter, Lüfter rechts für Kühlmittel,, Relais für Kühlerlüfternachlauf V7 und V35 Stufe 1	1450
159 - Climatronic	1451-1458
1. Climatronic	1451-1452
2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Climatronic	1453
3. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Potenziometer für Stellmotor der Zentralklappe, Stellmotor der Zentralklappe	1454
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Umluftklappe, Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe	1455
5. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Ausströmtemperaturgeber Mitte	1456
6. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Thermo­schalter für Kühlerlüfter	1457
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	1458
160 - Climatronic	1459-1467
1. Climatronic	1459-1461
2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Climatronic	1462
3. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Potenziometer für Stellmotor der Zentralklappe, Stellmotor der Zentralklappe	1463
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Umluftklappe, Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe	1464
5. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Ausströmtemperaturgeber Mitte	1465
6. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Thermo­schalter für Kühlerlüfter	1466
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Kühlerlüfter, Lüfter rechts für Kühlmittel,, Relais für Kühlerlüfternachlauf V7 und V35 Stufe 1	1467
161 - Antiblockiersystem (ABS)	1468-1474
1. Antiblockiersystem (ABS)	1468-1469
2. Steuergerät für Antiblockiersystem mit elektronischer Differentialsperre, Schalter für Antriebsschlupfregelung	1470
3. Steuergerät für Antiblockiersystem mit elektronischer Differentialsperre, Drehzahlfühler vorn und hinten	1471
4. Steuergerät für Antiblockiersystem mit elektronischer Differentialsperre, Einlass- und Auslassventile für ABS vorn	1472
5. Steuergerät für Antiblockiersystem mit elektronischer Differentialsperre, Hydraulikpumpe für ABS, Ventil 1 für Differenzialsperre, Ventil 2 für Differenzialsperre	1473
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafel- ein­satz	1474
162 - CAN-Bus-Vernetzung	1475-1480
1. CAN-Bus-Vernetzung	1475-1476
2. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	1477
3. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	1478
4. Verbindung für Diagnoseanschlus	1479
5. Verbindung für Diagnoseanschlus	1480
163 - Grundausrüstung Ibiza	1481-1503
1. Grundausrüstung Ibiza	1481-1483

2. Batterie, Zündanlass-Schalter	1484
3. Entlastungsrelais für X-Kontakt	1485
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte	1486
5. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links	1487
6. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1488
7. Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts	1489
8. Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Rückfahrleuchten	1490
9. Signalhornbetätigung, Signalhorn und Doppeltonhorn, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring	1491
10. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	1492
11. Sicherungshalter	1493
12. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1494
13. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, Zigarettenanzünder, Taster für Warnlicht, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage	1495
14. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1496
15. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischermotor	1497
16. Steuergerät für Ausschaltverzögerung der Innenleuchten, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte	1498
17. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts	1499
18. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolllampe für Fernlicht und Standlicht, Warnsummer für eingeschaltetes Licht	1500
19. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchte für Wegfahrsperre, Schalter für Handbremskontrolle, Kontrollleuchte für Handbremse	1501
20. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Temperaturfühler für Außentemperatur	1502
21. Verbindung für Diagnoseanschl	1503
164 - Grundausrüstung Cordoba	1504-1525
1. Grundausrüstung Cordoba	1504-1506
2. Batterie, Zündanlass-Schalter	1507
3. Entlastungsrelais für X-Kontakt	1508
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte	1509
5. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links	1510
6. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1511
7. Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts	1512
8. Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Rückfahrleuchten	1513
9. Signalhornbetätigung, Signalhorn und Doppeltonhorn, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring	1514
10. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	1515
11. Sicherungshalter	1516
12. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1517
13. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, Zigarettenanzünder, Taster für Warnlicht, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage	1518
14. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischermotor	1519
15. Steuergerät für Ausschaltverzögerung der Innenleuchten, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte	1520
16. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts	1521
17. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolllampe für Fernlicht und Standlicht, Warnsummer für eingeschaltetes Licht	1522
18. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchte für Wegfahrsperre, Schalter für Handbremskontrolle, Kontrollleuchte für Handbremse	1523
19. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Temperaturfühler für Außentemperatur	1524
20. Verbindung für Diagnoseanschl	1525
165 - 1.2 l 12V - Simos/47kW. Motorkennbuchstaben BME	1526-1539

1. 1,2 l 12V - Simos/47kW, Motorkennbuchstaben BME	1526-1528
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter Batterie	1529
3. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Einspritzventile für Zylinder 1, 2 und 3	1530
4. Steuergerät für Simos, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Hallgeber, Abgasrückführungsventil	1531
5. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	1532
6. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	1533
7. Steuergerät für Simos, Zündspulen mit Leistungsendstufe, Zündkerzen, Zündkerzenstecker	1534
8. Steuergerät für Simos, Klopfsensor, Drosselklappensteuereinheit	1535
9. Steuergerät für Simos, Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät	1536
10. Sicherungshalter	1537
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	1538
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	1539
166 - 1,4 l 16V - Marelli 4TV/55kW, Motorkennbuchstaben BKY	1540-1553
1. 1,4 l 16V - Marelli 4TV/55kW, Motorkennbuchstaben BKY	1540-1542
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter Batterie	1543
3. Steuergerät für 4TV-Einspritzanlage, Motordrehzahlgeber, Einspritzventile für Zylinder 1, 2, 3 und 4	1544
4. Steuergerät für 4TV-Einspritzanlage, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber	1545
5. Steuergerät für 4TV-Einspritzanlage, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	1546
6. Steuergerät für 4TV-Einspritzanlage, Gaspedalstellungsgeber, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	1547
7. Steuergerät für 4TV-Einspritzanlage, Zündspulen 1, 2, 3 und 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen, Zündkerzenstecker	1548
8. Steuergerät für 4TV-Einspritzanlage, Drosselklappensteuereinheit	1549
9. Steuergerät für 4TV-Einspritzanlage, Klopfsensor I, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	1550
10. Sicherungshalter	1551
11. Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung)	1552
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	1553
167 - 1,4 l 16V - Marelli 4MV/74kW, Motorkennbuchstaben BBZ	1554-1567
1. 1,4 l 16V - Marelli 4MV/74kW, Motorkennbuchstaben BBZ	1554-1556
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter Batterie	1557
3. Steuergerät für 4MV-Einspritzanlage, Motordrehzahlgeber, Einspritzventile für Zylinder 1, 2, 3 und 4	1558
4. Steuergerät für 4MV-Einspritzanlage, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Abgasrückführungsventil	1559
5. Steuergerät für 4MV-Einspritzanlage, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	1560
6. Steuergerät für 4MV-Einspritzanlage, Gaspedalstellungsgeber, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	1561
7. Steuergerät für 4MV-Einspritzanlage, Zündspulen 1, 2, 3 und 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen, Zündkerzenstecker	1562
8. Steuergerät für 4MV-Einspritzanlage, Drosselklappensteuereinheit	1563
9. Steuergerät für 4MV-Einspritzanlage, Klopfsensor I, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	1564
10. Sicherungshalter	1565
11. Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung)	1566
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	1567
168 - 1,6 l - Motronic/74kW, Motorkennbuchstaben BAH	1568-1582
1. 1,6 l - Motronic/74kW, Motorkennbuchstaben BAH	1568-1570
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter Batterie	1571
3. Steuergerät für Motronic, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1572
4. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Klopfsensor 1	1573
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1574
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	1575

7. Steuergerät für Motronic, Zündtrafo, Zündkerzen, Zündkerzenstecker	1576
8. Steuergerät für Motronic, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	1577
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	1578
10. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf	1579
11. Sicherungshalter	1580
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	1581
13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	1582
169 - 1,8-l-Benzinmotor , BBU,BJX,BKV,BLZ	1583-1596
1. 1,8-l-Benzinmotor , BBU,BJX,BKV,BLZ	1583
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungsträger 1	1584
3. Motordrehzahlgeber, Steuergerät für Motronic, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1585
4. Hallgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Motronic	1586
5. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für Motronic	1587
6. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Motronic	1588
7. Steuergerät für Motronic, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	1589
8. Relais für Kühlmittelnachlauf, Steuergerät für Motronic, Hauptrelais, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1590
9. Steuergerät für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Motor für Sekundärluftpumpe	1591
10. Luftmassenmesser, Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	1592
11. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Sekundärlufteinblasventil, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader	1593
12. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	1594
13. Sicherungshalter B	1595
14. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1596
170 - 2,0 l - Motronic/85kW, Motorkennbuchstaben AZL	1597-1611
1. 2,0 l - Motronic/85kW, Motorkennbuchstaben AZL	1597-1599
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter Batterie	1600
3. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Einspritzventile für Zylinder 1, 2, 3 und 4	1601
4. Steuergerät für Motronic, Kühlmitteltemperaturgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Hallgeber 2	1602
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1603
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	1604
7. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Zündtrafo, Zündkerzen, Zündkerzenstecker	1605
8. Steuergerät für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	1606
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber	1607
10. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf	1608
11. Sicherungshalter	1609
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	1610
13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	1611
171 - 2,0 l - Motronic/85kW, Motorkennbuchstaben BBX	1612-1626
1. 2,0 l - Motronic/85kW, Motorkennbuchstaben BBX	1612-1614
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter Batterie	1615
3. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1616
4. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Kühlmitteltemperaturgeber, Klopfsensor I, Klopfsensor II	1617
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1618
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	1619
7. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Zündtrafo, Zündkerzen, Zündkerzenstecker	1620
8. Steuergerät für Motronic, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	1621
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	1622
10. Relais für Kraftstoffpumpe. Relais für Kraftstoffvorlauf	1623

11. Sicherungshalter	1624
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	1625
13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	1626
172 - 2,0 I - Motronic/85kW, Motorkennbuchstaben BBX	1627-1641
1. 2,0 I - Motronic/85kW, Motorkennbuchstaben BBX	1627-1629
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter Batterie	1630
3. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1631
4. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Kühlmitteltemperaturgeber, Klopfsensor I, Klopfsensor II	1632
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde	1633
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	1634
7. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Zündtrafo, Zündkerzen, Zündkerzenstecker	1635
8. Steuergerät für Motronic, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	1636
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	1637
10. Relais für Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf	1638
11. Sicherungshalter	1639
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	1640
13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	1641
173 - 1,4-I-Dieselmotor , BNM,BNV	1642-1652
1. 1,4-I-Dieselmotor , BNM,BNV	1642
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungsträger 1	1643
3. Kühlmitteltemperaturgeber, Relais für Glühkerzen, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Abgasrückführungsventil, Glühkerzen für Motor	1644
4. Motordrehzahlgeber, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe	1645
5. Hallgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3	1646
6. Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Luftmassenmesser, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1647
7. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Anschluss für Diagnose	1648
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung	1649
9. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	1650
10. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1651
11. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1652
174 - 1,9 I - TDI/74kW, Motorkennbuchstaben AXR	1653-1665
1. 1,9 I - TDI/74kW, Motorkennbuchstaben AXR	1653-1655
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter Batterie	1656
3. Glühkerzen für Motor, Relais für Glühkerzen, Kühlmitteltemperaturgeber, Abgasrückführungsventil	1657
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Saugrohrdruckgeber, Motordrehzahlgeber	1658
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe/Düse der Zylinder 1, 2, 3 und 4, Kraftstofftemperaturgeber, Hallgeber	1659
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Gaspedalstellungsgeber	1660
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	1661
8. Heizelement für Luftzusatzheizung, Relais für große Heizleistung, Relais für kleine Heizleistung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1662
9. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Kraftstoffpumpe	1663
10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	1664
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	1665
175 - 1,9 I - TDI/96kW, Motorkennbuchstaben BLT	1666-1678
1. 1,9 I - TDI/96kW, Motorkennbuchstaben BLT	1666-1668
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter Batterie	1669

3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen für Motor, Ventil für Abgasrückführung	1670
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Saugrohrdruckgeber, Motordrehzahlgeber, Motor für Saugrohrklappe	1671
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe/Düse der Zylinder 1, 2, 3 und 4, Kraftstofftemperaturgeber, Hallgeber	1672
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Gaspedalstellungsgeber	1673
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	1674
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für große Heizleistung, Relais für kleine Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung	1675
9. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Kraftstoffpumpe	1676
10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	1677
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	1678
176 - Automatisches 4-Gang-Getriebe (AG4)	1679-1685
1. Automatisches 4-Gang-Getriebe (AG4)	1679-1680
2. Steuergerät für automatisches Getriebe	1681
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Fahrgeschwindigkeitsgeber, Getriebeöltemperaturgeber	1682
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	1683
5. Kontrollampe für Wählhebelstellung P/N, Magnet für Wählhebelsperre, Lampe für Wählhebelbeleuchtung, Relais für Anlasssperr	1684
6. Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links	1685
177 - CAN-Bus-Vernetzung	1686-1691
1. CAN-Bus-Vernetzung	1686-1687
2. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	1688
3. Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	1689
4. Verbindung für Diagnoseanschl	1690
5. Verbindung für Diagnoseanschl	1691
178 - Komfortsystem	1692-1706
1. Komfortsystem	1692-1693
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür	1694
3. Relais für beheizbare Außenspiegel, Steuergerät für Spiegelanklappfunktion, Motor für Spiegelverstellung, Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung, Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel, Fahrerseite	1695
4. Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Schalter für Spiegelanklappung	1696
5. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	1697
6. Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten	1698
7. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1699
8. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	1700
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links	1701
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1702
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite	1703
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Alarmhorn, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage	1704
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Sensor für Innenraumüberwachung, Kontaktschalter für Motorhaube	1705
14. Sicherungshalter	1706
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	1707-1719
1. Massepunkte	1707-1719
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	1707-1713
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	1714
1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	1715-1717
1.4 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum	1718-1719
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	1720-1732
1. Sicherungen	1720-1732
1.1 Übersicht der Sicherungen	1720
1.2 Sicherung auf Sicherungshalter, auf der Batterie, ab November2001	1721
1.2.1 Sicherungsfarben	1721
1.3 Sicherungsbeleuna Sicherunshalter. auf der Batterie. ab November2001	1722

1.4 Sicherungsbelegung Sicherungshalter, auf der Batterie, ab November2001	1723
1.5 Sicherung auf Sicherungshalter, auf der Batterie, ab November2005	1724
1.5.1 Sicherungsfarben	1724
1.6 Sicherungsbelegung Sicherungshalter, auf der Batterie, ab November2005	1725
1.7 Sicherungsbelegung Sicherungshalter, auf der Batterie, ab November2005	1726
1.8 Sicherungen (SB) im Sicherungshalter B, unter der Schalttafel links	1727
1.8.1 Sicherungsfarben	1727
1.9 Sicherungsbelegung (SB) auf Sicherungshalter B	1728-1731
1.9.1 Sicherungen für die Mehrausstattung sind in den entsprechenden Stromlaufplänen aufgeführt	1728-1731
1.10 Zusatzsicherungen auf dem Relaisträger, ab November 2001	1732
1.11 Zusatzsicherungen auf dem Relaisträger, ab Dezember 2003	1732
803 - -Einbauorte: Relais - 3	1733-1745
1. Relais	1733-1745
1.1 Übersicht der Relais auf dem Relaisträger	1733
1.2 Zusatzrelaisträger, an der Halterung, neben der Batterie, ab Mai 2005	1734
1.3 Relaisplätze auf dem Relaisträger, Schalttafel, unter dem Lenkrad, ab November 2001	1735
1.4 Relaisplätze auf dem Relaisträger, Schalttafel, unter dem Lenkrad, ab November 2001	1736
1.5 Relaisplätze auf dem Relaisträger, Schalttafel, unter dem Lenkrad, ab Mai 2005	1737
1.6 Relaisplätze auf dem Relaisträger, Schalttafel, unter dem Lenkrad, ab Mai 2005	1738
1.7 Relaisplätze auf dem Relaisträger, Schalttafel, unter dem Lenkrad, ab Mai 2005	1739
1.8 Relaisplätze auf dem Relaisträger, Schalttafel, unter dem Lenkrad, ab Mai 2006	1740
1.9 Relaisplätze auf dem Relaisträger, Schalttafel, unter dem Lenkrad, ab Mai 2006	1741
1.10 Relaisplätze auf dem Relaisträger, Schalttafel, unter dem Lenkrad, ab Mai 2006	1742
1.11 Relaisplätze auf dem Relaisträger, Schalttafel, unter dem Lenkrad, ab November 2006	1743
1.12 Relaisplätze auf dem Relaisträger, Schalttafel, unter dem Lenkrad, ab November 2006	1744
1.13 Relaisplätze auf dem Relaisträger, Schalttafel, unter dem Lenkrad, ab November 2006	1745
804 - -Einbauorte: Steuergeräte im Motorraum - 3	1746-1764
1. Steuergeräte im Motorraum	1746-1764
1.1 Übersicht der Steuergeräte	1746-1749
1.1.1 Steckerbelegung, 42fach:	1749
1.2 Signalbeschreibung Steuergerät für ABS mit EDS -J104-, ab November 2001	1750
1.3 Signalbeschreibung Steuergerät für ABS mit EDS -J104-, ab November 2001	1751
1.4 Signalbeschreibung Steuergerät für ABS mit EDS -J104-, ab November 2001	1752-1753
1.4.1 Steckerbelegung, 38fach:	1753
1.5 Signalbeschreibung Steuergerät für ABS mit EDS -J104-, ab Mai 2004	1754
1.6 Signalbeschreibung Steuergerät für ABS mit EDS -J104-, ab Mai 2004	1755-1764
1.6.1 Steckerbelegung (Steuergerät für Motronic -J220-):	1756
1.6.2 Steckerbelegung (Steuergerät für Motronic -J220-):	1757
1.6.3 Steckerbelegung (Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage -J248-):	1758
1.6.4 Steckerbelegung (Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage -J248-):	1759
1.6.5 Steckerbelegung (Steuergerät für Simos -J361-):	1760
1.6.6 Steckerbelegung (Steuergerät für Simos -J361-):	1761
1.6.7 Steckerbelegung (Steuergerät für Einspritzanlage 4TV -J366-):	1762
1.6.8 Steckerbelegung (Steuergerät für 4MV -J448-):	1763
1.6.9 Steckerbelegung (Steuergerät für 4HV -J537-):	1764
805 - -Einbauorte: Steuergeräte im Innenraum - 3	1765-1781
1. Steuergeräte im Innenraum	1765-1781
1.1 Übersicht der Steuergeräte	1765-1766
1.1.1 Steckerbelegung:	1766
1.2 Signalbeschreibung Steuergerät mit Anzeigeinheit im Schalttafeleinsatz -J285-	1767-1769
1.3 Beschreibung der Kontrollleuchten im Schalttafeleinsatz -J285-	1770
1.4 Beschreibung der Anzeigen im Schalttafeleinsatz -J285-	1771-1773
1.4.1 Steckerbelegung im Bordnetzsteuergerät bei mittlerer (Mid) und hoher Ausstattung (High):	1772
1.4.2 Steckerbelegung im Bordnetzsteuergerät bei Grundausstattung (Low):	1773
1.5 Signalbeschreibung Bordnetzsteuergerät	1774-1779
1.5.1 Steckerbelegung:	1779
1.6 Signalbeschreibung Steuergerät für Lenksäule	1780-1781
806 - -Einbauorte: Koppelstation und Verbindungen für Leitungsstränge - 3	1782-1803
1. Koppelstation und Verbindungen für Leitungsstränge	1782-1803
1.1 Übersicht der Koppelstationen und Verbindungen für Leitungsstränge	1782-1784
1.2 Kupplungsstation, A-Säule Beifahrerseite, ab November 2001	1785-1786
1.3 Kupplungsstation, A-Säule Beifahrerseite, ab Mai 2005	1787-1788
1.4 Kupplungsstation, B-Säule rechts, ab November 2001	1789-1790
1.5 Kupplungsstation, B-Säule rechts, ab Mai 2005	1791
1.6 Kupplungsstation, in Heckklappenführung mit Heckklappe, in Heckklappe	1792-1793
1.7 Kupplungsstation, im Innenraum mit Heckklappenführung, im Kofferraum links	1794-1795

1.8 Kupplungsstation, B-Säule links, ab November 2001	1796-1797
1.9 Kupplungsstation, B-Säule links, ab Mai 2005	1798
1.10 Kupplungsstation, A-Säule Fahrerseite, ab November 2001	1799-1800
1.11 Kupplungsstation, A-Säule Fahrerseite, ab Mai 2005	1801-1802
1.12 Kupplungsstation im Schutzgehäuse, vorn links:	1803