

## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	<b>1</b>
<b>1 Sicherheitshinweise</b>	<b>1</b>
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	1
1.2 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	2
1.3 Airbag-Sicherheitsvorschriften	3
1.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	3
1.5 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	4
1.6 Sicherheitsgurte,	4
1.7 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	5
1.8 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	5
1.9 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	7
1.10 Unfall ohne Airbagauslösung	7
1.11 Prüfen von Sicherheitsgurten	7
1.12 Gurtband prüfen	8
1.13 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	9
1.14 Gurtschloss-Sichtprüfung	10
1.15 Gurtschloss-Funktionsprüfung	10
1.16 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	10
1.17 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	10
1.18 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	11
<b>2 Reparaturhinweise</b>	<b>12</b>
2.1 Kontaktkorrosion!	12
2.2 Leitungsverlegung und -befestigung	12
<b>68 - Innenausstattung</b>	<b>13</b>
<b>1 Ablagen/Abdeckungen</b>	<b>13</b>
1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen	13
1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite	14
1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung	15
1.4 Montageübersicht - Handschuhfach	16
1.5 Montageübersicht - Verkleidung für Handbremshebel	17
1.6 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	18
1.7 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen	19
1.8 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	20
1.9 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	21
1.10 Handschuhfachöffner aus- und einbauen	22
1.11 Handschuhfach aus- und einbauen	23
1.12 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen	25
1.13 Bremsenhandschuhfachdeckel aus- und einbauen	26
1.14 Verkleidung Handbremshebel aus- und einbauen	26
<b>2 Ausstattungen</b>	<b>28</b>
2.1 Montageübersicht - Sonnenblenden	28
2.2 Sonnenblende aus- und einbauen	29
2.3 Sonnenblenden-Mittellager aus- und einbauen	30
2.4 Dachhaltegriff aus- und einbauen	31
<b>3 Mittelkonsole</b>	<b>33</b>
3.1 Montageübersicht - Mittelkonsole	33
3.2 Ascher vorn aus- und einbauen	33
3.3 Mittelkonsole: aus- und einbauen	34
3.4 Zierblende Mittelkonsole aus- und einbauen	37
3.5 Halter Mittelkonsole aus- und einbauen	39

<b>4</b>	<b>Innenspiegel</b> .....	<b>42</b>
4.1	Montageübersicht - Innenspiegel .....	42
4.2	Innenspiegel aus- und einbauen .....	46
<b>69</b>	<b>- Insassenschutz</b> .....	<b>56</b>
<b>1</b>	<b>Sicherheitsgurte</b> .....	<b>56</b>
1.1	Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte .....	56
1.2	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen .....	58
1.3	Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen .....	63
1.4	Gurtführung vorn aus- und einbauen .....	64
1.5	Gurtschloss vorn aus- und einbauen .....	65
1.6	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen .....	67
1.7	Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen .....	71
1.8	Gurtschloss hinten aus- und einbauen .....	72
<b>2</b>	<b>Airbag-System</b> .....	<b>73</b>
2.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System .....	73
<b>3</b>	<b>Steuergerät für Airbag</b> .....	<b>74</b>
3.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag .....	74
3.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen .....	74
<b>4</b>	<b>Airbag der Fahrerseite</b> .....	<b>77</b>
4.1	Montageübersicht - Airbag Fahrerseite .....	77
4.2	Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen .....	77
<b>5</b>	<b>Airbag der Beifahrerseite</b> .....	<b>82</b>
5.1	Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite .....	82
5.2	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen .....	82
5.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen .....	85
<b>6</b>	<b>Seitenairbags</b> .....	<b>87</b>
6.1	Montageübersicht - Seitenairbag vorn .....	87
6.2	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen .....	87
<b>7</b>	<b>Kopfairbags</b> .....	<b>90</b>
7.1	Montageübersicht - Kopfairbag .....	90
7.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen .....	90
<b>8</b>	<b>Crashsensoren für Airbag</b> .....	<b>95</b>
8.1	Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag .....	95
8.2	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen .....	97
8.3	Crashsensor für Seitenairbag vorn G179/G180 aus- und einbauen .....	99
8.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256/G257 aus- und einbauen .....	103
<b>9</b>	<b>Gurttrageerkennung</b> .....	<b>106</b>
9.1	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128, 1. Generation aus- und einbauen .....	106
9.2	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128, 2. Generation aus- und einbauen .....	108
<b>10</b>	<b>Sitzbelegungserkennung</b> .....	<b>111</b>
10.1	Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen .....	111
<b>70</b>	<b>- Verkleidungen/Dämpfungen</b> .....	<b>112</b>
<b>1</b>	<b>Türverkleidungen vorn</b> .....	<b>112</b>
1.1	Montageübersicht - Türverkleidung vorn .....	112
1.2	Türverkleidung vorn aus- und einbauen .....	114
1.3	Verkleidung für Spiegelabdeckung aus- und einbauen .....	119
1.4	Blende Taster aus- und einbauen .....	120
1.5	Türinnenbetätigung aus- und einbauen .....	121
<b>2</b>	<b>Türverkleidungen hinten</b> .....	<b>124</b>
2.1	Montageübersicht - Türverkleidung hinten .....	124
2.2	Türverkleidung hinten aus- und einbauen .....	125
<b>3</b>	<b>Schalttafel</b> .....	<b>129</b>

3.1	Montageübersicht - Schalttafel .....	129
3.2	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen .....	129
3.3	Einbauahmen Radio/Navigationssystem aus- und einbauen .....	130
3.4	Schalttafel aus- und einbauen .....	133
<b>4</b>	<b>Zentralrohr Schalttafel .....</b>	<b>143</b>
4.1	Montageübersicht - Querträger Schalttafel .....	143
4.2	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen .....	144
4.3	Stiftschrauben Lagerbock aus- und einbauen .....	148
<b>5</b>	<b>Verkleidungen Innenraum .....</b>	<b>150</b>
5.1	Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum .....	150
5.2	Montageübersicht - Einstiegsleiste .....	151
5.3	Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung .....	152
5.4	Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung .....	153
5.5	Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung .....	155
5.6	Einstiegsleiste aus- und einbauen .....	157
5.7	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen .....	161
5.8	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen .....	164
5.9	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen .....	171
5.10	Seitenverkleidung aus- und einbauen .....	175
5.11	Fußstütze aus- und einbauen .....	176
5.12	Bodenbelag aus- und einbauen .....	177
5.13	Dämpfung Stirnwand innen aus- und einbauen .....	179
5.14	Hutablage aus- und einbauen .....	180
<b>6</b>	<b>Kofferraumverkleidungen .....</b>	<b>182</b>
6.1	Einbauorteübersicht - Kofferraumverkleidungen .....	182
6.2	Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung .....	183
6.3	Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen .....	183
6.4	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen .....	185
6.5	Kofferraumboden aus- und einbauen .....	187
6.6	Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen .....	188
6.7	Halter Kofferraumbodenbelag aus- und einbauen .....	190
<b>7</b>	<b>Dachverkleidungen .....</b>	<b>192</b>
7.1	Einbauorteübersicht - Dachverkleidung .....	192
7.2	Montageübersicht - Formhimmel .....	193
7.3	Formhimmel: aus- und einbauen .....	193
7.4	Dachversteifung an der Karosserie anbauen .....	200
<b>72 - Sitzgestelle .....</b>	<b>203</b>	
<b>1</b>	<b>Übersicht Sitzvarianten .....</b>	<b>203</b>
1.1	Einbauorteübersicht - Sitzvarianten .....	203
<b>2</b>	<b>Vordersitze .....</b>	<b>204</b>
2.1	Montageübersicht - Vordersitz .....	204
2.2	Montageübersicht - Lehne vorn .....	205
2.3	Montageübersicht - Sitzwanne .....	206
2.4	Vordersitz aus- und einbauen .....	208
2.5	Airbag-Adapter anschließen und abziehen .....	213
2.6	Lehnenentriegelung aus- und einbauen .....	214
2.7	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen .....	216
2.8	Griff für Lehnenverstellung aus- und einbauen .....	217
2.9	Verkleidung Vordersitz aus- und einbauen .....	218
2.10	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen .....	224
2.11	Lehne vorn aus- und einbauen .....	226
<b>3</b>	<b>Rücksitze .....</b>	<b>230</b>
3.1	Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze .....	230
3.2	Montageübersicht - Rücksitzlehne .....	230

3.3	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen .....	231
3.4	Blende für Verriegelung aus- und einbauen .....	232
3.5	Schließzylinder aus- und einbauen .....	234
3.6	Kopfstütze aus- und einbauen .....	235
3.7	Kopfstützenführung aus- und einbauen .....	235
3.8	Rücksitzlehne aus- und einbauen .....	236
<b>74</b>	<b>Sitz - Polster, Bezüge .....</b>	<b>240</b>
<b>1</b>	<b>Bezüge und Polster Vordersitze .....</b>	<b>240</b>
1.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne .....	240
1.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne .....	241
1.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement .....	242
1.4	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen .....	243
1.5	Lehnenbezug und Polster aus- und einbauen .....	246
1.6	Sitz-Heizelement Z6 / Z8 aus- und einbauen .....	250
1.7	Lehnen-Heizelement Z7 / Z9 aus- und einbauen .....	252
<b>2</b>	<b>Bezüge und Polster Rücksitze .....</b>	<b>254</b>
2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster .....	254
2.2	Bezug und Polster aus- und einbauen .....	255