

Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Schlossträger	1
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	1
1.2 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	3
1.3 Kabelführung aus- und einbauen	7
2 Kotflügel	10
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	10
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	10
3 Stirnwand	15
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	15
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	15
3.3 Abdeckung Wasserkasten aus- und einbauen	16
55 - Deckel, Klappen	20
1 Deckel vorn	20
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	20
1.2 Frontklappe aus- und einbauen	23
1.3 Frontklappe einstellen	27
1.4 Scharniere aus- und einbauen	32
1.5 Stützstange aus- und einbauen	34
1.6 Dichtung Frontklappe aus- und einbauen	36
1.7 Heckklappenschloss aus- und einbauen	37
1.8 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	41
2 Heckklappe	44
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	44
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	46
2.3 Scharniere aus- und einbauen	50
2.4 Betätigung aus- und einbauen	53
2.5 Einstellpuffer einstellen	55
2.6 Heckklappenschloss aus- und einbauen	59
2.7 Heckklappenschloss einstellen	60
2.8 Schließkeil aus- und einbauen	60
2.9 Heckklappe einstellen	61
2.10 Heckklappendichtung aus- und einbauen	63
2.11 Gasdruckfeder - Montageübersicht	64
2.12 Gasdruckfeder aus- und einbauen	65
2.13 Gasdruckfeder entgasen	67
3 Tankklappeneinheit	68
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	68
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	68
4 Ladeklappeneinheit	71
4.1 Montageübersicht - Ladeklappeneinheit	71
4.2 Ladeklappeneinheit aus- und einbauen	72
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	76
1 Tür	76
1.1 Montageübersicht - Tür	76
1.2 Tür aus- und einbauen	78
1.3 Tür einstellen	82
1.4 Schließbügel einstellen	86
2 Türeinbauteile	89
2.1 Montageübersicht - Einbauteile	89

2.2	Türgriff und Türschloss - Montageübersicht	92
2.3	Einbauteile aus- und einbauen	94
2.4	Türgriff aus- und einbauen	100
2.5	Türschloss aus- und einbauen	113
2.6	Türdichtung aus- und einbauen	116
3	Zentralverriegelung	119
3.1	Montageübersicht - Zentralverriegelung	119
3.2	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	122
58	- Türen hinten/Türeinbauteile	125
1	Tür	125
1.1	Montageübersicht - Tür	125
1.2	Tür aus- und einbauen	127
1.3	Tür einstellen	131
1.4	Schließbügel einstellen	134
2	Türeinbauteile	137
2.1	Montageübersicht - Einbauteile	137
2.2	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	138
2.3	Einbauteile aus- und einbauen	139
2.4	Türgriff aus- und einbauen	146
2.5	Türschloss aus- und einbauen	153
2.6	Türdichtung aus- und einbauen	156
60	- Schiebe-/Ausstelldach	159
1	Schiebedach	159
1.1	Montageübersicht - Schiebedach	159
1.2	Montageübersicht - Schiebedachrollo	162
1.3	Montageübersicht - Schiebedachrahmen	163
1.4	Montageübersicht - Frontblende	164
1.5	Schiebedachdeckel ausbauen	165
1.6	Schiebedachdeckel einstellen	172
1.7	Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen	173
1.8	Steuergerät für Schiebedach J245 anlernen	178
1.9	Schiebedachdeckeldichtung aus- und einbauen	179
1.10	Kappe aus- und einbauen	179
1.11	Windabweiser aus- und einbauen	181
1.12	Schiebedachrollo aus- und einbauen	183
1.13	Kulissenführung aus- und einbauen	190
1.14	Schiebedachdichtungen aus- und einbauen	194
1.15	Schiebedachrahmen aus- und einbauen	196
1.16	Frontblende für Schiebedach aus- und einbauen	206
2	Wasserablaufschläuche	216
2.1	Montageübersicht - Wasserablaufschläuche	216
2.2	Wasserablaufschläuche reinigen	217
63	- Stoßfänger	219
1	Stoßfänger vorn	219
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	219
1.2	Montageübersicht - Stoßfängerträger vorn	221
1.3	Stoßfängerabdeckung vorn aus- und einbauen	223
1.4	Unterer Spoiler vorne aus- und einbauen	229
1.5	Oberes Gitter der Stoßfängerverkleidung aus- und einbauen	232
1.6	Unteres, mittleres Gitter aus- und einbauen	233
1.7	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	235
1.8	Halter des Nebelscheinwerfers aus- und einbauen	236

2	Stoßfänger hi	238
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung hinten	238
2.2	Stoßfängerabdeckung hinten aus- und einbauen	242
2.3	Stoßfängerträger hinten aus- und einbauen	249
2.4	Halter des Gebers für Parklenkassistent hinten ersetzen	250
2.5	Halter für Stoßfängerabdeckung hinten aus- und einbauen	252
2.6	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	254
64	- Verglasung	255
1	Reparaturhinweise	255
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	255
1.2	Scheibeninstandsetzung	256
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	256
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	258
1.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	259
1.6	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	259
1.7	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	261
2	Frontscheibe	262
2.1	Frontscheibe - Montageübersicht	262
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	263
3	Heckfensterscheibe	270
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe, hinten	270
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	270
4	Seitenscheiben	281
4.1	Montageübersicht - Seitenscheibe, hinten	281
4.2	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen	281
5	Türscheiben	291
5.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	291
5.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	291
5.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen	292
5.4	Türscheibe hinten aus- und einbauen	296
6	Fensterheber	300
6.1	Fensterheber vorn aus- und einbauen	300
6.2	Fensterhebermotor vorn aus- und einbauen	302
6.3	Fensterheberantrieb vorn aus- und einbauen	305
6.4	Fensterkurbel von aus- und einbauen	308
6.5	Fensterbetätigung hinten aus- und einbauen	308
7	Fensterführung und Leisten	311
7.1	Fensterführung vorn aus- und einbauen	311
7.2	Schiene	314
7.3	Fensterführung hinten aus- und einbauen	318
7.4	Fensterschachtelle vorn aus- und einbauen	320
7.5	Fensterschachtelle hinten aus- und einbauen	325
7.6	Fensterdichtung aus- und einbauen	326
66	- Außenausstattung	328
1	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	328
1.1	Montageübersicht - Blende A-Säule	328
1.2	Blende B-Säule aus- und einbauen	328
1.3	Zierleiste aus- und einbauen	330
2	Bodenverkleidung	333
2.1	Montageübersicht - Wärmeschutzblech	333
2.2	Montageübersicht - Abdeckung des Gastanks	333
2.3	Einbauorteübersicht - Verkleidungen	334

2.4	Montageübersicht - Unterbodenverkleidung	335
2.5	Unterbodenverkleidung vorn aus- und einbauen	336
2.6	Montageübersicht - Unterbodenverkleidung, Mii electric	338
2.7	Tunnelbrücke aus- und einbauen	339
3	Außenspiegel	341
3.1	Montageübersicht - Außenspiegel	341
3.2	Spiegelglas aus- und einbauen	343
3.3	Spiegelkappe aus- und einbauen	345
3.4	Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen	348
3.5	Außenspiegel aus- und einbauen	351
4	Radhausschale	357
4.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	357
4.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	358
4.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	359
4.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	362
5	Schriftzüge und Embleme	366
5.1	Montageübersicht - Leisten und Embleme	366
5.2	Heckklappenembleme ersetzen	367
5.3	Selbstklebende seitliche Embleme: ersetzen	383
5.4	Seitlicher Folienschriftzug	392
5.5	Hinterer Folienschriftzug	401
5.6	Einstiegsblende aus- und einbauen	404
5.7	Emblem hinten aus- und einbauen	408
5.8	Schriftzüge und Embleme für Kühlergrill aus- und einbauen	410