

Inhaltsverzeichnis

00	Technische Daten	1
1	Technische Daten	1
1.1	Leitungsverlegung und -Befestigung	1
1.2	Kontaktkorrosion	1
68	Innenausstattung	2
1	Ablagen, Abdeckungen und Blenden	2
1.1	Allgemeinübersicht der Ablagen, Abdeckungen und Blenden	2
1.2	Handschuhfach: Montageübersicht	3
1.3	Handschuhfach aus- und einbauen	3
1.4	Griff der Handschuhfachverriegelung: aus- und einbauen	6
1.5	Handschuhkastendeckel aus- und einbauen	6
1.6	Isolierbox (Kühlschrank): Montageübersicht	6
1.7	Isolierbox (Kühlschrank): aus- und einbauen	7
1.8	Ablagefach Fahrerseite mit und ohne Knieairbag: Montageübersicht	9
1.9	Ablagefach Fahrerseite mit und ohne Knieairbag aus- und einbauen	9
1.10	Blende der Schalttafel: aus- und einbauen	12
1.11	Mittellarmlehne und Aschenbecher hinten: Montageübersicht	13
1.12	Mittellarmlehne aus- und einbauen	13
1.13	Ascher hinten aus- und einbauen	15
1.14	Stützfuß für Mittellarmlehne aus- und einbauen	16
1.15	Mittelkonsole: Montageübersicht	16
1.16	Mittelkonsole: aus- und einbauen	17
1.17	Geräuschkämpfungen der Konsole: Montageübersicht	20
1.18	Schaltabdeckung und Schalthebelmanschette: Montageübersicht	22
1.19	Schaltabdeckung und Schalthebelmanschette aus- und einbauen	22
1.20	Fußraumausströmer aus- und einbauen	24
1.21	Handbremshebelgriff aus- und einbauen	24
1.22	Verkleidung und Halterung des Handbremshebels: Montageübersicht	24
1.23	Verkleidung des Handbremshebels: aus - und einbauen	25
1.24	Halterung des Handbremshebels: aus- und einbauen	28
1.25	Mobiltelefonaufnahme an der Mittelkonsole: Montageübersicht	30
1.26	Mittlere Halterung der Schalttafel: Montageübersicht	31
1.27	Mittlere Halterung der Schalttafel: aus- und einbauen	31
1.28	Ablagefach, Getränkehalter und Schalteraufnahme: Montageübersicht	33
1.29	Ablagefach, Getränkehalter und Schalteraufnahme aus- und einbauen	34
1.30	Aschenbecher vorne oder Ablage: Montageübersicht	35
1.31	Ascher vorn aus- und einbauen	36
1.32	Ablagefach aus- und einbauen	37
1.33	Oberteil Lenksäulenverkleidung aus- und einbauen	39
1.34	Unterteil Lenksäulenverkleidung aus- und einbauen	40
1.35	Stoff: aus- und einbauen	41
2	Innenspiegel	44
2.1	Innenspiegel mit starrem Fuß aus- und einbauen	44
2.2	Innenspiegel (mit Sensor für Regen- und Lichterkennung, automatische Abblendung): aus- und einbauen	45
2.3	Automatisch abblendbarer Innenspiegel	47
2.4	Halteplatte Innenspiegel ankleben	48
69	Insassenschutz	52
1	Sicherheitsvorschriften und Prüfmethode für pyrotechnische, elektrische und mechanische Bauteile des Rückhaltesystems	52
1.1	Allgemeine Sicherheitsvorschriften	52

1.2	Entsorgung von pyrotechnischen Bauteilen des Rückhaltesystems	53
1.3	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	54
1.4	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	55
1.5	Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	55
1.6	Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	56
1.7	Überprüfung von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	58
1.8	Unfall ohne Airbagauslösung	59
1.9	Überprüfung von Sicherheitsgurten	59
1.10	Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	62
1.11	Funktionsprüfung der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für zusätzliche Kindersitze (nicht Sicherheitsgurt des Fahrers)	63
1.12	Prüfung der Kindersitzverankerungen (Isofix) nach einem Unfall	63
2	Sicherheitsgurte	64
2.1	Verankerungspunkte des Sicherheitsgurts: Montageübersicht Exeo	64
2.2	Verankerungspunkte des Sicherheitsgurts: Montageübersicht Exeo ST	65
2.3	Dreipunkt-Sicherheitsgurt mit Gurthöhenverstellung: Montageübersicht	67
2.4	Dreipunkt-Sicherheitsgurt mit Gurthöhenversteller aus- und einbauen	67
2.5	Gurthöhenverstellung: aus- und einbauen	70
2.6	Gurtschloss aus- und einbauen	72
2.7	Gurtbeschlag: Montageübersicht	73
2.8	Gurt-Endbeschlag aus- und einbauen	74
2.9	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten: Montageübersicht	75
2.10	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten: aus- und einbauen Exeo	76
2.11	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten: aus- und einbauen Exeo ST	78
2.12	Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	80
2.13	Führungsteil des Sicherheitsgurts hinten, rechts und links: aus- und einbauen, Exeo	81
2.14	Führungsteil des Sicherheitsgurts hinten, rechts und links: aus- und einbauen, Exeo ST	82
2.15	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten Mitte: Montageübersicht	83
2.16	Dritter Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten: aus- und einbauen, Exeo	83
2.17	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten Mitte aus- und einbauen, Exeo ST	84
2.18	Gurtschloss hinten: Montageübersicht	91
3	Verankerungssicherheit der Kindersitze	94
3.1	ISOFIX-Halterung am Vordersitz: aus- und einbauen	94
3.2	Kindersitzhalterungen (Isofix, Top Tether) am Rücksitz: aus- und einbauen, Exeo	95
3.3	Kindersitzhalterungen (Isofix, Top Tether) am Rücksitz: aus- und einbauen, Exeo ST	98
4	Airbag instand setzen	101
4.1	Übersicht der Einbauorte	101
4.2	Steuergerät für Airbag (-J234-): Montageübersicht	102
4.3	Steuergerät für Airbag (J 234) aus- und einbauen	102
4.4	Airbag im Lenkrad: Montageübersicht	105
4.5	Airbag im Lenkrad: aus- und einbauen	105
4.6	Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen	110
4.7	Knieairbag Fahrerseite: Montageübersicht	111
4.8	Knieairbag Fahrerseite: aus- und einbauen	112
4.9	Beifahrer-Airbag: Montageübersicht	114
4.10	Beifahrer-Airbag aus und einbauen	115
4.11	Schlüsselschalter für Beifahrerairbag-Abschaltung aus- und einbauen	117
4.12	Kontrollleuchte „PASSENGER AIRBAG OFF“: aus- und einbauen	118
4.13	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	119
4.14	Seitenairbag hinten: Montageübersicht	123
4.15	Seitenairbag hinten aus- und einbauen	123
4.16	Kopfairbag: Montageübersicht, Exeo	125
4.17	Kopfairbag: Montageübersicht, Exeo ST	127
4.18	Kopfairbag: aus- und einbauen, Exeo	127

4.19	Kopfairbag: aus- und einbauen, Exeo ST	131
4.20	Abschaltung des Airbags	135
5	Crashsensoren für Airbags	136
5.1	Crashsensor für Frontairbag: Montageübersicht	136
5.2	Crashsensor Frontairbag aus- und einbauen	136
5.3	Crashsensor für Seitenairbag (vorne): Montageübersicht	139
5.4	Crashsensor für Seitenairbag (vorne): aus- und einbauen	139
5.5	Crashsensor für Seitenairbag (hinten): Montageübersicht	141
5.6	Crashsensor für Seitenairbag (hinten): aus- und einbauen	142
70	Verkleidungen/Dämpfungen	146
1	Vordertürverkleidung	146
1.1	Übersicht der Einbauorte	146
1.2	Verkleidung der Vordertür: Montageübersicht	147
1.3	Verkleidung der Vordertür: aus- und einbauen	148
1.4	Fensterheberschalter aus- und einbauen	151
1.5	Übersicht der Kabelverlegung in der Türverkleidung	151
1.6	Warnleuchte für offene Tür und Fußraumbelichtung: aus- und einbauen	152
1.7	Hochton - Lautsprecher aus - und einbauen	152
1.8	Tieftonlautsprecher: aus- und einbauen	152
1.9	Türinnenbetätigung: aus- und einbauen	153
2	Türverkleidung hinten	155
2.1	Übersicht der Einbauorte	155
2.2	Verkleidung der Hintertüren: Montageübersicht	156
2.3	Verkleidung der Hintertüren: aus- und einbauen	157
2.4	Fensterheberschalter aus- und einbauen	160
2.5	Übersicht der Kabelverlegung in der Türverkleidung	160
2.6	Warnleuchte für offene Tür: aus- und einbauen	161
2.7	Tieftonlautsprecher: aus- und einbauen	161
2.8	Hochton - Lautsprecher aus - und einbauen	162
2.9	Türinnenbetätigung: aus- und einbauen	162
3	Schalttafel	164
3.1	Schalttafel: Montageübersicht	164
3.2	Schalttafel aus- und einbauen	165
3.3	Schalttafelluffführung links bzw. rechts aus- und einbauen	172
4	Zentralrohr	174
4.1	Zentralrohr: Montageübersicht	174
4.2	Schalttafel - Zentralrohr aus - und einbauen	175
5	Dachverkleidungen	180
5.1	Übersicht über die Dachverkleidung, Exeo	180
5.2	Übersicht über die Dachverkleidung, Exeo ST	181
5.3	Sonnenblende: Montageübersicht	182
5.4	Sonnenblende aus- und einbauen	182
5.5	Mittellager für Sonnenblende aus- und einbauen	184
5.6	Sonnenblende Mitte aus- und einbauen	185
5.7	Dachhimmel: Montageübersicht	185
5.8	Dachinnenverkleidung: aus- und einbauen, Exeo	187
5.9	Dachinnenverkleidung: aus- und einbauen, Exeo ST	191
5.10	Leitungsverlegung auf der Hinterseite der Dachverkleidung	196
5.11	Dachhaltegriff aus- und einbauen	196
5.12	Dachverstärkung an der Karosserie anbringen - Fahrzeuge ohne Schiebedach, Exeo	197
5.13	Dachverstärkung an der Karosserie anbringen - Fahrzeuge ohne Schiebedach, Exeo ST	198
5.14	Dachverstärkung an der Karosserie anbringen - Fahrzeuge mit Schiebedach, Exeo	199
5.15	Dachverstärkung an der Karosserie anbringen - Fahrzeuge mit Schiebedach, Exeo ST	200

6	Innenraumverkleidungen	202
6.1	Innenraumverkleidungen: Montageübersicht	202
6.2	Obere Verkleidung der A-Säule: Montageübersicht	203
6.3	Verkleidungen A-Säule links und rechts ausbauen	203
6.4	Untere Verkleidung der A-Säule: Montageübersicht	207
6.5	Untere Verkleidung A-Säule: aus- und einbauen	207
6.6	Profilelement: Montageübersicht	209
6.7	Stegteil aus- und einbauen	209
6.8	Fußstütze und Halterung der Fußstütze: Montageübersicht	212
6.9	Fußstütze aus- und einbauen	212
6.10	Halter Fußstütze aus- und einbauen	215
6.11	Betätigungshebel für Seilzug Klappe vorne aus- und einbauen	217
6.12	Obere Verkleidung der B-Säule: Montageübersicht	217
6.13	Obere Verkleidung B-Säule aus- und einbauen	219
6.14	Verkleidung der B-Säule: lösen und befestigen	223
6.15	Untere Verkleidung der B-Säule - Montageübersicht	227
6.16	Untere Verkleidung der B-Säule aus- und einbauen	228
6.17	Dachabschlussverkleidung: Montageübersicht, Exeo ST	232
6.18	Dachabschlussverkleidung: aus- und einbauen, Exeo	232
6.19	Dachabschlussverkleidung: aus- und einbauen, Exeo ST	233
6.20	Radhausschale Hinterrad: aus- und einbauen	234
6.21	Verkleidung der C-Säule: Montageübersicht, Exeo	237
6.22	Verkleidung der C-Säule: Montageübersicht, Exeo ST	238
6.23	Verkleidung der C-Säule: aus- und einbauen, Exeo	238
6.24	Verkleidung der C-Säule: aus- und einbauen, Exeo ST	242
6.25	Verkleidung der D-Säule: Montageübersicht, Exeo	245
6.26	Verkleidung der D-Säule: Montageübersicht, Exeo ST	246
6.27	Verkleidung der D-Säule: aus- und einbauen, Exeo	246
6.28	Verkleidung der D-Säule: aus- und einbauen, Exeo ST	250
6.29	Bodenmatte: Montageübersicht	251
6.30	Bodenmatte aus- und einbauen	252
6.31	Hintere Ablage, Basisversion: Montageübersicht, Exeo	254
6.32	Hintere Ablage, Basisversion: aus- und einbauen	254
6.33	Hintere Ablage mit integriertem Lautsprecher: Montageübersicht	257
6.34	Hintere Ablage mit integriertem Lautsprecher: aus- und einbauen	257
6.35	Hintere Ablage mit integriertem elektrischen Rollo: Montageübersicht	259
6.36	Hintere Ablage mit integriertem elektrischen Rollo: aus- und einbauen	259
6.37	Hintere Ablage mit integriertem Lautsprecher und elektrischem Rollo: Montageübersicht	262
6.38	Hintere Ablage mit integriertem Lautsprecher und elektrischem Rollo: aus- und einbauen	262
6.39	Elektrisches Rollo: Montageübersicht	265
6.40	Elektrisches Rollo: aus- und einbauen	265
7	Gepäckraumverkleidung	268
7.1	Gepäckraumverkleidung: Montageübersicht, Exeo	268
7.2	Gepäckraumverkleidung: Montageübersicht, Exeo ST	269
7.3	Gepäckraumabschlussverkleidung: Montageübersicht, Exeo	270
7.4	Gepäckraumabschlussverkleidung: Montageübersicht, Exeo ST	271
7.5	Gepäckraumabschlussverkleidung: aus- und einbauen, Exeo	271
7.6	Gepäckraumabschlussverkleidung: aus- und einbauen, Exeo ST	273
7.7	Griff für Laderaumboden hinten: aus- und einbauen, Exeo ST	274
7.8	Verzurröse aus- und einbauen	275
7.9	Linke Seitenverkleidung des Gepäckraums: Montageübersicht, Exeo	275
7.10	Linke Seitenverkleidung: Montageübersicht, Exeo ST	276
7.11	Linke Seitenverkleidung des Gepäckraums: aus- und einbauen, Exeo	276
7.12	Linke Seitenverkleidung des Gepäckraums: aus- und einbauen, Exeo ST	279

7.13	Rechte Seitenverkleidung des Gepäckraums: Montageübersicht, Exeo	281
7.14	Rechte Seitenverkleidung: Montageübersicht, Exeo ST	283
7.15	Rechte Seitenverkleidung des Gepäckraums: aus- und einbauen, Exeo	283
7.16	Seitenverkleidung rechts: aus- und einbauen, Exeo ST	286
7.17	Verkleidung der Heckklappe: Montageübersicht, Exeo	288
7.18	Verkleidung der Heckklappe: aus- und einbauen, Exeo	289
7.19	Heckklappenverkleidung: Montageübersicht, Exeo ST	291
7.20	Untere Verkleidung der Heckklappe: Montageübersicht, Exeo ST	292
7.21	Untere Verkleidung der Heckklappe: aus- und einbauen, Exeo ST	292
7.22	Verkleidung der Heckklappenverriegelung: aus- und einbauen, Exeo	293
7.23	Verkleidung der Heckklappenverriegelung: aus- und einbauen, Exeo ST	294
7.24	Deckel für Schlussleuchte: aus- und einbauen, Exeo ST	294
7.25	Abdeckung für Warndreieck: aus- und einbauen, Exeo ST	294
7.26	Obere Heckklappenverkleidung: Montageübersicht, Exeo ST	295
7.27	Obere Heckklappenverkleidung: aus- und einbauen, Exeo ST	296
7.28	Trenngitter: Montageübersicht, Exeo ST	297
7.29	Trenngitter: aus- und einbauen, Exeo ST	298
7.30	Aufnahme für Trenngitter: aus- und einbauen, Exeo ST	299
7.31	Gepäckraumbodenmatte: Montageübersicht, Exeo	299
7.32	Kofferraumbodenmatte aus- und einbauen	300
7.33	Halter für Gepäckraumbodenmatte: aus- und einbauen, Exeo	301
7.34	Laderaumboden mit Spaltabdeckungen: Montageübersicht (Ausstattungsvariante), Exeo ST	302
72	Sitzgestelle	304
1	Rücksitze	304
1.1	Rücksitze: Montageübersicht	304
1.2	Rücksitzbank: aus- und einbauen	308
1.3	Rücksitzlehne 1/3 links aus- und einbauen	310
1.4	Rücksitzlehne 2/3 rechts aus- und einbauen	312
1.5	Mittlere Armauflage aus- und einbauen	313
1.6	Getränkehalter aus- und einbauen	315
1.7	Blende der Mittelarmauflage: aus- und einbauen	317
1.8	Seitenpolster für Rücksitz ohne Airbag aus- und einbauen	318
1.9	Seitenpolster für Rücksitz mit Airbag aus- und einbauen	320
1.10	Mittenaufnahme für geteilte Sitzlehne aus- und einbauen	322
1.11	Äußerer Beschlag der Rücksitzlehne: aus- und einbauen	323
1.12	Kopfstütze Rücksitz: aus- und einbauen	324
1.13	Lehnenschlossabdeckung der Rücksitzlehne 1/3 links: aus- und einbauen, Exeo ST	324
1.14	Lehnenschlossabdeckung der Rücksitzlehne 2/3 rechts: aus- und einbauen, Exeo ST	325
1.15	Lehnenschloss der Rücksitzlehne 1/3 links: aus- und einbauen, Exeo ST	327
1.16	Lehnenschloss der Rücksitzlehne 2/3 rechts: aus- und einbauen, Exeo ST	331
2	Vordersitz mit manueller Verstellung	339
2.1	Vordersitz mit manueller Verstellung: Montageübersicht	339
2.2	Vordersitz mit manueller Verstellung: aus- und einbauen	340
2.3	Modulare Leitungsführung: Montageübersicht	342
2.4	Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Vordersitz: aus- und einbauen	343
2.5	Steckverbindungen: Montageübersicht	346
2.6	Steckverbindungen Kupplungsstation	347
2.7	Airbag-Adapter VAS 6036 : anschließen und abnehmen	347
2.8	Lehne vorn aus- und einbauen	349
2.9	Sitzschienenabdeckungen aus- und einbauen	352
2.10	Lehnenverstellrad aus- und einbauen	353
2.11	Sitzhöhenverstellgriff aus- und einbauen	354
2.12	Montagedeckel aus- und einbauen	356
2.13	Seitenblende schwellerseitig aus- und einbauen	356

2.14	Seitenblende tunnelseitig aus- und einbauen	358
2.15	Haltebügel für Blende schwellerseitig: aus- und einbauen	361
2.16	Sitzhöhenverstellhebel: aus- und einbauen	362
2.17	Ablage: Montageübersicht	365
2.18	Ablagefach aus- und einbauen	365
2.19	Bauteile der Ablage: Montageübersicht	367
2.20	Ablagefach: zerlegen und zusammenbauen	368
2.21	Gestell der manuellen Lendenwirbelstütze: aus- und einbauen	371
2.22	Kopfstützenführungen: aus- und einbauen	373
2.23	Kopfstütze Vordersitz mit manueller Verstellung: Montageübersicht	375
2.24	Fußraumbelichtung aus- und einbauen	376
3	Vordersitz mit elektrischer Verstellung	377
3.1	Vordersitz mit elektrischer Verstellung: Montageübersicht	377
3.2	Vordersitz mit elektrischer Verstellung: aus- und einbauen	378
3.3	Vordersitz mit elektrischer Verstellung ohne Fehler: aus- und einbauen	378
3.4	Vordersitz mit elektrischer Verstellung mit Fehler: aus- und einbauen	380
3.5	Modulare Leitungsführung: Montageübersicht	384
3.6	Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Vordersitz: aus- und einbauen	385
3.7	Steckverbindungen: Montageübersicht	388
3.8	Steckverbindungen Kupplungsstation	389
3.9	Airbag-Adapter VAS 6036 : anschließen und abnehmen	389
3.10	Lehne vorn aus- und einbauen	391
3.11	Sitzschale: Montageübersicht	394
3.12	Oberes Gerüst der Sitzschale: aus- und einbauen	396
3.13	Unteres Gerüst der Sitzschale: aus- und einbauen	399
3.14	Federmatte mit Kabelstrang Sitzwanne aus- und einbauen	402
3.15	Sitzschienenabdeckungen aus- und einbauen	405
3.16	Blenden schwellen- und tunnelseitig: Montageübersicht	407
3.17	Montagedeckel aus- und einbauen	408
3.18	Blende schwellerseitig vorne: aus- und einbauen	409
3.19	Blende schwellerseitig hinten: aus- und einbauen	410
3.20	Seitenblende tunnelseitig aus- und einbauen	412
3.21	Haltebügel für Blenden schwellerseitig: Montageübersicht	414
3.22	Haltebügel vorn aus- und einbauen	415
3.23	Haltebügel hinten: aus- und einbauen	417
3.24	Haltebügel oben aus- und einbauen	418
3.25	Schalter für Sitzverstellung aus - und einbauen	420
3.26	Schalter für 4-Wege-Lendenwirbelstütze: aus- und einbauen	421
3.27	Steuergerät für Sitzmemory: aus- und einbauen	423
3.28	Motor für Sitzverstellung: Montageübersicht	424
3.29	Motor für Längsverstellung des Sitzes: aus- und einbauen	425
3.30	Motor für Höhenverstellung des Sitzes aus- und einbauen	428
3.31	Motor für Neigungsverstellung des Sitzes aus- und einbauen	430
3.32	Motor für Lehnen-Verstellung aus- und einbauen	432
3.33	4-Wege-Lendenwirbelstütze: Montageübersicht	436
3.34	4-Wege-Lendenwirbelstütze: aus- und einbauen	436
3.35	Fußraumbelichtung aus- und einbauen	441
3.36	Leitungszuordnung an der Sitzbank: Montageübersicht	441
3.37	Leitungsstrang der Sitzlehne: Montageübersicht	442
3.38	Ablage: Montageübersicht	443
3.39	Ablagefach aus- und einbauen	443
3.40	Bauteile der Ablage: Montageübersicht	445
3.41	Ablagefach: zerlegen und zusammenbauen	446
74	- Sitz - Polster, Bezüge	449
1	Bezüge und Polster Sitz vorn	449

1.1	Bezüge und Polster für den Vordersitz mit manueller Verstellung: Montageübersicht	449
1.2	Bezüge und Polster für den Vordersitz mit elektrischer Verstellung: Montageübersicht . .	450
1.3	Bezug und Polster für Sitzbank: aus- und einbauen	451
1.4	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen	453
1.5	Bezug und Polster der Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung: aus- und einbauen	457
1.6	Kopfstützenführungen: aus- und einbauen	458
2	Bezüge und Polster für den Rücksitz	463
2.1	Rücksitze: Montageübersicht	463
2.2	Bezug und Polster der Rücksitzbank: aus- und einbauen	467
2.3	Bezug der Rücksitzlehne 1/3 links: aus- und einbauen, Exeo ST	468
2.4	Bezug der Rücksitzlehne 2/3 rechts: aus- und einbauen, Exeo ST	472
2.5	Prüfpunkte nach vollständiger Lehnenmontage	476
2.6	Schließzylinder: Montageübersicht	476
2.7	Schließzylinder: aus- und einbauen	477
2.8	Kopfstützenführung: aus- und einbauen, Exeo	478
2.9	Kopfstützenführungen der Rücksitzlehne 1/3 links aus- und einbauen, Exeo ST	479
2.10	Führungen der mittleren Kopfstütze der Rücksitzlehne 2/3 rechts: aus- und einbauen, Exeo ST	484
2.11	Führungen der seitlichen Kopfstütze der Rücksitzlehne 2/3 rechts: aus- und einbauen, Exeo ST	490
2.12	Rahmen für Skisack: aus- und einbauen	496
2.13	Skisack: aus- und einbauen	497
2.14	Hülle für Skisack: ausschneiden	497
3	Heizelemente für Sitz	498
3.1	Sitzheizungselement: aus- und einbauen	498
3.2	Heizelement für Lehne aus- und einbauen	500