

Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Karosserie vorn	1
1.1 Schlossträger - Montageübersicht	1
1.2 Schlossträger in Servicestellung	1
1.3 Schlossträger aus- und einbauen	6
1.4 Leiste unter der Frontscheibe: Montageübersicht	15
1.5 Leiste unter der Frontscheibe: aus- und einbauen	16
1.6 Querstütze (Domstrebe) aus- und einbauen	20
1.7 Kotflügel vorne - Montageübersicht	21
1.8 Schließteil aus und einbauen	22
1.9 Kotflügel vorn aus- und einbauen	23
1.10 Geräuschdämpfung - Montageübersicht	26
55 - Deckel, Klappen	28
1 Frontklappe	28
1.1 Frontklappe - Montageübersicht	28
1.2 Frontklappe aus- und einbauen	30
1.3 Frontklappe	32
1.4 Verriegelung der Frontklappe aus- und einbauen	35
1.5 Rastbock aus- und einbauen	36
1.6 Gasdruckdämpfer aus- und einbauen, entgasen	37
1.7 Spaltmaß der Klappe vorn	39
1.8 Geräuschdämpfung der Frontklappe aus- und einbauen	40
1.9 Seilzug für Klappe vorn: Montageübersicht	41
1.10 Seilzug für Klappe vorn: aus- und einbauen	42
2 Heckklappe	45
2.1 Heckklappe: Montageübersicht	45
2.2 Heckklappe: aus- und einbauen	47
2.3 Heckklappe: einstellen	49
2.4 Schließkeil aus- und einbauen	51
2.5 Karosseriespaltmaße, Hinterteil	52
2.6 Heckklappenschloss und Griff-Herstellerzeichen: Montageübersicht	54
2.7 Griff-Herstellerzeichen: aus- und einbauen	55
2.8 Heckklappenschloss aus- und einbauen	56
2.9 Heckklappenscharnier: aus- und einbauen	58
2.10 Gasdruckdämpfer aus- und einbauen, entgasen	60
2.11 Deckeldichtung hinten aus- und einbauen	61
3 Heckklappe Exeo ST 2009	63
3.1 Heckklappe Exeo ST 2009: Allgemeine Montageübersicht	63
3.2 Heckklappe Exeo ST 2009: aus- und einbauen	65
3.3 Heckklappe Exeo ST 2009: einstellen	68
3.4 Scharnier der Heckklappe Exeo ST 2009: aus- und einbauen	71
3.5 Schließbügel Exeo ST 2009: aus- und einbauen	72
3.6 Gasdruckfeder Exeo ST 2009: aus- und einbauen	73
3.7 Gas aus der Gasdruckfeder ablassen	74
3.8 Dichtung der Heckklappe Exeo ST 2009: aus- und einbauen	75
3.9 Griff-Herstellerzeichen „ST“ aus- und einbauen	76
3.10 Heckklappenschloss „ST“ aus- und einbauen	78
3.11 Karosseriespaltmaße, Hinterteil	79
4 Tankklappe	83
4.1 Tankklappe: Montageübersicht	83
4.2 Tankklappe aus- und einbauen	83
4.3 Tankklappentopf aus- und einbauen	85

4.4	Motor für Tankdeckelverriegelung V155 aus- und einbauen	86
57	- Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	90
1	Vordertür	90
1.1	Vordertür - Montageübersicht	90
1.2	Tür aus- und einbauen	95
1.3	Fensterrahmen und Fensterhebereinheit aus- und einbauen	97
1.4	Vordertür einstellen	102
1.5	Ausrichtung der Tür mit der Schablone T40038/1 kontrollieren	104
1.6	Einstellungsmaße für Fensterrahmen vorne	106
1.7	Türgriff und Türschloss - Montageübersicht	107
1.8	Schließkeil aus- und einbauen	109
1.9	Türgriff, Fahrerseite: aus- und einbauen	110
1.10	Türgriff, Beifahrerseite: aus- und einbauen	117
1.11	Schließzylinder aus- und einbauen	119
1.12	Türgriffblende: aus- und einbauen	122
1.13	Türschloss, Fahrerseite: aus- und einbauen	123
1.14	Türschloss, Beifahrerseite: aus- und einbauen	129
1.15	Zuteilung einer Neuen Identität	134
2	Zentralverriegelung	136
2.1	Bauteile der Zentralverriegelung - Montageübersicht	136
2.2	Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393 aus- und einbauen	138
2.3	Zentralverriegelung instand setzen	139
58	- Türen hinten/Türeinbauteile	140
1	Hintertür	140
1.1	Fensterrahmen und Fensterhebereinheit aus- und einbauen	140
1.2	Tür aus- und einbauen	143
1.3	Tür hinten einstellen	146
1.4	Einstellungsmaße für Fensterrahmen hinten	148
1.5	Ausrichten mit der Vorlage T40038/1	149
1.6	Türgriff und Türschloss - Montageübersicht	151
1.7	Türgriff der Hintertür: aus- und einbauen	152
1.8	Schließkeil aus- und einbauen	155
1.9	Türschloss aus- und einbauen	156
1.10	Türgriffblende: aus- und einbauen	161
60	- Schiebe-/Ausstelldach	163
1	Schiebe-/Ausstelldach instand setzen	163
1.1	Montageübersicht - Schiebe-/Ausstelldach	163
1.2	Windabweiser aus- und einbauen	165
1.3	Schiebedachdeckel aus- und einbauen (Montageübersicht)	166
1.4	Schiebedachhimmel aus- und einbauen	167
1.5	Leiste aus- und einbauen	168
1.6	Dichtungsbalg aus- und einbauen	169
1.7	Deckel für Schiebe-/Ausstelldach ausbauen	170
1.8	Schiebedachdeckel: einstellen	170
1.9	Deckeldichtung ersetzen	171
1.10	Nulleinstellung (Motor) einstellen	171
1.11	Nulleinstellung (Kulissenführung) prüfen und einstellen	171
2	Wasserablaufschläuche	173
2.1	Wasserablaufschläuche reinigen	173
63	- Stoßfänger	174
1	Stoßfänger vorne	174
1.1	Stoßfänger vorne ► 45.11 - Montageübersicht	174

1.2	Stoßfänger vorne 45.11 ▶ - Montageübersicht	176
1.3	Stoßfängerabdeckung vorn ▶ 45.11 aus- und einbauen	177
1.4	Stoßfängerabdeckung vorn 45.11 ▶ aus- und einbauen	182
1.5	Stoßfängerabdeckung instand setzen	187
1.6	Oberer Kühlergrill in der Stoßfängerverkleidung ▶ 45.11 aus- und einbauen	187
1.7	Oberer Kühlergrill in der Stoßfängerverkleidung 45.11 ▶ aus- und einbauen	191
1.8	Führungsprofil: Montageübersicht	195
1.9	Führungsprofil aus- und einbauen	196
1.10	Stoßfängerstreben: aus- und einbauen	197
1.11	Querträger vorne: Montageübersicht	199
1.12	Querträger vorne aus- und einbauen	199
2	Stoßfänger hinten	201
2.1	Stoßfänger hinten: Montageübersicht	201
2.2	Stoßfänger hinten Exeo ST: Montageübersicht	203
2.3	Stoßfängerabdeckung hinten aus- und einbauen	205
2.4	Stoßfängerabdeckung hinten, EXEO ST: aus- und einbauen	208
2.5	Stoßfängerabdeckung instand setzen	212
2.6	Führungsprofil der Verkleidung hinten aus- und einbauen	213
2.7	Spoiler der Verkleidung hinten: aus- und einbauen	214
2.8	Zierleiste der Verkleidung hinten ST: aus- und einbauen	215
2.9	Querträger des Stoßfängers hinten: aus- und einbauen	217
2.10	Auflageleiste der Verkleidung hinten: aus- und einbauen	218
64	Verglasung	220
1	Windschutzscheibe	220
1.1	Windschutzscheibe: Montageübersicht	220
1.2	Windschutzscheibe aus- und einbauen	222
1.3	Scheibenreparatur mit dem Scheiben-Reparatur-Set VAS 6092	231
2	Seitenscheibe aus- und einbauen	232
2.1	Seitenscheibe mit Umspritzung - Montageübersicht	232
2.2	Seitenscheibe mit Glanzpaket - Montageübersicht	232
2.3	Nicht zerstörte Scheibe ausbauen	233
2.4	Vorbereitungen zum Einbau der Scheibe.	236
2.5	Seitenscheibe einbauen	237
3	Hintere Seitenscheibe Exeo ST 2009	239
3.1	Hintere Seitenscheibe Exeo ST 2009: Montageübersicht	239
3.2	Hintere Seitenscheibe Exeo ST 2009: aus- und einbauen	239
4	Heckscheibe aus und einbauen	252
4.1	Batterie-Masseband abklebmen.	252
4.2	Nicht zerstörte Heckscheibe ausbauen	252
4.3	Zerstörte Heckscheibe ausbauen	255
4.4	Vorbereitungen zum Einbau der Scheibe.	256
4.5	Heckscheibe einbauen	259
5	Heckscheibe Exeo ST 2009	261
5.1	Heckscheibe Exeo ST 2009: Montageübersicht	261
5.2	Heckscheibe Exeo ST 2009 aus- und einbauen	264
5.3	Trockenzeit	276
5.4	Lackschäden ausbessern	276
5.5	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	276
6	Scheiben der Türen vorne	277
6.1	Scheibe der Vordertür: Montageübersicht	277
6.2	Scheibe der Vordertür aus- und einbauen	279
6.3	Anpassung und Speicherung des Scheibenverlaufs	282
6.4	Hochlauf- und Tieflaufautomatik: Inbetriebsetzung	282
6.5	Fensterschachtabdichtung außen der Tür vorne: aus- und einbauen	283

6.6	Fensterschachtabdichtung außen mit verchromten Blenden der Tür vorne aus- und einbauen	284
6.7	Fensterschachtabdichtung innen der Tür vorne: aus- und einbauen	286
6.8	Scheibenführung der Tür vorne: aus- und einbauen	288
6.9	Fensterhebermotor der Tür vorne: aus- und einbauen	289
6.10	Fensterheber der Tür vorne: aus- und einbauen	291
7	Scheiben der Türen hinten	294
7.1	Scheibe der Hintertür: Montageübersicht	294
7.2	Scheibe der Hintertür aus- und einbauen	296
7.3	Anpassung und Speicherung des Scheibenverlaufs	298
7.4	Hochlauf- und Tieflaufautomatik: Inbetriebsetzung	298
7.5	Fensterschachtabdichtung außen der Tür hinten: aus- und einbauen	299
7.6	Fensterschachtabdichtung außen mit verchromten Blenden der Tür hinten aus- und einbauen	301
7.7	Fensterschachtabdichtung innen der Tür hinten: aus- und einbauen	302
7.8	Scheibenführung der Tür hinten: aus- und einbauen	304
7.9	Fensterhebermotor der Tür hinten: aus- und einbauen	306
7.10	Fensterheber der Tür hinten: aus- und einbauen	308
66	- Außenausstattung	311
1	Dachleisten	311
1.1	Dachfugenleiste aus- und einbauen	311
1.2	Dachfugenleiste Exeo ST 2009: aus- und einbauen	311
1.3	Dachzierleiste: aus- und einbauen	312
1.4	Seitlicher Dachrahmen Exeo ST 2009: Montageübersicht	313
1.5	Seitlicher Dachrahmen Exeo ST 2009: aus- und einbauen	314
1.6	Blende der Seitenscheibe Exeo ST 2009: aus- und einbauen	316
2	Dachreling	318
2.1	Dachreling: aus- und einbauen	318
3	Leisten und Embleme	319
3.1	Firmenemblem vorn „SEAT“ > KW 45.11: aus- und einbauen	319
3.2	Firmenemblem vorn „SEAT“ KW 45.11 >: aus- und einbauen	319
3.3	Heckklappe, selbstklebendes Firmenemblem „EXEO“: austauschen	320
3.4	Heckklappe, selbstklebendes Firmenemblem „EXEO ST“: austauschen	322
3.5	Kotflügel vorn, selbstklebendes Firmenemblem „TDI-TSI“: entfernen und anbringen	324
3.6	Seitenschutzleisten ersetzen	327
3.7	Spaltabdeckung für Unterholm: Montageübersicht	328
3.8	Spaltabdeckung für Unterholm aus- und einbauen	329
3.9	Formteil der B-Säule: Montageübersicht	330
3.10	Formteil der B-Säule aus- und einbauen	331
4	Außenrückspiegel	333
4.1	Bauteile des Außenspiegels	333
4.2	Rückblickspiegel – Montageübersicht	333
4.3	Außenspiegel mit elektrischer Klappvorrichtung: aus- und einbauen	334
4.4	Außenspiegel mit manueller Klappvorrichtung: aus- und einbauen	337
4.5	Spiegelglas des Außenspiegels: aus- und einbauen	340
4.6	Gehäuse für Außenspiegel aus- und einbauen	343
5	Einstiegleiste außen	345
5.1	Einstiegleiste außen ersetzen	345
6	Unterholmverkleidung: Montageübersicht	347
6.1	Halter für Unterholmverkleidung aus- und einbauen	347
6.2	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	348
6.3	Abschlussdeckel des Schwellers: aus- und einbauen	350
7	Bodenverkleidungen	353
7.1	Bodenverkleidungen: Montageübersicht	353

7.2	Tunnelstrebe aus- und einbauen	356
8	Radhausschale	358
8.1	Radhausschale vorne - Montageübersicht	358
8.2	Radhausschale hinten: Montageübersicht	358
8.3	Radspoiler vorn: Montageübersicht	359
8.4	Radspoiler hinten: Montageübersicht	360
9	Entsprechungstabelle je nach Anwendbarkeit	362