

## Inhaltsverzeichnis

<b>50</b>	<b>- Karosserie vorn</b>	<b>1</b>
1	<b>Schlossträger</b>	<b>1</b>
1.1	Schlossträger - Montageübersicht	1
1.2	Schlossträger aus- und einbauen	3
1.3	Servicestellung durchführen und zurücksetzen	15
1.4	Luftführung aus- und einbauen	27
1.5	Strebe für Schlossträger aus- und einbauen	30
1.6	Halter für Schutzabdeckung aus- und einbauen	32
2	<b>Kotflügel</b>	<b>34</b>
2.1	Montageübersicht - Kotflügel	34
2.2	Kotflügel aus- und einbauen	35
3	<b>Stirnwand</b>	<b>41</b>
3.1	Montageübersicht - Stirnwand	41
3.2	Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	41
3.3	Stirnwand aus- und einbauen	43
3.4	Wasserkastenabdeckung, aus- und einbauen	44
<b>55</b>	<b>- Deckel, Klappen</b>	<b>52</b>
1	<b>Frontklappe</b>	<b>52</b>
1.1	Montageübersicht - Frontklappe	52
1.2	Montageübersicht - Bowdenzug	53
1.3	Frontklappe aus- und einbauen	55
1.4	Frontklappe einstellen	56
1.5	Klappenschloss aus- und einbauen	62
1.6	Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	70
1.7	Schließbügel aus- und einbauen	71
1.8	Scharniere aus- und einbauen	72
1.9	Dämpfung aus- und einbauen	74
1.10	Bowdenzug aus- und einbauen	75
1.11	Stützstange aus- und einbauen	80
2	<b>Heckklappe</b>	<b>82</b>
2.1	Montageübersicht - Heckklappe	82
2.2	Heckklappe aus- und einbauen	86
2.3	Heckklappe einstellen	90
2.4	Klappenschloss aus- und einbauen	97
2.5	Betätigung aus- und einbauen	105
2.6	Scharniere aus- und einbauen	106
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	108
2.8	Heckklappendichtung aus- und einbauen	108
2.9	Gasdruckfeder aus- und einbauen	110
2.10	Gasdruckfeder entgasen	112
2.11	Antriebseinheit für Heckklappe VX69 aus- und einbauen	113
2.12	Steuergerät für Heckklappe J605	115
3	<b>Tankklappeneinheit</b>	<b>117</b>
3.1	Montageübersicht - Tankklappeneinheit	117
3.2	Tankklappeneinheit aus- und einbauen	117
3.3	Tankklappe aus- und einbauen	120
3.4	Stellelement aus- und einbauen	121
4	<b>Ladeklappeneinheit</b>	<b>123</b>
4.1	Montageübersicht - Ladeklappeneinheit	123
4.2	Ladeklappeneinheit aus- und einbauen	123
4.3	Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung 1 F496 aus- und einbauen	126

4.4	LED-Modul für Ladesteckdose 1 L263 aus- und einbauen	126
<b>57</b>	<b>- Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung</b>	<b>128</b>
<b>1</b>	<b>Tür</b>	<b>128</b>
1.1	Montageübersicht - Tür	128
1.2	Türinnendichtung aus- und einbauen	130
1.3	Türaußendichtung aus- und einbauen	132
1.4	Tür aus- und einbauen	137
1.5	Tür einstellen	140
1.6	Schließbügel einstellen	145
1.7	Türfeststeller aus- und einbauen	147
<b>2</b>	<b>Türeinbauteile</b>	<b>149</b>
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	149
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	151
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	152
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	154
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	157
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	160
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	162
2.8	Schließzylinder aus- und einbauen	164
2.9	Türgriff aus- und einbauen	169
2.10	Lagerbügel aus- und einbauen	175
2.11	Türschloss aus- und einbauen	179
2.12	Fensterführung aus- und einbauen	183
2.13	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	186
2.14	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	188
<b>3</b>	<b>Zentralverriegelung</b>	<b>189</b>
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	189
3.2	Türsteuergerät Fahrerseite J386 und Türsteuergerät Beifahrerseite J387 aus- und einbauen	191
3.3	Motor für Tankdeckelverriegelung V155 aus- und einbauen	193
3.4	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	195
<b>58</b>	<b>- Türen hinten/Türeinbauteile</b>	<b>197</b>
<b>1</b>	<b>Tür</b>	<b>197</b>
1.1	Montageübersicht - Tür	197
1.2	Tür aus- und einbauen	199
1.3	Tür einstellen	202
1.4	Schließbügel einstellen	205
1.5	Türfeststeller aus- und einbauen	207
1.6	Türinnendichtung aus- und einbauen	208
1.7	Türaußendichtung aus- und einbauen	211
<b>2</b>	<b>Türeinbauteile</b>	<b>218</b>
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	218
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	220
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	220
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	222
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	223
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	226
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	228
2.8	Türgriff aus- und einbauen	230
2.9	Lagerbügel aus- und einbauen	234
2.10	Türschloss aus- und einbauen	236
2.11	Fensterführung aus- und einbauen	240
2.12	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	243
2.13	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	245

2.14	Fensterrahmen der Hintertür: aus- und einbauen	247
<b>60</b>	<b>- Schiebe-/Ausstelldach</b>	<b>249</b>
<b>1</b>	<b>Schiebedach</b>	<b>249</b>
1.1	Montageübersicht - Schiebedach	249
1.2	Montageübersicht - Schiebedachdichtungen	251
1.3	Schiebedachdeckel aus- und einbauen	251
1.4	Schiebedachdeckel hinten aus- und einbauen	255
1.5	Schiebedachdeckel einstellen	260
1.6	Schiebedachdichtungen aus- und einbauen	264
1.7	Windabweiser aus- und einbauen	269
1.8	Schiebedachmotor V1 aus- und einbauen	272
1.9	Motor für Schiebedachrollo V260 aus- und einbauen	275
1.10	Steuergerät für Dachrollo J394 aus- und einbauen	276
1.11	Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen	278
1.12	Schiebedachrollo aus- und einbauen	279
1.13	Schiebedachrahmen aus- und einbauen	284
1.14	Stromlose Betätigung	288
<b>2</b>	<b>Wasserablaufschläuche</b>	<b>290</b>
2.1	Montageübersicht - Wasserablaufschläuche	290
2.2	Wasserablaufschläuche reinigen	290
2.3	Wasserablaufschläuche aus- und einbauen	292
<b>63</b>	<b>- Stoßfänger</b>	<b>294</b>
<b>1</b>	<b>Stoßfänger vorn</b>	<b>294</b>
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	294
1.2	Montageübersicht - Aufprallträger	297
1.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	299
1.4	Aufprallträger aus- und einbauen	305
1.5	Anbauteile aus- und einbauen	307
1.6	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	325
<b>2</b>	<b>Stoßfänger hinten</b>	<b>326</b>
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	326
2.2	Montageübersicht - Aufprallträger	329
2.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	329
2.4	Stoßfängerabdeckung anpassen	333
2.5	Anbauteile aus- und einbauen	340
2.6	Aufprallträger aus- und einbauen	355
<b>64</b>	<b>- Verglasung</b>	<b>358</b>
<b>1</b>	<b>Reparaturhinweise</b>	<b>358</b>
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	358
1.2	Scheibeninstandsetzung	358
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	359
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	366
1.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	367
1.6	Karosserieflansch zum Einbauen vorbereiten	368
1.7	Lackschäden ausbessern	370
1.8	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	370
<b>2</b>	<b>Frontscheibe</b>	<b>371</b>
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	371
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	371
<b>3</b>	<b>Heckscheibe</b>	<b>381</b>
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	381
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	381

<b>4</b>	<b>Seitenscheiben</b> .....	<b>389</b>
4.1	Montageübersicht - Seitenscheibe, hinten .....	389
4.2	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen .....	389
<b>5</b>	<b>Türscheiben</b> .....	<b>397</b>
5.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn .....	397
5.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten .....	398
5.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen .....	399
5.4	Türscheibe vorn einstellen .....	404
5.5	Türscheibe hinten aus- und einbauen .....	405
5.6	Türscheibe hinten einstellen .....	411
<b>66</b>	<b>- Außenausstattung</b> .....	<b>413</b>
<b>1</b>	<b>Kühlergrill/Frontblende</b> .....	<b>413</b>
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill .....	413
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen .....	413
1.3	Frontblende aus- und einbauen .....	415
<b>2</b>	<b>Spoiler</b> .....	<b>418</b>
2.1	Montageübersicht - Spoiler .....	418
2.2	Spoiler aus- und einbauen .....	418
<b>3</b>	<b>Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen</b> .....	<b>422</b>
3.1	Montageübersicht - Zierleiste und Abdeckungen .....	422
3.2	Montageübersicht - Wasserfangleiste .....	423
3.3	Montageübersicht - Wärmeschutzblech .....	424
3.4	Zierleiste aus- und einbauen .....	428
3.5	Einstiegsleiste aus- und einbauen .....	432
3.6	Wasserfangleiste aus- und einbauen .....	441
3.7	Blende A-Säule aus- und einbauen .....	443
3.8	Blende B-Säule Tür aus- und einbauen .....	444
3.9	Radlaufabdeckungen aus- und einbauen .....	446
3.10	Abdeckung aus- und einbauen .....	456
3.11	Wärmeschutzblech für Boden aus- und einbauen .....	464
<b>4</b>	<b>Dämmung</b> .....	<b>474</b>
4.1	Montageübersicht - Geräuschdämpfung .....	474
4.2	Dämpfung aus- und einbauen .....	476
<b>5</b>	<b>Unterbodenverkleidung</b> .....	<b>481</b>
5.1	Einbauorteübersicht - Unterbodenverkleidungen .....	481
5.2	Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen .....	484
5.3	Tunnelbrücke aus- und einbauen .....	493
5.4	Montageübersicht - Verstrebungen am Fahrzeugunterboden .....	495
5.5	Schutzkufe für Hochvoltbatterie aus- und einbauen .....	497
<b>6</b>	<b>Dachleisten / Dachreling</b> .....	<b>499</b>
6.1	Montageübersicht - Dachreling .....	499
6.2	Dachreling aus- und einbauen .....	499
<b>7</b>	<b>Außenspiegel</b> .....	<b>503</b>
7.1	Montageübersicht - Außenspiegel .....	503
7.2	Außenspiegel aus- und einbauen .....	504
7.3	Spiegelglas aus- und einbauen .....	507
7.4	Spiegelverstellereinheit aus- und einbauen .....	509
7.5	Spiegelkappe aus- und einbauen .....	512
<b>8</b>	<b>Radhausschale</b> .....	<b>515</b>
8.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn .....	515
8.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten .....	516
8.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen .....	516
8.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen .....	521

<b>9</b>	<b>Schriftzüge und Embleme</b> .....	<b>524</b>
9.1	Montageübersicht - Schriftzüge und Embleme .....	524
9.2	Embleme Front aus- und einbauen .....	524
9.3	Schriftzüge und Embleme am Heck ersetzen .....	526
<b>10</b>	<b>Anhängevorrichtung</b> .....	<b>531</b>
10.1	Montageübersicht - Anhängevorrichtung .....	531
10.2	Anhängevorrichtung aus- und einbauen .....	531
10.3	Auslöseeinheit aus- und einbauen .....	533