

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	1
2 Kennzeichnung	2
2.1 Kennzeichnung Getriebe	2
3 Reparaturhinweise	3
3.1 Allgemeine Reparaturhinweise	3
4 Technische Daten	6
4.1 Zuordnung Getriebe - Motor	6
4.2 Füllmengen	7
5 Übersicht Kraftübertragung	8
6 Elektrische Bauteile	10
6.1 Einbauorteübersicht - elektrische Bauteile	10
30 - Kupplung	11
1 Kupplungsbetätigung	11
1.1 Montageübersicht - Fußhebelwerk	11
1.2 Montageübersicht - Kupplungshydraulik	13
1.3 Montageübersicht - Kupplungsausrückung	15
1.4 Kupplungsgeber- und Kupplungsnehmerzylinder prüfen	15
1.5 Lagerbuchse aus- und einbauen	16
1.6 Kupplungspositionsgeber G476 aus- und einbauen	18
1.7 Rückzugfeder aus- und einbauen	19
1.8 Übertotpunktfeder aus- und einbauen	22
1.9 Kupplungspedal aus- und einbauen	25
1.10 Lagerbock aus- und einbauen	27
1.11 Kupplungsgeberzylinder aus- und einbauen	35
1.12 Entlüfter aus- und einbauen	35
1.13 Leitungen für Kupplungsbetätigung aus- und einbauen	40
1.14 Kupplungsbetätigung entlüften	45
1.15 Kupplungsnehmerzylinder mit Ausrücklager aus- und einbauen	47
2 Kupplung	50
2.1 Montageübersicht - Kupplung	50
2.2 Kupplung aus- und einbauen	52
34 - Betätigung, Gehäuse	63
1 Schaltbetätigung	63
1.1 Einbaulage - Schaltbetätigung Tarraco 2019►	63
1.2 Montageübersicht - Schaltknopf und Abdeckung	64
1.3 Montageübersicht - Schaltbetätigung	66
1.4 Schaltknopf aus- und einbauen	69
1.5 Schaltbetätigung aus- und einbauen	74
1.6 Schaltbetätigung einstellen	83
1.7 Schaltbetätigung prüfen	87
2 Getriebe aus- und einbauen	88
2.1 Getriebe ausbauen	88
2.2 Getriebe einbauen	113
2.3 Anzugsdrehmomente für Getriebe	115
3 Transport des Getriebes	119
4 Das Getriebeöl	121
35 - Räder, Wellen	122

1	Antriebswelle	122
2	Abtriebswelle	123
39 - Achsantrieb, Ausgleichgetriebe		124
1	Dichtringe	124