

| | |
|---|-------|
| 001 - Grundausrüstung | 1-20 |
| 1. Grundausrüstung | 1 |
| 2. Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B | 2 |
| 3. Sicherungshalter C | 3 |
| 4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Steckdosen, Sicherungshalter C | 4 |
| 5. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C | 5 |
| 6. Tankklappenentriegelung, Bordnetzsteuergerät | 6 |
| 7. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Handschuhfachleuchte | 7 |
| 8. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte hinten, Dachmodul vorn | 8 |
| 9. Bedienungseinheit für Beleuchtung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, automatisch abblendbarer Innenspiegel | 9 |
| 10. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Bordnetzsteuergerät | 10 |
| 11. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Startanlage, Bordnetzsteuergerät | 11 |
| 12. Warnblinklichtschalter, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Lampe für Ablagefachbeleuchtung | 12 |
| 13. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite | 13 |
| 14. Bordnetzsteuergerät | 14 |
| 15. Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät | 15 |
| 16. Schalter für Rückfahrleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Bordnetzsteuergerät | 16 |
| 17. Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät | 17 |
| 18. Temperaturfühler für Außentemperatur, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe | 18 |
| 19. Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose | 19 |
| 20. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 20 |
| 002 - Komfortsystem , (L0L) | 21-38 |
| 1. Komfortsystem , (L0L) | 21 |
| 2. Türsteuergerät Fahrerseite, Sicherungshalter C, Schließeinheit Fahrertür | 22 |
| 3. Zentralschalter für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung | 23 |
| 4. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Einstiegsleuchte Fahrerseite | 24 |
| 5. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links | 25 |
| 6. Türsteuergerät Fahrerseite | 26 |
| 7. Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Fensterheber links | 27 |
| 8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite | 28 |
| 9. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite | 29 |
| 10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite | 30 |
| 11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Fensterheber rechts | 31 |
| 12. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür | 32 |
| 13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts, Einstiegsleuchte Beifahrerseite | 33 |
| 14. Türsteuergerät Beifahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 34 |
| 15. Schließeinheit für Heckklappe | 35 |
| 16. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Tür hinten links | 36 |
| 17. Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Tür hinten rechts | 37 |
| 18. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts | 38 |
| 003 - Airbag-Systeme , (L0L) | 39-53 |
| 1. Airbag-Systeme , (L0L) | 39 |
| 2. Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C | 40 |
| 3. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite | 41 |
| 4. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite | 42 |
| 5. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite | 43 |
| 6. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit | 44 |
| 7. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite | 45 |
| 8. Sitzbelegunassensor hinten Fahrerseite. Sitzbelegunassensor hinten Beifahrerseite. | 46 |

| | |
|--|-------|
| Sitzbelegungssensor hinten Mitte, Steuergerät für Airbag | |
| 9. Gurtschalter hinten Fahrerseite, Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag | 47 |
| 10. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag | 48 |
| 11. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus | 49 |
| 12. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite | 50 |
| 13. Gurtschalter Fahrerseite, Crashesensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashesensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag | 51 |
| 14. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite | 52 |
| 15. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite | 53 |
| 004 - Antiblockiersystem (ABS) | 54-65 |
| 1. Antiblockiersystem (ABS) | 54 |
| 2. Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A | 55 |
| 3. Steuergerät für ABS, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C | 56 |
| 4. Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS | 57 |
| 5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS | 58 |
| 6. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts | 59 |
| 7. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Steuergerät für ABS | 60 |
| 8. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Steuergerät für ABS | 61 |
| 9. Steuergerät für ABS, Bremskraftverstärker | 62 |
| 10. Steuergerät für ABS, Bremskraftverstärker | 63 |
| 11. Steuergerät für ABS, Bremskraftverstärker | 64 |
| 12. Steuergerät für ABS, Bremskraftverstärker | 65 |
| 005 - Multifunktionslenkrad , (2FQ) | 66-70 |
| 1. Multifunktionslenkrad , (2FQ) | 66 |
| 2. | 67 |
| 3. | 68 |
| 4. Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Multifunktionslenkrad | 69 |
| 5. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Zünder für Airbag Fahrerseite | 70 |
| 006 - Elektromechanische Lenkung | 71-75 |
| 1. Elektromechanische Lenkung | 71 |
| 2. Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter B | 72 |
| 3. Steuergerät für Lenkhilfe | 73 |
| 4. | 74 |
| 5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik | 75 |
| 007 - Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9ZV) | 76-78 |
| 1. Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9ZV) | 76 |
| 2. Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, Sicherungshalter C | 77 |
| 3. Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, LTE-Antenne 2, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung | 78 |
| 008 - Notrufmodul , (NZ2),(NZ4) | 79-84 |
| 1. Notrufmodul , (NZ2),(NZ4) | 79 |
| 2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C | 80 |
| 3. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Lautsprecher für Notrufmodul | 81 |
| 4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachmodul vorn | 82 |
| 5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit | 83 |
| 6. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, LTE-Antenne 1 | 84 |
| 009 - Zugang und Startberechtigung , (4K5),(4K6) | 85-93 |
| 1. Zugang und Startberechtigung , (4K5),(4K6) | 85 |
| 2. Interface für Zugang und Startsystem, Sicherungshalter C | 86 |
| 3. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung links, Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts | 87 |
| 4. Interface für Zugang und Startsystem | 88 |
| 5. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung | 89 |
| 6. | 90 |
| 7. Sensor für Türaußengriffberührung vorn links, Sensor für Türaußengriffberührung vorn rechts | 91 |
| 8. Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Steuergerät 3 für Einbruchschutz | 92 |
| 9. Steuergerät 4 für Einbruchschutz. Steuergerät 5 für Einbruchschutz | 93 |

| | |
|---|---------|
| 010 - Allradantrieb , (1X1) | 94-95 |
| 1. Allradantrieb , (1X1) | 94 |
| 2. Steuergerät für Allradantrieb, Sicherungshalter C | 95 |
| 011 - 2,0-l-Benzinmotor , DNFB | 96-119 |
| 1. 2,0-l-Benzinmotor , DNFB | 96 |
| 2. | 97 |
| 3. | 98 |
| 4. | 99 |
| 5. Sicherungshalter C | 100 |
| 6. | 101 |
| 7. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 4, Kühlerlüfter | 102 |
| 8. Gaspedalmodul, Lambdasonde 1 nach Katalysator | 103 |
| 9. Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2 | 104 |
| 10. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Bremskraftverstärker | 105 |
| 11. Kraftstofffördereinheit, Schalttafeleinsatz | 106 |
| 12. Schalttafeleinsatz | 107 |
| 13. | 108 |
| 14. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4 | 109 |
| 15. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass | 110 |
| 16. Drosselklappensteuereinheit, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung | 111 |
| 17. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung | 112 |
| 18. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Saugrohrdruckgeber | 113 |
| 19. Modul für Ladedruckregelung, Stellelement für Motortemperaturregelung | 114 |
| 20. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Hallgeber 2, Geber 1 für Abgasturboladerdrehzahl | 115 |
| 21. Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Kühlmittelventil für Getriebe, Pumpe für Kühlmittelumlauf | 116 |
| 22. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 2, Kühlmitteltemperaturgeber | 117 |
| 23. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Steuerventil für Kolbenkühlöfen | 118 |
| 24. Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 | 119 |
| 012 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2) | 120-122 |
| 1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2) | 120 |
| 2. Umfeld-Kamera hinten, Sicherungshalter C | 121 |
| 3. Umfeld-Kamera hinten | 122 |
| 013 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1) | 123-127 |
| 1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1) | 123 |
| 2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C | 124 |
| 3. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Frontscheibenheizung für Spurhalteassistent | 125 |
| 4. | 126 |
| 5. Steuergerät für Abstandsregelung | 127 |
| 014 - Beheizbare Sitze , (4A3) | 128-130 |
| 1. Beheizbare Sitze , (4A3) | 128 |
| 2. Heizung-/Klimabedienung, Sicherungshalter C, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbare Lehne für Sitz vorn links | 129 |
| 3. Heizung-/Klimabedienung, beheizbarer Sitz vorn rechts, beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts | 130 |
| 015 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X5) | 131-137 |
| 1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X5) | 131 |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C | 132 |
| 3. Steuergerät für Einparkhilfe | 133 |
| 4. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe | 134 |
| 5. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe | 135 |
| 6. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe | 136 |
| 7. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Einparkhilfe | 137 |
| 016 - Einparkhilfe (PDC) hinten . (7X1) | 138-141 |

| | |
|---|---------|
| 1. Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1) | 138 |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C | 139 |
| 3. Steuergerät für Einparkhilfe | 140 |
| 4. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Steuergerät für Einparkhilfe | 141 |
| 017 - Radio-Navigationssystem , (8AR) | 142-151 |
| 1. Radio-Navigationssystem , (8AR) | 142 |
| 2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A | 143 |
| 3. Relais für beheizbare Heckscheibe, Relais für Steckdosen | 144 |
| 4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung | 145 |
| 5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachmodul vorn | 146 |
| 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Verstärker für digitales Soundpaket | 147 |
| 7. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1 | 148 |
| 8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Ladesteckdose 1, USB-Anschluss 1 | 149 |
| 9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Radioantenne | 150 |
| 10. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, beheizbare Heckscheibe mit Scheibenantenne | 151 |
| 018 - Radio-Navigationssystem , (I8Q) | 152-158 |
| 1. Radio-Navigationssystem , (I8Q) | 152 |
| 2. Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A | 153 |
| 3. Relais für beheizbare Heckscheibe, Relais für Steckdosen | 154 |
| 4. Steuergerät für Informationselektronik 1 | 155 |
| 5. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Ladesteckdose 1 | 156 |
| 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1 | 157 |
| 7. Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe mit Scheibenantenne | 158 |
| 019 - Soundsystem , (8RE),(8RL),(8RT) | 159-161 |
| 1. Soundsystem , (8RE),(8RL),(8RT) | 159 |
| 2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts | 160 |
| 3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Tieftonlautsprecher hinten rechts | 161 |
| 020 - Soundsystem , (9VG) | 162-167 |
| 1. Soundsystem , (9VG) | 162 |
| 2. Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Verstärker für digitales Soundpaket | 163 |
| 3. Tieftonlautsprecher vorn links, Verstärker für digitales Soundpaket | 164 |
| 4. Tieftonlautsprecher vorn rechts, Verstärker für digitales Soundpaket | 165 |
| 5. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Verstärker für digitales Soundpaket | 166 |
| 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Verstärker für digitales Soundpaket, Centerlautsprecher, Subwoofer | 167 |
| 021 - Anhängerbetrieb , (1M6),(1M7) | 168-173 |
| 1. Anhängerbetrieb , (1M6),(1M7) | 168 |
| 2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter C | 169 |
| 3. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung | 170 |
| 4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb | 171 |
| 5. Steuergerät für Anhängererkennung | 172 |
| 6. Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für Anhängererkennung, Schalttafeleinsatz | 173 |
| 022 - Spurwechselassistent , (79H),(7Y1) | 174-177 |
| 1. Spurwechselassistent , (79H),(7Y1) | 174 |
| 2. Steuergerät für Totwinkelerkennung, Sicherungshalter C | 175 |
| 3. Steuergerät für Totwinkelerkennung, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel links | 176 |
| 4. Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel rechts | 177 |
| 023 - Climatronic , (KH7) | 178-187 |
| 1. Climatronic , (KH7) | 178 |
| 2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C | 179 |
| 3. Heizung-/Klimabedienung | 180 |
| 4. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber hinten, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts | 181 |

| | |
|--|---------|
| 5. Heizung-/Klimabedienung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse | 182 |
| 6. Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts | 183 |
| 7. Heizung-/Klimabedienung, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage | 184 |
| 8. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts | 185 |
| 9. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe | 186 |
| 10. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe hinten, Frischluft- und Umluftklappe | 187 |
| 026 - Klimaanlage , (KC0) | 188-195 |
| 1. Klimaanlage , (KC0) | 188 |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C | 189 |
| 3. Heizung-/Klimabedienung | 190 |
| 4. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links | 191 |
| 5. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse | 192 |
| 6. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts | 193 |
| 7. Heizung-/Klimabedienung, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Klimakompressor | 194 |
| 8. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links | 195 |
| 027 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2I0) | 196-200 |
| 1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2I0) | 196 |
| 2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Sicherungshalter C | 197 |
| 3. Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Drehwinkelsensor 3, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung | 198 |
| 4. Drehwinkelsensor, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Drehwinkelsensor 2, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung | 199 |
| 5. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts | 200 |
| 029 - Datenbusvernetzung | 201-224 |
| 1. Datenbusvernetzung | 201 |
| 2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C | 202 |
| 3. Steuergerät für Anhängererkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Schalttafeleinsatz | 203 |
| 4. Heizung-/Klimabedienung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus | 204 |
| 5. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Scheibenwischermotor, Dachmodul vorn | 205 |
| 6. Bedienungseinheit für Beleuchtung, Diagnose-Interface für Datenbus, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel | 206 |
| 7. Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Steuergerät 5 für Einbruchschutz | 207 |
| 8. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Sitzverstellung vorn links | 208 |
| 9. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappe | 209 |
| 10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus | 210 |
| 11. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Umfeld-Kamera hinten | 211 |
| 12. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1 | 212 |
| 13. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1 | 213 |
| 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Verstärker für digitales Soundpaket | 214 |
| 15. Schaltbetätigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Pumpe für Getriebeölkühlung, Aktuator für Parksperre, Wählhebel-Positionsanzeige | 215 |
| 16. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus | 216 |
| 17. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose | 217 |
| 18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus | 218 |
| 19. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links | 219 |
| 20. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts, Leuchte 2 | 220 |

| | |
|--|---------|
| für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts | |
| 21. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts | 221 |
| 22. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf | 222 |
| 23. Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts | 223 |
| 24. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Bremskraftverstärker | 224 |
| 033 - Scheinwerfer , (8IY) | 225-227 |
| 1. Scheinwerfer , (8IY) | 225 |
| 2. Scheinwerfer vorn links, Sicherungshalter B | 226 |
| 3. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Scheinwerfer vorn rechts | 227 |
| 034 - Nebelscheinwerfer , (8WB) | 228-229 |
| 1. Nebelscheinwerfer , (8WB) | 228 |
| 2. Bedienungseinheit für Beleuchtung, Nebelscheinwerfer links, Nebelscheinwerfer rechts | 229 |
| 035 - Schlussleuchten | 230-233 |
| 1. Schlussleuchten | 230 |
| 2. Schlussleuchte links | 231 |
| 3. Schlussleuchte Mitte | 232 |
| 4. Schlussleuchte rechts | 233 |
| 036 - Multifunktionslenkrad , (2FT),(2PZ) | 234-240 |
| 1. Multifunktionslenkrad , (2FT),(2PZ) | 234 |
| 2. | 235 |
| 3. | 236 |
| 4. | 237 |
| 5. | 238 |
| 6. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad | 239 |
| 7. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung, beheizbares Lenkrad | 240 |
| 040 - Doppelkupplungsgetriebe 0CG , (0IJ) | 241-245 |
| 1. Doppelkupplungsgetriebe 0CG , (0IJ) | 241 |
| 2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe | 242 |
| 3. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe | 243 |
| 4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Pumpe für Getriebeölkühlung | 244 |
| 5. Schaltbetätigung, Aktuator für Parksperre, Wählhebel-Positionsanzeige | 245 |
| 042 - Panorama-Schiebedach , (3FU) | 246-248 |
| 1. Panorama-Schiebedach , (3FU) | 246 |
| 2. Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter C | 247 |
| 3. Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor, Motor für Schiebedachrollo | 248 |
| 043 - Elektrische Heckklappe , (4E6) | 249-255 |
| 1. Elektrische Heckklappe , (4E6) | 249 |
| 2. Steuergerät für Heckklappe | 250 |
| 3. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe | 251 |
| 4. Taster für Schließung der Heckklappe, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe | 252 |
| 5. Steuergerät für Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe | 253 |
| 6. Steuergerät für Heckklappe | 254 |
| 7. Geber für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappenöffnung | 255 |
| 044 - 230-V-Steckdose , (9Z3) | 256-257 |
| 1. 230-V-Steckdose , (9Z3) | 256 |
| 2. Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V | 257 |
| 047 - Elektrische Sitzverstellung mit Memoryfunktion , (L0L),(3PH) | 258-262 |
| 1. Elektrische Sitzverstellung mit Memoryfunktion , (L0L),(3PH) | 258 |
| 2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sitzverstellung vorn links, Sicherungshalter C, Sicherungsträger 2 | 259 |
| 3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links, Steuergerät für Sitzverstellung vorn links, Motor für Sitzneigungsverstellung vorn links, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn links | 260 |
| 4. Taster für Sitz mit Memoryfunktion vorn links, Steuergerät für Sitzverstellung vorn links, Motor für Sitzlängsverstellung vorn links | 261 |
| 5. Steuergerät für Sitzverstellung vorn links, Motor für Sitzlehnenverstellung vorn links | 262 |
| 801 -- Einbauorte: Massepunkte - 3 | 263-275 |
| 1. Massepunkte | 263-275 |
| 1.1 Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs | 264-265 |
| 1.1.1 Front von links | 264-265 |
| 1.1.2 Front von rechts | 266 |

| | |
|--|---------|
| 1.2 Massepunkte im Motorraum | 266 |
| 1.2.1 2,0-l-Benzinmotor , DNFB | 267 |
| 1.3 Massepunkte am Getriebe | 267-268 |
| 1.3.1 Doppelkupplungsgetriebe DSG 0GC | 268 |
| 1.4 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs | 269-271 |
| 1.4.1 Innenraum vorn links, Fahrzeuge mit Linkslenkung | 269-270 |
| 1.4.2 Innenraum vorn rechts, Fahrzeuge mit Linkslenkung | 271 |
| 1.4.3 Innenraum vorn Mitte, Fahrzeuge mit Linkslenkung | 272 |
| 1.5 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs | 272-275 |
| 1.5.1 Dachrahmen hinten und Heckklappe | 273 |
| 1.5.2 Kofferraum links | 274 |
| 1.5.3 Kofferraum rechts | 275 |
| 802 - - Einbauorte: Sicherung - 3 | 276-291 |
| 1. Sicherungen | 276-291 |
| 1.1 Anschluss- und Verteilerkasten 2 -SX2- | 276-277 |
| 1.1.1 Lage des Anschluss- und Verteilerkastens 2 -SX2- | 276 |
| 1.1.2 Zuordnung des Anschluss- und Verteilerkastens 2 -SX2- | 277 |
| 1.2 Sicherungshalter A -SA- | 278-279 |
| 1.2.1 Lage des Sicherungshalters A -SA- | 278 |
| 1.2.2 Sicherungsbelegung des Sicherungshalters A -SA- | 279 |
| 1.3 Sicherungshalter B -SB- | 280-282 |
| 1.3.1 Lage des Sicherungshalters B -SB- | 280 |
| 1.3.2 Sicherungsbelegung des Sicherungshalters B -SB-, ab Juli2020 | 281-282 |
| 1.4 Sicherungshalter C -SC- | 283-287 |
| 1.4.1 Lage des Sicherungshalters C -SC-, Fahrzeuge mit Linkslenkung | 283 |
| 1.4.2 Sicherungsbelegung des Sicherungshalters C -SC-, ab Juli 2020 | 284-287 |
| 1.5 Individuelle Sicherungen | 288-291 |
| 1.5.1 Lage individuelle Sicherung, Sicherungshalter B -SB- | 288 |
| 1.5.2 Belegung der individuellen Sicherung, SicherungshalterB -SB- | 289 |
| 1.5.3 Lage der individuellen Sicherungen, Fahrzeuge mit Linkslenkung | 290 |
| 1.5.4 Belegung der individuellen Sicherungen | 291 |
| 803 - - Einbauorte: Relais - 3 | 292-295 |
| 1. Relais | 292-295 |
| 1.1 Relais für Sicherungshalter B -- SB -- | 292 |
| 1.1.1 Relais für Sicherungshalter B -- SB -- | 292 |
| 1.2 Relais für Sicherungshalter C -- SC -- | 293 |
| 1.2.1 Relais für Sicherungshalter C -- SC --, Fahrzeuge mit Linkslenkung | 294 |
| 1.3 Sicherungs- und Relasträger -- SR1 -- | 294-295 |
| 1.3.1 Sicherungs- und Relasträger -- SR1 -- | 295 |
| 804 - - Einbauorte: Fahrzeug vorn - 3 | 296-307 |
| 1. Fahrzeug vorn | 296-307 |
| 1.1 Vorderteil, Ansicht von vorne, Linkslenker | 300 |
| 1.2 Vorderteil, Ansicht von links | 301 |
| 1.3 Vorderteil, Ansicht von rechts | 302 |
| 1.4 2,0-l-Benzinmotor, DNFB | 302-305 |
| 1.4.1 2,0-l-Benzinmotor, DNFB, von vorn | 303 |
| 1.4.2 2,0-l-Benzinmotor, DNFB, von oben | 304 |
| 1.4.3 2,0-l-Benzinmotor, DNFB, von rechts | 305 |
| 1.4.4 2,0-l-Benzinmotor, DNFB, von hinten | 306 |
| 1.5 Doppelkupplungsgetriebe DSG | 306-307 |
| 1.5.1 Doppelkupplungsgetriebe DSG, 0GC | 307 |
| 805 - - Einbauorte: Fahrzeug Mitte - 3 | 308-333 |
| 1. Fahrzeug Mitte | 308-333 |
| 1.1 Innenraum vorn | 313-319 |
| 1.1.1 Innenraum vorn links, Fahrzeuge mit Linkslenkung | 313 |
| 1.1.2 Innenraum vorn rechts, Fahrzeuge mit Linkslenkung | 314 |
| 1.1.3 Schalttafel, Fahrzeuge mit Linkslenkung | 315 |
| 1.1.4 Fußraum links, Fahrzeuge mit Linkslenkung | 316 |
| 1.1.5 Mittelkonsole, Fahrzeuge mit Linkslenkung | 317 |
| 1.1.6 Lenkrad | 318 |
| 1.1.7 Lenksäule | 319 |
| 1.2 Vordersitze | 320-321 |
| 1.2.1 Elektrischer Vordersitz links | 321 |
| 1.2.2 Elektrischer Vordersitz rechts | 321 |
| 1.3 Innenraum hinten | 322-323 |
| 1.3.1 Innenraum hinten. Ansicht von links | 323 |

| | |
|---|---------|
| 1.3.2 Innenraum hinten, Ansicht von rechts | 323 |
| 1.4 Dach | 324-326 |
| 1.4.1 Dach, vorne | 325 |
| 1.4.2 Dach, Mitte | 325 |
| 1.4.3 Dach, Schiebedach | 326 |
| 1.5 Türen | 327-330 |
| 1.5.1 Fahrertür, Fahrzeuge mit Linkslenkung | 328 |
| 1.5.2 Beifahrertür, Fahrzeuge mit Linkslenkung | 328 |
| 1.5.3 Tür hinten links | 329 |
| 1.5.4 Tür hinten rechts | 330 |
| 1.6 Heiz- und Klimagerät | 331-333 |
| 1.6.1 Climatronic, Teil 1 | 332 |
| 1.6.2 Climatronic, Teil 2 | 332-333 |
| 806 - - Einbauorte: Fahrzeug hinten - 3 | 334-339 |
| 1. - Einbauorte: Fahrzeug hinten | 334-339 |
| 1.1 Heckklappe | 335-336 |
| 1.2 Stoßfänger hinten | 337 |
| 1.3 Hinterteil, Ansicht von links | 338 |
| 1.4 Hinterteil, Ansicht von rechts | 339 |
| 807 - - Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs - 3 | 340-341 |
| 1. Unterboden des Fahrzeugs | 340-341 |
| 1.1 Unterboden des Fahrzeugs - Benzinmotor | 340-341 |
| 830 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D - 3 | 342 |
| 1. Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D | 342 |
| 1.1 Drehstromgenerator mit Spannungsregler -CX1- | 342 |
| 831 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix E - 1 | 343-378 |
| 1. Steckeransichten: Teile mit Präfix E | 343-378 |
| 1.1 Zentralschalter für Fensterheber in Fahrertür -E189- | 344 |
| 1.1.1 Steckverbindung -T10aa- | 344 |
| 1.2 Schaltbetätigung -EX2- | 345 |
| 1.2.1 Steckverbindung -T10ab- | 345 |
| 1.3 Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links -EX33- | 345 |
| 1.3.1 Steckverbindung -T12a- | 345 |
| 1.4 Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts -EX34- | 346 |
| 1.4.1 Steckverbindung -T12b- | 346 |
| 1.5 Schaltermodul 1 Mittelkonsole -EX23- | 347 |
| 1.5.1 Steckverbindung -T16c- | 347 |
| 1.6 Heizung-/Klimabedienung -EX21- | 348-350 |
| 1.6.1 Steckverbindung -T16l- | 348 |
| 1.6.2 Steckverbindung -T16m- | 349 |
| 1.6.3 Steckverbindung -T20a- | 350 |
| 1.6.4 Steckverbindung -T22a- | 350 |
| 1.7 Schalter für Heckklappenentriegelung -E165- | 351-352 |
| 1.7.1 Steckverbindung -T2g- | 351 |
| 1.7.2 Steckverbindung -T2n- | 352 |
| 1.8 Gurtschalter Fahrerseite -E24- | 353 |
| 1.8.1 Steckverbindung -T2o- | 353 |
| 1.9 Gurtschalter Beifahrerseite -E25- | 353 |
| 1.9.1 Steckverbindung -T2p- | 354 |
| 1.10 Gurtschalter hinten Beifahrerseite -E259- | 354 |
| 1.10.1 Steckverbindung -T2q- | 354 |
| 1.11 Schalter für Handschuhfachleuchte -E26- | 355 |
| 1.11.1 Steckverbindung -T2r- | 355 |
| 1.12 Tankklappenentriegelung -EX13- | 356 |
| 1.12.1 Steckverbindung -T2sss- | 356 |
| 1.13 Fensterheberschalter in Tür hinten rechts -E54- | 357 |
| 1.13.1 Steckverbindung -T4br- | 357 |
| 1.14 Fensterheberschalter in Beifahrertür -E107- | 358 |
| 1.14.1 Steckverbindung -T4iii- | 358 |
| 1.15 Gurtschalter hinten Fahrerseite -E258- | 359 |
| 1.15.1 Steckverbindung -T4jjj- | 359 |
| 1.16 Taster für Startanlage -E378- | 360 |
| 1.16.1 Steckverbindung -T4kkk- | 360 |
| 1.17 Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung -E474- | 361 |
| 1.17.1 Steckverbindung -T4m- | 361 |
| 1.18 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52- | 362 |

| | |
|--|---------|
| 1.18.1 Steckverbindung -T4n- | 362 |
| 1.19 Taster für Schließung der Heckklappe -E574- | 363 |
| 1.19.1 Steckverbindung -T4p- | 363 |
| 1.20 Bedienungseinheit für Beleuchtung -EX59- | 364 |
| 1.20.1 Steckverbindung -T4q- | 364 |
| 1.21 Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite -E224- | 365 |
| 1.21.1 Steckverbindung -T6p- | 365 |
| 1.22 Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten -E265- | 366 |
| 1.22.1 Steckverbindung -T6q- | 366 |
| 1.23 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links -E752- | 367 |
| 1.23.1 Steckverbindung -T6r- | 367 |
| 1.24 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn rechts -E753- | 368 |
| 1.24.1 Steckverbindung -T6s- | 368 |
| 1.25 Taster für Sitz mit Memoryfunktion vorn links -E840- | 369 |
| 1.25.1 Steckverbindung -T6t- | 369 |
| 1.26 Taster für Sitz mit Memoryfunktion vorn rechts -E841- | 370 |
| 1.26.1 Steckverbindung -T6u- | 370 |
| 1.27 Außenspiegelverstellung -EX11- | 371 |
| 1.27.1 Steckverbindung -T6v- | 371 |
| 1.28 Warnblinklichtschalter -EX3- | 372 |
| 1.28.1 Steckverbindung -T6w- | 372 |
| 1.29 Türaußengriff Beifahrertür -EX7- | 373 |
| 1.29.1 Steckverbindung -T8aj- | 373 |
| 1.30 Innenspiegel -EX5- | 374 |
| 1.30.1 Steckverbindung -T8j- | 374 |
| 1.31 Türaußengriff Fahrertür -EX6- | 375-378 |
| 1.31.1 Steckverbindung -T8k- | 375 |
| 1.31.2 Steckverbindung -T8l- | 376 |
| 1.31.3 Steckverbindung -T8m- | 377-378 |
| 832 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix F - 3 | 379-381 |
| 1. Steckeransichten: Teile mit Präfix F | 379-381 |
| 1.1 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite -F147- | 379 |
| 1.2 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite -F148- | 379 |
| 1.3 Kontaktschalter für Motorhaube -F266- | 380 |
| 1.4 Kontaktschalter 2 für Motorhaube -F329- | 380 |
| 1.5 Schalter für Rückfahrleuchten -F4- | 381 |
| 833 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix G - 1 | 382-445 |
| 1. Steckeransichten: Teile mit Präfix G | 382-445 |
| 1.1 Sitzbelegungssensor Beifahrerseite -G128- | 384 |
| 1.1.1 Steckverbindung -T2aa- | 384 |
| 1.2 Temperaturfühler für Außentemperatur -G17- | 385 |
| 1.2.1 Steckverbindung -T2ab- | 385 |
| 1.3 Ausströmtemperaturgeber hinten -G174- | 385 |
| 1.3.1 Steckverbindung -T2ac- | 385 |
| 1.4 Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite -G177- | 386 |
| 1.4.1 Steckverbindung -T2ad- | 386 |
| 1.5 Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite -G178- | 387 |
| 1.5.1 Steckverbindung -T2ae- | 387 |
| 1.6 Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite -G179- | 388 |
| 1.6.1 Steckverbindung -T2af- | 388 |
| 1.7 Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite -G180- | 389 |
| 1.7.1 Steckverbindung -T2ah- | 389 |
| 1.8 Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite -G256- | 390 |
| 1.8.1 Steckverbindung -T2ak- | 390 |
| 1.9 Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -G257- | 391 |
| 1.9.1 Steckverbindung -T2al- | 391 |
| 1.10 Geber für Kühlmittelmangelanzeige -G32- | 392 |
| 1.10.1 Steckverbindung -T2an- | 392 |
| 1.11 Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links -G341- | 393 |
| 1.11.1 Steckverbindung -T2ao- | 393 |
| 1.12 Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts -G342- | 394 |
| 1.12.1 Steckverbindung -T2ap- | 394 |
| 1.13 Karosseriebeschleunigungsgeber hinten -G343- | 395 |
| 1.13.1 Steckverbindung -T2aq- | 395 |
| 1.14 Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts -G35- | 396 |
| 1.14.1 Steckverbindung -T2ar- | 396 |

| | | |
|--------|--|---------|
| 1.15 | Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links -G385- | 397 |
| 1.15.1 | Steckverbindung -T2as- | 397 |
| 1.16 | Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts -G386- | 398 |
| 1.16.1 | Steckverbindung -T2at- | 398 |
| 1.17 | Drehzahlfühler hinten rechts -G44- | 399 |
| 1.17.1 | Steckverbindung -T2av- | 399 |
| 1.18 | Drehzahlfühler vorn rechts -G45- | 400 |
| 1.18.1 | Steckverbindung -T2ax- | 400 |
| 1.19 | Drehzahlfühler hinten links -G46- | 401 |
| 1.19.1 | Steckverbindung -T2ay- | 401 |
| 1.20 | Drehzahlfühler vorn links -G47- | 402 |
| 1.20.1 | Steckverbindung -T2az- | 402 |
| 1.21 | Kühlmitteltemperaturgeber -G62- | 403 |
| 1.21.1 | Steckverbindung -T2be- | 403 |
| 1.22 | Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang -G83- | 404 |
| 1.22.1 | Steckverbindung -T2bm- | 404 |
| 1.23 | Temperaturfühler für Verdampfer -G308- | 405 |
| 1.23.1 | Steckverbindung -T2gl- | 405 |
| 1.24 | Ausströmtemperaturgeber für Fußraum -G192- | 406 |
| 1.24.1 | Steckverbindung -T2gm- | 406 |
| 1.25 | Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite -G284- | 407 |
| 1.25.1 | Steckverbindung -T2jo- | 407 |
| 1.26 | Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite -G283- | 408 |
| 1.26.1 | Steckverbindung -T2jp- | 408 |
| 1.27 | Sitzbelegungssensor hinten Mitte -G1010- | 409 |
| 1.27.1 | Steckverbindung -T2z- | 409 |
| 1.28 | Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite -G568- | 410 |
| 1.28.1 | Steckverbindung -T3ae- | 410 |
| 1.29 | Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite -G569- | 411 |
| 1.29.1 | Steckverbindung -T3af- | 411 |
| 1.30 | Saugrohrgeber -GX9- | 412-413 |
| 1.30.1 | Steckverbindung -T3ak- | 412 |
| 1.30.2 | Steckverbindung -T4cu- | 413 |
| 1.31 | Geber für Parklenkassistent hinten links -G716- | 414 |
| 1.31.1 | Steckverbindung -T3al- | 414 |
| 1.32 | Geber für Parklenkassistent hinten rechts -G717- | 414 |
| 1.32.1 | Steckverbindung -T3am- | 415 |
| 1.33 | Geber für Fahrzeugniveau hinten links -G76- | 415 |
| 1.33.1 | Steckverbindung -T3an- | 415 |
| 1.34 | Druckgeber für Kältemittelkreislauf -G805- | 416 |
| 1.34.1 | Steckverbindung -T3ao- | 416 |
| 1.35 | Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung -G823- | 417 |
| 1.35.1 | Steckverbindung -T3ap- | 417 |
| 1.36 | Kraftstoffördereinheit -GX1- | 418-419 |
| 1.36.1 | Steckverbindung -T3bn- | 418 |
| 1.36.2 | Steckverbindung -T5g- | 419 |
| 1.37 | Drehwinkelsensor 2 -G1085- | 420 |
| 1.37.1 | Steckverbindung -T3jjj- | 420 |
| 1.38 | Geber für Einparkhilfe hinten links -G203- | 420 |
| 1.38.1 | Steckverbindung -T3k- | 421 |
| 1.39 | Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links -G204- | 421 |
| 1.39.1 | Steckverbindung -T3l- | 421 |
| 1.40 | Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts -G205- | 422 |
| 1.40.1 | Steckverbindung -T3m- | 422 |
| 1.41 | Geber für Einparkhilfe hinten rechts -G206- | 423 |
| 1.41.1 | Steckverbindung -T3n- | 423 |
| 1.42 | Drehwinkelsensor -G208- | 424 |
| 1.42.1 | Steckverbindung -T3ooo- | 424 |
| 1.43 | Sensor für Luftgüte -G238- | 425 |
| 1.43.1 | Steckverbindung -T3qqq- | 425 |
| 1.44 | Geber für Einparkhilfe vorn rechts -G252- | 426 |
| 1.44.1 | Steckverbindung -T3s- | 426 |
| 1.45 | Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts -G253- | 427 |
| 1.45.1 | Steckverbindung -T3t- | 427 |
| 1.46 | Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links -G254- | 428 |
| 1.46.1 | Steckverbindung -T3u- | 428 |

| | |
|---|---------|
| 1.47 Geber für Einparkhilfe vorn links -G255- | 429 |
| 1.47.1 Steckverbindung -T3v- | 429 |
| 1.48 Motordrehzahlgeber -G28- | 430 |
| 1.48.1 Steckverbindung -T3y- | 430 |
| 1.49 Lambdasonde 1 nach Katalysator -GX7- | 431 |
| 1.49.1 Steckverbindung -T4ac- | 431 |
| 1.50 Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum -G1090- | 432 |
| 1.50.1 Steckverbindung -T4t- | 432 |
| 1.51 Sensor für Diebstahlwarnanlage -G578- | 433 |
| 1.51.1 Steckverbindung -T4v- | 433 |
| 1.52 Partikelsensor -G784- | 434 |
| 1.52.1 Steckverbindung -T4w- | 434 |
| 1.53 Lambdasonde 1 vor Katalysator -GX10- | 435-436 |
| 1.53.1 Steckverbindung -T4z- | 435 |
| 1.53.2 Steckverbindung -T5h- | 436 |
| 1.53.3 Steckverbindung -T6x- | 437 |
| 1.54 Kupplungspositionsgeber -G476- | 437 |
| 1.54.1 Steckverbindung -T5e- | 437 |
| 1.55 NOx-Geber 3 -G932- | 438 |
| 1.55.1 Steckverbindung -T5f- | 438 |
| 1.56 Drosselklappensteuereinheit -GX3- | 439-440 |
| 1.56.1 Steckverbindung -T5j- | 439 |
| 1.56.2 Steckverbindung -T6b- | 440 |
| 1.56.3 Steckverbindung -T6z- | 441 |
| 1.57 Modul für Motortemperaturregelung -GX33- | 441 |
| 1.57.1 Steckverbindung -T5k- | 441 |
| 1.58 Steuergerät für NOx-Geber -GX30- | 442 |
| 1.58.1 Steckverbindung -T5o- | 442 |
| 1.59 Steuergerät 2 für NOx-Geber -GX46- | 443 |
| 1.59.1 Steckverbindung -T5p- | 443 |
| 1.60 Gaspedalmodul -GX2- | 444-445 |
| 1.60.1 Steckverbindung -T6y- | 444-445 |
| 834 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I - 3 | 446-448 |
| 1. Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I | 446-448 |
| 1.1 Warnsummer für Heckklappe -H32- | 446 |
| 1.2 Tieftonhorn -H7- | 446 |
| 1.3 Hochtonhorn -H2- | 447 |
| 1.4 Signalhorn für Diebstahlwarnanlage -H8- | 447-448 |
| 835 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix J - 1 | 449-520 |
| 1. Steckeransichten: Teile mit Präfix J | 449-520 |
| 1.1 Motorsteuergerät -J623- | 450-451 |
| 1.1.1 Steckverbindung -T105a- | 450 |
| 1.1.2 Steckverbindung -T60b- | 451 |
| 1.1.3 Steckverbindung -T91a- | 451 |
| 1.2 Steuergerät für Heckklappe -J605- | 452-453 |
| 1.2.1 Steckverbindung -T10ad- | 452 |
| 1.2.2 Steckverbindung -T32f- | 453 |
| 1.3 Türsteuergerät hinten links -J388- | 454 |
| 1.3.1 Steckverbindung -T10af- | 454 |
| 1.4 Steuergerät für Anhängererkennung -J345- | 454-456 |
| 1.4.1 Steckverbindung -T10aj- | 455 |
| 1.4.2 Steckverbindung -T10ak- | 455 |
| 1.4.3 Steckverbindung -T24a- | 456 |
| 1.4.4 Steckverbindung -T6at- | 457 |
| 1.5 Türsteuergerät hinten rechts -J389- | 457 |
| 1.5.1 Steckverbindung -T10al- | 457 |
| 1.6 Steuergerät für Wählhebelsensorik -J587- | 458 |
| 1.6.1 Steckverbindung -T10am- | 458 |
| 1.7 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794- | 459-467 |
| 1.7.1 Steckverbindung -T12e- | 460 |
| 1.7.2 Steckverbindung -T12f- | 460 |
| 1.7.3 Steckverbindung -T12g- | 461 |
| 1.7.4 Steckverbindung -T2fz- | 462 |
| 1.7.5 Steckverbindung -T2ga- | 462 |
| 1.7.6 Steckverbindung -T2xxx- | 463 |
| 1.7.7 Steckverbindung -T4bo- | 464 |

| | |
|---|---------|
| 1.7.8 Steckverbindung -T5ad- | 464 |
| 1.7.9 Steckverbindung -T5ae- | 465 |
| 1.7.10 Steckverbindung -T5eee- | 466 |
| 1.7.11 Steckverbindung -T8ai- | 466 |
| 1.7.12 Steckverbindung -T8s- | 467 |
| 1.8 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453- | 468-469 |
| 1.8.1 Steckverbindung -T12n- | 468 |
| 1.8.2 Steckverbindung -T12p- | 469 |
| 1.8.3 Steckverbindung -T5aj- | 469 |
| 1.9 Steuergerät für Airbag -J234- | 470-471 |
| 1.9.1 Steckverbindung -T140c- | 470 |
| 1.9.2 Steckverbindung -T140d- | 471 |
| 1.10 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527- | 472-474 |
| 1.10.1 Steckverbindung -T14c- | 472 |
| 1.10.2 Steckverbindung -T14n- | 473 |
| 1.10.3 Steckverbindung -T16d- | 474 |
| 1.10.4 Steckverbindung -T2js- | 474 |
| 1.11 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743- | 475-476 |
| 1.11.1 Steckverbindung -T16e- | 475 |
| 1.11.2 Steckverbindung -T25a- | 476 |
| 1.12 Türsteuergerät Fahrerseite -J386- | 477-479 |
| 1.12.1 Steckverbindung -T16g- | 477 |
| 1.12.2 Steckverbindung -T20b- | 478 |
| 1.12.3 Steckverbindung -T32g- | 478 |
| 1.12.4 Steckverbindung -T6ac- | 479 |
| 1.13 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387- | 480-482 |
| 1.13.1 Steckverbindung -T16h- | 480 |
| 1.13.2 Steckverbindung -T20c- | 481 |
| 1.13.3 Steckverbindung -T32h- | 481 |
| 1.13.4 Steckverbindung -T6ad- | 482 |
| 1.14 Steuergerät für Schiebedach -J245- | 483-485 |
| 1.14.1 Steckverbindung -T16k- | 483 |
| 1.14.2 Steckverbindung -T4bs- | 484 |
| 1.14.3 Steckverbindung -T5ai- | 484 |
| 1.14.4 Steckverbindung -T5m- | 485 |
| 1.15 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- | 486 |
| 1.15.1 Steckverbindung -T18a- | 486 |
| 1.15.2 Steckverbindung -T26h- | 486 |
| 1.16 Steuergerät für Sitzverstellung vorn rechts -J1111- | 487-490 |
| 1.16.1 Steckverbindung -T20d- | 487 |
| 1.16.2 Steckverbindung -T26a- | 488 |
| 1.16.3 Steckverbindung -T26f- | 489 |
| 1.16.4 Steckverbindung -T4bl- | 490 |
| 1.17 Steuergerät für Sitzverstellung vorn links -J1112- | 491-493 |
| 1.17.1 Steckverbindung -T20e- | 491 |
| 1.17.2 Steckverbindung -T26b- | 492 |
| 1.17.3 Steckverbindung -T26g- | 492 |
| 1.17.4 Steckverbindung -T4bm- | 493 |
| 1.18 Diagnose-Interface für Datenbus -J533- | 494-498 |
| 1.18.1 Steckverbindung -T2fo- | 494 |
| 1.18.2 Steckverbindung -T2ft- | 495 |
| 1.18.3 Steckverbindung -T2fv- | 495 |
| 1.18.4 Steckverbindung -T2fx- | 496 |
| 1.18.5 Steckverbindung -T2fy- | 497 |
| 1.18.6 Steckverbindung -T32b- | 498 |
| 1.19 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126- | 499-501 |
| 1.19.1 Steckverbindung -T2gs- | 499 |
| 1.19.2 Steckverbindung -T2jk- | 500 |
| 1.19.3 Steckverbindung -T4ad- | 501 |
| 1.20 Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250- | 502 |
| 1.20.1 Steckverbindung -T32a- | 502 |
| 1.21 Interface für Zugang und Startsystem -J965- | 503 |
| 1.21.1 Steckverbindung -T32c- | 503 |
| 1.22 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949- | 503 |
| 1.22.1 Steckverbindung -T36a- | 503 |
| 1.23 Steuergerät für Lenkhilfe -J500- | 504 |

| | |
|---|---------|
| 1.23.1 Steckverbindung -T3bo- | 504 |
| 1.24 Steuergerät für ABS -J104- | 505 |
| 1.24.1 Steckverbindung -T46a- | 505 |
| 1.25 Bordnetzsteuergerät -J519- | 506-508 |
| 1.25.1 Steckverbindung -T46b- | 506 |
| 1.25.2 Steckverbindung -T73a- | 507 |
| 1.25.3 Steckverbindung -T73b- | 508 |
| 1.26 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764- | 509 |
| 1.26.1 Steckverbindung -T4ap- | 509 |
| 1.27 Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938- | 509-510 |
| 1.27.1 Steckverbindung -T4cf- | 509 |
| 1.27.2 Steckverbindung -T4ch- | 510 |
| 1.28 Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn -J685- | 511 |
| 1.28.1 Steckverbindung -T5ab- | 511 |
| 1.28.2 Steckverbindung -T8r- | 512 |
| 1.29 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538- | 512-513 |
| 1.29.1 Steckverbindung -T5n- | 512 |
| 1.29.2 Steckverbindung -T6af- | 513 |
| 1.30 Steuergerät 2 für Einbruchschutz -J1192- | 514 |
| 1.30.1 Steckverbindung -T6am- | 514 |
| 1.31 Steuergerät 3 für Einbruchschutz -J1193- | 514 |
| 1.31.1 Steckverbindung -T6an- | 515 |
| 1.32 Steuergerät 4 für Einbruchschutz -J1194- | 515 |
| 1.32.1 Steckverbindung -T6ao- | 515 |
| 1.33 Steuergerät 5 für Einbruchschutz -J1195- | 516 |
| 1.33.1 Steckverbindung -T6ap- | 516 |
| 1.34 Steuergerät für Totwinkelerkennung -J1086- | 517 |
| 1.34.1 Steckverbindung -T8o- | 517 |
| 1.35 Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung -J1087- | 518 |
| 1.35.1 Steckverbindung -T8p- | 518 |
| 1.36 Steuergerät für Abstandsregelung -J428- | 519-520 |
| 1.36.1 Steckverbindung -T8q- | 519-520 |
| 836 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M - 3 | 521-531 |
| 1. Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M | 521-531 |
| 1.1 Schalttafeleinsatz -KX2- | 521 |
| 1.2 Fußraumleuchte vorn links -K268- | 522 |
| 1.3 Fußraumleuchte vorn rechts -K269- | 522 |
| 1.4 Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel links -K312- | 523 |
| 1.5 Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel rechts -K311- | 523 |
| 1.6 Lampe für Ablagefachbeleuchtung -L120- | 524 |
| 1.7 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel -L292- | 524 |
| 1.8 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links -L199- | 525 |
| 1.9 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts -L200- | 525 |
| 1.10 Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links -L203- | 526 |
| 1.11 Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts -L204- | 526 |
| 1.12 Scheinwerfer vorn links -MX1- | 527 |
| 1.13 Scheinwerfer vorn rechts -MX2- | 528 |
| 1.14 Schlussleuchte 2 links -MX5- | 529 |
| 1.15 Schlussleuchte links -MX3- | 530 |
| 1.16 Schlussleuchte rechts -MX4- | 530-531 |
| 837 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix N - 1 | 532-561 |
| 1. Steckeransichten: Teile mit Präfix N | 532-561 |
| 1.1 Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite -N153- | 533-535 |
| 1.1.1 Steckverbindung -T2cc- | 533 |
| 1.1.2 Steckverbindung -T2uuu- | 533 |
| 1.1.3 Steckverbindung -T3j- | 534 |
| 1.1.4 Steckverbindung -T5c- | 535 |
| 1.2 Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite -N154- | 536-538 |
| 1.2.1 Steckverbindung -T2cd- | 536 |
| 1.2.2 Steckverbindung -T2vvv- | 537 |
| 1.2.3 Steckverbindung -T3kkk- | 537 |
| 1.2.4 Steckverbindung -T5d- | 538 |
| 1.3 Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite -N196- | 539 |
| 1.3.1 Steckverbindung -T2ce- | 539 |
| 1.4 Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite -N197- | 540 |
| 1.4.1 Steckverbindung -T2cf- | 540 |

| | |
|--|---------|
| 1.5 Zünder für Kopfairbag Fahrerseite -N251- | 540 |
| 1.5.1 Steckverbindung -T2cg- | 540 |
| 1.6 Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite -N252- | 541 |
| 1.6.1 Steckverbindung -T2ch- | 541 |
| 1.7 Zünder für Knieairbag Fahrerseite -N295- | 542 |
| 1.7.1 Steckverbindung -T2cn- | 542 |
| 1.8 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links -N336- | 543 |
| 1.8.1 Steckverbindung -T2ct- | 543 |
| 1.9 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts -N337- | 544 |
| 1.9.1 Steckverbindung -T2cu- | 544 |
| 1.10 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links -N338- | 545 |
| 1.10.1 Steckverbindung -T2cv- | 545 |
| 1.11 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts -N339- | 546 |
| 1.11.1 Steckverbindung -T2cw- | 546 |
| 1.12 Ventil für Öldruckregelung -N428- | 547 |
| 1.12.1 Steckverbindung -T2de- | 547 |
| 1.13 Magnetkupplung für Kompressor -N421- | 548-549 |
| 1.13.1 Steckverbindung -T2gt- | 548 |
| 1.13.2 Steckverbindung -T2jj- | 549 |
| 1.14 Zünder für Airbag Fahrerseite -N95- | 550 |
| 1.14.1 Steckverbindung -T2gx- | 550 |
| 1.15 Stellelement für Motortemperaturregelung -N493- | 550 |
| 1.15.1 Steckverbindung -T2ppp- | 551 |
| 1.16 Zünder für Seitenairbag Fahrerseite -N199- | 551 |
| 1.16.1 Steckverbindung -T3au- | 551 |
| 1.17 Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite -N200- | 552 |
| 1.17.1 Steckverbindung -T3bx- | 552 |
| 1.18 Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite -N131- | 553 |
| 1.18.1 Steckverbindung -T3i- | 553 |
| 1.19 Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite -N201- | 554 |
| 1.19.1 Steckverbindung -T3nnn- | 554 |
| 1.20 Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -N202- | 555 |
| 1.20.1 Steckverbindung -T3o- | 555 |
| 1.21 Zünder für Interaktionsairbag zum Insassenkollisionsschutz Fahrerseite -N737- | 556 |
| 1.21.1 Steckverbindung -T3p- | 556 |
| 1.22 Zündspule 2 mit Leistungsendstufe -N127- | 557 |
| 1.22.1 Steckverbindung -T4am- | 557 |
| 1.23 Zündspule 3 mit Leistungsendstufe -N291- | 558 |
| 1.23.1 Steckverbindung -T4an- | 558 |
| 1.24 Zündspule 4 mit Leistungsendstufe -N292- | 559 |
| 1.24.1 Steckverbindung -T4ao- | 559 |
| 1.25 Zündspule 1 mit Leistungsendstufe -N70- | 560-561 |
| 1.25.1 Steckverbindung -T4ar- | 560-561 |
| 838 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q - 3 | 562 |
| 1. Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q | 562 |
| 839 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix R - 1 | 563-591 |
| 1. Steckeransichten: Teile mit Präfix R | 563-591 |
| 1.1 Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242- | 563 |
| 1.1.1 Steckverbindung -T12d- | 564 |
| 1.2 Dachantenne -RX5- | 564 |
| 1.2.1 Steckverbindung -T2dr- | 564 |
| 1.3 Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem -R137- | 565 |
| 1.3.1 Steckverbindung -T2ds- | 565 |
| 1.4 Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem -R138- | 566 |
| 1.4.1 Steckverbindung -T2dt- | 566 |
| 1.5 Hochtonlautsprecher hinten links -R14- | 567 |
| 1.5.1 Steckverbindung -T2du- | 567 |
| 1.6 Tieftonlautsprecher hinten links -R15- | 568 |
| 1.6.1 Steckverbindung -T2dv- | 568 |
| 1.7 Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM) -R177- | 569 |
| 1.7.1 Steckverbindung -T2dw- | 569 |
| 1.8 Hochtonlautsprecher vorn links -R20- | 570 |
| 1.8.1 Steckverbindung -T2dx- | 570 |
| 1.9 Antenne für Zugang und Startberechtigung links -R200- | 571 |
| 1.9.1 Steckverbindung -T2dy- | 571 |
| 1.10 Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts -R201- | 572 |

| | |
|---|---------|
| 1.10.1 Steckverbindung -T2dz- | 572 |
| 1.11 Centerlautsprecher -R208- | 573 |
| 1.11.1 Steckverbindung -T2ea- | 573 |
| 1.12 Tieftonlautsprecher vorn links -R21- | 574 |
| 1.12.1 Steckverbindung -T2eb- | 574 |
| 1.13 Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22- | 575 |
| 1.13.1 Steckverbindung -T2ed- | 575 |
| 1.14 Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23- | 576 |
| 1.14.1 Steckverbindung -T2ee- | 576 |
| 1.15 Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung -R308- | 577-578 |
| 1.15.1 Steckverbindung -T2eg- | 577 |
| 1.15.2 Steckverbindung -T2fn- | 578 |
| 1.15.3 Steckverbindung -T4bo- | 579 |
| 1.16 LTE-Antenne 2 -R306- | 579 |
| 1.16.1 Steckverbindung -T2ei- | 579 |
| 1.17 Radioantenne -R248- | 580-583 |
| 1.17.1 Steckverbindung -T2fj- | 580 |
| 1.17.2 Steckverbindung -T2fk- | 581 |
| 1.17.3 Steckverbindung -T2fl- | 582 |
| 1.17.4 Steckverbindung -T3bq- | 582 |
| 1.17.5 Steckverbindung -T4bi- | 583 |
| 1.18 Ablagefach mit Schnittstelle für Handy -R265- | 584-586 |
| 1.18.1 Steckverbindung -T2fm- | 584 |
| 1.18.2 Steckverbindung -T4bj- | 585 |
| 1.18.3 Steckverbindung -T6ak- | 585 |
| 1.18.4 Steckverbindung -T6al- | 586 |
| 1.19 Tieftonlautsprecher hinten rechts -R17- | 587 |
| 1.19.1 Steckverbindung -T2gc- | 587 |
| 1.20 Hochtonlautsprecher hinten rechts -R16- | 587 |
| 1.20.1 Steckverbindung -T2jl- | 588 |
| 1.21 Verstärker für digitales Soundpaket -R184- | 588-589 |
| 1.21.1 Steckverbindung -T38a- | 588 |
| 1.21.2 Steckverbindung -T38b- | 589 |
| 1.22 Subwoofer -R211- | 590 |
| 1.22.1 Steckverbindung -T4at- | 590 |
| 1.23 Umfeld-Kamera hinten -R246- | 590-591 |
| 1.23.1 Steckverbindung -T8y- | 591 |
| 840 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U - 1 | 592-674 |
| 1. Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U | 592-674 |
| 1.1 Sicherungsträger 2 -ST2- | 593 |
| 1.1.1 Steckverbindung -T2el- | 593 |
| 1.2 Koppelstelle 1 für Drehstromgenerator -TGEN1- | 594-597 |
| 1.2.1 Steckverbindung -T10a- | 594 |
| 1.2.2 Steckverbindung -T10ay- | 594 |
| 1.2.3 Steckverbindung -T4a- | 595 |
| 1.2.4 Steckverbindung -T4bt- | 596 |
| 1.2.5 Steckverbindung -T8a- | 596 |
| 1.2.6 Steckverbindung -T8b- | 597 |
| 1.3 Koppelstelle an der Heckklappe links -THKL- | 598-608 |
| 1.3.1 Steckverbindung -T10b- | 598 |
| 1.3.2 Steckverbindung -T10c- | 599 |
| 1.3.3 Steckverbindung -T10d- | 600 |
| 1.3.4 Steckverbindung -T10e- | 600 |
| 1.3.5 Steckverbindung -T10f- | 601 |
| 1.3.6 Steckverbindung -T10g- | 602 |
| 1.3.7 Steckverbindung -T10h- | 602 |
| 1.3.8 Steckverbindung -T10i- | 603 |
| 1.3.9 Steckverbindung -T10j- | 604 |
| 1.3.10 Steckverbindung -T10k- | 604 |
| 1.3.11 Steckverbindung -T10l- | 605 |
| 1.3.12 Steckverbindung -T10m- | 606 |
| 1.3.13 Steckverbindung -T10n- | 606 |
| 1.3.14 Steckverbindung -T10o- | 607 |
| 1.3.15 Steckverbindung -T10p- | 608 |
| 1.3.16 Steckverbindung -T10q- | 608 |
| 1.4 Koppelstelle 1 für Lenkuna -TLENK1- | 609-611 |

| | |
|--|---------|
| 1.4.1 Steckverbindung -T10u- | 609 |
| 1.4.2 Steckverbindung -T4d- | 610 |
| 1.4.3 Steckverbindung -T6j- | 611 |
| 1.4.4 Steckverbindung -T8e- | 611 |
| 1.5 Koppelstelle im Motorraum links -TML- | 612-615 |
| 1.5.1 Steckverbindung -T10v- | 612 |
| 1.5.2 Steckverbindung -T4ck- | 613 |
| 1.5.3 Steckverbindung -T4f- | 614 |
| 1.5.4 Steckverbindung -T6k- | 614 |
| 1.5.5 Steckverbindung -T8f- | 615 |
| 1.6 Koppelstelle für Sitz vorn links -TSVL- | 616-621 |
| 1.6.1 Steckverbindung -T10w- | 616 |
| 1.6.2 Steckverbindung -T10x- | 617 |
| 1.6.3 Steckverbindung -T17q- | 617 |
| 1.6.4 Steckverbindung -T17r- | 618 |
| 1.6.5 Steckverbindung -T3a- | 619 |
| 1.6.6 Steckverbindung -T3b- | 619 |
| 1.6.7 Steckverbindung -T3c- | 620 |
| 1.6.8 Steckverbindung -T3eee- | 621 |
| 1.6.9 Steckverbindung -T3fff- | 621 |
| 1.7 Koppelstelle für Sitz vorn rechts -TSVR- | 622-626 |
| 1.7.1 Steckverbindung -T10y- | 622 |
| 1.7.2 Steckverbindung -T17s- | 623 |
| 1.7.3 Steckverbindung -T17t- | 624 |
| 1.7.4 Steckverbindung -T3aaa- | 624 |
| 1.7.5 Steckverbindung -T3cd- | 625 |
| 1.7.6 Steckverbindung -T3d- | 626 |
| 1.7.7 Steckverbindung -T3e- | 626 |
| 1.8 Koppelstelle am Stoßfänger vorn links -TSFVL- | 627-630 |
| 1.8.1 Steckverbindung -T14a- | 627 |
| 1.8.2 Steckverbindung -T14b- | 628 |
| 1.8.3 Steckverbindung -T14m- | 629 |
| 1.8.4 Steckverbindung -T2c- | 629 |
| 1.8.5 Steckverbindung -T2e- | 630 |
| 1.9 Koppelstelle im Heckraum rechts -THRR- | 631-632 |
| 1.9.1 Steckverbindung -T14aaa- | 631 |
| 1.9.2 Steckverbindung -T14bbb- | 632 |
| 1.9.3 Steckverbindung -T14r- | 633 |
| 1.10 Koppelstelle 1 für Motorvorverkabelung -TMOVO1- | 633 |
| 1.10.1 Steckverbindung -T14f- | 633 |
| 1.11 Koppelstelle im Innenraum unten links -TIUL- | 634-642 |
| 1.11.1 Steckverbindung -T16a- | 635 |
| 1.11.2 Steckverbindung -T16b- | 635 |
| 1.11.3 Steckverbindung -T17aaa- | 636 |
| 1.11.4 Steckverbindung -T17b- | 637 |
| 1.11.5 Steckverbindung -T17c- | 637 |
| 1.11.6 Steckverbindung -T17d- | 638 |
| 1.11.7 Steckverbindung -T17e- | 639 |
| 1.11.8 Steckverbindung -T17f- | 639 |
| 1.11.9 Steckverbindung -T17g- | 640 |
| 1.11.10 Steckverbindung -T17h- | 641 |
| 1.11.11 Steckverbindung -T17i- | 641 |
| 1.11.12 Steckverbindung -T17j- | 642 |
| 1.11.13 Steckverbindung -T2d- | 643 |
| 1.12 Koppelstelle im Innenraum unten rechts -TIUR- | 643-647 |
| 1.12.1 Steckverbindung -T17a- | 644 |
| 1.12.2 Steckverbindung -T17bbb- | 644 |
| 1.12.3 Steckverbindung -T17k- | 645 |
| 1.12.4 Steckverbindung -T17l- | 646 |
| 1.12.5 Steckverbindung -T17m- | 646 |
| 1.12.6 Steckverbindung -T17n- | 647 |
| 1.13 Koppelstelle für Tür hinten links -TTHL- | 648 |
| 1.13.1 Steckverbindung -T19a- | 648 |
| 1.13.2 Steckverbindung -T19b- | 648 |
| 1.14 Koppelstelle für Tür hinten rechts -TTHR- | 649-650 |
| 1.14.1 Steckverbindung -T19c- | 649 |

| | |
|---|---------|
| 1.14.2 Steckverbindung -T19d- | 650 |
| 1.15 Koppelstelle für Tür vorn links -TTVL- | 651 |
| 1.15.1 Steckverbindung -T27a- | 651 |
| 1.15.2 Steckverbindung -T27b- | 651 |
| 1.16 Koppelstelle für Tür vorn rechts -TTVR- | 652-653 |
| 1.16.1 Steckverbindung -T27c- | 652 |
| 1.16.2 Steckverbindung -T27d- | 653 |
| 1.16.3 Steckverbindung -T33d- | 654 |
| 1.17 Koppelstelle am Türaußengriff vorn links -TGVL- | 654-656 |
| 1.17.1 Steckverbindung -T2a- | 655 |
| 1.17.2 Steckverbindung -T6c- | 655 |
| 1.17.3 Steckverbindung -T6d- | 656 |
| 1.18 Koppelstelle am Türaußengriff vorn rechts -TGVR- | 657-658 |
| 1.18.1 Steckverbindung -T2b- | 657 |
| 1.18.2 Steckverbindung -T6au- | 658 |
| 1.18.3 Steckverbindung -T6f- | 658 |
| 1.19 Koppelstelle 1 für Ethernet -TS12- | 659 |
| 1.19.1 Steckverbindung -T2fff- | 659 |
| 1.20 Koppelstelle für Kühlerjalousie -TKJ- | 660-661 |
| 1.20.1 Steckverbindung -T4b- | 660 |
| 1.20.2 Steckverbindung -T4c- | 661 |
| 1.21 Koppelstelle im Motorraum -TM- | 662 |
| 1.21.1 Steckverbindung -T5am- | 662 |
| 1.22 Koppelstelle für automatisches Getriebe -TAG- | 663 |
| 1.22.1 Steckverbindung -T5b- | 663 |
| 1.23 Koppelstelle für Seitenairbag hinten Fahrerseite -TSAF2- | 663 |
| 1.23.1 Steckverbindung -T6a- | 663 |
| 1.24 Koppelstelle für Schiebedach -TSD- | 664-665 |
| 1.24.1 Steckverbindung -T6bk- | 664 |
| 1.24.2 Steckverbindung -T6n- | 665 |
| 1.25 Koppelstelle für Sitz hinten links -TSHL- | 666 |
| 1.25.1 Steckverbindung -T6o- | 666 |
| 1.26 Steckdose für Anhängerbetrieb -U10- | 666 |
| 1.26.1 Steckverbindung -T13a- | 667 |
| 1.27 Anschluss für Diagnose -U31- | 667 |
| 1.27.1 Steckverbindung -T16f- | 667 |
| 1.28 Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V -U13- | 668 |
| 1.28.1 Steckverbindung -T3bf- | 668 |
| 1.29 12-V-Steckdose -U5- | 669 |
| 1.29.1 Steckverbindung -T3bg- | 669 |
| 1.30 12-V-Steckdose 2 -U18- | 670 |
| 1.30.1 Steckverbindung -T3cj- | 670 |
| 1.31 USB-Ladesteckdose 1 -U37- | 671 |
| 1.31.1 Steckverbindung -T4aw- | 671 |
| 1.32 USB-Anschluss 1 -U41- | 672-674 |
| 1.32.1 Steckverbindung -T4ax- | 672 |
| 1.32.2 Steckverbindung -T5ac- | 673-674 |
| 841 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix V - 1 | 675-714 |
| 1. Steckeransichten: Teile mit Präfix V | 675-714 |
| 1.1 Antriebseinheit für Heckklappe -VX69- | 676 |
| 1.1.1 Steckverbindung -T10aw- | 676 |
| 1.2 Antriebseinheit 2 für Heckklappe -VX77- | 677 |
| 1.2.1 Steckverbindung -T10ax- | 677 |
| 1.3 Feststellmotor links -V282- | 677 |
| 1.3.1 Steckverbindung -T2em- | 678 |
| 1.4 Feststellmotor rechts -V283- | 678 |
| 1.4.1 Steckverbindung -T2en- | 678 |
| 1.5 Scheibenwaschpumpe -V5- | 679 |
| 1.5.1 Steckverbindung -T2ep- | 679 |
| 1.6 Außenspiegel Beifahrerseite -VX5- | 680-681 |
| 1.6.1 Steckverbindung -T2ge- | 680 |
| 1.6.2 Steckverbindung -T2gf- | 681 |
| 1.7 Außenspiegel Fahrerseite -VX4- | 682 |
| 1.7.1 Steckverbindung -T2gi- | 682 |
| 1.7.2 Steckverbindung -T2gj- | 682 |
| 1.8 Frischluftaerblase -V2- | 683 |

| | |
|---|---------|
| 1.8.1 Steckverbindung -T2gk- | 683 |
| 1.9 Motor für Fensterheber links -V14- | 684 |
| 1.9.1 Steckverbindung -T3q- | 684 |
| 1.10 Motor für Fensterheber rechts -V15- | 685 |
| 1.10.1 Steckverbindung -T3rrr- | 685 |
| 1.11 Scheibenwischermotor -V- | 686 |
| 1.11.1 Steckverbindung -T4ay- | 686 |
| 1.12 Motor für Heckscheibenwischer -V12- | 687 |
| 1.12.1 Steckverbindung -T4az- | 687 |
| 1.13 Pumpe für Getriebeölkühlung -V478- | 688 |
| 1.13.1 Steckverbindung -T4ba- | 688 |
| 1.14 Kühlerlüfter -VX57- | 689 |
| 1.14.1 Steckverbindung -T4bd- | 689 |
| 1.15 Motor für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links -V491- | 690-691 |
| 1.15.1 Steckverbindung -T4co- | 690 |
| 1.15.2 Steckverbindung -T4cp- | 691 |
| 1.16 Schließeinheit für Heckklappe -VX25- | 692 |
| 1.16.1 Steckverbindung -T4s- | 692 |
| 1.17 Motor für Sitzneigungsverstellung vorn rechts -V498- | 692 |
| 1.17.1 Steckverbindung -T5bbb- | 693 |
| 1.18 Motor für Sitzlängsverstellung vorn links -V493- | 693 |
| 1.18.1 Steckverbindung -T5s- | 693 |
| 1.19 Motor für Sitzlängsverstellung vorn rechts -V494- | 694 |
| 1.19.1 Steckverbindung -T5t- | 694 |
| 1.20 Motor für Sitzlehnenverstellung vorn links -V495- | 695 |
| 1.20.1 Steckverbindung -T5u- | 695 |
| 1.21 Motor für Sitzneigungsverstellung vorn links -V497- | 696 |
| 1.21.1 Steckverbindung -T5w- | 696 |
| 1.22 Motor für Sitzhöhenverstellung vorn links -V499- | 697 |
| 1.22.1 Steckverbindung -T5x- | 697 |
| 1.23 Motor für Sitzhöhenverstellung vorn rechts -V500- | 698 |
| 1.23.1 Steckverbindung -T5y- | 698 |
| 1.24 Zuziehhilfe der Heckklappe -VX16- | 699 |
| 1.24.1 Steckverbindung -T6aq- | 699 |
| 1.25 Temperaturklappe vorn links -VX34- | 700 |
| 1.25.1 Steckverbindung -T6av- | 700 |
| 1.26 Temperaturklappe vorn rechts -VX35- | 701 |
| 1.26.1 Steckverbindung -T6aw- | 701 |
| 1.27 Luftverteilerklappe -VX33- | 702 |
| 1.27.1 Steckverbindung -T6ax- | 702 |
| 1.28 Defrostklappe -VX47- | 703 |
| 1.28.1 Steckverbindung -T6ay- | 703 |
| 1.29 Temperaturklappe hinten -VX95- | 704 |
| 1.29.1 Steckverbindung -T6ba- | 704 |
| 1.30 Frischluft- und Umluftklappe -VX96- | 705 |
| 1.30.1 Steckverbindung -T6bb- | 705 |
| 1.31 Motor für Schiebedachrollo -V260- | 706 |
| 1.31.1 Steckverbindung -T6bp- | 706 |
| 1.32 Schiebedachmotor -V1- | 707 |
| 1.32.1 Steckverbindung -T6bq- | 707 |
| 1.33 Anhängervorrichtung -VX15- | 708 |
| 1.33.1 Steckverbindung -T8aa- | 708 |
| 1.34 Schließeinheit Fahrertür -VX21- | 709 |
| 1.34.1 Steckverbindung -T8ab- | 709 |
| 1.35 Schließeinheit Beifahrertür -VX22- | 710 |
| 1.35.1 Steckverbindung -T8ac- | 710 |
| 1.36 Schließeinheit Tür hinten links -VX23- | 711 |
| 1.36.1 Steckverbindung -T8ad- | 711 |
| 1.37 Schließeinheit Tür hinten rechts -VX24- | 712 |
| 1.37.1 Steckverbindung -T8am- | 712 |
| 1.38 Aktuator für Parksperre -V682- | 713-714 |
| 1.38.1 Steckverbindung -T8n- | 713-714 |
| 842 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z - 1 | 715-734 |
| 1. Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z | 715-734 |
| 1.1 Dachmodul vorn -WX3- | 715 |
| 1.1.1 Steckverbinduna -T26d- | 715 |

| | |
|--|---------|
| 1.2 beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite -W14- | 716 |
| 1.2.1 Steckverbindung -T2eq- | 716 |
| 1.3 beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite -W20- | 717 |
| 1.3.1 Steckverbindung -T2er- | 717 |
| 1.4 Kofferraumleuchte -W3- | 718-719 |
| 1.4.1 Steckverbindung -T2es- | 718 |
| 1.4.2 Steckverbindung -T2et- | 719 |
| 1.5 Handschuhfachleuchte -W6- | 720 |
| 1.5.1 Steckverbindung -T2eu- | 720 |
| 1.6 Einstiegsleuchte Fahrerseite -W92- | 720 |
| 1.6.1 Steckverbindung -T2ev- | 721 |
| 1.7 Einstiegsleuchte Beifahrerseite -W93- | 721 |
| 1.7.1 Steckverbindung -T2ew- | 721 |
| 1.8 Innenleuchte hinten -WX2- | 722 |
| 1.8.1 Steckverbindung -T7a- | 722 |
| 1.9 Kennzeichenleuchte links -X4- | 723 |
| 1.9.1 Steckverbindung -T2ex- | 723 |
| 1.10 Kennzeichenleuchte rechts -X5- | 724 |
| 1.10.1 Steckverbindung -T2ez- | 724 |
| 1.11 Wählhebel-Positionsanzeige -Y6- | 725 |
| 1.11.1 Steckverbindung -T4be- | 725 |
| 1.12 Heizwiderstand für Spritzdüse links -Z20- | 726 |
| 1.12.1 Steckverbindung -T2fb- | 726 |
| 1.13 Heizwiderstand für Spritzdüse rechts -Z21- | 727 |
| 1.13.1 Steckverbindung -T2fc- | 727 |
| 1.14 Frontscheibenheizung für Spurhalteassistent -Z67- | 728 |
| 1.14.1 Steckverbindung -T2fd- | 728 |
| 1.15 beheizbarer Sitz vorn links -Z45- | 729-730 |
| 1.15.1 Steckverbindung -T2gn- | 729 |
| 1.15.2 Steckverbindung -T4bf- | 730 |
| 1.16 beheizbare Lehne für Sitz vorn links -Z116- | 731 |
| 1.16.1 Steckverbindung -T2go- | 731 |
| 1.17 beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts -Z117- | 731 |
| 1.17.1 Steckverbindung -T2gp- | 732 |
| 1.18 beheizbarer Sitz vorn rechts -Z46- | 732-734 |
| 1.18.1 Steckverbindung -T2gq- | 732 |
| 1.18.2 Steckverbindung -T4bg- | 733-734 |