

Inhaltsverzeichnis

00	Technische Daten	1
1	Sicherheitshinweise	1
1.1	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	2
1.2	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	3
1.3	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	4
1.4	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	5
1.5	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	6
1.6	Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	6
1.7	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante	7
1.8	Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante	7
1.9	Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	8
1.10	Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	9
1.11	Unfall ohne Airbagauslösung	10
1.12	Prüfen von Sicherheitsgurten	10
1.13	Gurtband prüfen	10
1.14	Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	12
1.15	Gurtschloss-Sichtprüfung	12
1.16	Gurtschloss-Funktionsprüfung	12
1.17	Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	13
1.18	Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	13
1.19	Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante	13
1.20	Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	14
1.21	Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel	14
2	Reparaturhinweise	15
2.1	Kontaktkorrosion	15
2.2	Leitungsverlegung und -befestigung	15
68	Innenausstattung	16
1	Ablagen / Abdeckungen	16
1.1	Einbauorteübersicht - Ablagen / Abdeckungen	16
1.2	Montageübersicht - Abdeckung Sicherungskasten	17
1.3	Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite	18
1.4	Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung	19
1.5	Montageübersicht - Handschuhfach	20
1.6	Montageübersicht - Ablage im Dachhimmel	21
1.7	Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	22
1.8	Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	23
1.9	Handschuhfach aus- und einbauen	24
1.10	Abdeckung Sicherungskasten aus- und einbauen	25
1.11	Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	26
1.12	Ablage Dachhimmel aus- und einbauen	28
2	Ausstattungen	30
2.1	Montageübersicht - Sonnenblenden	30
2.2	Sonnenblende aus- und einbauen	30
2.3	Mittellager Sonnenblende aus- und einbauen	32
3	Mittelkonsole	34
3.1	Montageübersicht - Mittelkonsole	34
3.2	Blende, Mittelkonsole, hinten, aus- und einbauen	37
3.3	Einsatz Mittelkonsole aus- und einbauen	39

3.4	Blende des Einsatzes Mittelkonsole aus- und einbauen	40
3.5	Blende Bedienungs- und Anzeigeeinheit aus- und einbauen	41
3.6	Mittelkonsole aus- und einbauen	42
3.7	Obere Blende der Konsolenabdeckung aus- und einbauen	45
3.8	Halter Mittelkonsole aus- und einbauen	46
3.9	Ablage der Mittelkonsole aus- und einbauen	48
4	Mittelarmlehne vorn	51
4.1	Montageübersicht - Mittelarmlehne vorn	51
4.2	Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	51
4.3	Halterung Armlehne aus- und einbauen	53
5	Innenspiegel	54
5.1	Montageübersicht - Innenspiegel	54
5.2	Innenspiegel aus- und einbauen	56
5.3	Halteplatte für Innenspiegel ohne Regensensor ankleben	59
5.4	Halteplatte für Innenspiegel mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 ankleben	61
69	- Insassenschutz	63
1	Sicherheitsgurte	63
1.1	Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	63
1.2	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	65
1.3	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	66
1.4	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte	67
1.5	Montageübersicht - Gurtschloss vorn	68
1.6	Montageübersicht - Gurtschloss hinten	69
1.7	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	71
1.8	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	73
1.9	Gurtführung hinten aus- und einbauen	77
1.10	Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	77
1.11	Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	78
1.12	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	79
1.13	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	81
2	Kindersitzverankerungen	83
2.1	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen hinten	83
2.2	Abdeckung Top Tether aus- und einbauen	83
3	Airbag-System	85
3.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System	85
4	Steuergerät für Airbag	88
4.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	88
4.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	88
5	Airbag der Fahrerseite	92
5.1	Montageübersicht - Airbag Fahrerseite	92
5.2	Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen	93
5.3	Steckverbindung am Airbag ersetzen	95
6	Airbag der Beifahrerseite	98
6.1	Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite	98
6.2	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	99
6.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen	102
6.4	Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite K145 aus- und einbauen	103
7	Seitenairbags	105
7.1	Montageübersicht - Seitenairbag vorn N199/N200	105
7.2	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	105
8	Kopfairbags	108
8.1	Montageübersicht - Kopfairbag	108
8.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen	108

9	Crashsensoren für Airbag	114
9.1	Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag	114
9.2	Crashsensor für Frontairbag G190 aus- und einbauen	115
9.3	Crashsensor für Seitenairbag vorn G179 / G180 aus- und einbauen	118
9.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256 / G257 aus- und einbauen	121
10	Gurttrageerkennung	124
10.1	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	124
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	126
1	Türverkleidungen vorn	126
1.1	Montageübersicht - Türverkleidung vorn	126
1.2	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	128
1.3	Blende ersetzen	133
1.4	Zuziehgriff ersetzen	136
2	Türverkleidungen hinten	139
2.1	Montageübersicht - Türverkleidung hinten	139
2.2	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	141
2.3	Türverkleidung hinten mit manuellen Fensterhebern anpassen	144
3	Schalttafel	146
3.1	Montageübersicht - Schalttafel	146
3.2	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen	148
3.3	Blende Schalttafелеinsatz aus- und einbauen	149
3.4	Zierblende Schalttafel aus- und einbauen	150
3.5	Schalttafel aus- und einbauen	152
3.6	Schalttafel ausströmer aus- und einbauen	158
3.7	Defrosterdüse seitlich aus- und einbauen	161
4	Zentralrohr Schalttafel	163
4.1	Montageübersicht - Zentralrohr Schalttafel	163
4.2	Crashstrebe aus- und einbauen	165
4.3	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen	166
5	Verkleidungen Innenraum	174
5.1	Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum	174
5.2	Montageübersicht - Einstiegsleiste	175
5.3	Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung	177
5.4	Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung	178
5.5	Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung	180
5.6	Montageübersicht - Radhausverkleidung	181
5.7	Montageübersicht - Fußstütze und Bodenbelag	182
5.8	Montageübersicht - Hutablage	184
5.9	Einstiegsleiste aus- und einbauen	185
5.10	Montageübersicht - Geräuschkämmung der Querwand	191
5.11	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	191
5.12	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	194
5.13	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	200
5.14	Radhausverkleidung aus- und einbauen	202
5.15	Fußstütze aus- und einbauen	204
5.16	Bodenbelag aus- und einbauen	206
6	Kofferraumverkleidungen	208
6.1	Einbauorteübersicht - Kofferraumverkleidungen	208
6.2	Montageübersicht - Auflage Hutablage	209
6.3	Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung	209
6.4	Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe	210
6.5	Montageübersicht - Heckabschlussverkleidung	211
6.6	Montageübersicht - Halterung Kofferraumboden	212
6.7	Montageübersicht - Bodenteppich des Kofferraums	213

6.8	Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen	214
6.9	Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen	216
6.10	Auflage Hutablage aus- und einbauen	218
6.11	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	219
6.12	Halter Kofferraumbodenbelag aus- und einbauen	222
7	Dachverkleidungen	224
7.1	Montageübersicht - Formhimmel	224
7.2	Formhimmel aus- und einbauen	225
7.3	Dachversteifung an der Karosserie anbauen	233
72	- Sitzgestelle	237
1	Übersicht Sitzvarianten	237
1.1	Einbauorteübersicht - Sitzvarianten	237
1.2	Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren	237
2	Vordersitze	240
2.1	Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	240
2.2	Montageübersicht - Vordersitz	241
2.3	Montageübersicht - Lehne vorn	242
2.4	Montageübersicht - Kopfstütze	244
2.5	Montageübersicht - Sitzwanne	245
2.6	Vordersitz aus- und einbauen	251
2.7	Airbag-Adapter anschließen und abziehen	255
2.8	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	256
2.9	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	258
2.10	Lehnenverstellung aus- und einbauen	259
2.11	Lehne vorn aus- und einbauen	260
2.12	Kopfstütze aus- und einbauen	262
2.13	Kopfstützenführung aus- und einbauen	263
2.14	Federmatte aus- und einbauen	264
2.15	Leitungsverlegung am Vordersitz	266
2.16	Sitzseitenblende Unterholmseite aus- und einbauen	267
2.17	Halter für Sitzverkleidung aus- und einbauen	269
2.18	Sitzseitenblende, Tunnelseite, aus- und einbauen	270
2.19	Ablagefach aus- und einbauen	271
2.20	Feuerlöscher aus- und einbauen	273
2.21	Aufnahme Bedienungsanleitung	275
2.22	Sitzwanne aus- und einbauen	277
3	Sitze hinten	279
3.1	Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	279
3.2	Montageübersicht - Rücksitzlehne	280
3.3	Montageübersicht - Verriegelung	281
3.4	Montageübersicht - Kopfstütze und Kopfstützenführung	282
3.5	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	284
3.6	Rücksitzlehne aus- und einbauen	286
3.7	Lagerbolzen innen aus- und einbauen	289
3.8	Blende für Verriegelung aus- und einbauen	289
3.9	Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	291
3.10	Kopfstütze aus- und einbauen	292
3.11	Kopfstützenführung aus- und einbauen	292
74	- Sitz - Polster, Bezüge	294
1	Bezüge und Polster Vordersitze	294
1.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne	294
1.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne	297
1.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	299

1.4	Montageübersicht - Lehnen-Heizelement	300
1.5	Montageübersicht - Bezug und Polster für Kopfstütze	301
1.6	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen	302
1.7	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen	304
1.8	Bezug und Polster bei Sitzwanne trennen	307
1.9	Bezug und Polster bei Lehne trennen	309
1.10	Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen	311
1.11	Sitz-Heizelement Z6 / Z8 aus- und einbauen	311
1.12	Lehnen-HeizelementZ7 / Z9aus- und einbauen	312
2	Bezüge und Polster Rücksitze	313
2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster	313
2.2	Bezug und Polster aus- und einbauen	317
2.3	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	322
2.4	Bezug und Polster trennen	323