

Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Schlossträger	1
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	1
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	6
1.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	24
1.4 Schlossträger ersetzen	38
1.5 Luftführung aus- und einbauen	41
1.6 Strebe für Schlossträger aus- und einbauen	44
2 Kotflügel	48
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	48
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	49
2.3 Kotflügelstrebe aus- und einbauen	51
3 Stirnwand	53
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	53
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	53
3.3 Stirnwand aus- und einbauen	55
3.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	58
55 - Deckel, Klappen	65
1 Frontklappe	65
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	65
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug	67
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	69
1.4 Frontklappe einstellen	70
1.5 Klappenschloss aus- und einbauen	74
1.6 Entriegelungseinheit aus- und einbauen	81
1.7 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	83
1.8 Schließbügel aus- und einbauen	83
1.9 Scharniere aus- und einbauen	84
1.10 Bowdenzug aus- und einbauen	86
1.11 Stützstange aus- und einbauen	90
1.12 Geräuschkämpfung aus- und einbauen	90
2 Heckklappe	94
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	94
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	96
2.3 Heckklappe einstellen	98
2.4 Heckklappenschloss aus- und einbauen	102
2.5 Betätigung aus- und einbauen	103
2.6 Scharniere aus- und einbauen	104
2.7 Schließbügel aus- und einbauen	106
2.8 Heckklappendichtung aus- und einbauen	106
2.9 Gasdruckfeder aus- und einbauen	108
2.10 Gasdruckfeder entgasen	110
3 Tankklappeneinheit	111
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	111
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	112
3.3 Tankklappe aus- und einbauen	115
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	117
1 Tür	117
1.1 Montageübersicht - Tür	117
1.2 Montageübersicht - Türdichtungen	118

1.3	Türdichtung innen aus- und einbauen	119
1.4	Tür aus- und einbauen	122
1.5	Tür einstellen	124
1.6	Türscharnier aus- und einbauen	127
1.7	Türfeststeller aus- und einbauen	129
2	Türeinbauteile	131
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	131
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	132
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	133
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	135
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	137
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	139
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	140
2.8	Türgriff aus- und einbauen	141
2.9	Lagerbügel aus- und einbauen	144
2.10	Türschloss aus- und einbauen	145
2.11	Fensterführung aus- und einbauen	151
2.12	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	152
2.13	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	154
2.14	Schließzylinder aus und einbauen	156
2.15	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	159
3	Zentralverriegelung	165
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	165
3.2	Stellelement aus- und einbauen	167
3.3	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	168
3.4	Abdeckkappe am Zündschlüssel aus- und einbauen	170
3.5	Schlüsselanpassung	172
58	- Türen hinten/Türeinbauteile	174
1	Tür	174
1.1	Montageübersicht - Tür	174
1.2	Montageübersicht - Türdichtungen	175
1.3	Tür aus- und einbauen	176
1.4	Tür einstellen	178
1.5	Türscharniere aus- und einbauen	182
1.6	Türfeststeller aus- und einbauen	183
1.7	Türdichtung innen aus- und einbauen	184
1.8	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	187
2	Türeinbauteile	190
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	190
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	191
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	193
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	195
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	197
2.6	Fensterkurbel aus- und einbauen	200
2.7	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	204
2.8	Schließbügel aus- und einbauen	204
2.9	Türgriff aus- und einbauen	205
2.10	Lagerbügel aus- und einbauen	208
2.11	Türschloss aus- und einbauen	209
2.12	Fensterführung aus- und einbauen	215
2.13	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	217
2.14	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	219
2.15	Fensterrahmen der Hintertür: aus- und einbauen	221
60	- Schiebe-/Aussteldach	223

1	Schiebedach	223
1.1	Montageübersicht - Schiebedach	223
1.2	Montageübersicht - Schiebedachdichtungen	225
1.3	Montageübersicht - Schiebedachrollo	226
1.4	Glasdeckel aus- und einbauen	227
1.5	Schiebedachdeckel einstellen	229
1.6	Frontblende für Schiebedach aus- und einbauen	232
1.7	Windabweiser aus- und einbauen	234
1.8	Schiebedachrollo aus- und einbauen	235
1.9	Zugsriegel aus- und einbauen	238
1.10	Schiebedachmotor V1	240
1.11	Steuergerät für Schiebedach anlernen	241
1.12	Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen	242
1.13	Kulissenführung aus- und einbauen	243
1.14	Schiebedachrahmen aus- und einbauen	250
63	- Stoßfänger	258
1	Stoßfänger vorn	258
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	258
1.2	Montageübersicht - Aufprallträger	263
1.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	264
1.4	Stoßfängerabdeckung anpassen	268
1.5	Aufprallträger aus- und einbauen	271
1.6	Anbauteile aus- und einbauen	273
1.7	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	283
2	Stoßfänger hinten	284
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	284
2.2	Montageübersicht - Aufprallträger	289
2.3	Befestigungsleiste aus- und einbauen	290
2.4	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	293
2.5	Anbauteile aus- und einbauen	295
2.6	Aufprallträger aus- und einbauen	308
2.7	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	308
64	- Verglasung	309
1	Scheiben, Hauptbauteile	309
2	Reparaturhinweise	310
2.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	310
2.2	Scheibeninstandsetzung	310
2.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	311
2.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	317
2.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	320
2.6	Karosserieflansch zum Einbauen vorbereiten	320
2.7	Lackschäden ausbessern	322
2.8	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	322
3	Windschutzscheiben	323
3.1	Montageübersicht - Frontscheibe	323
3.2	Frontscheibe aus- und einbauen	325
4	Heckscheibe	335
4.1	Montageübersicht - Heckscheibe	335
4.2	Heckscheibe aus- und einbauen	335
5	Seitenscheiben	344
5.1	Montageübersicht - Seitenscheibe	344
6	Türscheiben	350
6.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	350

6.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	350
6.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen	351
6.4	Türscheibe vorn einstellen	357
6.5	Türscheibe hinten aus- und einbauen	357
6.6	Türscheibe hinten einstellen	363
66	- Außenausstattung	365
1	Außenausstattung, Hauptbauteile	365
2	Kühlergrill/Frontblende	366
2.1	Kühlergrill aus- und einbauen	366
2.2	Frontblende aus- und einbauen	368
3	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	370
3.1	Montageübersicht - Zierleiste und Abdeckungen	370
3.2	Montageübersicht - Wärmeschutzblech	371
3.3	Einstiegsleiste aus- und einbauen	375
3.4	Blende A-Säule ein- und ausbauen	384
3.5	Blende B-Säule, Tür aus- und einbauen	387
3.6	Blende C-Säule Tür aus- und einbauen	388
4	Dämpfung	391
4.1	Montageübersicht - Geräuschkämpfung	391
4.2	Geräuschkämpfung aus- und einbauen	393
5	Unterbodenverkleidung	400
5.1	Einbauorteübersicht - Unterbodenverkleidungen	400
5.2	Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen	404
5.3	Tunnelbrücke aus- und einbauen	409
6	Außenspiegel	411
6.1	Montageübersicht - Außenspiegel	411
6.2	Außenspiegel aus- und einbauen	411
6.3	Spiegelglas aus- und einbauen	413
6.4	Spiegelkappe aus- und einbauen	415
7	Radhausschale	418
7.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	418
7.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	418
7.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	419
7.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	421
8	Schriftzüge und Embleme	424
8.1	Montageübersicht - Schriftzüge und Embleme	424
8.2	Maßangaben Schriftzüge und Embleme	425
8.3	Embleme aus- und einbauen	442
9	Anhängevorrichtung	446
9.1	Montageübersicht - Anhängevorrichtung	446
9.2	Anhängevorrichtung aus- und einbauen	446
10	Wärmeschutzblech für Boden aus- und einbauen	449
10.1	Wärmeschutzblech für Mitteltunnel aus- und einbauen	449
10.2	Wärmeschutzblech für Kraftstoffbehälter	451
10.3	Wärmeschutzblech für Gepäckraumboden	453