

## Inhaltsverzeichnis

<b>68 - Innenausstattung</b>	<b>1</b>
<b>1 Ablagen, Abdeckungen und Blenden</b>	<b>1</b>
1.1 Allgemeinübersicht der Ablagen, Abdeckungen und Blenden	1
1.2 Mittelkonsole: Montageübersicht	3
1.3 Mittelkonsole: aus- und einbauen	4
1.4 Befestigungsrahmen und Staubschutz des Schalthebels: aus- und einbauen	9
1.5 Griff für Handbremshebel: aus- und einbauen	11
1.6 Armauflage: Montageübersicht	12
1.7 Armauflage: aus- und einbauen	13
1.8 Abdeckung der Armauflage aus- und einbauen	19
1.9 Halterung der Armauflage: aus- und einbauen	20
1.10 Abdeckung der Handbremse für Armauflage anpassen	27
1.11 Untere Abdeckungen: Montageübersicht	29
1.12 Abdeckung im Fußraum Fahrerseite: aus- und einbauen	30
1.13 Abdeckung im Fußraum Beifahrerseite: aus- und einbauen	31
1.14 Handschuhfach: Montageübersicht	33
1.15 Handschuhfach (MJ 13): Montageübersicht	33
1.16 Handschuhfach aus- und einbauen	34
1.17 Handschuhfach (MJ 13) aus- und einbauen	37
1.18 Handschuhfachdeckel: aus- und einbauen	39
1.19 Handschuhfachdeckel (MJ 13) aus- und einbauen	40
1.20 Halter für Querträger (MJ 13) aus- und einbauen	41
1.21 Oberteil Lenksäulenverkleidung aus- und einbauen	42
1.22 Unterteil Lenksäulenverkleidung aus- und einbauen	44
1.23 Stoff: aus- und einbauen	45
1.24 Sonnenblende aus- und einbauen	46
1.25 Haltegriff (an der Decke): aus- und einbauen	48
<b>2 Innenspiegel</b>	<b>50</b>
2.1 Innenspiegel mit starrem Fuß aus- und einbauen	50
2.2 Innenspiegel (mit Regen- und Ablendsensoren): aus- und einbauen	51
2.3 Automatisch abblendbarer Innenspiegel	53
2.4 Halteplatte Innenspiegel ankleben	55
<b>69 - Insassenschutz</b>	<b>59</b>
<b>1 Sicherheitsvorschriften und Prüfmethode für pyrotechnische, elektrische und mechanische Bauteile des Rückhaltesystems</b>	<b>59</b>
1.1 Allgemeine Sicherheitsvorschriften	59
1.2 Entsorgung von pyrotechnischen Bauteilen des Rückhaltesystems	60
1.3 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	61
1.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	62
1.5 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	62
1.6 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	63
1.7 Überprüfung von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	66
1.8 Unfall ohne Airbagauslösung	66
1.9 Überprüfung von Sicherheitsgurten	66
1.10 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	70
<b>2 Sicherheitsgurte</b>	<b>71</b>
2.1 Verankerungspunkte des Sicherheitsgurts, 3-Türer: Montageübersicht	71
2.2 Verankerungspunkte des Sicherheitsgurts, 5-Türer: Montageübersicht	72
2.3 Sicherheitsgurt vorne mit Gurtstraffer, 5-Türer und ST: Montageübersicht	72
2.4 Sicherheitsgurt vorne mit Gurtstraffer, 5-Türer und ST: aus- und einbauen	73
2.5 Beschlag vorne, 5-Türer und ST: aus- und einbauen	76

2.6	Sicherheitsgurt vorne mit Gurtstraffer (Fahrzeuge 3 Türen): Montageübersicht	77
2.7	Sicherheitsgurt vorne mit Gurtstraffer (Fahrzeuge 3 Türen): aus- und einbauen	78
2.8	Führungsbügel: aus- und einbauen	81
2.9	Gurtschloss vorne aus- und einbauen	82
2.10	Gurthöhenverstellung: aus- und einbauen	84
2.11	Sicherheitsgurte hinten: Montageübersicht	87
2.12	Seitliche Sicherheitsgurte hinten und Bauchgurt mit Gurtschloss: Montageübersicht	88
2.13	Seitliche Sicherheitsgurte hinten: aus- und einbauen	89
2.14	Sicherheitsgurt hinten Mitte aus- und einbauen	91
2.15	Doppel-Gurtschloss und Bauchgurt: aus- und einbauen	92
2.16	Sitzbelegungssensor: aus- und einbauen	93
<b>3</b>	<b>Airbag</b>	<b>97</b>
3.1	Airbag: Montageübersicht	97
3.2	Airbag-Einheit Fahrerseite: Montageübersicht	99
3.3	Airbag-Einheit Fahrerseite aus- und einbauen	100
3.4	Rücksterring mit Reibring aus und einbauen	103
3.5	Airbag-Einheit Beifahrerseite: Montageübersicht	108
3.6	Airbag-Einheit Beifahrerseite aus- und einbauen	109
3.7	Kontrolllampe „AIRBAG OFF“ aus- und einbauen	111
3.8	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite E224: aus- und einbauen	113
3.9	Schließzylinder des Schlüsselschalters für Beifahrerairbag aus- und einbauen	114
3.10	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	116
3.11	Kopfairbag: Montageübersicht	117
3.12	Kopfairbag aus- und einbauen	118
3.13	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite: Montageübersicht	123
3.14	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	124
3.15	Crashsensor für Seitenairbag, Fahrerseite G179 3-Türer: aus- und einbauen.	128
3.16	Crashsensor für Seitenairbag, Beifahrerseite G180 3-Türer: aus- und einbauen	130
3.17	Crashsensor für Seitenairbag, Fahrerseite G179 5-Türer: aus- und einbauen	132
3.18	Crashsensor für Seitenairbag, Beifahrerseite G180 5-Türer und ST: aus- und einbauen	135
3.19	Crashsensor für Seitenairbag hinten, Fahrerseite G256 3-Türer: aus- und einbauen.	137
3.20	Crashsensor für Seitenairbag hinten, Beifahrerseite G257 3-Türer: aus- und einbauen	140
3.21	Crashsensor für Seitenairbag hinten, Fahrerseite G256 5-Türer und ST: aus- und einbauen	142
3.22	Crashsensor für Seitenairbag hinten, Beifahrerseite G257 5-Türer und ST: aus- und einbauen	144
3.23	Abschaltung des Airbags	147
<b>70</b>	<b>Verkleidungen/Dämpfungen</b>	<b>148</b>
<b>1</b>	<b>Schalttafel</b>	<b>148</b>
1.1	Schalttafel: Montageübersicht	148
1.2	Schalttafel aus- und einbauen	150
<b>2</b>	<b>Querstrebe</b>	<b>170</b>
2.1	Querträger: Montageübersicht	170
2.2	Querstrebe aus- und einbauen	172
<b>3</b>	<b>Vordertürverkleidungen</b>	<b>182</b>
3.1	Verkleidung der Vordertür: Montageübersicht	182
3.2	Verkleidung der Vordertür: aus- und einbauen	182
3.3	Verkabelung in der Türverkleidung vorne	188
3.4	Verkleidung der Hintertür mit mechanischem Fensterheber: Montageübersicht	188
3.5	Verkleidung der Hintertür mit mechanischem Fensterheber: aus- und einbauen	189
3.6	Verkleidung der Hintertür mit elektrischem Fensterheber: Montageübersicht	193
3.7	Verkleidung der Hintertür mit mechanischem Fensterheber: Montageübersicht, Modell ST	194
3.8	Verkleidung der Hintertür mit elektrischem Fensterheber: Montageübersicht, Modell ST	195
3.9	Verkleidung der Hintertür mit mechanischem / elektrischem Fensterheber, Modell ST: aus- und einbauen	196

3.10	Verkabelung in der Türverkleidung hinten .....	201
<b>4</b>	<b>Säulen- und Seitenverkleidungen .....</b>	<b>203</b>
4.1	Innenraumverkleidung, 3-Türer .....	203
4.2	Innenraumverkleidung, 5-Türer .....	203
4.3	Verkleidungen Innenraum, Modell ST .....	204
4.4	Obere Verkleidung der A-Säule: Montageübersicht .....	205
4.5	Obere Verkleidung der A-Säule: aus- und einbauen .....	206
4.6	Obere Verkleidung der B-Säule (Fahrzeuge 3 Türen): Montageübersicht .....	208
4.7	Obere Verkleidung der B-Säule, 3-Türer: lösen und befestigen .....	208
4.8	Obere Verkleidung der B-Säule (Fahrzeuge 3 Türen): aus- und einbauen .....	209
4.9	Verkleidung der B-Säule, 5-Türer und ST: Montageübersicht .....	212
4.10	Verkleidung der B-Säule, 5-Türer und ST: lösen und befestigen .....	213
4.11	Verkleidung der B-Säule, 5-Türer und ST: aus- und einbauen .....	214
4.12	Trennwand oben und unten, Nutzfahrzeug: Montageübersicht .....	215
4.13	Trennwand oben, Nutzfahrzeug: aus- und einbauen .....	217
4.14	Trennwand unten, Nutzfahrzeug: aus- und einbauen .....	218
4.15	Obere Verkleidung der C-Säule, 3-Türer: Montageübersicht .....	219
4.16	Obere Verkleidung der C-Säule, 3-Türer: aus- und einbauen .....	220
4.17	Obere Verkleidung der C-Säule und Ablagenhalterung, Nutzfahrzeug: Montageübersicht .....	223
4.18	Obere Verkleidung der C-Säule, Nutzfahrzeug: aus- und einbauen .....	223
4.19	Ablagenhalterung, Nutzfahrzeug: aus- und einbauen .....	226
4.20	Obere Verkleidung der C-Säule, 5-Türer: Montageübersicht .....	228
4.21	Obere Verkleidung der C-Säule, 5-Türer: aus- und einbauen .....	229
4.22	Obere Verkleidung der C-Säule, Modell ST: Montageübersicht .....	231
4.23	Obere Verkleidung der C-Säule, Modell ST: aus- und einbauen .....	232
4.24	Untere Verkleidung der C-Säule: Montageübersicht .....	234
4.25	Untere Verkleidung der C-Säule: aus- und einbauen .....	235
4.26	Verkleidung der D-Säule, Modell ST: Montageübersicht .....	237
4.27	Verkleidung der D-Säule, Modell ST: aus- und einbauen .....	237
4.28	Linke Ablagenhalterung, Modell ST: Montageübersicht .....	239
4.29	Rechte Ablagenhalterung, Modell ST: Montageübersicht .....	240
4.30	Linke Ablagenhalterung, Modell ST: aus- und einbauen .....	241
4.31	Rechte Ablagenhalterung, Modell ST: aus- und einbauen .....	243
4.32	Seitenverkleidung (Fahrzeuge 3 Türen): Montageübersicht .....	245
4.33	Seitenverkleidung (Fahrzeuge 3 Türen): aus- und einbauen .....	246
4.34	Einstiegsleiste, 5-Türer und ST: Montageübersicht .....	249
4.35	Einstiegsleiste, 5-Türer und ST: aus- und einbauen .....	251
4.36	Einstiegsleiste (Fahrzeuge 3 Türen): Montageübersicht .....	254
4.37	Einstiegsleiste (Fahrzeuge 3 Türen): aus- und einbauen .....	256
4.38	Bodenteppich: aus- und einbauen .....	259
4.39	Bodenteppich, Nutzfahrzeug: aus- und einbauen .....	261
<b>5</b>	<b>Gepäckraumverkleidung .....</b>	<b>265</b>
5.1	Gepäckraumverkleidung, 5-Türer .....	265
5.2	Gepäckraumverkleidung, 3-Türer .....	265
5.3	Gepäckraumverkleidung, Nutzfahrzeug .....	266
5.4	Gepäckraumverkleidung, Modell ST .....	267
5.5	Heckklappenverkleidung, 3- und 5-Türer: Montageübersicht .....	268
5.6	Heckklappenverkleidung, 3- und 5-Türer: aus- und einbauen .....	269
5.7	Heckklappenverkleidung, Modell ST: Montageübersicht .....	270
5.8	Heckklappenverkleidung, Modell ST: aus- und einbauen .....	271
5.9	Seitenverkleidung im Gepäckraum, 3- und 5-Türer: Montageübersicht .....	273
5.10	Seitenverkleidung im Gepäckraum, 3- und 5-Türer: aus- und einbauen .....	275
5.11	Seitenverkleidung im Gepäckraum, Nutzfahrzeug: Montageübersicht .....	276
5.12	Seitenverkleidung im Gepäckraum, Nutzfahrzeug: aus- und einbauen .....	278
5.13	Seitenverkleidung im Gepäckraum, Modell ST: Montageübersicht .....	280
5.14	Seitenverkleidung im Gepäckraum, Modell ST: aus- und einbauen .....	282

5.15	Verkleidung des Schlossträgers hinten: Montageübersicht .....	284
5.16	Abdeckung des Schlossträgers hinten: aus- und einbauen .....	285
5.17	Verkleidung des Schlossträgers hinten, Modell ST: Montageübersicht .....	286
5.18	Verkleidung des Schlossträgers hinten, Modell ST: aus- und einbauen .....	287
<b>6</b>	<b>Dachverkleidungen .....</b>	<b>291</b>
6.1	Dachverkleidung .....	291
6.2	Dachverkleidung Version mit Panoramadach .....	291
6.3	Dachverkleidung, 3- und 5-Türer: Montageübersicht .....	292
6.4	Dachverkleidung, 3- und 5-Türer: aus- und einbauen .....	294
6.5	Dachverkleidung, 3- und 5-Türer: ablösen und befestigen .....	297
6.6	Dachverkleidung, Nutzfahrzeug: Montageübersicht .....	301
6.7	Dachverkleidung, Nutzfahrzeug: aus- und einbauen .....	303
6.8	Dachverkleidung, Nutzfahrzeug: ablösen und befestigen .....	306
6.9	Dachverkleidung, Modell ST: Montageübersicht .....	311
6.10	Dachverkleidung, Modell ST: aus- und einbauen .....	313
6.11	Dachverkleidung, Modell ST: ablösen und befestigen .....	317
6.12	Panoramadachverkleidung, 3- und 5-Türer: Montageübersicht .....	321
6.13	Panoramadachverkleidung, 3- und 5-Türer: aus- und einbauen .....	322
6.14	Panoramadachverkleidung, 3- und 5-Türer: ablösen und befestigen .....	327
6.15	Panoramadachverkleidung, Modell ST: Montageübersicht .....	330
6.16	Panoramadachverkleidung, Modell ST: aus- und einbauen .....	331
6.17	Panoramadachverkleidung, Modell ST: ablösen und befestigen .....	337
6.18	Dachverstärkung an der Karosserie anbringen .....	341
6.19	Dachverstärkung für Panoramadach an der Karosserie anbringen .....	342
<b>72</b>	<b>- Sitzgestelle .....</b>	<b>345</b>
<b>1</b>	<b>Vordersitze .....</b>	<b>345</b>
1.1	Vordersitz mit Höhenverstellung (5-Türer): Montageübersicht .....	345
1.2	Vordersitz ohne Höhenverstellung (5-Türer): Montageübersicht .....	347
1.3	Vordersitz mit Höhenverstellung (3-Türer): Montageübersicht .....	349
1.4	Vordersitz ohne Höhenverstellung (3-Türer): Montageübersicht .....	351
1.5	Vordersitz mit Höhenverstellung (Version CUPRA): Montageübersicht .....	353
1.6	Vordersitz ohne Höhenverstellung (Version CUPRA): Montageübersicht .....	355
1.7	Vordersitz aus- und einbauen .....	357
1.8	Vordersitzlehne (5-Türer): Montageübersicht .....	361
1.9	Vordersitzlehne (3-Türer): Montageübersicht .....	362
1.10	Vordersitzlehne (Version CUPRA): Montageübersicht .....	363
1.11	Vordersitzlehne aus- und einbauen .....	364
1.12	Kopfstütze Vordersitz: aus- und einbauen .....	371
1.13	Kopfstützenführung des Vordersitzes: aus- und einbauen .....	371
1.14	Lehnengestell: Montageübersicht .....	372
<b>2</b>	<b>Blenden des Vordersitzes .....</b>	<b>374</b>
2.1	Sitzblende mit Höhenverstellung (5-Türer): Montageübersicht .....	374
2.2	Sitzblende mit Höhenverstellung (5-Türer) aus- und einbauen .....	374
2.3	Sitzblende ohne Höhenverstellung (5-Türer): Montageübersicht .....	378
2.4	Sitzblende ohne Höhenverstellung (5-Türer): aus- und einbauen .....	378
2.5	Sitzblende mit Höhenverstellung (3-Türer): Montageübersicht .....	381
2.6	Sitzblende mit Höhenverstellung (3-türer): aus- und einbauen .....	382
2.7	Sitzblende ohne Höhenverstellung (3-Türer): Montageübersicht .....	386
2.8	Sitzblende ohne Höhenverstellung (3-Türer): aus- und einbauen .....	386
2.9	Sitzblende mit Höhenverstellung (Version CUPRA): Montageübersicht .....	389
2.10	Sitzblende mit Höhenverstellung (Version CUPRA): aus- und einbauen .....	390
2.11	Sitzblende ohne Höhenverstellung (Version CUPRA): Montageübersicht .....	394
2.12	Sitzblende ohne Höhenverstellung (Version CUPRA): aus- und einbauen .....	394
2.13	Sitzhöhenverstellelement aus- und einbauen .....	397

<b>3</b>	<b>Rücksitze</b> .....	<b>402</b>
3.1	Kopfstütze Rücksitz: aus- und einbauen .....	402
3.2	Geteilte Rücksitzbank: Montageübersicht .....	402
3.3	Durchgehende Rücksitzbank: Montageübersicht .....	403
3.4	Durchgehende Rücksitzbank: aus- und einbauen .....	404
3.5	Rücksitzbank 1/3 links: aus- und einbauen .....	405
3.6	Rücksitzbank 2/3 rechts: aus- und einbauen .....	406
3.7	Durchgehende Rücksitzlehne: Montageübersicht .....	406
3.8	Durchgehende Rücksitzlehne: aus- und einbauen .....	407
3.9	Geteilte Rücksitzlehne: Montageübersicht .....	409
3.10	Rücksitzlehne 1/3 links: aus- und einbauen .....	411
3.11	Rücksitzlehne 2/3 rechts: aus- und einbauen .....	412
3.12	Kopfstützenführungen der Rücksitzlehne: aus- und einbauen .....	414
<b>74 -</b>	<b>Sitz - Polster, Bezüge</b> .....	<b>415</b>
<b>1</b>	<b>Bezüge und Polster für Vordersitze</b> .....	<b>415</b>
1.1	Bezug und Polster für die Vordersitzbank: aus- und einbauen .....	415
1.2	Bezug und Polster für Vordersitzlehne: aus- und einbauen .....	419
<b>2</b>	<b>Heizelemente für Sitz</b> .....	<b>425</b>
2.1	Sitzheizungselement: aus- und einbauen .....	425
2.2	Heizelement der Lehnenheizung (aufgeklebt): aus- und einbauen .....	427
<b>3</b>	<b>Bezug und Polster für Rücksitze</b> .....	<b>429</b>
3.1	Bezug und Polster für die geteilte Rücksitzbank: Montageübersicht .....	429
3.2	Bezug und Polster für die geteilte Rücksitzbank: aus- und einbauen .....	429
3.3	Bezug und Polster für die durchgehende Rücksitzbank: Montageübersicht .....	431
3.4	Bezug und Polster für die durchgehende Rücksitzbank: aus- und einbauen .....	432
3.5	Bezug und Polster für die (geteilte) Rücksitzlehne: Montageübersicht .....	433
3.6	Bezug und Polster für die Rücksitzlehne 1/3 links: aus- und einbauen .....	435
3.7	Bezug und Polster für die Rücksitzlehne 2/3 rechts: aus- und einbauen .....	439
3.8	Bezug und Polster für die durchgehende Rücksitzlehne: Montageübersicht .....	441
3.9	Bezug und Polster für die durchgehende Rücksitzlehne: aus- und einbauen .....	442
3.10	Entriegelungshebel der Rücksitzlehnen: aus- und einbauen .....	444
3.11	Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen .....	446
3.12	Top Tether: aus- und einbauen .....	448
<b>4</b>	<b>Entsprechungstabelle je nach Anwendbarkeit</b> .....	<b>450</b>