

## Inhaltsverzeichnis

<b>50 - Karosserie vorn</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Schlossträger</b> .....	<b>1</b>
1.1 Schlossträger (ECOMODUL) - Montageübersicht .....	1
1.2 Schlossträger (Benzinmotoren) - Montageübersicht .....	3
1.3 Schlossträger (Dieselmotoren) – Montageübersicht .....	5
1.4 Schlossträger (CUPRA/FR) – Montageübersicht .....	7
1.5 Schlossträger ohne mechanische Bauteile: aus- und einbauen .....	9
1.6 Schlossträger ersetzen .....	14
1.7 Schlossträger in Servicestellung .....	19
<b>2 Querwand</b> .....	<b>25</b>
2.1 Querwand: Montageübersicht .....	25
2.2 Querwand aus- und einbauen .....	26
2.3 Nicht zerstörte Querwand für den Einbau vorbereiten .....	33
2.4 Neue Querwand vorbereiten .....	33
2.5 Den Karosseriefansch zum Einbau der Querwand vorbereiten. ....	34
2.6 Montageanleitung für die Querwand .....	36
2.7 Trockenzeit .....	38
<b>3 Kotflügel vorn</b> .....	<b>39</b>
3.1 Kotflügel vorne - Montageübersicht .....	39
3.2 Kotflügel vorn aus- und einbauen .....	39
3.3 Distanzstück aus- und einbauen .....	42
3.4 Kotflügelmaße .....	44
<b>4 Unterfahrschutz</b> .....	<b>45</b>
4.1 Unterbodenschutz - Montageübersicht .....	45
4.2 Wärmeschutzbleche – Montageübersicht .....	45
4.3 Geräuschkämpfung Mitte (Dieselmotoren) – Montageübersicht .....	46
4.4 Geräuschkämpfung Mitte (Benzinmotoren) – Montageübersicht .....	47
4.5 Verstärkte Geräuschkämpfung Mitte (Benzin- und Dieselmotoren) – Montageübersicht ..	48
4.6 Unterbodenschutz vorn – Montageübersicht .....	49
4.7 Unterbodenschutz hinten – Montageübersicht .....	50
4.8 Mittlere Geräuschkämpfung (Dieselmotoren) aus- und einbauen .....	51
4.9 Mittlere Geräuschkämpfung (Benzinmotoren) aus- und einbauen .....	52
4.10 Verstärkte mittlere Geräuschkämpfung (Benzin- und Dieselmotoren) aus- und einbauen ..	54
4.11 Unterbodenschutz vorn aus- und einbauen .....	55
4.12 Unterbodenschutz hinten rechts aus- und einbauen .....	57
4.13 Unterbodenschutz hinten links aus- und einbauen .....	57
4.14 Hitzeschutzblech für hinteren Schalldämpfer: aus- und einbauen .....	58
4.15 Hitzeschutzblech für Kraftstoffbehälter: aus- und einbauen .....	59
4.16 Wärmeschutzblech für Mitteltunnel aus- und einbauen .....	61
4.17 Verstärkungsstrebe für Tunnel aus- und einbauen .....	63
<b>55 - Deckel, Klappen</b> .....	<b>65</b>
<b>1 Frontklappe</b> .....	<b>65</b>
1.1 Frontklappe - Montageübersicht .....	65
1.2 Motorhaube (MJ 13▶) - Montageübersicht .....	67
1.3 Frontklappe aus- und einbauen .....	69
1.4 Frontklappe .....	70
1.5 Frontklappenscharniere aus- und einbauen .....	73
1.6 Gitter unter der Frontscheibe aus- und einbauen .....	75
1.7 Geräuschkämpfung des Wasserkasten aus- und einbauen .....	77
1.8 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen .....	80
1.9 Lufteinlass-Abdeckung aus- und einbauen .....	82
1.10 Geräuschkämpfung der Frontklappe aus- und einbauen .....	83

1.11	Füllstück aus- und einbauen	84
1.12	Stützstange aus- und einbauen	86
<b>2</b>	<b>Bauteile der Verriegelung</b>	<b>87</b>
2.1	Bauteile der Frontklappenverriegelung - Montageübersicht	87
2.2	Bowdenzug - Montageübersicht	87
2.3	Verriegelung der Motorraumklappe - Montageübersicht	88
2.4	Bowdenzug aus- und einbauen	89
2.5	Betätigungshebel aus- und einbauen	92
2.6	Verriegelung der Frontklappe aus- und einbauen	93
<b>3</b>	<b>Heckklappe Ibiza</b>	<b>95</b>
3.1	Heckklappe, 5-Türer-Modell: Montageübersicht	95
3.2	Heckklappe, 3-Türer-Modell: Montageübersicht	97
3.3	Heckklappe, Ibiza ST: Montageübersicht	99
3.4	Heckklappe aus- und einbauen	101
3.5	Heckklappe, Ibiza ST: aus- und einbauen	104
3.6	Heckklappe einstellen	109
3.7	Schließkeil aus- und einbauen	116
3.8	Karosseriespaltmaße, Hinterteil	118
3.9	Gasdruckfeder aus- und einbauen	121
3.10	Gas aus der Gasdruckfeder ablassen	122
3.11	Scharnier der Heckklappe aus- und einbauen	123
3.12	Heckklappenschloss - Montageübersicht	125
3.13	Verriegelung der Heckklappe aus- und einbauen	126
3.14	Heckklappengriff: aus- und einbauen	127
3.15	Heckklappenschloss, Ibiza ST: aus- und einbauen	128
3.16	Dichtung der Heckklappe Modell 3-Türer: aus- und einbauen	129
3.17	Dichtung der Heckklappe Modell 5-Türer: aus- und einbauen	130
3.18	Dichtung der Heckklappe, Ibiza ST: aus- und einbauen	132
<b>4</b>	<b>Tankklappeneinheit</b>	<b>134</b>
4.1	Tankklappeneinheit – Montageübersicht	134
4.2	Tankklappeneinheit, Ibiza ST: Montageübersicht	134
4.3	Tankklappeneinheit, 5-Türer-Modell: aus- und einbauen	135
4.4	Tankklappeneinheit, 3-Türer-Modell: aus- und einbauen	138
4.5	Tankklappeneinheit, Ibiza ST: aus- und einbauen	140
4.6	Tankklappeneinheit für LPG-Fahrzeuge: ersetzen	142
<b>57</b>	<b>Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung</b>	<b>144</b>
<b>1</b>	<b>Vordertür</b>	<b>144</b>
1.1	Vordertür - Montageübersicht	144
1.2	Vordertür aus- und einbauen	147
1.3	Scharniere der Vordertür - Montageübersicht	149
1.4	Scharniere der Vordertür aus- und einbauen	149
1.5	Vordertür einstellen	152
1.6	Schließkeil aus- und einbauen	154
1.7	Türgriff und Türschloss - Montageübersicht	155
1.8	Schließzylinder (Fahrtür) aus- und einbauen	156
1.9	Blende des Türgriffs (Beifahrtür): aus- und einbauen	159
1.10	Türgriff der Vordertür: aus- und einbauen	161
1.11	Schloss der Vordertür aus- und einbauen	164
<b>2</b>	<b>Zentralverriegelung</b>	<b>167</b>
2.1	Bauteile der Zentralverriegelung - Montageübersicht	167
2.2	Zuteilung einer Neuen Identität	170
2.3	Anpassung der Fernbedienung	170
2.4	Batterie für den (abklappbaren) Schlüssel mit Funkfernbedienung: Montageübersicht	171
2.5	Batterien für Hauptschlüssel (klappbar) mit Fernsteuerung: aus- und einbauen	172

<b>3</b>	<b>Schließzylinder</b> .....	<b>177</b>
3.1	Tankklappen-Schließzylinder: aus- und einbauen .....	177
<b>4</b>	<b>Dichtungen an der Vordertür</b> .....	<b>179</b>
4.1	Dichtung an der Vordertür: Montageübersicht .....	179
4.2	Dichtung für Vordertür: aus- und einbauen .....	180
<b>58 - Türen hinten/Türeinbauteile</b> .....		<b>183</b>
<b>1</b>	<b>Hintertür</b> .....	<b>183</b>
1.1	Hintertür - Montageübersicht .....	183
1.2	Tür hinten aus- und einbauen .....	185
1.3	Scharniere der Hintertür - Montageübersicht .....	186
1.4	Scharniere der Hintertür: aus- und einbauen .....	187
1.5	Hintertür einstellen .....	190
1.6	Schließkeil aus- und einbauen .....	192
1.7	Türgriff und Verriegelung der Hintertür: Montageübersicht .....	193
1.8	Griffblende der Hintertür: aus- und einbauen .....	194
1.9	Türgriff der Hintertür: aus- und einbauen .....	196
1.10	Schloss der Hintertür: aus- und einbauen .....	199
1.11	Schloss der Hintertür, Ibiza ST: aus- und einbauen .....	201
1.12	Dichtungen an den Hintertüren .....	203
<b>60 - Schiebe-/Ausstelldach</b> .....		<b>207</b>
<b>1</b>	<b>Panoramadach</b> .....	<b>207</b>
1.1	Panoramadach mit Glasdeckel: Montageübersicht .....	207
1.2	Glasdeckel aus- und einbauen .....	209
1.3	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach einstellen .....	212
1.4	Innendichtung aus- und einbauen .....	215
1.5	Antriebsmotor für Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen .....	216
1.6	Rahmen aus- und einbauen .....	218
1.7	Schutz für Aufroller des Sonnenschutzrollos: aus- und einbauen .....	225
1.8	Schiebeführung: aus- und einbauen .....	226
1.9	Vorderer Hebel: aus- und einbauen .....	228
1.10	Leitgleitführung: aus- und einbauen .....	230
1.11	Gleitstücke und Seilzüge: aus- und einbauen .....	232
1.12	Aufroller des Sonnenschutzrollos: aus- und einbauen .....	235
1.13	Einstellung des Aufrollers des Sonnenschutzrollos .....	236
1.14	Innenbalg der Seitenführung: aus- und einbauen .....	238
1.15	Halterungen / Halteführungen des Aufrollers des Sonnenschutzrollos: aus- und einbauen ..	240
<b>63 - Stoßfänger</b> .....		<b>242</b>
<b>1</b>	<b>Verkleidung des Stoßfängers vorn</b> .....	<b>242</b>
1.1	Stoßfängerverkleidung vorn – Montageübersicht .....	242
1.2	Verkleidung des Stoßfängers vorn (Version CUPRA und BOCANEGRA): Montageübersicht .....	244
1.3	Stoßfängerverkleidung vorne (Version Ecomotive): Montageübersicht .....	245
1.4	Verkleidung des vorderen Stoßfängers (Version FR): Montageübersicht .....	247
1.5	Stoßfängerverkleidung vorn (MJ 13): Montageübersicht .....	248
1.6	Stoßfängerverkleidung vorn (MJ 13 FR): Montageübersicht .....	250
1.7	Stoßfängerverkleidung vorne (MJ 13 CUPRA): Montageübersicht .....	252
1.8	Stoßfängerverkleidung vorn (MJ 14): Montageübersicht .....	254
1.9	Stoßfängerverkleidung vorn (MJ 14 FR): Montageübersicht .....	256
1.10	Stoßfängerverkleidung vorne (MJ 14 CUPRA): Montageübersicht .....	258
1.11	Verkleidung des vorderen Stoßfängers (alle Versionen): aus- und einbauen .....	260
1.12	Stoßfängerverkleidung instand setzen .....	265
1.13	Oberes Gitter der Stoßfängerverkleidung aus- und einbauen .....	266
1.14	Oberes Gitter der Stoßfängerverkleidung (Version Ecomotive): aus- und einbauen .....	269

1.15	Oberer Kühlergrill in der Stoßfängerverkleidung (MJ 13➤) aus- und einbauen	273
1.16	Rahmen des oberen Gitters der Stoßfängerverkleidung (MJ 13➤) aus- und einbauen	274
1.17	Düsenabdeckung der Scheinwerferreinigungsanlage aus- und einbauen	275
1.18	Unteres, mittleres Gitter aus- und einbauen	276
1.19	Unteres Gitter in der Mitte des Stoßfängers (Version FR) aus- und einbauen	287
1.20	Mittleres Gitter unten (MJ 13➤ und FR) aus- und einbauen	299
1.21	Schutzstrebe für Fußgänger (MJ 13➤) aus- und einbauen	300
1.22	Schutzstrebe für Fußgänger (MJ 13➤ FR und CUPRA) aus- und einbauen	302
1.23	Flügel des Spoilers unten (Version Ecomotive) aus- und einbauen	307
1.24	Seitliches Gitter der Verkleidung des Stoßfängers aus- und einbauen	309
1.25	Seitliches Gitter der Stoßfängerverkleidung (MJ 13➤) aus- und einbauen	313
1.26	Abdeckung für Nebelscheinwerfer (MJ 13➤, FR und CUPRA) aus- und einbauen	314
1.27	Kennzeichenabdeckung CUPRA MJ 13➤ aus- und einbauen	315
1.28	Unterer Spoiler vorne aus- und einbauen	316
1.29	Spoiler unten (MJ 13➤) aus- und einbauen	320
1.30	Führungsprofil aus- und einbauen	321
1.31	Trägerradhausschale aus- und einbauen	322
1.32	Nebelscheinwerferhalter für Stoßfänger (Version FR) einbauen	324
1.33	Halter des Gebers für Parklenkassistent vorn ersetzen	328
<b>2</b>	<b>Verkleidung des Stoßfängers hinten</b>	<b>331</b>
2.1	Verkleidung des hinteren Stoßfängers, 5-Türer-Modell: Montageübersicht	331
2.2	Verkleidung des hinteren Stoßfängers, 3-Türer-Modell: Montageübersicht	333
2.3	Verkleidung des Stoßfängers hinten (Version CUPRA und BOCANEGRA): Montageübersicht	335
2.4	Verkleidung des hinteren Stoßfängers (Version FR): Montageübersicht	337
2.5	Stoßfängerverkleidung hinten Ibiza ST: Montageübersicht	340
2.6	Stoßfängerabdeckung hinten aus- und einbauen	343
2.7	Verkleidung des hinteren Stoßfängers (Version FR/CUPRA) aus- und einbauen	345
2.8	Stoßfängerverkleidung hinten, Ibiza ST aus- und einbauen	347
2.9	Stoßfängerverkleidung instand setzen	351
2.10	Anpassung der hinteren Stoßfängerverkleidung bei Fahrzeugen mit Rückfahrkamera	351
2.11	Halter des Gebers für Parklenkassistent hinten ersetzen	355
<b>64</b>	<b>Verglasung</b>	<b>358</b>
<b>1</b>	<b>Eingeklebte Scheiben</b>	<b>358</b>
1.1	Frontscheibe - Montageübersicht	358
1.2	Windschutzscheibe aus- und einbauen	359
1.3	Heckscheibe Modell Ibiza - Montageübersicht	365
1.4	Heckscheibe Modell Ibiza ST: Montageübersicht	366
1.5	Heckscheibe aus- und einbauen	367
1.6	Seitenscheibe, 3-Türer-Modell: Montageübersicht	373
1.7	Seitenscheibe, 3-Türer-Modell aus- und einbauen	375
1.8	Seitenscheibe hinten, 5-Türer-Modell: Montageübersicht	383
1.9	Seitenscheibe, 5-Türer-Modell aus- und einbauen	384
1.10	Seitenscheibe hinten, Ibiza ST: Montageübersicht	389
1.11	Seitenscheibe hinten, Ibiza ST: aus- und einbauen	390
1.12	Seitenscheibe vorne: aus- und einbauen	394
1.13	Nicht zerstörte Verglasung zum Einglasen vorbereiten	395
1.14	Neue Scheibe zum Einglasen vorbereiten	396
1.15	Karosseriefansch zum Einglasen vorbereiten	398
1.16	Montageanweisungen für alle Scheiben	399
1.17	Trockenzeit	403
1.18	Lackschäden ausbessern	403
1.19	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	403
<b>2</b>	<b>Scheiben der Türen vorne</b>	<b>405</b>
2.1	Scheibe der Vordertür: Montageübersicht	405

2.2	Scheibe der Vordertür aus- und einbauen	407
2.3	Anpassung und Speicherung des Scheibenverlaufs	412
2.4	Hochlauf- und Tieflaufautomatik: Inbetriebsetzung	412
2.5	Fensterschachtabdichtung außen der Tür vorne: aus- und einbauen	413
2.6	Fensterschachtabdichtung innen der Tür vorne: aus- und einbauen	415
2.7	Scheibenführung der Tür vorne: aus- und einbauen	420
2.8	Fensterhebermotor der Tür vorne: aus- und einbauen	422
2.9	Fensterheber der Tür vorne: aus- und einbauen	432
<b>3</b>	<b>Scheiben der Türen hinten</b>	<b>434</b>
3.1	Scheibe der Hintertür: Montageübersicht	434
3.2	Scheibe der Hintertür aus- und einbauen	436
3.3	Anpassung und Speicherung des Scheibenverlaufs	441
3.4	Hochlauf- und Tieflaufautomatik: Inbetriebsetzung	442
3.5	Fensterschachtabdichtung außen der Tür hinten: aus- und einbauen	442
3.6	Fensterschachtabdichtung innen der Tür hinten: aus- und einbauen	444
3.7	Scheibenführung der Tür hinten: aus- und einbauen	448
3.8	Fensterhebermotor der Tür hinten: aus- und einbauen	449
3.9	Fensterheber der Tür hinten: aus- und einbauen	454
3.10	Fensterrahmen der Hintertür: aus- und einbauen	455
<b>66</b>	<b>Außenausstattung</b>	<b>457</b>
<b>1</b>	<b>Radhausschalen</b>	<b>457</b>
1.1	Radhausschale vorn – Montageübersicht	457
1.2	Radhausschale vorn aus- und einbauen	457
1.3	Radhausschale hinten – Montageübersicht	459
1.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	459
1.5	Hintere Radhausschale anpassen, Version „Ecomotive“	460
<b>2</b>	<b>Außenrückspiegel</b>	<b>464</b>
2.1	Bauteile des Rückspiegels der 1. Generation	464
2.2	Bauteile des Rückspiegels der 2. Generation	465
2.3	Bauteile des Rückspiegels der 3. Generation	466
2.4	Bauteile des Rückspiegels der 4. Generation	467
2.5	Elektrisch verstellbarer Rückspiegel der 1. und 2. Generation – Montageübersicht	468
2.6	Elektrisch verstellbarer Rückspiegel der 3. Generation – Montageübersicht	469
2.7	Elektrisch verstellbarer Rückspiegel der 4. Generation – Montageübersicht	470
2.8	Elektrisch verstellbaren Rückspiegel der 1. und 2. Generation aus- und einbauen	471
2.9	Elektrisch verstellbaren Rückspiegel der 3. Generation aus- und einbauen	478
2.10	Elektrisch verstellbaren Rückspiegel der 4. Generation aus- und einbauen	481
2.11	Manuell verstellbarer Rückspiegel der 1. Generation – Montageübersicht	484
2.12	Manuell verstellbarer Rückspiegel der 4. Generation – Montageübersicht	484
2.13	Manuell verstellbaren Rückspiegel der 1. Generation aus- und einbauen	485
2.14	Manuell verstellbaren Rückspiegel der 4. Generation aus- und einbauen	496
2.15	Spiegelglas des Außenspiegels: aus- und einbauen	503
2.16	Gehäuse für Außenspiegel aus- und einbauen	505
<b>3</b>	<b>Dachspoiler</b>	<b>507</b>
3.1	Spoiler ecomotive: Montageübersicht, Teil I	507
3.2	Spoiler ecomotive: Montageübersicht, Teil II	507
3.3	Spoiler ecomotive: aus- und einbauen	508
3.4	Spoilerhalterung: aus- und einbauen	521
<b>4</b>	<b>Dachreling</b>	<b>532</b>
4.1	Dachreling - Montageübersicht	532
4.2	Dachreling aus- und einbauen	534
<b>5</b>	<b>Leisten und Embleme</b>	<b>538</b>
5.1	Leisten und Embleme: Montageübersicht	538
5.2	Selbstklebendes Emblem am Kotflügel vorn ersetzen	540

5.3	Selbstklebende Embleme auf der Heckklappe, 3-türige Modelle: ersetzen .....	542
5.4	Selbstklebende Embleme auf der Heckklappe, 5-türige Modelle: ersetzen .....	567
5.5	Selbstklebende Firmenembleme an der Heckklappe bei Modell ST: ersetzen .....	584
5.6	Selbstklebende Embleme auf der Heckklappenscheibe: ersetzen .....	595
5.7	Heckklappenleiste, Ibiza ST: aus- und einbauen .....	598
5.8	Firmenemblem an den Trittleisten .....	600
5.9	Selbstklebende seitliche Embleme: ersetzen .....	603
5.10	Firmenemblem vorne: ersetzen .....	612
5.11	Firmenemblem vorne (MJ 13▶) aus- und einbauen .....	613
5.12	Selbstklebendes Emblem FR des oberen Gitters der Stoßfängerverkleidung abnehmen und anbringen .....	615
5.13	Selbstklebendes Emblem CUPRA des oberen Gitters der Stoßfängerverkleidung: abnehmen und anbringen .....	616
5.14	Wasserablaufleiste der A-Säule: aus- und einbauen .....	618