

## Inhaltsverzeichnis

|  |           |
|--|-----------|
| <b>91 - Radio, Telefon, Navigation</b>   | <b>1</b>  |
| <b>1 Radioanlage „Car Stereo MP3“</b>  | <b>1</b>  |
| 1.1 Fehlersuche  | 2         |
| 1.2 Allgemeine Beschreibung  | 2         |
| 1.3 Übersicht der Radiogeräte  | 2         |
| 1.4 Radio: aus- und einbauen   | 3         |
| 1.5 Steckverbindungen am Radiosystem Car Stereo MP3  | 5         |
| 1.6 Bauteile: Radio anpassen   | 7         |
| 1.7 Elektronisches Diebstahlsicherungssystem   | 9         |
| <b>2 Radioanlage „Sound System 1.2“</b>  | <b>11</b> |
| 2.1 Merkmale des Radios „SEAT Sound System 1.2“  | 11        |
| 2.2 Elektronisches Diebstahlsicherungssystem   | 12        |
| 2.3 Code der Anti-Diebstahl-Codierung ermitteln  | 13        |
| 2.4 Diebstahlsicherung deaktivieren  | 13        |
| 2.5 Radio „SEAT Sound System 1.2“: aus- und einbauen   | 14        |
| 2.6 Steckerbelegungen  | 15        |
| <b>3 Stützfuß zur Versorgung tragbarer Navigationsgeräte ►10.2012</b>                                  | <b>18</b> |
| 3.1 Allgemeine Hinweise  | 18        |
| 3.2 Fehlersuche  | 18        |
| 3.3 Halterung des Navigationsgerätes in der Schalttafel: aus- und einbauen                             | 18        |
| <b>4 Stützfuß zur Versorgung tragbarer Navigationsgeräte 11.2012 ►</b>                                 | <b>21</b> |
| 4.1 Schnittstelle für portables Navigations- und Infotainmentsystem J983 aus- und einbauen             | 21        |
| 4.2 Halterungsset für Navigationsgerät: aus- und einbauen  | 22        |
| <b>5 AUX-Anschluss</b>   | <b>24</b> |
| 5.1 Allgemeine Hinweise  | 24        |
| 5.2 AUX-Anschluss aus- und einbauen  | 24        |
| <b>6 Steuergerät für Multimediasystem J650 Schnittstelle für die Anschlüsse AUX-In bzw. USB / iPod</b> | <b>26</b> |
| 6.1 MDI Schnittstelle AUX-In bzw. USB/iPod für Memory-Sticks und MP3-Geräte oder iPod                  | 26        |
| 6.2 Fehlersuche  | 26        |
| 6.3 Schnittstelle für die Anschlüsse AUX-In und USB / iPod: aus- und einbauen                          | 27        |
| 6.4 Belegung der Steckverbindung des MDI-Ports   | 28        |
| 6.5 Ablauf für die Fehlersuche   | 29        |
| <b>7 Lautsprechersystem</b>  | <b>30</b> |
| 7.1 Tieftonlautsprecher vorn aus- und einbauen   | 30        |
| 7.2 Hochtonlautsprecher vorne: aus- und einbauen   | 31        |
| 7.3 Tieftonlautsprecher hinten bei 4-türigen Fahrzeugen aus- und einbauen                              | 32        |
| 7.4 Tieftonlautsprecher hinten bei 2-türigen Fahrzeugen aus- und einbauen                              | 33        |
| <b>8 Antennensysteme</b>   | <b>35</b> |
| 8.1 AM/FM-Dachantenne  | 35        |
| 8.2 AM/FM-Dachantenne aus- und einbauen  | 35        |
| 8.3 Dachantenne AM/FM und Digitalradio (DAB)   | 40        |
| 8.4 Dachantenne für AM/FM und Digitalradio (DAB) ein- und ausbauen                                     | 41        |
| 8.5 Antennenkabel ersetzen   | 47        |
| <b>9 Telefonanlagen</b>  | <b>48</b> |
| 9.1 Mikrofon für Telefon R38 einbauen  | 48        |
| 9.2 Sender- und Empfängereinheit für Telefon R36 Bluetooth aus- und einbauen                           | 49        |
| 9.3 Ausbauen 02.2012 ►   | 53        |
| <b>10 Bedienelemente an der Lenksäule</b>  | <b>55</b> |
| 10.1 Allgemeines   | 55        |

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| 10.2      | Multifunktionseinheit aus- und einbauen .....                                     | 55        |
| <b>11</b> | <b>Multifunktionslenkrad mit DSG-Bedienelementen (Direktschaltgetriebe) .....</b> | <b>57</b> |
| 11.1      | Allgemeine Hinweise .....   | 57        |
| 11.2      | Bedienungseinheit im Lenkrad: aus- und einbauen .....                             | 57        |
| 11.3      | Steuergerät für Multifunktionslenkrad aus- und einbauen .....                     | 59        |
| 11.4      | Bauteile: Multifunktionslenkrad anpassen .....                                    | 60        |
| <b>12</b> | <b>Hinweise zum Betrieb von Handys und Funkgeräten .....</b>                      | <b>61</b> |
| 12.1      | Allgemeine Hinweise .....   | 61        |
| 12.2      | Hinweise zur Durchführung von Montagearbeiten .....                               | 62        |
| 12.3      | Übersicht über Batterie, Sendeempfangsgerät, Sicherung und Leitungsstrang .....   | 63        |
| 12.4      | Sendeleistungen und Antenneneinbauorte .....                                      | 65        |
| <b>13</b> | <b>Funkentstörung .....</b>   | <b>66</b> |
| 13.1      | Entstörmaßnahmen .....  | 66        |
| <b>14</b> | <b>Entsprechungstabellen je nach Anwendbarkeit .....</b>                          | <b>67</b> |