

Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Ablagen, Abdeckungen und Blenden	1
1.1 Allgemeinübersicht der Ablagen, Abdeckungen und Blenden	1
1.2 Mittelkonsole: Montageübersicht	2
1.3 Mittelkonsole: aus- und einbauen	3
1.4 Befestigungsrahmen und Staubschutz des Schalthebels: aus- und einbauen	7
1.5 Griff für Handbremshebel: aus- und einbauen	9
1.6 Armauflage: Montageübersicht	10
1.7 Armauflage: aus- und einbauen	11
1.8 Halterung der Armauflage: aus- und einbauen	14
1.9 Abdeckung der Handbremse für Armauflage anpassen	19
1.10 Handschuhfach: Montageübersicht	20
1.11 Handschuhfach aus- und einbauen	21
1.12 Halter für Querträger: aus- und einbauen ?	23
1.13 Oberteil Lenksäulenverkleidung aus- und einbauen	23
1.14 Unterteil Lenksäulenverkleidung aus- und einbauen	25
1.15 Stoff: aus- und einbauen	26
1.16 Sonnenblende aus- und einbauen	26
1.17 Dachhaltegriff aus- und einbauen	27
2 Innenspiegel	29
2.1 Innenspiegel, Basis, aus- und einbauen	29
2.2 Innenspiegel (mit Regen- und Abblendensensoren): Montageübersicht	29
2.3 Innenspiegel (mit Regen- und Abblendensensoren) aus- und einbauen	30
2.4 Automatisch abblendbarer Innenspiegel	33
2.5 Halteplatte Innenspiegel ankleben	35
69 - Insassenschutz	39
1 Sicherheitsvorschriften und Prüfmethode für pyrotechnische, elektrische und mechanische Bauteile des Rückhaltesystems	39
1.1 Allgemeine Sicherheitsvorschriften	39
1.2 Entsorgung von pyrotechnischen Bauteilen des Rückhaltesystems	40
1.3 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	41
1.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	42
1.5 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	42
1.6 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	43
1.7 Überprüfung von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	45
1.8 Unfall ohne Airbagauslösung	45
1.9 Überprüfung von Sicherheitsgurten	46
1.10 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	49
2 Sicherheitsgurte	50
2.1 Verankerungspunkte des Sicherheitsgurts, 3-Türer: Montageübersicht	50
2.2 Verankerungspunkte des Sicherheitsgurts, 5-Türer und ST: Montageübersicht	51
2.3 Sicherheitsgurt vorne mit Gurtstraffer, 5-Türer und ST: Montageübersicht	52
2.4 Sicherheitsgurt vorne mit Gurtstraffer, 5-Türer und ST: aus- und einbauen	52
2.5 Beschlag vorne, 5-Türer und ST: aus- und einbauen	55
2.6 Sicherheitsgurt vorne mit Gurtstraffer (Fahrzeuge 3 Türen): Montageübersicht	56
2.7 Sicherheitsgurt vorne mit Gurtstraffer (Fahrzeuge 3 Türen): aus- und einbauen	56
2.8 Führungsbügel: aus- und einbauen	59
2.9 Gurtschloss vorne aus- und einbauen	60
2.10 Sicherheitsgurte hinten: Montageübersicht	60
2.11 Seitliche Sicherheitsgurte hinten und Bauchgurt mit Gurtschloss: Montageübersicht	61
2.12 Seitliche Sicherheitsgurte hinten: aus- und einbauen	62

2.13	Sicherheitsgurt hinten Mitte aus- und einbauen	63
2.14	Doppel-Gurtschloss und Bauchgurt: aus- und einbauen	64
2.15	Sitzbelegungssensor: aus- und einbauen	65
3	Airbag	68
3.1	Airbag: Montageübersicht	68
3.2	Airbageinheit Fahrerseite: Montageübersicht	69
3.3	Airbag-Einheit Fahrerseite aus- und einbauen	70
3.4	Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring F138 aus- und einbauen	72
3.5	Airbageinheit Beifahrerseite: Montageübersicht	73
3.6	Airbag-Einheit Beifahrerseite aus- und einbauen	74
3.7	Kontrolllampe „AIRBAG OFF“ aus- und einbauen	76
3.8	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite E224 : aus- und einbauen	77
3.9	Schließzylinder des Schlüsselschalters für Beifahrerairbag aus- und einbauen	78
3.10	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	79
3.11	Kopfairbag: Montageübersicht	80
3.12	Kopfairbag aus- und einbauen	81
3.13	Montageübersicht - Seitenairbag Fahrer/Beifahrer (Fahrzeuge mit Kopfairbag)	85
3.14	Seitenairbag Fahrer/Beifahrer (Fahrzeuge mit Kopfairbag) aus- und einbauen	86
3.15	Montageübersicht - Seitenairbag Fahrer/Beifahrer (Fahrzeuge ohne Kopfairbag)	88
3.16	Seitenairbag Fahrer/Beifahrer (Fahrzeuge ohne Kopfairbag): aus- und einbauen	89
3.17	Crashsensor für Seitenairbag, Fahrerseite G179 3-Türer: aus- und einbauen.	90
3.18	Crashsensor für Seitenairbag, Beifahrerseite G180 3-Türer: aus- und einbauen	92
3.19	Crashsensor für Seitenairbag, Fahrerseite G179 5-Türer: aus- und einbauen	93
3.20	Crashsensor für Seitenairbag, Beifahrerseite G180 5-Türer und ST: aus- und einbauen	95
3.21	Crashsensor für Seitenairbag hinten, Fahrerseite G256 3-Türer: aus- und einbauen.	97
3.22	Crashsensor für Seitenairbag hinten, Beifahrerseite G257 3-Türer: aus- und einbauen	99
3.23	Crashsensor für Seitenairbag hinten, Fahrerseite G256 5-Türer und ST: aus- und einbauen	101
3.24	Crashsensor für Seitenairbag hinten, Beifahrerseite G257 5-Türer und ST: aus- und einbauen	103
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	106
1	Schalttafel	106
1.1	Schalttafel: Montageübersicht	106
1.2	Schalttafel aus- und einbauen	108
1.3	Untere Schalttafelabdeckung: aus- und einbauen	112
2	Querstrebe	114
2.1	Querträger: Montageübersicht	114
2.2	Crashstrebe aus- und einbauen	115
2.3	Querstrebe aus- und einbauen	116
3	Vordertürverkleidungen	120
3.1	Verkleidung der Vordertür: Montageübersicht	120
3.2	Verkabelung in der Türverkleidung vorne	120
3.3	Verkleidung der Vordertür: aus- und einbauen	121
3.4	Emblem „SEAT SOUND“ an Verkleidung der Vordertür anpassen	125
3.5	Verkleidung der Hintertür mit mechanischem Fensterheber: Montageübersicht	127
3.6	Verkleidung der Hintertür mit elektrischem Fensterheber: Montageübersicht	128
3.7	Verkleidung der Hintertür mit mechanischem Fensterheber: Montageübersicht, Modell ST	129
3.8	Verkleidung der Hintertür mit elektrischem Fensterheber: Montageübersicht, Modell ST	130
3.9	Verkabelung in der Türverkleidung hinten	131
3.10	Verkleidung der Hintertür mit mechanischem / elektrischem Fensterheber: aus- und einbauen	132
4	Säulen- und Seitenverkleidungen	137
4.1	Innenraumverkleidung, 3-Türer	137

4.2	Innenraumverkleidung, 5-Türer	137
4.3	Verkleidungen Innenraum, Modell ST	138
4.4	Trennwand oben und unten, Nutzfahrzeug: Montageübersicht	139
4.5	Obere Verkleidung der A-Säule: Montageübersicht	140
4.6	Obere Verkleidung der A-Säule: aus- und einbauen	141
4.7	Obere Verkleidung der B-Säule (Fahrzeuge 3 Türen): Montageübersicht	143
4.8	Obere Verkleidung der B-Säule, 3-Türer: lösen und befestigen	143
4.9	Obere Verkleidung der B-Säule (Fahrzeuge 3 Türen): aus- und einbauen	144
4.10	Verkleidung der B-Säule, 5-Türer und ST: Montageübersicht	147
4.11	Verkleidung der B-Säule, 5-Türer und ST: lösen und befestigen	147
4.12	Verkleidung der B-Säule, 5-Türer und ST: aus- und einbauen	148
4.13	Trennwand oben, Nutzfahrzeug: aus- und einbauen	150
4.14	Trennwand unten, Nutzfahrzeug: aus- und einbauen	151
4.15	Obere Verkleidung der C-Säule, 3-Türer: Montageübersicht	152
4.16	Obere Verkleidung der C-Säule, 3-Türer: aus- und einbauen	153
4.17	Obere Verkleidung der C-Säule und Ablagenhalterung, Nutzfahrzeug: Montageübersicht	156
4.18	Obere Verkleidung der C-Säule, Nutzfahrzeug: aus- und einbauen	156
4.19	Ablagenhalterung, Nutzfahrzeug: aus- und einbauen	159
4.20	Obere Verkleidung der C-Säule, 5-Türer: Montageübersicht	160
4.21	Obere Verkleidung der C-Säule, 5-Türer: aus- und einbauen	161
4.22	Obere Verkleidung der C-Säule, Modell ST: Montageübersicht	163
4.23	Obere Verkleidung der C-Säule, Modell ST: aus- und einbauen	164
4.24	Untere Verkleidung der C-Säule: Montageübersicht	165
4.25	Untere Verkleidung der C-Säule: aus- und einbauen	166
4.26	Verkleidung der D-Säule, Modell ST: Montageübersicht	168
4.27	Verkleidung der D-Säule, Modell ST: aus- und einbauen	168
4.28	Linke Ablagenhalterung, Modell ST: Montageübersicht	170
4.29	Rechte Ablagenhalterung, Modell ST: Montageübersicht	171
4.30	Linke Ablagenhalterung, Modell ST: aus- und einbauen	172
4.31	Rechte Ablagenhalterung, Modell ST: aus- und einbauen	174
4.32	Seitenverkleidung (Fahrzeuge 3 Türen): Montageübersicht	175
4.33	Seitenverkleidung (Fahrzeuge 3 Türen): aus- und einbauen	176
4.34	Einstiegsleiste, 5-Türer und ST: Montageübersicht	179
4.35	Einstiegsleiste, 5-Türer und ST: aus- und einbauen	181
4.36	Einstiegsleiste (Fahrzeuge 3 Türen): Montageübersicht	184
4.37	Einstiegsleiste (Fahrzeuge 3 Türen): aus- und einbauen	186
4.38	Bodenteppich: aus- und einbauen	189
4.39	Bodenteppich, Nutzfahrzeug: aus- und einbauen	191
5	Gepäckraumverkleidung	195
5.1	Gepäckraumverkleidung, 5-Türer	195
5.2	Gepäckraumverkleidung, 3-Türer	195
5.3	Gepäckraumverkleidung, Nutzfahrzeug	196
5.4	Gepäckraumverkleidung, Modell ST	197
5.5	Heckklappenverkleidung, 3- und 5-Türer: Montageübersicht	198
5.6	Heckklappenverkleidung, 3- und 5-Türer: aus- und einbauen	199
5.7	Heckklappenverkleidung, Modell ST: Montageübersicht	200
5.8	Heckklappenverkleidung, Modell ST: aus- und einbauen	201
5.9	Seitenverkleidung im Gepäckraum, 3- und 5-Türer: Montageübersicht	203
5.10	Seitenverkleidung im Gepäckraum, 3- und 5-Türer: aus- und einbauen	203
5.11	Seitenverkleidung im Gepäckraum, Nutzfahrzeug: Montageübersicht	205
5.12	Seitenverkleidung im Gepäckraum, Nutzfahrzeug: aus- und einbauen	206
5.13	Seitenverkleidung im Gepäckraum, Modell ST: Montageübersicht	209
5.14	Seitenverkleidung im Gepäckraum, Modell ST: aus- und einbauen	210
5.15	Verkleidung des Schlossträgers hinten: Montageübersicht	212
5.16	Abdeckung des Schlossträgers hinten: aus- und einbauen	212

5.17	Verkleidung des Schlossträgers hinten, Modell ST: Montageübersicht	214
5.18	Verkleidung des Schlossträgers hinten, Modell ST: aus- und einbauen	215
6	Dachverkleidungen	219
6.1	Dachverkleidung	219
6.2	Dachverkleidung Version mit Panoramadach	219
6.3	Dachverkleidung, 3- und 5-Türer: Montageübersicht	220
6.4	Dachverkleidung, 3- und 5-Türer: aus- und einbauen	221
6.5	Dachverkleidung, 3- und 5-Türer: ablösen und befestigen	223
6.6	Dachverkleidung, Nutzfahrzeug: Montageübersicht	226
6.7	Dachverkleidung, Nutzfahrzeug: aus- und einbauen	226
6.8	Dachverkleidung, Nutzfahrzeug: ablösen und befestigen	229
6.9	Dachverkleidung, Modell ST: Montageübersicht	232
6.10	Dachverkleidung, Modell ST: aus- und einbauen	233
6.11	Dachverkleidung, Modell ST: ablösen und befestigen	235
6.12	Panoramadachverkleidung, 3- und 5-Türer: Montageübersicht	238
6.13	Panoramadachverkleidung, 3- und 5-Türer: aus- und einbauen	239
6.14	Panoramadachverkleidung, 3- und 5-Türer: ablösen und befestigen	242
6.15	Panoramadachverkleidung, Modell ST: Montageübersicht	245
6.16	Panoramadachverkleidung, Modell ST: aus- und einbauen	246
6.17	Panoramadachverkleidung, Modell ST: ablösen und befestigen	250
6.18	Dachverstärkung an der Karosserie anbringen	253
6.19	Dachverstärkung für Panoramadach an der Karosserie anbringen	254
72	Sitzgestelle	256
1	Vordersitze	256
1.1	Vordersitz mit Höhenverstellung (5-Türer): Montageübersicht	256
1.2	Vordersitz ohne Höhenverstellung (5-Türer): Montageübersicht	257
1.3	Vordersitz mit Höhenverstellung (3-Türer): Montageübersicht	259
1.4	Vordersitz ohne Höhenverstellung (3-Türer): Montageübersicht	260
1.5	Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren	262
1.6	Vordersitz aus- und einbauen	263
1.7	Vordersitzlehne (5-Türer): Montageübersicht	267
1.8	Vordersitzlehne (3-Türer): Montageübersicht	267
1.9	Vordersitzlehne aus- und einbauen	268
1.10	Kopfstütze Vordersitz: aus- und einbauen	271
1.11	Kopfstützenführung des Vordersitzes: aus- und einbauen	272
1.12	Lehnengestell: Montageübersicht	273
2	Blenden des Vordersitzes	274
2.1	Sitzblende mit Höhenverstellung (5-Türer): Montageübersicht	274
2.2	Sitzblende mit Höhenverstellung (5-Türer) aus- und einbauen	274
2.3	Sitzblende ohne Höhenverstellung (5-Türer): Montageübersicht	277
2.4	Sitzblende ohne Höhenverstellung (5-Türer): aus- und einbauen	277
2.5	Sitzblende mit Höhenverstellung (3-Türer): Montageübersicht	279
2.6	Sitzblende mit Höhenverstellung (2-türer): aus- und einbauen	280
2.7	Sitzblende ohne Höhenverstellung (3-Türer): Montageübersicht	283
2.8	Sitzblende ohne Höhenverstellung (3-Türer): aus- und einbauen	283
2.9	Sitzhöhenverstellelement aus- und einbauen	285
3	Rücksitze	289
3.1	Kopfstütze Rücksitz: aus- und einbauen	289
3.2	Geteilte Rücksitzbank: Montageübersicht	289
3.3	Durchgehende Rücksitzbank: Montageübersicht	290
3.4	Durchgehende Rücksitzbank: aus- und einbauen	291
3.5	Rücksitzbank 1/3 links: aus- und einbauen	292
3.6	Rücksitzbank 2/3 rechts: aus- und einbauen	292
3.7	Durchgehende Rücksitzlehne: Montageübersicht	293

3.8	Durchgehende Rücksitzlehne: aus- und einbauen	294
3.9	Geteilte Rücksitzlehne: Montageübersicht	295
3.10	Rücksitzlehne 1/3 links: aus- und einbauen	296
3.11	Rücksitzlehne 2/3 rechts: aus- und einbauen	298
3.12	Kopfstützenführungen der Rücksitzlehne: aus- und einbauen	299
74	Sitz - Polster, Bezüge	301
1	Bezüge und Polster für Vordersitze	301
1.1	Bezug und Polster für die Vordersitzbank: aus- und einbauen	301
1.2	Bezug und Polster für Vordersitzlehne: aus- und einbauen	304
2	Heizelemente für Sitz	307
2.1	Sitzheizungselement: aus- und einbauen	307
2.2	Heizelement der Lehnenheizung (aufgeklebt): aus- und einbauen	307
3	Bezug und Polster für Rücksitze	309
3.1	Bezug und Polster für die geteilte Rücksitzbank: Montageübersicht	309
3.2	Bezug und Polster für die durchgehende Rücksitzbank: Montageübersicht	309
3.3	Bezug und Polster für die geteilte Rücksitzbank: aus- und einbauen	310
3.4	Bezug und Polster für die durchgehende Rücksitzbank: aus- und einbauen	311
3.5	Bezug und Polster für die (geteilte) Rücksitzlehne: Montageübersicht	313
3.6	Bezug und Polster für die durchgehende Rücksitzlehne: Montageübersicht	314
3.7	Bezug und Polster für die Rücksitzlehne 1/3 links: aus- und einbauen	314
3.8	Bezug und Polster für die Rücksitzlehne 2/3 rechts: aus- und einbauen	318
3.9	Bezug und Polster für die durchgehende Rücksitzlehne: aus- und einbauen	319
3.10	Entriegelungshebel der Rücksitzlehnen: aus- und einbauen	321
3.11	Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen	323
3.12	Top Tether: aus- und einbauen	324