

## Inhaltsverzeichnis

<b>50 - Karosserie vorn</b>	<b>1</b>
<b>1 Schlossträger</b>	<b>1</b>
1.1 Schlossträger (ECOMODUL) - Montageübersicht	1
1.2 Schlossträger - Montageübersicht	3
1.3 Schlossträger (FR) - Montageübersicht	5
1.4 Schlossträger (Cupra) - Montageübersicht	7
1.5 Schlossträger ohne mechanische Bauteile aus- und einbauen	9
1.6 Schloßträger ersetzen	13
1.7 Schlossträger in Servicestellung	17
<b>2 Querwand</b>	<b>22</b>
2.1 Querwand: Montageübersicht	22
2.2 Querwand aus- und einbauen	23
2.3 Nicht zerstörte Querwand für den Einbau vorbereiten	30
2.4 Neue Querwand vorbereiten	30
2.5 Karosserieflansch zum Einbau der Querwand vorbereiten.	31
2.6 Montageanleitung für die Querwand	33
2.7 Trockenzeit	35
<b>3 Kotflügel vorn</b>	<b>36</b>
3.1 Kotflügel vorne - Montageübersicht	36
3.2 Kotflügel vorn aus- und einbauen	36
3.3 Distanzstück aus- und einbauen	39
3.4 Kotflügelmaße	41
<b>4 Unterfahrschutz</b>	<b>42</b>
4.1 Unterbodenschutz - Montageübersicht	42
4.2 Wärmeschutzbleche – Montageübersicht	42
4.3 Geräuschdämpfung Mitte (Dieselmotoren) – Montageübersicht	43
4.4 Geräuschdämpfung Mitte (Benzinmotoren) – Montageübersicht	44
4.5 Unterbodenschutz vorn – Montageübersicht	45
4.6 Unterbodenschutz hinten – Montageübersicht	46
4.7 Mittlere Geräuschdämmung (Dieselmotoren) aus- und einbauen	47
4.8 Mittlere Geräuschdämmung (Benzinmotoren) aus- und einbauen	48
4.9 Unterbodenschutz vorn aus- und einbauen	50
4.10 Unterbodenschutz hinten rechts aus- und einbauen	51
4.11 Unterbodenschutz hinten links aus- und einbauen	52
4.12 Hitzeschutzblech für hinteren Schalldämpfer aus- und einbauen	52
4.13 Hitzeschutzblech für Kraftstoffbehälter aus- und einbauen	53
4.14 Wärmeschutzblech für Mitteltunnel aus- und einbauen	55
4.15 Verstärkungsstrebe für Tunnel aus- und einbauen	57
<b>55 - Deckel, Klappen</b>	<b>59</b>
<b>1 Frontklappe</b>	<b>59</b>
1.1 Frontklappe - Montageübersicht	59
1.2 Frontklappe aus- und einbauen	61
1.3 Frontklappe einstellen	62
1.4 Frontklappenscharniere aus- und einbauen	65
1.5 Gitter unter der Frontscheibe aus- und einbauen	67
1.6 Geräuschdämmung des Wasserkasten aus- und einbauen	69
1.7 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	72
1.8 Lufteinlass-Abdeckung aus- und einbauen	74
1.9 Geräuschdämpfung der Frontklappe aus- und einbauen	75
1.10 Füllstück aus- und einbauen	76
1.11 Stützstange aus- und einbauen	78

<b>2</b>	<b>Bauteile der Verriegelung</b>	<b>79</b>
2.1	Bauteile der Frontklappenverriegelung - Montageübersicht	79
2.2	Bowdenzug - Montageübersicht	79
2.3	Verriegelung der Motorraumklappe - Montageübersicht	80
2.4	Bowdenzug aus- und einbauen	81
2.5	Betätigungshebel aus- und einbauen	84
2.6	Verriegelung der Frontklappe aus- und einbauen	85
<b>3</b>	<b>Heckklappe Ibiza</b>	<b>87</b>
3.1	Heckklappe, 5-Türer-Modell: Montageübersicht	87
3.2	Heckklappe, 3-Türer-Modell: Montageübersicht	89
3.3	Heckklappe, Ibiza ST: Montageübersicht	91
3.4	Heckklappe aus- und einbauen	93
3.5	Heckklappe, Ibiza ST aus- und einbauen	96
3.6	Heckklappe einstellen	101
3.7	Schließkeil aus- und einbauen	108
3.8	Karosseriespaltmaße, Hinterteil	110
3.9	Gasdruckfeder aus- und einbauen	113
3.10	Gas aus der Gasdruckfeder ablassen	115
3.11	Scharnier der Heckklappe aus- und einbauen	115
3.12	Heckklappenschloss - Montageübersicht	118
3.13	Verriegelung der Heckklappe aus- und einbauen	118
3.14	Heckklappengriff aus- und einbauen	119
3.15	Heckklappenschloss, Ibiza ST aus- und einbauen	120
3.16	Dichtung der Heckklappe Modell 3-Türer aus- und einbauen	121
3.17	Dichtung der Heckklappe Modell 5-Türer aus- und einbauen	123
3.18	Dichtung der Heckklappe, Ibiza ST aus- und einbauen	124
<b>4</b>	<b>Tankkappeneinheit</b>	<b>126</b>
4.1	Tankkappeneinheit – Montageübersicht	126
4.2	Tankkappeneinheit, Ibiza ST: Montageübersicht	126
4.3	Tankkappeneinheit, 5-Türer-Modell aus- und einbauen	127
4.4	Tankkappeneinheit, 3-Türer-Modell aus- und einbauen	130
4.5	Tankkappeneinheit, Ibiza ST aus- und einbauen	132
<b>57</b>	<b>- Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung</b>	<b>135</b>
<b>1</b>	<b>Tür vorn</b>	<b>135</b>
1.1	Vordertür - Montageübersicht	135
1.2	Vordertür aus- und einbauen	138
1.3	Scharniere der Vordertür - Montageübersicht	140
1.4	Scharniere der Vordertür aus- und einbauen	140
1.5	Vordertür einstellen	143
1.6	Schließkeil aus- und einbauen	145
1.7	Türgriff und Türschloss - Montageübersicht	146
1.8	Schließzylindergehäuse (Fahrertür) aus- und einbauen	147
1.9	Blende des Türgriffs (Beifahrertür) aus- und einbauen	151
1.10	Türgriff der Vordertür aus- und einbauen	153
1.11	Schloss der Vordertür aus- und einbauen	155
<b>2</b>	<b>Zentralverriegelung</b>	<b>158</b>
2.1	Bauteile der Zentralverriegelung - Montageübersicht	158
2.2	Zuteilung einer Neuen Identität	161
2.3	Schlüsselanpassung	161
2.4	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	162
<b>3</b>	<b>Schließzylinder</b>	<b>164</b>
3.1	Tankklappen-Schließzylinder aus- und einbauen	164
<b>4</b>	<b>Dichtungen an der Vordertür</b>	<b>166</b>
4.1	Dichtung an der Vordertür: Montageübersicht	166

4.2	Dichtung für Vordertür aus- und einbauen . . . . .	167
<b>58 - Türen hinten/Türeinbauteile</b>	.....	<b>170</b>
1	Tür hinten .....	170
1.1	Hintertür - Montageübersicht .....	170
1.2	Tür hinten aus- und einbauen .....	172
1.3	Scharniere der Hintertür - Montageübersicht .....	173
1.4	Scharniere der Hintertür aus- und einbauen .....	174
1.5	Hintertür einstellen .....	177
1.6	Schließkeil aus- und einbauen .....	179
1.7	Türgriff und Verriegelung der Hintertür: Montageübersicht .....	180
1.8	Griffblende der Hintertür aus- und einbauen .....	181
1.9	Türgriff der Hintertür aus- und einbauen .....	183
1.10	Schloss der Hintertür aus- und einbauen .....	186
1.11	Schloss der Hintertür, Ibiza ST aus- und einbauen .....	188
1.12	Dichtungen an den Hintertüren .....	190
<b>60 - Schiebe-/Ausstelltdach</b>	.....	<b>194</b>
1	Panoramadach .....	194
1.1	Panoramadach mit Glasdeckel: Montageübersicht .....	194
1.2	Glasdeckel aus- und einbauen .....	196
1.3	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelltdach einstellen .....	199
1.4	Innendichtung aus- und einbauen .....	202
1.5	Antriebsmotor für Schiebe-/Ausstelltdach aus- und einbauen .....	203
1.6	Rahmen aus- und einbauen .....	205
1.7	Schutz für Aufroller des Sonnenschutzrollos aus- und einbauen .....	212
1.8	Schiebeführung aus- und einbauen .....	213
1.9	Vorderer Hebel aus- und einbauen .....	215
1.10	Leitgleitführung aus- und einbauen .....	217
1.11	Gleitstücke und Seilzüge aus- und einbauen .....	219
1.12	Aufroller des Sonnenschutzrollos aus- und einbauen .....	222
1.13	Einstellung des Aufrollers des Sonnenschutzrollos .....	223
1.14	Innenbalg der Seitenführung aus- und einbauen .....	225
1.15	Halterungen / Halteführungen des Aufrollers des Sonnenschutzrollos aus- und einbauen .....	227
<b>63 - Stoßfänger</b>	.....	<b>229</b>
1	Verkleidung des Stoßfängers vorn .....	229
1.1	Stoßfängerverkleidung vorn - Montageübersicht .....	229
1.2	Verkleidung des vorderen Stoßfängers, Version Ecomotive - Montageübersicht .....	231
1.3	Verkleidung des vorderen Stoßfängers (Version FR) - Montageübersicht .....	233
1.4	Verkleidung des vorderen Stoßfängers, Version CUPRA - Montageübersicht .....	235
1.5	Stoßfängerverkleidung: vorn aus- und einbauen .....	237
1.6	Stoßfängerverkleidung instand setzen .....	242
1.7	Oberes Gitter der Stoßfängerverkleidung aus- und einbauen .....	242
1.8	Zierrahmen des oberen Gitters der Stoßfängerverkleidung aus- und einbauen .....	244
1.9	Düsenabdeckung der Scheinwerferreinigungsanlage aus- und einbauen .....	245
1.10	Schutzstrebe für Fußgänger aus- und einbauen .....	246
1.11	Unteres, mittleres Gitter aus- und einbauen .....	250
1.12	Flügel des Spoilers unten (Version Ecomotive) aus- und einbauen .....	250
1.13	Seitliches Gitter der Verkleidung des Stoßfängers aus- und einbauen .....	252
1.14	Abdeckung für Kennzeichen CUPRA aus- und einbauen .....	254
1.15	Unterer Spoiler vorne aus- und einbauen .....	256
1.16	Führungsprofil aus- und einbauen .....	258
1.17	Trägerradhausschale aus- und einbauen .....	259
1.18	Halterung Nebelscheinwerfer im Stoßfänger (Version FR und CUPRA) einbauen .....	260
1.19	Halter des Gebers für Parklenkassistent vorn ersetzen .....	264

<b>2</b>	<b>Verkleidung des Stoßfängers hinten</b>	<b>267</b>
2.1	Verkleidung des hinteren Stoßfängers, 5-Türer-Modell: Montageübersicht	267
2.2	Verkleidung des hinteren Stoßfängers, 3-Türer-Modell: Montageübersicht	269
2.3	Stoßfängerverkleidung hinten Ibiza ST: Montageübersicht	271
2.4	Stoßfängerverkleidung hinten, Version FR 3-Türer - Montageübersicht	274
2.5	Stoßfängerverkleidung hinten, Version FR Ibiza ST - Montageübersicht	276
2.6	Stoßfängerverkleidung hinten (Version CUPRA): Montageübersicht	278
2.7	Montageübersicht - Aufprallträger	280
2.8	Verkleidung des hinteren Stoßfängers aus- und einbauen	282
2.9	Stoßfängerverkleidung hinten, Ibiza ST aus- und einbauen	284
2.10	Stoßfängerverkleidung instand setzen	288
2.11	Anpassung der hinteren Stoßfängerverkleidung bei Fahrzeugen mit Rückfahrkamera	289
2.12	Halter des Gebers für Parklenkassistent hinten: ersetzen	292
<b>64</b>	<b>- Verglasung</b>	<b>295</b>
1	<b>Eingeklebte Scheiben</b>	<b>295</b>
1.1	Frontscheibe - Montageübersicht	295
1.2	Windschutzscheibe aus- und einbauen	297
1.3	Heckscheibe Modell Ibiza - Montageübersicht	303
1.4	Heckscheibe Modell Ibiza ST: Montageübersicht	304
1.5	Heckscheibe aus- und einbauen	305
1.6	Seitenscheibe, 3-Türer-Modell: Montageübersicht	311
1.7	Seitenscheibe, 3-Türer-Modell aus- und einbauen	313
1.8	Seitenscheibe hinten, 5-Türer-Modell: Montageübersicht	321
1.9	Seitenscheibe, 5-Türer-Modell aus- und einbauen	322
1.10	Seitenscheibe hinten, Ibiza ST: Montageübersicht	327
1.11	Seitenscheibe hinten, Ibiza ST aus- und einbauen	328
1.12	Seitenscheibe vorne aus- und einbauen	332
1.13	Nicht zerstörte Verglasung zum Einglasen vorbereiten	333
1.14	Neue Scheibe zum Einglasen vorbereiten	334
1.15	Karosseriefansch zum Einglasen vorbereiten	336
1.16	Montageanweisungen für alle Scheiben	337
1.17	Trockenzeit	341
1.18	Lackschäden ausbessern	341
1.19	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	341
<b>2</b>	<b>Scheiben der Türen vorne</b>	<b>343</b>
2.1	Scheibe der Vordertür: Montageübersicht	343
2.2	Scheibe der Vordertür aus- und einbauen	345
2.3	Anpassung und Speicherung des Scheibenverlaufs	350
2.4	Hochlauf- und Tieflaufautomatik herstellen	350
2.5	Fensterschachtabdichtung außen der Tür vorne aus- und einbauen	351
2.6	Fensterschachtabdichtung innen der Tür vorne aus- und einbauen	353
2.7	Scheibenführung der Tür vorne aus- und einbauen	358
2.8	Fensterhebermotor der Tür vorne aus- und einbauen	360
2.9	Fensterheber der Tür vorne aus- und einbauen	368
<b>3</b>	<b>Scheiben der Türen hinten</b>	<b>370</b>
3.1	Scheibe der Hintertür: Montageübersicht	370
3.2	Scheibe der Hintertür aus- und einbauen	372
3.3	Anpassung und Speicherung des Scheibenverlaufs	377
3.4	Hochlauf- und Tieflaufautomatik herstellen	378
3.5	Fensterschachtabdichtung außen der Tür hinten aus- und einbauen	378
3.6	Fensterschachtabdichtung innen der Tür hinten aus- und einbauen	380
3.7	Scheibenführung der Tür hinten aus- und einbauen	384
3.8	Fensterhebermotor der Tür hinten aus- und einbauen	385
3.9	Fensterheber der Tür hinten aus- und einbauen	390

3.10	Fensterrahmen der Hintertür aus- und einbauen	391
<b>66 - Außenausstattung</b>		<b>393</b>
1	<b>Radhausschalen</b>	<b>393</b>
1.1	Radhausschale vorn – Montageübersicht	393
1.2	Radhausschale vorn aus- und einbauen	393
1.3	Radhausschale hinten – Montageübersicht	395
1.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	395
1.5	Hintere Radhausschale anpassen, Version „Ecomotive“	396
1.6	Leiste der Radhausschale hinten anpassen, Fahrzeuge mit „aktiver Radaufhängung“	399
2	<b>Außenrückspiegel</b>	<b>401</b>
2.1	Bauteile des Außenspiegels	401
2.2	Elektrischer Außenspiegel - Montageübersicht	401
2.3	Elektrischer Außenspiegel aus- und einbauen	402
2.4	Manuell einstellbarer Rückspiegel - Montageübersicht	405
2.5	Manuell einstellbarer Rückspiegel aus- und einbauen	406
2.6	Spiegelglas des Außenspiegels aus- und einbauen	413
2.7	Gehäuse für Außenspiegel aus- und einbauen	416
3	<b>Dachspoiler</b>	<b>418</b>
3.1	Spoiler ecomotive: Montageübersicht, Teil I	418
3.2	Spoiler ecomotive: Montageübersicht, Teil II	420
3.3	Spoiler ecomotive aus- und einbauen	420
3.4	Spoilerhalterung aus- und einbauen	434
4	<b>Dachreling</b>	<b>445</b>
4.1	Dachreling - Montageübersicht	445
4.2	Dachreling aus- und einbauen	447
5	<b>Leisten und Anagramme</b>	<b>451</b>
5.1	Leisten und Embleme: Montageübersicht	451
5.2	Selbstklebende Embleme auf der Heckklappe, 3-türige Modelle: ersetzen	452
5.3	Selbstklebende Embleme auf der Heckklappe, 5-türige Modelle: ersetzen	464
5.4	Selbstklebende Firmenembleme an der Heckklappe bei Modell ST: ersetzen	473
5.5	Heckklappenleiste, Ibiza ST aus- und einbauen	482
5.6	Firmenemblem an den Trittleisten	484
5.7	Selbstklebende seitliche Embleme: ersetzen	487
5.8	Emblem vorn aus- und einbauen	489
5.9	Selbstklebendes Emblem FR des oberen Gitters der Stoßfängerverkleidung abnehmen und anbringen	491
5.10	Selbstklebendes Emblem CUPRA des oberen Gitters der Stoßfängerverkleidung: abnehmen und anbringen	492
5.11	Beschriftung Kunststofffolie - Montageübersicht	494
5.12	Folienschriftzug aus- und einbauen	498
5.13	Wasserablaufleiste der A-Säule aus- und einbauen	518