

Inhaltsverzeichnis

68	Innenausstattung	1
1	Innenspiegel	1
1.1	Innenspiegel: ausbauen	1
1.2	Innenspiegel: einbauen	1
2	Ablagefächer, Verkleidungen, Abdeckungen und Ablagen	3
2.1	Mittelkonsole: ausbauen	3
2.2	Handgriff und Verkleidung des Handbremshebels: ausbauen	3
2.3	Ablagefach Fahrerseite: ausbauen	5
2.4	Abdeckung Fußraum Fahrerseite ausbauen	6
2.5	Ablagefach Beifahrerseite: ausbauen	7
2.6	Verkleidung für Schalttafel: ausbauen	7
2.7	Dachgriff: ausbauen	7
2.8	Sonnenblende: ausbauen	8
2.9	Ablage der vorderen Dachverkleidung: ausbauen	8
2.10	Einstiegsleiste: aus- und einbauen	9
69	Insassenschutz	10
1	Sicherheitsgurte	10
1.1	Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer	10
1.2	Gurtstraffer: prüfen	10
1.3	Sicherheitsgurte vorne mit Spannsystem: aus- und einbauen	10
1.4	Gurthöhenverstellungen ausbauen	12
1.5	Beschlag vorn: aus- und einbauen	12
1.6	Gurtverschluß vorn: ausbauen	13
1.7	Sicherheitsgurte hinten: aus- und einbauen	13
1.8	Gurtautomatik hinten: aus- und einbauen	15
1.9	Bauchgurt und Doppelverschluß: aus- und einbauen	16
1.10	Untersuchung der Sicherheitsgurte	16
2	Airbag	20
2.1	Übersicht der Einbauorte	20
2.2	Sicherheitsmaßnahmen für Arbeiten am Airbag	20
2.3	Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	21
2.4	Airbageinheit Fahrerseite: aus- und einbauen	21
2.5	Lenkrad: aus- und einbauen	22
2.6	Rückstellring mit Schleifring: aus- und einbauen	23
2.7	Airbageinheit Beifahrerseite: aus- und einbauen	24
2.8	Steuergerät für Airbag J234 : aus- und einbauen	25
70	Verkleidungen/Dämpfungen	26
1	Schalttafel	26
1.1	Werkzeuge	26
2	Schalttafel	27
2.1	Schalttafel: aus- und einbauen	27
3	Türverkleidung	32
3.1	Werkzeuge	32
3.2	Verkleidung Tür vorn Montageübersicht	32
3.3	Verkleidung Tür vorn Aus- und Einbau	34
3.4	Verkleidung der Tür hinten: Montageübersicht	35
3.5	Dämpfungsfolie der Tür: aus- und einbauen	36
4	Verkleidungen der Säulen und Seitenverkleidungen	39
4.1	Obere Verkleidung A-Säule: aus- und einbauen	39
4.2	untere Verkleidung A-Säule: aus- und einbauen	39

4.3	Obere Verkleidung B-Säule aus- und einbauen	40
4.4	Seitenverkleidung: aus- und einbauen:	42
5	Verkleidung Kofferraum/Laderaum	43
5.1	Verkleidung Kofferraum/Laderaum: aus- und einbauen	43
6	Dachverkleidung	44
6.1	Formhimmel aus -und einbauen	44
7	Formhimmel hinten: aus- und einbauen	46
72 - Sitzgestelle		48
1	Vordersitze	48
1.1	Vordersitz: aus- und einbauen	48
1.2	Führungen der Kopfstützen: ausbauen	48
1.3	Vorderes Lager des Vordersitzes: Montageübersicht	49
1.4	Rückenlehne: aus- und einbauen	50
1.5	Sitzgestell: Montageübersicht	51
1.6	Gestell des Klappsitzes: Montageübersicht	52
1.7	Steuerleitung für Entriegelung des Klappsitzes: ausbauen, einbauen und einstellen	53
1.8	Schlinge: ausbauen	54
1.9	Gestell der Rückenlehne: Montageübersicht	54
2	Rücksitze	56
2.1	Bank und Rückenlehne (geteilt): ausbauen	56
74 - Sitz - Polster, Bezüge		57
1	Bezüge und Polsterungen der Vordersitze	57
1.1	Bezüge und Polsterungen der Vordersitze: Montageübersicht	57
1.2	Bezüge und Polsterung der Vorder sitze: aus- und einbauen	58
1.3	Bezüge und Polsterungen der vorderen Rückenlehne: Montageübersicht	60
1.4	Bezüge und Polsterungen der Sitzbank (geteilt): Montageübersicht	62
1.5	Bezüge und Polsterungen der Sitzbank (geteilt): aus- und einbauen	63
1.6	Bezüge und Polsterungen der Rückenlehne (geteilt): aus- und einbauen	65