

Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zur Durchführung der Service-Arbeiten
1.1 1.2	Motorenübersicht - Benzinmotoren 1 Motorenübersicht - Dieselmotoren 2
2	Übergaben-Inspektion 5
3	Ölwechsel Service 8
4	Inspektions-Service
-	Arbeitsbeschreibungen
5 5.1	Die Funktion aller Schalter, elektrischen Verbraucher, Anzeigen und sonstigen Bedienelemente prüfen
5.2 5.3	Behälter für Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage: bis zur Höchstmarke auffüllen
5.4	Scheibenwischerblätter: Ruhestellung und auf Beschädigung prüfen
5.5	Airbag Beifahrerseite: Schüsselschalter und die Funktion "On / Off" prüfen
5.6	Front- und Seitenairbag: Sichtprüfung auf äußere Beschädigung
5.7	Elektrische Fensterheber: Programmierung prüfen, und ggf. erneut programmieren 21
5.8	Fahrzeugschlüssel: Funktion prüfen
5.9	Uhr einstellen
5.10	Climatronic/Klimaanlage: Temperatur auf 22 °C einstellen
5.11	Radio und Navigationssystem: einwandfreie Funktion prüfen, auf Stationstasten ortsübliche Sender speichern
5.12	Eigendiagnose: Fehlerspeicher aller Systeme abfragen (eine Kopie des Ausdrucks in der Bordliteratur aufbewahren)
5.13	Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen
5.14	Türfeststeller: Befestigungsbolzen fetten und schmieren
5.15	Schiebedach: Führungsschienen reinigen und schmieren
5.16	Batterie: Batterieklemmen von Hand auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen 34
5.17	Batterie: Prüfen
5.18	Motorraum und Motor (von oben und unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen
5.19	Kühlsystem: Frostschutz und Kühlmittelstand prüfen, ggf. Kühlmittelzusatz auffüllen 41
5.20	Luftfilter: Gehäuse reinigen und Filtereinsatz ersetzen
5.21	Zündkerzen: ersetzen
5.22	Kraftstofffilter entwässern (Dieselmotoren) 55
5.23	Kraftstofffilter ersetzen
5.24	Staub- und Pollenfilter: Einsatz ersetzen
5.25	Keilrippenriemen ersetzen
5.26	Zahnriemen für Nockenwellenantrieb: Zustand prüfen (nur Benzinmotoren) 58
5.27	Zahnriemen für Nockenwelleantrieb ersetzen
5.28	Transportschutz: Sperrklötze an Radaufhängung vorn und Karte am Innenspiegel abnehmen
5.29	Schaltgetriebe/Differential: Ölstand prüfen, ggf. auffüllen
5.30	Automatisches Getriebe 001 / Ausgleichsgetriebe: Ölstand prüfen, ggf. nachfüllen 62
5.31	Motoröl und Ölfilter ersetzen
5.32	Motoröl einfüllen
5.33	Motoröl Stand prüfen
5.34	Bremsanlage: Auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen
5.35	Bremsbeläge vorne und hinten: Stärke prüfen
5.36	Karosserie: Sichtprüfung auf Beschädigungen
5.37 5.38	Spurstangenköpfe: Spiel, Befestigungen und Dichtungsbälge prüfen
5.39	Radbefestigungsschrauben: Auf vorgeschriebenes Drehmoment nachziehen
5.40	Bremsflüssigkeitsstand: Auf Maximum prüfen, ggf. bis zur Höchstmarke nachfüllen

León 1999 ➤ , Toledo 1999 ➤ Instandhaltung genau genommen - Ausgabe 11.2005

5.41 5.42 5.43 5.44 5.45	Bremsflüssigkeit wechseln (alle 24 Monate) Scheinwerfer: Einstellung prüfen, ggf. korrigieren Keilrippenriemen Zustand prüfen Dichtungsbälge für Achsgelenke: Auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen Servolenkung: Hydraulikölstand prüfen, ggf. nachfüllen	78 80 82 83 83
5.46	Ausführliche Probefahrt durchführen	85
6	Abgasuntersuchung	86
7 7.1 7.2 7.3	Typschild, Fahrzeug-Identifizierungsnummer Aufschlüsselung der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Fahrzeugdatenaufkleber Motorkennbuchstaben und Motornummer	87 87 88 88
8 8.1 8.2 8.3	Fahrzeug anhebenWerkstatt-WagenheberHebebühneAuflagepunkte bei Hebebühne und Wagenheber	89 89 89
9 9.1 9.2 9.3	Anschleppen/Abschleppen Vordere Abschleppöse Hintere Abschleppöse Fahrzeug An- bzw. Abschleppen	91 91 91 91
10	Entsprechungstabellen je nach Anwendbarkeit	94