

Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Innenspiegel	1
1.1 Innenspiegel - Montageübersicht	1
1.2 Automatisch abblendbarer Innenspiegel	1
1.3 Innenspiegel aus- und einbauen	2
1.4 Grundplatte: aus- und einbauen	5
2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden	7
2.1 Handschuhfach Beifahrerseite: Montageübersicht	7
2.2 Handschuhfach Beifahrerseite aus- und einbauen	7
2.3 Deckel des Handschuhfachs Beifahrerseite aus- und einbauen	10
2.4 Untere Abdeckungen: Montageübersicht	10
2.5 Untere Abdeckung auf der Fahrerseite aus- und einbauen	11
2.6 Untere Abdeckung auf der Beifahrerseite aus- und einbauen	12
2.7 Mittelkonsole: Montageübersicht	14
2.8 Mittelkonsole: aus- und einbauen	15
2.9 Befestigungsrahmen mit Schalthebelmanschette aus- und einbauen	17
2.10 Halter für die Seitendeckel der Mittelkonsole aus- und einbauen	19
2.11 Griff für den Handbremshebel aus- und einbauen	21
2.12 Gerüst der Mittelkonsole: Montageübersicht	21
2.13 Gerüst der Mittelkonsole aus- und einbauen	22
2.14 Verkleidung Lenksäule: Montageübersicht	24
2.15 Sonnenblende aus- und einbauen	30
2.16 Griff aus- und einbauen	31
69 - Insassenschutz	33
1 Sicherheitsgurte	33
1.1 Sicherheitsvorschriften für Sicherheitsgurte mit Gurtstraffern	33
1.2 Gurtstraffer - Prüfung nach einem Unfall	33
1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	34
1.4 Sicherheitsgurt vorne: Montageübersicht	34
1.5 Sicherheitsgurt vorne aus- und einbauen	35
1.6 Gurthöhenverstellung für Sicherheitsgurt vorne: Montageübersicht	38
1.7 Gurthöhenverstellung für Sicherheitsgurt vorne aus- und einbauen	38
1.8 Gurtschloss vorne aus- und einbauen	41
1.9 Sicherheitsgurt hinten: Montageübersicht	43
1.10 Seitliche Sicherheitsgurte hinten aus- und einbauen	44
1.11 Sicherheitsgurt hinten Mitte aus- und einbauen	45
1.12 Gurtschlösser für Sicherheitsgurte hinten: aus- und einbauen	46
2 Prüfung der Kindersitzverankerungen (ISOFIX) nach einem Unfall	48
2.1 Untersuchungspunkte	48
3 Sicherheitsgurte überprüfen	49
3.1 Untersuchungspunkte	49
3.2 Prüfung des Gurtbands	49
3.3 Prüfung des Aufrollautomaten (Blockiereffekt)	50
3.4 Sichtprüfung des Gurtschlusses	51
3.5 Funktionsprüfung des Gurtschlusses	51
3.6 Prüfung der Umlenkbeschläge und der Gurtschlösserzunge	52
3.7 Befestigungsteile und Befestigungspunkte prüfen	52
4 Airbag	53
4.1 Airbag: Montageübersicht	53
4.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag	55

4.3	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	56
4.4	Spezielle Hinweise für Fahrer- und Beifahrerairbag	57
4.5	Airbag prüfen	57
4.6	Airbag-Einheiten nach einem Unfall ersetzen	57
4.7	Airbageinheit Fahrerseite: Montageübersicht	58
4.8	Bestimmung der Airbagmodule des Fahrers	58
4.9	Airbag-Einheit Fahrerseite aus- und einbauen	59
4.10	Rückstellring mit Reibring aus und einbauen	66
4.11	Airbageinheit Beifahrerseite: Montageübersicht	68
4.12	Airbageinheit auf der Beifahrerseite: aus- und einbauen	69
4.13	Kontrolllampe „AIRBAG OFF“ aus- und einbauen	72
4.14	Schlüsselschalter für Beifahrerairbag aus- und einbauen	73
4.15	Schließzylinder des Schlüsselschalters für Beifahrerairbag aus- und einbauen	75
4.16	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	76
4.17	Kopfairbag ▶ 36.2007: Montageübersicht	78
4.18	Kopfairbag ▶ 36.2007 aus- und einbauen	78
4.19	Kopfairbag 36.2007 ▶: Montageübersicht	81
4.20	Kopfairbag 36.2007 ▶ aus- und einbauen	82
4.21	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite: Montageübersicht	86
4.22	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	87
4.23	Seitenairbag hinten: Montageübersicht	90
4.24	Seitenairbag hinten aus- und einbauen	90
4.25	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128: Montageübersicht	93
4.26	Sitzbelegungssensor, Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	93
4.27	Bauteile anpassen	95
4.28	Abschaltung des Airbags	96
5	Crashsensoren	97
5.1	Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite G179 aus- und einbauen	97
5.2	Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite G180 aus- und einbauen	98
5.3	Crashsensoren für Seitenairbag hinten (Fahrerseite) G256 ▶ 11.07 aus- und einbauen	99
5.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten (Beifahrerseite) G257 ▶ 11.07 aus- und einbauen	101
5.5	Crashsensor für Seitenairbag hinten (Fahrerseite) G256 11.07 ▶ aus- und einbauen	102
5.6	Crashsensor für Seitenairbag hinten (Beifahrerseite) G257 11.07 ▶ aus- und einbauen	104
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	106
1	Schalttafel	106
1.1	Schalttafel aus- und einbauen	106
2	Querstrebe	114
2.1	Montageübersicht - Querträger ▶ 22.08 (Linkslenker)	114
2.2	Montageübersicht - Querträger 22.08 ▶ (Linkslenker)	115
2.3	Querträger (Rechtslenker): Montageübersicht	116
2.4	Querstrebe aus- und einbauen	117
3	Vordertürverkleidungen	122
3.1	Verkleidung des Aggregateträgers aus- und einbauen	122
3.2	Verkabelung in der Türverkleidung vorne	127
4	Türverkleidung hinten	129
4.1	Verkleidung des Aggregateträgers aus- und einbauen	129
4.2	Verkabelung in der Türverkleidung hinten	136
5	Säulen- und Seitenverkleidungen	138
5.1	Säulen- und Seitenverkleidungen: Montageübersicht	138
5.2	Verkleidungen A-Säule links und rechts ausbauen	139
5.3	Untere Verkleidung A-Säule: aus- und einbauen	141
5.4	Verkleidung der Fußauflage aus- und einbauen	142
5.5	Einstiegleiste: aus- und einbauen	142

5.6	Untere Verkleidung der B-Säule aus- und einbauen	144
5.7	Obere Verkleidung B-Säule aus- und einbauen	147
5.8	Verkleidung der B-Säule: lösen und befestigen	149
5.9	Obere Verkleidung der C-Säule aus- und einbauen	151
5.10	Untere Verkleidung der C-Säule aus- und einbauen	153
6	Gepäckraumverkleidung	158
6.1	Seitliche Gepäckraumverkleidung: aus- und einbauen	158
6.2	Halterung der hinteren Ablage aus- und einbauen	160
6.3	Verkleidung des Schlossträgers hinten aus- und einbauen	162
6.4	Seitliches Verkleidungsgitter aus- und einbauen	163
7	Verkleidung der Heckklappe	166
7.1	Verkleidung der Heckklappe aus- und einbauen	166
8	Dachverkleidung	170
8.1	Dachverkleidung - Montageübersicht	170
8.2	Dachverkleidung aus- und einbauen	171
8.3	Dachverkleidung bei Schiebe-/Ausstelldach - Montageübersicht	176
8.4	Dachverkleidung bei Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen	177
9	Bodenteppiche	185
9.1	Bodenteppiche: Montageübersicht	185
9.2	Bodenteppich aus- und einbauen	186
10	Dämpfungen Innenraum	191
10.1	Dämpfungen Innenraum, Montageübersicht	191
72	- Sitzgestelle	193
1	Vordersitz	193
1.1	Vordersitz: Montageübersicht	193
1.2	Vordersitz aus- und einbauen	194
1.3	Vordersitzlehne aus- und einbauen	200
1.4	Kopfstützenführung aus- und einbauen	204
2	Blenden des Vordersitzes	207
2.1	Sitzblenden mit Ablagefach aus- und einbauen	207
2.2	Befestigungsstange der seitlichen Blende aus- und einbauen	214
2.3	Hebel der Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	216
2.4	Sitzhöhenverstellelement aus- und einbauen	217
2.5	Blenden des Vordersitzes ohne Ablagefach: Montageübersicht	221
2.6	Blende vorne aus- und einbauen	222
2.7	Abdeckung für CD-Wechsler aus- und einbauen	224
3	Rücksitze	227
3.1	Rücksitze: Montageübersicht	227
3.2	Rücksitzbank aus- und einbauen	227
3.3	Rücksitzlehne aus- und einbauen	229
3.4	Kopfstützenführung aus- und einbauen	231
3.5	Blende der Verriegelung aus- und einbauen	232
3.6	Verriegelung aus- und einbauen	233
74	- Sitz - Polster, Bezüge	234
1	Bezüge und Polster für Vordersitze	234
1.1	Bezüge und Polster für die Vordersitze: Montageübersicht	234
1.2	Bezüge und Polster für die Vordersitze: Montageübersicht	235
1.3	Bezug und Polster für Sitzkissen Vordersitz aus- und einbauen	236
1.4	Heizelement für Vordersitz: ersetzen	239
1.5	Bezug und Polster für Lehne Vordersitz aus- und einbauen	240
1.6	Heizelement für Vordersitzlehne: ersetzen	244
1.7	Bezug und Polster für Lehne Sport-Vordersitz aus- und einbauen	246
1.8	Rückenplatte der Lehne Sport-Vordersitz aus- und einbauen	249

1.9	Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen	252
2	Bezug und Polster für Rücksitze	254
2.1	Bezug und Polster für Rücksitze: Montageübersicht	254
2.2	Bezug und Polster für Rücksitzbank aus- und einbauen	255
2.3	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen	258
2.4	Top Tether: aus- und einbauen	261
3	Entsprechungstabelle je nach Anwendbarkeit	263