

## Inhaltsverzeichnis

<b>50 - Karosserie vorn</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Schlossträger</b> .....	<b>1</b>
1.1 Schlossträger – Montageübersicht .....	1
1.2 Schlossträger aus- und einbauen .....	1
1.3 Schlossträger in Servicestellung .....	5
1.4 Luftführungshutze aus- und einbauen .....	12
<b>2 Kotflügel vorn</b> .....	<b>14</b>
2.1 Kotflügel vorne – Montageübersicht .....	14
2.2 Kotflügel vorn aus- und einbauen .....	14
2.3 Kotflügel vorn, Leon 2009 – Montageübersicht .....	16
2.4 Kotflügel vorn Leon 2009 - aus- und einbauen .....	17
2.5 Halter des vorderen Kotflügels aus und einbauen .....	19
<b>3 Unterbodenschutz</b> .....	<b>22</b>
3.1 Unterbodenschutz – Montageübersicht .....	22
3.2 Mittlere Geräuschkämmung (Dieselmotoren) aus- und einbauen .....	23
3.3 Mittlere Geräuschkämmung (Benzinmotoren) aus- und einbauen .....	24
3.4 Verstärkte Geräuschkämmung Mitte (Benzin- und Dieselmotoren) – Montageübersicht ..	25
3.5 Unterbodenschutz aus und einbauen .....	26
3.6 Hitzeschutzblech für Unterbodentunnel aus- und einbauen .....	28
3.7 Radhausschale vorne – Montageübersicht .....	29
3.8 Radhausschale vorne aus- und einbauen .....	30
3.9 Radhausschale hinten – Montageübersicht .....	32
3.10 Radhausschale hinten aus- und einbauen .....	32
<b>55 - Deckel, Klappen</b> .....	<b>34</b>
<b>1 Frontklappe</b> .....	<b>34</b>
1.1 Motorhaube – Montageübersicht .....	34
1.2 Frontklappe aus- und einbauen .....	35
1.3 Frontklappe .....	37
1.4 Lüftungsgitter unter der Frontscheibe aus- und einbauen .....	38
1.5 Abdeckung für Wasserkasten aus- und einbauen .....	40
1.6 Frontklappenscharniere aus- und einbauen .....	42
1.7 Geräuschkämmung der Frontklappe aus- und einbauen .....	42
<b>2 Schließelemente</b> .....	<b>44</b>
2.1 Bauteile der Verriegelung – Montageübersicht .....	44
2.2 Rastbock aus- und einbauen .....	44
2.3 Rasthaken einstellen .....	45
2.4 Verriegelung der Frontklappe aus- und einbauen .....	46
2.5 Verriegelung der Motorhaube einstellen .....	49
2.6 Betätigungshebel aus- und einbauen .....	49
2.7 Bowdenzug aus- und einbauen .....	50
<b>3 Heckklappe</b> .....	<b>53</b>
3.1 Heckklappe – Montageübersicht .....	53
3.2 Heckklappe aus- und einbauen .....	54
3.3 Gasdruckfeder aus- und einbauen .....	56
3.4 Gasdruckfeder Leon 2009 aus- und einbauen .....	57
3.5 Gasdruckfeder entgasen .....	59
3.6 Heckklappenscharniere – Montageübersicht .....	59
3.7 Scharniere der Heckklappe aus- und einbauen .....	60
3.8 Schlossfalle aus- und einbauen .....	61
3.9 Schließbügel einstellen .....	63
3.10 Heckklappe einstellen .....	63

3.11	Einstellpuffer einstellen .....	65
3.12	Heckklappenschloss – Montageübersicht .....	65
3.13	Griffeinheit aus- und einbauen .....	66
3.14	Halter der Griffeinheit aus- und einbauen .....	67
3.15	Verriegelung der Heckklappe aus- und einbauen .....	68
3.16	Dichtung der Heckklappe aus- und einbauen .....	69
<b>4</b>	<b>Tankklappeneinheit .....</b>	<b>71</b>
4.1	Tankklappeneinheit – Montageübersicht .....	71
4.2	Tankklappeneinheit aus- und einbauen .....	72
4.3	Tankklappeneinheit für LPG-Fahrzeuge: ersetzen .....	75
4.4	Stellelement Tankklappe aus- und einbauen .....	76
<b>57</b>	<b>- Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung .....</b>	<b>78</b>
<b>1</b>	<b>Vordertür .....</b>	<b>78</b>
1.1	Tür vorn – Montageübersicht .....	78
1.2	Vordertür aus- und einbauen .....	79
1.3	Scharniere der Vordertür – Montageübersicht .....	82
1.4	Scharniere der Vordertür aus- und einbauen .....	82
1.5	Schlossfalle aus- und einbauen .....	85
1.6	Vordertür einstellen .....	86
1.7	Verkleidung des Aggregateträgers – Montageübersicht .....	88
1.8	Verkleidung des Aggregateträgers aus- und einbauen .....	90
1.9	Innenprofil am Umfang der Vordertür aus- und einbauen .....	93
<b>2</b>	<b>Schließelemente .....</b>	<b>96</b>
2.1	Türgriff und Türschloss vorn – Montageübersicht .....	96
2.2	Lagerbügel aus- und einbauen .....	97
2.3	Schließzylindergehäuse aus- und einbauen .....	100
2.4	Türgriff: aus- und einbauen .....	101
2.5	Schloss der Vordertür aus- und einbauen .....	102
<b>3</b>	<b>Zentralverriegelung .....</b>	<b>105</b>
3.1	Zentralverriegelung – Montageübersicht .....	105
3.2	Anpassung der Schlüssel mit Fernbedienung .....	106
3.3	Batterien in den Schlüssel einsetzen .....	107
<b>4</b>	<b>Komfortsystem für Türfensterheber .....</b>	<b>111</b>
4.1	Elektrische Komfortfensterheber (Hoch- und Tieflaufautomatik) mit Überschußkraftbegrenzung .....	111
4.2	Funktion der Fensterheber bei eingeschalteter Zündung .....	111
4.3	Funktion der Fensterheber bei ausgeschalteter Zündung .....	112
4.4	Überwindung von Hindernissen unter Aufhebung der Einklemmschutzfunktion .....	112
<b>58</b>	<b>- Türen hinten/Türeinbauteile .....</b>	<b>114</b>
<b>1</b>	<b>Hintertüren .....</b>	<b>114</b>
1.1	Tür hinten – Montageübersicht .....	114
1.2	Hintertür aus- und einbauen .....	115
1.3	Scharniere der Hintertür – Montageübersicht .....	118
1.4	Scharniere der Hintertür: aus- und einbauen .....	118
1.5	Schlossfalle aus- und einbauen .....	121
1.6	Hintertür einstellen .....	122
1.7	Verkleidung des Aggregateträgers – Montageübersicht .....	124
1.8	Verkleidung des Aggregateträgers aus- und einbauen .....	127
1.9	Innenprofil am Umfang der Hintertür aus- und einbauen .....	132
1.10	Fensterrahmen – Montageübersicht .....	135
1.11	Fensterrahmen: aus- und einbauen .....	135
<b>2</b>	<b>Schließelemente .....</b>	<b>137</b>
2.1	Türgriff – Montageübersicht .....	137

2.2	Türgriff: aus- und einbauen .....	137
2.3	Türschloss – Montageübersicht .....	140
2.4	Schloss der Hintertür: aus- und einbauen .....	141
<b>60</b>	<b>- Schiebe-/Ausstelldach .....</b>	<b>143</b>
<b>1</b>	<b>Schiebedach .....</b>	<b>143</b>
1.1	Funktion .....	143
1.2	Schiebe-/Ausstelldach – Montageübersicht .....	143
1.3	Dichtungsbalg aus- und einbauen .....	145
1.4	Glasdeckel für Schiebe/Ausstelldach aus- und einbauen .....	146
1.5	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach einstellen .....	148
1.6	Parallelauf des Glasdeckels für Schiebe-/Ausstelldach einstellen .....	149
1.7	Deckeldichtung einstellen .....	150
1.8	Deckeldichtung ersetzen .....	151
1.9	Windabweiser aus- und einbauen .....	151
1.10	Dachverkleidung für Schiebe-/Ausstelldach (Sonnenschutz) aus- und einbauen .....	152
1.11	Antriebsmotor für Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen .....	153
1.12	Antriebsmotor für Schiebe-/Ausstelldach einstellen (Nullstellung) .....	154
1.13	Vorwahltomatik für Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen .....	155
1.14	Rahmen für Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen .....	155
1.15	Handnotbetätigung .....	158
1.16	Wasserablaufschläuche reinigen .....	158
<b>63</b>	<b>- Stoßfänger .....</b>	<b>160</b>
<b>1</b>	<b>Verkleidung des Stoßfängers vorn .....</b>	<b>160</b>
1.1	Verkleidung vorderer Stoßfänger Modell Leon 2006: Montageübersicht .....	160
1.2	Verkleidung vorderer Stoßfänger Modell Leon 2006 FR und Cupra: Montageübersicht ..	161
1.3	Verkleidung vorderer Stoßfänger Modell Leon 2009: Montageübersicht .....	162
1.4	Stoßfängerverkleidung vorn, Modell Leon Ecomotive 2009 – Montageübersicht .....	163
1.5	Verkleidung vorderer Stoßfänger Modell Leon 2009 FR und Cupra: Montageübersicht ..	164
1.6	Verkleidung vorderer Stoßfänger Modell Leon 2009 Cupra R: Montageübersicht .....	166
1.7	Verkleidung vorderer Stoßfänger R-Line: Montageübersicht .....	167
1.8	Verkleidung des vorderen Stoßfängers Leon 2006: aus- und einbauen .....	168
1.9	Verkleidung des vorderen Stoßfängers Leon 2009: aus- und einbauen .....	171
1.10	Verkleidung vorderer Stoßfänger R-Line: aus- und einbauen .....	174
1.11	Oberer Kühlergrill in der Stoßfängerverkleidung: aus- und einbauen .....	176
1.12	Oberer Kühlergrill in der Stoßfängerverkleidung Ecomotive: aus- und einbauen .....	179
1.13	Mittleres Gitter der Verkleidung des vorderen Stoßfängers: aus- und einbauen .....	183
1.14	Mittleres Gitter unten der Verkleidung des vorderen Stoßfängers R-Line: aus- und einbauen .....	184
1.15	Seitliches Gitter unten der Stoßfängerverkleidung: aus- und einbauen .....	186
1.16	Seitliches Gitter unten der Stoßfängerverkleidung mit Steckverbindung für Flex Fuel: aus- und einbauen .....	186
1.17	Seitliches Gitter unten der Stoßfängerverkleidung, Modellreihe R: aus- und einbauen .....	187
1.18	Umfang des oberen Gitters der Stoßfängerverkleidung: ersetzen .....	188
1.19	Stoßfängerabdeckung vorn aus- und einbauen .....	189
1.20	Spoilerflügel unten, Ecomotive: aus- und einbauen .....	191
<b>2</b>	<b>Verkleidung des Stoßfängers hinten .....</b>	<b>193</b>
2.1	Stoßfängerverkleidung hinten – Montageübersicht .....	193
2.2	Stoßfängerverkleidung hinten, R-Line – Montageübersicht .....	194
2.3	Stoßfängerverkleidung hinten, Leon 2009 – Montageübersicht .....	196
2.4	Verkleidung hinterer Stoßfänger Modell Leon 2009 FR und Cupra: Montageübersicht .....	197
2.5	Verkleidung hinterer Stoßfänger Modell Leon 2009 Cupra R: Montageübersicht .....	198
2.6	Stoßfängerabdeckung hinten aus- und einbauen .....	199
2.7	Verkleidung hinterer Stoßfänger Leon 2009: aus- und einbauen .....	202
2.8	Verkleidung hinterer Stoßfänger R-Line: aus- und einbauen .....	204

2.9	Verkleidung des hinteren Stoßfängers, Modellreihe R: aus- und einbauen	206
2.10	Querträger und Führungen der Stoßängerverkleidung hinten – Montageübersicht	207
2.11	Querträger hinten und Abschlussblech hinten – Montageübersicht	209
2.12	Querträger und hinteres Abschlussblech aus- und einbauen	209
2.13	Führungen der Stoßängerverkleidung hinten – Montageübersicht	211
2.14	Führungen der Stoßängerverkleidung hinten aus- und einbauen	211
2.15	Spoiler der Stoßängerverkleidung aus- und einbauen	213
2.16	Flügel ersetzen	214
<b>64</b>	<b>- Verglasung</b>	<b>216</b>
<b>1</b>	<b>Eingeklebte Scheiben</b>	<b>216</b>
1.1	Windschutzscheibe – Montageübersicht	216
1.2	Windschutzscheibe aus- und einbauen	217
1.3	Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 - Montageübersicht	221
1.4	Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 aus- und einbauen	222
1.5	Halter des Sensors für Regen- und Lichterkennung G397 aus- und einbauen	225
1.6	Halter des Sensors für Regen- und Lichterkennung G397 einbauen	228
1.7	Rückblickscheibe – Montageübersicht	230
1.8	Rückblickscheibe Leon 2009 – Montageübersicht	231
1.9	Heckscheibe: aus- und einbauen	232
1.10	Heckscheibe Leon 2009 - aus- und einbauen	237
1.11	Dreieck-Seitenscheibe aus Polycarbonat – Montageübersicht	243
1.12	Dreieck-Seitenscheibe aus- und einbauen	244
1.13	Dreieck-Seitenscheibe zum Einglasen vorbereiten	247
1.14	Scheibe zum Einglasen vorbereiten	250
1.15	Geklebte Scheibe mit Kleber (PUR) einbauen	252
1.16	Trockenzeit	252
1.17	Lackschäden	253
1.18	Reinigung bei Verschmutzung	254
<b>2</b>	<b>Geschraubte Seitenscheiben</b>	<b>255</b>
2.1	Verschraubte Seitenscheibe aus- und einbauen	255
<b>3</b>	<b>Scheiben der Türen vorne</b>	<b>256</b>
3.1	Scheibe der Vordertür: Montageübersicht	256
3.2	Scheibe der Vordertür aus- und einbauen	258
3.3	Anpassung und Speicherung des Scheibenverlaufs	261
3.4	Hoch- und Tieflaufautomatik: Funktionsaufnahme	262
3.5	Fensterschachtabdichtung außen der Tür vorne: aus- und einbauen	262
3.6	Fensterschachtabdichtung innen der Tür vorne: aus- und einbauen	263
3.7	Scheibeführung der Tür vorne: aus- und einbauen	265
3.8	Fensterhebermotor der Tür vorne: aus- und einbauen	266
3.9	Fensterheber der Tür vorne: aus- und einbauen	270
<b>4</b>	<b>Scheiben der Türen hinten</b>	<b>275</b>
4.1	Scheibe der Hintertür: Montageübersicht	275
4.2	Scheibe der Hintertür: aus- und einbauen	277
4.3	Anpassung und Speicherung des Scheibenverlaufs	281
4.4	Hoch- und Tieflaufautomatik: Funktionsaufnahme	282
4.5	Fensterschachtabdichtung außen der Tür hinten: aus- und einbauen	282
4.6	Fensterschachtabdichtung innen der Tür hinten: aus- und einbauen	283
4.7	Scheibeführung der Tür hinten: aus- und einbauen	285
4.8	Fensterhebermotor der Tür hinten: aus- und einbauen	286
4.9	Fensterhebereinheit Tür hinten aus- und einbauen	291
<b>66</b>	<b>- Außenausstattung</b>	<b>297</b>
<b>1</b>	<b>Außenspiegel</b>	<b>297</b>
1.1	Elektrischer Außenspiegel Modell Leon 2006: Montageübersicht	297

1.2	Elektrischer Außenspiegel Modell Leon 2009: Montageübersicht	298
1.3	Elektrischer Außenspiegel aus- und einbauen	299
1.4	Spiegelglas des elektrischen Außenspiegels Modell Leon 2006 aus- und einbauen	304
1.5	Spiegelglas des elektrischen Außenspiegels Modell Leon 2009 aus- und einbauen	305
1.6	Spiegelgehäuse Modell Leon 2006 aus- und einbauen	307
1.7	Spiegelgehäuse Außenspiegel Modell Leon 2009 aus- und einbauen	308
<b>2</b>	<b>Dachspoiler</b>	<b>310</b>
2.1	Spoiler für das Modell Leon 2006 R-Line: Montageübersicht	310
2.2	Spoiler für das Modell Leon 2006 R-Line: aus- und einbauen	311
2.3	Spoiler für das Modell Leon 2009 R-Line: aus- und einbauen	316
<b>3</b>	<b>Leisten und Embleme</b>	<b>324</b>
3.1	Leon R-LINIE: Montageübersicht	326
3.2	Leiste der Motorhaube aus- und einbauen	327
3.3	Formteil der B-Säule aus- und einbauen	328
3.4	Wasserablaufleisten aus- und einbauen	330
3.5	Einstiegsleiste für R-Line: Montageübersicht	332
3.6	Einstiegsleiste R-Line: aus- und einbauen	333
3.7	Heckklappe, selbstklebendes Emblem des Modells: ersetzen	339
3.8	Heckklappe, Klebeemblem für Modellversion austauschen	345
3.9	Kotflügel vorne, selbstklebendes Emblem: ersetzen	358
3.10	Seitliches Klebelogo, Copa: abnehmen und anbringen	363
3.11	Selbstklebendes Emblem vorn ersetzen	365
3.12	Firmenemblem vorn SEAT: aus- und einbauen	369
3.13	Emblem vorn R: aus- und einbauen	370
3.14	Aufkleber R-LINIE: Montageübersicht	371