

## Inhaltsverzeichnis

|  |           |
|--|-----------|
| <b>00 - Technische Daten</b> .....   | <b>1</b>  |
| <b>1 Sicherheitshinweise</b> .....   | <b>1</b>  |
| 1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System .....   | 2         |
| 1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen .....  | 3         |
| 1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) .....           | 4         |
| 1.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag .....   | 5         |
| 1.5 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbags .....  | 6         |
| 1.6 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn .....   | 6         |
| 1.7 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante .....  | 7         |
| 1.8 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante .....                       | 7         |
| 1.9 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall .....                      | 8         |
| 1.10 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall .....  | 9         |
| 1.11 Unfall ohne Airbag-Auslösung .....  | 10        |
| 1.12 Prüfen von Sicherheitsgurten .....  | 10        |
| 1.13 Gurtband prüfen .....   | 10        |
| 1.14 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen .....  | 12        |
| 1.15 Gurtschloss-Sichtprüfung .....  | 12        |
| 1.16 Gurtschloss-Funktionsprüfung .....  | 13        |
| 1.17 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen .....   | 13        |
| 1.18 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen .....   | 13        |
| 1.19 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante ..... | 14        |
| 1.20 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall .....  | 14        |
| 1.21 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel .....   | 14        |
| <b>2 Reparaturhinweise</b> .....   | <b>16</b> |
| 2.1 Kontaktkorrosion .....   | 16        |
| 2.2 Leitungsverlegung und -befestigung .....   | 16        |
| <b>68 - Innenausstattung</b> .....   | <b>17</b> |
| <b>1 Ablagen/Abdeckungen</b> .....   | <b>17</b> |
| 1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen .....  | 17        |
| 1.2 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung .....   | 18        |
| 1.3 Montageübersicht - Handschuhfach .....   | 19        |
| 1.4 Montageübersicht - Verkleidung für Handbremshebel .....  | 22        |
| 1.5 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen .....   | 23        |
| 1.6 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen .....  | 25        |
| 1.7 Handschuhfach aus- und einbauen .....  | 26        |
| 1.8 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen .....  | 29        |
| 1.9 Bremsenhandschuhfachdeckel aus- und einbauen .....   | 30        |
| 1.10 Ablagefach, Fahrerseite, aus- und einbauen .....  | 31        |
| 1.11 Verkleidung Handbremshebel aus- und einbauen .....  | 31        |
| <b>2 Ausstattungen</b> .....   | <b>37</b> |
| 2.1 Montageübersicht - Netztrennwand .....   | 37        |
| 2.2 Montageübersicht - Sonnenblenden .....   | 38        |
| 2.3 Montageübersicht - Dachhaltegriff .....  | 39        |
| 2.4 Netztrennwand aus- und einbauen .....  | 40        |
| 2.5 Haken für das Trennnetz aus- und einbauen .....  | 41        |
| 2.6 Vordere Halterung Haken für das Trennnetz aus- und einbauen .....  | 42        |
| 2.7 Hintere Halterung Haken für das Trennnetz aus- und einbauen .....  | 43        |
| 2.8 Halter Netztrennwand aus- und einbauen .....   | 43        |

|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| 2.9       | Aufnahme Netztrennwand aus- und einbauen  | 44         |
| 2.10      | Sonnenschutz aus- und einbauen  | 45         |
| 2.11      | Mittellager Sonnenblende aus- und einbauen  | 47         |
| 2.12      | Dachhaltegriff aus- und einbauen  | 48         |
| <b>3</b>  | <b>Mittelkonsole</b>  | <b>50</b>  |
| 3.1       | Montageübersicht - Mittelkonsole  | 50         |
| 3.2       | Hinteres Ablagefach, Mittelkonsole, aus- und einbauen                               | 57         |
| 3.3       | Blende hinten Mittelkonsole aus- und einbauen                                       | 58         |
| 3.4       | Mittelkonsolenverlängerung aus- und einbauen  | 59         |
| 3.5       | Zierblende Mittelkonsole aus- und einbauen  | 60         |
| 3.6       | Einsatz Mittelkonsole: Zusammenbauen  | 64         |
| 3.7       | Blende Bedienungs- und Anzeigeeinheit aus- und einbauen                             | 75         |
| 3.8       | Abdeckung Mittelkonsole aus- und einbauen   | 78         |
| 3.9       | Mittelkonsole aus- und einbauen   | 83         |
| 3.10      | Verkleidung Mittelkonsole Fußraum vorn aus- und einbauen                            | 86         |
| 3.11      | Ablagefach Mittelkonsole vorn aus- und einbauen                                     | 88         |
| 3.12      | Obere Blende der Konsolenabdeckung Basismodell aus- und einbauen                    | 89         |
| 3.13      | Halter Mittelkonsole aus- und einbauen  | 90         |
| <b>4</b>  | <b>Mittelarmlehne vorn</b>  | <b>94</b>  |
| 4.1       | Montageübersicht - Mittelarmlehne vorn  | 94         |
| 4.2       | Oberteil, Mittelarmlehne, aus- und einbauen   | 94         |
| 4.3       | Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen   | 96         |
| <b>5</b>  | <b>Innenspiegel</b>   | <b>97</b>  |
| 5.1       | Montageübersicht - Innenspiegel   | 97         |
| 5.2       | Innenspiegel aus- und einbauen  | 98         |
| 5.3       | Halteplatte für Innenspiegel ohne Regensensor ankleben                              | 104        |
| 5.4       | Halteplatte für Innenspiegel mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 ankleben | 105        |
| <b>6</b>  | <b>Feuerlöscher</b>   | <b>107</b> |
| 6.1       | Montageübersicht - Feuerlöscher   | 107        |
| 6.2       | Feuerlöscher aus- und einbauen  | 108        |
| <b>69</b> | <b>Insassenschutz</b>   | <b>111</b> |
| <b>1</b>  | <b>Sicherheitsgurte</b>   | <b>111</b> |
| 1.1       | Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte                       | 111        |
| 1.2       | Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn                                   | 115        |
| 1.3       | Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen                           | 118        |
| 1.4       | Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte                    | 122        |
| 1.5       | Montageübersicht - Gurtschloss vorn   | 123        |
| 1.6       | Montageübersicht - Gurtschloss hinten   | 124        |
| 1.7       | Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen                                    | 125        |
| 1.8       | Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen                                  | 128        |
| 1.9       | Gurtführung hinten aus- und einbauen  | 140        |
| 1.10      | Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen  | 141        |
| 1.11      | Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen                                      | 143        |
| 1.12      | Gurtschloss vorn aus- und einbauen  | 144        |
| 1.13      | Gurtschloss hinten aus- und einbauen  | 146        |
| <b>2</b>  | <b>Kindersitzverankerungen</b>  | <b>148</b> |
| 2.1       | Montageübersicht - Kindersitzverankerungen hinten                                   | 148        |
| 2.2       | Führung der ISOFIX-Kindersitzverankerung aus- und einbauen                          | 149        |
| 2.3       | Abdeckung Top Tether aus- und einbauen  | 149        |
| <b>3</b>  | <b>Airbag-System</b>  | <b>151</b> |
| 3.1       | Einbauorteübersicht - Airbag-System   | 151        |
| <b>4</b>  | <b>Steuergerät für Airbag</b>   | <b>156</b> |
| 4.1       | Montageübersicht - Steuergerät für Airbag   | 156        |
| 4.2       | Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen                                       | 156        |

|           |  |            |
|-----------|--|------------|
| <b>5</b>  | <b>Airbag Fahrerseite</b> .....  | <b>160</b> |
| 5.1       | Montageübersicht - Airbag Fahrerseite .....  | 160        |
| 5.2       | Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen .....                                    | 161        |
| 5.3       | Steckverbindung am Airbag ersetzen .....   | 163        |
| <b>6</b>  | <b>Airbag Beifahrerseite</b> .....   | <b>166</b> |
| 6.1       | Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite .....                                       | 166        |
| 6.2       | Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen .....                     | 166        |
| 6.3       | Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen ..... | 170        |
| 6.4       | Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite K145 aus- und einbauen .....               | 171        |
| <b>7</b>  | <b>Seitenairbags</b> .....   | <b>173</b> |
| 7.1       | Montageübersicht - Seitenairbag vorn .....   | 173        |
| 7.2       | Montageübersicht - Seitenairbag hinten .....   | 174        |
| 7.3       | Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen .....                                 | 175        |
| 7.4       | Seitenairbag hinten mit Zünder aus- und einbauen .....                               | 177        |
| <b>8</b>  | <b>Kopfairbags</b> .....   | <b>180</b> |
| 8.1       | Montageübersicht - Kopfairbag .....  | 180        |
| 8.2       | Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen .....  | 181        |
| <b>9</b>  | <b>Knieairbags</b> .....   | <b>186</b> |
| 9.1       | Montageübersicht - Knieairbag .....  | 186        |
| 9.2       | Knieairbag mit Zünder aus- und einbauen .....  | 186        |
| <b>10</b> | <b>Crashsensoren für Airbag</b> .....  | <b>191</b> |
| 10.1      | Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag .....                                 | 191        |
| 10.2      | Crashsensor für Frontairbag G190 aus- und einbauen .....                             | 193        |
| 10.3      | Crashsensor für Seitenairbag vorn G179/G180 aus- und einbauen .....                  | 196        |
| 10.4      | Crashsensor für Seitenairbag hinten G256/G257 aus- und einbauen .....                | 199        |
| <b>11</b> | <b>Gurttrageerkennung</b> .....  | <b>203</b> |
| 11.1      | Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen .....                      | 203        |
| <b>70</b> | <b>- Verkleidungen/Dämpfungen</b> .....  | <b>205</b> |
| <b>1</b>  | <b>Türverkleidungen vorn</b> .....   | <b>205</b> |
| 1.1       | Montageübersicht - Türverkleidung vorn .....   | 205        |
| 1.2       | Türverkleidung vorn aus- und einbauen .....  | 207        |
| 1.3       | Emblem „SEAT SOUND“ an Verkleidung der Vordertür anpassen .....                      | 213        |
| 1.4       | Armlehne vorn aus- und einbauen .....  | 218        |
| 1.5       | Zuziehgriff vorn aus- und einbauen .....   | 219        |
| <b>2</b>  | <b>Türverkleidungen hinten</b> .....   | <b>221</b> |
| 2.1       | Montageübersicht - Türverkleidung hinten .....                                       | 221        |
| 2.2       | Montageübersicht - Sonnenschutzrollo für Türscheibe .....                            | 223        |
| 2.3       | Türverkleidung hinten aus- und einbauen .....  | 223        |
| 2.4       | Sonnenschutzrollo für Türscheibe aus- und einbauen .....                             | 227        |
| 2.5       | Einhängeöse für Sonnenschutzrollo aus- und einbauen .....                            | 228        |
| 2.6       | Blende aus- und einbauen .....   | 230        |
| <b>3</b>  | <b>Schalttafel</b> .....   | <b>231</b> |
| 3.1       | Montageübersicht - Schalttafel .....   | 231        |
| 3.2       | Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen .....                               | 233        |
| 3.3       | Zierblende Schalttafel aus- und einbauen .....                                       | 234        |
| 3.4       | Blende Schalttafeleinsatz aus- und einbauen .....                                    | 235        |
| 3.5       | Lautsprecherblende aus- und einbauen .....   | 237        |
| 3.6       | Schalttafel aus- und einbauen .....  | 237        |
| 3.7       | Schalttafel ausströmer aus- und einbauen .....                                       | 243        |
| 3.8       | Defrosterdüse seitlich aus- und einbauen .....                                       | 246        |
| 3.9       | Abdeckung im Fußraum Fahrerseite aus- und einbauen .....                             | 247        |
| 3.10      | Abdeckung im Fußraum Beifahrerseite aus- und einbauen .....                          | 248        |
| <b>4</b>  | <b>Querträger für Schalttafel</b> .....  | <b>250</b> |

|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| 4.1       | Montageübersicht - Querträger für Schalttafel .....                             | 250        |
| 4.2       | Crashstrebe aus- und einbauen .....   | 252        |
| 4.3       | Querträger für Schalttafel aus- und einbauen .....                              | 253        |
| <b>5</b>  | <b>Verkleidungen Innenraum .....</b>  | <b>258</b> |
| 5.1       | Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum .....                             | 258        |
| 5.2       | Montageübersicht - Einstiegsleiste .....  | 262        |
| 5.3       | Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung .....                                   | 263        |
| 5.4       | Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung .....                                   | 264        |
| 5.5       | Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung .....                                   | 267        |
| 5.6       | Montageübersicht - D-Säulen-Verkleidung .....                                   | 270        |
| 5.7       | Montageübersicht - Seitenverkleidung .....                                      | 271        |
| 5.8       | Montageübersicht - Radkastenverkleidung .....                                   | 272        |
| 5.9       | Montageübersicht - Fußstütze und Bodenbelag .....                               | 275        |
| 5.10      | Montageübersicht - Hutablage .....  | 277        |
| 5.11      | Einstiegsleiste aus- und einbauen .....   | 280        |
| 5.12      | Geräuschdämpfung für Querwand - Montageübersicht .....                          | 284        |
| 5.13      | A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen .....                                    | 285        |
| 5.14      | B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen .....                                    | 287        |
| 5.15      | C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen .....                                    | 297        |
| 5.16      | D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen .....                                    | 306        |
| 5.17      | Seitenverkleidung aus- und einbauen .....                                       | 308        |
| 5.18      | Radkastenverkleidung aus- und einbauen .....                                    | 310        |
| 5.19      | Fußstütze aus- und einbauen .....   | 315        |
| 5.20      | Bodenbelag aus- und einbauen .....  | 318        |
| 5.21      | Hutablage aus- und einbauen .....   | 321        |
| <b>6</b>  | <b>Kofferraumverkleidungen .....</b>  | <b>324</b> |
| 6.1       | Einbauorteübersicht - Kofferraumverkleidungen .....                             | 324        |
| 6.2       | Montageübersicht - Auflage Hutablage .....                                      | 327        |
| 6.3       | Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung .....                           | 329        |
| 6.4       | Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe .....                       | 332        |
| 6.5       | Montageübersicht - Verkleidung oben für Heckklappe .....                        | 333        |
| 6.6       | Montageübersicht - Heckabschlussverkleidung .....                               | 334        |
| 6.7       | Einbauorteübersicht - Halterung Kofferraumboden, 2- und 4-Türer .....           | 337        |
| 6.8       | Einbauorteübersicht - Halterung Kofferraumboden, Modell Leon Sportstourer ..... | 338        |
| 6.9       | Montageübersicht - Kofferraum-Bodenteppich .....                                | 339        |
| 6.10      | Abdeckung Schlussleuchte aus und einbauen .....                                 | 340        |
| 6.11      | Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen .....                            | 341        |
| 6.12      | Verkleidung oben Heckklappe aus- und einbauen .....                             | 342        |
| 6.13      | Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen .....                               | 343        |
| 6.14      | Auflage Hutablage, Modell Leon Sportstourer, aus- und einbauen .....            | 350        |
| 6.15      | Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen .....                            | 352        |
| 6.16      | Verzurröse aus- und einbauen .....  | 355        |
| 6.17      | Halter Kofferraumbodenbelag aus- und einbauen .....                             | 356        |
| <b>7</b>  | <b>Dachverkleidungen .....</b>  | <b>359</b> |
| 7.1       | Montageübersicht - Formhimmel .....   | 359        |
| 7.2       | Formhimmel aus- und einbauen .....  | 366        |
| 7.3       | Dachversteifung an der Karosserie anbauen .....                                 | 370        |
| <b>72</b> | <b>- Sitzgestelle .....</b>   | <b>372</b> |
| <b>1</b>  | <b>Übersicht Sitzvarianten .....</b>  | <b>372</b> |
| 1.1       | Einbauorteübersicht - Sitzvarianten .....                                       | 372        |
| 1.2       | Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren .....                         | 373        |
| <b>2</b>  | <b>Vordersitze .....</b>  | <b>377</b> |
| 2.1       | Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile .....              | 378        |
| 2.2       | Montageübersicht - Vordersitz .....   | 381        |

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| 2.3      | Montageübersicht - Lehnenentriegelung und Einstiegshilfe                        | 387        |
| 2.4      | Montageübersicht - Lehne vorn   | 389        |
| 2.5      | Montageübersicht - Kopfstütze   | 399        |
| 2.6      | Montageübersicht - Sitzwanne  | 401        |
| 2.7      | Vordersitz aus- und einbauen  | 407        |
| 2.8      | Vordersitz ausbauen bei defektem Motor für Sitzlängsverstellung V28             | 411        |
| 2.9      | Airbag-Adapter anschließen und abziehen   | 415        |
| 2.10     | Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen                                | 417        |
| 2.11     | Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen  | 419        |
| 2.12     | Untergestell der Sitzwanne mit Motor für Längsverstellung V28 aus- und einbauen | 423        |
| 2.13     | Verstellung für Lendenwirbelstütze aus- und einbauen                            | 425        |
| 2.14     | Lehnenverstellung aus- und einbauen   | 428        |
| 2.15     | Lehne vorn aus- und einbauen  | 429        |
| 2.16     | Kopfstütze aus- und einbauen  | 434        |
| 2.17     | Kopfstützenführung aus- und einbauen  | 435        |
| 2.18     | Federmatte aus- und einbauen  | 437        |
| 2.19     | Blende für Lehnenentriegelung aus- und einbauen                                 | 439        |
| 2.20     | Lehnenentriegelung aus- und einbauen  | 440        |
| 2.21     | Verbindungsbowdenzug, 2-Türer aus- und einbauen                                 | 442        |
| 2.22     | Lager der Lehnenentriegelung, 2-Türer, aus- und einbauen                        | 443        |
| 2.23     | Bowdenzug der Lehnenentriegelung, 2-Türer, aus- und einbauen                    | 446        |
| 2.24     | Bowdenzug der Lehnenentriegelung, 2-Türer, einstellen                           | 449        |
| 2.25     | Bowdenzug A der Einstiegshilfe, 2-Türer, aus- und einbauen                      | 451        |
| 2.26     | Bowdenzug A der Einstiegshilfe, 2-Türer, einstellen                             | 453        |
| 2.27     | Bowdenzug B der Einstiegshilfe, 2-Türer, aus- und einbauen                      | 455        |
| 2.28     | Gleitstein aus- und einbauen  | 457        |
| 2.29     | Leitungsverlegung am Vordersitz   | 458        |
| 2.30     | Sitzseitenblende Unterholmseite aus- und einbauen                               | 459        |
| 2.31     | Halter für Sitzverkleidung aus- und einbauen                                    | 462        |
| 2.32     | Sitzseitenblende, Tunnelseite, aus- und einbauen                                | 464        |
| 2.33     | Ablagefach aus- und einbauen  | 465        |
| 2.34     | Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze E176 aus- und einbauen          | 466        |
| 2.35     | Motor für Lendenwirbelstütze V125/V129 aus- und einbauen                        | 466        |
| 2.36     | Bedienungseinheit für Sitzverstellung E470 aus- und einbauen                    | 468        |
| 2.37     | Torsionsstab, 2-Türer, aus- und einbauen  | 469        |
| 2.38     | Lager des Torsionsstabs, 2-Türer, aus- und einbauen                             | 473        |
| 2.39     | Sitzwanne aus- und einbauen   | 474        |
| 2.40     | Klapptisch, Lehne, aus- und einbauen  | 475        |
| <b>3</b> | <b>Rücksitze</b>  | <b>477</b> |
| 3.1      | Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze                                       | 477        |
| 3.2      | Montageübersicht - Rücksitzlehne  | 478        |
| 3.3      | Montageübersicht - Mittelarmlehne   | 485        |
| 3.4      | Montageübersicht - Verriegelung   | 486        |
| 3.5      | Montageübersicht - Fernentriegelung Rückenlehne                                 | 486        |
| 3.6      | Montageübersicht - Kopfstütze und Kopfstützenführung                            | 487        |
| 3.7      | Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen  | 489        |
| 3.8      | Rücksitzlehne aus- und einbauen   | 491        |
| 3.9      | Lagerbolzen innen aus- und einbauen   | 496        |
| 3.10     | Blende für Verriegelung aus- und einbauen                                       | 498        |
| 3.11     | Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen                                | 498        |
| 3.12     | Abdeckrahmen für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen                         | 499        |
| 3.13     | Klappe für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen                               | 502        |
| 3.14     | Mittelarmlehne aus- und einbauen  | 503        |
| 3.15     | Bowdenzug für Fernentriegelung Rückenlehne trennen und verbinden                | 504        |
| 3.16     | Betätigung für Fernentriegelung Rückenlehne aus- und einbauen                   | 505        |
| 3.17     | Bowdenzug Fernentriegelung Rückenlehne aus- und einbauen                        | 507        |

|           |  |            |
|-----------|--|------------|
| 3.18      | Kopfstütze aus- und einbauen .....                                       | 509        |
| 3.19      | Kopfstützenführung aus- und einbauen .....                               | 510        |
| <b>74</b> | <b>- Sitz - Polster, Bezüge .....</b>                                    | <b>512</b> |
| <b>1</b>  | <b>Bezüge und Polster Vordersitze .....</b>                              | <b>512</b> |
| 1.1       | Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne .....                     | 512        |
| 1.2       | Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne .....                         | 515        |
| 1.3       | Montageübersicht - Bezug und Polster für Kopfstütze .....                | 517        |
| 1.4       | Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen .....                  | 518        |
| 1.5       | Lehnenbezug und Polster aus- und einbauen .....                          | 522        |
| 1.6       | Bezug und Polster bei Sitzwanne trennen .....                            | 528        |
| 1.7       | Bezug und Polster bei Lehne trennen .....                                | 532        |
| 1.8       | Bezug und Polster Kopfstütze aus- und einbauen .....                     | 535        |
| 1.9       | Sitz-Heizelement Z6/Z8 aus- und einbauen .....                           | 537        |
| 1.10      | Lehnen-Heizelement Z7/Z9 aus- und einbauen .....                         | 538        |
| <b>2</b>  | <b>Bezüge und Polster Rücksitze .....</b>                                | <b>540</b> |
| 2.1       | Montageübersicht - Bezug und Polster Rücksitzbank .....                  | 540        |
| 2.2       | Montageübersicht - Bezug und Polster Rücksitzlehne .....                 | 542        |
| 2.3       | Lehnenbezug und Polster aus- und einbauen .....                          | 544        |
| 2.4       | Lehnenabdeckung aus- und einbauen .....                                  | 551        |
| 2.5       | Zwischenpolster aus- und einbauen (Lehne mit Durchladeeinrichtung) ..... | 553        |