

## Inhaltsverzeichnis

<b>50 - Karosserie vorn</b>	<b>1</b>
<b>1 Schlossträger</b>	<b>1</b>
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	1
1.2 Montageübersicht - Belüftungsregler	4
1.3 Schlossträger aus- und einbauen	4
1.4 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	13
1.5 Schlossträger ersetzen	19
1.6 Luftführung aus- und einbauen	21
1.7 Luftführung Zusatzkühler aus- und einbauen	23
1.8 Luftführung für Getriebe aus- und einbauen	24
1.9 Strebe für Schlossträger aus- und einbauen	26
1.10 Belüftungsregler aus- und einbauen	28
1.11 Windabweiser vorn aus- und einbauen	29
1.12 Windabweiser hinten aus- und einbauen	30
<b>2 Kotflügel</b>	<b>31</b>
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	31
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	33
2.3 Distanzstück aus- und einbauen	34
<b>3 Stirnwand</b>	<b>36</b>
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	36
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	38
3.3 Stirnwand aus- und einbauen	40
3.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	42
3.5 Gitterabdeckung Lufteinlass aus- und einbauen	45
3.6 Gitter Lufteinlass aus- und einbauen	45
<b>55 - Deckel, Klappen</b>	<b>47</b>
<b>1 Frontklappe</b>	<b>47</b>
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	47
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug	49
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	51
1.4 Frontklappe einstellen	53
1.5 Klappenschloss aus- und einbauen	56
1.6 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	58
1.7 Schließbügel aus- und einbauen	59
1.8 Scharniere aus- und einbauen	60
1.9 Geräuschdämpfung aus- und einbauen	62
1.10 Bowdenzug aus- und einbauen	63
1.11 Stützstange aus- und einbauen	66
<b>2 Heckklappe</b>	<b>67</b>
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	67
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	70
2.3 Heckklappe einstellen	73
2.4 Heckklappenschloss aus- und einbauen	81
2.5 Betätigung aus- und einbauen	82
2.6 Scharniere aus- und einbauen	83
2.7 Schließbügel aus- und einbauen	85
2.8 Heckklappendichtung aus- und einbauen	86
2.9 Gasdruckfeder aus- und einbauen	88
2.10 Gasdruckfeder entgasen	89
<b>3 Tankklappeneinheit</b>	<b>91</b>
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	91

3.2	Tankklappeneinheit aus- und einbauen .....	91
3.3	Tankklappe aus- und einbauen .....	95
3.4	Stellelement aus- und einbauen .....	95
<b>57</b>	<b>- Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung .....</b>	<b>97</b>
<b>1</b>	<b>Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung: Hauptbauteile .....</b>	<b>97</b>
<b>2</b>	<b>Tür .....</b>	<b>98</b>
2.1	Montageübersicht - Tür .....	98
2.2	Montageübersicht - Türdichtungen .....	98
2.3	Türdichtung innen aus- und einbauen .....	99
2.4	Türdichtung außen aus- und einbauen .....	102
2.5	Tür aus- und einbauen .....	103
2.6	Tür einstellen .....	105
2.7	Türscharnier aus- und einbauen .....	109
2.8	Türfeststeller aus- und einbauen .....	111
<b>3</b>	<b>Türeinbauteile .....</b>	<b>112</b>
3.1	Montageübersicht - Türeinbauteile .....	112
3.2	Montageübersicht - Fensterheber .....	112
3.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss .....	113
3.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen .....	116
3.5	Fensterheber aus- und einbauen .....	117
3.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen .....	120
3.7	Schließbügel aus- und einbauen .....	121
3.8	Türgriff aus- und einbauen .....	121
3.9	Lagerbügel aus- und einbauen .....	125
3.10	Türschloss aus- und einbauen .....	126
3.11	Fensterführung aus- und einbauen .....	127
3.12	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen .....	129
3.13	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen .....	131
3.14	Tülle zur Türverstärkung ersetzen, 3-Türer .....	133
3.15	Schließzylinder aus und einbauen .....	133
3.16	Abdeckung der Verriegelung des Außengriffs (Tür vorn) aus- und einbauen .....	136
3.17	Kabel des Außengriffs (Tür vorn) aus- und einbauen .....	139
3.18	Kabel des Innengriffs (Tür vorn) aus- und einbauen .....	142
<b>4</b>	<b>Zentralverriegelung .....</b>	<b>145</b>
4.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung .....	145
4.2	Türsteuergerät Fahrerseite J386 und Türsteuergerät Beifahrerseite J387 aus- und einbauen .....	150
4.3	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen .....	150
4.4	Schlüsselanpassung .....	151
<b>58</b>	<b>- Türen hinten/Türeinbauteile .....</b>	<b>153</b>
<b>1</b>	<b>Türen hinten/Türeinbauteile: Hauptbauteile .....</b>	<b>153</b>
<b>2</b>	<b>Tür .....</b>	<b>154</b>
2.1	Montageübersicht - Tür .....	154
2.2	Dichtung an der Hintertür – Montageübersicht .....	154
2.3	Tür aus- und einbauen .....	155
2.4	Tür einstellen .....	157
2.5	Türscharniere aus- und einbauen .....	161
2.6	Türfeststeller aus- und einbauen .....	162
2.7	Türdichtungen aus- und einbauen .....	163
2.8	Abdeckung der Verriegelung des Außengriffs (Tür hinten) aus- und einbauen .....	166
2.9	Kabel des Außengriffs (Tür hinten) aus- und einbauen .....	169
2.10	Kabel des Innengriffs (Tür hinten) aus- und einbauen .....	170
<b>3</b>	<b>Türeinbauteile .....</b>	<b>172</b>

3.1	Montageübersicht - Türeingabeteile	172
3.2	Montageübersicht - Fensterheber	172
3.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	173
3.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	175
3.5	Fensterheber aus- und einbauen	176
3.6	Fensterkurbel aus- und einbauen	180
3.7	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	180
3.8	Schließbügel aus- und einbauen	181
3.9	Türgriff aus- und einbauen	182
3.10	Lagerbügel aus- und einbauen	185
3.11	Türschloss aus- und einbauen	185
3.12	Fensterführung aus- und einbauen	188
3.13	Fensterschachtabdichtung außen der Tür hinten: aus- und einbauen	191
3.14	Fensterschachtabdichtung innen der Tür hinten: aus- und einbauen	193
3.15	Manuellen Antrieb aus- und einbauen	194
3.16	Fensterrahmen der Hintertür: aus- und einbauen	195
<b>60</b>	<b>- Schiebe-/Ausstelldach</b>	<b>197</b>
<b>1</b>	<b>Schiebedach</b>	<b>197</b>
1.1	Montageübersicht - Schiebedach	197
1.2	Montageübersicht - Kulisse und Ausstellmechanik	199
1.3	Montageübersicht - Schiebedachrollo	200
1.4	Montageübersicht - Windabweiser	202
1.5	Schiebedachrahmen aus- und einbauen	202
1.6	Windabweiser aus- und einbauen	229
1.7	Glasdeckel aus- und einbauen	233
1.8	Schiebedachdeckel einstellen	238
1.9	Kulissenführung aus- und einbauen	241
1.10	Frontblende für Schiebedach aus- und einbauen	245
1.11	Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen	259
1.12	Schiebedachdichtungen aus- und einbauen	260
1.13	Schiebedachrollo aus- und einbauen	263
1.14	Steuergerät für Schiebedach J245 anlernen	267
1.15	Steuergerät für Schiebedach J245 codieren	269
1.16	Zugspiegel aus- und einbauen	269
<b>2</b>	<b>Wasserablaufschläuche</b>	<b>273</b>
2.1	Montageübersicht - Wasserablaufschläuche	273
2.2	Wasserablaufschläuche reinigen	275
2.3	Wasserablaufschläuche aus- und einbauen	283
<b>3</b>	<b>Panoramaschiebedach</b>	<b>286</b>
3.1	Werkzeuge	286
3.2	Funktion	286
3.3	Normierungslauf Panorama-Schiebedach	287
3.4	Montageübersicht - Panorama-Schiebedach	288
3.5	Montageübersicht - Kulisse und Ausstellmechanik	290
3.6	Glasdeckel vorn aus- und einbauen	292
3.7	Glasdeckel hinten aus- und einbauen	296
3.8	Glasdeckel einstellen	299
3.9	Panorama-Schiebedachdichtungen aus- und einbauen	301
3.10	Windabweiser aus- und einbauen	310
3.11	Vorwahltomatik für Glasdeckel und Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	312
3.12	Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen	314
3.13	Steuergerät für Dachrollo J394 aus- und einbauen	317
3.14	Schiebedachrollo aus- und einbauen	320
3.15	Spiegel Schiebedachrollo aus- und einbauen	328
3.16	Seilzüge für Schiebedachrollo aus- und einbauen	329

3.17	Schiebedachrahmen aus- und einbauen .....	333
3.18	Heckteil aus- und einbauen .....	335
3.19	Ausstellmechanik für Schiebedach aus- und einbauen .....	339
3.20	Wartung und Pflege .....	345
3.21	Stromlose Betätigung .....	345
<b>63</b>	<b>- Stoßfänger .....</b>	<b>348</b>
<b>1</b>	<b>Stoßfänger vorn .....</b>	<b>348</b>
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung .....	348
1.2	Aufprallträger - Montageübersicht .....	372
1.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen .....	374
1.4	Stoßfängerabdeckung anpassen .....	382
1.5	Aufprallträger aus- und einbauen .....	386
1.6	Anbauteile aus- und einbauen .....	391
1.7	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen .....	436
<b>2</b>	<b>Stoßfänger hinten .....</b>	<b>437</b>
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung .....	437
2.2	Montageübersicht - Aufprallträger .....	469
2.3	Befestigungsleiste aus- und einbauen .....	473
2.4	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen .....	475
2.5	Anbauteile aus- und einbauen .....	489
2.6	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen .....	526
2.7	Anpassung der hinteren Stoßfängerverkleidung bei Fahrzeugen mit Rückfahrkamera .....	526
2.8	Stoßfängerabdeckung anpassen .....	530
<b>64</b>	<b>- Verglasung .....</b>	<b>534</b>
<b>1</b>	<b>Scheiben, Hauptbauteile .....</b>	<b>534</b>
<b>2</b>	<b>Reparaturhinweise .....</b>	<b>537</b>
2.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben .....	537
2.2	Scheibeninstandsetzung .....	538
2.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben .....	538
2.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten .....	544
2.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten .....	547
2.6	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten .....	548
2.7	Lackschäden ausbessern .....	550
2.8	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff .....	551
<b>3</b>	<b>Windschutzscheiben .....</b>	<b>552</b>
3.1	Montageübersicht - Frontscheibe .....	552
3.2	Frontscheibe aus- und einbauen .....	555
<b>4</b>	<b>Heckscheibe .....</b>	<b>566</b>
4.1	Montageübersicht - Heckscheibe .....	566
4.2	Heckscheibe aus- und einbauen .....	570
<b>5</b>	<b>Seitenscheiben .....</b>	<b>579</b>
5.1	Montageübersicht - Seitenscheibe .....	579
<b>6</b>	<b>Türscheiben .....</b>	<b>611</b>
6.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn .....	611
6.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten .....	611
6.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen .....	612
6.4	Türscheibe vorn einstellen .....	618
6.5	Türscheibe hinten aus- und einbauen .....	619
6.6	Türscheibe hinten einstellen .....	624
<b>66</b>	<b>- Außenausstattung .....</b>	<b>625</b>
<b>1</b>	<b>Außenausstattung, Hauptbauteile .....</b>	<b>625</b>
<b>2</b>	<b>Kühlergrill/Frontblende .....</b>	<b>626</b>

2.1	Kühlergrill aus- und einbauen	626
2.2	Frontblende aus- und einbauen	629
<b>3</b>	<b>Spoiler</b>	<b>632</b>
3.1	Montageübersicht - Spoiler	632
3.2	Seitenschutzleisten ersetzen	633
3.3	Spoiler aus- und einbauen	640
3.4	Spoiler, Version CUPRA R, aus- und einbauen	651
3.5	Die Spoilerhalterung ersetzen	659
<b>4</b>	<b>Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen</b>	<b>673</b>
4.1	Montageübersicht - Wasserfangleiste	673
4.2	Montageübersicht - Unterholmverkleidung	675
4.3	Montageübersicht - Wärmeschutzblech	696
4.4	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	697
4.5	Radabdeckungen - aus- und einbauen	712
4.6	Wärmeschutzblech für Gepäckraumboden aus- und einbauen	720
4.7	Wärmeschutzblech für Unterboden hinten aus- und einbauen	722
4.8	Wärmeschutzblech für Mitteltunnel aus- und einbauen	723
4.9	Wärmeschutzblech für Kardanwelle aus- und einbauen	727
4.10	Einstiegsleiste aus- und einbauen	731
4.11	Blende A-Säule ein- und ausbauen	740
4.12	Blende B-Säule Tür vorn aus- und einbauen	742
4.13	Blende B-Säule Tür hinten aus- und einbauen	743
<b>5</b>	<b>Geräuschdämpfung</b>	<b>744</b>
5.1	Montageübersicht - Geräuschdämpfung	744
5.2	Geräuschdämpfung aus- und einbauen	746
<b>6</b>	<b>Unterbodenverkleidung</b>	<b>750</b>
6.1	Montageübersicht - Unterbodenverkleidungen	750
6.2	Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen	755
6.3	Unterbodenverkleidung Mitte aus- und einbauen	757
6.4	Unterbodenverkleidung hinten aus- und einbauen	759
6.5	Tunnelbrücke vorn aus- und einbauen	761
6.6	Tunnelbrücke hinten aus- und einbauen	762
6.7	Unterbodenverkleidung für Erdgastank aus- und einbauen	764
6.8	Untere Verkleidung für Erdgas-Kraftstoffbehälter aus- und einbauen	768
6.9	Unterbodenverkleidung hinten, Version CUPRA R anpassen	770
<b>7</b>	<b>Dachleisten / Dachreling</b>	<b>773</b>
7.1	Montageübersicht - Dachreling	773
7.2	Dachreling aus- und einbauen	773
<b>8</b>	<b>Außenspiegel</b>	<b>778</b>
8.1	Montageübersicht - Außenspiegel	778
8.2	Außenspiegel aus- und einbauen	778
8.3	Spiegelglas des Außenspiegels: aus- und einbauen	780
8.4	Spiegelkappe aus- und einbauen	782
<b>9</b>	<b>Radhausschale</b>	<b>785</b>
9.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	785
9.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	785
9.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	787
9.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	788
9.5	Spoiler Radhaus vorn aus- und einbauen	790
9.6	Spoiler Radhaus hinten aus- und einbauen	792
<b>10</b>	<b>Schriftzüge und Embleme</b>	<b>794</b>
10.1	Montageübersicht - Schriftzüge und Embleme	794
10.2	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme an der Heckklappe	795
10.3	Selbstklebende, seitliche Embleme, 3- und 5-Türer: ersetzen	846

10.4	Embleme Front aus- und einbauen .....	850
<b>11</b>	<b>Anhängevorrichtung .....</b>	<b>856</b>
11.1	Montageübersicht - Anhängevorrichtung .....	856
11.2	Anhängevorrichtung aus- und einbauen .....	858