

## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	<b>1</b>
<b>1 Grundsätzliche Hinweise</b>	<b>1</b>
<b>2 Sicherheitshinweise</b>	<b>2</b>
<b>3 Spezifische Modelldaten</b>	<b>3</b>
<b>4 Aufkleber</b>	<b>4</b>
4.1 Anbringung von Aufklebern	4
<b>5 Karosseriespaltmaße</b>	<b>15</b>
5.1 Spaltmaße, vorne	15
5.2 Karosseriespaltmaße, Hinterteil	31
<b>6 Maße</b>	<b>40</b>
6.1 Karosseriemaße, Vorderteil	40
6.2 Karosseriemaße, Mittel- und Seitenteil	42
6.3 Karosseriemaße, Mittelteil	49
6.4 Maße für Unterboden, ohne Mechanik	53
<b>7 Karosserieelemente aus ultrahochfestem Stahl</b>	<b>60</b>
7.1 Stellen von Komponenten aus ultrahochfestem Stahl	60
<b>8 Laserschweißen, MIG-Schweißen und MIG-Brazing (CuSi3)</b>	<b>67</b>
8.1 Laser-Hybridschweißstellen	67
8.2 Stellen für MIG-Schweißen und MIG-Brazing	67
<b>9 Folien</b>	<b>69</b>
9.1 Stellen für Strukturkleber	69
9.2 Stellen für Teilstrukturkleber	70
<b>10 Produkte für Korrosionsschutz und Geräuschkämpfung</b>	<b>73</b>
10.1 Geräuschkämpfung	73
10.2 Vibrationsdämmfolien	74
10.3 Hohlraumwachs	82
10.4 Unterbodenschutz	91
10.5 Dichtmasse	99
<b>11 Richtarbeiten, Zugangsbereiche</b>	<b>119</b>
11.1 Zugangsbereiche für manuelles Richten	119
<b>12 Prüfbereiche der Karosserie nach Verformungsart</b>	<b>128</b>
12.1 Frontalaufprall	128
12.2 Seitenkollision vorn	129
12.3 Seitenkollision Mitte	130
12.4 Seitenkollision hinten	131
12.5 Kollision Mitte hinten	132
<b>13 Instandsetzung auf der Richtbank</b>	<b>134</b>
13.1 Arbeiten an der Richtbank mit System MZ -V.A.G 1920- eingebaute Mechanik	134
13.2 Arbeiten an der Richtbank mit System MZ -V.A.G 1920- ausgebaute Mechanik	135
13.3 Arbeiten an der Richtbank mit Elektrischer Anlage -VAS 6528-	136
<b>50 - Karosserie vorn</b>	<b>139</b>
<b>1 Ersatzteilaufschlüsselung</b>	<b>139</b>
1.1 Ersatzteilaufschlüsselung, Leon 5-Türer	139
1.2 Ersatzteilaufschlüsselung, Leon Sportstourer	141
<b>2 Motorkonsole - Motorlagerung: ersetzen, Vollstück</b>	<b>144</b>
2.1 Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	144
2.2 Ersatzteil	144
2.3 Trennstellen	145
2.4 Vorbereitung für Neuteil	146
2.5 Richten der Verbindungsstellen	146

2.6	Einstellung .....	147
2.7	Einsetzen des Neuteils .....	148
2.8	Abschließende Arbeiten .....	148
<b>3</b>	<b>Längsträger-Endstück oben: ersetzen, Komplettteil .....</b>	<b>150</b>
3.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite .....	150
3.2	Ersatzteil .....	151
3.3	Trennstellen .....	151
3.4	Vorbereitung für Neuteil .....	152
3.5	Richten der Verbindungsstellen .....	153
3.6	Einstellung .....	154
3.7	Einsetzen des Neuteils .....	155
<b>4</b>	<b>Oberholm außen: ersetzen, Komplettteil .....</b>	<b>157</b>
4.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite .....	158
4.2	Ersatzteil .....	159
4.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung .....	159
4.4	Trennstellen .....	160
4.5	Vorbereitung für Neuteil .....	162
4.6	Richten der Verbindungsstellen .....	163
4.7	Einstellung .....	163
4.8	Einsetzen des Neuteils .....	165
4.9	Abschließende Montagearbeiten .....	166
4.10	Gewindezapfen, Oberholm außen links ersetzen .....	167
<b>5</b>	<b>Oberholm außen: ersetzen, Teilstück .....</b>	<b>169</b>
5.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite .....	169
5.2	Ersatzteil .....	170
5.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung .....	170
5.4	Trennstellen .....	171
5.5	Vorbereitung für Neuteil .....	172
5.6	Richten der Verbindungsstellen .....	173
5.7	Einstellung .....	174
5.8	Einsetzen des Neuteils .....	176
5.9	Abschließende Montagearbeiten .....	177
5.10	Gewindezapfen, Oberholm außen links ersetzen .....	178
<b>6</b>	<b>Oberholm innen: ersetzen, Komplettteil .....</b>	<b>180</b>
6.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite .....	180
6.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen .....	181
6.3	Ersatzteil .....	181
6.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung .....	181
6.5	Trennstellen .....	182
6.6	Vorbereitung für Neuteil .....	183
6.7	Richten der Verbindungsstellen .....	184
6.8	Einstellung .....	185
6.9	Einsetzen des Neuteils .....	187
6.10	Abschließende Montagearbeiten .....	188
<b>7</b>	<b>Radhaus vorn: ersetzen, Komplettteil .....</b>	<b>189</b>
7.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite .....	189
7.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen .....	190
7.3	Ersatzteil .....	190
7.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung .....	190
7.5	Trennstellen .....	191
7.6	Vorbereitung für Neuteil .....	193
7.7	Richten der Verbindungsstellen .....	194
7.8	Einstellung .....	194
7.9	Einsetzen des Neuteils .....	196
7.10	Abschließende Montagearbeiten .....	197

7.11	Gewindezapfen Radhaus vorn rechts ersetzen .....	198
7.12	Gewindezapfen Radhaus vorn rechts ersetzen .....	199
<b>8</b>	<b>Radhaus vorn: ersetzen, Teilstück .....</b>	<b>201</b>
8.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite .....	201
8.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen .....	202
8.3	Ersatzteil .....	202
8.4	Trennstellen .....	202
8.5	Vorbereitung für Neuteil .....	204
8.6	Richten der Verbindungsstellen .....	205
8.7	Einsetzen des Neuteils .....	206
8.8	Abschließende Montagearbeiten .....	206
8.9	Gewindezapfen Radhaus vorn rechts ersetzen .....	207
8.10	Gewindezapfen Radhaus vorn rechts ersetzen .....	208
<b>9</b>	<b>Linker Längsträgers vorn: ersetzen, Komplettteil .....</b>	<b>210</b>
9.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite .....	210
9.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen .....	211
9.3	Ersatzteil .....	211
9.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung .....	212
9.5	Trennstellen .....	213
9.6	Vorbereitung für Neuteil .....	214
9.7	Richten der Verbindungsstellen .....	216
9.8	Einstellung .....	217
9.9	Einsetzen des Neuteils .....	218
9.10	Abschließende Montagearbeiten .....	219
9.11	Gewindezapfen Längsträger vorn rechts ersetzen .....	219
9.12	Gewindezapfen Längsträger vorn links ersetzen .....	220
<b>10</b>	<b>Linker Längsträgers vorn: ersetzen, Teilstück .....</b>	<b>223</b>
10.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite .....	223
10.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen .....	224
10.3	Ersatzteil .....	224
10.4	Trennstellen .....	224
10.5	Vorbereitung für Neuteil .....	226
10.6	Richten der Verbindungsstellen .....	227
10.7	Einstellung .....	228
10.8	Einsetzen des Neuteils .....	228
10.9	Gewindezapfen Längsträger vorn links ersetzen .....	229
<b>11</b>	<b>Längsträger vorne rechts ersetzen, Teilstück .....</b>	<b>232</b>
11.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite .....	232
11.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen .....	233
11.3	Ersatzteil .....	233
11.4	Trennstellen .....	233
11.5	Vorbereitung für Neuteil .....	235
11.6	Richten der Verbindungsstellen .....	236
11.7	Einstellung .....	237
11.8	Einsetzen des Neuteils .....	237
11.9	Gewindezapfen Längsträger vorn rechts ersetzen .....	238
<b>12</b>	<b>Halter (für Aggregateträger) ersetzen, Komplettteil .....</b>	<b>240</b>
12.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite .....	240
12.2	Ersatzteil .....	241
12.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung .....	241
12.4	Trennstellen .....	242
12.5	Vorbereitung für Neuteil .....	244
12.6	Richten der Verbindungsstellen .....	245
12.7	Einstellung .....	246
12.8	Einsetzen des Neuteils .....	247

12.9	Abschließende Montagearbeiten	248
<b>13</b>	<b>Längsträger-Endstück: ersetzen, Kompletteil</b>	<b>250</b>
13.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	250
13.2	Ersatzteil	251
13.3	Trennstellen	251
13.4	Vorbereitung für Neuteil	252
13.5	Richten der Verbindungsstellen	253
13.6	Einstellung	254
13.7	Einsetzen des Neuteils	255
13.8	Abschließende Montagearbeiten	255
<b>14</b>	<b>Gewinde für die Befestigung des Aggregateträgers (Fahrschemel): reparieren</b>	<b>257</b>
14.1	Inhalt des Gewindereparatursatzes	258
14.2	Gewinde in Stand setzen	259
<b>51</b>	<b>- Karosserie mitte</b>	<b>264</b>
<b>1</b>	<b>Ersatzteilaufschlüsselung</b>	<b>264</b>
1.1	Ersatzteilaufschlüsselung, Leon 5-Türer	264
1.2	Ersatzteilaufschlüsselung, Leon Sportstourer	266
<b>2</b>	<b>Dach: ersetzen, Kompletteil</b>	<b>269</b>
2.1	Dach ersetzen, Kompletteil, Leon 5-Türer	269
2.2	Dach ersetzen, Kompletteil, Leon Sportstourer	283
<b>3</b>	<b>Panoramadach: ersetzen, Kompletteil</b>	<b>298</b>
3.1	Panoramadach ersetzen, Kompletteil, Leon 5-Türer	298
3.2	Panoramadach ersetzen, Kompletteil, Leon Sportstourer	312
<b>4</b>	<b>Vorderer Dachquerträger: ersetzen, Kompletteil</b>	<b>327</b>
4.1	Dachquerträger vorne ersetzen, Kompletteil, Leon 5-Türer	327
4.2	Dachquerträger vorne ersetzen, Kompletteil, Leon Sportstourer	332
<b>5</b>	<b>Verstärkung Dachquerträger vorne für Panoramadach ersetzen, Kompletteil, Leon 5-Türer</b>	<b>338</b>
5.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	338
5.2	Ersatzteil	339
5.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung	339
5.4	Trennstellen	340
5.5	Vorbereitung für Neuteil	341
5.6	Richten der Verbindungsstellen	342
5.7	Einstellung	343
5.8	Einsetzen des Neuteils	345
5.9	Abschließende Montagearbeiten	346
<b>6</b>	<b>Zwischendachquerträger ersetzen, Kompletteil</b>	<b>347</b>
6.1	Zwischendachquerträger ersetzen, Kompletteil, Leon 5-Türer	347
6.2	Zwischendachquerträger ersetzen, Kompletteil, Leon Sportstourer	355
<b>7</b>	<b>Hinterer Dachquerträger: ersetzen, Kompletteil</b>	<b>361</b>
7.1	Dachquerträger hinten ersetzen, Kompletteil, Leon 5-Türer	361
7.2	Dachquerträger hinten ersetzen, Kompletteil, Leon Sportstourer	369
<b>8</b>	<b>Dachholm: ersetzen</b>	<b>378</b>
8.1	Dachholm ersetzen, Leon 5-Türer	378
8.2	Dachholm ersetzen, Leon Sportstourer	386
<b>9</b>	<b>Dachrahmenverstärkung ersetzen, Leon Sportstourer</b>	<b>395</b>
9.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	395
9.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	395
9.3	Ersatzteil	396
9.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	396
9.5	Trennstellen	397
9.6	Vorbereitung für Neuteil	398

9.7	Richten der Verbindungsstellen	399
9.8	Einstellung	400
9.9	Einsetzen des Neuteils	402
<b>10</b>	<b>Scharniersäule ersetzen, Komplettteil</b>	<b>404</b>
10.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	405
10.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	406
10.3	Ersatzteil	406
10.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	407
10.5	Trennstellen	408
10.6	Vorbereitung für Neuteil	409
10.7	Richten der Verbindungsstellen	411
10.8	Einstellung	412
10.9	Einsetzen des Neuteils	413
10.10	Abschließende Montagearbeiten	415
<b>11</b>	<b>Scharniersäule ersetzen, Teilstück mit Unterholm</b>	<b>417</b>
11.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	417
11.2	Ersatzteil	418
11.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung	419
11.4	Trennstellen	420
11.5	Vorbereitung für Neuteil	421
11.6	Richten der Verbindungsstellen	423
11.7	Einstellung	424
11.8	Einsetzen des Neuteils	425
11.9	Abschließende Montagearbeiten	427
<b>12</b>	<b>Scharniersäule ersetzen, Teilstück ohne Unterholm</b>	<b>429</b>
12.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	429
12.2	Ersatzteil	430
12.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung	431
12.4	Trennstellen	432
12.5	Vorbereitung für Neuteil	433
12.6	Richten der Verbindungsstellen	435
12.7	Einstellung	436
12.8	Einsetzen des Neuteils	437
12.9	Abschließende Montagearbeiten	439
<b>13</b>	<b>Verstärkung für Scharniersäule ersetzen, Komplettteil</b>	<b>441</b>
13.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	441
13.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	442
13.3	Ersatzteil	442
13.4	Spezialwerkzeuge	442
13.5	Besondere Merkmale der Instandsetzung	442
13.6	Trennstellen	443
13.7	Vorbereitung für Neuteil	444
13.8	Richten der Verbindungsstellen	445
13.9	Einstellung	446
13.10	Einsetzen des Neuteils	448
13.11	Abschließende Montagearbeiten	449
<b>14</b>	<b>Verstärkung für Scharniersäule: ersetzen, Teilstück</b>	<b>451</b>
14.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	451
14.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	452
14.3	Ersatzteil	452
14.4	Spezialwerkzeuge	452
14.5	Besondere Merkmale der Instandsetzung	452
14.6	Trennstellen	453
14.7	Vorbereitung für Neuteil	454
14.8	Richten der Verbindungsstellen	455

14.9	Einstellung .....	456
14.10	Einsetzen des Neuteils .....	458
14.11	Abschließende Montagearbeiten .....	460
<b>15</b>	<b>Mittlere B-Säule: ersetzen, Komplettteil .....</b>	<b>461</b>
15.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite .....	462
15.2	Ersatzteil .....	463
15.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung .....	464
15.4	Trennstellen .....	465
15.5	Vorbereitung für Neuteil .....	466
15.6	Richten der Verbindungsstellen .....	467
15.7	Einstellung .....	468
15.8	Einsetzen des Neuteils .....	470
15.9	Abschließende Montagearbeiten .....	471
<b>16</b>	<b>Seitenteil innen der A-Säule ersetzen, Komplettteil .....</b>	<b>473</b>
16.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite .....	473
16.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen .....	474
16.3	Ersatzteil .....	474
16.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung .....	474
16.5	Trennstellen .....	475
16.6	Vorbereitung für Neuteil .....	476
16.7	Richten der Verbindungsstellen .....	477
16.8	Einstellung .....	478
16.9	Einsetzen des Neuteils .....	480
<b>17</b>	<b>Obere Verstärkung der A-Säule ersetzen, Komplettteil .....</b>	<b>482</b>
17.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite .....	482
17.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen .....	483
17.3	Ersatzteil .....	483
17.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung .....	483
17.5	Trennstellen .....	484
17.6	Vorbereitung für Neuteil .....	485
17.7	Richten der Verbindungsstellen .....	486
17.8	Einstellung .....	487
17.9	Einsetzen des Neuteils .....	489
<b>18</b>	<b>Verstärkung der mittlere B-Säule: ersetzen, Komplettteil .....</b>	<b>491</b>
18.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite .....	491
18.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen .....	492
18.3	Ersatzteil .....	492
18.4	Spezialwerkzeuge .....	492
18.5	Besondere Merkmale der Instandsetzung .....	492
18.6	Trennstellen .....	493
18.7	Vorbereitung für Neuteil .....	494
18.8	Richten der Verbindungsstellen .....	495
18.9	Einstellung .....	496
18.10	Einsetzen des Neuteils .....	498
18.11	Abschließende Montagearbeiten .....	499
<b>19</b>	<b>Unterholm außen: ersetzen, Komplettteil .....</b>	<b>501</b>
19.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite .....	502
19.2	Ersatzteil .....	503
19.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung .....	503
19.4	Trennstellen .....	504
19.5	Vorbereitung für Neuteil .....	506
19.6	Richten der Verbindungsstellen .....	507
19.7	Einstellung .....	508
19.8	Einsetzen des Neuteils .....	509
19.9	Abschließende Montagearbeiten .....	511

<b>20</b>	<b>Unterholm außen ersetzen -Teilstück-</b>	<b>513</b>
20.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	513
20.2	Ersatzteil	514
20.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung	515
20.4	Trennstellen	516
20.5	Vorbereitung für Neuteil	518
20.6	Richten der Verbindungsstellen	519
20.7	Einstellung	520
20.8	Einsetzen des Neuteils	521
20.9	Abschließende Montagearbeiten	522
<b>21</b>	<b>Unterholm innen: ersetzen, Komplettteil</b>	<b>524</b>
21.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	525
21.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	525
21.3	Ersatzteil	525
21.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	526
21.5	Trennstellen	527
21.6	Vorbereitung für Neuteil	528
21.7	Richten der Verbindungsstellen	529
21.8	Einstellung	530
21.9	Einsetzen des Neuteils	532
21.10	Abschließende Montagearbeiten	533
<b>22</b>	<b>Unterholm innen: ersetzen, Teilstück</b>	<b>534</b>
22.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	534
22.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	534
22.3	Ersatzteil	535
22.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	535
22.5	Trennstellen	536
22.6	Vorbereitung für Neuteil	537
22.7	Richten der Verbindungsstellen	540
22.8	Einstellung	541
22.9	Einsetzen des Neuteils	543
22.10	Abschließende Montagearbeiten	544
<b>23</b>	<b>Längsträger innen Sitzführung</b>	<b>545</b>
23.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	545
23.2	Ersatzteil	546
23.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung	546
23.4	Trennstellen	547
23.5	Vorbereitung für Neuteil	548
23.6	Richten der Verbindungsstellen	549
23.7	Einsetzen des Neuteils	550
<b>24</b>	<b>Querträger Sitzführung</b>	<b>552</b>
24.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	552
24.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	552
24.3	Ersatzteil	553
24.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	553
24.5	Trennstellen	554
24.6	Vorbereitung für Neuteil	554
24.7	Richten der Verbindungsstellen	555
24.8	Einsetzen des Neuteils	556
<b>25</b>	<b>Längsträger außen Sitzführung</b>	<b>558</b>
25.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	558
25.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	559
25.3	Ersatzteil	559
25.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	559
25.5	Trennstellen	560

25.6	Vorbereitung für Neuteil	561
25.7	Richten der Verbindungsstellen	562
25.8	Einstellung	563
25.9	Einsetzen des Neuteils	565
<b>26</b>	<b>Querwand Schalttafel, Linkslenker ersetzen, Komplett-Teil</b>	<b>567</b>
26.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	567
26.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	568
26.3	Ersatzteil	569
26.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	569
26.5	Trennstellen	570
26.6	Vorbereitung für Neuteil	571
26.7	Richten der Verbindungsstellen	573
26.8	Einsetzen des Neuteils	574
26.9	Abschließende Montagearbeiten	576
<b>27</b>	<b>Querwand Schalttafel, Rechtslenker ersetzen, Komplett-Teil</b>	<b>578</b>
27.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	578
27.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	579
27.3	Ersatzteil	580
27.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	580
27.5	Trennstellen	581
27.6	Vorbereitung für Neuteil	582
27.7	Richten der Verbindungsstellen	584
27.8	Einsetzen des Neuteils	585
27.9	Abschließende Montagearbeiten	587
<b>53</b>	<b>Karosserie hinten</b>	<b>589</b>
<b>1</b>	<b>Ersatzteilaufschlüsselung</b>	<b>589</b>
1.1	Ersatzteilaufschlüsselung, León 5-Türer	589
1.2	Ersatzteilaufschlüsselung, León Sportstourer	590
<b>2</b>	<b>Endblechquerträger: ersetzen, Komplettteil</b>	<b>592</b>
2.1	Querträger Abschlussblech ersetzen, Komplettteil, León 5-Türer	592
2.2	Querträger Abschlussblech ersetzen, Komplettteil, León Sportstourer	602
<b>3</b>	<b>Endblechquerträger: ersetzen, Teilstück</b>	<b>614</b>
3.1	Querträger Abschlussblech ersetzen, Teilstück, León 5-Türer	614
3.2	Querträger Abschlussblech ersetzen, Teilstück, León Sportstourer	623
<b>4</b>	<b>Endblech: ersetzen, Komplettteil</b>	<b>634</b>
4.1	Abschlussblech ersetzen, Komplettteil, León 5-Türer	634
4.2	Abschlussblech ersetzen, Komplettteil, León Sportstourer	645
<b>5</b>	<b>Abschlussblech: ersetzen, Teilstück</b>	<b>655</b>
5.1	Abschlussblech ersetzen, Teilstück, León 5-Türer	655
5.2	Abschlussblech ersetzen, Teilstück, León Sportstourer	665
<b>6</b>	<b>Aufnahmeblech: ersetzen, Teilstück seitlich</b>	<b>676</b>
6.1	Aufnahmeblech ersetzen, Teilstück seitlich, León 5-Türer	676
6.2	Aufnahmeblech ersetzen, Teilstück seitlich, León Sportstourer	683
<b>7</b>	<b>Aufnahmeblech: ersetzen, Teilstück hinten</b>	<b>691</b>
7.1	Aufnahmeblech ersetzen, Teilstück hinten, León 5-Türer	691
7.2	Aufnahmeblech ersetzen, Teilstück hinten, León Sportstourer	698
<b>8</b>	<b>Gepäckraumboden ersetzen, Komplettteil, León 5-Türer</b>	<b>707</b>
8.1	Gepäckraumboden ersetzen, Komplettteil, León 5-Türer	707
8.2	Gepäckraumboden ersetzen, Komplettteil, León 5-Türer CNG	722
8.3	Gepäckraumboden ersetzen, Komplettteil, León 5-Türer PHEV	733
<b>9</b>	<b>Gepäckraumboden ersetzen, Komplettteil, León Sportstourer</b>	<b>746</b>
9.1	Gepäckraumboden ersetzen, Komplettteil, León Sportstourer	746
9.2	Gepäckraumboden ersetzen, Komplettteil, León Sportstourer CNG	758



9.3	Gepäckraumboden ersetzen, Kompletteile, Leon Sportstourer PHEV .....	770
<b>10</b>	<b>Gepäckraumboden ersetzen, Teilstück, Leon 5-Türer .....</b>	<b>784</b>
10.1	Gepäckraumboden ersetzen, Teilstück, Leon 5-Türer .....	784
10.2	Gepäckraumboden ersetzen, Teilstück, Leon 5-Türer CNG .....	795
10.3	Gepäckraumboden ersetzen, Teilstück, Leon 5-Türer PHEV .....	804
<b>11</b>	<b>Gepäckraumboden ersetzen, Teilstück, Leon Sportstourer .....</b>	<b>815</b>
11.1	Gepäckraumboden ersetzen, Teilstück, Leon Sportstourer .....	815
11.2	Gepäckraumboden ersetzen, Teilstück, Leon Sportstourer CNG .....	827
11.3	Gepäckraumboden ersetzen, Teilstück, Leon Sportstourer PHEV .....	838
<b>12</b>	<b>Seitliche Verlängerung Gepäckraumboden ersetzen, Kompletteile .....</b>	<b>851</b>
12.1	Seitliche Verlängerung Gepäckraumboden ersetzen, Kompletteile, Leon 5-Türer .....	851
12.2	Seitliche Verlängerung Gepäckraumboden ersetzen, Kompletteile, Leon Sportstourer .....	860
<b>13</b>	<b>Endstück Längsträger hinten: ersetzen .....</b>	<b>871</b>
13.1	Endstück Längsträger hinten ersetzen, Leon 5-Türer .....	871
13.2	Endstück Längsträger hinten ersetzen, Leon Sportstourer .....	878
<b>14</b>	<b>Längsträger hinten ersetzen -Teilstück- .....</b>	<b>892</b>
14.1	Längsträger hinten ersetzen, Teilstück, Leon 5-Türer .....	892
14.2	Längsträger hinten ersetzen, Teilstück, Leon Sportstourer .....	903
<b>15</b>	<b>Verlängerung Längsträger hinten ersetzen, Kompletteile, Leon Sportstourer .....</b>	<b>916</b>
15.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite .....	916
15.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen .....	917
15.3	Ersatzteil .....	917
15.4	Trennstellen .....	917
15.5	Vorbereitung für Neuteil .....	918
15.6	Richten der Verbindungsstellen .....	919
15.7	Einstellung .....	920
15.8	Einsetzen des Neuteils .....	921
15.9	Abschließende Montagearbeiten .....	921
<b>16</b>	<b>Hinteres Seitenteil ersetzen, komplettes Teil mit Wasserablaufrinne und Aufnahmeblech ..</b>	<b>923</b>
16.1	Hinteres Seitenteil ersetzen, Kompletteile mit Wasserablaufrinne und Aufnahmeblech, Leon 5-Türer .....	923
16.2	Hinteres Seitenteil ersetzen, Kompletteile mit Wasserablaufrinne und Aufnahmeblech, Leon Sportstourer .....	935
<b>17</b>	<b>Hinteres Seitenteil ersetzen, Teilstück mit Wasserablaufrinne .....</b>	<b>949</b>
17.1	Hinteres Seitenteil ersetzen, Teilstück mit Wasserablaufrinne, Leon 5-Türer .....	949
17.2	Hinteres Seitenteil ersetzen, Teilstück mit Wasserablaufrinne, Leon Sportstourer .....	959
<b>18</b>	<b>Hintere Ausrutschverstärkung: ersetzen, Kompletteile .....</b>	<b>970</b>
18.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite .....	970
18.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen .....	971
18.3	Ersatzteil .....	971
18.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung .....	971
18.5	Trennstellen .....	972
18.6	Vorbereitung für Neuteil .....	973
18.7	Richten der Verbindungsstellen .....	974
18.8	Einstellung .....	975
18.9	Einsetzen des Neuteils .....	977
<b>19</b>	<b>Seitenteil innen hinten ersetzen, Kompletteile .....</b>	<b>979</b>
19.1	Seitenteil innen hinten ersetzen, Kompletteile, Leon 5-Türer .....	979
19.2	Seitenteil innen hinten ersetzen, Kompletteile, Leon Sportstourer .....	988
<b>20</b>	<b>Radhaus hinten außen links ersetzen, Kompletteile .....</b>	<b>998</b>
20.1	Radhaus hinten außen links ersetzen, Kompletteile, Leon 5-Türer .....	998
20.2	Radhaus hinten außen links ersetzen, Kompletteile, Leon Sportstourer .....	1008
<b>21</b>	<b>Verlängerung Radhaus hinten außen ersetzen, Kompletteile .....</b>	<b>1018</b>
21.1	Verlängerung Radhaus hinten außen ersetzen, Kompletteile, Leon 5-Türer .....	1018

21.2 Verlängerung Radhaus hinten außen ersetzen, Komplettteil, Leon Sportstourer . . . . . 1027