

001 - Grundausrüstung	1-20
1. Grundausrüstung	1
2. Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2
3. Sicherungshalter C	3
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Steckdosen, Sicherungshalter C	4
5. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	5
6. Tankklappenentriegelung, Bordnetzsteuergerät	6
7. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Handschuhfachleuchte	7
8. Innenspiegel, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte hinten, Dachmodul vorn	8
9. Bedienungseinheit für Beleuchtung, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät	9
10. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Bordnetzsteuergerät	10
11. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Startanlage, Bordnetzsteuergerät, 12-V-Steckdose	11
12. Warnblinklichtschalter, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Ablagefachbeleuchtung	12
13. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	13
14. Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer	14
15. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	15
16. Schalter für Rückfahrleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Bordnetzsteuergerät	16
17. Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor	17
18. Temperaturfühler für Außentemperatur, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe	18
19. Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	19
20. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	20
002 - Komfortsystem , (L0L)	21-38
1. Komfortsystem , (L0L)	21
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Sicherungshalter C, Schließeinheit Fahrertür	22
3. Außenspiegelverstellung, Zentralschalter für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	23
4. Taster für Tankklappen- und Heckklappenfernentriegelung, Türsteuergerät Fahrerseite, Einstiegsleuchte Fahrerseite	24
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links	25
6. Türsteuergerät Fahrerseite	26
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Fensterheber links	27
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	28
9. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	29
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	30
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Fensterheber rechts	31
12. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	32
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts, Einstiegsleuchte Beifahrerseite	33
14. Türsteuergerät Beifahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus	34
15. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schließeinheit für Heckklappe	35
16. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Tür hinten links	36
17. Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Tür hinten rechts	37
18. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	38
003 - Airbag-Systeme , (L0L)	39-53
1. Airbag-Systeme , (L0L)	39
2. Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	40
3. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	41
4. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	42
5. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	43
6. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Zünder für Interaktionsairbag zum Insassenkollisionsschutz Fahrerseite	44

7. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	45
8. Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, Steuergerät für Airbag	46
9. Gurtschalter hinten Fahrerseite, Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	47
10. Batterie, 48 V, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	48
11. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus	49
12. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	50
13. Gurtschalter Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	51
14. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite	52
15. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	53
004 - Antiblockiersystem (ABS)	54-65
1. Antiblockiersystem (ABS)	54
2. Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A	55
3. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	56
4. Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	57
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS	58
6. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	59
7. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Steuergerät für ABS	60
8. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Steuergerät für ABS	61
9. Steuergerät für ABS, Bremskraftverstärker	62
10. Steuergerät für ABS, Bremskraftverstärker	63
11. Steuergerät für ABS, Bremskraftverstärker	64
12. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für ABS, Bremskraftverstärker	65
005 - Multifunktionslenkrad , (2PG),(2FJ),(2FQ)	66-70
1. Multifunktionslenkrad , (2PG),(2FJ),(2FQ)	66
2.	67
3.	68
4. Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	69
5. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	70
006 - Elektromechanische Lenkung	71-75
1. Elektromechanische Lenkung	71
2. Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter B	72
3. Steuergerät für Lenkhilfe	73
4.	74
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	75
007 - Mobiltelefonsysteme , (9ZV),(9IJ)	76-79
1. Mobiltelefonsysteme , (9ZV),(9IJ)	76
2. Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, Sicherungshalter C	77
3. Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, LTE-Antenne 2, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung	78
4. Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	79
008 - Notrufmodul , (NZ2),(NZ4)	80-86
1. Notrufmodul , (NZ2),(NZ4)	80
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C	81
3. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Lautsprecher für Notrufmodul	82
4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachmodul vorn	83
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	84
6. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, LTE-Antenne 1	85
7. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	86
009 - Zugang und Startberechtigung , (4K5),(4K6)	87-95
1. Zugang und Startberechtigung , (4K5),(4K6)	87
2. Interface für Zugang und Startsystem, Sicherungshalter C	88
3. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung links, Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts	89
4. Interface für Zugang und Startsystem	90
5. Taster für Startanlage. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	91

6.	92
7. Sensor für Türaußengriffberührung vorn links, Sensor für Türaußengriffberührung vorn rechts	93
8. Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Steuergerät 3 für Einbruchschutz	94
9. Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Steuergerät 5 für Einbruchschutz	95
010 - Zugang und Startberechtigung , (4I6),(4I7)	96-102
1. Zugang und Startberechtigung , (4I6),(4I7)	96
2. Interface für Zugang und Startsystem, Sicherungshalter C	97
3. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	98
4. Interface für Zugang und Startsystem	99
5. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	100
6.	101
7. Türaußengriff Fahrtür	102
011 - 1,5-l-Benzinmotor , DFYA	103-127
1. 1,5-l-Benzinmotor , DFYA	103
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Anschluss- und Verteilerkasten 2	104
3. Sicherungshalter B	105
4. Sicherungshalter B	106
5.	107
6. Motorsteuergerät	108
7. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	109
8. Startergenerator, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	110
9. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	111
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	112
11. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	113
12. Kraftstoffördereinheit, Motorsteuergerät	114
13. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	115
14. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	116
15. Motorsteuergerät	117
16. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	118
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	119
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	120
19. Modul für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	121
20. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	122
21. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	123
22. Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	124
23. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	125
24. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	126
25. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Ventil für Kraftstoffdosierung	127
012 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	128-131
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	128
2. Umfeld-Kamera hinten, Sicherungshalter C	129
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Umfeld-Kamera hinten	130
4. Umfeld-Kamera hinten	131
013 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	132-136
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	132
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C	133
3. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Frontscheibenheizung für Spurhalteassistent	134
4.	135
5. Steuergerät für Abstandsregelung	136
014 - Beheizbare Sitze , (4A3)	137-139
1. Beheizbare Sitze , (4A3)	137
2. Heizung-/Klimabedienung, Sicherungshalter C, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbare Lehne für Sitz vorn links	138
3. Heizung-/Klimabedienung, beheizbarer Sitz vorn rechts, beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts	139
015 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X5)	140-146
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X5)	140
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	141
3. Steuergerät für Einparkhilfe	142

4. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	143
5. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	144
6. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	145
7. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Einparkhilfe	146
016 - Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	147-150
1. Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	147
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	148
3. Steuergerät für Einparkhilfe	149
4. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	150
017 - Radio-Navigationssystem , (8AR)	151-160
1. Radio-Navigationssystem , (8AR)	151
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	152
3. Relais für beheizbare Heckscheibe, Relais für Steckdosen	153
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung	154
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachmodul vorn	155
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Verstärker für digitales Soundpaket	156
7. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Umfeld-Kamera hinten	157
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Ladesteckdose 1, USB-Anschluss 1	158
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Radioantenne	159
10. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, beheizbare Heckscheibe mit Scheibenantenne	160
018 - Radio-Navigationssystem , (I8Q)	161-169
1. Radio-Navigationssystem , (I8Q)	161
2. Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	162
3. Relais für beheizbare Heckscheibe, Relais für Steckdosen	163
4. Steuergerät für Informationselektronik 1	164
5. Steuergerät für Informationselektronik 1	165
6. Steuergerät für Informationselektronik 1	166
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Ladesteckdose 1, USB-Anschluss 1	167
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Radioantenne	168
9. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe mit Scheibenantenne	169
019 - Soundsystem , (8RE),(8RL),(8RT)	170-172
1. Soundsystem , (8RE),(8RL),(8RT)	170
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	171
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Tieftonlautsprecher hinten rechts	172
020 - Soundsystem , (9VG)	173-178
1. Soundsystem , (9VG)	173
2. Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Verstärker für digitales Soundpaket	174
3. Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Verstärker für digitales Soundpaket	175
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Verstärker für digitales Soundpaket, Subwoofer	176
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Verstärker für digitales Soundpaket, Centerlautsprecher	177
6. Verstärker für digitales Soundpaket	178
021 - Anhängerbetrieb , (1M6),(1M7)	179-184
1. Anhängerbetrieb , (1M6),(1M7)	179
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter C	180
3. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	181
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	182
5. Steuergerät für Anhängererkennung	183
6. Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für Anhängererkennung, Schalttafeleinsatz	184
022 - Sourwechselassistent . (7Y1).(79H)	185-188

1. Spurwechselassistent , (7Y1),(79H)	185
2. Steuergerät für Totwinkelerkennung, Sicherungshalter C	186
3. Steuergerät für Totwinkelerkennung, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel links	187
4. Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel rechts	188
023 - Climatronic , (KH7)	189-200
1. Climatronic , (KH7)	189
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	190
3. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	191
4. Ausströmtemperaturgeber hinten, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	192
5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Frischluftgebläse	193
6. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	194
7. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	195
8. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	196
9. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	197
10. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Temperaturklappe hinten, Frischluft- und Umluftklappe	198
11. Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Klimakompressor	199
12. Klimakompressor	200
024 - 2,0-I-Dieselmotor , DSUD	201-231
1. 2,0-I-Dieselmotor , DSUD	201
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Anschluss- und Verteilerkasten 2	202
3. Sicherungshalter B	203
4. Sicherungshalter B	204
5. Sicherungshalter B	205
6. Sicherungshalter C	206
7. Motorsteuergerät	207
8. Gaspedalmodul, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	208
9. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, NOx-Geber 3, Motorsteuergerät	209
10. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Partikelsensor, Motorsteuergerät	210
11. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	211
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	212
13. Kupplungspositionsgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät	213
14. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	214
15. Kraftstoffördereinheit, Motorsteuergerät	215
16. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Einspritzventil für Reduktionsmittel	216
17. Motorsteuergerät, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf	217
18. Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	218
19. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel	219
20. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Motorsteuergerät	220
21. Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	221
22. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	222
23. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	223
24. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	224
25. Ansauglufttemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	225
26. Motortemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motortemperaturgeber 2, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät	226
27. Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	227
28. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Stellelement für Motortemperaturregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen	228
29. Motorsteuergerät	229
30. Steuergerät für Reduktionsmittelheizung	230
31. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	231
025 - Zusatzluftheizung , (7E6)	232-234
1. Zusatzluftheizung , (7E6)	232
2. Relais für große Heizleistung. Sicherungshalter A. Sicherungshalter B	233

3. Heizung-/Klimabedienung, Relais für kleine Heizleistung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	234
026 - Klimaanlage , (KC0)	235-244
1. Klimaanlage , (KC0)	235
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	236
3. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	237
4. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	238
5. Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Frischluftgebläse	239
6. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	240
7. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	241
8. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Temperaturklappe vorn links	242
9. Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	243
10. Magnetkupplung für Klimaanlage	244
027 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2I0)	245-249
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2I0)	245
2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Sicherungshalter C	246
3. Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Drehwinkelsensor 3, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung	247
4. Drehwinkelsensor, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Drehwinkelsensor 2, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung	248
5. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	249
028 - 2,0-I-Dieselmotor , DSTB	250-280
1. 2,0-I-Dieselmotor , DSTB	250
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Anschluss- und Verteilerkasten 2	251
3. Sicherungshalter B	252
4. Sicherungshalter B	253
5. Sicherungshalter B	254
6. Sicherungshalter C	255
7. Motorsteuergerät	256
8. Gaspedalmodul, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	257
9. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, NOx-Geber 3, Motorsteuergerät	258
10. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Partikelsensor, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	259
11. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	260
12. Steuergerät für Lenksäulelektronik, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	261
13. Motorsteuergerät	262
14. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	263
15. Kraftstoffördereinheit, Motorsteuergerät	264
16. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Einspritzventil für Reduktionsmittel	265
17. Motorsteuergerät, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf	266
18. Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Stellmotor für Kühlerjalousie	267
19. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel	268
20. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Motorsteuergerät	269
21. Abgasrückführungsventil 2, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	270
22. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	271
23. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	272
24. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	273
25. Ansauglufttemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	274
26. Motortemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motortemperaturgeber 2, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Geber für Kühlmitteltemperatur des Ladeluftkühlers, Motorsteuergerät	275
27. Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	276
28. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Stellelement für Motortemperaturregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhüsen	277
29. Motorsteuergerät	278
30. Steuergerät für Reduktionsmittelheizung	279
31. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem	280

029 - Datenbusvernetzung	281-314
1. Datenbusvernetzung	281
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	282
3. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Anhängererkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Schalttafeleinsatz	283
4. Heizung-/Klimabedienung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	284
5. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Scheibenwischermotor	285
6. Bedienungseinheit für Beleuchtung, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte Mitte, Dachmodul vorn	286
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Steuergerät 5 für Einbruchschutz, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	287
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Sitzverstellung vorn links	288
9. Steuergerät für Schiebedach, Diagnose-Interface für Datenbus	289
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus	290
11. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Umfeld-Kamera hinten	291
12. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	292
13. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	293
14. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Verstärker für digitales Soundpaket	294
15. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	295
16. Bordladegerät, Schaltbetätigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Pumpe für Getriebeölkühlung, Aktuator für Parksperre, Wählhebel-Positionsanzeige	296
17. Diagnose-Interface für Datenbus, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	297
18. Hybrid-Batterie-Einheit, Batterie, 48 V, Spannungswandler, 48 V/12 V, Diagnose-Interface für Datenbus	298
19. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	299
20. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	300
21. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, Anschluss für Diagnose	301
22. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links	302
23. Türaußengriff Fahrertür	303
24. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts	304
25. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Startergenerator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts	305
26.	306
27. Steuergerät für Abstandsregelung	307
28. Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	308
29. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Partikelsensor, NOx-Geber 3	309
30. Wechselrichter für Fahrmotor an Vorderachse, Steuergerät für Körperschall, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung	310
31. Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	311
32. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Hochvoltheizung (PTC)	312
33. Steuergerät für Lenkhilfe	313
34. Steuergerät für ABS, Bremskraftverstärker	314
030 - 1,5-l-Benzinmotor , DPBA	315-338
1. 1,5-l-Benzinmotor , DPBA	315
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Anschluss- und Verteilerkasten 2	316
3. Sicherungshalter B	317
4. Sicherungshalter B	318
5. Sicherungshalter C	319
6. Motorsteuergerät	320
7. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	321
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator. Lambdasonde 1 vor Katalysator. Motorsteuergerät	322

9. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	323
10. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	324
11. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	325
12. Kraftstofffördereinheit, Motorsteuergerät	326
13. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	327
14. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	328
15. Motorsteuergerät	329
16. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	330
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	331
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	332
19. Modul für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	333
20. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Ventil für Kraftstoffdosierung	334
21. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	335
22. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	336
23. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	337
24. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	338
031 - 1,5-l-Benzinmotor , DPCA	339-362
1. 1,5-l-Benzinmotor , DPCA	339
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Anschluss- und Verteilerkasten 2	340
3. Sicherungshalter B	341
4. Sicherungshalter B	342
5. Sicherungshalter C	343
6. Motorsteuergerät	344
7. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	345
8. Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Kühlerlüfter	346
9. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	347
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	348
11. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	349
12. Kraftstofffördereinheit, Motorsteuergerät	350
13. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	351
14. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	352
15. Motorsteuergerät	353
16. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	354
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	355
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	356
19. Modul für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	357
20. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	358
21. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	359
22. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Ventil für Kraftstoffdosierung	360
23. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	361
24. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	362
032 - Scheinwerfer , (8IT)	363-366
1. Scheinwerfer , (8IT)	363
2. Sicherungshalter B	364
3. Scheinwerfer vorn links	365
4. Scheinwerfer vorn rechts	366
033 - Scheinwerfer , (8IY)	367-369
1. Scheinwerfer , (8IY)	367
2. Scheinwerfer vorn links. Sicherunshalter B	368



3. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Scheinwerfer vorn rechts	369
034 - Nebelscheinwerfer , (8WB)	370-371
1. Nebelscheinwerfer , (8WB)	370
2. Bedienungseinheit für Beleuchtung, Nebelscheinwerfer links, Nebelscheinwerfer rechts	371
035 - Schlussleuchten	372-375
1. Schlussleuchten	372
2. Schlussleuchte links	373
3. Schlussleuchte Mitte	374
4. Schlussleuchte rechts	375
036 - Multifunktionslenkrad , (2FM),(2FT),(2PZ)	376-382
1. Multifunktionslenkrad , (2FM),(2FT),(2PZ)	376
2. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	377
3. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	378
4. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	379
5. Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	380
6. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	381
7. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung, beheizbares Lenkrad	382
037 - Airbag-Systeme , (L0R)	383-397
1. Airbag-Systeme , (L0R)	383
2. Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	384
3. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	385
4. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	386
5. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	387
6. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Zünder für Interaktionsairbag zum Insassenkollisionsschutz Fahrerseite	388
7. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	389
8. Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, Steuergerät für Airbag	390
9. Gurtschalter hinten Fahrerseite, Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	391
10. Batterie, 48 V, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	392
11. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus	393
12. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	394
13. Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	395
14. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite	396
15. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	397
038 - Komfortsystem , (L0R)	398-418
1. Komfortsystem , (L0R)	398
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Sicherungshalter C, Schließeinheit Fahrertür	399
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür	400
4. Zentralschalter für Fensterheber in Fahrertür, Taster für Tankklappen- und Heckklappenfermentriegelung, Türsteuergerät Fahrerseite	401
5. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Einstiegsleuchte Fahrerseite	402
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts	403
7. Türsteuergerät Fahrerseite	404
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Fensterheber rechts	405
9. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	406
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	407
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	408
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Fensterheber links	409
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	410
14. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	411
15. Türsteuergerät Beifahrerseite. Einstiegsleuchte Beifahrerseite	412

16. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links	413
17. Türsteuergerät Beifahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	414
18. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schließeinheit für Heckklappe	415
19. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Tür hinten links	416
20. Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Tür hinten rechts	417
21. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	418
039 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	419-423
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	419
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter C	420
3. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	421
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	422
5. Schaltbetätigung, Aktuator für Parksperre, Wählhebel-Positionsanzeige	423
040 - Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	424-428
1. Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	424
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	425
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	426
4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Pumpe für Getriebeölkühlung	427
5. Schaltbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Aktuator für Parksperre, Wählhebel-Positionsanzeige	428
041 - 48-Volt-System , (0K4)	429-433
1. 48-Volt-System , (0K4)	429
2. Hauptrelais, Anschluss- und Verteilerkasten 2	430
3. Batterie, 48 V, Sicherung für Spannungswandler	431
4. Spannungswandler, 48 V/12 V	432
5. Startergenerator	433
042 - Elektrisches Schiebedach , (3FB)	434-435
1. Elektrisches Schiebedach , (3FB)	434
2. Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter C, Schiebedachmotor	435
045 - 1,0-I-Benzinmotor , DLAB	436-457
1. 1,0-I-Benzinmotor , DLAB	436
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Anschluss- und Verteilerkasten 2	437
3. Sicherungshalter B	438
4. Sicherungshalter B	439
5. Sicherungshalter C	440
6. Motorsteuergerät	441
7. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät	442
8. Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Kühlerlüfter	443
9. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	444
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	445
11. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	446
12. Kraftstofffördereinheit, Motorsteuergerät	447
13. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	448
14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	449
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	450
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	451
17. Modul für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	452
18. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	453
19. Saugrohrgeber, Drucksensor für Aktivkohlebehälteranlage, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	454
20. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Ventil für Kraftstoffdosierung	455
21. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	456
22. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	457
046 - 1,0-I-Benzinmotor , DLAA	458-479
1. 1,0-I-Benzinmotor , DLAA	458
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Anschluss- und Verteilerkasten 2	459
3. Sicherungshalter B	460
4. Sicherungshalter B	461
5. Sicherungshalter C	462

6. Motorsteuergerät	463
7. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	464
8. Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Kühlerlüfter	465
9. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	466
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	467
11. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	468
12. Kraftstofffördereinheit, Motorsteuergerät	469
13. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	470
14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	471
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhdüsen, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	472
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	473
17. Modul für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	474
18. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	475
19. Saugrohrgeber, Drucksensor für Aktivkohlebehälteranlage, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	476
20. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Ventil für Kraftstoffdosierung	477
21. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	478
22. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	479
047 - Elektrische Sitzverstellung mit Memoryfunktion , (L0L),(3PH)	480-484
1. Elektrische Sitzverstellung mit Memoryfunktion , (L0L),(3PH)	480
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sitzverstellung vorn links, Sicherungshalter C, Sicherungsträger 2	481
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links, Steuergerät für Sitzverstellung vorn links, Motor für Sitzneigungsverstellung vorn links, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn links	482
4. Taster für Sitz mit Memoryfunktion vorn links, Steuergerät für Sitzverstellung vorn links, Motor für Sitzlängsverstellung vorn links	483
5. Steuergerät für Sitzverstellung vorn links, Motor für Sitzlehnenverstellung vorn links	484
048 - Elektrische Sitzverstellung mit Memoryfunktion , (L0R),(3PJ)	485-489
1. Elektrische Sitzverstellung mit Memoryfunktion , (L0R),(3PJ)	485
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sitzverstellung vorn rechts, Sicherungshalter C, Sicherungsträger 2	486
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn rechts, Steuergerät für Sitzverstellung vorn rechts, Motor für Sitzneigungsverstellung vorn rechts, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn rechts	487
4. Taster für Sitz mit Memoryfunktion vorn rechts, Steuergerät für Sitzverstellung vorn rechts, Motor für Sitzlängsverstellung vorn rechts	488
5. Steuergerät für Sitzverstellung vorn rechts, Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Motor für Sitzlehnenverstellung vorn rechts	489
049 - Zusatzwasserheizung, mit Funkempfänger/Vorwähluhr , (9M9)	490-493
1. Zusatzwasserheizung, mit Funkempfänger/Vorwähluhr , (9M9)	490
2. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B	491
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Dachantenne, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Dosierpumpe	492
4. Steuergerät für Zusatzheizung	493
050 - 1,4-I-Benzinmotor , DGEA	494-515
1. 1,4-I-Benzinmotor , DGEA	494
2. Batterie, Wechselrichter für Fahrmotor an Vorderachse, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter F	495
3. Sicherungshalter B	496
4. Motorsteuergerät	497
5. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung	498
6. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	499
7. Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Kühlerlüfter	500
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	501
9. Kraftstofffördereinheit, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	502
10. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motortemperaturgeber 2, Motorsteuergerät, Heizungsunterstützungspumpe	503
11. Sensor für Tankdruck, Motorsteuergerät, Ventil für Tankabschaltung	504
12. Ölstands- und Öltemperaturgeber. Temperaturgeber vor Partikelfilter. Temperaturgeber nach	505

Partikelfilter, Motorsteuergerät	
13. Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Kühlmittelventil für Getriebe, Umschaltventil 1 für Kühlmittel, Pumpe für Kühlmittelumlauf vor Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb	506
14. Motorsteuergerät	507
15. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	508
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	509
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	510
18. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Ventil für Kraftstoffdosierung	511
19. Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	512
20. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	513
21. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	514
22. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Motorsteuergerät	515
051 - Hochvoltssystem , DGEA	516-520
1. Hochvoltssystem , DGEA	516
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	517
3. Geber 2 für Kühlmittelmangelanzeige, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung	518
4. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Klimakompressor, Fahrmotor für Elektroantrieb, Hochvoltheizung (PTC)	519
5. Hybrid-Batterie-Einheit, Bordladegerät, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Fahrmotor für Elektroantrieb	520
052 - Hochvoltbatteriesystem , DGEA	521-534
1. Hochvoltbatteriesystem , DGEA	521
2. Motorsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	522
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	523
4. Absperrventil 1 für Kältemittel der Hybrid-Batterie, Pilotlinienstecker 1, Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie, Hochvoltheizung (PTC)	524
5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus	525
6. Hybrid-Batterie-Einheit, Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien	526
7. Hybrid-Batterie-Einheit, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien	527
8. Hybrid-Batterie-Einheit, Geber für Batterietemperatur, Geber 2 für Batterietemperatur, Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien	528
9. Hybrid-Batterie-Einheit, Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien	529
10. Hybrid-Batterie-Einheit, Stromsensor der Hochvoltbatterie, Stromsensor 2 der Hochvoltbatterie, Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien, Leistungsschütz 1 der Hochvoltbatterie, Leistungsschütz 2 der Hochvoltbatterie	530
11. Hybrid-Batterie-Einheit, Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien, Vorladeschütz der Hochvoltbatterie, Schutzwiderstand für Hochvoltbatterie, Sicherung 1 für Hochvoltssystem	531
12. Koppelstelle in der Hochvoltbatterie	532
13. Batteriemodul 1, Batteriemodul 2, Batteriemodul 3, Batteriemodul 0	533
14. Batteriemodul 4, Batteriemodul 5, Batteriemodul 6, Batteriemodul 7	534
053 - Pilotlinie für Hochvoltssystem , DGEA	535-537
1. Pilotlinie für Hochvoltssystem , DGEA	535
2. Hybrid-Batterie-Einheit, Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien	536
3. Bordladegerät, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Pilotlinienstecker 1, Klimakompressor, Hochvoltheizung (PTC)	537
054 - Klimaanlage für Fahrzeuge mit Hochvoltssystem , DGEA	538-549
1. Klimaanlage für Fahrzeuge mit Hochvoltssystem , DGEA	538
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	539
3. Sicherungshalter B	540
4. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	541
5. Ausströmtemperaturgeber hinten, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	542
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Frischluftgebläse	543
7. Sensor für Luftaüte. Druckgeber für Kältemittelkreislauf. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	544

8. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic, Absperrventil für Kältemittel zum Heiz- und Klimagerät, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	545
9. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	546
10. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	547
11. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Temperaturklappe hinten, Frischluft- und Umluftklappe	548
12. Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien, Absperrventil 1 für Kältemittel der Hybrid-Batterie, Klimakompressor, Hochvoltheizung (PTC)	549
055 - Motorgeräuscherzeugung , DGEA	550-553
1. Motorgeräuscherzeugung , DGEA	550
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	551
3. Motorsteuergerät, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Aktuator 1 für Motorgeräuscherzeugung	552
4. Steuergerät für Körperschall, Aktuator für Körperschall	553
056 - Doppelkupplungsgetriebe 0DD , (0IC)	554-555
1. Doppelkupplungsgetriebe 0DD , (0IC)	554
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	555
057 - Ladesteckdosen für Hochvoltsystem , (0K3)	556-560
1. Ladesteckdosen für Hochvoltsystem , (0K3)	556
2. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Diagnose-Interface für Datenbus	557
3. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Bordladegerät, Ladesteckdose 2 für Hochvoltbatterieladung	558
4. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Wechselrichter für Fahrmotor an Vorderachse, Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung 1, LED-Modul für Ladestandsanzeige, Pilotlinienstecker 1	559
5. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Klimakompressor, Hochvoltheizung (PTC)	560
058 - 2,0-I-Dieselmotor , DTTC	561-591
1. 2,0-I-Dieselmotor , DTTC	561
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Anschluss- und Verteilerkasten 2	562
3. Sicherungshalter B	563
4. Sicherungshalter B	564
5. Sicherungshalter B	565
6. Sicherungshalter C	566
7. Motorsteuergerät	567
8. Gaspedalmodul, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	568
9. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, NOx-Geber 3, Motorsteuergerät	569
10. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Partikelsensor, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	570
11. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	571
12. Steuergerät für Lenksäulelektronik, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	572
13. Motorsteuergerät	573
14. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	574
15. Kraftstoffördereinheit, Motorsteuergerät	575
16. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Einspritzventil für Reduktionsmittel	576
17. Motorsteuergerät, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf	577
18. Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Stellmotor für Kühlerjalousie	578
19. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel	579
20. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Motorsteuergerät	580
21. Abgasrückführungsventil 2, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	581
22. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	582
23. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	583
24. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	584
25. Ansauglufttemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	585
26. Motortemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motortemperaturgeber 2, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Geber für Kühlmitteltemperatur des Ladeluftkühlers, Motorsteuergerät	586
27. Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	587
28. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Stellelement für Motortemperaturregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhüsen	588
29. Motorsteuergerät	589
30. Steuergerät für Reduktionsmittelheizung	590
31. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem	591
059 - 2.0-I-Dieselmotor . DTRD	592-622

1. 2,0-l-Dieselmotor , DTRD	592
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Anschluss- und Verteilerkasten 2	593
3. Sicherungshalter B	594
4. Sicherungshalter B	595
5. Sicherungshalter B	596
6. Sicherungshalter C	597
7. Motorsteuergerät	598
8. Gaspedalmodul, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	599
9. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, NOx-Geber 3, Motorsteuergerät	600
10. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Partikelsensor, Motorsteuergerät	601
11. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	602
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	603
13. Kupplungspositionsgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät	604
14. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	605
15. Kraftstoffördereinheit, Motorsteuergerät	606
16. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Einspritzventil für Reduktionsmittel	607
17. Motorsteuergerät, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf	608
18. Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	609
19. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel	610
20. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Motorsteuergerät	611
21. Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	612
22. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	613
23. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	614
24. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	615
25. Ansauglufttemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	616
26. Motortemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motortemperaturgeber 2, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät	617
27. Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	618
28. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Stellelement für Motortemperaturregelung, Steuerventil für Kolbenkühl Düsen	619
29. Motorsteuergerät	620
30. Steuergerät für Reduktionsmittelheizung	621
31. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	622
060 - Zugang und Startberechtigung , (416),(417)	623-627
1. Zugang und Startberechtigung , (416),(417)	623
2. Interface für Zugang und Startsystem, Sicherungshalter C	624
3. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	625
4. Interface für Zugang und Startsystem	626
5. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	627
061 - Zusatzwasserheizung, mit Funkempfänger/Vorwähluhr , (9M9)	628-631
1. Zusatzwasserheizung, mit Funkempfänger/Vorwähluhr , (9M9)	628
2. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B	629
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Dosierpumpe	630
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Dachantenne, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung	631
062 - Datenbusvernetzung	632-665
1. Datenbusvernetzung	632
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	633
3. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Anhängererkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Schalttafeleinsatz	634
4. Heizung-/Klimabedienung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	635
5. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Scheibenwischermotor	636
6. Bedienungseinheit für Beleuchtung, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte Mitte, Dachmodul vorn	637
7. Diagnose-Interface für Datenbus. Interface für Zugang und Startsystem. Steuergerät 4 für	638

Einbruchschutz, Steuergerät 5 für Einbruchschutz, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Sitzverstellung vorn links	639
9. Steuergerät für Schiebedach, Diagnose-Interface für Datenbus	640
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus	641
11. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Umfeld-Kamera hinten	642
12. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	643
13. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	644
14. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Verstärker für digitales Soundpaket	645
15. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	646
16. Schaltbetätigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Aktuator für Parksperre, Wählhebel-Positionsanzeige	647
17. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	648
18. Bordladegerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Pumpe für Getriebeölkühlung	649
19. Hybrid-Batterie-Einheit, Batterie, 48 V, Spannungswandler, 48 V/12 V, Diagnose-Interface für Datenbus	650
20. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	651
21. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	652
22. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	653
23. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links	654
24. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Hochvoltheizung (PTC)	655
25. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts	656
26. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Startergenerator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts	657
27.	658
28. Steuergerät für Abstandsregelung	659
29. Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	660
30. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Partikelsensor, NOx-Geber 3	661
31. Wechselrichter für Fahrmotor an Vorderachse, Steuergerät für Körperschall, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung	662
32. Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	663
33. Steuergerät für Lenkhilfe	664
34. Steuergerät für ABS, Bremskraftverstärker	665
063 - Airbag-Systeme , (LOL)	666-680
1. Airbag-Systeme , (LOL)	666
2. Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	667
3. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	668
4. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	669
5. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	670
6. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Zünder für Interaktionsairbag zum Insassenkollisionsschutz Fahrerseite	671
7. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	672
8. Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, Steuergerät für Airbag	673
9. Gurtschalter hinten Fahrerseite, Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	674
10. Batterie, 48 V, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	675
11. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus	676
12. Steuergerät für Airbag. Zünder für Seitenairbag Fahrerseite. Zünder für Seitenairbag	677

Beifahrerseite	
13. Gurtschalter Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	678
14. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite	679
15. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	680
064 - Airbag-Systeme , (L0R)	681-695
1. Airbag-Systeme , (L0R)	681
2. Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	682
3. Wickelfeder für Airbag und Rückstellung mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	683
4. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	684
5. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	685
6. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Zünder für Interaktionsairbag zum Insassenkollisionsschutz Fahrerseite	686
7. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	687
8. Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, Steuergerät für Airbag	688
9. Gurtschalter hinten Fahrerseite, Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	689
10. Batterie, 48 V, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	690
11. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus	691
12. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	692
13. Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	693
14. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite	694
15. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	695
065 - 1,5-l-Erdgasmotor , DHFA	696-722
1. 1,5-l-Erdgasmotor , DHFA	696
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Anschluss- und Verteilerkasten 2	697
3. Sicherungshalter B	698
4. Sicherungshalter B	699
5. Sicherungshalter C	700
6. Motorsteuergerät	701
7. Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	702
8. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	703
9. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	704
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	705
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	706
12. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	707
13. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	708
14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Sensor für Gastankdruck, Motorsteuergerät, Ventil für Gastank	709
15. Motorsteuergerät	710
16. Temperatur- und Drucksensor für Gasverteilerleiste, Motorsteuergerät, Gaseinblasventil 1, Gaseinblasventil 2, Gaseinblasventil 3, Gaseinblasventil 4	711
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	712
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	713
19. Modul für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	714
20. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	715
21. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	716
22. Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	717
23. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	718
24. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	719
25. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3. Einspritzventil für Zylinder 4. Ventil für Kraftstoffdosierung	720



26. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	721
27. Ventil 1 für Tankabspernung, Ventil 2 für Tankabspernung, Ventil 3 für Tankabspernung	722
066 - 1,4-l-Benzinmotor , DJKA	723-744
1. 1,4-l-Benzinmotor , DJKA	723
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Anschluss- und Verteilerkasten 2	724
3. Sicherungshalter B	725
4. Sicherungshalter B	726
5. Sicherungshalter C	727
6. Motorsteuergerät	728
7. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	729
8. Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Kühlerlüfter	730
9. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	731
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	732
11. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	733
12. Kraftstofffördereinheit, Motorsteuergerät	734
13. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	735
14. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät	736
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	737
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 4	738
17. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	739
18. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	740
19. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	741
20. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Ventil für Kraftstoffdosierung	742
21. Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	743
22. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	744
067 - 2,0-l-Benzinmotor , DNFB,DNFC	745-768
1. 2,0-l-Benzinmotor , DNFB,DNFC	745
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	746
3. Sicherungshalter B	747
4. Sicherungshalter B	748
5. Sicherungshalter C	749
6. Motorsteuergerät	750
7. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	751
8. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	752
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Motorsteuergerät	753
10. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	754
11. Kraftstofffördereinheit, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	755
12. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	756
13. Motorsteuergerät	757
14. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	758
15. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass	759
16. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung	760
17. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	761
18. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	762
19. Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	763
20. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Hallgeber 2, Geber 1 für Abgasturboladerdrehzahl, Motorsteuergerät	764
21. Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Getriebe, Pumpe für Kühlmittelumlauf	765
22. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 2, Kühlmitteltemperaturgeber. Motorsteuergerät	766

23. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Steuerventil für Kolbenkühl Düsen	767
24. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	768
068 - Motorgeräuscherzeugung , DNFB,DNFC	769-771
1. Motorgeräuscherzeugung , DNFB,DNFC	769
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	770
3. Motorsteuergerät, Steuergerät für Körperschall, Aktuator für Körperschall	771
069 - 8-Gang-Automatikgetriebe mit Tiptronic , (0IH)	772-778
1. 8-Gang-Automatikgetriebe mit Tiptronic , (0IH)	772
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B	773
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe	774
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe	775
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe	776
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	777
7. Schaltbetätigung, Aktuator für Parksperr, Wählhebel-Positionsanzeige	778
070 - 2,0-l-Benzinmotor , DNNA	779-802
1. 2,0-l-Benzinmotor , DNNA	779
2.	780
3.	781
4.	782
5. Sicherungshalter C	783
6.	784
7. Ladedruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Kühlerlüfter	785
8. Gaspedalmodul	786
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Bremskraftverstärker	787
10. Steuergerät für Kraftstoffpumpe	788
11. Kraftstofffördereinheit, Schalttafeleinsatz	789
12. Schalttafeleinsatz	790
13. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	791
14. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	792
15. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass	793
16. Drosselklappensteuereinheit, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung	794
17. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung	795
18. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Saugrohrdruckgeber	796
19. Modul für Ladedruckregelung, Stellelement für Motortemperaturregelung	797
20. Motordrehzahlgeber, Hallgeber 2	798
21. Klopfsensor 1, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Kühlmittelventil für Getriebe, Pumpe für Kühlmittelumlauf	799
22. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 2, Kühlmitteltemperaturgeber	800
23. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Steuerventil für Kolbenkühl Düsen	801
24. Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	802
071 - 1,6-l-Benzinmotor , DWYA	803-818
1. 1,6-l-Benzinmotor , DWYA	803
2. Sicherungshalter B	804
3. Sicherungshalter B	805
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	806
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Getriebe	807
6. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Kühlerlüfter	808
7. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	809
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	810
9. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	811
10. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	812
11. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	813
12. Öldruckschalter, Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Motorsteueraerät	814

13. Drosselklappensteuereinheit, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	815
14. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass, Zündkerze 1	816
15. Motorsteuergerät, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	817
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	818
072 - 2,0-I-Benzinmotor , DNPA	819-844
1. 2,0-I-Benzinmotor , DNPA	819
2. Sicherungshalter B	820
3. Sicherungshalter B	821
4. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	822
5. Motorsteuergerät	823
6. Doppel-Abgastemperatursensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	824
7. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Kühlerlüfter	825
8. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	826
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	827
10. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Steuergerät für Körperschall	828
11. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2	829
12. Ladedruckgeber, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	830
13. Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Motorsteuergerät	831
14. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 2, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	832
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	833
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	834
17. Kühlmitteltemperaturgeber, Geber 1 für Abgasturboladerdrehzahl, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	835
18. Drosselklappensteuereinheit, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	836
19. Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	837
20. Saugrohrgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	838
21. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe	839
22. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen	840
23. Hallgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	841
24. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	842
25. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Kühlmittelventil für Getriebe, Zündkerze 1, Pumpe für Kühlmittelumlauf	843
26. Motorsteuergerät, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	844
073 - 2,0-I-Benzinmotor , CZPB	845-870
1. 2,0-I-Benzinmotor , CZPB	845
2. Sicherungshalter B	846
3. Sicherungshalter B	847
4. Sicherungshalter C, Relais- und Sicherungsträger 3	848
5. Motorsteuergerät	849
6. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Bremskraftverstärker, Kühlerlüfter	850
7. Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	851
8. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	852
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Temperaturgeber vor Partikelfilter, Temperaturgeber nach Partikelfilter, Motorsteuergerät	853
10. Luftmassenmesser, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	854
11. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	855
12. Ladedruckgeber, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Getriebe	856
13. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	857
14. Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel	858
15. Motorsteuergerät. Stellelement für Motortemperaturregelung	859

16. Drosselklappensteuereinheit, Motordrehzahlgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	860
17. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	861
18. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	862
19. Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	863
20. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	864
21. Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen	865
22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Zündkerze 1, Heizungsunterstützungspumpe	866
23. Motorsteuergerät, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Einlassnockensteller A für Zylinder 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	867
24. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller B für Zylinder 1, Einlassnockensteller A für Zylinder 2, Einlassnockensteller B für Zylinder 2, Einlassnockensteller A für Zylinder 3, Einlassnockensteller B für Zylinder 3, Einlassnockensteller A für Zylinder 4, Einlassnockensteller B für Zylinder 4	868
25. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	869
26. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	870
802 - - Einbauorte: Sicherung - 3	871-911
1. Sicherungen	871-911
1.1 Anschluss- und Verteilerkasten 2 -SX2-	871-872
1.1.1 Lage des Anschluss- und Verteilerkastens 2 -SX2-	871
1.1.2 Zuordnung des Anschluss- und Verteilerkastens 2 -SX2-	872
1.2 Sicherungshalter A -SA-	873-874
1.2.1 Lage des Sicherungshalters A -SA-	873
1.2.2 Sicherungsbelegung des Sicherungshalters A -SA-	874
1.3 Sicherungshalter B -SB-	875-886
1.3.1 Lage des Sicherungshalters B -SB-	875
1.3.2 Sicherungsbelegung des Sicherungshalters B -SB-, ab September 2019	876-878
1.3.3 Sicherungsbelegung des Sicherungshalters B -SB-, ab Juli 2020	879-882
1.3.4 Sicherungsbelegung des Sicherungshalters B -SB-, ab Januar 2021	883-886
1.4 Sicherungshalter C -SC-	887-898
1.4.1 Lage des Sicherungshalters C -SC-, Fahrzeuge mit Linkslenkung	887
1.4.2 Lage des Sicherungshalters C -SC-, Rechtslenker	888
1.4.3 Sicherungsbelegung des Sicherungshalters C -SC-, ab September 2019	889-892
1.4.4 Sicherungsbelegung des Sicherungshalters C -SC-, ab Juli 2020	893-895
1.4.5 Sicherungsbelegung des Sicherungshalters C -SC-, ab Januar 2021	896-898
1.5 Sicherungshalter F -SF-, für Fahrzeugemit Hybrid-Antrieb	899-900
1.5.1 Einbauort Sicherungshalter F -SF-, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	900
1.5.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter F -SF-, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	901
1.6 Individuelle Sicherungen	901-906
1.6.1 Lage individuelle Sicherung, Sicherungshalter B -SB-	901
1.6.2 Belegung der individuellen Sicherung, SicherungshalterB -SB-	902
1.6.3 Lage der individuellen Sicherungen, Fahrzeuge mit Linkslenkung	903
1.6.4 Lage der individuellen Sicherungen, Fahrzeuge mit Rechtslenkung	903-904
1.6.5 Belegung der individuellen Sicherungen	905
1.6.6 Lage der individuellen Sicherungen, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb48 V	905
1.6.7 Sicherungsbelegung, Sicherung für Spannungswandler -S412-, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb V	906
1.7 Sicherungshalter in der Leistungs- und Steuerelektronikfür Elektroantrieb -JX1-	907-908
1.7.1 Einbauort, Sicherungshalter in der Leistungs- undSteuerelektronik für Elektroantrieb -JX1-	907
1.7.2 Sicherungsbelegung, Sicherungshalter in der Leistungs-und Steuerelektronik für Elektroantrieb -JX1-	908
1.8 Sicherungshalter im Schaltkasten der Hochvoltbatterie -SX6-	909-911
1.8.1 Einbauort, Sicherungshalter im Schaltkasten der Hochvoltbatterie -SX6-	909
1.8.2 Sicherungsbelegung, Sicherungshalter im Schaltkastender Hochvoltbatterie -SX6-	910-911
803 - - Einbauorte: Relais - 3	912-916
1. Relais	912-916
1.1 Relais für Sicherungshalter B -- SB --	912
1.1.1 Relais für Sicherungshalter B -- SB --	913
1.2 Relais für Sicherungshalter C -- SC --	913-914
1.2.1 Relais für Sicherungshalter C -- SC --, Fahrzeuge mit Linkslenkung	914
1.2.2 Relais für Sicherunshalter C -- SC --. Rechtslenker	914

1.3 Sicherungs- und Relaissträger -- SR1 --	915-916
1.3.1 Sicherungs- und Relaissträger -- SR1 --	915-916
804 - - Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs - 3	917-970
1. - Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs	917-970
1.1 Vorderteil, Ansicht von vorne, Linkslenker	928
1.2 Vorderteil, Ansicht von vorne, Rechtslenker	929
1.3 Vorderteil, Ansicht von links	930-931
1.3.1 Vorderteil, Ansicht von links	931
1.3.2 Zusätzliche Bauteile für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	931
1.4 Vorderteil, Ansicht von rechts	932
1.4.1 Vorderteil, Ansicht von rechts	932
1.5 1,0-l-Benzinmotor, DLAA, DLAB	933-935
1.5.1 1,0-l-Benzinmotor, DLAA, DLAB, von vorne	934
1.5.2 1,0-l-Benzinmotor, DLAA, DLAB, von oben	934
1.5.3 1,0-l-Benzinmotor, DLAA, DLAB, von hinten	935
1.6 1,4-l-Benzinmotor, DJKA	936-938
1.6.1 1,4-l-Benzinmotor, DJKA, von vorn	937
1.6.2 1,4-l-Benzinmotor, DJKA, von oben	937
1.6.3 1,4-l-Benzinmotor, DJKA, von hinten	938
1.7 1,4-l-Benzinmotor, DGEA, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	939-941
1.7.1 1,4-l-Benzinmotor, DGEA, von vorn, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	940
1.7.2 1,4-l-Benzinmotor, DGEA, von oben, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	940
1.7.3 1,4-l-Benzinmotor, DGEA, von hinten, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	941
1.8 1,5-l-Benzinmotor , DPBA, DPCA, DFYA, DHFA	942-948
1.8.1 1,5-l-Benzinmotor, DPBA, DPCA, DFYA von vorne	943
1.8.2 1,5-l-Benzinmotor, DHFA, von vorn	944
1.8.3 1,5-l-Benzinmotor, DPBA, DPCA, DFYA von oben	945
1.8.4 1,5-l-Benzinmotor, DHFA, von oben	946
1.8.5 1,5-l-Benzinmotor, DPBA, DPCA, DFYA, DHFA von rechts	947
1.8.6 1,5-l-Benzinmotor, DPBA, DPCA, DFYA, DHFA von hinten	947-948
1.9 2,0-l-Benzinmotor, DNFB, DNFC	949-954
1.9.1 2,0-l-Benzinmotor, DNFB, DNFC, von vorn	949-950
1.9.2 2,0-l-Benzinmotor, DNFB, DNFC, von oben	951
1.9.3 2,0-l-Benzinmotor, DNFB, DNFC, von links	952
1.9.4 2,0-l-Benzinmotor, DNFB, DNFC, von rechts	953
1.9.5 2,0-l-Benzinmotor, DNFB, DNFC, von hinten	954
1.10 2,0-l-Benzinmotor, DNNA	955-960
1.10.1 2,0-l-Benzinmotor, DNNA, von vorn	955-956
1.10.2 2,0-l-Benzinmotor, DNNA, von oben	957-958
1.10.3 2,0-l-Benzinmotor, DNNA, von rechts	959
1.10.4 2,0-l-Benzinmotor, DNNA, von hinten	960
1.11 2,0-l-Dieselmotor, DSTB, DSUD	961-963
1.11.1 2,0-l-Dieselmotor, DSTB, DSUD, von vorne	961
1.11.2 2,0-l-Dieselmotor, DSTB, DSUD, von oben	962
1.11.3 2,0-l-Dieselmotor, DSTB, DSUD, von hinten	963
1.12 Schaltgetriebe	964
1.12.1 Schaltgetriebe, 0AJ, 0C9	964
1.13 Doppelkupplungsgetriebe DSG	965-968
1.13.1 Doppelkupplungsgetriebe DSG, 0GC	966
1.13.2 Doppelkupplungsgetriebe DSG, 0CW	966-967
1.13.3 Doppelkupplungsgetriebe, 0DD	968
1.14 Automatikgetriebe	969-970
1.14.1 Automatikgetriebe, 09G	969
1.14.2 Automatikgetriebe, 09S	970
805 - - Einbauorte: Fahrzeug Mitte - 3	971-1018
1. - Einbauorte: Fahrzeug Mitte	971-1018
1.1 Innenraum vorn	979-994
1.1.1 Innenraum vorn links, Fahrzeuge mit Linkslenkung	979-980
1.1.2 Innenraum vorn links, Fahrzeuge mit Rechtslenkung	981-982
1.1.3 Innenraum vorn rechts, Fahrzeuge mit Linkslenkung	983-984
1.1.4 Innenraum vorn rechts, Fahrzeuge mit Rechtslenkung	985
1.1.5 Schalttafel, Fahrzeuge mit Linkslenkung	986
1.1.6 Schalttafel, Fahrzeuge mit Rechtslenkung	987
1.1.7 Fußraum links, Fahrzeuge mit Linkslenkung	988
1.1.8 Fußraum rechts, Fahrzeuge mit Rechtslenkung	989
1.1.9 Mittelkonsole. Fahrzeude mit Linkslenkung	990

1.1.10 Mittelkonsole, Fahrzeuge mit Rechtslenkung	991
1.1.11 Lenkrad	992
1.1.12 Lenkrad - CUPRA	993
1.1.13 Lenksäule	994
1.2 Bauteile, Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	995-997
1.2.1 Unter den Vordersitzen	996
1.2.2 Mittelkonsole, Fahrzeuge mit Linkslenkung	996
1.2.3 Mittelkonsole, Fahrzeuge mit Rechtslenkung	997
1.3 Vordersitze	998-1001
1.3.1 Vordersitz links	999
1.3.2 Elektrischer Vordersitz links	999
1.3.3 Vordersitz rechts	1000
1.3.4 Elektrischer Vordersitz rechts	1001
1.4 Innenraum hinten	1002-1003
1.4.1 Innenraum hinten, Ansicht von links	1003
1.4.2 Innenraum hinten, Ansicht von rechts	1004
1.5 Dach	1004-1007
1.5.1 Dach, vorne	1005
1.5.2 Dach, Mitte	1006
1.5.3 Dach, Schiebedach	1006
1.5.4 Panoramadach	1007
1.6 Türen	1008-1013
1.6.1 Fahrertür, Fahrzeuge mit Linkslenkung	1009
1.6.2 Fahrertür, Fahrzeuge mit Rechtslenkung	1010
1.6.3 Beifahrertür, Fahrzeuge mit Linkslenkung	1010
1.6.4 Beifahrertür, Fahrzeuge mit Rechtslenkung	1011
1.6.5 Tür hinten links	1012
1.6.6 Tür hinten rechts	1013
1.7 Heiz- und Klimagerät	1014-1018
1.7.1 Klimaanlage, Teil 1	1015
1.7.2 Klimaanlage, Teil 2	1015
1.7.3 Climatronic, Teil 1	1016
1.7.4 Climatronic, Teil 2	1017-1018
806 - - Einbauorte: Fahrzeug hinten - 3	1019-1031
1. - Einbauorte: Fahrzeug hinten	1019-1031
1.1 Heckklappe	1021-1022
1.1.1 Leon	1021-1022
1.1.2 Leon Sportstourer	1023
1.2 Stoßfänger hinten	1023-1024
1.2.1 Leon	1024
1.2.2 Leon Sportstourer	1025
1.3 Hinterteil, Ansicht von links	1025-1026
1.3.1 Leon	1026
1.3.2 Leon Sportstourer	1027
1.4 Hinterteil, Ansicht von rechts	1027-1031
1.4.1 Leon	1028
1.4.2 Leon Sportstourer	1029
1.4.3 Zusätzliche Bauteile für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	1030-1031
807 - - Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs - 3	1032-1036
1. - Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs	1032-1036
1.1 Unterboden des Fahrzeugs - Benzinmotor	1033
1.2 Unterboden des Fahrzeugs - Dieselmotor	1034
1.3 Unterboden des Fahrzeugs - Erdgasfahrzeuge	1034
1.4 Unterboden, zusätzliche Bauteile für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	1035-1036
830 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D - 3	1037-1055
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D	1037-1055
1.1 Spannungswandler, 48 V/12 V -A7-	1037
1.1.1 Steckverbindung -T10z-	1037
1.1.2 Steckverbindung -T3bp-	1038
1.2 Hybrid-Batterie-Einheit -AX1-	1038-1041
1.2.1 Steckverbindung -T14iii-	1038
1.2.2 Steckverbindung -T6br-	1039
1.2.3 Steckverbindung -T6bs-	1040
1.2.4 Steckverbindung -T8aq-	1041
1.3 Hochvoltbatterie 1 -AX2-	1042-1043
1.3.1 Steckverbinduna -T14z-	1042

1.3.2 Steckverbindung -T6bv-	1043
1.3.3 Steckverbindung -T6bw-	1043
1.4 Wechselrichter für Fahrmotor an Vorderachse -A49-	1044
1.4.1 Steckverbindung -T28a-	1044
1.5 Bordladegerät -A11-	1045-1051
1.5.1 Steckverbindung -T4cv-	1045
1.5.2 Steckverbindung -T5aw-	1046
1.5.3 Steckverbindung -T5ax-	1047
1.5.4 Steckverbindung -T5ay-	1048
1.5.5 Steckverbindung -T5az-	1049
1.5.6 Steckverbindung -T5ba-	1050
1.5.7 Steckverbindung -T60a-	1051
1.6 Batterie, 48 V -A6-	1052
1.6.1 Steckverbindung -T8ah-	1052
1.7 Drehstromgenerator mit Spannungsregler -CX1-	1053
1.7.1 Steckverbindung -T2l-	1053
1.8 Startergenerator -C29-	1054-1055
1.8.1 Steckverbindung -T6bl-	1054-1055
831 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix E - 3	1056-1094
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix E	1056-1094
1.1 Zentralschalter für Fensterheber in Fahrertür -E189-	1057
1.1.1 Steckverbindung -T10aa-	1057
1.2 Schaltbetätigung -EX2-	1058
1.2.1 Steckverbindung -T10ab-	1058
1.3 Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links -EX33-	1058
1.3.1 Steckverbindung -T12a-	1058
1.4 Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts -EX34-	1059
1.4.1 Steckverbindung -T12b-	1059
1.5 Schaltermodul 1 Mittelkonsole -EX23-	1060
1.5.1 Steckverbindung -T16c-	1060
1.6 Heizung-/Klimabedienung -EX21-	1061-1063
1.6.1 Steckverbindung -T16l-	1061
1.6.2 Steckverbindung -T16m-	1062
1.6.3 Steckverbindung -T20a-	1063
1.6.4 Steckverbindung -T22a-	1063
1.7 Innenspiegel -EX5-	1064-1065
1.7.1 Steckverbindung -T2f-	1064
1.7.2 Steckverbindung -T8j-	1065
1.8 Schalter für Heckklappenentriegelung -E165-	1066
1.8.1 Steckverbindung -T2g-	1066
1.8.2 Steckverbindung -T2n-	1067
1.9 Gurtschalter Fahrerseite -E24-	1067
1.9.1 Steckverbindung -T2o-	1067
1.10 Gurtschalter Beifahrerseite -E25-	1068
1.10.1 Steckverbindung -T2p-	1068
1.11 Gurtschalter hinten Beifahrerseite -E259-	1069
1.11.1 Steckverbindung -T2q-	1069
1.12 Schalter für Handschuhfachleuchte -E26-	1070
1.12.1 Steckverbindung -T2r-	1070
1.13 Tankklappenentriegelung -EX13-	1071
1.13.1 Steckverbindung -T2sss-	1071
1.14 Fensterheberschalter in Tür hinten rechts -E54-	1072
1.14.1 Steckverbindung -T4br-	1072
1.15 Taster für Tankklappen- und Heckklappenfernentriegelung -E463-	1073-1074
1.15.1 Steckverbindung -T4cw-	1073
1.15.2 Steckverbindung -T4eee-	1074
1.15.3 Steckverbindung -T4lll-	1075
1.16 Fensterheberschalter in Beifahrertür -E107-	1075
1.16.1 Steckverbindung -T4iii-	1075
1.17 Gurtschalter hinten Fahrerseite -E258-	1076
1.17.1 Steckverbindung -T4jjj-	1076
1.18 Taster für Startanlage -E378-	1077
1.18.1 Steckverbindung -T4kkk-	1077
1.19 Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung -E474-	1078
1.19.1 Steckverbindung -T4m-	1078
1.20 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52-	1079

1.20.1 Steckverbindung -T4n-	1079
1.21 Taster für Schließung der Heckklappe -E574-	1080
1.21.1 Steckverbindung -T4p-	1080
1.22 Bedienungseinheit für Beleuchtung -EX59-	1081
1.22.1 Steckverbindung -T4q-	1081
1.23 Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite -E224-	1082
1.23.1 Steckverbindung -T6p-	1082
1.24 Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten -E265-	1083
1.24.1 Steckverbindung -T6q-	1083
1.25 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links -E752-	1084
1.25.1 Steckverbindung -T6r-	1084
1.26 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn rechts -E753-	1085
1.26.1 Steckverbindung -T6s-	1085
1.27 Taster für Sitz mit Memoryfunktion vorn links -E840-	1086
1.27.1 Steckverbindung -T6t-	1086
1.28 Taster für Sitz mit Memoryfunktion vorn rechts -E841-	1087
1.28.1 Steckverbindung -T6u-	1087
1.29 Außenspiegelverstellung -EX11-	1088
1.29.1 Steckverbindung -T6v-	1088
1.30 Warnblinklichtschalter -EX3-	1089
1.30.1 Steckverbindung -T6w-	1089
1.31 Türaußengriff Beifahrertür -EX7-	1090
1.31.1 Steckverbindung -T8aj-	1090
1.32 Türaußengriff Fahrertür -EX6-	1091-1094
1.32.1 Steckverbindung -T8k-	1091
1.32.2 Steckverbindung -T8l-	1092
1.32.3 Steckverbindung -T8m-	1093-1094
832 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix F - 3	1095-1110
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix F	1095-1110
1.1 Stellelement 1 für Nockenverstellung -F366-	1095
1.1.1 Steckverbindung -T2kq-	1095
1.2 Stellelement 2 für Nockenverstellung -F367-	1096
1.2.1 Steckverbindung -T2kr-	1096
1.3 Stellelement 3 für Nockenverstellung -F368-	1097
1.3.1 Steckverbindung -T2ks-	1097
1.4 Stellelement 4 für Nockenverstellung -F369-	1098
1.4.1 Steckverbindung -T2kt-	1098
1.5 Stellelement 5 für Nockenverstellung -F370-	1099
1.5.1 Steckverbindung -T2ku-	1099
1.6 Stellelement 6 für Nockenverstellung -F371-	1100
1.6.1 Steckverbindung -T2kv-	1100
1.7 Stellelement 7 für Nockenverstellung -F372-	1101
1.7.1 Steckverbindung -T2kw-	1101
1.8 Stellelement 8 für Nockenverstellung -F373-	1102
1.8.1 Steckverbindung -T2kx-	1102
1.9 Öldruckschalter, Stufe 2 -F446-	1103
1.9.1 Steckverbindung -T2ky-	1103
1.10 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite -F147-	1104
1.10.1 Steckverbindung -T2ttt-	1104
1.11 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite -F148-	1105
1.11.1 Steckverbindung -T2u-	1105
1.12 Kontaktschalter für Motorhaube -F266-	1106
1.12.1 Steckverbindung -T2v-	1106
1.13 Kontaktschalter 2 für Motorhaube -F329-	1107
1.13.1 Steckverbindung -T2w-	1107
1.14 Schalter für Rückfahrleuchten -F4-	1108
1.14.1 Steckverbindung -T2x-	1108
1.15 Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung 1 -F496-	1109-1110
1.15.1 Steckverbindung -T2y-	1109-1110
833 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix G - 3	1111-1236
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix G	1111-1236
1.1 Sitzbelegungssensor Beifahrerseite -G128-	1115
1.1.1 Steckverbindung -T2aa-	1115
1.2 Temperaturfühler für Außentemperatur -G17-	1116
1.2.1 Steckverbindung -T2ab-	1116
1.3 Ausströmtemperaturreber hinten -G174-	1116



1.3.1 Steckverbindung -T2ac-	1116
1.4 Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite -G177-	1117
1.4.1 Steckverbindung -T2ad-	1117
1.5 Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite -G178-	1118
1.5.1 Steckverbindung -T2ae-	1118
1.6 Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite -G179-	1119
1.6.1 Steckverbindung -T2af-	1119
1.7 Geber für Kühlmitteltemperatur des Ladeluftkühlers -G1130-	1120
1.7.1 Steckverbindung -T2ag-	1120
1.8 Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite -G180-	1121
1.8.1 Steckverbindung -T2ah-	1121
1.9 Abgastemperaturgeber 1 -G235-	1122-1123
1.9.1 Steckverbindung -T2aj-	1122
1.9.2 Steckverbindung -T3ppp-	1123
1.10 Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite -G256-	1124
1.10.1 Steckverbindung -T2ak-	1124
1.11 Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -G257-	1124
1.11.1 Steckverbindung -T2al-	1125
1.12 Motortemperaturgeber -G27-	1125
1.12.1 Steckverbindung -T2am-	1125
1.13 Geber für Kühlmittelmangelanzeige -G32-	1126
1.13.1 Steckverbindung -T2an-	1126
1.14 Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links -G341-	1127
1.14.1 Steckverbindung -T2ao-	1127
1.15 Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts -G342-	1128
1.15.1 Steckverbindung -T2ap-	1128
1.16 Karosseriebeschleunigungsgeber hinten -G343-	1129
1.16.1 Steckverbindung -T2aq-	1129
1.17 Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts -G35-	1130
1.17.1 Steckverbindung -T2ar-	1130
1.18 Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links -G385-	1131
1.18.1 Steckverbindung -T2as-	1131
1.19 Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts -G386-	1132
1.19.1 Steckverbindung -T2at-	1132
1.20 Ansauglufttemperaturgeber -G42-	1133
1.20.1 Steckverbindung -T2au-	1133
1.21 Drehzahlfühler hinten rechts -G44-	1134
1.21.1 Steckverbindung -T2av-	1134
1.22 Abgastemperaturgeber 2 -G448-	1135
1.22.1 Steckverbindung -T2aw-	1135
1.23 Drehzahlfühler vorn rechts -G45-	1136
1.23.1 Steckverbindung -T2ax-	1136
1.24 Drehzahlfühler hinten links -G46-	1137
1.24.1 Steckverbindung -T2ay-	1137
1.25 Drehzahlfühler vorn links -G47-	1138
1.25.1 Steckverbindung -T2az-	1138
1.26 Abgastemperaturgeber 3 -G495-	1139
1.26.1 Steckverbindung -T2ba-	1139
1.27 Temperaturgeber vor Partikelfilter -G506-	1140
1.27.1 Steckverbindung -T2bb-	1140
1.28 Temperaturgeber nach Partikelfilter -G527-	1141
1.28.1 Steckverbindung -T2bc-	1141
1.29 Klopfsensor 1 -G61-	1142-1143
1.29.1 Steckverbindung -T2bd-	1142
1.29.2 Steckverbindung -T2lg-	1143
1.30 Kühlmitteltemperaturgeber -G62-	1144
1.30.1 Steckverbindung -T2be-	1144
1.30.2 Steckverbindung -T2h-	1145
1.31 Abgastemperaturgeber 4 -G648-	1145-1146
1.31.1 Steckverbindung -T2bf-	1145
1.31.2 Steckverbindung -T3ah-	1146
1.32 Motortemperaturgeber 2 -G652-	1147
1.32.1 Steckverbindung -T2bg-	1147
1.32.2 Steckverbindung -T2bh-	1147
1.33 Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung -G690-	1148-1149
1.33.1 Steckverbindung -T2bi-	1148

1.33.2 Steckverbindung -T2bj-	1149
1.34 Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler -G811-	1150
1.34.1 Steckverbindung -T2bk-	1150
1.35 Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang -G82-	1150
1.35.1 Steckverbindung -T2bl-	1151
1.36 Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang -G83-	1151
1.36.1 Steckverbindung -T2bm-	1151
1.37 Geber 2 für Kühlmittelmangelanzeige -G837-	1152
1.37.1 Steckverbindung -T2bn-	1152
1.38 Temperaturfühler für Verdampfer -G308-	1153
1.38.1 Steckverbindung -T2gl-	1153
1.39 Ausströmtemperaturgeber für Fußraum -G192-	1154
1.39.1 Steckverbindung -T2gm-	1154
1.40 Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite -G284-	1155
1.40.1 Steckverbindung -T2jo-	1155
1.41 Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite -G283-	1156
1.41.1 Steckverbindung -T2jp-	1156
1.42 Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung -G241-	1157
1.42.1 Steckverbindung -T2jz-	1157
1.43 Stromsensor der Hochvoltbatterie -G848-	1158
1.43.1 Steckverbindung -T2le-	1158
1.44 Stromsensor 2 der Hochvoltbatterie -G1131-	1159
1.44.1 Steckverbindung -T2lf-	1159
1.45 Sitzbelegungssensor hinten Mitte -G1010-	1160
1.45.1 Steckverbindung -T2z-	1160
1.46 Ladedruckgeber -GX26-	1161-1162
1.46.1 Steckverbindung -T3aa-	1161
1.46.2 Steckverbindung -T4ct-	1162
1.46.3 Steckverbindung -T4fff-	1163
1.47 Sensor für Tankdruck -G400-	1163
1.47.1 Steckverbindung -T3ab-	1163
1.48 Drucksensor 1 für Abgas -G450-	1164-1165
1.48.1 Steckverbindung -T3ac-	1164
1.48.2 Steckverbindung -T3ad-	1165
1.49 Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite -G568-	1166
1.49.1 Steckverbindung -T3ae-	1166
1.50 Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite -G569-	1166
1.50.1 Steckverbindung -T3af-	1167
1.51 Geber für Wasserabscheider -G63-	1167
1.51.1 Steckverbindung -T3ag-	1167
1.52 Luftmassenmesser -G70-	1168-1169
1.52.1 Steckverbindung -T3ai-	1168
1.52.2 Steckverbindung -T4ggg-	1169
1.53 Geber für Getriebe-Neutralstellung -G701-	1170
1.53.1 Steckverbindung -T3aj-	1170
1.54 Saugrohrgeber -GX9-	1170-1172
1.54.1 Steckverbindung -T3ak-	1171
1.54.2 Steckverbindung -T4cu-	1171
1.54.3 Steckverbindung -T4h-	1172
1.55 Geber für Parklenkassistent hinten links -G716-	1173
1.55.1 Steckverbindung -T3al-	1173
1.56 Geber für Parklenkassistent hinten rechts -G717-	1173
1.56.1 Steckverbindung -T3am-	1174
1.57 Geber für Fahrzeugniveau hinten links -G76-	1174
1.57.1 Steckverbindung -T3an-	1174
1.58 Druckgeber für Kältemittelkreislauf -G805-	1175
1.58.1 Steckverbindung -T3ao-	1175
1.59 Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung -G823-	1176
1.59.1 Steckverbindung -T3ap-	1176
1.60 Positionsgeber für Einlassnockenwelle -G1002-	1177-1178
1.60.1 Steckverbindung -T3ce-	1177
1.60.2 Steckverbindung -T3g-	1178
1.61 Ladedruckgeber -G31-	1179
1.61.1 Steckverbindung -T3ci-	1179
1.62 Differenzdruckgeber -G505-	1179
1.62.1 Steckverbindung -T3cm-	1180

1.63 Differenzdruckgeber für Partikelfilter -G1037-	1180
1.63.1 Steckverbindung -T3cq-	1180
1.64 Hallgeber 2 -G163-	1181-1182
1.64.1 Steckverbindung -T3cr-	1181
1.64.2 Steckverbindung -T3ggg-	1182
1.65 Ölstands- und Öltemperaturgeber -G266-	1183-1184
1.65.1 Steckverbindung -T3cs-	1183
1.65.2 Steckverbindung -T3w-	1184
1.65.3 Steckverbindung -T3x-	1184
1.66 Geber 1 für Sekundärluftdruck -G609-	1185
1.66.1 Steckverbindung -T3ct-	1185
1.67 Geber 1 für Abgasturboladerdrehzahl -G688-	1186
1.67.1 Steckverbindung -T3cu-	1186
1.68 Drucksensor 1 für Tankentlüftung -G950-	1187
1.68.1 Steckverbindung -T3cv-	1187
1.69 Kraftstoffdruckgeber -G247-	1188-1189
1.69.1 Steckverbindung -T3cx-	1188
1.69.2 Steckverbindung -T3r-	1189
1.70 Hallgeber -G40-	1190
1.70.1 Steckverbindung -T3cy-	1190
1.70.2 Steckverbindung -T3hhh-	1190
1.71 Öldruckgeber -G10-	1191
1.71.1 Steckverbindung -T3f-	1191
1.72 Positionsgeber für Auslassnockenwelle -G1003-	1192
1.72.1 Steckverbindung -T3h-	1192
1.73 Sensor für Gastankdruck -G1081-	1193
1.73.1 Steckverbindung -T3iii-	1193
1.74 Drehwinkelsensor 2 -G1085-	1194
1.74.1 Steckverbindung -T3jjj-	1194
1.75 Geber für Einparkhilfe hinten links -G203-	1195
1.75.1 Steckverbindung -T3k-	1195
1.76 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links -G204-	1196
1.76.1 Steckverbindung -T3l-	1196
1.77 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts -G205-	1197
1.77.1 Steckverbindung -T3m-	1197
1.78 Geber für Einparkhilfe hinten rechts -G206-	1198
1.78.1 Steckverbindung -T3n-	1198
1.79 Drehwinkelsensor -G208-	1199
1.79.1 Steckverbindung -T3ooo-	1199
1.80 Sensor für Luftgüte -G238-	1200
1.80.1 Steckverbindung -T3qqq-	1200
1.81 Geber für Einparkhilfe vorn rechts -G252-	1201
1.81.1 Steckverbindung -T3s-	1201
1.82 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts -G253-	1202
1.82.1 Steckverbindung -T3t-	1202
1.83 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links -G254-	1203
1.83.1 Steckverbindung -T3u-	1203
1.84 Geber für Einparkhilfe vorn links -G255-	1204
1.84.1 Steckverbindung -T3v-	1204
1.85 Motordrehzahlgeber -G28-	1205
1.85.1 Steckverbindung -T3y-	1205
1.86 Kraftstoffvorratsgeber für Zusatztank -G292-	1206
1.86.1 Steckverbindung -T3z-	1206
1.87 Temperatur- und Drucksensor für Gasverteilerleiste -GX21-	1207
1.87.1 Steckverbindung -T4aa-	1207
1.88 Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters -GX44-	1208
1.88.1 Steckverbindung -T4ab-	1208
1.89 Lambdasonde 1 nach Katalysator -GX7-	1209
1.89.1 Steckverbindung -T4ac-	1209
1.90 Drucksensor für Aktivkohlebehälteranlage -G804-	1210
1.90.1 Steckverbindung -T4cd-	1210
1.91 Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem -GX19-	1211-1212
1.91.1 Steckverbindung -T4cg-	1211
1.91.2 Steckverbindung -T5an-	1212
1.92 Saugrohrdruckgeber -G71-	1213
1.92.1 Steckverbindung -T4cx-	1213

1.93 Geber für Batterietemperatur -G729-	1214
1.93.1 Steckverbindung -T4cz-	1214
1.94 Geber 2 für Batterietemperatur -G734-	1214
1.94.1 Steckverbindung -T4da-	1214
1.95 Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum -G1090-	1215
1.95.1 Steckverbindung -T4t-	1215
1.96 Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck -G410-	1216
1.96.1 Steckverbindung -T4u-	1216
1.97 Sensor für Diebstahlwarnanlage -G578-	1217
1.97.1 Steckverbindung -T4v-	1217
1.98 Partikelsensor -G784-	1218
1.98.1 Steckverbindung -T4w-	1218
1.99 Kraftstoffördereinheit -GX1-	1219-1220
1.99.1 Steckverbindung -T4x-	1219
1.99.2 Steckverbindung -T5g-	1220
1.99.3 Steckverbindung -T6as-	1221
1.100 Lambdasonde 1 vor Katalysator -GX10-	1221-1223
1.100.1 Steckverbindung -T4z-	1222
1.100.2 Steckverbindung -T5h-	1222
1.100.3 Steckverbindung -T5i-	1223
1.100.4 Steckverbindung -T6x-	1224
1.101 Kupplungspositionsgeber -G476-	1224
1.101.1 Steckverbindung -T5e-	1224
1.102 NOx-Geber 3 -G932-	1225
1.102.1 Steckverbindung -T5f-	1225
1.103 Drosselklappensteuereinheit -GX3-	1226-1227
1.103.1 Steckverbindung -T5j-	1226
1.103.2 Steckverbindung -T6b-	1227
1.103.3 Steckverbindung -T6z-	1228
1.104 Modul für Motortemperaturregelung -GX33-	1228
1.104.1 Steckverbindung -T5k-	1228
1.105 Abgasrückführungsventil 2 -GX6-	1229
1.105.1 Steckverbindung -T5l-	1229
1.106 Steuergerät für NOx-Geber -GX30-	1230
1.106.1 Steckverbindung -T5o-	1230
1.107 Steuergerät 2 für NOx-Geber -GX46-	1231
1.107.1 Steckverbindung -T5p-	1231
1.108 Modul für Ladedruckregelung -GX34-	1232-1233
1.108.1 Steckverbindung -T6aa-	1232
1.108.2 Steckverbindung -T6ai-	1233
1.108.3 Steckverbindung -T6bt-	1234
1.109 Abgasrückführungsventil 1 -GX5-	1234
1.109.1 Steckverbindung -T6ab-	1234
1.110 Gaspedalmodul -GX2-	1235-1236
1.110.1 Steckverbindung -T6y-	1235-1236
834 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I - 3	1237-1240
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I	1237-1240
1.1 Warnsummer für Heckklappe -H32-	1237
1.1.1 Steckverbindung -T2bp-	1237
1.2 Tieftonhorn -H7-	1237
1.2.1 Steckverbindung -T2br-	1238
1.3 Hochtonhorn -H2-	1238
1.3.1 Steckverbindung -T2i-	1238
1.4 Signalhorn für Diebstahlwarnanlage -H8-	1239-1240
1.4.1 Steckverbindung -T3aq-	1239-1240
835 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix J - 3	1241-1358
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix J	1241-1358
1.1 Motorsteuergerät -J623-	1243-1244
1.1.1 Steckverbindung -T105a-	1243
1.1.2 Steckverbindung -T60b-	1244
1.1.3 Steckverbindung -T91a-	1244
1.2 Steuergerät für Heckklappe -J605-	1245-1246
1.2.1 Steckverbindung -T10ad-	1245
1.2.2 Steckverbindung -T32f-	1246
1.3 Türsteuergerät hinten links -J388-	1247
1.3.1 Steckverbindung -T10af-	1247

1.4 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	1247-1249
1.4.1 Steckverbindung -T10ai-	1248
1.4.2 Steckverbindung -T16e-	1248
1.4.3 Steckverbindung -T25a-	1249
1.4.4 Steckverbindung -T2bt-	1250
1.5 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	1250-1252
1.5.1 Steckverbindung -T10aj-	1251
1.5.2 Steckverbindung -T10ak-	1251
1.5.3 Steckverbindung -T24a-	1252
1.5.4 Steckverbindung -T6at-	1253
1.6 Türsteuergerät hinten rechts -J389-	1253
1.6.1 Steckverbindung -T10al-	1253
1.7 Steuergerät für Wählhebelsensorik -J587-	1254
1.7.1 Steckverbindung -T10am-	1254
1.8 Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien -J497-	1255-1258
1.8.1 Steckverbindung -T10br-	1255
1.8.2 Steckverbindung -T12s-	1256
1.8.3 Steckverbindung -T18d-	1257
1.8.4 Steckverbindung -T32j-	1258
1.9 Batteriemodul 0 -J1068-	1259
1.9.1 Steckverbindung -T10bw-	1259
1.10 Batteriemodul 1 -J991-	1259
1.10.1 Steckverbindung -T10bx-	1259
1.11 Batteriemodul 2 -J992-	1260
1.11.1 Steckverbindung -T10by-	1260
1.12 Batteriemodul 3 -J993-	1261
1.12.1 Steckverbindung -T10bz-	1261
1.13 Batteriemodul 4 -J994-	1262
1.13.1 Steckverbindung -T10ca-	1262
1.14 Batteriemodul 5 -J995-	1263
1.14.1 Steckverbindung -T10cb-	1263
1.15 Batteriemodul 6 -J996-	1264
1.15.1 Steckverbindung -T10cc-	1264
1.16 Batteriemodul 7 -J997-	1265
1.16.1 Steckverbindung -T10cd-	1265
1.17 Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung -J943-	1266
1.17.1 Steckverbindung -T12c-	1266
1.18 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	1267-1275
1.18.1 Steckverbindung -T12e-	1268
1.18.2 Steckverbindung -T12f-	1268
1.18.3 Steckverbindung -T12g-	1269
1.18.4 Steckverbindung -T2fz-	1270
1.18.5 Steckverbindung -T2ga-	1270
1.18.6 Steckverbindung -T2xxx-	1271
1.18.7 Steckverbindung -T4bp-	1272
1.18.8 Steckverbindung -T5ad-	1272
1.18.9 Steckverbindung -T5ae-	1273
1.18.10 Steckverbindung -T5eee-	1274
1.18.11 Steckverbindung -T8ai-	1274
1.18.12 Steckverbindung -T8s-	1275
1.19 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-	1276-1277
1.19.1 Steckverbindung -T12n-	1276
1.19.2 Steckverbindung -T12p-	1277
1.19.3 Steckverbindung -T5aj-	1277
1.20 Steuergerät für Airbag -J234-	1278-1281
1.20.1 Steckverbindung -T140a-	1278
1.20.2 Steckverbindung -T140b-	1279
1.20.3 Steckverbindung -T140c-	1280
1.20.4 Steckverbindung -T140d-	1281
1.21 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	1282-1284
1.21.1 Steckverbindung -T14c-	1282
1.21.2 Steckverbindung -T14n-	1283
1.21.3 Steckverbindung -T16d-	1284
1.21.4 Steckverbindung -T2js-	1284
1.22 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	1285-1287
1.22.1 Steckverbindung -T16a-	1285

1.22.2 Steckverbindung -T20b-	1286
1.22.3 Steckverbindung -T32g-	1287
1.22.4 Steckverbindung -T6ac-	1287
1.23 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	1288-1290
1.23.1 Steckverbindung -T16h-	1288
1.23.2 Steckverbindung -T20c-	1289
1.23.3 Steckverbindung -T32h-	1290
1.23.4 Steckverbindung -T6ad-	1290
1.24 Steuergerät für Schiebedach -J245-	1291-1295
1.24.1 Steckverbindung -T16k-	1291
1.24.2 Steckverbindung -T16n-	1292
1.24.3 Steckverbindung -T4bs-	1293
1.24.4 Steckverbindung -T4cm-	1293
1.24.5 Steckverbindung -T5ai-	1294
1.24.6 Steckverbindung -T5aq-	1295
1.24.7 Steckverbindung -T5m-	1295
1.25 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	1296-1297
1.25.1 Steckverbindung -T18a-	1296
1.25.2 Steckverbindung -T26h-	1297
1.26 Steuergerät für Sitzverstellung vorn rechts -J1111-	1298-1300
1.26.1 Steckverbindung -T20d-	1298
1.26.2 Steckverbindung -T26a-	1299
1.26.3 Steckverbindung -T26f-	1299
1.26.4 Steckverbindung -T4bl-	1300
1.27 Steuergerät für Sitzverstellung vorn links -J1112-	1301-1303
1.27.1 Steckverbindung -T20e-	1301
1.27.2 Steckverbindung -T26b-	1302
1.27.3 Steckverbindung -T26g-	1302
1.27.4 Steckverbindung -T4bm-	1303
1.28 Steuergerät für Umfeld-Kamera -J928-	1304-1308
1.28.1 Steckverbindung -T20f-	1304
1.28.2 Steckverbindung -T2bu-	1305
1.28.3 Steckverbindung -T2fe-	1305
1.28.4 Steckverbindung -T2fr-	1306
1.28.5 Steckverbindung -T2fu-	1307
1.28.6 Steckverbindung -T2fw-	1308
1.29 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	1309-1310
1.29.1 Steckverbindung -T2bs-	1309
1.29.2 Steckverbindung -T3bo-	1310
1.29.3 Steckverbindung -T5ah-	1311
1.30 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-	1311-1313
1.30.1 Steckverbindung -T2ff-	1312
1.30.2 Steckverbindung -T36a-	1312
1.30.3 Steckverbindung -T4bn-	1313
1.31 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	1314-1318
1.31.1 Steckverbindung -T2fo-	1314
1.31.2 Steckverbindung -T2ft-	1315
1.31.3 Steckverbindung -T2fv-	1315
1.31.4 Steckverbindung -T2fx-	1316
1.31.5 Steckverbindung -T2fy-	1317
1.31.6 Steckverbindung -T32b-	1318
1.32 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	1319
1.32.1 Steckverbindung -T2fq-	1319
1.33 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	1320-1322
1.33.1 Steckverbindung -T2gs-	1320
1.33.2 Steckverbindung -T2jk-	1321
1.33.3 Steckverbindung -T4ad-	1322
1.34 Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	1323-1325
1.34.1 Steckverbindung -T2ju-	1323
1.34.2 Steckverbindung -T2jv-	1324
1.34.3 Steckverbindung -T2rrr-	1324
1.34.4 Steckverbindung -T4cq-	1325
1.34.5 Steckverbindung -T6ccc-	1326
1.35 Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb -JX1-	1326-1328
1.35.1 Steckverbindung -T2ko-	1327
1.35.2 Steckverbindung -T3cp-	1327

1.35.3 Steckverbindung -T5bb-	1328
1.36 Leistungsschütz 1 der Hochvoltbatterie -J1057-	1329
1.36.1 Steckverbindung -T2lc-	1329
1.37 Leistungsschütz 2 der Hochvoltbatterie -J1058-	1330
1.37.1 Steckverbindung -T2ld-	1330
1.38 Steuergerät für Batterieregelung -J840-	1331
1.38.1 Steckverbindung -T2ls-	1331
1.39 Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-	1332
1.39.1 Steckverbindung -T32a-	1332
1.40 Interface für Zugang und Startsystem -J965-	1333
1.40.1 Steckverbindung -T32c-	1333
1.41 Abgasklappensteuereinheit -J883-	1334-1335
1.41.1 Steckverbindung -T3ar-	1334
1.41.2 Steckverbindung -T5q-	1335
1.42 Abgasklappensteuereinheit 2 -J945-	1336
1.42.1 Steckverbindung -T3as-	1336
1.43 Steuergerät für ABS -J104-	1336
1.43.1 Steckverbindung -T46a-	1337
1.44 Bordnetzsteuergerät -J519-	1337-1339
1.44.1 Steckverbindung -T46b-	1337
1.44.2 Steckverbindung -T73a-	1338
1.44.3 Steckverbindung -T73b-	1339
1.45 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	1340
1.45.1 Steckverbindung -T4ap-	1340
1.46 Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891-	1340-1341
1.46.1 Steckverbindung -T4ce-	1340
1.46.2 Steckverbindung -T5ao-	1341
1.47 Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938-	1342
1.47.1 Steckverbindung -T4cf-	1342
1.47.2 Steckverbindung -T4ch-	1342
1.48 Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn -J685-	1343-1344
1.48.1 Steckverbindung -T5ab-	1343
1.48.2 Steckverbindung -T8r-	1344
1.49 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	1345
1.49.1 Steckverbindung -T5n-	1345
1.49.2 Steckverbindung -T6af-	1345
1.50 Steuergerät für Allradantrieb -J492-	1346
1.50.1 Steckverbindung -T6ae-	1346
1.51 Steuergerät für Quersperren -J647-	1347
1.51.1 Steckverbindung -T6ah-	1347
1.52 Steuergerät für Körperschall -J869-	1348
1.52.1 Steckverbindung -T6aj-	1348
1.53 Steuergerät 2 für Einbruchschutz -J1192-	1349
1.53.1 Steckverbindung -T6am-	1349
1.54 Steuergerät 3 für Einbruchschutz -J1193-	1350
1.54.1 Steckverbindung -T6an-	1350
1.55 Steuergerät 4 für Einbruchschutz -J1194-	1351
1.55.1 Steckverbindung -T6ao-	1351
1.56 Steuergerät 5 für Einbruchschutz -J1195-	1352
1.56.1 Steckverbindung -T6ap-	1352
1.57 Drosselklappensteuereinheit -J338-	1353
1.57.1 Steckverbindung -T6bu-	1353
1.58 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-	1354
1.58.1 Steckverbindung -T81a-	1354
1.59 Steuergerät für Totwinkelerkennung -J1086-	1355
1.59.1 Steckverbindung -T8o-	1355
1.60 Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung -J1087-	1356
1.60.1 Steckverbindung -T8p-	1356
1.61 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	1357-1358
1.61.1 Steckverbindung -T8q-	1357-1358
836 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M - 3	1359-1382
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M	1359-1382
1.1 Schalttafeleinsatz -KX2-	1359
1.1.1 Steckverbindung -T18b-	1359
1.2 Fußraumleuchte vorn links -K268-	1360
1.2.1 Steckverbindung -T2bv-	1360

1.3 Fußraumleuchte vorn rechts -K269-	1361
1.3.1 Steckverbindung -T2bw-	1361
1.4 Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel links -K312-	1362
1.4.1 Steckverbindung -T4ae-	1362
1.5 Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel rechts -K311-	1363
1.5.1 Steckverbindung -T4af-	1363
1.6 Lampe für Ablagefachbeleuchtung -L120-	1364
1.6.1 Steckverbindung -T2bx-	1364
1.7 Lampe für Nebelscheinwerfer links -L22-	1365
1.7.1 Steckverbindung -T2lh-	1365
1.8 Lampe für Nebelscheinwerfer rechts -L23-	1366
1.8.1 Steckverbindung -T2li-	1366
1.9 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel -L292-	1367
1.9.1 Steckverbindung -T4ak-	1367
1.10 LED-Modul für Ladestandsanzeige -L345-	1368
1.10.1 Steckverbindung -T4al-	1368
1.11 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links -L199-	1369
1.11.1 Steckverbindung -T4i-	1369
1.12 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts -L200-	1370
1.12.1 Steckverbindung -T4j-	1370
1.13 Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links -L203-	1371
1.13.1 Steckverbindung -T4k-	1371
1.14 Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts -L204-	1372
1.14.1 Steckverbindung -T4l-	1372
1.15 Scheinwerfer vorn links -MX1-	1373-1374
1.15.1 Steckverbindung -T14o-	1373
1.15.2 Steckverbindung -T8t-	1374
1.16 Scheinwerfer vorn rechts -MX2-	1375
1.16.1 Steckverbindung -T14p-	1375
1.16.2 Steckverbindung -T8u-	1375
1.17 Nebelscheinwerfer links -MX11-	1376-1377
1.17.1 Steckverbindung -T2by-	1376
1.17.2 Steckverbindung -T2gh-	1377
1.18 Nebelscheinwerfer rechts -MX12-	1378
1.18.1 Steckverbindung -T2ca-	1378
1.18.2 Steckverbindung -T2gr-	1378
1.19 Schlussleuchte 2 links -MX5-	1379-1380
1.19.1 Steckverbindung -T8ar-	1379
1.19.2 Steckverbindung -T8as-	1380
1.20 Schlussleuchte links -MX3-	1381
1.20.1 Steckverbindung -T8v-	1381
1.21 Schlussleuchte rechts -MX4-	1381-1382
1.21.1 Steckverbindung -T8w-	1382
837 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix N - 3	1383-1479
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix N	1383-1479
1.1 Getriebe -NX1-	1385-1388
1.1.1 Steckverbindung -T10ae-	1385
1.1.2 Steckverbindung -T14q-	1386
1.1.3 Steckverbindung -T28b-	1387
1.1.4 Steckverbindung -T8af-	1387
1.1.5 Steckverbindung -T8ag-	1388
1.2 Bremskraftverstärker -NX6-	1389-1390
1.2.1 Steckverbindung -T26c-	1389
1.2.2 Steckverbindung -T2fs-	1390
1.2.3 Steckverbindung -T4bh-	1390
1.3 Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite -N153-	1391-1393
1.3.1 Steckverbindung -T2cc-	1391
1.3.2 Steckverbindung -T2uuu-	1392
1.3.3 Steckverbindung -T3j-	1393
1.3.4 Steckverbindung -T5c-	1393
1.4 Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite -N154-	1394-1396
1.4.1 Steckverbindung -T2cd-	1394
1.4.2 Steckverbindung -T2vvv-	1395
1.4.3 Steckverbindung -T3kkk-	1396
1.4.4 Steckverbindung -T5d-	1396
1.5 Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite -N196-	1397



1.5.1 Steckverbindung -T2ce-	1397
1.6 Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite -N197-	1398
1.6.1 Steckverbindung -T2cf-	1398
1.7 Zünder für Kopfairbag Fahrerseite -N251-	1399
1.7.1 Steckverbindung -T2cg-	1399
1.8 Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite -N252-	1400
1.8.1 Steckverbindung -T2ch-	1400
1.9 Regelventil für Kraftstoffdruck -N276-	1401-1402
1.9.1 Steckverbindung -T2ci-	1401
1.9.2 Steckverbindung -T2ln-	1402
1.10 Regelventil für Kompressor der Klimaanlage -N280-	1403
1.10.1 Steckverbindung -T2cj-	1403
1.10.2 Steckverbindung -T2ck-	1404
1.11 Ventil für Kraftstoffdosierung -N290-	1404-1405
1.11.1 Steckverbindung -T2cl-	1404
1.11.2 Steckverbindung -T2cm-	1405
1.12 Zünder für Knieairbag Fahrerseite -N295-	1406
1.12.1 Steckverbindung -T2cn-	1406
1.13 Einspritzventil für Zylinder 1 -N30-	1406-1408
1.13.1 Steckverbindung -T2co-	1407
1.13.2 Steckverbindung -T2k-	1407
1.13.3 Steckverbindung -T2lu-	1408
1.13.4 Steckverbindung -T3ax-	1409
1.14 Einspritzventil für Zylinder 2 -N31-	1409-1411
1.14.1 Steckverbindung -T2cp-	1410
1.14.2 Steckverbindung -T2lll-	1410
1.14.3 Steckverbindung -T2lv-	1411
1.14.4 Steckverbindung -T3ay-	1412
1.15 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass -N318-	1412-1414
1.15.1 Steckverbindung -T2cq-	1413
1.15.2 Steckverbindung -T2jf-	1413
1.15.3 Steckverbindung -T2lp-	1414
1.16 Einspritzventil für Zylinder 3 -N32-	1415-1417
1.16.1 Steckverbindung -T2cr-	1415
1.16.2 Steckverbindung -T2lw-	1416
1.16.3 Steckverbindung -T2m-	1416
1.16.4 Steckverbindung -T3az-	1417
1.17 Einspritzventil für Zylinder 4 -N33-	1418-1420
1.17.1 Steckverbindung -T2cs-	1418
1.17.2 Steckverbindung -T2lx-	1419
1.17.3 Steckverbindung -T2nnn-	1419
1.17.4 Steckverbindung -T3ba-	1420
1.18 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links -N336-	1421
1.18.1 Steckverbindung -T2ct-	1421
1.19 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts -N337-	1422
1.19.1 Steckverbindung -T2cu-	1422
1.20 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links -N338-	1422
1.20.1 Steckverbindung -T2cv-	1422
1.21 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts -N339-	1423
1.21.1 Steckverbindung -T2cw-	1423
1.22 Ventil 1 für Tankabspernung -N361-	1424-1425
1.22.1 Steckverbindung -T2cx-	1424
1.22.2 Steckverbindung -T2ke-	1425
1.23 Ventil 2 für Tankabspernung -N362-	1426
1.23.1 Steckverbindung -T2cy-	1426
1.24 Gaseinblasventil 1 -N366-	1427
1.24.1 Steckverbindung -T2cz-	1427
1.25 Gaseinblasventil 2 -N367-	1427
1.25.1 Steckverbindung -T2da-	1427
1.26 Gaseinblasventil 3 -N368-	1428
1.26.1 Steckverbindung -T2db-	1428
1.27 Gaseinblasventil 4 -N369-	1429
1.27.1 Steckverbindung -T2dc-	1429
1.28 Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic -N422-	1430
1.28.1 Steckverbindung -T2dd-	1430
1.29 Ventil für Öldruckreueluna -N428-	1431-1433

1.29.1 Steckverbindung -T2de-	1431
1.29.2 Steckverbindung -T2kf-	1432
1.29.3 Steckverbindung -T2kg-	1433
1.29.4 Steckverbindung -T2ooo-	1433
1.30 Einspritzventil für Reduktionsmittel -N474-	1434
1.30.1 Steckverbindung -T2df-	1434
1.31 Kühlmittelventil für Zylinderkopf -N489-	1435
1.31.1 Steckverbindung -T2dg-	1435
1.32 Ventil für Gastank -N495-	1436
1.32.1 Steckverbindung -T2di-	1436
1.33 Absperrventil 1 für Kältemittel der Hybrid-Batterie -N516-	1437
1.33.1 Steckverbindung -T2dj-	1437
1.34 Steuerventil für Kolbenkühlöfen -N522-	1438-1439
1.34.1 Steckverbindung -T2dk-	1438
1.34.2 Steckverbindung -T2jg-	1439
1.34.3 Steckverbindung -T2it-	1440
1.35 Absperrventil für Kältemittel zum Heiz- und Klimagerät -N541-	1440
1.35.1 Steckverbindung -T2dl-	1440
1.36 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass -N727-	1441-1442
1.36.1 Steckverbindung -T2dm-	1441
1.36.2 Steckverbindung -T2kj-	1442
1.37 Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel -N758-	1443
1.37.1 Steckverbindung -T2dn-	1443
1.37.2 Steckverbindung -T2jh-	1444
1.38 Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung -N79-	1444-1445
1.38.1 Steckverbindung -T2do-	1444
1.38.2 Steckverbindung -T2kk-	1445
1.39 Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80-	1446-1448
1.39.1 Steckverbindung -T2dp-	1446
1.39.2 Steckverbindung -T2dq-	1447
1.39.3 Steckverbindung -T2kl-	1447
1.39.4 Steckverbindung -T2lr-	1448
1.40 Magnetkupplung für Kompressor -N421-	1449-1450
1.40.1 Steckverbindung -T2fg-	1449
1.40.2 Steckverbindung -T2gt-	1450
1.40.3 Steckverbindung -T2jj-	1450
1.41 Zünder für Airbag Fahrerseite -N95-	1451
1.41.1 Steckverbindung -T2gx-	1451
1.42 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung -N205-	1452-1453
1.42.1 Steckverbindung -T2jjj-	1452
1.42.2 Steckverbindung -T2lk-	1453
1.43 Absperrventil für Kühlmittel der Heizung -N279-	1454
1.43.1 Steckverbindung -T2kc-	1454
1.44 Ventil für Tankabschaltung -N288-	1455
1.44.1 Steckverbindung -T2kd-	1455
1.45 Kühlmittelventil für Getriebe -N488-	1456-1457
1.45.1 Steckverbindung -T2kh-	1456
1.45.2 Steckverbindung -T2lq-	1457
1.46 Umschaltventil 1 für Kühlmittel -N632-	1458
1.46.1 Steckverbindung -T2ki-	1458
1.47 Sekundärlufteinblasventil -N112-	1458
1.47.1 Steckverbindung -T2lj-	1459
1.48 Umluftventil für Turbolader -N249-	1459-1460
1.48.1 Steckverbindung -T2ll-	1459
1.48.2 Steckverbindung -T2lm-	1460
1.49 Ventil für Saugrohrklappe -N316-	1461
1.49.1 Steckverbindung -T2lo-	1461
1.50 Stellelement für Motortemperaturregelung -N493-	1462-1463
1.50.1 Steckverbindung -T2ppp-	1462
1.50.2 Steckverbindung -T5bc-	1462
1.50.3 Steckverbindung -T5r-	1463
1.51 Zünder für Seitenairbag Fahrerseite -N199-	1464-1465
1.51.1 Steckverbindung -T3au-	1464
1.51.2 Steckverbindung -T3lll-	1465
1.51.3 Steckverbindung -T3mmm-	1465
1.52 Einlassnockensteller für Zylinder 2 -N583-	1466

1.52.1 Steckverbindung -T3bb-	1466
1.53 Auslassnockensteller für Zylinder 2 -N587-	1467
1.53.1 Steckverbindung -T3bc-	1467
1.54 Einlassnockensteller für Zylinder 3 -N591-	1468
1.54.1 Steckverbindung -T3bd-	1468
1.55 Auslassnockensteller für Zylinder 3 -N595-	1469
1.55.1 Steckverbindung -T3be-	1469
1.56 Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite -N200-	1470
1.56.1 Steckverbindung -T3bx-	1470
1.57 Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite -N131-	1471
1.57.1 Steckverbindung -T3i-	1471
1.58 Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite -N201-	1472
1.58.1 Steckverbindung -T3nnn-	1472
1.59 Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -N202-	1473
1.59.1 Steckverbindung -T3o-	1473
1.60 Zünder für Interaktionsairbag zum Insassenkollisionsschutz Fahrerseite -N737-	1474
1.60.1 Steckverbindung -T3p-	1474
1.61 Zündspule 2 mit Leistungsendstufe -N127-	1475
1.61.1 Steckverbindung -T4am-	1475
1.62 Zündspule 3 mit Leistungsendstufe -N291-	1476
1.62.1 Steckverbindung -T4an-	1476
1.63 Zündspule 4 mit Leistungsendstufe -N292-	1477
1.63.1 Steckverbindung -T4ao-	1477
1.64 Zündspule 1 mit Leistungsendstufe -N70-	1478-1479
1.64.1 Steckverbindung -T4ar-	1478-1479
838 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q - 5	1480
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q	1480
1.1 Glühkerze 3 -Q12-	1480
1.1.1 Steckverbindung -T4as-	1480
839 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix R - 3	1481-1517
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix R	1481-1517
1.1 Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-	1482
1.1.1 Steckverbindung -T12d-	1482
1.2 Dachantenne -RX5-	1482-1484
1.2.1 Steckverbindung -T2dr-	1483
1.2.2 Steckverbindung -T2fi-	1483
1.2.3 Steckverbindung -T2jt-	1484
1.3 Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem -R137-	1485
1.3.1 Steckverbindung -T2ds-	1485
1.4 Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem -R138-	1485
1.4.1 Steckverbindung -T2dt-	1486
1.5 Hochtonlautsprecher hinten links -R14-	1486
1.5.1 Steckverbindung -T2du-	1486
1.6 Tieftonlautsprecher hinten links -R15-	1487
1.6.1 Steckverbindung -T2dv-	1487
1.7 Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM) -R177-	1488
1.7.1 Steckverbindung -T2dw-	1488
1.8 Hochtonlautsprecher vorn links -R20-	1489
1.8.1 Steckverbindung -T2dx-	1489
1.9 Antenne für Zugang und Startberechtigung links -R200-	1490
1.9.1 Steckverbindung -T2dy-	1490
1.10 Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts -R201-	1491
1.10.1 Steckverbindung -T2dz-	1491
1.11 Centerlautsprecher -R208-	1492
1.11.1 Steckverbindung -T2ea-	1492
1.12 Tieftonlautsprecher vorn links -R21-	1493
1.12.1 Steckverbindung -T2eb-	1493
1.13 Aktuator für Körperschall -R214-	1494
1.13.1 Steckverbindung -T2ec-	1494
1.14 Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22-	1495
1.14.1 Steckverbindung -T2ed-	1495
1.15 Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23-	1496
1.15.1 Steckverbindung -T2ee-	1496
1.16 Aktuator 1 für Motorgeräuscherzeugung -R257-	1497
1.16.1 Steckverbindung -T2ef-	1497
1.17 Steueraerät für Sende- und Empfangsstabilisierung -R308-	1498-1499

1.17.1 Steckverbindung -T2eg-	1498
1.17.2 Steckverbindung -T2fn-	1499
1.17.3 Steckverbindung -T4bo-	1500
1.18 LTE-Antenne 2 -R306-	1500
1.18.1 Steckverbindung -T2ei-	1500
1.19 Radioantenne -R248-	1501-1504
1.19.1 Steckverbindung -T2fj-	1501
1.19.2 Steckverbindung -T2fk-	1502
1.19.3 Steckverbindung -T2fl-	1503
1.19.4 Steckverbindung -T3bq-	1503
1.19.5 Steckverbindung -T4bi-	1504
1.20 Ablagefach mit Schnittstelle für Handy -R265-	1505-1507
1.20.1 Steckverbindung -T2fm-	1505
1.20.2 Steckverbindung -T4bj-	1506
1.20.3 Steckverbindung -T6ak-	1506
1.20.4 Steckverbindung -T6al-	1507
1.21 Tieftonlautsprecher hinten rechts -R17-	1508
1.21.1 Steckverbindung -T2gc-	1508
1.22 LTE-Antenne 1 -R297-	1508
1.22.1 Steckverbindung -T2je-	1509
1.23 Hochtonlautsprecher hinten rechts -R16-	1509
1.23.1 Steckverbindung -T2jl-	1509
1.24 Funkempfänger für Zusatzwasserheizung -R149-	1510-1511
1.24.1 Steckverbindung -T2s-	1510
1.24.2 Steckverbindung -T6ddd-	1511
1.25 Verstärker für digitales Soundpaket -R184-	1512
1.25.1 Steckverbindung -T38a-	1512
1.25.2 Steckverbindung -T38b-	1512
1.26 Subwoofer -R211-	1513
1.26.1 Steckverbindung -T4at-	1513
1.27 Umfeld-Kamera vorn -R243-	1514
1.27.1 Steckverbindung -T8an-	1514
1.28 Umfeld-Kamera hinten -R246-	1515-1517
1.28.1 Steckverbindung -T8y-	1515
1.28.2 Steckverbindung -T8z-	1516-1517
840 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U - 3	1518-1654
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U	1518-1654
1.1 Sicherungsträger 1 -ST1-	1520
1.1.1 Steckverbindung -T4au-	1520
1.2 Koppelstelle 1 für Drehstromgenerator -TGEN1-	1520-1524
1.2.1 Steckverbindung -T10a-	1521
1.2.2 Steckverbindung -T10ay-	1521
1.2.3 Steckverbindung -T14t-	1522
1.2.4 Steckverbindung -T4a-	1523
1.2.5 Steckverbindung -T4bt-	1523
1.2.6 Steckverbindung -T8a-	1524
1.2.7 Steckverbindung -T8b-	1525
1.3 Koppelstelle 2 für Motorvorverkabelung -TMOVO2-	1525-1527
1.3.1 Steckverbindung -T10aaa-	1526
1.3.2 Steckverbindung -T14h-	1526
1.3.3 Steckverbindung -T4g-	1527
1.4 Koppelstelle im Heckraum links -THRL-	1528
1.4.1 Steckverbindung -T10av-	1528
1.4.2 Steckverbindung -T6bi-	1528
1.5 Koppelstelle im Heckraum rechts -THRR-	1529-1534
1.5.1 Steckverbindung -T10az-	1529
1.5.2 Steckverbindung -T14aaa-	1530
1.5.3 Steckverbindung -T14bbb-	1531
1.5.4 Steckverbindung -T14r-	1531
1.5.5 Steckverbindung -T4cr-	1532
1.5.6 Steckverbindung -T6bm-	1533
1.5.7 Steckverbindung -T8c-	1533
1.5.8 Steckverbindung -T8d-	1534
1.6 Koppelstelle an der Heckklappe links -THKL-	1535-1545
1.6.1 Steckverbindung -T10b-	1535
1.6.2 Steckverbindung -T10c-	1536

1.6.3 Steckverbindung -T10d-	1537
1.6.4 Steckverbindung -T10e-	1537
1.6.5 Steckverbindung -T10f-	1538
1.6.6 Steckverbindung -T10g-	1539
1.6.7 Steckverbindung -T10h-	1539
1.6.8 Steckverbindung -T10i-	1540
1.6.9 Steckverbindung -T10j-	1541
1.6.10 Steckverbindung -T10k-	1541
1.6.11 Steckverbindung -T10l-	1542
1.6.12 Steckverbindung -T10m-	1543
1.6.13 Steckverbindung -T10n-	1543
1.6.14 Steckverbindung -T10o-	1544
1.6.15 Steckverbindung -T10p-	1545
1.6.16 Steckverbindung -T10q-	1545
1.7 Koppelstelle 1 für Motorvorverkabelung, Adapterleitung -TMOAD1-	1546
1.7.1 Steckverbindung -T10ba-	1546
1.8 Koppelstelle in der Hochvoltbatterie -TIHV-	1547-1551
1.8.1 Steckverbindung -T10bs-	1547
1.8.2 Steckverbindung -T10bt-	1548
1.8.3 Steckverbindung -T10bu-	1549
1.8.4 Steckverbindung -T10bv-	1549
1.8.5 Steckverbindung -T2la-	1550
1.8.6 Steckverbindung -T2lb-	1551
1.9 Koppelstelle im Heckraum Mitte -THRM-	1552
1.9.1 Steckverbindung -T10r-	1552
1.9.2 Steckverbindung -T4bbb-	1552
1.10 Koppelstelle im Innenraum links -TIL-	1553-1554
1.10.1 Steckverbindung -T10s-	1553
1.10.2 Steckverbindung -T6h-	1554
1.11 Koppelstelle im Innenraum rechts -TIR-	1555
1.11.1 Steckverbindung -T10t-	1555
1.11.2 Steckverbindung -T6i-	1556
1.12 Koppelstelle 1 für Lenkung -TLENK1-	1556-1558
1.12.1 Steckverbindung -T10u-	1556
1.12.2 Steckverbindung -T4d-	1557
1.12.3 Steckverbindung -T6j-	1558
1.12.4 Steckverbindung -T8e-	1558
1.13 Koppelstelle im Motorraum links -TML-	1559-1564
1.13.1 Steckverbindung -T10v-	1559
1.13.2 Steckverbindung -T14d-	1560
1.13.3 Steckverbindung -T14fff-	1561
1.13.4 Steckverbindung -T4ck-	1561
1.13.5 Steckverbindung -T4e-	1562
1.13.6 Steckverbindung -T4f-	1563
1.13.7 Steckverbindung -T6k-	1563
1.13.8 Steckverbindung -T8f-	1564
1.14 Koppelstelle für Sitz vorn links -TSVL-	1565-1570
1.14.1 Steckverbindung -T10w-	1565
1.14.2 Steckverbindung -T10x-	1566
1.14.3 Steckverbindung -T17q-	1566
1.14.4 Steckverbindung -T17r-	1567
1.14.5 Steckverbindung -T3a-	1568
1.14.6 Steckverbindung -T3b-	1568
1.14.7 Steckverbindung -T3c-	1569
1.14.8 Steckverbindung -T3eee-	1570
1.14.9 Steckverbindung -T3fff-	1570
1.15 Koppelstelle für Sitz vorn rechts -TSVR-	1571-1575
1.15.1 Steckverbindung -T10y-	1571
1.15.2 Steckverbindung -T17s-	1572
1.15.3 Steckverbindung -T17t-	1573
1.15.4 Steckverbindung -T3aaa-	1573
1.15.5 Steckverbindung -T3cd-	1574
1.15.6 Steckverbindung -T3d-	1575
1.15.7 Steckverbindung -T3e-	1575
1.16 Koppelstelle am Stoßfänger vorn links -TSFVL-	1576-1586
1.16.1 Steckverbindung -T14a-	1577

1.16.2 Steckverbindung -T14b-	1577
1.16.3 Steckverbindung -T14g-	1578
1.16.4 Steckverbindung -T14hhh-	1579
1.16.5 Steckverbindung -T14l-	1579
1.16.6 Steckverbindung -T14m-	1580
1.16.7 Steckverbindung -T2c-	1581
1.16.8 Steckverbindung -T2ddd-	1581
1.16.9 Steckverbindung -T2e-	1582
1.16.10 Steckverbindung -T2j-	1583
1.16.11 Steckverbindung -T2jx-	1584
1.16.12 Steckverbindung -T2jy-	1585
1.16.13 Steckverbindung -T2kkk-	1586
1.17 Koppelstelle 1 für Hochvolt-Ladesteckdose -THVL1-	1587
1.17.1 Steckverbindung -T14ccc-	1587
1.18 Koppelstelle an der C-Säule links -TCL-	1588-1589
1.18.1 Steckverbindung -T14ddd-	1588
1.18.2 Steckverbindung -T2jw-	1589
1.19 frei -TIB-	1590
1.19.1 Steckverbindung -T14e-	1590
1.20 Koppelstelle 1 für Motorvorverkabelung -TMOVO1-	1591-1594
1.20.1 Steckverbindung -T14eee-	1591
1.20.2 Steckverbindung -T14f-	1591
1.20.3 Steckverbindung -T14ggg-	1592
1.20.4 Steckverbindung -T14j-	1593
1.20.5 Steckverbindung -T14k-	1593
1.20.6 Steckverbindung -T14s-	1594
1.21 Koppelstelle 1 für Niederspannungsnetz der Hochvoltbatterie -TNVBA1-	1595
1.21.1 Steckverbindung -T14i-	1595
1.21.2 Steckverbindung -T4ccc-	1596
1.22 Koppelstelle im Innenraum unten links -TIUL-	1596-1606
1.22.1 Steckverbindung -T16a-	1597
1.22.2 Steckverbindung -T16b-	1597
1.22.3 Steckverbindung -T17aaa-	1598
1.22.4 Steckverbindung -T17b-	1599
1.22.5 Steckverbindung -T17c-	1600
1.22.6 Steckverbindung -T17d-	1600
1.22.7 Steckverbindung -T17e-	1601
1.22.8 Steckverbindung -T17f-	1602
1.22.9 Steckverbindung -T17g-	1602
1.22.10 Steckverbindung -T17h-	1603
1.22.11 Steckverbindung -T17i-	1604
1.22.12 Steckverbindung -T17j-	1604
1.22.13 Steckverbindung -T2d-	1605
1.22.14 Steckverbindung -T2eee-	1606
1.23 Koppelstelle im Innenraum unten rechts -TIUR-	1607-1610
1.23.1 Steckverbindung -T17a-	1607
1.23.2 Steckverbindung -T17bbb-	1607
1.23.3 Steckverbindung -T17k-	1608
1.23.4 Steckverbindung -T17l-	1609
1.23.5 Steckverbindung -T17m-	1609
1.23.6 Steckverbindung -T17n-	1610
1.24 Koppelstelle für Tür hinten links -TTHL-	1611
1.24.1 Steckverbindung -T19a-	1611
1.24.2 Steckverbindung -T19b-	1611
1.25 Koppelstelle für Tür hinten rechts -TTHR-	1612-1613
1.25.1 Steckverbindung -T19c-	1612
1.25.2 Steckverbindung -T19d-	1613
1.26 Koppelstelle für Tür vorn links -TTVL-	1614-1616
1.26.1 Steckverbindung -T27a-	1614
1.26.2 Steckverbindung -T27b-	1615
1.26.3 Steckverbindung -T33a-	1615
1.26.4 Steckverbindung -T33b-	1616
1.27 Koppelstelle für Tür vorn rechts -TTVR-	1617-1619
1.27.1 Steckverbindung -T27c-	1617
1.27.2 Steckverbindung -T27d-	1618
1.27.3 Steckverbindung -T33c-	1619

1.27.4 Steckverbindung -T33d-	1619
1.28 Koppelstelle am Türaußengriff vorn links -TGVL-	1620-1621
1.28.1 Steckverbindung -T2a-	1620
1.28.2 Steckverbindung -T6c-	1621
1.28.3 Steckverbindung -T6d-	1622
1.29 Koppelstelle am Türaußengriff vorn rechts -TGVR-	1622-1625
1.29.1 Steckverbindung -T2b-	1623
1.29.2 Steckverbindung -T6au-	1623
1.29.3 Steckverbindung -T6f-	1624
1.29.4 Steckverbindung -T6g-	1625
1.30 Koppelstelle im Innenraum unten -TIU-	1626
1.30.1 Steckverbindung -T2ccc-	1626
1.30.2 Steckverbindung -T2jb-	1626
1.31 Koppelstelle 1 für Ethernet -TS12-	1627-1628
1.31.1 Steckverbindung -T2fff-	1627
1.31.2 Steckverbindung -T2ggg-	1628
1.32 Koppelstelle für Seitenairbag vorn links -TSABVL-	1629-1630
1.32.1 Steckverbindung -T3bbb-	1629
1.32.2 Steckverbindung -T3ccc-	1630
1.32.3 Steckverbindung -T3ddd-	1631
1.33 Koppelstelle 1 für Standheizung -THEIZ1-	1631
1.33.1 Steckverbindung -T4aaa-	1631
1.34 Pilotlinienstecker 1 -TV44-	1632
1.34.1 Steckverbindung -T4av-	1632
1.35 Koppelstelle für Kühlerjalousie -TKJ-	1633-1634
1.35.1 Steckverbindung -T4b-	1633
1.35.2 Steckverbindung -T4c-	1634
1.36 Koppelstelle für Allradantrieb -TAA-	1635-1636
1.36.1 Steckverbindung -T5a-	1635
1.36.2 Steckverbindung -T6aaa-	1636
1.36.3 Steckverbindung -T6bbb-	1636
1.37 Koppelstelle im Motorraum -TM-	1637
1.37.1 Steckverbindung -T5am-	1637
1.38 Koppelstelle für automatisches Getriebe -TAG-	1638
1.38.1 Steckverbindung -T5b-	1638
1.39 Koppelstelle für Abgasklappensteuereinheit -TAGK-	1639
1.39.1 Steckverbindung -T5ccc-	1639
1.40 Koppelstelle für Seitenairbag hinten Fahrerseite -TSAF2-	1640
1.40.1 Steckverbindung -T6a-	1640
1.41 Koppelstelle für Schiebedach -TSD-	1641-1643
1.41.1 Steckverbindung -T6bj-	1641
1.41.2 Steckverbindung -T6bk-	1642
1.41.3 Steckverbindung -T6m-	1643
1.41.4 Steckverbindung -T6n-	1643
1.42 Koppelstelle für Sitz hinten links -TSHL-	1644
1.42.1 Steckverbindung -T6o-	1644
1.43 Steckdose für Anhängerbetrieb -U10-	1645-1646
1.43.1 Steckverbindung -T13a-	1645
1.43.2 Steckverbindung -T13aaa-	1646
1.44 Ladesteckdose 2 für Hochvoltbatterieladung -UX5-	1647
1.44.1 Steckverbindung -T13bbb-	1647
1.45 Anschluss für Diagnose -U31-	1648
1.45.1 Steckverbindung -T16f-	1648
1.46 Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V -U13-	1648
1.46.1 Steckverbindung -T3bf-	1648
1.47 12-V-Steckdose -U5-	1649
1.47.1 Steckverbindung -T3bg-	1649
1.48 12-V-Steckdose 2 -U18-	1650
1.48.1 Steckverbindung -T3cj-	1650
1.49 USB-Ladesteckdose 1 -U37-	1651
1.49.1 Steckverbindung -T4aw-	1651
1.50 USB-Anschluss 1 -U41-	1652-1654
1.50.1 Steckverbindung -T4ax-	1652
1.50.2 Steckverbindung -T5ac-	1653-1654
841 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix V - 3	1655-1711
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix V	1655-1711

1.1 Antriebseinheit für Heckklappe -VX69-	1656
1.1.1 Steckverbindung -T10aw-	1656
1.2 Antriebseinheit 2 für Heckklappe -VX77-	1657
1.2.1 Steckverbindung -T10ax-	1657
1.3 Fahrmotor für Elektroantrieb -V141-	1658-1659
1.3.1 Steckverbindung -T10bb-	1658
1.3.2 Steckverbindung -T2kp-	1659
1.4 Feststellmotor links -V282-	1660
1.4.1 Steckverbindung -T2em-	1660
1.5 Feststellmotor rechts -V283-	1661
1.5.1 Steckverbindung -T2en-	1661
1.6 Ladedrucksteller -V465-	1662
1.6.1 Steckverbindung -T2eo-	1662
1.7 Scheibenwaschpumpe -V5-	1663
1.7.1 Steckverbindung -T2ep-	1663
1.8 Außenspiegel Beifahrerseite -VX5-	1664-1665
1.8.1 Steckverbindung -T2ge-	1664
1.8.2 Steckverbindung -T2gf-	1665
1.9 Außenspiegel Fahrerseite -VX4-	1666
1.9.1 Steckverbindung -T2gi-	1666
1.9.2 Steckverbindung -T2gj-	1666
1.10 Frischluftgebläse -V2-	1667
1.10.1 Steckverbindung -T2gk-	1667
1.11 Pumpe für Ladeluftkühlung -V188-	1668-1669
1.11.1 Steckverbindung -T2ja-	1668
1.11.2 Steckverbindung -T3bk-	1669
1.11.3 Steckverbindung -T3cn-	1670
1.12 Dosierpumpe -V54-	1670-1672
1.12.1 Steckverbindung -T2km-	1671
1.12.2 Steckverbindung -T2kn-	1671
1.12.3 Steckverbindung -T2qqq-	1672
1.13 Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf -V467-	1673
1.13.1 Steckverbindung -T3bj-	1673
1.14 Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf 2 -V533-	1673
1.14.1 Steckverbindung -T3bl-	1674
1.15 Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf -V468-	1674
1.15.1 Steckverbindung -T3co-	1674
1.16 Pumpe für Kühlmittelumlauf -V50-	1675
1.16.1 Steckverbindung -T3cw-	1675
1.17 Motor für Fensterheber links -V14-	1676
1.17.1 Steckverbindung -T3q-	1676
1.18 Motor für Fensterheber rechts -V15-	1677
1.18.1 Steckverbindung -T3rrr-	1677
1.19 Scheibenwischermotor -V-	1678
1.19.1 Steckverbindung -T4ay-	1678
1.20 Motor für Heckscheibenwischer -V12-	1679
1.20.1 Steckverbindung -T4az-	1679
1.21 Pumpe für Getriebeölkühlung -V478-	1680
1.21.1 Steckverbindung -T4ba-	1680
1.22 Stellmotor für Kühlerjalousie -V544-	1681
1.22.1 Steckverbindung -T4bc-	1681
1.23 Kühlerlüfter -VX57-	1682
1.23.1 Steckverbindung -T4bd-	1682
1.24 Motor für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links -V491-	1683-1684
1.24.1 Steckverbindung -T4co-	1683
1.24.2 Steckverbindung -T4cp-	1684
1.25 Schließereinheit für Heckklappe -VX25-	1685
1.25.1 Steckverbindung -T4r-	1685
1.25.2 Steckverbindung -T4s-	1685
1.26 Klimakompressor -V454-	1686-1688
1.26.1 Steckverbindung -T5as-	1686
1.26.2 Steckverbindung -T5at-	1687
1.26.3 Steckverbindung -T8ao-	1688
1.27 Motor für Sitzneigungsverstellung vorn rechts -V498-	1689
1.27.1 Steckverbindung -T5bbb-	1689
1.28 Motor für Sitzlänasverstellung vorn links -V493-	1690



1.28.1 Steckverbindung -T5s-	1690
1.29 Motor für Sitzlängsverstellung vorn rechts -V494-	1690
1.29.1 Steckverbindung -T5t-	1690
1.30 Motor für Sitzlehnenverstellung vorn links -V495-	1691
1.30.1 Steckverbindung -T5u-	1691
1.31 Motor für Sitzneigungsverstellung vorn links -V497-	1692
1.31.1 Steckverbindung -T5w-	1692
1.32 Motor für Sitzhöhenverstellung vorn links -V499-	1693
1.32.1 Steckverbindung -T5x-	1693
1.33 Motor für Sitzhöhenverstellung vorn rechts -V500-	1694
1.33.1 Steckverbindung -T5y-	1694
1.34 Zuziehhilfe der Heckklappe -VX16-	1695
1.34.1 Steckverbindung -T6aq-	1695
1.35 Temperaturklappe vorn links -VX34-	1696
1.35.1 Steckverbindung -T6av-	1696
1.36 Temperaturklappe vorn rechts -VX35-	1697
1.36.1 Steckverbindung -T6aw-	1697
1.37 Luftverteilerklappe -VX33-	1698
1.37.1 Steckverbindung -T6ax-	1698
1.38 Defrostklappe -VX47-	1699
1.38.1 Steckverbindung -T6ay-	1699
1.39 Temperaturklappe hinten -VX95-	1700
1.39.1 Steckverbindung -T6ba-	1700
1.40 Frischluft- und Umluftklappe -VX96-	1701
1.40.1 Steckverbindung -T6bb-	1701
1.41 Schiebedachmotor -V1-	1702-1703
1.41.1 Steckverbindung -T6bc-	1702
1.41.2 Steckverbindung -T6bq-	1703
1.42 Motor für Schiebedachrollo -V260-	1704
1.42.1 Steckverbindung -T6bp-	1704
1.43 Anhängavorrichtung -VX15-	1705
1.43.1 Steckverbindung -T8aa-	1705
1.44 Schließeinheit Fahrertür -VX21-	1706
1.44.1 Steckverbindung -T8ab-	1706
1.45 Schließeinheit Beifahrertür -VX22-	1707
1.45.1 Steckverbindung -T8ac-	1707
1.46 Schließeinheit Tür hinten links -VX23-	1708
1.46.1 Steckverbindung -T8ad-	1708
1.47 Schließeinheit Tür hinten rechts -VX24-	1709
1.47.1 Steckverbindung -T8am-	1709
1.48 Aktuator für Parksperre -V682-	1710-1711
1.48.1 Steckverbindung -T8n-	1710-1711
842 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z - 3	1712-1739
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z	1712-1739
1.1 Dachmodul vorn -WX3-	1713
1.1.1 Steckverbindung -T26d-	1713
1.2 beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite -W14-	1713
1.2.1 Steckverbindung -T2eq-	1713
1.3 beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite -W20-	1714
1.3.1 Steckverbindung -T2er-	1714
1.4 Kofferraumleuchte -W3-	1715-1716
1.4.1 Steckverbindung -T2es-	1715
1.4.2 Steckverbindung -T2et-	1716
1.5 Handschuhfachleuchte -W6-	1717
1.5.1 Steckverbindung -T2eu-	1717
1.6 Einstiegsleuchte Fahrerseite -W92-	1717
1.6.1 Steckverbindung -T2ev-	1718
1.7 Einstiegsleuchte Beifahrerseite -W93-	1718
1.7.1 Steckverbindung -T2ew-	1718
1.8 Innenleuchte hinten rechts -W48-	1719
1.8.1 Steckverbindung -T5aa-	1719
1.9 Innenleuchte hinten links -W47-	1720
1.9.1 Steckverbindung -T5z-	1720
1.10 Innenleuchte hinten -WX2-	1721
1.10.1 Steckverbindung -T7a-	1721
1.11 Kennzeichenleuchte links -X4-	1722-1723

1.11.1 Steckverbindung -T2ex-	1722
1.11.2 Steckverbindung -T2ey-	1723
1.12 Kennzeichenleuchte rechts -X5-	1724
1.12.1 Steckverbindung -T2ez-	1724
1.12.2 Steckverbindung -T2fa-	1724
1.13 automatisch abblendbarer Innenspiegel -Y7-	1725
1.13.1 Steckverbindung -T2t-	1725
1.14 Wählhebel-Positionsanzeige -Y6-	1726
1.14.1 Steckverbindung -T4be-	1726
1.15 Heizwiderstand für Spritzdüse links -Z20-	1727
1.15.1 Steckverbindung -T2fb-	1727
1.16 Heizwiderstand für Spritzdüse rechts -Z21-	1728
1.16.1 Steckverbindung -T2fc-	1728
1.17 Frontscheibenheizung für Spurhalteassistent -Z67-	1729
1.17.1 Steckverbindung -T2fd-	1729
1.18 beheizbarer Sitz vorn links -Z45-	1730-1731
1.18.1 Steckverbindung -T2gn-	1730
1.18.2 Steckverbindung -T4bf-	1731
1.19 beheizbare Lehne für Sitz vorn links -Z116-	1732
1.19.1 Steckverbindung -T2go-	1732
1.20 beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts -Z117-	1732
1.20.1 Steckverbindung -T2gp-	1733
1.21 beheizbarer Sitz vorn rechts -Z46-	1733-1734
1.21.1 Steckverbindung -T2gq-	1733
1.21.2 Steckverbindung -T4bg-	1734
1.22 Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2) -Z104-	1735
1.22.1 Steckverbindung -T2ji-	1735
1.23 Hezelement für Luftzusatzheizung -Z35-	1735
1.23.1 Steckverbindung -T3bm-	1736
1.24 Hochvoltheizung (PTC) -Z115-	1736-1739
1.24.1 Steckverbindung -T5au-	1736
1.24.2 Steckverbindung -T5av-	1737
1.24.3 Steckverbindung -T8ap-	1738-1739