

## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	<b>1</b>
<b>1 Kennzeichnung</b>	<b>1</b>
1.1 Motornummer/Motormerkmale	1
<b>2 Allgemeine Hinweise</b>	<b>2</b>
2.1 Sauberkeitsregeln für Arbeiten an der Stand-/Zusatzheizung und dem Kraftstoffsystem	2
<b>3 Sicherheitshinweise</b>	<b>3</b>
3.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung	3
3.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	3
3.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	3
<b>20 - Kraftstoffversorgung</b>	<b>5</b>
<b>1 Kraftstoffbehälter</b>	<b>5</b>
1.1 Montageübersicht - Kraftstoffbehälter	5
1.2 Kraftstoffbehälter entleeren	6
1.3 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen	14
<b>2 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber</b>	<b>20</b>
2.1 Montageübersicht - Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber	20
2.2 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen	23
2.3 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige (G) aus- und einbauen	30
<b>3 Steckkupplungen</b>	<b>32</b>
3.1 Steckkupplungen trennen	32
<b>4 Kraftstofffilter</b>	<b>36</b>
<b>5 Aktivkohlebehälteranlage</b>	<b>37</b>
5.1 Montageübersicht - Aktivkohlebehälteranlage	37
5.2 Kraftstoffbehälter-Entlüftung prüfen	38
5.3 Aktivkohlebehälter aus- und einbauen	45
<b>6 Gasbetätigung</b>	<b>49</b>
6.1 Montageübersicht - Gaspedalmodul	49
6.2 Gaspedalmodul GX2 aus- und einbauen	50
<b>7 Kraftstoffpumpe</b>	<b>52</b>
7.1 Kraftstoffpumpe für Vorförderung G6 prüfen	52