

## Inhaltsverzeichnis

<b>68 - Innenausstattung</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Innenspiegel</b> .....	<b>1</b>
1.1 Innenspiegel - Montageübersicht .....	1
1.2 Automatisch abblendbarer Innenspiegel .....	1
1.3 Innenspiegel aus- und einbauen .....	2
1.4 Grundplatte: aus- und einbauen .....	5
<b>2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden</b> .....	<b>7</b>
2.1 Handschuhfach aus- und einbauen .....	7
2.2 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen .....	9
2.3 Abdeckung Fahrerseite aus- und einbauen .....	9
2.4 Abdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen .....	11
2.5 Mittelkonsole aus- und einbauen .....	14
2.6 Befestigungsrahmen mit Schalthebelmanschette aus- und einbauen .....	17
2.7 Halter für den Deckel der Mittelkonsole aus- und einbauen .....	19
2.8 Halterung für Schalthebel aus- und einbauen .....	20
2.9 Handgriff für Handbremshebel abnehmen und anbringen .....	21
2.10 Mittlere Armauflage aus- und einbauen .....	21
2.11 Gerüst der Mittelkonsole aus- und einbauen .....	23
2.12 Lenksäulenverkleidungen .....	26
2.13 Sonnenblende aus- und einbauen .....	32
2.14 Griff aus- und einbauen .....	33
2.15 Einstiegsleiste aus- und einbauen .....	34
2.16 Bodenteppich aus- und einbauen .....	37
<b>69 - Insassenschutz</b> .....	<b>38</b>
<b>1 Sicherheitsgurte</b> .....	<b>38</b>
1.1 Sicherheitsvorschriften für Sicherheitsgurte mit Gurtstraffern .....	38
1.2 Gurtstraffer - Prüfung nach einem Unfall .....	38
1.3 Sicherheitsgurt vorne aus- und einbauen .....	39
1.4 Gurthöhenverstellung für Sicherheitsgurt vorne aus- und einbauen .....	42
1.5 Gurtschloss vorne aus- und einbauen .....	45
1.6 Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen .....	47
1.7 Sicherheitsgurt hinten Mitte aus- und einbauen .....	50
1.8 Gurtschlösser für Sicherheitsgurte hinten abnehmen und anbringen .....	52
<b>2 Sicherheitsgurte überprüfen</b> .....	<b>53</b>
2.1 Untersuchungspunkte .....	53
2.2 Prüfung des Gurtbands .....	53
2.3 Prüfung des Aufrollautomaten (Blockiereffekt) .....	54
2.4 Sichtprüfung des Gurtschlusses .....	55
2.5 Funktionsprüfung des Gurtschlusses .....	55
2.6 Prüfung der Umlenkbeschläge und der Gurtschlosszunge .....	55
2.7 Befestigungsteile und Befestigungspunkte prüfen .....	55
<b>3 Airbag</b> .....	<b>57</b>
3.1 Airbag: Montageübersicht .....	57
3.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag .....	58
3.3 Airbag prüfen .....	59
3.4 Airbag-Einheiten nach einem Unfall ersetzen .....	59
3.5 Airbag-Einheit Fahrerseite - Montageübersicht .....	60
3.6 Bestimmung der Airbagmodule des Fahrers .....	60
3.7 Airbag-Einheit Fahrerseite aus- und einbauen .....	61
3.8 Rückstellring mit Reibring aus und einbauen .....	68
3.9 Airbag-Einheit Beifahrerseite aus- und einbauen .....	70
3.10 Kontrolllampe „AIRBAG OFF“ aus- und einbauen .....	73

3.11	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite E224 : aus- und einbauen	74
3.12	Schließzylinder des Schlüsselschalters für Beifahrerairbag aus- und einbauen	76
3.13	Steuergerät für Airbag J234 abnehmen und anbringen	77
3.14	Kopfairbag ► 36.2007 aus- und einbauen	79
3.15	Kopfairbag 36.2007 ► aus- und einbauen	82
3.16	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	87
3.17	Seitenairbag hinten aus- und einbauen	91
3.18	Crashsensor für Seitenairbag hinten aus- und einbauen	98
3.19	Abschaltung des Airbags	101
<b>70</b>	<b>- Verkleidungen/Dämpfungen</b>	<b>102</b>
<b>1</b>	<b>Schalttafel</b>	<b>102</b>
1.1	Schalttafel aus- und einbauen	102
<b>2</b>	<b>Querstrebe</b>	<b>108</b>
2.1	Querstrebe aus- und einbauen	108
<b>3</b>	<b>Türverkleidungen</b>	<b>113</b>
3.1	Verkleidung Fahrtür aus- und einbauen	113
3.2	Verkleidung Beifahrertür aus- und einbauen	118
3.3	Verkleidung der Tür hinten mit elektrischen Fensterhebern aus- und einbauen	124
3.4	Verkleidung der Tür hinten mit mechanischen Fensterhebern aus- und einbauen	131
3.5	Sonnenrollo aus- und einbauen	137
<b>4</b>	<b>Säulen- und Seitenverkleidungen</b>	<b>138</b>
4.1	Obere Verkleidung A-Säule aus- und einbauen	138
4.2	Untere Verkleidung A-Säule aus- und einbauen	141
4.3	Verkleidung Dreieckblende aus- und einbauen	142
4.4	Verkleidung der Fußauflage aus- und einbauen	142
4.5	Obere Verkleidung der B-Säule aus- und einbauen	143
4.6	Untere Verkleidung B-Säule aus- und einbauen	146
4.7	Obere Verkleidung C-Säule aus- und einbauen	149
4.8	Untere Verkleidung C-Säule (ohne Airbag) aus- und einbauen	152
4.9	Untere Verkleidung C-Säule (mit Airbag) aus- und einbauen	155
<b>5</b>	<b>Gepäckraumverkleidung</b>	<b>159</b>
5.1	Seitliche Gepäckraumverkleidung aus- und einbauen	159
5.2	Seitliches Verkleidungsgitter aus- und einbauen	162
5.3	Hutablagenhalterung aus- und einbauen	163
5.4	Schutzführung der Gasdruckfeder der Heckklappe aus- und einbauen	165
5.5	Abdeckung Schlossträger hinten abnehmen und anbringen	169
5.6	Verkleidung Heckklappe aus- und einbauen	172
5.7	Verkleidung des Heckklappenrahmens aus- und einbauen	175
<b>6</b>	<b>Dachverkleidung</b>	<b>177</b>
6.1	Dachverkleidung - Montageübersicht	177
6.2	Dachverkleidung aus- und einbauen	178
6.3	Dachverkleidung bei Schiebe-/Ausstelldach - Montageübersicht	183
6.4	Dachverkleidung bei Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen	185
<b>72</b>	<b>- Sitzgestelle</b>	<b>191</b>
<b>1</b>	<b>Vordersitze</b>	<b>191</b>
1.1	Vordersitz aus- und einbauen	191
1.2	Klapptisch aus- und einbauen	197
1.3	Vordersitzlehne aus- und einbauen	199
1.4	Kopfstützenführung abnehmen und anbringen	203
<b>2</b>	<b>Blenden des Vordersitzes</b>	<b>205</b>
2.1	Blenden des Vordersitzes mit Ablagefach aus- und einbauen	205
2.2	Sitzhöhenverstellelement aus- und einbauen	208

<b>3</b>	<b>Rücksitze</b> .....	<b>213</b>
3.1	Rücksitze aus- und einbauen .....	213
3.2	Verstellbare Rücksitze aus- und einbauen .....	214
3.3	Verstellbare Rücksitzbank aus- und einbauen .....	217
3.4	Blenden der Sitzlehneinstellung hinten aus- und einbauen .....	218
3.5	Hebel für Längsverstellung der Rücksitzbank aus- und einbauen .....	219
3.6	Sitzschiene für Sitzbank aus- und einbauen .....	221
<b>74</b>	<b>Sitz - Polster, Bezüge</b> .....	<b>227</b>
<b>1</b>	<b>Bezüge und Polster für Vordersitze</b> .....	<b>227</b>
1.1	Bezug und Polster für Sitzkissen Vordersitz aus- und einbauen .....	227
1.2	Heizelement für Vordersitz: ersetzen .....	231
1.3	Bezug und Polster für Lehne Vordersitz aus- und einbauen .....	232
1.4	Heizelement für Vordersitzlehne: ersetzen .....	236
1.5	Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen .....	238
<b>2</b>	<b>Bezug und Polster für Rücksitze</b> .....	<b>240</b>
2.1	Bezug und Polster für Rücksitze, Montageübersicht .....	240
2.2	Bezug und Polster für Rücksitzbank aus- und einbauen .....	241
2.3	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen .....	243
<b>3</b>	<b>Bezug und Polster für verstellbare Rücksitze</b> .....	<b>246</b>
3.1	Bezug und Polster für Rücksitzbank aus- und einbauen .....	246
3.2	Bezug und Polster für verstellbare Rücksitze, Montageübersicht .....	247
3.3	Bezug und Polster für Rücksitzbank aus- und einbauen .....	247
3.4	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen .....	250
3.5	Einheit Durchladeeinrichtung / Mittelarmlehne aus- und einbauen .....	254
3.6	Bezug und Polster der Einheit Durchladeeinrichtung / Mittelarmlehne aus- und einbauen .....	256
<b>4</b>	<b>Entsprechungstabelle je nach Anwendbarkeit</b> .....	<b>258</b>