

Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Karosserie vorn	1
1.1 Werkzeuge	1
1.2 Schlossträger mit Anbauteilen	1
1.3 Servicestellung	3
1.4 Schlossträger mit Anbauteilen aus- und einbauen	5
1.5 Radhausschale vorn	7
1.6 Kotflügelhalter aus- und einbauen	12
1.7 Geräuschkämpfung	14
1.8 Keilrippenriemenschutz	15
1.9 Unterbodenverkleidung	16
1.10 Tunnelbrücke	17
55 - Deckel, Klappen	18
1 Frontklappe	18
1.1 Klappe vorn Montageübersicht	18
1.2 Wasserkasten-Stirnwand	20
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	20
1.4 Frontklappe einstellen	21
1.5 Scharnier für Frontklappe aus- und einbauen	24
1.6 Lüftungsgitter unter der Frontscheibe aus- und einbauen	25
1.7 Geräuschkämpfung Motorhaube aus- und einbauen	27
1.8 Motorhaubenstange aus- und einbauen	27
2 Schließelemente	29
2.1 Bauteile der Motorhaubenverriegelung - Montageübersicht	29
2.2 Bowdenzug - Montageübersicht	30
2.3 Klappenschloß vorn - Montageübersicht	31
2.4 Verriegelung Motorhaube aus- und einbauen	31
2.5 Bowdenzug: aus- und einbauen	32
2.6 Schließbügel aus- und einbauen	34
2.7 Betätigungshebel aus- und einbauen	35
3 Heckklappe	37
3.1 Heckklappe: Montageübersicht	37
3.2 Heckklappe aus- und einbauen	38
3.3 Heckklappe: ersetzen	41
3.4 Heckklappe einstellen	45
3.5 Schließbügel aus- und einbauen	52
3.6 Gasdruckfeder aus- und einbauen	53
3.7 Gasdruckfeder entgasen	55
3.8 Scharnier der Heckklappe aus- und einbauen	55
3.9 Heckklappenschloß - Montageübersicht	56
3.10 Verriegelung der Heckklappe aus- und einbauen	57
3.11 Heckklappengriff: aus- und einbauen	58
3.12 Dichtung der Heckklappe aus- und einbauen	59
4 Tankklappeneinheit	61
4.1 Tankklappeneinheit - Montageübersicht	61
4.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	61
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	62
1 Tür vorn	62
1.1 Türscharniere - Montageübersicht	62
1.2 Tür aus- und einbauen	64
1.3 Türeinrichtung	66

2	Türeinbauteile	69
2.1	Tür vorn - Montageübersicht	69
2.2	Abdeckung Tür aus- und einbauen	70
2.3	Türgriff und Türschloss - Montageübersicht	72
2.4	Abdeckkappe für Schließzylinder aus- und einbauen	73
2.5	Schließzylinder aus- und einbauen	74
2.6	Abdeckkappe (ohne Schließzylinder) aus- und einbauen	76
2.7	Türgriff aus- und einbauen	80
2.8	Türschloss aus- und einbauen	82
2.9	Lagerbügel aus- und einbauen	86
2.10	Türscheibe vorn	89
2.11	Türfensterscheibe aus- und einbauen	90
2.12	Fensterhebermotor aus- und einbauen	94
2.13	Fensterheber aus- und einbauen	97
2.14	Fensterführung aus- und einbauen	99
2.15	Fensterschachtabdichtung innen aus- und einbauen	102
2.16	Fensterschachtabdichtung außen aus- und einbauen	104
2.17	Türinnendichtung aus- und einbauen	106
2.18	Türaußendichtung aus- und einbauen	107
3	Zentralverriegelung	109
3.1	Anpassung von Schlüsseln mit Funkfernbedienung	109
3.2	Montageübersicht Batterie für den Schlüssel mit Funkfernbedienung (klappbar)	109
3.3	Batterie für den klappbaren Schlüssel mit Funkfernbedienung aus- und einbauen	111
58	- Türen hinten/Türeinbauteile	114
1	Tür hinten	114
1.1	Einbauübersicht	114
1.2	Tür aus- und einbauen	116
1.3	Einbau nach Ersatz der B-Säule	118
1.4	Tür einstellen	119
2	Türeinbauteile	122
2.1	Einbauübersicht	122
2.2	Abdeckung aus- und einbauen	123
2.3	Türhalteband aus- und einbauen	125
2.4	Schließbügel aus- und einbauen	126
2.5	Türgriff und Türschloss - Montageübersicht	126
2.6	Abdeckkappe aus- und einbauen	127
2.7	Türgriff aus- und einbauen	130
2.8	Türschloss aus- und einbauen	132
2.9	Lagerbügel aus- und einbauen	135
2.10	Türscheibe hinten	138
2.11	Türfensterscheibe aus- und einbauen	139
2.12	Fensterhebermotor aus- und einbauen	142
2.13	Manuellen Antrieb aus- und einbauen	144
2.14	Fensterkurbel aus- und einbauen	146
2.15	Fensterheber aus- und einbauen	146
2.16	Fensterführung aus- und einbauen	151
2.17	Feste Türscheibe aus- und einbauen	154
2.18	Fensterschachtabdichtung innen aus- und einbauen	161
2.19	Fensterschachtabdichtung außen aus- und einbauen	163
2.20	Türinnendichtung aus- und einbauen	164
2.21	Türaußendichtung aus- und einbauen	165
60	- Schiebe-/Ausstelldach	167
63	- Stoßfänger	168

1	Stoßfängerabdeckung vorn	168
1.1	Stoßfängerabdeckung vorn: Montageübersicht	168
1.2	Stoßfängerhalter vorn	170
1.3	Abdeckung für Stoßfänger vorn aus- und einbauen	171
1.4	Stoßfängerverkleidung instand setzen	176
1.5	Oberer Kühlergrill in der Stoßfängerverkleidung: aus- und einbauen	176
1.6	Zierrahmen des oberen Gitters der Stoßfängerverkleidung aus- und einbauen	177
1.7	Unteres, mittleres Gitter aus- und einbauen	178
1.8	Untere Stoßfängerabdeckung: aus- und einbauen	179
1.9	Düsenabdeckung der Scheinwerferreinigungsanlage aus- und einbauen	180
1.10	Abdeckung für Nebelscheinwerfer: aus- und einbauen	180
1.11	Führungsprofil: aus- und einbauen	181
2	Verkleidung des Stoßfängers hinten	182
2.1	Stoßfängerverkleidung hinten: Montageübersicht	182
2.2	Stoßfängerträger hinten und Führungsschienen	183
2.3	Stoßfängerabdeckung hinten aus- und einbauen	184
2.4	Stoßfängerverkleidung instand setzen	186
2.5	Anpassung der hinteren Stoßfängerverkleidung bei Fahrzeugen mit Rückfahrkamera	186
2.6	Anhängevorrichtung aus- und einbauen	190
2.7	Querträger der Anhängevorrichtung aus- und einbauen	192
64	- Verglasung	194
1	Eingeklebte Scheiben	194
1.1	Werkzeuge	194
1.2	Materialien	195
1.3	Frontscheibe - Montageübersicht	195
1.4	Frontscheibe ausbauen	196
1.5	Heckscheibe - Montageübersicht	198
1.6	Heckscheibe ausbauen	198
1.7	Heckscheibe einbauen	200
1.8	Nicht zerstörte Scheibe zum Einglasen vorbereiten	200
1.9	Karosseriefansch zum Einglasen vorbereiten	202
1.10	Einbauhinweise alle Scheiben	203
1.11	Mindestaushärtezeit	203
1.12	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	203
66	- Außenausstattung	205
1	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	205
1.1	Montageübersicht - Wärmeschutzblech	205
2	Radhausschalen	210
2.1	Radhausschale vorn – Montageübersicht	210
2.2	Radhausschale vorn aus- und einbauen	210
2.3	Radhausschale vorn links anpassen mit 6-Gang-Schaltgetriebe	212
2.4	Radhausschale hinten – Montageübersicht	213
2.5	Radhausschale hinten aus- und einbauen	214
3	Außenspiegel	216
3.1	Außenspiegel, bis MJ 15	216
3.2	Außenspiegel, ab MJ 16	226
4	Leisten und Embleme	238
4.1	Selbstklebende Logos: Montageübersicht	238
4.2	Selbstklebende Logos des vorderen Kotflügels: ersetzen	238
4.3	Selbstklebendes seitliches Emblem ersetzen	241
4.4	Firmenemblem an den Trittleisten	247
4.5	Selbstklebendes Emblem an der Heckklappe: ersetzen	250
4.6	Emblem vorn aus- und einbauen	259

4.7	Blende B-Säule	260
4.8	Abdeckleiste für Kotflügel	263