

## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Grundsätzliche Hinweise</b> .....	<b>1</b>
<b>2 Sicherheitshinweise</b> .....	<b>2</b>
<b>3 Spezifische Modelldaten</b> .....	<b>3</b>
3.1 Fahrzeug-Identifizierungsnummer .....	3
3.2 Typenschild .....	4
3.3 Fahrzeugdatenträger .....	5
<b>4 Schaumstoffelemente</b> .....	<b>7</b>
<b>5 Karosseriespaltmaße</b> .....	<b>9</b>
5.1 Spaltmaße, vorne .....	9
5.2 Spaltmaße Mitte .....	10
5.3 Karosseriespaltmaße, Hinterteil .....	11
<b>6 Karosseriemaße</b> .....	<b>13</b>
6.1 Karosseriemaße, Vorderteil .....	13
6.2 Karosseriemaße, Mittelteil .....	17
6.3 Karosseriemaße, Mittelteil .....	23
6.4 Abmessungen des Unterbodens, Diagonalmaße - Vorderteil .....	24
6.5 Abmessungen des Unterbodens, Diagonalmaße - Mittelteil .....	26
6.6 Abmessungen des Unterbodens, Diagonalmaße - Hinten .....	27
<b>7 Verzinkte Karosserieteile, Hoch-/Höchstfeste- und warmumformte Karosseriebleche</b> .....	<b>28</b>
7.1 Karosserie .....	28
<b>8 Richtwinkel-Stecksatz</b> .....	<b>29</b>
<b>9 Portallehre</b> .....	<b>30</b>
<b>50 - Karosserie vorn</b> .....	<b>31</b>
<b>1 Motorkonsole: ersetzen, Komplettteil</b> .....	<b>31</b>
1.1 Werkzeuge .....	31
1.2 Ausbauen .....	31
1.3 Einbauen .....	33
<b>2 Hilfsrahmenhalterung des vorderen Längsträgers: Ersetzen</b> .....	<b>35</b>
2.1 Werkzeuge .....	35
2.2 Ausbauen .....	35
2.3 Einbauen .....	36
<b>3 Endstück vorderer Längsträger: ersetzen, Komplettteil</b> .....	<b>39</b>
3.1 Werkzeuge .....	40
3.2 Ausbauen .....	40
3.3 Einbauen .....	41
<b>4 Längsträger oben außen: ersetzen</b> .....	<b>43</b>
4.1 Werkzeuge .....	43
4.2 Ausbauen .....	43
4.3 Einbauen .....	44
<b>5 Oberholm unten: ersetzen, Teilstück</b> .....	<b>47</b>
5.1 Ausbauen .....	47
5.2 Einbauen .....	49
<b>6 Radhausschale vorne: ersetzen, Vollteil</b> .....	<b>52</b>
6.1 Werkzeuge .....	53
6.2 Ausbauen .....	53
6.3 Einbauen .....	54
<b>7 Radhausschale vorne: ersetzen, Teilstück</b> .....	<b>57</b>
7.1 Werkzeuge .....	58

7.2	Ausbauen .....	58
7.3	Einbauen .....	59
<b>8</b>	<b>Abschlussblech vorne: ersetzen .....</b>	<b>62</b>
8.1	Werkzeuge .....	62
8.2	Ausbauen .....	62
8.3	Einbauen .....	64
<b>9</b>	<b>Aufnahmevorrichtung: ersetzen .....</b>	<b>67</b>
9.1	Werkzeuge .....	67
9.2	Ausbauen .....	67
9.3	Einbauen .....	69
<b>10</b>	<b>Deckblech des Längsträgers vorn: ersetzen, Komplettteil .....</b>	<b>72</b>
10.1	Werkzeuge .....	72
10.2	Ausbauen .....	72
10.3	Einbauen .....	74
<b>11</b>	<b>Längsträger vorn: ersetzen, Komplettteil .....</b>	<b>77</b>
11.1	Werkzeuge .....	78
11.2	Ausbauen .....	78
11.3	Einbauen .....	81
<b>12</b>	<b>Längsträger vorn: ersetzen, Teilstück .....</b>	<b>85</b>
12.1	Werkzeuge .....	86
12.2	Ausbauen .....	87
12.3	Einbauen .....	89
<b>13</b>	<b>Gewinde der Hilfsrahmenhalterung des vorderen Längsträgers in Stand setzen .....</b>	<b>92</b>
13.1	Inhalt des Gewindereparatursatzes .....	94
13.2	Gewinde in Stand setzen .....	94
<b>51 - Karosserie mitte .....</b>		<b>98</b>
<b>1</b>	<b>Dach: Ersetzen .....</b>	<b>98</b>
1.1	Werkzeuge .....	99
1.2	Ausbauen .....	100
1.3	Einbauen .....	102
<b>2</b>	<b>Dachquerträger: ersetzen .....</b>	<b>114</b>
2.1	Werkzeuge .....	114
2.2	Ausbauen .....	114
2.3	Einbauen .....	115
<b>3</b>	<b>Scharniersäule ersetzen, Komplettteil .....</b>	<b>117</b>
3.1	Werkzeuge .....	118
3.2	Ausbauen .....	118
3.3	Einbauen .....	121
<b>4</b>	<b>Verstärkung für Scharniersäule ersetzen, Komplettteil .....</b>	<b>127</b>
4.1	Werkzeuge .....	127
4.2	Ausbauen .....	129
4.3	Einbauen .....	131
<b>5</b>	<b>Mittlere B-Säule: ersetzen, Komplettteil .....</b>	<b>136</b>
5.1	Werkzeuge .....	137
5.2	Ausbauen .....	137
5.3	Einbauen .....	139
<b>6</b>	<b>Verstärkung der B-Säule: ersetzen, Komplettteil .....</b>	<b>144</b>
6.1	Werkzeuge .....	144
6.2	Ausbauen .....	144
6.3	Einbauen .....	147
<b>7</b>	<b>Unterholm außen: ersetzen, Teilstück .....</b>	<b>153</b>
7.1	Werkzeuge .....	155
7.2	Ausbauen .....	156

7.3	Einbauen	157
<b>8</b>	<b>Unterholm innen: ersetzen, Komplettteil</b>	<b>162</b>
8.1	Werkzeuge	163
8.2	Ausbauen	163
8.3	Einbauen	164
<b>9</b>	<b>Unterholm innen, hinteres Teil: ersetzen</b>	<b>169</b>
9.1	Werkzeuge	169
9.2	Ausbauen	169
9.3	Einbauen	170
<b>10</b>	<b>Vorderer unterer Abschluss Unterholm außen: ersetzen</b>	<b>174</b>
10.1	Werkzeuge	174
10.2	Ausbauen	174
10.3	Einbauen	175
<b>11</b>	<b>Längsträger außen der Sitzführung: ersetzen, Vollteil</b>	<b>177</b>
11.1	Werkzeuge	177
11.2	Ausbauen	177
11.3	Einbauen	179
<b>12</b>	<b>Längsträger innen Sitzführung ersetzen</b>	<b>181</b>
12.1	Werkzeuge	181
12.2	Ausbauen	181
12.3	Einbauen	183
<b>13</b>	<b>Querträger Sitz: ersetzen</b>	<b>185</b>
13.1	Werkzeuge	185
13.2	Ausbauen	185
13.3	Einbauen	187
<b>53 - Karosserie hinten</b>		<b>189</b>
<b>1</b>	<b>Seitenflanke hinten außen: ersetzen, Vollteil</b>	<b>189</b>
1.1	Werkzeuge	190
1.2	Ausbauen	190
1.3	Einbauen	191
<b>2</b>	<b>Endblechquerträger: ersetzen, Komplettteil</b>	<b>196</b>
2.1	Werkzeuge	196
2.2	Ausbauen	196
2.3	Einbauen	197
<b>3</b>	<b>Abschlussblech hinten: ersetzen, Vollteil</b>	<b>201</b>
3.1	Werkzeuge	201
3.2	Ausbauen	201
3.3	Einbauen	202
<b>4</b>	<b>Aufnahmeblech: ersetzen, Komplettteil</b>	<b>204</b>
4.1	Werkzeuge	204
4.2	Ausbauen	204
4.3	Einbauen	206
<b>5</b>	<b>Aufnahmeblech: ersetzen, Teilstück</b>	<b>209</b>
5.1	Werkzeuge	209
5.2	Ausbauen	209
5.3	Einbauen	210
<b>6</b>	<b>Verstärkung Aufnahmeblech: ersetzen</b>	<b>213</b>
6.1	Werkzeuge	213
6.2	Ausbauen	213
6.3	Einbauen	214
<b>7</b>	<b>Gepäckraumboden: ersetzen, Komplettteil</b>	<b>216</b>
7.1	Werkzeuge	217
7.2	Ausbauen	217

7.3	Einbauen .....	218
<b>8</b>	<b>Längsträger hinten: ersetzen .....</b>	<b>221</b>
8.1	Werkzeuge .....	222
8.2	Ausbauen .....	223
8.3	Einbauen .....	225
<b>9</b>	<b>Verlängerung Längsträger hinten: ersetzen .....</b>	<b>228</b>
9.1	Werkzeuge .....	228
9.2	Ausbauen .....	228
9.3	Einbauen .....	230
<b>10</b>	<b>Abschleppöse: ersetzen .....</b>	<b>233</b>
10.1	Werkzeuge .....	233
10.2	Ausbauen .....	233
10.3	Einbauen .....	234