



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	1
1.1	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	1
1.2	Typschild	2
1.3	Fahrzeugdatenträger	2
1.4	Lagerung von ŠKODA-Neufahrzeugen	2
1.5	Fahrzeugauslieferung vom Lager	2
1.6	Zusätzliche Kundeninformationen zur Inspektion und Wartung	2
1.7	Fahrzeugalter ermitteln	3
1.8	Bordbuch prüfen	4
2	Inspektionen	5
2.1	Vorverkaufsinspektion -PDI- (Export)	5
2.2	Vorverkaufsinspektion - Inland (Tschechische Republik)	7
2.3	Übergabe-Inspektion (Export)	11
2.4	Inspektion	14
2.5	Service-Intervalle	19
2.6	Staubreiche Länder	21
3	Hochvoltantriebssystem	23
3.1	Motorenübersicht - Elektromotor	23
3.2	Elektromotortyp	23
3.3	Sichtprüfung von Motor und Teilen im Motorraum auf Undichtigkeiten und Beschädigungen	23
3.4	Kühlsystem: Prüfen	24
3.5	Allgemeine Warnhinweise für Arbeiten am Hochvoltsystem	28
3.6	Ladekabel: Auf Vorhandensein und Zustand prüfen	28
3.7	Hochvoltbatterie: Ladezustand prüfen, laden	29
3.8	Warnaufkleber: Prüfen	29
3.9	Hochvolt-Ladesteckdose in der Tankklappe: Sichtprüfung auf Verschmutzung und Beschädigung	33
3.10	Hochvoltkomponenten und Hochvoltleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, korrekte Leitungsverlegung und Befestigung durchführen	33
4	Getriebe	34
4.1	Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen ..	34
5	Fahrwerk	35
5.1	Bremsbelagdicke vorn und hinten prüfen	35
5.2	Trommelbremse hinten reinigen (Geräusche, Bremsbelag kleben)	37
5.3	Bremsanlage auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen	38
5.4	Bremsflüssigkeit wechseln	38
5.5	Bremsflüssigkeitsstand prüfen	43
5.6	Spurstangenköpfe: Spiel, Befestigung und Dichtmanschetten prüfen	44
5.7	Achsgelenke und Gummimetalllager: Sichtprüfung	45
5.8	Vorder- und Hinterachse: Prüfen	45
5.9	Reifen: Prüfen	46
5.10	Radbefestigungsschrauben auf vorgeschriebenes Drehmoment anziehen	50
5.11	Transportsicherung: Blockierbauteile der Vorderachse abbauen	50
5.12	Pannenset	51
5.13	Reifenkontrollanzeige: Kalibrierung	52
6	Elektrik	53
6.1	Elektrische Verbraucher: Funktion prüfen	53
6.2	Außenlicht vorn und hinten: Prüfen	53
6.3	Innenleuchten: Prüfen	54
6.4	Batterie prüfen	54
6.5	Infotainment Radio/Navigation auf Funktion prüfen	54
6.6	Zeituhr einstellen	55



6.7	Diagnosegerät anschließen	56
6.8	Service-Intervall-Anzeige (SIA) zurücksetzen	56
6.9	Scheinwerfereinstellung prüfen, ggf. Scheinwerfer einstellen	57
6.10	Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht einstellen	59
6.11	Batterietransportmodus ausschalten	60
6.12	Zeitverzögerte Verriegelung nach Schließen der Heckklappe - Aktivierung/Deaktivierung	61
6.13	Climatronic: Temperatur auf 22 °C einstellen	61
7	Karosserie	62
7.1	Airbag: Funktion prüfen	62
7.2	Beifahrerairbag: „ON/OFF“-Funktion prüfen und auf „ON“ schalten	63
7.3	Unterbodenschutz und Karosserielack auf Beschädigungen prüfen (Inspektion)	64
7.4	Karosserielack und Unterbodenschutz auf Beschädigungen prüfen (vor dem Verkauf)	64
7.5	Wasserkasten und Wasserablauföffnungen auf Verschmutzungen prüfen und ggf. reinigen	64
7.6	Scheibenwisch- und -waschanlage: Funktion prüfen	65
7.7	Türschlösser, Sicherungsknöpfe, Kindersicherung: Funktion prüfen	70
7.8	Staub- und Geruchfilter ersetzen	71
7.9	Fahrzeugdatenträger aufkleben	71
7.10	Aufkleber Škoda Assistance aufkleben	71
7.11	Schließzylinder: Funktion prüfen	71
7.12	Korrosion prüfen	71
7.13	Frontklappenschloss: Fetten	72
8	Verschiedenes	73
8.1	Abschleppen des Fahrzeugs	73
8.2	Probefahrt	74
8.3	Fahrzeug anheben	75
9	PTI - Periodisch technische Inspektion	77
9.1	PTI - Periodisch technische Inspektion	77
9.2	Allgemeine Beschreibung der elektronischen Feststellbremse	88
9.3	Elektronische Fahrzeugschnittstelle	89
9.4	Lenkanlage prüfen	89