



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	<b>1</b>
<b>1 Sicherheitshinweise</b>	<b>1</b>
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvolt system	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten in der Nähe von Hochvoltkomponenten	2
1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	2
1.4 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	3
1.5 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Aggregateträger	3
<b>2 Reparaturhinweise</b>	<b>4</b>
2.1 Undichtigkeiten an Stoßdämpfern	4
2.2 Geräusche an Stoßdämpfern	4
2.3 Stoßdämpfer im ausgebauten Zustand prüfen	5
2.4 Lenkgetriebe	6
2.5 Dichtungen, Dichtringe	6
2.6 Schrauben, Muttern	6
2.7 Elektrische Bauteile	6
2.8 Radlagerung in Leergewichtslage bei Fahrzeugen mit Schraubenfedern heben	7
<b>3 Unfallfahrzeuge beurteilen</b>	<b>9</b>
3.1 Prüfliste für Beurteilung des Fahrwerks bei Unfallfahrzeugen	9
<b>4 Entsorgung</b>	<b>11</b>
4.1 Gasdruckstoßdämpfer vorn entgasen und entleeren	11
4.2 Gasdruckstoßdämpfer hinten entgasen und entleeren	11
<b>40 - Radaufhängung vorn</b>	<b>12</b>
<b>1 Vorderachse</b>	<b>12</b>
1.1 Einbauorteübersicht - Vorderachse	12
<b>2 Aggregateträger</b>	<b>13</b>
2.1 Montageübersicht - Aggregateträger	13
2.2 Aggregateträger ohne Lenkgetriebe aus- und einbauen	15
2.3 Aggregateträger fixieren	17
2.4 Aggregateträger absenken	19
<b>3 Stabilisator</b>	<b>22</b>
3.1 Montageübersicht - Stabilisator	22
3.2 Stabilisator aus- und einbauen	23
3.3 Gummilager für Stabilisator aus- und einbauen	24
<b>4 Federbein, Achslenker oben</b>	<b>26</b>
4.1 Montageübersicht - Federbein, Achslenker oben	26
4.2 Federbein aus- und einbauen	27
4.3 Federbein in Stand setzen	32
<b>5 Achslenker unten, Achsgelenk</b>	<b>35</b>
5.1 Montageübersicht - Achslenker unten, Achsgelenk	35
5.2 Achslenker unten aus- und einbauen	37
5.3 Achsgelenk prüfen	39
5.4 Achsgelenk aus- und einbauen	39
5.5 Gummimettalllager für Achslenker unten ersetzen	42
<b>6 Radlagerung</b>	<b>45</b>
6.1 Montageübersicht - Radlagerung	45
6.2 Radlagergehäuse aus- und einbauen	46
6.3 Radlagereinheit aus- und einbauen	49
<b>7 Gelenkwelle</b>	<b>59</b>
7.1 Montageübersicht - Gelenkwelle	59
7.2 Gelenkwelle aus- und einbauen	60



7.3	Gelenkwelle zerlegen und zusammenbauen .....	65
7.4	Außengelenk prüfen .....	69
<b>42 - Radaufhängung hinten</b>	.....	<b>71</b>
1	<b>Hinterachse</b> .....	<b>71</b>
1.1	Übersicht - Hinterachse .....	71
1.2	Hinterachse aus- und einbauen .....	71
1.3	Hinterachse absenken .....	77
<b>2</b>	<b>Achskörper</b> .....	<b>80</b>
2.1	Montageübersicht - Achskörper .....	80
2.2	Gummimetalllager für Achskörper ersetzen .....	81
<b>3</b>	<b>Federbein/Stoßdämpfer, Feder</b> .....	<b>85</b>
3.1	Montageübersicht - Federbein/Stoßdämpfer, Feder .....	85
3.2	Stoßdämpfer aus- und einbauen .....	86
3.3	Stoßdämpfer in Stand setzen .....	88
3.4	Anschlagpuffer aus- und einbauen .....	90
3.5	Feder aus- und einbauen .....	90
<b>4</b>	<b>Radlagerung, Längslenker</b> .....	<b>92</b>
4.1	Montageübersicht - Radlagerung .....	92
4.2	Radlagereinheit aus- und einbauen .....	93
<b>44 - Räder, Reifen, Fahrzeugvermessung</b>	.....	<b>95</b>
1	<b>Räder, Reifen</b> .....	<b>95</b>
1.1	Radwechsel .....	95
1.2	Anzugsdrehmoment der Radschrauben .....	98
1.3	Pannenset .....	98
1.4	Reifendichtmittel .....	98
1.5	Reifendichtmittel entsorgen .....	99
<b>2</b>	<b>Achsvermessung durchführen</b> .....	<b>100</b>
2.1	Hinweise zur Achsvermessung .....	100
2.2	Prüfbedingungen .....	101
2.3	Sollwerte für Achsvermessung .....	102
2.4	Notwendigkeit, eine Achsvermessung durchführen .....	104
2.5	Erklärung der laufenden Nummer (PR-Nr.) .....	105
2.6	Übersicht des Arbeitsablaufs für die Achsvermessung .....	106
2.7	Querneigung des Fahrzeugs „Nulllage“ .....	107
2.8	Sturzkorrektur an der Vorderachse .....	108
2.9	Sturz an der Hinterachse prüfen .....	109
2.10	Spur an der Hinterachse prüfen .....	109
2.11	Spur an der Vorderachse einstellen .....	110
2.12	Lenkeinschlag links und rechts prüfen .....	110
2.13	Lenkradstellung prüfen, ggf. ausrichten .....	111
<b>48 - Lenkung</b>	.....	<b>113</b>
1	<b>Lenkrad</b> .....	<b>113</b>
1.1	Lenkrad - Montageübersicht .....	113
1.2	Lenkrad aus- und einbauen .....	114
<b>2</b>	<b>Lenksäule</b> .....	<b>116</b>
2.1	Montageübersicht - Lenksäule .....	116
2.2	Handhabung und Transport der Lenksäule .....	121
2.3	Lenksäule aus- und einbauen .....	122
2.4	Montagehilfe aus- und einbauen .....	148
2.5	Zwischenwelle der Lenksäule aus- und einbauen .....	149
2.6	Lenksäule in Stand setzen .....	150
2.7	Steuergerät für Lenkhilfe J500 aus- und einbauen .....	153



---

<b>3</b>	<b>Lenkgetriebe</b>	<b>165</b>
3.1	Montageübersicht - Lenkgetriebe	165
3.2	Lenkgetriebe aus- und einbauen	166
3.3	Spurstange aus- und einbauen	169
3.4	Spurstangenkopf aus- und einbauen	171
3.5	Lenkgetriebe in Stand setzen	172
3.6	Lenkgetriebe einstellen	174