



Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | Allgemeines | 1 |
| 1.1 | Fahrzeug-Identifizierungsnummer | 1 |
| 1.2 | Typschild | 2 |
| 1.3 | Lagerung von ŠKODA-Neufahrzeugen | 3 |
| 1.4 | Fahrzeugauslieferung vom Lager | 3 |
| 1.5 | Zusätzliche Kundeninformationen zur Inspektion und Wartung | 3 |
| 1.6 | Fahrzeugalter ermitteln | 4 |
| 1.7 | Bordbuch prüfen | 4 |
| 2 | Inspektionen | 5 |
| 2.1 | Vorverkaufsinspektion -PDI- (Export) | 5 |
| 2.2 | Vorverkaufsinspektion - Inland (Tschechische Republik) | 7 |
| 2.3 | Übergabe-Inspektion (Export) | 11 |
| 2.4 | Inspektion | 15 |
| 2.5 | Service-Intervalle | 20 |
| 3 | Motoren | 22 |
| 3.1 | Motorenübersicht - Elektromotor | 22 |
| 3.2 | Elektromotortyp | 22 |
| 3.3 | Sichtprüfung von Motor und Teilen im Motorraum auf Undichtigkeiten und Beschädigungen | 22 |
| 3.4 | Kühlsystem: Prüfen | 23 |
| 3.5 | Allgemeine Warnhinweise für Arbeiten am Hochvoltsystem | 24 |
| 3.6 | Ladekabel: Auf Vorhandensein und Zustand prüfen | 24 |
| 3.7 | Hochvoltbatterie: Ladezustand prüfen, laden | 24 |
| 3.8 | Warnaufkleber: Prüfen | 25 |
| 3.9 | Hochvolt-Ladesteckdose in der Tankklappe: Sichtprüfung auf Verschmutzung und Beschädigung | 25 |
| 3.10 | Hochvoltkomponenten und Hochvoltleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, korrekte Leitungsverlegung und Befestigung durchführen | 26 |
| 4 | Getriebe | 27 |
| 4.1 | Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen | 27 |
| 5 | Fahrwerk | 28 |
| 5.1 | Bremsbelagdicke vorn und hinten prüfen | 28 |
| 5.2 | Bremsanlage auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen | 33 |
| 5.3 | Bremsflüssigkeit wechseln | 34 |
| 5.4 | Bremsflüssigkeitsstand: Prüfen | 41 |
| 5.5 | Vorder- und Hinterachse: Prüfen | 42 |
| 5.6 | Reifen: Prüfen | 45 |
| 5.7 | Radbefestigungsschrauben auf vorgeschriebenes Drehmoment anziehen | 50 |
| 5.8 | Reifenkontrollanzeige: Kalibrierung | 50 |
| 5.9 | Transportsicherung: Blockierbauteile der Vorderachse abbauen | 51 |
| 5.10 | Pannenset: Prüfen | 53 |
| 6 | Elektrik | 55 |
| 6.1 | Elektrische Verbraucher: Funktion prüfen | 55 |
| 6.2 | Außenlicht vorn und hinten: Prüfen | 56 |
| 6.3 | Innenleuchten: Prüfen | 56 |
| 6.4 | Batterie prüfen | 56 |
| 6.5 | Infotainment, Radio/Navigation auf Funktion prüfen | 56 |
| 6.6 | Zeituhr einstellen | 57 |
| 6.7 | Diagnosegerät anschließen | 57 |
| 6.8 | Sprachvariante der Fahreranweisungen prüfen | 57 |
| 6.9 | Climatronic: Temperatur auf 22 °C einstellen | 58 |
| 6.10 | Service-Intervall-Anzeige (SIA) zurücksetzen | 59 |
| 6.11 | Scheinwerfereinstellung prüfen | 59 |



| | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6.12 | Funktion automatisches Licht prüfen | 77 |
| 6.13 | Funktion des Tagfahrlichts prüfen | 77 |
| 6.14 | Diagnoseschritt durchführen: Übergabe-Inspektion, Übergabeinspektion gesamt | 78 |
| 6.15 | Zeitverzögerte Verriegelung nach Schließen der Heckklappe - Aktivierung/Deaktivierung .. | 78 |
| 6.16 | OCU-Steuergerät (Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit J949) ersetzen | 78 |
| 6.17 | Notrufsystem auf Betriebsbereitschaft prüfen | 79 |
| 6.18 | Škoda Connect-Dienste | 80 |
| 6.19 | Digitale Anleitung im Infotainment prüfen | 81 |
| 7 | Karosserie | 84 |
| 7.1 | Airbag: Funktion prüfen | 84 |
| 7.2 | Beifahrerairbag: „ON/OFF“-Funktion prüfen und auf „ON“ schalten | 85 |
| 7.3 | Unterbodenschutz auf Beschädigungen prüfen | 87 |
| 7.4 | Karosserielack und Unterbodenschutz auf Beschädigungen prüfen (vor dem Verkauf) .. | 87 |
| 7.5 | Korrosion prüfen | 87 |
| 7.6 | Wasserkasten und Wasserablauföffnungen auf Verschmutzungen prüfen und ggf. reinigen | 88 |
| 7.7 | Scheibenwisch- und -waschanlage: Prüfen | 88 |
| 7.8 | Türschlösser, Sicherungsknöpfe, Kindersicherung: Funktion prüfen | 92 |
| 7.9 | Staub- und Geruchfilter ersetzen | 94 |
| 7.10 | Aufkleber Škoda Assistance aufkleben | 94 |
| 7.11 | Panorama-Ausstell-/Schiebe-Glasdach: Funktionsprüfung | 95 |
| 7.12 | Schiebedachabläufe: Auf Durchfluss prüfen, ggf. reinigen | 95 |
| 7.13 | Frontklappenschloss: Fetten | 96 |
| 8 | Abgasuntersuchung | 97 |
| 9 | Verschiedenes | 98 |
| 9.1 | Abschleppen des Fahrzeugs | 98 |
| 9.2 | Probefahrt | 99 |
| 9.3 | Fahrzeug anheben | 100 |
| 10 | PTI - Periodisch technische Inspektion | 103 |
| 10.1 | PTI - Periodisch technische Inspektion | 103 |
| 10.2 | Allgemeine Beschreibung der elektronischen Feststellbremse | 114 |
| 10.3 | Elektronische Fahrzeugschnittstelle | 115 |
| 10.4 | Lenkanlage prüfen | 115 |