



Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Ablagen/Abdeckungen	1
1.1 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	1
1.2 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	2
1.3 Handschuhfach aus- und einbauen	3
2 Ausstattungen	8
2.1 Montageübersicht - Sonnenblende	8
2.2 Sonnenblende aus- und einbauen	8
2.3 Mittellager für Sonnenblende aus- und einbauen	10
2.4 Dachhaltegriff aus- und einbauen	11
3 Mittelkonsole	15
3.1 Montageübersicht - Mittelkonsole	15
3.2 Mittelkonsole aus- und einbauen	18
3.3 Halter für Mittelkonsole aus- und einbauen	26
4 Armlehne vorn	28
4.1 Armlehne vorn aus- und einbauen	28
5 Innenspiegel	30
5.1 Montageübersicht - Innenspiegel	30
5.2 Innenspiegel aus- und einbauen	30
69 - Insassenschutz	34
1 Sicherheitsgurte	34
1.1 Prüfablauf	34
1.2 Spezielle Hinweise für Gurtstraffer	38
1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer-, Batterieabtrennungs- und Aktuatoreinheiten (pyrotechnische Bauteile)	38
1.4 Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	38
1.5 Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	40
1.6 Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte	40
1.7 Montageübersicht - Gurtschloss vorn	41
1.8 Montageübersicht - Gurtschloss hinten	42
1.9 Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	44
1.10 Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	47
1.11 Gurtführung hinten aus- und einbauen	50
1.12 Gurtführung vorn aus- und einbauen	51
1.13 Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	51
1.14 Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	54
1.15 Gurthöhenverstellung aus- und einbauen	55
1.16 Gurtschloss, vorn, aus- und einbauen	57
1.17 Gurtschloss hinten aus- und einbauen	58
2 Airbag-System	60
2.1 Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer-, Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	60
2.2 Spezielle Hinweise für Fahrer- und Beifahrerairbag	62
2.3 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	62
2.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	63
2.5 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	63
2.6 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer-, Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	64
2.7 Austausch der Airbag-Einheiten nach einem Unfall	65
2.8 Einbauorteübersicht - Airbag-System	68
3 Steuergerät für Airbag	71
3.1 Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	71



3.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	73
4	Fahrerairbag	75
4.1	Montageübersicht - Fahrerairbag	75
4.2	Airbag-Einheit mit Zünder für Airbag Fahrerseite aus- und einbauen	77
4.3	Steckverbindung am Airbag ersetzen	79
5	Beifahrerairbag	82
5.1	Montageübersicht - Beifahrerairbag	82
5.2	Beifahrerairbag mit Zünder aus- und einbauen	83
5.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen	85
6	Seitenairbags	87
6.1	Montageübersicht: Seitenairbag vorn	87
6.2	Montageübersicht - Seitenairbag hinten	88
6.3	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	89
6.4	Seitenairbag hinten mit Zünder aus- und einbauen	95
7	Kopfairbags	97
7.1	Montageübersicht - Kopfairbag	97
7.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen	98
8	Crashsensoren für Airbag	102
8.1	Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag	102
8.2	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen	104
8.3	Crashsensor für Seitenairbag G179/G180 aus- und einbauen	106
8.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256/G257 aus- und einbauen	109
8.5	Nach Ersatz Steuergerät anpassen	111
9	Sitzbelegungserkennung	112
9.1	Einbauorteübersicht - Sitzbelegungserkennung	112
9.2	Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen	112
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	114
1	Türverkleidungen vorn	114
1.1	Montageübersicht - Türverkleidung vorn	114
1.2	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	114
2	Türverkleidungen hinten	117
2.1	Montageübersicht - Türverkleidung hinten	117
2.2	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	117
3	Schalttafel	120
3.1	Montageübersicht - Schalttafel	120
3.2	Schalttafel aus- und einbauen	120
4	Querträger für Schalttafel	133
4.1	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen	133
4.2	Crashstrebe aus- und einbauen	137
5	Verkleidungen Innenraum	139
5.1	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	139
5.2	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	144
5.3	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	148
5.4	D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	150
5.5	Einstiegsleiste aus- und einbauen	151
5.6	Montageübersicht - Fußstütze und Bodenbelag	152
5.7	Fußstütze aus- und einbauen	153
6	Kofferraumverkleidungen	155
6.1	Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung	155
6.2	Untere Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen	156
6.3	Obere Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen	157
6.4	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	159
6.5	Schlossträgerverkleidung aus- und einbauen	161



7	Dachverkleidungen	162
7.1	Formhimmel aus- und einbauen	162
7.2	Dachversteifung an der Karosserie anbauen	165
72	Sitzgestelle	168
1	Vordersitze	168
1.1	Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	168
1.2	Montageübersicht - Vordersitz	170
1.3	Montageübersicht - Sitzgestell	172
1.4	Vordersitz aus- und einbauen	175
1.5	Sitzverkleidung Unterholmseite aus- und einbauen (Sitz ohne Höhenverstellung)	178
1.6	Lehnenverstellung aus- und einbauen - mit Handrad	179
1.7	Sitzverkleidung Unterholmseite aus- und einbauen, elektrisch verstellbarer Sitz	180
1.8	Sitzverkleidung Unterholmseite aus- und einbauen (Sitz mit Höhenverstellung)	181
1.9	Halter für Sitzverkleidung aus- und einbauen	183
1.10	Betätigungshebel Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	184
1.11	Sitzverkleidung Tunnelseite aus- und einbauen	185
1.12	Griff Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	186
1.13	Hebel für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	187
1.14	Neigungsverstellung des Sitzes aus- und einbauen, elektrisch verstellbarer Sitz	188
1.15	Neigungsverstellung des Sitzes, elektrisch verstellbarer Sitz	189
1.16	Unterrahmen für Sitzwanne mit Motor für Sitzlängsverstellung V28/V31 aus- und einbauen	190
1.17	Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	192
1.18	Lehne vorn aus- und einbauen	194
1.19	Kopfstütze aus- und einbauen	195
1.20	Kopfstützenführung aus- und einbauen	195
1.21	Motor für Verstellung der Lendenwirbelstütze V125/V126/V129/V130 aus- und einbauen	196
1.22	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen, elektrisch verstellbarer Sitz	197
1.23	Bedienungseinheit für Sitzverstellung E470/E471 aus- und einbauen	200
1.24	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze E176/E177 aus- und einbauen	201
1.25	Motor für Lendenwirbelstütze V125/V126/V129/V130 aus- und einbauen	201
1.26	Steuergerät für Sitzheizung aus- und einbauen	203
2	Rücksitze	204
2.1	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	204
2.2	Rücksitzlehne aus- und einbauen	207
2.3	Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	208
2.4	Sitzwanne aus- und einbauen	213
74	Sitz - Polster, Bezüge	215
1	Bezüge und Polster Vordersitze	215
1.1	Bezug und Sitzpolster aus- und einbauen	215
1.2	Bezug und Lehnenpolster aus- und einbauen	217
1.3	Beheizbaren Sitz Z6/Z8 aus- und einbauen	221
1.4	Beheizbare Sitzlehne Z7/Z9 aus- und einbauen	222
2	Bezüge und Sitzpolster hinten	224
2.1	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	224
2.2	Montageübersicht - Lehnen-Heizelement	225
2.3	Bezug und Polster aus- und einbauen	226
2.4	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	232
2.5	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	233