



## Inhaltsverzeichnis

<b>50 - Karosserie vorn</b>	<b>1</b>
<b>1 Schlossträger</b>	<b>1</b>
1.1 Werkzeuge	1
1.2 Montageübersicht - Schlossträger	1
1.3 Schlossträger aus- und einbauen	3
1.4 Servicestellung einstellen und zurücksetzen	4
<b>2 Kotflügel</b>	<b>7</b>
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	7
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	7
2.3 Kotflügelstrebe aus- und einbauen	8
<b>3 Stirnwand</b>	<b>10</b>
3.1 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	10
3.2 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	10
<b>55 - Deckel, Klappen</b>	<b>13</b>
<b>1 Frontklappe</b>	<b>13</b>
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	13
1.2 Frontklappe aus- und einbauen	14
1.3 Frontklappe einstellen	16
1.4 Klappenschloss aus und einbauen	18
1.5 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	19
1.6 Schließbügel aus- und einbauen	20
1.7 Scharniere aus- und einbauen	21
1.8 Bowdenzug aus- und einbauen	22
<b>2 Heckklappe</b>	<b>25</b>
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	25
2.2 Montageübersicht - Heckklappe mit Federbein	26
2.3 Heckklappe aus- und einbauen	27
2.4 Heckklappe einstellen	29
2.5 Klappenschloss aus und einbauen	31
2.6 Betätigung aus- und einbauen	34
2.7 Schließbügel aus- und einbauen	38
2.8 Heckklappendichtung aus- und einbauen	38
2.9 Gasdruckfeder aus- und einbauen	39
2.10 Gasdruckfeder entgasen	40
2.11 Antriebseinheit für Heckklappe VX69 aus- und einbauen	41
<b>3 Ladeklappeneinheit</b>	<b>43</b>
3.1 Montageübersicht - Ladeklappeneinheit	43
3.2 Ladeklappeneinheit aus- und einbauen	44
3.3 Ladeklappe aus- und einbauen	44
<b>57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung</b>	<b>45</b>
<b>1 Tür</b>	<b>45</b>
1.1 Montageübersicht - Tür	45
1.2 Türinnendichtung aus- und einbauen	47
1.3 Tür aus- und einbauen	48
1.4 Tür einstellen	50
1.5 Schließbügel einstellen	52
1.6 Türhalteband aus- und einbauen	53
<b>2 Türeinbauteile</b>	<b>55</b>
2.1 Montageübersicht - Türeinbauteile	55
2.2 Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	56



2.3	Fensterhebermotor aus- und einbauen	58
2.4	Fensterheber aus- und einbauen	60
2.5	Schließbügel aus- und einbauen	62
2.6	Türgriff aus- und einbauen	63
2.7	Lagerbügel aus- und einbauen	65
2.8	Türschloss aus- und einbauen	66
2.9	Fensterführung aus- und einbauen	69
2.10	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	72
2.11	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	74
2.12	Schließzylinder aus- und einbauen	76
2.13	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	79
2.14	Blende für Türgriff aus- und einbauen	83
2.15	Montageübersicht - Türscheibe vorn	84
2.16	Türscheibe vorn aus- und einbauen	85
<b>3</b>	<b>Zentralverriegelung</b>	<b>88</b>
3.1	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	88
<b>58</b>	<b>Türen hinten/Türeinbauteile</b>	<b>90</b>
<b>1</b>	<b>Tür</b>	<b>90</b>
1.1	Montageübersicht - Tür	90
1.2	Tür aus- und einbauen	92
1.3	Tür einstellen	94
1.4	Schließbügel einstellen	95
1.5	Türhalteband aus- und einbauen	96
1.6	Türäußendichtung aus- und einbauen	98
1.7	Türinnendichtung aus- und einbauen	99
<b>2</b>	<b>Türeinbauteile</b>	<b>101</b>
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	101
2.2	Montageübersicht - Aggregateträger	102
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	103
2.4	Montageübersicht - Fensterführungen und Fensterschachtleisten	104
2.5	Fensterhebermotor aus- und einbauen	105
2.6	Fensterheber aus- und einbauen	107
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	111
2.8	Türgriff aus- und einbauen	111
2.9	Lagerbügel aus- und einbauen	113
2.10	Türschloss aus- und einbauen	115
2.11	Fensterführung aus- und einbauen	117
2.12	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	120
2.13	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	121
2.14	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	122
2.15	Blende für Türgriff aus- und einbauen	124
2.16	Montageübersicht - Türscheibe hinten	125
2.17	Türscheibe hinten aus- und einbauen	126
2.18	Feste Türscheibe hinten aus- und einbauen	128
<b>60</b>	<b>Schiebe-/Ausstelldach</b>	<b>130</b>
<b>1</b>	<b>Schiebedach</b>	<b>130</b>
1.1	Montageübersicht - Schiebedach	130
1.2	Montageübersicht - Rollo für Schiebedach	132
1.3	Montageübersicht - Windabweiser	132
1.4	Schiebedachrahmen aus- und einbauen	133
1.5	Windabweiser aus- und einbauen	136
1.6	Glasdeckel aus- und einbauen	138
1.7	Schiebedachdeckel einstellen	147
1.8	Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen	150



1.9	Steuergerät für Dachrollo J394 aus- und einbauen	151
1.10	Dichtung Schiebedach aus- und einbauen	153
1.11	Rollo für Schiebedach aus- und einbauen	156
1.12	Stromlose Betätigung	158
1.13	Steuergerät für Schiebedach J245 lernen	159
1.14	Motor für Schiebedachrollo V260 aus- und einbauen	159
<b>63</b>	<b>- Stoßfänger</b>	<b>162</b>
<b>1</b>	<b>Stoßfänger vorn</b>	<b>162</b>
1.1	Montageübersicht - Stoßfänger	162
1.2	Montageübersicht - Aufprallträger	164
1.3	Stoßfänger aus und einbauen	165
1.4	Aufprallträger aus- und einbauen	167
1.5	Anbauteile aus- und einbauen	168
1.6	Geberhalter für Einparkhilfe einbauen	169
<b>2</b>	<b>Stoßfänger hinten</b>	<b>173</b>
2.1	Montageübersicht - Stoßfänger	173
2.2	Montageübersicht - Anbauteile	173
2.3	Stoßfänger aus und einbauen	174
2.4	Aufprallträger aus- und einbauen	176
2.5	Geberhalter für Einparkhilfe einbauen	177
<b>64</b>	<b>- Verglasung</b>	<b>178</b>
<b>1</b>	<b>Reparaturhinweise</b>	<b>178</b>
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	180
1.2	Scheibeninstandsetzung	180
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	181
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbau vorbereiten	182
1.5	Neue Scheiben zum Einbau vorbereiten	182
1.6	Karosseriefansch zum Einbau vorbereiten	183
1.7	Kleben von Scheiben	184
1.8	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	186
<b>2</b>	<b>Frontscheibe</b>	<b>187</b>
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	187
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	188
<b>3</b>	<b>Heckscheibe</b>	<b>191</b>
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	191
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	191
<b>4</b>	<b>Seitenscheiben</b>	<b>195</b>
4.1	Montageübersicht - Seitenscheibe hinten	195
4.2	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen	195
<b>66</b>	<b>- Außenausstattung</b>	<b>200</b>
<b>1</b>	<b>Spoiler</b>	<b>200</b>
1.1	Montageübersicht - Spoiler	200
1.2	Spoiler aus- und einbauen	201
<b>2</b>	<b>Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen</b>	<b>204</b>
2.1	Montageübersicht - Abdeckungen	204
2.2	Montageübersicht - Einstiegsleiste	208
2.3	Montageübersicht - Wasserfangleiste	209
2.4	Abdeckung aus- und einbauen	210
2.5	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	214
2.6	Wasserfangleiste aus- und einbauen	216
2.7	Blende B-Säule bei der Tür aus- und einbauen	216
<b>3</b>	<b>Geräuschdämpfung</b>	<b>219</b>



3.1	Geräuschdämpfung aus- und einbauen .....	219
<b>4</b>	<b>Unterbodenverkleidung</b> .....	<b>220</b>
4.1	Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen .....	220
<b>5</b>	<b>Dachleisten / Dachreling</b> .....	<b>222</b>
5.1	Montageübersicht - Dachreling .....	222
5.2	Dachreling aus- und einbauen .....	222
<b>6</b>	<b>Außenspiegel</b> .....	<b>224</b>
6.1	Montageübersicht - Außenspiegel .....	224
6.2	Außenspiegel aus- und einbauen .....	225
6.3	Spiegelglas aus- und einbauen .....	227
6.4	Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen .....	228
6.5	Spiegelabdeckung aus- und einbauen .....	229
6.6	Spiegelkappe aus- und einbauen .....	230
<b>7</b>	<b>Radhausschale</b> .....	<b>232</b>
7.1	Radhausschale vorn aus- und einbauen .....	232
7.2	Radhausschale hinten aus- und einbauen .....	233
<b>8</b>	<b>Schriftzüge und Embleme</b> .....	<b>236</b>
8.1	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck .....	236
8.2	Embleme Front aus- und einbauen .....	241
8.3	Schriftzüge aus- und einbauen .....	242
<b>9</b>	<b>Anhängerkupplung</b> .....	<b>244</b>
9.1	Montageübersicht - Anhängerkupplung .....	244