

001 - Scheinwerfer , (8IT)	1-5
1. Scheinwerfer , (8IT)	1
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2
3. Bedienungseinheit für Beleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	3
4. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	4
5. Scheinwerfer vorn rechts	5
002 - Scheinwerfer , (8IV)	6-11
1. Scheinwerfer , (8IV)	6
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	7
3. Bedienungseinheit für Beleuchtung, Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	8
4. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	9
5. Scheinwerfer vorn rechts	10
6.	11
003 - Schlussleuchten , (8VG)	12-15
1. Schlussleuchten , (8VG)	12
2. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	13
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	14
4. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	15
004 - Schlussleuchten , (8VP)	16-19
1. Schlussleuchten , (8VP)	16
2. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	17
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	18
4. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	19
005 - Innenleuchten	20-28
1. Innenleuchten	20
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	21
3.	22
4. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, automatisch abblendbarer Innenspiegel	23
5. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte hinten	24
6. Bordnetzsteuergerät, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	25
7. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	26
8. Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	27
9. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	28
006 - Elektromechanische Servolenkung	29-30
1. Elektromechanische Servolenkung	29
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A	30
007 - Airbag-Systeme	31-41
1. Airbag-Systeme	31
2. Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	32
3. Hochvoltbatterie 1, Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	33
4. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Innenleuchte vorn	34
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Interaktionsairbag zum Insassenkollisionsschutz Fahrerseite	35
6. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	36
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	37
8. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 Fahrerseite	38
9. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 Beifahrerseite	39
10. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	40
11. Steuergerät für Airbag. Bordnetzsteuergerät. Steuergerät für Notrufmodul und	41

Kommunikationseinheit, Anschluss für Diagnose	
008 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (9P4)	42-45
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (9P4)	42
2. Gurtschalter Fahrerseite, Sitzbelegungssensor Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	43
3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	44
4. Doppelgurtschloss, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor hinten links, 2. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor hinten rechts, 2. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	45
009 - Antiblockiersystem (ABS)	46-55
1. Antiblockiersystem (ABS)	46
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	47
3. Steuergerät für ABS	48
4. Steuergerät für ABS	49
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	50
6. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	51
7. Taster für Feststellbremse, Steuergerät für ABS	52
8. Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät	53
9. Steuergerät für ABS, Bremskraftverstärker	54
10. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	55
010 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2I0)	56-60
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2I0)	56
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	57
3. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links	58
4. Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts	59
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	60
011 - Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage	61-66
1. Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage	61
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	62
3. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät	63
4. Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer	64
5. Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	65
6. Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	66
012 - Beheizbare Heckscheibe	67-68
1. Beheizbare Heckscheibe	67
2. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Heckscheibe	68
013 - Signalhorn	69-70
1. Signalhorn	69
2. Hochtonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	70
014 - Diebstahlwarnanlage , (7AL)	71-72
1. Diebstahlwarnanlage , (7AL)	71
2. Kontaktschalter für Motorhaube, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	72
015 - Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	73-77
1. Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	73
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	74
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Steuergerät für Einparkhilfe	75
4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	76
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	77
016 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2)	78-84
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2)	78
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Steuergerät für Einparkhilfe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	79

3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	80
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	81
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Steuergerät für Einparkhilfe	82
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	83
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	84
017 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (8A2),(8A5)	85-93
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (8A2),(8A5)	85
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	86
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	87
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	88
5. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	89
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Steuergerät für Parklenkassistent	90
7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	91
8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	92
9. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	93
018 - Anhängerbetrieb , (1D7),(1M6),(1M9)	94-97
1. Anhängerbetrieb , (1D7),(1M6),(1M9)	94
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	95
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	96
4. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Anhängervorrichtung	97
019 - Lenksäulenelektronik , (2FD)	98-102
1. Lenksäulenelektronik , (2FD)	98
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	99
3. Lenkstockschalte links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	100
4. Lenkstockschalte links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	101
5. Lenkstockschalte rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	102
020 - Multifunktionslenkrad , (2FD),(2FT),(2PT)	103-106
1. Multifunktionslenkrad , (2FD),(2FT),(2PT)	103
2. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	104
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Lenkrad, Geber für beheizbares Lenkrad	105
4. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Lenkrad, Sensormodul, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung	106
021 - Beheizbares Lenkrad , (2FT),(2PT)	107-111
1. Beheizbares Lenkrad , (2FT),(2PT)	107
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	108
3. Lenkstockschalte links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	109
4. Lenkstockschalte links, Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Zünder für Airbag Fahrerseite	110
5. Lenkstockschalte rechts, Lenkrad, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, beheizbares Lenkrad	111
022 - 12-V-Steckdosen	112-113
1. 12-V-Steckdosen	112
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, 12-V-Steckdose	113
023 - USB-Ladesteckdosen , (U9C)	114-115
1. USB-Ladesteckdosen , (U9C)	114
2. Bordnetzsteuergerät, Relais für Steckdosen, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, USB-Ladesteckdose 1	115
024 - 230-V-Steckdose , (9Z3)	116-117
1. 230-V-Steckdose . (9Z3)	116

2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Innensteckdose, 230 V, 110 V, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	117
025 - Schalttafeleinsatz	118-120
1. Schalttafeleinsatz	118
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Fahrerinformationssystem, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	119
3. Temperaturfühler für Außentemperatur, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Fahrerinformationssystem	120
026 - Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS3)	121-123
1. Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS3)	121
2. Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	122
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Fahrerinformationssystem	123
027 - Diagnose-Interface für Datenbus und Diagnosestecker	124-126
1. Diagnose-Interface für Datenbus und Diagnosestecker	124
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	125
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	126
028 - Komfortsystem , (4H3)	127-145
1. Komfortsystem , (4H3)	127
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	128
3. Türsteuergerät Fahrerseite	129
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür	130
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	131
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Türablagenbeleuchtung Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	132
7. Außenspiegelverstellung, Schaltermodul Schalttafel Mitte, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	133
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	134
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	135
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	136
11. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	137
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Lampe für Türablagenbeleuchtung Beifahrerseite	138
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	139
14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Schließeinheit Tür hinten links	140
15. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Fensterhebermotor hinten links	141
16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts	142
17. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Fensterhebermotor hinten rechts	143
18. Bordnetzsteuergerät	144
19. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung 1, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit für Heckklappe	145
029 - Komfortsystem , (4H5)	146-166
1. Komfortsystem , (4H5)	146
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	147
3. Türsteuergerät Fahrerseite	148
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür	149
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	150
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Türablagenbeleuchtung Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	151
7. Außenspiegelverstellung, Schaltermodul Schalttafel Mitte, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	152
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	153
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	154
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	155
11. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	156
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Lampe für Türablagenbeleuchtung Beifahrerseite	157
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	158
14. Türsteuergerät hinten links	159

15. Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Schließseinheit Tür hinten links	160
16. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	161
17. Türsteuergerät hinten rechts	162
18. Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Schließseinheit Tür hinten rechts	163
19. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	164
20. Bordnetzsteuergerät	165
21. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung 1, Bordnetzsteuergerät, Schließseinheit für Heckklappe	166
030 - Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7)	167-174
1. Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7)	167
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	168
3. Taster für Schließung der Heckklappe, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	169
4. Schalter für Heckklappenfernentriegelung, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	170
5. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe	171
6. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe	172
7. Bordnetzsteuergerät, Schließseinheit für Heckklappe	173
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappenöffnung	174
031 - Zugang und Startberechtigung , (4I6),(4I7)	175-178
1. Zugang und Startberechtigung , (4I6),(4I7)	175
2. Interface für Zugang und Startsystem, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	176
3. Taster für Startanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	177
4. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	178
032 - Zugang und Startberechtigung , (4K5),(4K6)	179-188
1. Zugang und Startberechtigung , (4K5),(4K6)	179
2. Interface für Zugang und Startsystem, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	180
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	181
4. Türaußengriff Fahrertür, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	182
5. Türaußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	183
6. Türaußengriff Tür hinten links, Türaußengriff Tür hinten rechts, Interface für Zugang und Startsystem	184
7. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	185
8. Interface für Zugang und Startsystem, Steuergerät für Einbruchschutz, Steuergerät 2 für Einbruchschutz	186
9. Interface für Zugang und Startsystem, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Steuergerät 4 für Einbruchschutz	187
10. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	188
033 - Multimediasystem	189-198
1. Multimediasystem	189
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	190
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	191
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Fahrerinformationssystem	192
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher vorn links, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts	193
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	194
7. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	195
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	196
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Innenleuchte vorn	197
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	198
034 - Soundsystem . (9VS).(9VH)	199-204

1. Soundsystem , (9VS),(9VH)	199
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	200
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	201
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	202
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	203
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Subwoofer	204
035 - Notrufmodul , (NZ2),(NZ4)	205-209
1. Notrufmodul , (NZ2),(NZ4)	205
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	206
3. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Lautsprecher für Notrufmodul, Innenleuchte vorn	207
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, LTE-Antenne 2	208
5. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	209
036 - Internetzugang , (GW2)	210-212
1. Internetzugang , (GW2)	210
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Internetzugang, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	211
3. Steuergerät für Internetzugang, Dachantenne, Antenne für Datenfunk	212
037 - Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9ZV)	213-215
1. Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9ZV)	213
2. 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	214
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Interface für Zugang und Startsystem, 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, LTE-Antenne 1	215
038 - Elektrisches Antriebssystem, Motorsteuergerät , EBJA,EBJC,EBRA	216-222
1. Elektrisches Antriebssystem, Motorsteuergerät , EBJA,EBJC,EBRA	216
2. Hauptrelais, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	217
3. Sicherungshalter C	218
4. Gaspedalmodul, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	219
5. Temperaturfühler, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	220
6. Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Kühlerlüfter, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf, Stellmotor für Kühlerrollo	221
7. Schaltbetätigung	222
039 - Elektrisches Antriebssystem der Hinterachse , EBJA,EBJC	223-226
1. Elektrisches Antriebssystem der Hinterachse , EBJA,EBJC	223
2. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	224
3. Hochvoltbatterie 1, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus	225
4. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Drehstromantrieb	226
040 - Hochvoltbatteriesystem , (J9B),(J9C),(J9D)	227-249
1. Hochvoltbatteriesystem , (J9B),(J9C),(J9D)	227
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	228
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Heizelement (PTC) 3	229
4. Spannungswandler	230
5. Spannungswandler, Kühlmitteltemperaturgeber 1 für Hochvoltbatterie, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Hochvoltbatterie	231
6. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Leitungsverteiler für Hochvoltnetz, Leitungsverteiler 2 für Hochvoltnetz, Leitungsverteiler 3 für Hochvoltnetz, Leitungsverteiler 4 für Hochvoltnetz, Klimakompressor, Hochvoltheizung (PTC)	232
7. Hochvoltbatterie 1	233
8. Hochvoltbatterie 1	234
9. Hochvoltbatterie 1, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	235
10. Hochvoltbatterie 1	236
11. Hochvoltbatterie 1	237
12. Hochvoltbatterie 1	238
13. Hochvoltbatterie 1	239

14. Hochvoltbatterie 1	240
15. Hochvoltbatterie 1	241
16. Hochvoltbatterie 1	242
17. Hochvoltbatterie 1	243
18. Hochvoltbatterie 1	244
19. Hochvoltbatterie 1	245
20. Hochvoltbatterie 1	246
21. Hochvoltbatterie 1	247
22. Hochvoltbatterie 1	248
23. Hochvoltbatterie 1	249
041 - Hochvoltbatterieladung , (ES7)	250-255
1. Hochvoltbatterieladung , (ES7)	250
2. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	251
3. Hochvoltbatterie 1, Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung 1	252
4. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	253
5. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Stellelement für Hochvolt-Ladesteckerverriegelung 1, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	254
6. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Diagnose-Interface für Datenbus, LED-Modul für Ladesteckdose 1	255
042 - Thermomanagement , (9M0)	256-262
1. Thermomanagement , (9M0)	256
2. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	257
3. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	258
4. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	259
5. Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kältemittel zum Heiz- und Klimagerät	260
6. Sensor für Luftgüte, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Expansionsventil 1 für Kältemittel, Klimakompressor	261
7. Hochvoltbatterie 1, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf, Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie, Mischventil für Batterievorwärmung der Hochvoltbatterie	262
043 - Thermomanagement , (9M3)	263-275
1. Thermomanagement , (9M3)	263
2. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	264
3. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	265
4. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	266
5. Motorsteuergerät	267
6. Klimakompressor	268
7. Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Geber 3 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum	269
8. Hochvoltbatterie 1, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf, Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie, Mischventil für Batterievorwärmung der Hochvoltbatterie, Mischventil 2 für Batterievorwärmung der Hochvoltbatterie	270
9. Sensor für Kohlendioxidgehalt im Innenraum, Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen	271
10. Expansionsventil 1 für Kältemittel, Expansionsventil 2 für Kältemittel, Expansionsventil 3 für Kältemittel	272
11. Absperrventil 2 für Kältemittel, Absperrventil 3 für Kältemittel, Absperrventil 4 für Kältemittel	273
12. Geber 2 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Absperrventil 5 für Kältemittel, Absperrventil 1 für Kältemittel	274
13. Geber 4 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Geber 5 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur	275
044 - Zusatzluftheizung (PTC)	276-278
1. Zusatzluftheizung (PTC)	276
2. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter C, Hochvoltheizung (PTC)	277
3. Hochvoltbatterie 1	278
045 - Hochvoltheizung (PTC) für Hochvoltbatteriesystem , (J9B),(J9C),(J9D)	279-281
1. Hochvoltheizung (PTC) für Hochvoltbatteriesystem , (J9B),(J9C),(J9D)	279
2. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	280
3. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung, Hezelement (PTC) 3	281
046 - Schalter für Mittelkonsole	282-284
1. Schalter für Mittelkonsole	282
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	283
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte	284
047 - Lüfter für Steuergeräte	285-286
1. Lüfter für Steuergeräte	285
2. Bordnetzsteuergerät. Lüfter für Steuergerät	286

048 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel	287-288
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel	287
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Innenleuchte vorn, automatisch abblendbarer Innenspiegel	288
049 - Kühlerlüfter	289-291
1. Kühlerlüfter	289
2. Hauptrelais, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	290
3. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter, Stellmotor für Kühlerrollo	291
050 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PH),(3PN)	292-310
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PH),(3PN)	292
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	293
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	294
4. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn links, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	295
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	296
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	297
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	298
8. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	299
9. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	300
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	301
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	302
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	303
13. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	304
14. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	305
15. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	306
16. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	307
17. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes	308
18. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	309
19. Bordnetzsteuergerät	310
051 - Ambientebeleuchtung , (QQ8),(QQ9)	311-315
1. Ambientebeleuchtung , (QQ8),(QQ9)	311
2. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel	312
3. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel	313
4. Bordnetzsteuergerät, Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite	314
5. Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Beifahrerseite	315
052 - Sitzheizung , (4A3),(4A4)	316-321
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4)	316
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	317
3. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sitzheizung Fahrerseite	318
4. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sitzheizung Beifahrerseite	319
5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Sitzheizung hinten links, beheizbare Rücksitzlehne links	320
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Sitzheizung hinten rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	321
053 - Sitzbelüftung , (4D3)	322-325
1. Sitzbelüftung , (4D3)	322
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	323
3. Bordnetzsteuergerät, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	324
4. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	325
054 - Climatronic , (KH4),(KH7)	326-339
1. Climatronic , (KH4),(KH7)	326
2. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	327
3. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage. Sicherungshalter C	328

4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	329
5. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Absperrventil für Kältemittel zum Heiz- und Klimagerät	330
6. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	331
7. Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Hochvoltheizung (PTC)	332
8. Sensor für Luftgüte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	333
9. Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber hinten, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	334
10. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Temperaturklappe vorn links, Defrostklappe	335
11. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Temperaturklappe vorn rechts, Luftverteilerklappe vorn links	336
12. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Luftverteilerklappe vorn rechts, Temperaturklappe hinten	337
13. Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluft- und Umluftklappe	338
14. Hochvoltbatterie 1, Klimakompressor	339
055 - Panorama-Schiebedach , (3FU)	340-343
1. Panorama-Schiebedach , (3FU)	340
2. Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	341
3. Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor, Motor für Schiebedachrollo	342
4. Steuergerät für Schiebedach, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn	343
056 - Motorgeräuscherzeugung	344-345
1. Motorgeräuscherzeugung	344
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Modul 1 für Motorgeräuscherzeugung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	345
057 - Beheizbare Frontscheibe , (4GW)	346-347
1. Beheizbare Frontscheibe , (4GW)	346
2. Relais für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, beheizbare Frontscheibe	347
058 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	348-349
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	348
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	349
059 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	350-351
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	350
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	351
060 - Umfeld-Kamera , (KA6)	352-355
1. Umfeld-Kamera , (KA6)	352
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	353
3. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera vorn, Umfeld-Kamera hinten	354
4. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera links, Umfeld-Kamera rechts, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	355
061 - Automatische Distanzregelung , (8J3),(8J5)	356-358
1. Automatische Distanzregelung , (8J3),(8J5)	356
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	357
3. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus	358
062 - Spurwechselassistent , (7Y1)	359-362
1. Spurwechselassistent , (7Y1)	359
2. Steuergerät für Spurwechselassistent, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	360
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	361
4. Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	362
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	363-373
1. Massepunkte	363-373
1.1 Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs	364
1.1.1 Front von links	364
1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs	365-369
1.2.1 Innenraum vorn links	366
1.2.2 Innenraum vorn rechts	366
1.2.3 Innenraum vorn Mitte	367
1.2.4 Lenkrad	368
1.2.5 Dach	369
1.3 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs	370-371

1.3.1 Kofferraum links	370
1.3.2 Kofferraum rechts, Heckklappe	371
1.4 Massepunkte am Unterboden des Fahrzeugs	372-373
1.4.1 Unterboden hinten	372-373
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	374-385
1. Sicherungen	374-385
1.1 Sicherungshalter A -SA-, ab Oktober2020	374-375
1.1.1 Einbauort Sicherungshalter A -SA-, ab Oktober 2020	374-375
1.1.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, ab Oktober 2020	376
1.2 Sicherungshalter B -SB-, ab Oktober2020	376-379
1.2.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, ab Oktober 2020	376-377
1.2.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Oktober 2020	378-379
1.3 Sicherungshalter C -SC-, ab Oktober2020	380-385
1.3.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, ab Oktober 2020	380-381
1.3.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Oktober 2020	382-385
803 - -Einbauorte: Relais - 3	386-389
1. Relais	386-389
1.1 Relais auf Sicherungshalter B -SB-, ab Oktober 2020	386
1.1.1 Relais auf Sicherungshalter B -SB-, ab Oktober 2020	386
1.2 Relais auf Sicherungshalter C -SC-, ab Oktober 2020	387-389
1.2.1 Relais auf Sicherungshalter C -SC-, ab Oktober 2020	388-389
804 - -Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs - 3	390-398
1. Einbauort: vorderer Teil des Fahrzeugs	390-398
1.1 Front, Ansicht von vorn	392
1.2 Front, Ansicht von links	393-396
1.2.1 Front, Ansicht von links, Teil 1	394
1.2.2 Front, Ansicht von links, Teil 2, für Fahrzeuge ohne Wärmepumpe	395
1.2.3 Front, Ansicht von links, Teil 2, für Fahrzeuge mit Wärmepumpe	396
1.3 Front, Ansicht von rechts	397-398
805 - -Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs - 3	399-420
1. Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs	399-420
1.1 Innenraum vorn	405-411
1.1.1 Innenraum vorn links, Linkslenker	405-406
1.1.2 Fußraum links, Linkslenker	407
1.1.3 Innenraum vorn rechts, Linkslenker	408
1.1.4 Schalttafel, Linkslenker	409
1.1.5 Lenksäule	410
1.1.6 Mittelkonsole vorn, Linkslenker	411
1.2 Innenraum Hinten	412-413
1.2.1 Innenraum hinten, Ansicht von links	412-413
1.2.2 Innenraum hinten, Ansicht von rechts	414
1.3 Dach	414-415
1.3.1 Dach, Teil 1	415
1.3.2 Dach, Teil 2, für Fahrzeuge ohne Glasdach	415
1.4 Türen	416-420
1.4.1 Fahrertür, Linkslenker	417
1.4.2 Beifahrertür, Linkslenker	418
1.4.3 Tür hinten links	419
1.4.4 Tür hinten rechts	419-420
806 - -Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs - 3	421-427
1. Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs	421-427
1.1 Heckklappe	423
1.2 Stoßfänger hinten	424
1.3 Heckseite, Ansicht von links	425
1.4 Heckseite, Ansicht von rechts	426-427
807 - -Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs - 3	428-433
1. Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs	428-433
1.1 Unterboden, vorderer Teil	429
1.2 Unterboden, hinterer Teil	430
1.3 Hochvoltbatteriesystem	431
1.4 Hochvoltbatteriesystem, 82 kWh	432-433
830 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D - 3	434
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D	434
1.1 Spannungswandler -A19-	434
1.1.1 Steckverbindung -T2av-	434
1.1.2 Steckverbindung -T8c-	434

831 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix E - 3	435-440
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix E	435-440
1.1 Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite -E713-	435
1.1.1 Steckverbindung -T4ac-	435
1.2 Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung -E474-	435
1.2.1 Steckverbindung -T4cs-	435
1.3 Taster für Startanlage -E378-	436
1.3.1 Steckverbindung -T4v-	436
1.4 Schaltermodul Schalttafel Mitte -EX22-	436
1.4.1 Steckverbindung -T4k-	436
1.5 Bedienungseinheit für Beleuchtung -EX59-	437
1.5.1 Steckverbindung -T4g-	437
1.6 Taster für Schließung der Heckklappe -E574-	437
1.6.1 Steckverbindung -T4aj-	437
1.7 Taster für Entriegelung in Heckklappengriff -E234-	438
1.7.1 Steckverbindung -T2ah-	438
1.8 Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür -EX36-	438
1.8.1 Steckverbindung -T10l-	438
1.9 Gurtschalter Fahrerseite -E24-	439
1.9.1 Steckverbindung -T2v-	439
1.10 Schalter für Handschuhfachleuchte -E26-	439-440
1.10.1 Steckverbindung -T3b-	439-440
832 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix F - 3	441-442
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix F	441-442
1.1 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite -F147-	441
1.1.1 Steckverbindung -T2ao-	441
1.2 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite -F148-	441
1.2.1 Steckverbindung -T2ap-	441
1.3 Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe -F487-	442
1.3.1 Steckverbindung -T2an-	442
833 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix G - 3	443-447
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix G	443-447
1.1 Sensor für Regen- und Lichterkennung -G397-	443
1.1.1 Steckverbindung -T3ak-	443
1.2 Sensor für Diebstahlwarnanlage -G578-	443
1.2.1 Steckverbindung -T4af-	443
1.3 Karosseriebeschleunigungsgeber hinten -G343-	444
1.3.1 Steckverbindung -T2fl-	444
1.4 Scheiben-Waschwasserstandsgeber -G33-	444
1.4.1 Steckverbindung -T2ca-	444
1.5 Sitzbelegungssensor hinten rechts, 2. Sitzreihe -G1117-	445
1.5.1 Steckverbindung -T2au-	445
1.6 Sitzbelegungssensor hinten Mitte, 2. Sitzreihe -G1118-	445
1.6.1 Steckverbindung -T2at-	445
1.7 Sitzbelegungssensor Fahrerseite -G1067-	446
1.7.1 Steckverbindung -T2u-	446
1.8 Geber für Einparkhilfe hinten links -G203-	446
1.8.1 Steckverbindung -T3au-	446
1.9 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links -G204-	447
1.9.1 Steckverbindung -T3av-	447
834 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I - 3	448-449
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I	448-449
1.1 Warnsummer für Heckklappe -H32-	448
1.1.1 Steckverbindung -T2eu-	448
1.2 Alarmhorn -H12-	448-449
1.2.1 Steckverbindung -T3at-	448-449
835 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix J - 3	450-476
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix J	450-476
1.1 Steuergerät für Airbag -J234-	450
1.1.1 Steckverbindung -T140a-	450
1.2 Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) -J898-	451
1.2.1 Steckverbindung -T5b-	451
1.2.2 Steckverbindung -T6a-	451
1.3 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	452
1.3.1 Steckverbindung -T14a-	452
1.3.2 Steckverbindung -T16a-	452

1.4 Motorsteuergerät -J623-	453
1.4.1 Steckverbindung -T32a-	453
1.4.2 Steckverbindung -T32b-	453
1.5 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	454-455
1.5.1 Steckverbindung -T10x-	454
1.5.2 Steckverbindung -T10y-	454
1.5.3 Steckverbindung -T24a-	455
1.5.4 Steckverbindung -T6aw-	455
1.6 Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-	456
1.6.1 Steckverbindung -T32d-	456
1.7 Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Fahrerinformationssystem -J1254-	456
1.7.1 Steckverbindung -T13a-	456
1.8 Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	457
1.8.1 Steckverbindung -T38a-	457
1.8.2 Steckverbindung -T9a-	457
1.9 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk -J984-	458
1.9.1 Steckverbindung -T4bj-	458
1.10 Steuergerät für Heckklappe -J605-	458
1.10.1 Steckverbindung -T10u-	458
1.10.2 Steckverbindung -T32k-	459
1.11 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	459-464
1.11.1 Steckverbindung -T12j-	460
1.11.2 Steckverbindung -T12g-	460
1.11.3 Steckverbindung -T8r-	460
1.11.4 Steckverbindung -T8s-	461
1.11.5 Steckverbindung -T5r-	461
1.11.6 Steckverbindung -T5f-	462
1.11.7 Steckverbindung -T5e-	462
1.11.8 Steckverbindung -T5t-	463
1.11.9 Steckverbindung -T3p-	463
1.11.10 Steckverbindung -T1aa-	464
1.11.11 Steckverbindung -T2fb-	464
1.12 Türsteuergerät hinten rechts -J389-	465-466
1.12.1 Steckverbindung -T32j-	465
1.12.2 Steckverbindung -T20g-	465
1.12.3 Steckverbindung -T16o-	466
1.12.4 Steckverbindung -T6bb-	466
1.13 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	467
1.13.1 Steckverbindung -T2m-	467
1.13.2 Steckverbindung -T3an-	467
1.14 Steuergerät für Wischermotor -J400-	468
1.14.1 Steckverbindung -T4a-	468
1.15 Bordnetzsteuergerät -J519-	468-469
1.15.1 Steckverbindung -T46b-	468
1.15.2 Steckverbindung -T73a-	469
1.15.3 Steckverbindung -T73c-	469
1.16 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	470-471
1.16.1 Steckverbindung -T32e-	470
1.16.2 Steckverbindung -T20b-	470
1.16.3 Steckverbindung -T6s-	471
1.16.4 Steckverbindung -T16c-	471
1.17 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	472-473
1.17.1 Steckverbindung -T16d-	472
1.17.2 Steckverbindung -T20c-	472
1.17.3 Steckverbindung -T32f-	473
1.17.4 Steckverbindung -T6t-	473
1.18 Türsteuergerät hinten links -J388-	474-475
1.18.1 Steckverbindung -T32h-	474
1.18.2 Steckverbindung -T20f-	474
1.18.3 Steckverbindung -T6ba-	475
1.18.4 Steckverbindung -T16n-	475
1.19 Steuergerät 3 für Einbruchschutz -J1193-	476
1.19.1 Steckverbindung -T6be-	476
836 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M - 3	477-482
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M	477-482
1.1 Scheinwerfer vorn links -MX1-	477

1.1.1 Steckverbindung -T14c-	477
1.2 Schlussleuchte links -MX3-	477
1.2.1 Steckverbindung -T6d-	477
1.2.2	478
1.3 Schlussleuchte 2 links -MX5-	478
1.3.1 Steckverbindung -T4o-	478
1.4 Schlussleuchte 2 rechts -MX6-	479
1.4.1 Steckverbindung -T4p-	479
1.5 Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts -L134-	479
1.5.1 Steckverbindung -T2ad-	479
1.6 Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung -K133-	480
1.6.1 Steckverbindung -T2dw-	480
1.7 Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite -L146-	480
1.7.1 Steckverbindung -T2aa-	480
1.8 Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite -L147-	481
1.8.1 Steckverbindung -T2ab-	481
1.9 Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links -L133-	481-482
1.9.1 Steckverbindung -T2ac-	481-482
837 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix N - 3	483-487
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix N	483-487
1.1 Zünder für Kopfairbag Fahrerseite -N251-	483
1.1.1 Steckverbindung -T2bm-	483
1.2 Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite -N252-	483
1.2.1 Steckverbindung -T2bn-	483
1.3 Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite -N131-	484
1.3.1 Steckverbindung -T3aa-	484
1.4 Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite -N153-	484
1.4.1 Steckverbindung -T2aw-	484
1.5 Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite -N154-	485
1.5.1 Steckverbindung -T2ax-	485
1.6 Zünder für Gurtstraffer 2 Fahrerseite -N297-	485
1.6.1 Steckverbindung -T2cf-	485
1.7 Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite -N197-	486
1.7.1 Steckverbindung -T2bp-	486
1.8 Zündspule 3 mit Leistungsendstufe -N291-	486
1.8.1 Steckverbindung -T3ag-	486
1.9 Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite -N196-	487
1.9.1 Steckverbindung -T2bo-	487
839 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix R - 3	488-494
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix R	488-494
1.1 Antenne für Datenfunk -R180-	488
1.1.1 Steckverbindung -T1f-	488
1.2 Hochtonlautsprecher vorn links -R20-	489
1.2.1 Steckverbindung -T2ef-	489
1.3 Lautsprecher für Notrufmodul -R335-	489
1.3.1 Steckverbindung -T2et-	489
1.4 USB-Verteiler -R293-	490
1.4.1 Steckverbindung -T4bz-	490
1.5 Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22-	490
1.5.1 Steckverbindung -T2eg-	490
1.6 Antennenmodul links -R108-	491
1.6.1 Steckverbindung -T2em-	491
1.7 Antennenmodul rechts -R109-	491
1.7.1 Steckverbindung -T1u-	491
1.8 Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in derMinusleitung -R178-	492
1.8.1 Steckverbindung -T1h-	492
1.9 Subwoofer -R211-	492
1.9.1 Steckverbindung -T4bh-	492
1.10 Hochtonlautsprecher hinten rechts -R16-	493
1.10.1 Steckverbindung -T2el-	493
1.11 Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts -R160-	493
1.11.1 Steckverbindung -T2ej-	493
1.12 Tieftonlautsprecher hinten rechts -R17-	494
1.12.1 Steckverbindung -T2es-	494
1.13 Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in derPlusleitung -R179-	494
1.13.1 Steckverbinduna -T1k-	494

840 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U - 3	495-519
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U	495-519
1.1 Anschluss für Diagnose -U31-	495
1.1.1 Steckverbindung -T16b-	495
1.2 Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V -U13-	496
1.2.1 Steckverbindung -T3bg-	496
1.3 USB-Ladesteckdose 1 -U37-	496
1.3.1 Steckverbindung -T4ao-	496
1.4 12-V-Steckdose -U5-	497
1.4.1 Steckverbindung -T3c-	497
1.5 Sicherungshalter C -SC-	497
1.5.1 Steckverbindung -T2z-	497
1.6 Koppelstelle im Innenraum unten links -TIUL-	498-501
1.6.1 Steckverbindung -T17a-	498
1.6.2 Steckverbindung -T17b-	499
1.6.3 Steckverbindung -T17c-	499
1.6.4 Steckverbindung -T17d-	500
1.6.5 Steckverbindung -T17xa-	500
1.6.6 Steckverbindung -T17xb-	501
1.6.7 Steckverbindung -T17xc-	501
1.6.8 Steckverbindung -T17xd-	502
1.7 Koppelstelle für Sitz vorn links -TSVL-	502-504
1.7.1 Steckverbindung -T17j-	502
1.7.2 Steckverbindung -T17xj-	503
1.7.3 Steckverbindung -T3ab-	503
1.7.4 Steckverbindung -T3xab-	504
1.7.5 Steckverbindung -T3bo-	504
1.7.6 Steckverbindung -T3xbo-	505
1.8 Koppelstelle für Sitz vorn rechts -TSVR-	505-506
1.8.1 Steckverbindung -T17k-	505
1.8.2 Steckverbindung -T17xk-	506
1.8.3 Steckverbindung -T3xac-	506
1.9 Koppelstelle für Tür vorn links -TTVL-	507
1.9.1 Steckverbindung -T46c-	507
1.9.2 Steckverbindung -T46xc-	507
1.10 Koppelstelle für Tür hinten links -TTHL-	508
1.10.1 Steckverbindung -T33a-	508
1.10.2 Steckverbindung -T33xa-	508
1.11 Koppelstelle an der Heckklappe links -THKL-	509-510
1.11.1 Steckverbindung -T10a-	509
1.11.2 Steckverbindung -T10xa-	509
1.11.3 Steckverbindung -T10b-	510
1.11.4 Steckverbindung -T10xb-	510
1.12 Koppelstelle an der Heckklappe Mitte -THKM-	511
1.12.1 Steckverbindung -T2db-	511
1.13 Koppelstelle im Innenraum unten rechts -TIUR-	511
1.13.1 Steckverbindung -T17xg-	511
1.13.2 Steckverbindung -T17xh-	512
1.14 Koppelstelle für Tür vorn rechts -TTVR-	512
1.14.1 Steckverbindung -T46d-	512
1.14.2 Steckverbindung -T46xd-	513
1.15 Koppelstelle am Stoßfänger hinten rechts -TSFHR-	513
1.15.1 Steckverbindung -T14h-	513
1.15.2 Steckverbindung -T14xh-	514
1.16 Koppelstelle im Motorraum links -TML-	514
1.16.1 Steckverbindung -T14e-	514
1.16.2 Steckverbindung -T4r-	515
1.17 Koppelstelle für Tür hinten rechts -TTHR-	515
1.17.1 Steckverbindung -T33b-	515
1.17.2 Steckverbindung -T33xb-	516
1.18 Koppelstelle für Fahrwerk hinten -TS66-	516
1.18.1 Steckverbindung -T17xl-	516
1.18.2 Steckverbindung -T17xm-	517
1.19 Koppelstelle in der Tür vorn rechts -TTIVR-	517
1.19.1 Steckverbindung -T5k-	517
1.19.2 Steckverbindung -T5xk-	518

1.20 Koppelstelle in der Tür vorn links -TTIVL-	518-519
1.20.1 Steckverbindung -T5j-	518-519
841 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix V - 3	520-525
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix V	520-525
1.1 Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe -V59-	520
1.1.1 Steckverbindung -T2t-	520
1.2 Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage -V11-	520
1.2.1 Steckverbindung -T2y-	520
1.3 Antriebseinheit für Heckklappe -VX69-	521
1.3.1 Steckverbindung -T10aa-	521
1.4 Schließereinheit Tür hinten rechts -VX24-	521
1.4.1 Steckverbindung -T8j-	521
1.5 Fensterhebermotor hinten rechts -V27-	522
1.5.1 Steckverbindung -T10n-	522
1.5.2 Steckverbindung -T3am-	522
1.6 Motor für Heckscheibenwischer -V12-	523
1.6.1 Steckverbindung -T4b-	523
1.7 Zuziehhilfe der Heckklappe -VX16-	523
1.7.1 Steckverbindung -T6az-	523
1.8 Schließereinheit für Heckklappe -VX25-	524
1.8.1 Steckverbindung -T4c-	524
1.9 Anhängervorrichtung -VX15-	524-525
1.9.1 Steckverbindung -T8a-	524
1.9.2 Steckverbindung -T13b-	525
842 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z - 3	526-534
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z	526-534
1.1 Innenleuchte vorn -WX1-	526
1.1.1 Steckverbindung -T26a-	526
1.2 Innenleuchte hinten -WX2-	527
1.2.1 Steckverbindung -T7a-	527
1.3 Leseleuchte hinten links -W11-	527
1.3.1 Steckverbindung -T5c-	527
1.4 Leseleuchte hinten rechts -W12-	528
1.4.1 Steckverbindung -T5d-	528
1.5 beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite -W14-	528
1.5.1 Steckverbindung -T2bh-	528
1.6 beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite -W20-	529
1.6.1 Steckverbindung -T2bg-	529
1.7 Handschuhfachleuchte -W6-	529
1.7.1 Steckverbindung -T2k-	529
1.8 Fußraumleuchte rechts -W10-	530
1.8.1 Steckverbindung -T2bs-	530
1.9 Kofferraumleuchte rechts -W35-	530
1.9.1 Steckverbindung -T2h-	530
1.10 Kofferraumleuchte links -W18-	531
1.10.1 Steckverbindung -T2g-	531
1.11 Kennzeichenleuchte links -X4-	531
1.11.1 Steckverbindung -T2dc-	531
1.12 Kennzeichenleuchte rechts -X5-	532
1.12.1 Steckverbindung -T2dd-	532
1.13 Heizwiderstand für Spritzdüse links -Z20-	532
1.13.1 Steckverbindung -T2ew-	532
1.14 Heizwiderstand für Spritzdüse rechts -Z21-	533
1.14.1 Steckverbindung -T2ex-	533
1.15 Fußraumleuchte hinten links -W45-	533-534
1.15.1 Steckverbindung -T2bt-	533-534