| 001 | - Grundausstattung  | 1-41            |
|-----|---|-----------------|
|     | 1. Grundausstattung   | 1               |
|     | 2. Batterie, Sicherungshalter A   | 2               |
|     | 3. Sicherungshalter B   | 3               |
|     | 4. Sicherungshalter B   | 4               |
|     | 5. Sicherungshalter B   | 5               |
|     | 6. Sicherungshalter B   | 6               |
|     | 7. Sicherungshalter B   | 7               |
|     | 8. Sicherungshalter B   | 8               |
|     | 9. Sicherungshalter B   | 9               |
|     | 10. Sicherungshalter B  | 10              |
|     | 11. Zündanlassschalter  | 11              |
|     | 12. Entlastungsrelais für X-Kontakt   | 12              |
|     | 13.   | 13              |
|     | 14.   | 14              |
|     | 15. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht   | 15              |
|     | 16. Lichtschalter   | 16              |
|     | 17. Scheinwerfer vorn links   | 17              |
|     | 18. Scheinwerfer vorn rechts  | 18              |
|     | 19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,  | 19              |
|     | Lenkstockschalter links   |                 |
|     | 20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe  | 20              |
|     | für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts   |                 |
|     | 21. Schlussleuchte links  | 21              |
|     | 22. Schlussleuchte rechts   | 22              |
|     | 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts  | 23              |
|     | 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter   | 24              |
|     | 25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor  | 25              |
|     | rechts für Leuchtweitenregelung   |                 |
|     | 26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für  | 26              |
|     | Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor  |                 |
|     | 27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe   | 27              |
|     | 28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe   | 28              |
|     | 29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite   | 29              |
|     | 30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten   | 30              |
|     | 31. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links   | 31              |
|     | 32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für  | 32              |
|     | Zentralverriegelung in Heckklappe   | 00              |
|     | 33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn   | 33              |
|     | 34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose   | 34              |
|     | 35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr  | 35              |
|     | 36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz   | 36              |
|     | 37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz   | 37              |
|     | 38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,  | 38              |
|     | Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige  | 20              |
|     | 39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für  | 39              |
|     | Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz  | 40              |
|     | 40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz  | 40              |
| 000 | 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach  | 41              |
| 002 | - 1,2-I-Benzinmotor , CHFA  | 42-56           |
|     | 1. 1,2-l-Benzinmotor , CHFA   | 42              |
|     | 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A   | 43              |
|     | 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter  | 44              |
|     | 4. Sicherungshalter B   | 45              |
|     | 5. Sicherungshalter B   | 46              |
|     | 6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,   | 47              |
|     | Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3  | 40              |
|     | 7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator,  | 48              |
|     | Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter   | 40              |
|     | 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät   | 49<br>50        |
|     | 9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät   | 50<br>51        |
|     | <ul><li>10. Motorsteuergerät</li><li>11. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät</li></ul>  | 51<br>52        |
|     | 12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule   | 52<br>53        |
|     | 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe  | 55              |
|     | 13. Kraftstoffpumpenrelais  | 54              |
|     | TO. TATALLOLORDALITION OF THE PROPERTY OF THE | J- <del>1</del> |

|     | 14. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,  | 55     |
|-----|--|--------|
|     | Schalttafeleinsatz Schalttafeleinsatz  |        |
|     | 15. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,   | 56     |
|     | Wegstreckenanzeige   |        |
| 003 | - 1,2-I-Benzinmotor , CGPA   | 57-71  |
|     | 1. 1,2-I-Benzinmotor , CGPA  | 57     |
|     | 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A  | 58     |
|     | 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter   | 59     |
|     | 4. Sicherungshalter B  | 60     |
|     | 5. Sicherungshalter B  | 61     |
|     | 6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,  | 62     |
|     | Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3   | 63     |
|     | 7. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter | 03     |
|     | 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät  | 64     |
|     | 9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät  | 65     |
|     | 10. Motorsteuergerät   | 66     |
|     | 11. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät  | 67     |
|     | 12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule  | 68     |
|     | 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe   | 00     |
|     | 13. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf   | 69     |
|     | 14. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,  | 70     |
|     | Schalttafeleinsatz   |        |
|     | 15. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,   | 71     |
|     | Wegstreckenanzeige   |        |
| 004 | - 1,2-I-Benzinmotor , CBZA,CBZB  | 72-91  |
|     | 1. 1,2-I-Benzinmotor , CBZA,CBZB   | 72     |
|     | 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A  | 73     |
|     | 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter   | 74     |
|     | 4. Sicherungshalter B  | 75     |
|     | 5. Sicherungshalter B  | 76     |
|     | 6. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät   | 77     |
|     | 7. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät   | 78     |
|     | 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät  | 79     |
|     | 9. Motorsteuergerät  | 80     |
|     | 10. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät   | 81     |
|     | 11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät   | 82     |
|     | 12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,  | 83     |
|     | Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4   | 0.4    |
|     | 13. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller  | 84     |
|     | 14. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2,  | 85     |
|     | Motorsteuergerät 15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Regelventil für Kraftstoffdruck,                                     | 86     |
|     | Magnetventil für Kühlmittelkreislauf   | 80     |
|     | 16. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündtrafo   | 87     |
|     | 17. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät,  | 88     |
|     | Pumpe für Kühlmittelumlauf   | 00     |
|     | 18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für  | 89     |
|     | Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät  | 00     |
|     | 19. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz   | 90     |
|     | 20. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,   | 91     |
|     | Wegstreckenanzeige   | 0.     |
| 005 | - 1,4-l-Benzinmotor , CGGB   | 92-108 |
|     | 1. 1,4-I-Benzinmotor , CGGB  | 92     |
|     | 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A  | 93     |
|     | 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter   | 94     |
|     | 4. Sicherungshalter B  | 95     |
|     | 5. Sicherungshalter B  | 96     |
|     | 6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,  | 97     |
|     | Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4   |        |
|     | 7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator,   | 98     |
|     | Motorsteuergerät   |        |
|     | 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät  | 99     |
|     | 9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät  | 100    |
|     | 10. Motorsteuergerät   | 101    |
|     | 11. Drosselklappensteuereinheit. Hauptrelais für Elektroantrieb. Motorsteuergerät  | 102    |

| 12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe  | 103   |
|---|---|
|   |   |
| 13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe  | 104   |
| 14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter  | 105   |
| 15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf  | 106   |
| 16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,   | 107   |
| Schalttafeleinsatz  |   |
|   | 400   |
| 17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,  | 108   |
| Wegstreckenanzeige  |   |
| 006 - 1,2-I-Dieselmotor, CFWA   | 109-131   |
| 1. 1,2-I-Dieselmotor , CFWA   | 109   |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A   | 110   |
|   |   |
| 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter  | 111   |
| 4. Sicherungshalter B   | 112   |
| 5. Sicherungshalter B   | 113   |
| 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3   | 114   |
| 7. Motorsteuergerät   | 115   |
|   |   |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät   | 116   |
| 9. Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät  | 117   |
| 10. Ladedruckgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät   | 118   |
| 11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät   | 119   |
| 12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf   | 120   |
|   |   |
| 13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für   | 121   |
| Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3  |   |
| 14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für  | 122   |
| Kühler der Abgasrückführung   |   |
| 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät   | 123   |
|   |   |
| 16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät   | 124   |
| 17. Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät,   | 125   |
| Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe, Stellmotor für Abgasrückführung  |   |
| 18. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Regelventil für   | 126   |
| Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung   | .20   |
| 19. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4,  | 407   |
| 19 Angastemperaturgener i Angastemperaturgener i Hitterenzgruckgener Angastemperaturgener 4   | 127   |
|   |   |
| Motorsteuergerät  |   |
|   | 128   |
| Motorsteuergerät 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung   | 128   |
| Motorsteuergerät<br>20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung<br>21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,   |   |
| Motorsteuergerät 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät  | 128<br>129  |
| Motorsteuergerät 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz   | 128<br>129<br>130   |
| Motorsteuergerät 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät  | 128<br>129  |
| Motorsteuergerät 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz   | 128<br>129<br>130   |
| Motorsteuergerät 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige   | 128<br>129<br>130<br>131  |
| Motorsteuergerät 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 007 - 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC   | 128<br>129<br>130<br>131<br>132-153   |
| Motorsteuergerät 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 007 - 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 1. 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC  | 128<br>129<br>130<br>131<br>132-153<br>132  |
| Motorsteuergerät 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 007 - 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 1. 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A  | 128<br>129<br>130<br>131<br>132-153<br>132<br>133   |
| Motorsteuergerät 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 007 - 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 1. 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter   | 128<br>129<br>130<br>131<br>132-153<br>132<br>133<br>134  |
| Motorsteuergerät 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 007 - 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 1. 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A  | 128<br>129<br>130<br>131<br>132-153<br>132<br>133   |
| Motorsteuergerät 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 007 - 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 1. 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B   | 128<br>129<br>130<br>131<br>132-153<br>132<br>133<br>134<br>135   |
| Motorsteuergerät 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 007 - 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 1. 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B   | 128<br>129<br>130<br>131<br>132-153<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136  |
| Motorsteuergerät 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 007 - 1,6-l-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 1. 1,6-l-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3,  | 128<br>129<br>130<br>131<br>132-153<br>132<br>133<br>134<br>135   |
| Motorsteuergerät  20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung  21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät  22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz  23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige  007 - 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC  1. 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC  2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A  3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter  4. Sicherungshalter B  5. Sicherungshalter B  6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4   | 128<br>129<br>130<br>131<br>132-153<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137   |
| Motorsteuergerät 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 007 - 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 1. 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät  | 128<br>129<br>130<br>131<br>132-153<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137   |
| Motorsteuergerät  20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung  21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät  22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz  23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige  007 - 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC  1. 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC  2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A  3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter  4. Sicherungshalter B  5. Sicherungshalter B  6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4   | 128<br>129<br>130<br>131<br>132-153<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137   |
| Motorsteuergerät 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 007 - 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 1. 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät  | 128<br>129<br>130<br>131<br>132-153<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137   |
| Motorsteuergerät 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 007 - 1,6-l-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 1. 1,6-l-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage,  | 128<br>129<br>130<br>131<br>132-153<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137   |
| Motorsteuergerät 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 007 - 1,6-l-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC 1. 1,6-l-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät   | 128<br>129<br>130<br>131<br>132-153<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137<br>138<br>139<br>140                      |
| Motorsteuergerät 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 007 - 1,6-l-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 1. 1,6-l-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät   | 128<br>129<br>130<br>131<br>132-153<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137<br>138<br>139<br>140                      |
| Motorsteuergerät 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 007 - 1,6-l-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 1. 1,6-l-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf   | 128<br>129<br>130<br>131<br>132-153<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137<br>138<br>139<br>140                      |
| Motorsteuergerät 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 007 - 1,6-l-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 1. 1,6-l-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät   | 128<br>129<br>130<br>131<br>132-153<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137<br>138<br>139<br>140                      |
| Motorsteuergerät 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 007 - 1,6-l-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 1. 1,6-l-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für  | 128<br>129<br>130<br>131<br>132-153<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137<br>138<br>139<br>140                      |
| Motorsteuergerät 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 007 - 1,6-l-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 1. 1,6-l-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für   | 128<br>129<br>130<br>131<br>132-153<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137<br>138<br>139<br>140                      |
| Motorsteuergerät 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 007 - 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 1. 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4  | 128<br>129<br>130<br>131<br>132-153<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137<br>138<br>139<br>140<br>141<br>142<br>143 |
| Motorsteuergerät 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 007 - 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 1. 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für   | 128<br>129<br>130<br>131<br>132-153<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137<br>138<br>139<br>140                      |
| Motorsteuergerät 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 007 - 1,6-l-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC 1. 1,6-l-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung   | 128<br>129<br>130<br>131<br>132-153<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137<br>138<br>139<br>140<br>141<br>142<br>143 |
| Motorsteuergerät 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 007 - 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 1. 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 10. Motorderbzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung   | 128<br>129<br>130<br>131<br>132-153<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137<br>138<br>139<br>140<br>141<br>142<br>143 |
| Motorsteuergerät 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 007 - 1,6-l-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC 1. 1,6-l-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung   | 128<br>129<br>130<br>131<br>132-153<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137<br>138<br>139<br>140<br>141<br>142<br>143 |
| Motorsteuergerät 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 007 - 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 1. 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Kraftstoffdosierung 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät   | 128<br>129<br>130<br>131<br>132-153<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137<br>138<br>139<br>140<br>141<br>142<br>143 |
| Motorsteuergerät 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 007 - 1,6-l-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 1. 1,6-l-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittellumlauf 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Kihler der Abgasrückführung 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät 16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät  | 128<br>129<br>130<br>131<br>132-153<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137<br>138<br>139<br>140<br>141<br>142<br>143 |
| Motorsteuergerät 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 007 - 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 1. 1,6-I-Dieselmotor, CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittellumlauf 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Kühler der Abgasrückführung 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät 16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit,  | 128<br>129<br>130<br>131<br>132-153<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137<br>138<br>139<br>140<br>141<br>142<br>143 |
| Motorsteuergerät 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 007 - 1,6-l-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC 1. 1,6-l-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmitteltumlauf 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät 16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung | 128<br>129<br>130<br>131<br>132-153<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137<br>138<br>139<br>140<br>141<br>142<br>143 |
| Motorsteuergerät 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 007 - 1,6-l-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC 1. 1,6-l-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Olstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittellumlauf 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Kühler der Abgasrückführung 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät 16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung 18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4,   | 128<br>129<br>130<br>131<br>132-153<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137<br>138<br>139<br>140<br>141<br>142<br>143 |
| Motorsteuergerät 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 007 - 1,6-l-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC 1. 1,6-l-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmitteltumlauf 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät 16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung | 128<br>129<br>130<br>131<br>132-153<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137<br>138<br>139<br>140<br>141<br>142<br>143 |
| Motorsteuergerät 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 007 - 1,6-l-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC 1. 1,6-l-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Olstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittellumlauf 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Kühler der Abgasrückführung 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät 16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung 18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4,   | 128<br>129<br>130<br>131<br>132-153<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137<br>138<br>139<br>140<br>141<br>142<br>143 |

|     | 20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,   | 151        |
|-----|---|------------|
|     | Motorsteuergerät  | 450        |
|     | <ul><li>21. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz</li><li>22. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,</li></ul> | 152<br>153 |
|     | Wegstreckenanzeige  | 155        |
| 008 | - Airbag-Systeme  | 154-159    |
|     | 1. Airbag-Systeme   | 154        |
|     | 2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag  | 155        |
|     | Beifahrerseite  |            |
|     | 3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag,  | 156        |
|     | Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für  |            |
|     | Gurtstraffer Beifahrerseite  4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite,  | 157        |
|     | Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite   | 137        |
|     | 5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten   | 158        |
|     | Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag  | 100        |
|     | Beifahrerseite  |            |
|     | 6. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz   | 159        |
| 009 | - Sicherheitsgurtwarnsystem   | 160-162    |
|     | 1. Sicherheitsgurtwarnsystem  | 160        |
|     | 2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung,   | 161        |
|     | Steuergerät für Airbag 3. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz  | 162        |
| 010 | - Servolenkung  | 163-165    |
| 0.0 | 1. Servolenkung   | 163        |
|     | 2. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Pumpe für Lenkungshydraulik   | 164        |
|     | 3. Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz  | 165        |
| 011 | - Antiblockiersystem (ABS)  | 166-170    |
|     | 1. Antiblockiersystem (ABS)   | 166        |
|     | 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B  | 167        |
|     | <ol> <li>Steuergerät für ABS</li> <li>Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,</li> </ol>                                       | 168<br>169 |
|     | Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS  | 109        |
|     | 5. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz  | 170        |
| 012 | - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und  | 171-177    |
| Ant | riebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)   |            |
|     | 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung   | 171        |
|     | (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)  | 4=0        |
|     | 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B  | 172        |
|     | <ol> <li>Steuergerät für ABS</li> <li>Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,</li> </ol>                                       | 173<br>174 |
|     | Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS  | 177        |
|     | 5. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS   | 175        |
|     | 6. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS   | 176        |
|     | 7. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz  | 177        |
| 013 | - Reifendruckkontrolle  | 178-180    |
|     | 1. Reifendruckkontrolle   | 178        |
|     | 2. Taster für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B   | 179<br>180 |
| 014 | Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz     Doppelscheinwerfer  | 181-193    |
| 017 | Doppelscheinwerfer  | 181        |
|     | 2. Lichtschalter  | 182        |
|     | 3. Scheinwerfer vorn links  | 183        |
|     | 4. Scheinwerfer vorn rechts   | 184        |
|     | 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,   | 185        |
|     | Lenkstockschalter links   | 400        |
|     | 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts           | 186        |
|     | 7. Schlussleuchte links   | 187        |
|     | 8. Schlussleuchte rechts  | 188        |
|     | Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,  | 189        |
|     | Kennzeichenleuchte rechts   |            |
|     | 10. Bremspedalschalter  | 190        |
|     | 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor  | 191        |
|     | rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B  | 192        |
|     | IZ ORGIEGOOSTAILEED   | 197        |

| 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht  | 193        |
|--|------------|
| 015 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht   | 194-207    |
| Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht   | 194        |
| 2. Lichtschalter   | 195        |
| 3. Scheinwerfer vorn links   | 196        |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts  | 197        |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,  | 198        |
| Lenkstockschalter links  |            |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe  | 199        |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts  |            |
| 7. Schlussleuchte links  | 200        |
| 8. Schlussleuchte rechts   | 201        |
| 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts  | 202        |
| 10. Bremspedalschalter   | 203        |
| 11. Sicherungshalter B   | 204        |
| 12. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für   | 205        |
| Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B   |            |
| 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und  | 206        |
| Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für   |            |
| Leuchtweitenregelung   |            |
| 14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz   | 207        |
| 016 - Nebelscheinwerfer  | 208-210    |
| 1. Nebelscheinwerfer   | 208        |
| 2. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sicherungshalter B  | 209        |
| 3. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht   | 210        |
| links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts   | 044.044    |
| 017 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht   | 211-214    |
| Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht   | 211        |
| Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sicherungshalter B   | 212        |
| 3. Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, statisches Kurvenlicht links,  | 213        |
| statisches Kurvenlicht rechts  | 044        |
| 4. Lenkwinkelgeber, Schalttafeleinsatz   | 214        |
| 018 - LED für Tagesfahrlicht   | 215-217    |
| 1. LED für Tagesfahrlicht  | 215        |
| 2. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht,  | 216        |
| Sicherungshalter B   | 047        |
| 3. LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht  | 217        |
| 019 - Heiz- und Frischluftsystem   | 218-220    |
| Heiz- und Frischluftsystem     Stauergerät für Erischluft und Umluftklanne Verwiderstand für Erischluftgehläse mit.                                    | 218<br>219 |
| <ol> <li>Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit<br/>Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> </ol> | 219        |
| 3. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Sicherungshalter B, Stellmotor der Frischluftklappe   | 220        |
| und Umluftklappe   | 220        |
| 020 - Climatic   | 221-227    |
| 1. Climatic  | 221-227    |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B  | 222        |
| 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,   | 223        |
| Frischluftgebläse, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe  | 223        |
| 4. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für   | 224        |
| Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe   | 224        |
| 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage   | 225        |
| 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage   | 226        |
| 7. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter   | 227        |
| 021 - Climatronic  | 228-235    |
| 1. Climatronic   | 228        |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B  | 229        |
| 3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der   | 230        |
| Zentralklappe  | 200        |
| 4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe,   | 231        |
| Stellmotor der Defrostklappe   | 201        |
| 5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für   | 232        |
| Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe   | _02        |
| 6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage   | 233        |
| 7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter   | 234        |
| 8. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter   | 235        |
| 022 - Zusatzluftheizung (PTC)  | 236-237    |

|     | Zusatzluftheizung (PTC)   | 236                   |
|-----|---|-----------------------|
|     | <ol> <li>Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter A,</li> <li>Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung</li> </ol>   | 237                   |
| 023 | 3 - Zentralverriegelung   | 238-244               |
|     | Zentralverriegelung   | 238                   |
|     | 2. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Sicherungshalter B,  | 239                   |
|     | Motor für Heckscheibenwischer, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe  | 0.40                  |
|     | <ol> <li>Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der<br/>Zentralverriegelung</li> </ol>   | 240                   |
|     | Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite  | 241                   |
|     | 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite  | 242                   |
|     | 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links  | 243                   |
| 004 | 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts   | 244                   |
| 024 | - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten  1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten   | 245-251<br>245        |
|     | Normon system that the character is resterned at the first and the character is the content of the character is the character is the character is the character in the character is the char | 246                   |
|     | 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor   | 247                   |
|     | Fahrerseite   |                       |
|     | 4. Türsteuergerät Fahrerseite   | 248                   |
|     | 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite  | 249                   |
|     | Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite   | 250                   |
|     | 7. Außenspiegel Beifahrerseite  | 251                   |
| 025 | - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern  | 252-260               |
|     | Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern     Sieherungshelter B.  | 252                   |
|     | <ol> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor</li> </ol>  | 253<br>254            |
|     | Fahrerseite   | 204                   |
|     | 4. Türsteuergerät Fahrerseite   | 255                   |
|     | 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor   | 256                   |
|     | Beifahrerseite 6. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten   | 257                   |
|     | links   | 231                   |
|     | 7. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten  | 258                   |
|     | rechts  | 050                   |
|     | Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite     Außenspiegel Beifahrerseite   | 259<br>260            |
| 026 | 5 - Diebstahlwarnanlage   | 261-263               |
| 0_0 | Diebstahlwarnanlage   | 261                   |
|     | 2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter B  | 262                   |
|     | 3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für   | 263                   |
| 027 | Motorhaube<br>′ - Doppelkupplungsgetriebe 0AM   | 264-273               |
| 021 | Doppelkupplungsgetriebe 0AM   | 264                   |
|     | 2. Anlasser, Relais für Anlasssperre  | 265                   |
|     | 3. Sicherungshalter B   | 266                   |
|     | 4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A  | 267                   |
|     | 5. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe  | 268                   |
|     | 6. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe   | 269                   |
|     | 7. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre,  | 270                   |
|     | Wählhebel-Positionsanzeige  | 074                   |
|     | <ul><li>8. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe</li><li>9. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe</li></ul>  | 271<br>272            |
|     | 10. Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige   | 272                   |
| 028 | 3 - Scheinwerferreinigungsanlage  | 274-275               |
|     | 1. Scheinwerferreinigungsanlage   | 274                   |
|     | 2. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter B, Pumpe für   | 275                   |
|     |   |                       |
| 020 | Scheinwerferreinigungsanlage<br>I - Beheizhare Spritzdüsen  | 276-277               |
| 029 | - Beheizbare Spritzdüsen  | 276-277<br>276        |
|     | <ol> <li>Beheizbare Spritzdüsen</li> <li>Beheizbare Spritzdüsen</li> <li>Sicherungshalter B, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts</li> </ol>   | 276<br>277            |
|     | <ul> <li>1. Beheizbare Spritzdüsen</li> <li>1. Beheizbare Spritzdüsen</li> <li>2. Sicherungshalter B, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts</li> <li>1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> </ul>  | 276<br>277<br>278-280 |
|     | <ol> <li>Beheizbare Spritzdüsen</li> <li>Beheizbare Spritzdüsen</li> <li>Sicherungshalter B, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts</li> </ol>   | 276<br>277            |

| 031 - Sitzheizung   | 281-285             |
|---|---------------------|
| 1. Sitzheizung  | 281                 |
| 2. Schalter für beheizbaren Fahrersitz, Relais für beheizbaren Fahrersitz, Sicherungshalter   |                     |
| beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne  | 283                 |
| 4. Schalter für beheizbaren Beifahrersitz, Relais für beheizbaren Beifahrersitz               | 284                 |
| 5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne                                   | 285                 |
| 032 - Einparkhilfe (PDC) hinten   | 286-290             |
| Einparkhilfe (PDC) hinten   | 286                 |
| Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter B  | 287                 |
| 3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsumme  | er für 288          |
| Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe   |                     |
| 4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuerge | erät für 289        |
| Einparkhilfe  |                     |
| 5. Steuergerät für Einparkhilfe   | 290                 |
| 033 - Anhängerbetrieb   | 291-295             |
| 1. Anhängerbetrieb  | 291                 |
| 2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C   | 292                 |
| 3. Steuergerät für Anhängererkennung  | 293                 |
| 4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb                           | 294                 |
| 5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennu      | ung, 295            |
| Steckdose für Anhängerbetrieb   |                     |
| 034 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb  | 296-300             |
| Vorbereitung für Anhängerbetrieb  | 296                 |
| 2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C   | 297                 |
| 3. Steuergerät für Anhängererkennung  | 298                 |
| 4. Steuergerät für Anhängererkennung  | 299                 |
| 5. Steuergerät für Anhängererkennung  | 300                 |
| 035 - Radioanlage   | 301-306             |
| 1. Radioanlage  | 301                 |
| 2. Radio, Sicherungshalter B  | 302                 |
| 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprec    | her vorn 303        |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts   |                     |
| 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsp   | orecher 304         |
| hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts  |                     |
| 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen  | 305                 |
| 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenr          | ne 306              |
| 036 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte   | 307-310             |
| Radiovorbereitung für Handelsgeräte   | 307                 |
| 2. Dachantenne, Sicherungshalter B  | 308                 |
| 3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn   | n rechts, 309       |
| Tieftonlautsprecher vorn rechts   |                     |
| 4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher    | hinten 310          |
| rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts   |                     |
| 037 - Radio-Navigationssystem   | 311-316             |
| 1. Radio-Navigationssystem  | 311                 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B         | 312                 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher v      | vorn links, 313     |
| Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn r   | echts               |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher I      | ninten links, 314   |
| Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hir  | nten                |
| rechts  |                     |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe      | 315                 |
| Audioquellen  |                     |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorr       | n, Dachantenne, 316 |
| Impedanzwandler für Frontscheibenantenne  |                     |
| 038 - Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät)                                 | 317-318             |
| Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät)                                       | 317                 |
| 2. Spannungswandler, 12 V/5 V, Sicherungshalter B   | 318                 |
| 039 - Multimediabuchse MEDIA-IN   | 319-321             |
| Multimediabuchse MEDIA-IN   | 319                 |
| 2. Steuergerät für Multimediasystem   | 320                 |
| 3. Steuergerät für Multimediasystem, Anschluss für externe Audioquellen                       | 321                 |
| 040 - Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth                                 | 322-325             |
| 1. Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth                                    | 322                 |
| 2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Sicherungshalte     |                     |
| 3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handvs. Mobilfunktelefon. Halterung für Telefo    | on 324              |
|   |                     |

|     | 4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon, Antenne  | 325        |
|-----|---|------------|
| 044 | für Bluetooth, Dachantenne  | 200 207    |
| 041 | - Handyvorbereitung   | 326-327    |
|     | Handyvorbereitung     Sieherungshelter B.   | 326<br>327 |
| 042 | Dachantenne, Sicherungshalter B     Multifunktionslenkrad   | 328-330    |
| 042 | Multifunktionslenkrad   | 328        |
|     | Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder,   | 329        |
|     | Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Sicherungshalter B   | 020        |
|     | Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Steuergerät für Multifunktionslenkrad   | 330        |
| 043 | - Multifunktionsanzeige (MFA)   | 331-332    |
|     | 1. Multifunktionsanzeige (MFA)  | 331        |
|     | 2. Funktionswahlschalter, Resettaste, Temperaturfühler für Außentemperatur, Schalttafeleinsatz  | 332        |
| 044 | - Elektrisches Schiebedach  | 333-334    |
|     | 1. Elektrisches Schiebedach   | 333        |
|     | 2. Regler für Schiebedachverstellung, Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter B,  | 334        |
|     | Schiebedachmotor  |            |
| 045 | - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem  | 335-343    |
|     | CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem  | 335        |
|     | 2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach   | 336        |
|     | 3. Bordnetzsteuergerät  | 337        |
|     | 4. Bordnetzsteuergerät  | 338        |
|     | <ul><li>5. Bordnetzsteuergerät</li><li>6. Bordnetzsteuergerät</li></ul>   | 339<br>340 |
|     | 7. Bordnetzsteuergerät  | 341        |
|     | 8. Bordnetzsteuergerät  | 342        |
|     | 9. Bordnetzsteuergerät  | 343        |
| 046 | - 1,4-l-Benzinmotor , CAVE  | 344-366    |
|     | 1. 1,4-l-Benzinmotor , CAVE   | 344        |
|     | 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A   | 345        |
|     | 3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts  | 346        |
|     | 4. Sicherungshalter B   | 347        |
|     | 5. Sicherungshalter B   | 348        |
|     | 6. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät  | 349        |
|     | 7. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät  | 350        |
|     | 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät   | 351        |
|     | 9. Motorsteuergerät   | 352        |
|     | 10. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät  | 353        |
|     | 11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,   | 354        |
|     | Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4  12. Kraftstoffdruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät | 355        |
|     | 13. Ansauglufttemperaturgeber 3, Saugrohrdruckgeber 3, Potenziometer für Regelklappe,   | 356        |
|     | Motorsteuergerät, Regelklappensteuereinheit, Stellmotor für Regelklappenverstellung   | 330        |
|     | 14. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2,   | 357        |
|     | Motorsteuergerät  | 001        |
|     | 15. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter,  | 358        |
|     | Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader   |            |
|     | 16. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck,  | 359        |
|     | Magnetkupplung für Kompressor   |            |
|     | 17. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe  | 360        |
|     | 18. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe  | 361        |
|     | 19. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf  | 362        |
|     | 20. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse   | 363        |
|     | 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für   | 364        |
|     | Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät   | 205        |
|     | 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz  | 365<br>366 |
|     | 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige                       | 300        |
| 047 | - Climatic , CAVE   | 367-372    |
| 0+1 | 1. Climatic , CAVE  | 367        |
|     | 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B   | 368        |
|     | 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,  | 369        |
|     | Frischluftgebläse, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe   |            |
|     | 4. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für  | 370        |
|     | Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe  |            |
|     | 5. Hochdruckgeber. Steuergerät für Klimaanlage. Regelventil für Kompressor der Klimaanlage  | 371        |

| 6. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts   | 372            |
|--|----------------|
| 048 - Climatronic , CAVE   | 373-379        |
| 1. Climatronic , CAVE  | 373            |
| Sicherungshalter A, Sicherungshalter B   | 374            |
| 3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der                       | 375            |
| Zentralklappe  |                |
| 4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe,                         | 376            |
| Stellmotor der Defrostklappe   |                |
| 5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für                         | 377            |
| Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe   | 011            |
| 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage                                 | 378            |
| 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts   | 379            |
| 049 - Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6)  | 380-422        |
|  |                |
| 1. Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6)   | 380            |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A   | 381            |
| 3. Sicherungshalter A  | 382            |
| 4. Sicherungshalter B  | 383            |
| 5. Sicherungshalter B  | 384            |
| 6. Sicherungshalter B  | 385            |
| 7. Sicherungshalter B  | 386            |
| 8. Sicherungshalter B  | 387            |
| 9. Sicherungshalter B  | 388            |
| 10. Sicherungshalter B   | 389            |
| 11. Sicherungshalter B   | 390            |
| 12. Zündanlassschalter   | 391            |
| 13. Entlastungsrelais für X-Kontakt  | 392            |
| 14.  | 393            |
| 15.  | 394            |
| 16.  | 395            |
| 17. Lichtschalter  | 396            |
| 18. Scheinwerfer vorn links  | 397            |
| 19. Scheinwerfer vorn rechts   | 398            |
| 20. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,                                 | 399            |
| Lenkstockschalter links  | 333            |
| 21. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe                         | 400            |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts  | 400            |
| •  | 404            |
| 22. Schlussleuchte links   | 401            |
| 23. Schlussleuchte rechts  | 402            |
| 24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts                               | 403            |
| 25. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter  | 404            |
| 26. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor                             | 405            |
| rechts für Leuchtweitenregelung  |                |
| 27. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für                                   | 406            |
| Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor                                   |                |
| 28. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe  | 407            |
| 29. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe  | 408            |
| 30. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite  | 409            |
| 31. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten                            | 410            |
| 32. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links  | 411            |
| 33. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für                                   | 412            |
| Zentralverriegelung in Heckklappe  |                |
| 34. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn  | 413            |
| 35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose  | 414            |
| 36. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr   | 415            |
| 37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz  | 416            |
| 38. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz  | 417            |
| 39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,                                     | 418            |
| Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige   | 110            |
| 40. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für                                     | 419            |
| Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz   | 410            |
| 41. Kontaktschalter für Motorhaube, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz                                    | 420            |
| 41. Romanischafter für Motornaube, Diagnose-Interface für Datenbus, Schaftareleinsatz  42. Diagnose-Interface für Datenbus | 420            |
| 43. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach   | 421            |
|  | 422<br>423-450 |
| 050 - 1,2-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFWA,(7L6)  |                |
| 1. 1,2-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFWA,(7L6)   | 423            |
| Batterie. Anlasser. Steuergerät für Batterieüberwachung. Sicherungshalter A  | 424            |

|     | Drehstromgenerator, Sicherungshalter A   | 425   |
|-----|--|---|
|     | 4. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts   | 426   |
|     | 5. Sicherungshalter B  | 427   |
|     | 6. Sicherungshalter B  | 428   |
|     | 7. Sicherungshalter B  | 429   |
|     | 8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3  | 430   |
|     | 9. Motorsteuergerät  | 431   |
|     | 10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät  | 432   |
|     | 11. Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät  | 433   |
|     | 12. Ladedruckgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät  | 434   |
|     | 13. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät  | 435   |
|     | 14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf  | 436   |
|     | 15. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für  | 437   |
|     | Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3   | 407   |
|     | 16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für   | 438   |
|     | Kühler der Abgasrückführung  | 400   |
|     | 17. Lambdasonde, Motorsteuergerät  | 439   |
|     | 18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät  | 440   |
|     | 19. Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät,  | 441   |
|     | Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe, Stellmotor für Abgasrückführung   | 441   |
|     | 20. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Regelventil für  | 442   |
|     | Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung  | 442   |
|     | 21. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4,   | 443   |
|     |  | 443   |
|     | Motorsteuergerät 22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator,  | 444   |
|     |  | 444   |
|     | Motorsteuergerät   | 4.4E  |
|     | 23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2   | 445   |
|     | 24. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung   | 446   |
|     | 25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,  | 447   |
|     | Motorsteuergerät   | 440   |
|     | 26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät  | 448   |
|     | <ul><li>27. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz</li><li>28. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,</li></ul>   | 449<br>450  |
|     | Z8 Cloruckschaller Geschwindigkeilsmesser Geber iur Geschwindigkeilsmesser Schalifaleieinsafz  | 450   |
|     |  | 400   |
| 054 | Wegstreckenanzeige   |   |
| 051 | Wegstreckenanzeige - Airbag-Systeme , (7L6)  | 451-456   |
| 051 | Wegstreckenanzeige - Airbag-Systeme , (7L6)  1. Airbag-Systeme , (7L6)   | 451-456<br>451  |
| 051 | Wegstreckenanzeige - Airbag-Systeme , (7L6) 1. Airbag-Systeme , (7L6) 2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag   | 451-456   |
| 051 | Wegstreckenanzeige - Airbag-Systeme , (7L6) 1. Airbag-Systeme , (7L6) 2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite  | 451-456<br>451<br>452   |
| 051 | Wegstreckenanzeige - Airbag-Systeme , (7L6) 1. Airbag-Systeme , (7L6) 2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite 3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag,   | 451-456<br>451  |
| 051 | Wegstreckenanzeige - Airbag-Systeme, (7L6) 1. Airbag-Systeme, (7L6) 2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite 3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für  | 451-456<br>451<br>452   |
| 051 | Wegstreckenanzeige - Airbag-Systeme , (7L6) 1. Airbag-Systeme , (7L6) 2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite 3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite  | 451-456<br>451<br>452<br>453  |
| 051 | Wegstreckenanzeige - Airbag-Systeme, (7L6) 1. Airbag-Systeme, (7L6) 2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite 3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite,  | 451-456<br>451<br>452   |
| 051 | Wegstreckenanzeige - Airbag-Systeme, (7L6) 1. Airbag-Systeme, (7L6) 2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite 3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite  | 451-456<br>451<br>452<br>453  |
| 051 | Wegstreckenanzeige - Airbag-Systeme , (7L6) 1. Airbag-Systeme , (7L6) 2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite 3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten  | 451-456<br>451<br>452<br>453  |
| 051 | Wegstreckenanzeige - Airbag-Systeme, (7L6) 1. Airbag-Systeme, (7L6) 2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite 3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag   | 451-456<br>451<br>452<br>453  |
| 051 | Wegstreckenanzeige - Airbag-Systeme, (7L6) 1. Airbag-Systeme, (7L6) 2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite 3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite  | 451-456<br>451<br>452<br>453<br>454<br>455  |
|     | Wegstreckenanzeige - Airbag-Systeme, (7L6) 1. Airbag-Systeme, (7L6) 2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite 3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz   | 451-456<br>451<br>452<br>453<br>454<br>455  |
|     | Wegstreckenanzeige - Airbag-Systeme, (7L6)  1. Airbag-Systeme, (7L6)  2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite  3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite  4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite  5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite  6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz  2. Sicherheitsgurtwarnsystem, (7L6)  | 451-456<br>451<br>452<br>453<br>454<br>455<br>456<br>457-459  |
|     | Wegstreckenanzeige - Airbag-Systeme, (7L6) 1. Airbag-Systeme, (7L6) 2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite 3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz - Sicherheitsgurtwarnsystem, (7L6)  | 451-456<br>451<br>452<br>453<br>454<br>455<br>456<br>457-459<br>457   |
|     | Wegstreckenanzeige - Airbag-Systeme, (7L6) 1. Airbag-Systeme, (7L6) 2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite 3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 7. Sicherheitsgurtwarnsystem, (7L6) 1. Sicherheitsgurtwarnsystem, (7L6) 2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung,   | 451-456<br>451<br>452<br>453<br>454<br>455<br>456<br>457-459  |
|     | Wegstreckenanzeige - Airbag-Systeme , (7L6) 1. Airbag-Systeme , (7L6) 2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite 3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 7. Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6) 7. Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6) 7. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag  | 451-456<br>451<br>452<br>453<br>454<br>455<br>456<br>457-459<br>457<br>458  |
| 052 | Wegstreckenanzeige - Airbag-Systeme , (7L6)  1. Airbag-Systeme , (7L6)  2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite  3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite  4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite  5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite  6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz  2. Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6)  1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6)  2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz  | 451-456<br>451<br>452<br>453<br>454<br>455<br>456<br>457-459<br>457<br>458<br>459   |
| 052 | Wegstreckenanzeige - Airbag-Systeme , (7L6)  1. Airbag-Systeme , (7L6)  2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite  3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite  4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite  5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite  6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz  7. Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6)  1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6)  2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag  3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz  5. Servolenkung , (7L6)  | 451-456<br>451<br>452<br>453<br>454<br>455<br>456<br>457-459<br>457<br>458<br>459<br>460-462  |
| 052 | Wegstreckenanzeige - Airbag-Systeme , (7L6)  1. Airbag-Systeme , (7L6) 2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite 3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite 6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 5. Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6) 1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6) 2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 5. Servolenkung , (7L6) 1. Servolenkung , (7L6)  | 451-456<br>451<br>452<br>453<br>454<br>455<br>456<br>457-459<br>457<br>458<br>459<br>460-462<br>460   |
| 052 | Wegstreckenanzeige - Airbag-Systeme , (7L6) 1. Airbag-Systeme , (7L6) 2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite 3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz - Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6) 1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6) 2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz - Servolenkung , (7L6) 1. Servolenkung , (7L6) 2. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz - Servolenkung , (7L6) 2. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz  | 451-456<br>451<br>452<br>453<br>454<br>455<br>456<br>457-459<br>457<br>458<br>459<br>460-462<br>460<br>461  |
| 052 | Wegstreckenanzeige - Airbag-Systeme , (7L6)  1. Airbag-Systeme , (7L6)  2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite 3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 2. Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6) 1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6) 2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag 3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 5. Servolenkung , (7L6) 6. Servolenkung , (7L6) 7. Servolenkung , (7L6)   | 451-456<br>451<br>452<br>453<br>454<br>455<br>456<br>457-459<br>457<br>458<br>459<br>460-462<br>460   |
| 052 | Wegstreckenanzeige - Airbag-Systeme , (7L6)  1. Airbag-Systeme , (7L6)  2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite 3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz - Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6) 1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6) 2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag 3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz - Servolenkung , (7L6) 1. Servolenkung , (7L6) 2. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Pumpe für Lenkungshydraulik 3. Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz   | 451-456<br>451<br>452<br>453<br>454<br>455<br>456<br>457-459<br>457<br>458<br>459<br>460-462<br>460<br>461<br>462                                 |
| 052 | Wegstreckenanzeige - Airbag-Systeme , (7L6)  1. Airbag-Systeme , (7L6)  2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite  3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite  4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite  5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite  6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten  8. Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag  8. Beifahrerseite  6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz  2. Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6)  1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6)  2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz  3. Servolenkung , (7L6)  1. Servolenkung , (7L6)  2. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Pumpe für Lenkungshydraulik  3. Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz  4. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und  | 451-456<br>451<br>452<br>453<br>454<br>455<br>456<br>457-459<br>457<br>458<br>459<br>460-462<br>460<br>461  |
| 052 | Wegstreckenanzeige - Airbag-Systeme , (7L6)  1. Airbag-Systeme , (7L6)  2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite  3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite  4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite  5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite  5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite  6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz  2. Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6)  1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6)  2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz  3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz  5. Servolenkung , (7L6)  1. Servolenkung , (7L6)  2. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Pumpe für Lenkungshydraulik  3. Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz  4. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und riebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (7L6)  | 451-456<br>451<br>452<br>453<br>454<br>455<br>456<br>457-459<br>457<br>458<br>459<br>460-462<br>460<br>461<br>462<br>463-471                      |
| 052 | Wegstreckenanzeige - Airbag-Systeme , (7L6)  1. Airbag-Systeme , (7L6)  2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite  3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite  4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite  5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite  5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite  6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz  2. Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6)  1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6)  2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag  3. Steuergerät für Airbag  3. Steuergerät für Airbag  3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz  5. Servolenkung , (7L6)  6. Servolenkung , (7L6)  7. Sensor für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Pumpe für Lenkungshydraulik  7. Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz  8. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung  1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung   | 451-456<br>451<br>452<br>453<br>454<br>455<br>456<br>457-459<br>457<br>458<br>459<br>460-462<br>460<br>461<br>462                                 |
| 052 | Wegstreckenanzeige - Airbag-Systeme , (7L6)  1. Airbag-Systeme , (7L6)  2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite  3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite  4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite  5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite  6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite  6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz  2. Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6)  1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6)  2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz  3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz  5. Servolenkung , (7L6)  1. Servolenkung , (7L6)  1. Servolenkung , (7L6)  2. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Pumpe für Lenkungshydraulik  3. Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz  4. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und riebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (7L6)  1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (7L6)  | 451-456<br>451<br>452<br>453<br>454<br>455<br>456<br>457-459<br>457<br>458<br>459<br>460-462<br>460<br>461<br>462<br>463-471<br>463               |
| 052 | Wegstreckenanzeige - Airbag-Systeme , (7L6)  1. Airbag-Systeme , (7L6)  2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite  3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite  4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite  5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite  6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite  6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz  2. Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6)  1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6)  2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag  3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz  3. Servolenkung , (7L6)  1. Servolenkung , (7L6)  2. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Pumpe für Lenkungshydraulik  3. Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz  4. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antri | 451-456<br>451<br>452<br>453<br>454<br>455<br>456<br>457-459<br>457<br>458<br>459<br>460-462<br>460<br>461<br>462<br>463-471<br>463<br>464        |
| 052 | Wegstreckenanzeige - Airbag-Systeme , (7L6)  1. Airbag-Systeme , (7L6)  2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite 3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite 6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz - Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6) 1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6) 2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz - Servolenkung , (7L6) 1. Servolenkung , (7L6) 2. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Pumpe für Lenkungshydraulik 3. Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischer Stabilisierungsprogramm (ESP) , (7L6) 2. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für ABS, Spannungsstabilisator 2, Sicherungshalter A   | 451-456<br>451<br>452<br>453<br>454<br>455<br>456<br>457-459<br>457<br>458<br>459<br>460-462<br>460<br>461<br>462<br>463-471<br>463<br>464<br>465 |
| 052 | Wegstreckenanzeige - Airbag-Systeme , (7L6) 1. Airbag-Systeme , (7L6) 2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite 3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite 6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 2. Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6) 1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6) 2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 5. Servolenkung , (7L6) 1. Servolenkung , (7L6) 2. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Pumpe für Lenkungshydraulik 3. Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (7L6) 2. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für ABS, Spannungsstabilisator 2, Sicherungshalter A   | 451-456<br>451<br>452<br>453<br>454<br>455<br>456<br>457-459<br>457<br>458<br>459<br>460-462<br>460<br>461<br>462<br>463-471<br>463<br>464        |
| 052 | Wegstreckenanzeige - Airbag-Systeme , (7L6)  1. Airbag-Systeme , (7L6)  2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite 3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite 6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz - Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6) 1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6) 2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz - Servolenkung , (7L6) 1. Servolenkung , (7L6) 2. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Pumpe für Lenkungshydraulik 3. Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischer Stabilisierungsprogramm (ESP) , (7L6) 2. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für ABS, Spannungsstabilisator 2, Sicherungshalter A   | 451-456<br>451<br>452<br>453<br>454<br>455<br>456<br>457-459<br>457<br>458<br>459<br>460-462<br>460<br>461<br>462<br>463-471<br>463<br>464<br>465 |

|     | 6. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS   | 468     |
|-----|---|---------|
|     | 7. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS   | 469     |
|     | 8. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus                       | 470     |
|     | 9. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz  | 471     |
| 055 | - Reifendruckkontrolle , (7L6)  | 472-474 |
|     | 1. Reifendruckkontrolle , (7L6)   | 472     |
|     | Taster für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B                              | 473     |
|     | 3. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz                           | 474     |
| 056 | - Doppelscheinwerfer , (7L6)  | 475-486 |
| 030 |   | 475-460 |
|     | Doppelscheinwerfer , (7L6)     Lichtschalter  |         |
|     |   | 476     |
|     | 3. Scheinwerfer vorn links  | 477     |
|     | 4. Scheinwerfer vorn rechts   | 478     |
|     | 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,             | 479     |
|     | Lenkstockschalter links   |         |
|     | 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe     | 480     |
|     | für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts                                     |         |
|     | 7. Schlussleuchte links   | 481     |
|     | 8. Schlussleuchte rechts  | 482     |
|     | 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,                 | 483     |
|     | Kennzeichenleuchte rechts   |         |
|     | 10. Bremspedalschalter  | 484     |
|     | 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor        | 485     |
|     | rechts für Leuchtweitenregelung   |         |
|     | 12. Sicherungshalter B  | 486     |
| 057 | - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6)  | 487-501 |
| 001 | Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6)  1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6) | 487     |
|     | 2. Lichtschalter  | 488     |
|     | 3. Scheinwerfer vorn links  | 489     |
|     |   |         |
|     | 4. Scheinwerfer vorn rechts   | 490     |
|     | 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,             | 491     |
|     | Lenkstockschalter links   | 100     |
|     | 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe     | 492     |
|     | für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts                                     |         |
|     | 7. Schlussleuchte links   | 493     |
|     | 8. Schlussleuchte rechts  | 494     |
|     | 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts           | 495     |
|     | 10. Bremspedalschalter  | 496     |
|     | 11. Sicherungshalter B  | 497     |
|     | 12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B                          | 498     |
|     | 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und             | 499     |
|     | Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für                |         |
|     | Leuchtweitenregelung  |         |
|     | 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung             | 500     |
|     | 15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz   | 501     |
| 058 | - Nebelscheinwerfer , (7L6)   | 502-504 |
|     | 1. Nebelscheinwerfer , (7L6)  | 502     |
|     | 2. Sicherungshalter B   | 503     |
|     | 3. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht    | 504     |
|     | links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts  | 304     |
| 050 | - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht , (7L6)  | 505-508 |
| 055 | Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht , (7L6)  | 505     |
|     |   |         |
|     | 2. Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, statisches Kurvenlicht links,     | 506     |
|     | statisches Kurvenlicht rechts   | 507     |
|     | 3. Lenkwinkelgeber, Diagnose-Interface für Datenbus   | 507     |
|     | 4. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz  | 508     |
| 060 | - Climatic , (7L6)  | 509-514 |
|     | 1. Climatic , (7L6)   | 509     |
|     | 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B   | 510     |
|     | 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,        | 511     |
|     | Frischluftgebläse, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe                                   |         |
|     | 4. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für    | 512     |
|     | Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe                              |         |
|     | 5. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage            | 513     |
|     | 6. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts  | 514     |
| 061 | - Climatronic (7L6)   | 515-521 |

|     | <ol> <li>Climatronic , (7L6)</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der</li> </ol>              | 515<br>516<br>517 |
|-----|---|-------------------|
|     | Zentralklappe 4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defractklappe   | 518               |
|     | Stellmotor der Defrostklappe 5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe        | 519               |
|     | <ul><li>6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li><li>7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li></ul>                         | 520<br>521        |
| 062 | <ul><li>Diebstahlwarnanlage , (7L6)</li><li>Diebstahlwarnanlage , (7L6)</li></ul>   | 522-524<br>522    |
|     | Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter B   | 523               |
|     | 3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für   | 524               |
| 063 | Motorhaube - Anhängerbetrieb , (7L6)  | 525-529           |
| 000 | 1. Anhängerbetrieb , (7L6)  | 525               |
|     | 2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C   | 526               |
|     | 3. Steuergerät für Anhängererkennung  | 527<br>528        |
|     | <ol> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung,</li> </ol>                          | 526<br>529        |
|     | Steckdose für Anhängerbetrieb   |                   |
| 064 | - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L6)  | 530-534           |
|     | <ol> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L6)</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> </ol>  | 530<br>531        |
|     | Steuergerät für Anhängererkennung   | 532               |
|     | 4. Steuergerät für Anhängererkennung  | 533               |
| 005 | 5. Steuergerät für Anhängererkennung  | 534               |
| 000 | - Radioanlage , (7L6)  1. Radioanlage , (7L6)   | 535-540<br>535    |
|     | 2. Radio, Sicherungshalter B  | 536               |
|     | 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn  | 537               |
|     | rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher   | 538               |
|     | hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts  | 550               |
|     | 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen  | 539               |
| 000 | 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne   | 540               |
| 066 | <ul> <li>Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6)</li> <li>1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6)</li> </ul>   | 541-544<br>541    |
|     | 2. Dachantenne, Sicherungshalter B  | 542               |
|     | 3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,   | 543               |
|     | Tieftonlautsprecher vorn rechts   | E 1 1             |
|     | 4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts   | 544               |
| 067 | - Radio-Navigationssystem , (7L6)   | 545-550           |
|     | 1. Radio-Navigationssystem , (7L6)  | 545               |
|     | <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links,</li> </ol> | 546<br>547        |
|     | Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts  | 347               |
|     | 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links,  | 548               |
|     | Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten   |                   |
|     | rechts 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe   | 549               |
|     | Audioquellen  | 0-10              |
|     | 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne,   | 550               |
| 000 | Impedanzwandler für Frontscheibenantenne  | FF4 FC0           |
| 008 | <ul> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (7L6)</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (7L6)</li> </ul>  | 551-560<br>551    |
|     | 2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach  | 552               |
|     | 3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus   | 553               |
|     | 4. Bordnetzsteuergerät  | 554<br>555        |
|     | <ul><li>5. Bordnetzsteuergerät</li><li>6. Bordnetzsteuergerät</li></ul>   | 555<br>556        |
|     | 7. Bordnetzsteuergerät  | 557               |
|     | 8. Bordnetzsteuergerät  | 558               |
|     | 9. Bordnetzsteuergerät  | 559               |

|     | 10. Bordnetzsteuergerät  | 560        |
|-----|--|------------|
| 069 | - 1,6-I-Benzinmotor , CFNA   | 561-577    |
|     | 1. 1,6-I-Benzinmotor , CFNA  | 561        |
|     | 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A  | 562        |
|     | 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter   | 563        |
|     | 4. Sicherungshalter B  | 564        |
|     | 5. Sicherungshalter B  | 565        |
|     | 6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4         | 566        |
|     | 7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator,   | 567        |
|     | Motorsteuergerät   |            |
|     | 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät  | 568        |
|     | 9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät  | 569        |
|     | 10. Motorsteuergerät   | 570        |
|     | 11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät   | 571<br>572 |
|     | <ol> <li>Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe</li> <li>Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe</li> </ol> | 572<br>573 |
|     | 14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter   | 574        |
|     | 15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf   | 575        |
|     | 16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,  | 576        |
|     | Schalttafeleinsatz   | 0.0        |
|     | 17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,   | 577        |
| 070 | Wegstreckenanzeige   | F70 F00    |
| 070 | - 6-Gang-Automatikgetriebe   | 578-586    |
|     | 1. 6-Gang-Automatikgetriebe  | 578<br>570 |
|     | 2. Anlasser, Relais für Anlasssperre   | 579<br>590 |
|     | 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B  | 580<br>581 |
|     | <ol> <li>Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe</li> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3,</li> </ol>                        | 582        |
|     | Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10  | 302        |
|     | 6. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl,  | 583        |
|     | Steuergerät für automatisches Getriebe   | 000        |
|     | 7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre  | 584        |
|     | 8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige  | 585        |
|     | 9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach,  | 586        |
|     | Wählhebel-Positionsanzeige   |            |
| 071 | - Grundausstattung   | 587-627    |
|     | 1. Grundausstattung  | 587        |
|     | 2. Batterie, Sicherungshalter A  | 588        |
|     | 3. Sicherungshalter B  | 589        |
|     | 4. Sicherungshalter B  | 590        |
|     | 5. Sicherungshalter B  | 591        |
|     | 6. Sicherungshalter B  | 592        |
|     | 7. Sicherungshalter B  | 593<br>594 |
|     | <ul><li>8. Sicherungshalter B</li><li>9. Sicherungshalter B</li></ul>  | 594<br>595 |
|     | 10. Sicherungshalter B   | 595<br>596 |
|     | 11. Zündanlassschalter   | 590<br>597 |
|     | 12. Entlastungsrelais für X-Kontakt  | 598        |
|     | 13.  | 599        |
|     | 14.  | 600        |
|     | 15. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht  | 601        |
|     | 16. Lichtschalter  | 602        |
|     | 17. Scheinwerfer vorn links  | 603        |
|     | 18. Scheinwerfer vorn rechts   | 604        |
|     | 19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,   | 605        |
|     | Lenkstockschalter links  |            |
|     | 20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe   | 606        |
|     | für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts  |            |
|     | 21. Schlussleuchte links   | 607        |
|     | 22. Schlussleuchte rechts  | 608        |
|     | 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts   | 609        |
|     | 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter  | 610        |
|     | 25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor   | 611        |
|     | rechts für Leuchtweitenregelung  |            |
|     | 26. Lenkstockschalter rechts. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb. Schalter für   | 612        |

|     | Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor            |         |
|-----|---|---------|
|     | 27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe                   | 613     |
|     | 28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe                                       | 614     |
|     | 29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite                               | 615     |
|     | 30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten     | 616     |
|     | 31. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links   | 617     |
|     | 32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für            | 618     |
|     | Zentralverriegelung in Heckklappe   |         |
|     | 33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn                                     | 619     |
|     | 34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose   | 620     |
|     | 35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr  | 621     |
|     | 36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz                                 | 622     |
|     | 37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz   | 623     |
|     | 38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,              | 624     |
|     | Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige  |         |
|     | 39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für              | 625     |
|     | Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz                        |         |
|     | 40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz  | 626     |
|     | 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach  | 627     |
| 072 | - 1,2-I-Benzinmotor , CHFA  | 628-642 |
|     | 1. 1,2-I-Benzinmotor , CHFA   | 628     |
|     | 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A   | 629     |
|     | 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter                                | 630     |
|     | 4. Sicherungshalter B   | 631     |
|     | 5. Sicherungshalter B   | 632     |
|     | 6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, | 633     |
|     | Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3                                      |         |
|     | 7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator,        | 634     |
|     | Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter   |         |
|     | 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät             | 635     |
|     | 9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät   | 636     |
|     | 10. Motorsteuergerät  | 637     |
|     | 11. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät     | 638     |
|     | 12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule | 639     |
|     | 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe  |         |
|     | 13. Kraftstoffpumpenrelais  | 640     |
|     | 14. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, | 641     |
|     | Schalttafeleinsatz  |         |
|     | 15. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,  | 642     |
|     | Wegstreckenanzeige  |         |
| 073 | - 1,2-I-Benzinmotor , CGPA  | 643-657 |
|     | 1. 1,2-I-Benzinmotor, CGPA  | 643     |
|     | 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A   | 644     |
|     | 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter                                | 645     |
|     | 4. Sicherungshalter B   | 646     |
|     | 5. Sicherungshalter B   | 647     |
|     | 6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, | 648     |
|     | Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3                                      |         |
|     | 7. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalysator,          | 649     |
|     | Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter   |         |
|     | 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät             | 650     |
|     | 9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät   | 651     |
|     | 10. Motorsteuergerät  | 652     |
|     | 11. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät     | 653     |
|     | 12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule | 654     |
|     | 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe  |         |
|     | 13. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf  | 655     |
|     | 14. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, | 656     |
|     | Schalttafeleinsatz  |         |
|     | 15. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,  | 657     |
|     | Wegstreckenanzeige  |         |
| 074 | - 1,2-I-Benzinmotor , CBZA,CBZB   | 658-677 |
|     | 1. 1,2-I-Benzinmotor , CBZA,CBZB  | 658     |
|     | 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A   | 659     |
|     | 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter                                | 660     |
|     | 4. Sicherungshalter B   | 661     |

| 5. Oishammakaltan D  | 000        |
|--|------------|
| 5. Sicherungshalter B  | 662        |
| 6. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät   | 663        |
| 7. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät   | 664        |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät  | 665        |
| 9. Motorsteuergerät  | 666        |
| 10. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät   | 667        |
| 11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät   | 668        |
| 12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,  | 669        |
| Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4<br>13. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller                              | 670        |
|  | 670<br>671 |
| <ol> <li>Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2,</li> <li>Motorsteuergerät</li> </ol>  | 071        |
| 15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Regelventil für Kraftstoffdruck,  | 672        |
| Magnetventil für Kühlmittelkreislauf   | 072        |
| 16. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündtrafo   | 673        |
| 17. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät,  | 674        |
| Pumpe für Kühlmittelumlauf   | 074        |
| 18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für  | 675        |
| Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät  | 010        |
| 19. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz   | 676        |
| 20. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,   | 677        |
| Wegstreckenanzeige   | 011        |
| 075 - 1,4-I-Benzinmotor , CGGB   | 678-694    |
| 1. 1,4-I-Benzinmotor , CGGB  | 678        |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A  | 679        |
| 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter   | 680        |
| 4. Sicherungshalter B  | 681        |
| 5. Sicherungshalter B  | 682        |
| 6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,  | 683        |
| Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4   | 000        |
| 7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator,   | 684        |
| Motorsteuergerät   |            |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät  | 685        |
| 9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät  | 686        |
| 10. Motorsteuergerät   | 687        |
| 11. Drosselklappensteuereinheit, Hauptrelais für Elektroantrieb, Motorsteuergerät  | 688        |
| 12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe   | 689        |
| 13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe   | 690        |
| 14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter   | 691        |
| 15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf   | 692        |
| 16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,  | 693        |
| Schalttafeleinsatz   |            |
| 17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,   | 694        |
| Wegstreckenanzeige   |            |
| 076 - 1,2-I-Dieselmotor , CFWA   | 695-717    |
| 1. 1,2-I-Dieselmotor , CFWA  | 695        |
| Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A   | 696        |
| 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter   | 697        |
| 4. Sicherungshalter B  | 698        |
| 5. Sicherungshalter B  | 699        |
| 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3  | 700        |
| 7. Motorsteuergerät  | 701        |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät  | 702        |
| 9. Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät   | 703        |
| 10. Ladedruckgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät  | 704        |
| 11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät  | 705        |
| 12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf  | 706        |
| 13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für  | 707        |
| Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3   | 700        |
| 14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für   | 708        |
| Kühler der Abgasrückführung  | 700        |
| 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät  | 709<br>710 |
| <ol> <li>Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät</li> <li>Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät,</li> </ol> | 710<br>711 |
| Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe, Stellmotor für Abgasrückführung   | 1 1 1      |
| 18. Drosselklappenpotenziometer. Drosselklappensteuereinheit. Motorsteuergerät. Regelventil für  | 712        |
| 10. D10336INIADDENDOIGNZIONICIGI. D10336INIADDENSIEUGEGINNICI. MOTOISTEUGIUGIAL INGUGIVENIII IUI   | 112        |

|     | Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung   |                |
|-----|---|----------------|
|     | 19. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät   | 713            |
|     | 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung<br>21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,         | 714<br>715     |
|     | Motorsteuergerät  |                |
|     | <ul><li>22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz</li><li>23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,</li></ul> | 716<br>717     |
| ^== | Wegstreckenanzeige  | 740 700        |
| 0// | <ul><li>1,6-l-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC</li><li>1. 1,6-l-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC</li></ul>  | 718-739<br>718 |
|     | 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A   | 710            |
|     | Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter   | 720            |
|     | 4. Sicherungshalter B   | 721            |
|     | 5. Sicherungshalter B   | 722            |
|     | 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3,  | 723            |
|     | Glühkerze 4   |                |
|     | 7. Motorsteuergerät   | 724            |
|     | 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät   | 725            |
|     | 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage,   | 726            |
|     | Motorsteuergerät<br>10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät   | 727            |
|     | 11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf   | 728            |
|     | 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für   | 729            |
|     | Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für   | . 20           |
|     | Zylinder 4  |                |
|     | 13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für  | 730            |
|     | Kühler der Abgasrückführung   |                |
|     | 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung   | 731            |
|     | 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät   | 732            |
|     | 16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät   | 733            |
|     | 17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit,   | 734            |
|     | Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung  18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4,  | 735            |
|     | Motorsteuergerät  | 733            |
|     | 19. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung   | 736            |
|     | 20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,   | 737            |
|     | Motorsteuergerät  |                |
|     | 21. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz  | 738            |
|     | 22. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,  | 739            |
|     | Wegstreckenanzeige  | 740 744        |
| 078 | - Antiblockiersystem (ABS)  | 740-744        |
|     | <ol> <li>Antiblockiersystem (ABS)</li> <li>Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> </ol>   | 740<br>741     |
|     | 3. Steuergerät für ABS  | 741            |
|     | Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,  | 743            |
|     | Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS  |                |
|     | 5. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz  | 744            |
|     | - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und  | 745-751        |
| Ant | riebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)   |                |
|     | 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung   | 745            |
|     | (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)  | 740            |
|     | 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B  | 746<br>747     |
|     | <ul><li>3. Steuergerät für ABS</li><li>4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,</li></ul>                                    | 747<br>748     |
|     | Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS  | 740            |
|     | 5. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS   | 749            |
|     | 6. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS   | 750            |
|     | 7. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz  | 751            |
| 080 | - Doppelscheinwerfer  | 752-764        |
|     | 1. Doppelscheinwerfer   | 752            |
|     | 2. Lichtschalter  | 753            |
|     | 3. Scheinwerfer vorn links  | 754            |
|     | 4. Scheinwerfer vorn rechts   | 755            |
|     | 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,   | 756            |
|     | Lenkstockschalter links   |                |

| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe  | 757   |
|--|---|
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts  |   |
| ·  | 750   |
| 7. Schlussleuchte links  | 758   |
| 8. Schlussleuchte rechts   | 759   |
| 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,  | 760   |
| Kennzeichenleuchte rechts  |   |
| 10. Bremspedalschalter   | 761   |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor   | 762   |
|  | 702   |
| rechts für Leuchtweitenregelung  | 700   |
| 12. Sicherungshalter B   | 763   |
| 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht  | 764   |
| 081 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht   | 765-778   |
| Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht   | 765   |
| 2. Lichtschalter   | 766   |
| 3. Scheinwerfer vorn links   | 767   |
|  |   |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts  | 768   |
| <ol><li>Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,</li></ol>   | 769   |
| Lenkstockschalter links  |   |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe  | 770   |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts  |   |
|  | 774   |
| 7. Schlussleuchte links  | 771   |
| 8. Schlussleuchte rechts   | 772   |
| 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts  | 773   |
| 10. Bremspedalschalter   | 774   |
|  | 775   |
| 11. Sicherungshalter B   |   |
| 12. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für   | 776   |
| Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B   |   |
| 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und  | 777   |
| Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für   |   |
| Leuchtweitenregelung   |   |
|  | 770   |
| 14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz   | 778   |
| 082 - Anhängerbetrieb  | 779-783   |
|  |   |
|  | 779   |
| 1. Anhängerbetrieb   |   |
| <ol> <li>Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> </ol>  | 780   |
| <ol> <li>Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> </ol>   | 780<br>781  |
| <ol> <li>Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> </ol>   | 780<br>781<br>782   |
| <ol> <li>Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> </ol>   | 780<br>781  |
| <ol> <li>Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung,</li> </ol>   | 780<br>781<br>782   |
| <ol> <li>Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> </ol>   | 780<br>781<br>782<br>783  |
| <ol> <li>Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> </ol>   | 780<br>781<br>782<br>783<br>784-788   |
| <ol> <li>Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> </ol>   | 780<br>781<br>782<br>783<br>784-788<br>784  |
| <ol> <li>Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> </ol>   | 780<br>781<br>782<br>783<br>784-788<br>784<br>785   |
| <ol> <li>Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> </ol>   | 780<br>781<br>782<br>783<br>784-788<br>784  |
| <ol> <li>Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> </ol>  | 780<br>781<br>782<br>783<br>784-788<br>784<br>785   |
| <ol> <li>Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> </ol>   | 780<br>781<br>782<br>783<br>784-788<br>784<br>785<br>786<br>787   |
| <ol> <li>Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> </ol>   | 780<br>781<br>782<br>783<br>784-788<br>784<br>785<br>786<br>787<br>788  |
| <ol> <li>Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Grundausstattung, (LOL)</li> </ol>  | 780<br>781<br>782<br>783<br>784-788<br>784<br>785<br>786<br>787<br>788<br>789-829   |
| <ol> <li>Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Grundausstattung, (LOL)</li> <li>Grundausstattung, (LOL)</li> </ol>   | 780<br>781<br>782<br>783<br>784-788<br>784<br>785<br>786<br>787<br>788<br>789-829<br>789  |
| <ol> <li>Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Grundausstattung, (LOL)</li> <li>Grundausstattung, (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A</li> </ol>   | 780<br>781<br>782<br>783<br>784-788<br>784<br>785<br>786<br>787<br>788<br>789-829<br>789  |
| <ol> <li>Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Grundausstattung, (LOL)</li> <li>Grundausstattung, (LOL)</li> </ol>   | 780<br>781<br>782<br>783<br>784-788<br>784<br>785<br>786<br>787<br>788<br>789-829<br>789  |
| <ol> <li>Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Grundausstattung, (LOL)</li> <li>Grundausstattung, (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A</li> <li>Sicherungshalter B</li> </ol>   | 780<br>781<br>782<br>783<br>784-788<br>784<br>785<br>786<br>787<br>788<br>789-829<br>789<br>790<br>791  |
| <ol> <li>Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Grundausstattung , (LOL)</li> <li>Grundausstattung , (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A</li> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter B</li> </ol>   | 780<br>781<br>782<br>783<br>784-788<br>784<br>785<br>786<br>787<br>788<br>789-829<br>789<br>790<br>791<br>792   |
| <ol> <li>Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Grundausstattung, (LOL)</li> <li>Grundausstattung, (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A</li> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter B</li> </ol>   | 780<br>781<br>782<br>783<br>784-788<br>784<br>785<br>786<br>787<br>788<br>789-829<br>789<br>790<br>791<br>792<br>793  |
| <ol> <li>Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Grundausstattung , (LOL)</li> <li>Grundausstattung , (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A</li> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter B</li> </ol>   | 780<br>781<br>782<br>783<br>784-788<br>784<br>785<br>786<br>787<br>788<br>789-829<br>789<br>790<br>791<br>792<br>793<br>794   |
| <ol> <li>Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Grundausstattung, (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A</li> <li>Sicherungshalter B</li> </ol>   | 780<br>781<br>782<br>783<br>784-788<br>784<br>785<br>786<br>787<br>788<br>789-829<br>789<br>790<br>791<br>792<br>793<br>794<br>795  |
| <ol> <li>Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Grundausstattung , (LOL)</li> <li>Grundausstattung , (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A</li> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter B</li> </ol>   | 780<br>781<br>782<br>783<br>784-788<br>784<br>785<br>786<br>787<br>788<br>789-829<br>789<br>790<br>791<br>792<br>793<br>794   |
| <ol> <li>Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Grundausstattung, (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A</li> <li>Sicherungshalter B</li> </ol>   | 780<br>781<br>782<br>783<br>784-788<br>784<br>785<br>786<br>787<br>788<br>789-829<br>789<br>790<br>791<br>792<br>793<br>794<br>795<br>796   |
| <ol> <li>Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Grundausstattung , (LOL)</li> <li>Grundausstattung , (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A</li> <li>Sicherungshalter B</li> </ol>  | 780<br>781<br>782<br>783<br>784-788<br>784<br>785<br>786<br>787<br>788<br>789-829<br>789<br>790<br>791<br>792<br>793<br>794<br>795<br>796<br>797  |
| <ol> <li>Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Grundausstattung , (LOL)</li> <li>Grundausstattung , (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A</li> <li>Sicherungshalter B</li> </ol>   | 780<br>781<br>782<br>783<br>784-788<br>784<br>785<br>786<br>787<br>788<br>789-829<br>789<br>790<br>791<br>792<br>793<br>794<br>795<br>796<br>797  |
| <ol> <li>Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Grundausstattung , (LOL)</li> <li>Grundausstattung , (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A</li> <li>Sicherungshalter B</li> </ol>  | 780<br>781<br>782<br>783<br>784-788<br>784<br>785<br>786<br>787<br>788<br>789-829<br>789<br>790<br>791<br>792<br>793<br>794<br>795<br>796<br>797<br>798<br>799                                    |
| <ol> <li>Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Grundausstattung, (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A</li> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Zündanlassschalter</li> <li>Entlastungsrelais für X-Kontakt</li> </ol>  | 780<br>781<br>782<br>783<br>784-788<br>784<br>785<br>786<br>787<br>788<br>789-829<br>789<br>790<br>791<br>792<br>793<br>794<br>795<br>796<br>797<br>798<br>799<br>800                             |
| <ol> <li>Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Grundausstattung , (LOL)</li> <li>Grundausstattung , (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A</li> <li>Sicherungshalter B</li> </ol>  | 780<br>781<br>782<br>783<br>784-788<br>784<br>785<br>786<br>787<br>788<br>789-829<br>789<br>790<br>791<br>792<br>793<br>794<br>795<br>796<br>797<br>798<br>799                                    |
| <ol> <li>Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Grundausstattung, (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A</li> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Zündanlassschalter</li> <li>Entlastungsrelais für X-Kontakt</li> </ol>  | 780<br>781<br>782<br>783<br>784-788<br>784<br>785<br>786<br>787<br>788<br>789-829<br>789<br>790<br>791<br>792<br>793<br>794<br>795<br>796<br>797<br>798<br>799<br>800<br>801                      |
| <ol> <li>Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Grundausstattung , (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A</li> <li>Sicherungshalter B</li> </ol>  | 780<br>781<br>782<br>783<br>784-788<br>784<br>785<br>786<br>787<br>788<br>789-829<br>789<br>790<br>791<br>792<br>793<br>794<br>795<br>796<br>797<br>798<br>799<br>800<br>801<br>802               |
| <ol> <li>Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Grundausstattung , (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A</li> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter B</li></ol> | 780<br>781<br>782<br>783<br>784-788<br>784<br>785<br>786<br>787<br>788<br>789-829<br>789<br>790<br>791<br>792<br>793<br>794<br>795<br>796<br>797<br>798<br>799<br>800<br>801<br>802<br>803        |
| <ol> <li>Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Grundausstattung , (LOL)</li> <li>Grundausstattung , (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A</li> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungsha</li></ol> | 780<br>781<br>782<br>783<br>784-788<br>784<br>785<br>786<br>787<br>788<br>789-829<br>789<br>790<br>791<br>792<br>793<br>794<br>795<br>796<br>797<br>798<br>799<br>800<br>801<br>802<br>803<br>804 |
| <ol> <li>Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängerekennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Grundausstattung , (LOL)</li> <li>Grundausstattung , (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A</li> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshal</li></ol> | 780 781 782 783  784-788 784 785 786 787 788 789-829 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805  |
| <ol> <li>Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Grundausstattung , (LOL)</li> <li>Grundausstattung , (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A</li> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungsha</li></ol> | 780<br>781<br>782<br>783<br>784-788<br>784<br>785<br>786<br>787<br>788<br>789-829<br>789<br>790<br>791<br>792<br>793<br>794<br>795<br>796<br>797<br>798<br>799<br>800<br>801<br>802<br>803<br>804 |
| <ol> <li>Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Grundausstattung, (LOL)</li> <li>Grundausstattung, (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A</li> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalt</li></ol> | 780 781 782 783  784-788 784 785 786 787 788 789-829 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806  |
| <ol> <li>Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Grundausstattung, (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A</li> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Sich</li></ol> | 780 781 782 783  784-788 784 785 786 787 788 789-829 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805  |
| <ol> <li>Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Grundausstattung, (LOL)</li> <li>Grundausstattung, (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A</li> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalt</li></ol> | 780 781 782 783  784-788 784 785 786 787 788 789-829 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806  |

| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts   |            |
|---|------------|
| 21. Schlussleuchte links  | 809        |
| 22. Schlussleuchte rechts   | 810        |
| 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts  | 811        |
| 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter   | 812        |
| 25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung  | 813        |
| 26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für  | 814        |
| Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor  | 045        |
| 27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe   | 815        |
| 28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe   | 816        |
| 29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite   | 817<br>818 |
| 30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten   | 819        |
| <ol> <li>Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links</li> <li>Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für</li> </ol>                   | 820        |
| Zentralverriegelung in Heckklappe   | 620        |
| 33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn   | 821        |
| 34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose   | 822        |
| 35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr  | 823        |
| 36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz   | 824        |
| 37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz   | 825        |
| 38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,  | 826        |
| Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige  |            |
| 39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für  | 827        |
| Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz  |            |
| 40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz  | 828        |
| 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach  | 829        |
| 085 - Grundausstattung , (L0R)  | 830-870    |
| 1. Grundausstattung , (L0R)   | 830        |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A   | 831        |
| 3. Sicherungshalter B   | 832        |
| 4. Sicherungshalter B   | 833        |
| 5. Sicherungshalter B   | 834        |
| 6. Sicherungshalter B   | 835        |
| 7. Sicherungshalter B   | 836<br>837 |
| 8. Sicherungshalter B   | 838        |
| 9. Sicherungshalter B<br>10. Sicherungshalter B   | 839        |
| 11. Zündanlassschalter  | 840        |
| 11. Entlastungsrelais für X-Kontakt   | 841        |
| 13.   | 842        |
| 14.   | 843        |
| 15. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht   | 844        |
| 16. Lichtschalter   | 845        |
| 17. Scheinwerfer vorn links   | 846        |
| 18. Scheinwerfer vorn rechts  | 847        |
| 19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,  | 848        |
| Lenkstockschalter links   |            |
| 20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe  | 849        |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts   |            |
| 21. Schlussleuchte links  | 850        |
| 22. Schlussleuchte rechts   | 851        |
| 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts  | 852        |
| 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter   | 853        |
| 25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor  | 854        |
| rechts für Leuchtweitenregelung   | 855        |
| 26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor | 655        |
| 27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe   | 856        |
| 28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe   | 857        |
| 29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite   | 858        |
| 30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten   | 859        |
| 31. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links   | 860        |
| 32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für  | 861        |
| Zentralverriegelung in Heckklappe   |            |
| 33. Wickelfeder. Signalhornbetätigung. Hochtonhorn. Tieftonhorn   | 862        |
|   |            |

| 34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose   | 863     |
|---|---------|
| 35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr  | 864     |
|   |         |
| 36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz   | 865     |
| 37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz   | 866     |
| 38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,  | 867     |
| Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige  |         |
| , or a second control of the second control | 000     |
| 39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für  | 868     |
| Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz  |         |
| 40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz  | 869     |
| 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach  | 870     |
|   |         |
| 086 - Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)   | 871-913 |
| <ol> <li>Grundausstattung f ür Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)</li> </ol>  | 871     |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A  | 872     |
| 3. Sicherungshalter A   | 873     |
|   |         |
| 4. Sicherungshalter B   | 874     |
| 5. Sicherungshalter B   | 875     |
| 6. Sicherungshalter B   | 876     |
| 7. Sicherungshalter B   | 877     |
|   |         |
| 8. Sicherungshalter B   | 878     |
| 9. Sicherungshalter B   | 879     |
| 10. Sicherungshalter B  | 880     |
|   | 881     |
| 11. Sicherungshalter B  |         |
| 12. Zündanlassschalter  | 882     |
| 13. Entlastungsrelais für X-Kontakt   | 883     |
| 14.   | 884     |
|   |         |
| 15.   | 885     |
| 16.   | 886     |
| 17. Lichtschalter   | 887     |
| 18. Scheinwerfer vorn links   | 888     |
|   |         |
| 19. Scheinwerfer vorn rechts  | 889     |
| <ol> <li>Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,</li> </ol>  | 890     |
| Lenkstockschalter links   |         |
| 21. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe  | 891     |
|   | 031     |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts   |         |
| 22. Schlussleuchte links  | 892     |
| 23. Schlussleuchte rechts   | 893     |
| 24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts  | 894     |
|   |         |
| 25. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter   | 895     |
| 26. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor  | 896     |
| rechts für Leuchtweitenregelung   |         |
|   | 907     |
| 27. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für  | 897     |
| Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor  |         |
| 28. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe   | 898     |
| 29. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe   | 899     |
|   |         |
| 30. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite   | 900     |
| 31. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten   | 901     |
| 32. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links   | 902     |
| 33. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für  | 903     |
|   | 300     |
| Zentralverriegelung in Heckklappe   |         |
| 34. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn   | 904     |
| 35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose   | 905     |
| 36. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr  | 906     |
|   |         |
| 37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz   | 907     |
| 38. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz   | 908     |
| 39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,  | 909     |
| Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige  |         |
|   | 040     |
| 40. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für  | 910     |
| Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz  |         |
| 41. Kontaktschalter für Motorhaube, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz   | 911     |
|   | 912     |
| 42. Diagnose-Interface für Datenbus   |         |
| 43. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach  | 913     |
| 087 - Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)   | 914-956 |
| 1. Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)  | 914     |
|   |         |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A  | 915     |
| 3. Sicherungshalter A   | 916     |
| 4. Sicherungshalter B   | 917     |
|   |         |

| 5. Sicherungshalter B   | 918     |
|---|---------|
|   |         |
| 6. Sicherungshalter B   | 919     |
| 7. Sicherungshalter B   | 920     |
| 8. Sicherungshalter B   | 921     |
| 9. Sicherungshalter B   | 922     |
| 10. Sicherungshalter B  | 923     |
| 11. Sicherungshalter B  | 924     |
|   |         |
| 12. Zündanlassschalter  | 925     |
| 13. Entlastungsrelais für X-Kontakt   | 926     |
| 14.   | 927     |
| 15.   | 928     |
| 16.   | 929     |
| 17. Lichtschalter   | 930     |
|   |         |
| 18. Scheinwerfer vorn links   | 931     |
| 19. Scheinwerfer vorn rechts  | 932     |
| 20. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,          | 933     |
| Lenkstockschalter links   |         |
| 21. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe  | 934     |
|   | 934     |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts                                   |         |
| 22. Schlussleuchte links  | 935     |
| 23. Schlussleuchte rechts   | 936     |
| 24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts        | 937     |
| 25. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter   | 938     |
| 26. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor      | 939     |
|   | 939     |
| rechts für Leuchtweitenregelung   |         |
| 27. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für            | 940     |
| Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor            |         |
| 28. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe                   | 941     |
| 29. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe                                       | 942     |
| 30. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite                               | 943     |
|   |         |
| 31. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten     | 944     |
| 32. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links   | 945     |
| 33. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für            | 946     |
| Zentralverriegelung in Heckklappe   |         |
| 34. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn                                     | 947     |
| 35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose   | 948     |
| 36. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr  | 949     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |         |
| 37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz                                 | 950     |
| 38. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz   | 951     |
| 39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,              | 952     |
| Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige  |         |
| 40. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für              | 953     |
| Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz                        | 000     |
|   | 054     |
| 41. Kontaktschalter für Motorhaube, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz             | 954     |
| 42. Diagnose-Interface für Datenbus   | 955     |
| 43. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach  | 956     |
| 3 - 1,2-I-Benzinmotor , CHFA  | 957-971 |
| 1. 1,2-I-Benzinmotor, CHFA  | 957     |
| Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A                                | 958     |
|   |         |
| 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter                                | 959     |
| 4. Sicherungshalter B   | 960     |
| 5. Sicherungshalter B   | 961     |
| 6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, | 962     |
| Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3                                      |         |
| 7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator,        | 963     |
| Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter   | 300     |
|   | 004     |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät             | 964     |
| 9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät   | 965     |
| 10. Motorsteuergerät  | 966     |
| 11. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät     | 967     |
| 12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule | 968     |
| 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe  |         |
|   | 060     |
| 13. Kraftstoffpumpenrelais  | 969     |
| 14. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, | 970     |
| Schalttafeleinsatz  | _       |
| 15. Öldruckschalter. Geschwindiakeitsmesser. Geber für Geschwindiakeitsmesser. Schalttafeleinsatz.  | 971     |
|   |         |

| Wegstreckenanzeige   |              |
|--|--------------|
| 089 - 1,2-I-Benzinmotor , CGPA   | 972-986      |
| 1. 1,2-I-Benzinmotor , CGPA  | 972          |
| Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A   | 973          |
| Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter  | 974          |
| 4. Sicherungshalter B  | 975          |
| 5. Sicherungshalter B  | 976          |
| 6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,  | 977          |
| Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3 7. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalysator,  | 978          |
| Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter  | 970          |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät  | 979          |
| 9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät  | 980          |
| 10. Motorsteuergerät   | 981          |
| 11. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät  | 982          |
| 12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule  | 983          |
| 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe   |              |
| 13. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf   | 984          |
| 14. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,  | 985          |
| Schalttafeleinsatz 15. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,  | 986          |
| Wegstreckenanzeige   | 900          |
| 090 - 1,2-I-Benzinmotor , CBZA,CBZB  | 987-1006     |
| 1. 1,2-I-Benzinmotor , CBZA,CBZB   | 987          |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A  | 988          |
| 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter   | 989          |
| 4. Sicherungshalter B  | 990          |
| 5. Sicherungshalter B  | 991          |
| 6. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät   | 992          |
| 7. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät   | 993          |
| <ol> <li>Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät</li> </ol>   | 994<br>995   |
| 9. Motorsteuergerat<br>10. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät  | 996          |
| 11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät   | 997          |
| 12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,  | 998          |
| Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4   |              |
| 13. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller  | 999          |
| 14. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2,  | 1000         |
| Motorsteuergerät   |              |
| 15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Regelventil für Kraftstoffdruck,  | 1001         |
| Magnetventil für Kühlmittelkreislauf   | 4000         |
| 16. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündtrafo   | 1002<br>1003 |
| 17. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf   | 1003         |
| 18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für  | 1004         |
| Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät  | 1001         |
| 19. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz   | 1005         |
| 20. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,   | 1006         |
| Wegstreckenanzeige   |              |
| 091 - 1,4-I-Benzinmotor , CGGB   | 1007-1023    |
| 1. 1,4-I-Benzinmotor , CGGB  | 1007         |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A  | 1008         |
| Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter     Sicherungshalter B   | 1009<br>1010 |
| 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B  | 1010         |
| 6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,  | 1012         |
| Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4   | 1012         |
| 7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator,   | 1013         |
| Motorsteuergerät   |              |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät  | 1014         |
| 9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät  | 1015         |
| 10. Motorsteuergerät   | 1016         |
| 11. Drosselklappensteuereinheit, Hauptrelais für Elektroantrieb, Motorsteuergerät  | 1017         |
| <ol> <li>Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe</li> <li>Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe</li> </ol> | 1018<br>1019 |
| 13. Motorstedergerat, Zundspule 3 mit Leistungsendstule, Zundspule 4 mit Leistungsendstule<br>14. Ölstands- und Öltemperaturgeber. Motorsteuergerät. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter                 | 1019         |
| S. S. G.   | 1020         |

| 15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf   | 1021  |
|--|---|
| 16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,  | 1022  |
| Schalttafeleinsatz   | . •   |
|  | 4000  |
| 17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,   | 1023  |
| Wegstreckenanzeige   |   |
| 092 - 1,4-I-Benzinmotor , CAVE   | 1024-1046   |
| 1. 1,4-I-Benzinmotor , CAVE  | 1024  |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A  | 1025  |
| 3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts   | 1026  |
|  |   |
| 4. Sicherungshalter B  | 1027  |
| 5. Sicherungshalter B  | 1028  |
| <ol><li>Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät</li></ol>  | 1029  |
| 7. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät   | 1030  |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät  | 1031  |
| 9. Motorsteuergerät  | 1032  |
|  |   |
| 10. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät   | 1033  |
| 11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,  | 1034  |
| Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4   |   |
| 12. Kraftstoffdruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät  | 1035  |
| 13. Ansauglufttemperaturgeber 3, Saugrohrdruckgeber 3, Potenziometer für Regelklappe,  | 1036  |
| Motorsteuergerät, Regelklappensteuereinheit, Stellmotor für Regelklappenverstellung  | 1000  |
|  | 4007  |
| 14. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2,  | 1037  |
| Motorsteuergerät   |   |
| <ol> <li>Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter,</li> </ol>   | 1038  |
| Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader  |   |
| 16. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck,   | 1039  |
| Magnetkupplung für Kompressor  | 1000  |
|  | 1010  |
| 17. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe   | 1040  |
| 18. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe   | 1041  |
| 19. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf   | 1042  |
| 20. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse  | 1043  |
| 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für  | 1044  |
| Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät  | 1011  |
|  |   |
|  | 1015  |
| 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz   | 1045  |
| 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,   | 1045<br>1046  |
| 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige  | 1046  |
| 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,   |   |
| 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige  | 1046<br>1047-1063   |
| <ul> <li>23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>093 - 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> </ul>  | 1046<br>1047-1063<br>1047   |
| <ul> <li>23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>093 - 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>1. 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> </ul>  | 1046<br>1047-1063<br>1047<br>1048   |
| <ul> <li>23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>093 - 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>1. 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> </ul>  | 1046<br>1047-1063<br>1047<br>1048<br>1049   |
| <ul> <li>23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>093 - 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>1. 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>4. Sicherungshalter B</li> </ul>   | 1046<br>1047-1063<br>1047<br>1048<br>1049<br>1050   |
| <ul> <li>23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>093 - 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>1. 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>4. Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> </ul>  | 1046<br>1047-1063<br>1047<br>1048<br>1049<br>1050<br>1051   |
| <ul> <li>23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>093 - 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>1. 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>4. Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,</li> </ul>   | 1046<br>1047-1063<br>1047<br>1048<br>1049<br>1050   |
| <ul> <li>23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>093 - 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>1. 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>4. Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> </ul>  | 1046<br>1047-1063<br>1047<br>1048<br>1049<br>1050<br>1051   |
| <ul> <li>23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>093 - 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>1. 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>4. Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,</li> </ul>   | 1046<br>1047-1063<br>1047<br>1048<br>1049<br>1050<br>1051   |
| <ul> <li>23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>093 - 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>1. 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>4. Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> <li>7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator,</li> </ul>  | 1046<br>1047-1063<br>1047<br>1048<br>1049<br>1050<br>1051<br>1052   |
| <ul> <li>23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>093 - 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>1. 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>4. Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> <li>7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät</li> </ul>   | 1046<br>1047-1063<br>1047<br>1048<br>1049<br>1050<br>1051<br>1052   |
| <ul> <li>23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>093 - 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>1. 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>4. Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> <li>7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät</li> </ul>  | 1046<br>1047-1063<br>1047<br>1048<br>1049<br>1050<br>1051<br>1052<br>1053   |
| <ul> <li>23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>093 - 1,6-I-Benzinmotor, CFNA</li> <li>1. 1,6-I-Benzinmotor, CFNA</li> <li>2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>4. Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> <li>7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> </ul>   | 1046<br>1047-1063<br>1047<br>1048<br>1049<br>1050<br>1051<br>1052<br>1053<br>1054<br>1055   |
| <ul> <li>23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>093 - 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>1. 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>4. Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> <li>7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>10. Motorsteuergerät</li> </ul>   | 1046<br>1047-1063<br>1047<br>1048<br>1049<br>1050<br>1051<br>1052<br>1053<br>1054<br>1055<br>1056   |
| <ul> <li>23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>093 - 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>1. 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>4. Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> <li>7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>10. Motorsteuergerät</li> <li>11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> </ul>   | 1046<br>1047-1063<br>1047<br>1048<br>1049<br>1050<br>1051<br>1052<br>1053<br>1054<br>1055   |
| <ul> <li>23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>093 - 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>1. 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>4. Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> <li>7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>10. Motorsteuergerät</li> </ul>   | 1046<br>1047-1063<br>1047<br>1048<br>1049<br>1050<br>1051<br>1052<br>1053<br>1054<br>1055<br>1056   |
| <ul> <li>23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>093 - 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>1. 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>4. Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> <li>7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>10. Motorsteuergerät</li> <li>11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe</li> </ul>   | 1046  1047-1063 1047 1048 1049 1050 1051 1052  1053  1054 1055 1056 1057 1058   |
| <ul> <li>23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>093 - 1,6-I-Benzinmotor, CFNA</li> <li>1. 1,6-I-Benzinmotor, CFNA</li> <li>2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>4. Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> <li>7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>10. Motorsteuergerät</li> <li>11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe</li> <li>13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe</li> </ul>   | 1046  1047-1063 1047 1048 1049 1050 1051 1052  1053  1054 1055 1056 1057 1058 1059  |
| <ul> <li>23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>093 - 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>1. 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>4. Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> <li>7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>10. Motorsteuergerät</li> <li>11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe</li> <li>13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe</li> <li>14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter</li> </ul>   | 1046  1047-1063 1047 1048 1049 1050 1051 1052  1053  1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060   |
| <ul> <li>23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>093 - 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>1. 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>4. Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> <li>7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>10. Motorsteuergerät</li> <li>11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe</li> <li>13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe</li> <li>14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter</li> <li>15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf</li> </ul>   | 1046  1047-1063 1047 1048 1049 1050 1051 1052  1053  1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061  |
| <ul> <li>23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>093 - 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>1. 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>4. Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> <li>7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>10. Motorsteuergerät</li> <li>11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe</li> <li>13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe</li> <li>14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter</li> <li>15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,</li> </ul>   | 1046  1047-1063 1047 1048 1049 1050 1051 1052  1053  1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060   |
| <ul> <li>23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>093 - 1,6-I-Benzinmotor, CFNA</li> <li>1. 1,6-I-Benzinmotor, CFNA</li> <li>2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>4. Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> <li>7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>10. Motorsteuergerät</li> <li>11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe</li> <li>13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe</li> <li>14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter</li> <li>15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz</li> </ul>  | 1046  1047-1063 1047 1048 1049 1050 1051 1052  1053  1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062   |
| <ul> <li>23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>093 - 1,6-I-Benzinmotor, CFNA</li> <li>1. 1,6-I-Benzinmotor, CFNA</li> <li>2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>4. Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> <li>7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>10. Motorsteuergerät</li> <li>11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe</li> <li>13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe</li> <li>14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter</li> <li>15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz</li> <li>17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,</li> </ul>  | 1046  1047-1063 1047 1048 1049 1050 1051 1052  1053  1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061  |
| <ul> <li>23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>093 - 1,6-I-Benzinmotor, CFNA</li> <li>1. 1,6-I-Benzinmotor, CFNA</li> <li>2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>4. Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> <li>7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>10. Motorsteuergerät</li> <li>11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe</li> <li>13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe</li> <li>14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter</li> <li>15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz</li> </ul>  | 1046  1047-1063 1047 1048 1049 1050 1051 1052  1053  1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062   |
| <ul> <li>23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>093 - 1,6-I-Benzinmotor, CFNA</li> <li>1. 1,6-I-Benzinmotor, CFNA</li> <li>2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>4. Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> <li>7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>10. Motorsteuergerät</li> <li>11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe</li> <li>13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe</li> <li>14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter</li> <li>15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz</li> <li>17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,</li> </ul>  | 1046  1047-1063 1047 1048 1049 1050 1051 1052  1053  1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062   |
| <ul> <li>23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>093 - 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>4. Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> <li>7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>10. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe</li> <li>13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe</li> <li>14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter</li> <li>15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz</li> <li>17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>094 - 1,2-l-Dieselmotor, CFWA</li> </ul>   | 1046  1047-1063 1047 1048 1049 1050 1051 1052  1053  1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062  1063                                     |
| <ul> <li>23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>093 - 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>1. 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>4. Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> <li>7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>10. Motorsteuergerät</li> <li>11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe</li> <li>13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe</li> <li>14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter</li> <li>15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz</li> <li>17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>094 - 1,2-l-Dieselmotor, CFWA</li> <li>1. 1,2-l-Dieselmotor, CFWA</li> </ul>  | 1046  1047-1063 1047 1048 1049 1050 1051 1052  1053  1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062  1063  1064-1086 1064                     |
| <ul> <li>23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>093 - 1,6-l-Benzinmotor , CFNA</li> <li>1. 1,6-l-Benzinmotor , CFNA</li> <li>2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>4. Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> <li>7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>10. Motorsteuergerät</li> <li>11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe</li> <li>13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe</li> <li>14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter</li> <li>15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf</li> <li>16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz</li> <li>17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>194 - 1,2-l-Dieselmotor, CFWA</li> <li>2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> </ul>  | 1046  1047-1063 1047 1048 1049 1050 1051 1052  1053  1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062  1063  1064-1086 1064 1065                |
| <ul> <li>23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>093 - 1,6-l-Benzinmotor , CFNA</li> <li>1. 1,6-l-Benzinmotor , CFNA</li> <li>2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>4. Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> <li>7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>10. Motorsteuergerät</li> <li>11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe</li> <li>13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe</li> <li>14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter</li> <li>15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf</li> <li>16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz</li> <li>17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>194 - 1,2-l-Dieselmotor , CFWA</li> <li>2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> </ul>   | 1046  1047-1063 1047 1048 1049 1050 1051 1052  1053  1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062  1063  1064-1086 1064 1065 1065 1066      |
| <ul> <li>23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>093 - 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>1. 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>4. Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> <li>7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>10. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe</li> <li>13. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe</li> <li>14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter</li> <li>15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf</li> <li>16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz</li> <li>17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>1904 - 1,2-l-Dieselmotor, CFWA</li> <li>1, 1,2-l-Dieselmotor, CFWA</li> <li>2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>4. Sicherungshalter B</li> </ul>  | 1046  1047-1063 1047 1048 1049 1050 1051 1052  1053  1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062  1063  1064-1086 1064 1065 1066 1067      |
| <ul> <li>23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>093 - 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>1. 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>4. Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> <li>7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>10. Motorsteuergerät</li> <li>11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe</li> <li>13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe</li> <li>14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter</li> <li>15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf</li> <li>16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz</li> <li>17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>194 - 1,2-I-Dieselmotor, CFWA</li> <li>2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>4. Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> </ul> | 1046  1047-1063 1047 1048 1049 1050 1051 1052  1053  1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062  1063  1064-1086 1064 1065 1066 1067 1068 |
| <ul> <li>23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>093 - 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>1. 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>4. Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> <li>7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>10. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe</li> <li>13. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe</li> <li>14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter</li> <li>15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf</li> <li>16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz</li> <li>17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>1904 - 1,2-l-Dieselmotor, CFWA</li> <li>1, 1,2-l-Dieselmotor, CFWA</li> <li>2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>4. Sicherungshalter B</li> </ul>  | 1046  1047-1063 1047 1048 1049 1050 1051 1052  1053  1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062  1063  1064-1086 1064 1065 1066 1067      |
| <ul> <li>23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>093 - 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>1. 1,6-l-Benzinmotor, CFNA</li> <li>2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>4. Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> <li>7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>10. Motorsteuergerät</li> <li>11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe</li> <li>13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe</li> <li>14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter</li> <li>15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf</li> <li>16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz</li> <li>17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>194 - 1,2-I-Dieselmotor, CFWA</li> <li>2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>4. Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> </ul> | 1046  1047-1063 1047 1048 1049 1050 1051 1052  1053  1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062  1063  1064-1086 1064 1065 1066 1067 1068 |

| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät  | 1071      |
|--|-----------|
| 9. Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät   | 1072      |
| 10. Ladedruckgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät  | 1073      |
| 11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät  | 1074      |
|  |           |
| 12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf  | 1075      |
| 13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3     | 1076      |
| 14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für<br>Kühler der Abgasrückführung  | 1077      |
| 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät  | 1078      |
| , and the second se   |           |
| 16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät  | 1079      |
| 17. Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe, Stellmotor für Abgasrückführung | 1080      |
| 18. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdosierung  | 1081      |
| 19. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4,   | 1082      |
| Motorsteuergerät   | 1002      |
| 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung   | 1083      |
| 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,  | 1084      |
| Motorsteuergerät   | 1001      |
|  | 1005      |
| 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz   | 1085      |
| 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,   | 1086      |
| Wegstreckenanzeige   |           |
| 095 - 1,2-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFWA,(7L6)  | 1087-1114 |
| 1. 1,2-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFWA,(7L6)   | 1087      |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A   | 1088      |
| 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A  | 1089      |
|  |           |
| 4. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts   | 1090      |
| 5. Sicherungshalter B  | 1091      |
| 6. Sicherungshalter B  | 1092      |
| 7. Sicherungshalter B  | 1093      |
| 8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3  | 1094      |
| 9. Motorsteuergerät  | 1095      |
| 10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät  | 1096      |
|  |           |
| 11. Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät  | 1097      |
| 12. Ladedruckgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät  | 1098      |
| 13. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät  | 1099      |
| 14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf  | 1100      |
| 15. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für  | 1101      |
| Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3   |           |
| 16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für   | 1102      |
| Kühler der Abgasrückführung  | 1102      |
| 17. Lambdasonde, Motorsteuergerät  | 1103      |
| , and the second se   |           |
| 18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät  | 1104      |
| 19. Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät,  | 1105      |
| Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe, Stellmotor für Abgasrückführung   |           |
| 20. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Regelventil für  | 1106      |
| Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung  |           |
| 21. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4,   | 1107      |
| Motorsteuergerät   | 1101      |
|  | 1100      |
| 22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator,   | 1108      |
| Motorsteuergerät   |           |
| 23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2   | 1109      |
| 24. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung   | 1110      |
| 25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,  | 1111      |
| Motorsteuergerät   |           |
| 26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät  | 1112      |
|  |           |
| 27. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz  | 1113      |
| 28. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,   | 1114      |
| Wegstreckenanzeige   |           |
| 096 - 1,6-I-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC   | 1115-1136 |
| 1. 1,6-l-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC  | 1115      |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A  | 1116      |
| 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter   | 1117      |
|  |           |
| 4. Sicherungshalter B  | 1118      |
| 5. Sicherungshalter B  | 1119      |
|  |           |

| 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4   | 1120                 |
|--|----------------------|
| <ol> <li>Motorsteuergerät</li> <li>Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage,</li> </ol>   | 1121<br>1122<br>1123 |
| Motorsteuergerät 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für | 1124<br>1125<br>1126 |
| Zylinder 4<br>13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für   | 1127                 |
| Kühler der Abgasrückführung<br>14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung   | 1128                 |
| 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät  | 1129                 |
| 16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung   | 1130<br>1131         |
| 18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät  | 1132                 |
| 19. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,  | 1133<br>1134         |
| Motorsteuergerät 21. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz  | 1135                 |
| 22. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige  | 1136                 |
| 097 - Sicherheitsgurtwarnsystem  | 1137-1139            |
| <ol> <li>Sicherheitsgurtwarnsystem</li> <li>Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung,</li> </ol>  | 1137<br>1138         |
| Steuergerät für Airbag   | 1130                 |
| 3. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz<br>098 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6)   | 1139<br>1140-1142    |
| 1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6)   | 1140                 |
| <ol> <li>Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung,<br/>Steuergerät für Airbag</li> </ol>  | 1141                 |
| 3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz   | 1142                 |
| 099 - Antiblockiersystem (ABS)  1. Antiblockiersystem (ABS)  | 1143-1147<br>1143    |
| Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B  | 1144                 |
| Steuergerät für ABS     Drobzehlfühler hinten rechte. Drobzehlfühler vorn rechte. Drobzehlfühler hinten linke  | 1145<br>1146         |
| <ol> <li>Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,</li> <li>Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS</li> </ol>   | 1140                 |
| 5. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz   | 1147                 |
| 100 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)  | 1148-1154            |
| 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)   | 1148                 |
| <ol> <li>Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für ABS</li> </ol>   | 1149<br>1150         |
| 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,  | 1151                 |
| Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS   | 1152                 |
| 6. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS  | 1153                 |
| 7. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz   | 1154                 |
| 101 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP), (7L6)   | 1155-1163            |
| 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP), (7L6)  | 1155                 |
| Sicherungshalter B     Steuergerät für ABS, Spannungsstabilisator 2, Sicherungshalter A  | 1156<br>1157         |
| 4. Steuergerät für ABS   | 1158                 |
| <ol><li>Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,<br/>Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS</li></ol>  | 1159                 |
| 6. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS  | 1160                 |
| 7. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS  | 1161<br>1162         |
| 8. Taster für ASR und ESP. Steueraerät für ABS. Diaanose-Interface für Datenbus  | 1162                 |

| Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz   | 1163      |
|---|-----------|
| 102 - Doppelscheinwerfer , (L0L)  | 1164-1176 |
| 1. Doppelscheinwerfer , (L0L)   | 1164      |
| 2. Lichtschalter  | 1165      |
| 3. Scheinwerfer vorn links  | 1166      |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts   | 1167      |
|   |           |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,         | 1168      |
| Lenkstockschalter links   |           |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe | 1169      |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts                                 |           |
| 7. Schlussleuchte links   | 1170      |
| 8. Schlussleuchte rechts  | 1171      |
| 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,             | 1172      |
| Kennzeichenleuchte rechts   |           |
| 10. Bremspedalschalter  | 1173      |
|   |           |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor    | 1174      |
| rechts für Leuchtweitenregelung   |           |
| 12. Sicherungshalter B  | 1175      |
| 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht                         | 1176      |
| 103 - Doppelscheinwerfer , (L0R)  | 1177-1189 |
| 1. Doppelscheinwerfer (L0R)   | 1177      |
| 2. Lichtschalter  | 1178      |
| 3. Scheinwerfer vorn links  | 1179      |
|   |           |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts   | 1180      |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,         | 1181      |
| Lenkstockschalter links   |           |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe | 1182      |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts                                 |           |
| 7. Schlussleuchte links   | 1183      |
| 8. Schlussleuchte rechts  | 1184      |
| 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,             | 1185      |
| Kennzeichenleuchte rechts   | 1100      |
|   | 1106      |
| 10. Bremspedalschalter  | 1186      |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor    | 1187      |
| rechts für Leuchtweitenregelung   |           |
| 12. Sicherungshalter B  | 1188      |
| 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht                         | 1189      |
| 104 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L)  | 1190-1201 |
| 1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L)   | 1190      |
| 2. Lichtschalter  | 1191      |
| 3. Scheinwerfer vorn links  | 1192      |
|   |           |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts   | 1193      |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,         | 1194      |
| Lenkstockschalter links   |           |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe | 1195      |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts                                 |           |
| 7. Schlussleuchte links   | 1196      |
| 8. Schlussleuchte rechts  | 1197      |
| Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,                | 1198      |
| Kennzeichenleuchte rechts   | 1130      |
|   | 4400      |
| 10. Bremspedalschalter  | 1199      |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor    | 1200      |
| rechts für Leuchtweitenregelung   |           |
| 12. Sicherungshalter B  | 1201      |
| 105 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0R)  | 1202-1213 |
| 1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0R)   | 1202      |
| 2. Lichtschalter  | 1203      |
| 3. Scheinwerfer vorn links  | 1204      |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts   | 1205      |
|   |           |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,         | 1206      |
| Lenkstockschalter links   | 400=      |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe | 1207      |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts                                 |           |
| 7. Schlussleuchte links   | 1208      |
| 8. Schlussleuchte rechts  | 1209      |
| 9. Schalttafeleinsatz. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte. Kennzeichenleuchte links.             | 1210      |
|   | -<br>-    |

| Managed all and acceptance of the   |              |
|---|--------------|
| Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter  | 1211         |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellm  |              |
| rechts für Leuchtweitenregelung   | 1212         |
| 12. Sicherungshalter B  | 1213         |
| 106 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0L)  | 1214-1227    |
| Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0L)  | 1214         |
| 2. Lichtschalter  | 1215         |
| 3. Scheinwerfer vorn links  | 1216         |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts   | 1217         |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,   | 1218         |
| Lenkstockschalter links   | 1010         |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, L   | ampe 1219    |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links   | 1220         |
| 8. Schlussleuchte rechts  | 1220         |
| Schlüssleuchte rechts     Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte   |              |
| 10. Bremspedalschalter  | 1223         |
| 11. Sicherungshalter B  | 1224         |
| 12. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für  | 1225         |
| Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B  |              |
| 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht un  | d 1226       |
| Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für  |              |
| Leuchtweitenregelung  |              |
| 14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz  | 1227         |
| 107 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R)  | 1228-1241    |
| Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R)     Lichtschalter  | 1228<br>1229 |
| Scheinwerfer vorn links   | 1239         |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts   | 1231         |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,   | 1232         |
| Lenkstockschalter links   |              |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, L   | ampe 1233    |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts   | ·            |
| 7. Schlussleuchte links   | 1234         |
| 8. Schlussleuchte rechts  | 1235         |
| 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleucht   |              |
| 10. Bremspedalschalter  | 1237         |
| <ol> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für</li> </ol>  | 1238<br>1239 |
| Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B  | 1239         |
| 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht un  | d 1240       |
| Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für  |              |
| Leuchtweitenregelung  |              |
| 14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz  | 1241         |
| 108 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L)  | 1242-1256    |
| Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L)  | 1242         |
| 2. Lichtschalter  | 1243         |
| 3. Scheinwerfer vorn links  | 1244         |
| <ol> <li>Scheinwerfer vorn rechts</li> <li>Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,</li> </ol>  | 1245<br>1246 |
| Lenkstockschalter links   | 1240         |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, L   | ampe 1247    |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts   | <b>-</b>     |
| 7. Schlussleuchte links   | 1248         |
| 8. Schlussleuchte rechts  | 1249         |
| 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte  |              |
| 10. Bremspedalschalter  | 1251         |
| 11. Sicherungshalter B  | 1252         |
| 12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B  | 1253         |
| <ol> <li>Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht un<br/>Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für</li> </ol> | d 1254       |
| Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung   |              |
| 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelu   | ing 1255     |
| 15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz   | 1256         |
| 109 - Scheinwerfer mit dvnamischem Kurvenlicht . (7L6).(L0R)  | 1257-1271    |
|   |              |

| Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R)  | 1257  |
|---|---|
| 2. Lichtschalter  | 1258  |
| 3. Scheinwerfer vorn links  | 1259  |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts   | 1260  |
|   |   |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,   | 1261  |
| Lenkstockschalter links   |   |
| <ol><li>Taster f ür Warnlicht, Lampe f ür Blinklicht vorn links, Lampe f ür Blinklicht vorn rechts, Lampe</li></ol>   | 1262  |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts   |   |
| 7. Schlussleuchte links   | 1263  |
| 8. Schlussleuchte rechts  | 1264  |
| Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts  | 1265  |
|   |   |
| 10. Bremspedalschalter  | 1266  |
| 11. Sicherungshalter B  | 1267  |
| 12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B  | 1268  |
| 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und   | 1269  |
| Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für  |   |
| Leuchtweitenregelung  |   |
| 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung   | 1270  |
| 15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz   | 1271  |
|   |   |
| 110 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht  | 1272-1275   |
| Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht  | 1272  |
| Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sicherungshalter B  | 1273  |
| 3. Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, statisches Kurvenlicht links,   | 1274  |
| statisches Kurvenlicht rechts   |   |
| 4. Lenkwinkelgeber, Schalttafeleinsatz  | 1275  |
| 111 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht , (7L6)  | 1276-1280   |
|   | 1276  |
| Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht , (7L6)  |   |
| 2. Sicherungshalter B   | 1277  |
| 3. Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, statisches Kurvenlicht links,   | 1278  |
| statisches Kurvenlicht rechts   |   |
| Lenkwinkelgeber, Diagnose-Interface für Datenbus  | 1279  |
| 5. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz  | 1280  |
| 112 - Heiz- und Frischluftsystem  | 1281-1283   |
| Heiz- und Frischluftsystem  | 1281  |
|   |   |
| 2. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit  | 1282  |
| Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse  |   |
| 3. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Sicherungshalter B, Stellmotor der Frischluftklappe  | 1283  |
| und Umluftklappe  |   |
| 113 - Climatic  | 1284-1290   |
| 1. Climatic   | 1284  |
| Sicherungshalter A, Sicherungshalter B  | 1285  |
| 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,  |   |
|   | 1286  |
| Frischluftgebläse   |   |
| 4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der  | 1287  |
| Frischluftklappe und Umluftklappe   |   |
| 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage  | 1288  |
| 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage  | 1289  |
| 7. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter  | 1290  |
|   | 1291-1296   |
| 11/ - ('limatic ('A\/E  |   |
| 114 - Climatic , CAVE   |   |
| 1. Climatic , CAVE  | 1291  |
| Climatic , CAVE     Sicherungshalter B  | 1291<br>1292  |
| <ol> <li>Climatic , CAVE</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,</li> </ol>  | 1291  |
| Climatic , CAVE     Sicherungshalter B  | 1291<br>1292  |
| <ol> <li>Climatic , CAVE</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,<br/>Frischluftgebläse</li> </ol>  | 1291<br>1292  |
| <ol> <li>Climatic , CAVE</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,<br/>Frischluftgebläse</li> <li>Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der</li> </ol>   | 1291<br>1292<br>1293  |
| <ol> <li>Climatic , CAVE</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> </ol>   | 1291<br>1292<br>1293<br>1294  |
| <ol> <li>Climatic , CAVE</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> </ol>  | 1291<br>1292<br>1293<br>1294<br>1295  |
| <ol> <li>Climatic , CAVE</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> </ol>   | 1291<br>1292<br>1293<br>1294<br>1295<br>1296                                      |
| <ol> <li>Climatic , CAVE</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic , CFNA</li> </ol>  | 1291<br>1292<br>1293<br>1294<br>1295<br>1296<br>1297-1303                         |
| <ol> <li>Climatic , CAVE</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic , CFNA</li> <li>Climatic , CFNA</li> </ol>   | 1291<br>1292<br>1293<br>1294<br>1295<br>1296<br>1297-1303<br>1297                 |
| <ol> <li>Climatic , CAVE</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic , CFNA</li> <li>Climatic , CFNA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> </ol>   | 1291<br>1292<br>1293<br>1294<br>1295<br>1296<br>1297-1303<br>1297<br>1298         |
| <ol> <li>Climatic , CAVE</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic , CFNA</li> <li>Climatic , CFNA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,</li> </ol>  | 1291<br>1292<br>1293<br>1294<br>1295<br>1296<br>1297-1303<br>1297                 |
| <ol> <li>Climatic , CAVE</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic , CFNA</li> <li>Climatic , CFNA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> </ol>   | 1291<br>1292<br>1293<br>1294<br>1295<br>1296<br>1297-1303<br>1297<br>1298         |
| <ol> <li>Climatic , CAVE</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic , CFNA</li> <li>Climatic , CFNA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,</li> </ol>  | 1291<br>1292<br>1293<br>1294<br>1295<br>1296<br>1297-1303<br>1297<br>1298         |
| <ol> <li>Climatic , CAVE</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic , CFNA</li> <li>Climatic , CFNA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der</li> </ol>                                   | 1291<br>1292<br>1293<br>1294<br>1295<br>1296<br>1297-1303<br>1297<br>1298<br>1299 |
| <ol> <li>Climatic , CAVE</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic , CFNA</li> <li>Climatic , CFNA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> </ol> | 1291<br>1292<br>1293<br>1294<br>1295<br>1296<br>1297-1303<br>1297<br>1298<br>1299 |
| <ol> <li>Climatic , CAVE</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic , CFNA</li> <li>Climatic , CFNA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der</li> </ol>                                   | 1291<br>1292<br>1293<br>1294<br>1295<br>1296<br>1297-1303<br>1297<br>1298<br>1299 |

|     | 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter  | 1303      |
|-----|--|-----------|
| 11  | 6 - Climatic, (7L6)  | 1304-1309 |
|     | 1. Climatic , (7L6)  | 1304      |
|     | 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B  | 1305      |
|     | 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,       | 1306      |
|     | Frischluftgebläse  |           |
|     | 4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der               | 1307      |
|     | Frischluftklappe und Umluftklappe  | 1001      |
|     | 5. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage           | 1308      |
|     | 6. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts                                   | 1309      |
| 4.4 | 7 - Climatronic  | 1310-1317 |
| I   |  |           |
|     | 1. Climatronic   | 1310      |
|     | 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B  | 1311      |
|     | 3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der | 1312      |
|     | Zentralklappe  |           |
|     | 4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe,   | 1313      |
|     | Stellmotor der Defrostklappe   |           |
|     | 5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für   | 1314      |
|     | Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe                             |           |
|     | 6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage                           | 1315      |
|     | 7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter                         | 1316      |
|     | 8. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter                       | 1317      |
| 11  | 8 - Climatronic , CAVE   | 1318-1324 |
|     | 1. Climatronic , CAVE  | 1318      |
|     | 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B  | 1319      |
|     | 3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der | 1320      |
|     | Zentralklappe  | 1320      |
|     | 4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe,   | 1321      |
|     |  | 1321      |
|     | Stellmotor der Defrostklappe   | 4000      |
|     | 5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für   | 1322      |
|     | Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe                             |           |
|     | 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage           | 1323      |
|     | 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts                                   | 1324      |
| 11  | 9 - Climatronic , CFNA   | 1325-1332 |
|     | 1. Climatronic , CFNA  | 1325      |
|     | 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B  | 1326      |
|     | 3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der | 1327      |
|     | Zentralklappe  |           |
|     | 4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe,   | 1328      |
|     | Stellmotor der Defrostklappe   |           |
|     | 5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für   | 1329      |
|     | Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe                             |           |
|     | 6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage                           | 1330      |
|     | 7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter                         | 1331      |
|     | 8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter  | 1332      |
| 10  | 0 - Climatronic , (7L6)  | 1333-1339 |
| 12  |  |           |
|     | 1. Climatronic , (7L6)   | 1333      |
|     | 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B  | 1334      |
|     | 3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der | 1335      |
|     | Zentralklappe  |           |
|     | 4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe,   | 1336      |
|     | Stellmotor der Defrostklappe   |           |
|     | 5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für   | 1337      |
|     | Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe                             |           |
|     | 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage           | 1338      |
|     | 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts                                   | 1339      |
| 12  | 1 - Zusatzluftheizung (PTC)  | 1340-1341 |
|     | 1. Zusatzluftheizung (PTC)   | 1340      |
|     | 2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter A,                | 1341      |
|     | Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung  | - * *     |
| 12  | 2 - Zentralverriegelung , (L0L)  | 1342-1348 |
| 12  | 1. Zentralverriegelung , (L0L)   | 1342      |
|     | 2. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Sicherungshalter B,   | 1342      |
|     |  | 1040      |
|     | Motor für Heckscheibenwischer, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe                           | 1011      |
|     | 3. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der                 | 1344      |
|     | Zentralverriedelund  |           |
|     |  |           |

| Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite   | 1345      |
|--|-----------|
| 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite   | 1346      |
| 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links   | 1347      |
| 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts  | 1348      |
| 123 - Zentralverriegelung , (L0R)  | 1349-1355 |
| Zentralverriegelung , (L0R)  | 1349      |
| 2. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Sicherungshalter B,   | 1350      |
| Motor für Heckscheibenwischer, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe                           |           |
| 3. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der                 | 1351      |
| Zentralverriegelung  |           |
| 4. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite  | 1352      |
| 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite   | 1353      |
| 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links   | 1354      |
| 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts  | 1355      |
| 124 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)                                    | 1356-1362 |
| 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)                                       | 1356      |
| 2. Sicherungshalter B  | 1357      |
| 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor    | 1358      |
| Fahrerseite  | .000      |
| 4. Türsteuergerät Fahrerseite  | 1359      |
| 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor            | 1360      |
| Beifahrerseite   | 1000      |
| 6. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite   | 1361      |
| 7. Außenspiegel Beifahrerseite   | 1362      |
| 125 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)                                    | 1363-1369 |
|  | 1363-1369 |
| Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)     Sieherungshelter B.                  |           |
| 2. Sicherungshalter B  | 1364      |
| 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor    | 1365      |
| Fahrerseite  | 4000      |
| 4. Türsteuergerät Fahrerseite  | 1366      |
| 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor            | 1367      |
| Beifahrerseite   | 4000      |
| 6. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite   | 1368      |
| 7. Außenspiegel Beifahrerseite   | 1369      |
| 126 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)   | 1370-1378 |
| Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)   | 1370      |
| 2. Sicherungshalter B  | 1371      |
| 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor    | 1372      |
| Fahrerseite  |           |
| 4. Türsteuergerät Fahrerseite  | 1373      |
| 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor            | 1374      |
| Beifahrerseite   |           |
| 6. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten   | 1375      |
| links  |           |
| 7. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten | 1376      |
| rechts   |           |
| 8. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite   | 1377      |
| 9. Außenspiegel Beifahrerseite   | 1378      |
| 127 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)   | 1379-1387 |
| Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)   | 1379      |
| 2. Sicherungshalter B  | 1380      |
| 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor    | 1381      |
| Fahrerseite  |           |
| 4. Türsteuergerät Fahrerseite  | 1382      |
| 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor            | 1383      |
| Beifahrerseite   |           |
| 6. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten   | 1384      |
| links  |           |
| 7. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten | 1385      |
| rechts   |           |
| 8. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite   | 1386      |
| 9. Außenspiegel Beifahrerseite   | 1387      |
| 128 - Diebstahlwarnanlage , (L0L)  | 1388-1390 |
| 1. Diebstahlwarnanlage , (L0L)   | 1388      |
| 2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter B         | 1389      |
| 3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung. Kontaktschalter für        | 1390      |
|  |           |

| Motorhaube                       |  |
|----------------------------------|--|
| MOTOTTAUDE                       |  |
| 29 - Diebstahlwarnanlage , (L0R) |  |
| 25 - Dicostaniwanianiago, (Lort) |  |

| 129 - Diebstahlwarnanlage , (L0R)   |   |
|---|---|
|   | 1391-1393   |
| Diebstahlwarnanlage , (L0R)   | 1391  |
| 2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter B  | 1392  |
| 3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für   | 1393  |
| Motorhaube  | .000  |
|   | 1204 1206   |
| 130 - Diebstahlwarnanlage , (7L6),(L0L)   | 1394-1396   |
| Diebstahlwarnanlage , (7L6),(L0L)   | 1394  |
| 2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter B  | 1395  |
| <ol><li>Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für</li></ol>  | 1396  |
| Motorhaube  |   |
| 131 - Diebstahlwarnanlage , (7L6),(L0R)   | 1397-1399   |
| 1. Diebstahlwarnanlage , (7L6),(L0R)  | 1397  |
|   |   |
| 2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter B  | 1398  |
| 3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für   | 1399  |
| Motorhaube  |   |
| 132 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM   | 1400-1409   |
| Doppelkupplungsgetriebe 0AM   | 1400  |
| 2. Anlasser, Relais für Anlasssperre  | 1401  |
| 3. Sicherungshalter B   | 1402  |
| Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A   | 1403  |
|   |   |
| 5. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für  | 1404  |
| Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe   |   |
| 6. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe   | 1405  |
| 7. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre,  | 1406  |
| Wählhebel-Positionsanzeige  |   |
| 8. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe   | 1407  |
| 9. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe  | 1408  |
|   |   |
| 10. Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige   | 1409  |
| 133 - 6-Gang-Automatikgetriebe  | 1410-1418   |
| 1. 6-Gang-Automatikgetriebe   | 1410  |
| 2. Anlasser, Relais für Anlasssperre  | 1411  |
| 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B   | 1412  |
|   | 1413  |
| 4 Multitunktionsschafter Steuergerat für automatisches Getriebe   | 1413  |
| 4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe 5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1. Magnetventil 2. Magnetventil 3.  |   |
| 5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3,  | 1414  |
| 5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10  | 1414  |
| <ol> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3,</li> <li>Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10</li> <li>Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl,</li> </ol>  |   |
| <ol> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3,</li> <li>Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10</li> <li>Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl,</li> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe</li> </ol>  | 1414<br>1415  |
| <ol> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3,</li> <li>Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10</li> <li>Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl,</li> </ol>  | 1414  |
| <ol> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10</li> <li>Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre</li> </ol>  | 1414<br>1415  |
| <ol> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10</li> <li>Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige</li> </ol>  | 1414<br>1415<br>1416<br>1417  |
| <ol> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10</li> <li>Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach,</li> </ol>  | 1414<br>1415<br>1416  |
| <ol> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10</li> <li>Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige</li> </ol>   | 1414<br>1415<br>1416<br>1417<br>1418  |
| <ol> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10</li> <li>Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> </ol>  | 1414<br>1415<br>1416<br>1417<br>1418<br>1419-1421   |
| <ol> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10</li> <li>Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> </ol>   | 1414<br>1415<br>1416<br>1417<br>1418<br>1419-1421<br>1419   |
| <ol> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10</li> <li>Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Sperrdiode, Sicherungshalter B</li> </ol>   | 1414<br>1415<br>1416<br>1417<br>1418<br>1419-1421<br>1419<br>1420   |
| <ol> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10</li> <li>Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> </ol>   | 1414<br>1415<br>1416<br>1417<br>1418<br>1419-1421<br>1419   |
| <ol> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10</li> <li>Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Sperrdiode, Sicherungshalter B</li> </ol>   | 1414<br>1415<br>1416<br>1417<br>1418<br>1419-1421<br>1419<br>1420   |
| <ol> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10</li> <li>Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Sperrdiode, Sicherungshalter B</li> <li>Motorsteuergerät</li> <li>Anhängerbetrieb, (LOL)</li> </ol>   | 1414<br>1415<br>1416<br>1417<br>1418<br>1419-1421<br>1419<br>1420<br>1421<br>1422-1426  |
| <ol> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10</li> <li>Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Sperrdiode, Sicherungshalter B</li> <li>Motorsteuergerät</li> <li>Anhängerbetrieb , (LOL)</li> <li>Anhängerbetrieb , (LOL)</li> </ol>   | 1414<br>1415<br>1416<br>1417<br>1418<br>1419-1421<br>1419<br>1420<br>1421<br>1422-1426<br>1422  |
| <ol> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10</li> <li>Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Sperrdiode, Sicherungshalter B</li> <li>Motorsteuergerät</li> <li>Anhängerbetrieb , (LOL)</li> <li>Anhängerbetrieb , Sicherungshalter C</li> </ol>  | 1414<br>1415<br>1416<br>1417<br>1418<br>1419-1421<br>1419<br>1420<br>1421<br>1422-1426<br>1422<br>1423  |
| <ol> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10</li> <li>Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Sperrdiode, Sicherungshalter B</li> <li>Motorsteuergerät</li> <li>Anhängerbetrieb , (L0L)</li> <li>Anhängerbetrieb , Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> </ol>   | 1414<br>1415<br>1416<br>1417<br>1418<br>1419-1421<br>1419<br>1420<br>1421<br>1422-1426<br>1422<br>1423<br>1424  |
| <ol> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10</li> <li>Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Sperrdiode, Sicherungshalter B</li> <li>Motorsteuergerät</li> <li>Anhängerbetrieb , (LOL)</li> <li>Anhängerbetrieb , Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> </ol>   | 1414<br>1415<br>1416<br>1417<br>1418<br>1419-1421<br>1419<br>1420<br>1421<br>1422-1426<br>1422<br>1423<br>1424<br>1425  |
| <ol> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10</li> <li>Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Sperrdiode, Sicherungshalter B</li> <li>Motorsteuergerät</li> <li>Anhängerbetrieb , (LOL)</li> <li>Anhängerbetrieb , (LOL)</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung,</li> </ol>  | 1414<br>1415<br>1416<br>1417<br>1418<br>1419-1421<br>1419<br>1420<br>1421<br>1422-1426<br>1422<br>1423<br>1424  |
| <ol> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10</li> <li>Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Sperrdiode, Sicherungshalter B</li> <li>Motorsteuergerät</li> <li>Anhängerbetrieb , (LOL)</li> <li>Anhängerbetrieb , (LOL)</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> </ol>   | 1414<br>1415<br>1416<br>1417<br>1418<br>1419-1421<br>1419<br>1420<br>1421<br>1422-1426<br>1422<br>1423<br>1424<br>1425<br>1426  |
| <ol> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10</li> <li>Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Sperrdiode, Sicherungshalter B</li> <li>Motorsteuergerät</li> <li>Anhängerbetrieb , (LOL)</li> <li>Anhängerbetrieb , (LOL)</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung,</li> </ol>  | 1414<br>1415<br>1416<br>1417<br>1418<br>1419-1421<br>1419<br>1420<br>1421<br>1422-1426<br>1422<br>1423<br>1424<br>1425  |
| <ol> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10</li> <li>Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Sperrdiode, Sicherungshalter B</li> <li>Motorsteuergerät</li> <li>Anhängerbetrieb , (LOL)</li> <li>Anhängerbetrieb , (LOL)</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> </ol>   | 1414<br>1415<br>1416<br>1417<br>1418<br>1419-1421<br>1419<br>1420<br>1421<br>1422-1426<br>1422<br>1423<br>1424<br>1425<br>1426  |
| <ol> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10</li> <li>Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Sperrdiode, Sicherungshalter B</li> <li>Motorsteuergerät</li> <li>Anhängerbetrieb , (LOL)</li> <li>Anhängerbetrieb , (LOL)</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb , (LOR)</li> <li>Anhängerbetrieb , (LOR)</li> </ol>   | 1414<br>1415<br>1416<br>1417<br>1418<br>1419-1421<br>1419<br>1420<br>1421<br>1422-1426<br>1422<br>1423<br>1424<br>1425<br>1426<br>1427-1431<br>1427                         |
| <ol> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10</li> <li>Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Sperrdiode, Sicherungshalter B</li> <li>Motorsteuergerät</li> <li>Anhängerbetrieb , (LOL)</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb , (LOR)</li> <li>Anhängerbetrieb , (LOR)</li> <li>Anhängerbetrieb , (LOR)</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> </ol>   | 1414<br>1415<br>1416<br>1417<br>1418<br>1419-1421<br>1419<br>1420<br>1421<br>1422-1426<br>1422-1426<br>1422<br>1423<br>1424<br>1425<br>1426<br>1427-1431<br>1427<br>1428    |
| <ol> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10</li> <li>Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Sperrdiode, Sicherungshalter B</li> <li>Motorsteuergerät</li> <li>Anhängerbetrieb , (LOL)</li> <li>Anhängerbetrieb , (LOL)</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb , (LOR)</li> <li>Anhängerbetrieb , (LOR)</li> <li>Anhängerbetrieb , (LOR)</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> </ol>   | 1414<br>1415<br>1416<br>1417<br>1418<br>1419-1421<br>1419<br>1420<br>1421<br>1422-1426<br>1422<br>1423<br>1424<br>1425<br>1426<br>1427-1431<br>1427<br>1428<br>1429         |
| <ol> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10</li> <li>Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Sperrdiode, Sicherungshalter B</li> <li>Motorsteuergerät</li> <li>Anhängerbetrieb , (LOL)</li> <li>Anhängerbetrieb , (LOL)</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb , (LOR)</li> <li>Anhängerbetrieb , (LOR)</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> </ol>   | 1414<br>1415<br>1416<br>1417<br>1418<br>1419-1421<br>1419<br>1420<br>1421<br>1422-1426<br>1422<br>1423<br>1424<br>1425<br>1426<br>1427-1431<br>1427<br>1428<br>1429<br>1430 |
| <ul> <li>5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10</li> <li>6. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe</li> <li>7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre</li> <li>8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>13. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>2. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Sperrdiode, Sicherungshalter B</li> <li>3. Motorsteuergerät</li> <li>135 - Anhängerbetrieb , (LOL)</li> <li>1. Anhängerbetrieb , (LOL)</li> <li>2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>3. Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>4. Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>4. Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>5. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>3. Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>4. Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>6. Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>6. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>6. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung</li> </ul>   | 1414<br>1415<br>1416<br>1417<br>1418<br>1419-1421<br>1419<br>1420<br>1421<br>1422-1426<br>1422<br>1423<br>1424<br>1425<br>1426<br>1427-1431<br>1427<br>1428<br>1429         |
| <ul> <li>5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10</li> <li>6. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe</li> <li>7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre</li> <li>8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>9. Steuergerät für GRA, Setraster für GRA,</li> <li>1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>1. Sechwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>2. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Sperrdiode, Sicherungshalter B</li> <li>3. Motorsteuergerät</li> <li>135 - Anhängerbetrieb , (LOL)</li> <li>1. Anhängerbetrieb , (LOL)</li> <li>2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängererkennung</li> </ul>                               | 1414 1415 1416 1417 1418 1419-1421 1419 1420 1421 1422-1426 1422 1423 1424 1425 1426 1427-1431 1427 1428 1429 1430 1431   |
| <ol> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10</li> <li>Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Sperrdiode, Sicherungshalter B</li> <li>Motorsteuergerät</li> <li>Anhängerbetrieb , (LOL)</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb , (LOR)</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb , (7L6), (LOL)</li> </ol>   | 1414 1415 1416 1417 1418 1419-1421 1419 1420 1421 1422-1426 1422 1423 1424 1425 1426 1427-1431 1427 1428 1429 1430 1431   |
| <ul> <li>5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10</li> <li>6. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe</li> <li>7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre</li> <li>8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>9. Steuergerät für GRA, Setraster für GRA,</li> <li>1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>1. Sechwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>2. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Sperrdiode, Sicherungshalter B</li> <li>3. Motorsteuergerät</li> <li>135 - Anhängerbetrieb , (LOL)</li> <li>1. Anhängerbetrieb , (LOL)</li> <li>2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängererkennung</li> </ul>                               | 1414 1415 1416 1417 1418 1419-1421 1419 1420 1421 1422-1426 1422 1423 1424 1425 1426 1427-1431 1427 1428 1429 1430 1431   |
| <ul> <li>5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 1, Magnetventil 10</li> <li>6. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe</li> <li>7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre</li> <li>8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>134 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>2. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Sperrdiode, Sicherungshalter B</li> <li>3. Motorsteuergerät</li> <li>135 - Anhängerbetrieb , (LOL)</li> <li>1. Anhängerbetrieb , (LOL)</li> <li>2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>3. Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb , (LOR)</li> <li>2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>3. Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>4. Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>137 - Anhängerbetrieb , (7L6),(LOL)</li> <li>1. Anhängerbetrieb , (7L6),(LOL)</li> <li>1. Anhängerbetrieb , (7L6),(LOL)</li> </ul>   | 1414 1415 1416 1417 1418 1419-1421 1419 1420 1421 1422-1426 1422 1423 1424 1425 1426 1427-1431 1427 1428 1429 1430 1431   |
| <ul> <li>5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 15, Magnetventil 16, Magnetventil 19, Magnetventil 10</li> <li>6. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe</li> <li>7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre</li> <li>8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>134 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>2. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Sperrdiode, Sicherungshalter B</li> <li>3. Motorsteuergerät</li> <li>135 - Anhängerbetrieb , (LOL)</li> <li>1. Anhängerbetrieb , (LOL)</li> <li>2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>3. Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb , (LOR)</li> <li>1. Anhängerbetrieb , (LOR)</li> <li>2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>3. Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>4. Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>6. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>7. Anhängerbetrieb , (7L6),(LOL)</li> <li>1. Anhängerbetrieb , (7L6),(LOL)</li> <li>2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> </ul> | 1414 1415 1416 1417 1418 1419-1421 1419 1420 1421 1422-1426 1422 1423 1424 1425 1426 1427-1431 1427 1428 1429 1430 1431 1432-1436 1432 1433                                 |
| <ol> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10</li> <li>Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre</li> <li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Sperrdiode, Sicherungshalter B</li> <li>Motorsteuergerät</li> <li>Anhängerbetrieb , (LOL)</li> <li>Anhängerbetrieb , (LOL)</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb , (LOR)</li> <li>Anhängerbetrieb , (LOR)</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb , (TLG), (LOL)</li> <li>Anhängerbetrieb , (TLG), (LOL)</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung</li> </ol>   | 1414 1415 1416 1417 1418 1419-1421 1419 1420 1421 1422-1426 1422 1423 1424 1425 1426 1427-1431 1427 1428 1429 1430 1431 1432-1436 1432 1433 1434                            |
| <ul> <li>5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 15, Magnetventil 16, Magnetventil 19, Magnetventil 10</li> <li>6. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe</li> <li>7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre</li> <li>8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>134 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>2. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Sperrdiode, Sicherungshalter B</li> <li>3. Motorsteuergerät</li> <li>135 - Anhängerbetrieb , (LOL)</li> <li>1. Anhängerbetrieb , (LOL)</li> <li>2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>3. Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb , (LOR)</li> <li>1. Anhängerbetrieb , (LOR)</li> <li>2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>3. Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>4. Steuergerät für Anhängererkennung</li> <li>5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>6. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> <li>7. Anhängerbetrieb , (7L6),(LOL)</li> <li>1. Anhängerbetrieb , (7L6),(LOL)</li> <li>2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> </ul> | 1414 1415 1416 1417 1418 1419-1421 1419 1420 1421 1422-1426 1422 1423 1424 1425 1426 1427-1431 1427 1428 1429 1430 1431 1432-1436 1432 1433                                 |

| 138 - Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R)  | 1437-1441  |
|--|--|
| 1. Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R)   | 1437   |
| 2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C  | 1438   |
| Steuergerät für Anhängererkennung  | 1439   |
| Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb   | 1440   |
|  |  |
| 5. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb  | 1441   |
| 139 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0L)   | 1442-1446  |
| Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0L)   | 1442   |
| 2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C  | 1443   |
| 3. Steuergerät für Anhängererkennung   | 1444   |
| 4. Steuergerät für Anhängererkennung   | 1445   |
|  | 1446   |
| 5. Steuergerät für Anhängererkennung   |  |
| 140 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0R)   | 1447-1451  |
| Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0R)   | 1447   |
| Sicherungshalter B, Sicherungshalter C   | 1448   |
| 3. Steuergerät für Anhängererkennung   | 1449   |
| 4. Steuergerät für Anhängererkennung   | 1450   |
| 5. Steuergerät für Anhängererkennung   | 1451   |
| 141 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L)   | 1452-1456  |
|  |  |
| Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L)   | 1452   |
| 2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C  | 1453   |
| 3. Steuergerät für Anhängererkennung   | 1454   |
| 4. Steuergerät für Anhängererkennung   | 1455   |
| 5. Steuergerät für Anhängererkennung   | 1456   |
| 142 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R)   | 1457-1461  |
| 1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R)  | 1457   |
|  | 1458   |
| 2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C  |  |
| 3. Steuergerät für Anhängererkennung   | 1459   |
| 4. Steuergerät für Anhängererkennung   | 1460   |
| 5. Steuergerät für Anhängererkennung   | 1461   |
| 143 - Radioanlage , (L0L)  | 1462-1467  |
| 1. Radioanlage , (L0L)   | 1462   |
| 2. Radio, Sicherungshalter B   | 1463   |
|  |  |
| 3 Padio Hachtanlautenrecher vorn linke Tieftanlautenrecher vorn linke Hachtanlautenrecher vorn   | 1/6/   |
| 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn   | 1464   |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts  |  |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher  | 1464<br>1465   |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts   | 1465   |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher  |  |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen  | 1465<br>1466   |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne  | 1465<br>1466<br>1467   |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne 144 - Radioanlage, (L0R)   | 1465<br>1466<br>1467<br>1468-1473  |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne 144 - Radioanlage, (L0R) 1. Radioanlage, (L0R)   | 1465<br>1466<br>1467<br>1468-1473<br>1468  |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne 144 - Radioanlage, (L0R) 1. Radioanlage, (L0R) 2. Radio, Sicherungshalter B  | 1465<br>1466<br>1467<br>1468-1473<br>1468<br>1469  |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne 144 - Radioanlage, (L0R) 1. Radioanlage, (L0R) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn   | 1465<br>1466<br>1467<br>1468-1473<br>1468  |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne 144 - Radioanlage, (L0R) 1. Radioanlage, (L0R) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts   | 1465<br>1466<br>1467<br>1468-1473<br>1468<br>1469<br>1470  |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne 144 - Radioanlage, (L0R) 1. Radioanlage, (L0R) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn   | 1465<br>1466<br>1467<br>1468-1473<br>1468<br>1469  |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne 144 - Radioanlage, (L0R) 1. Radioanlage, (L0R) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts   | 1465<br>1466<br>1467<br>1468-1473<br>1468<br>1469<br>1470  |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne  144 - Radioanlage, (L0R) 1. Radioanlage, (L0R) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts   | 1465<br>1466<br>1467<br>1468-1473<br>1468<br>1469<br>1470  |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne  144 - Radioanlage, (L0R) 1. Radioanlage, (L0R) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen  | 1465<br>1466<br>1467<br>1468-1473<br>1468<br>1469<br>1470<br>1471  |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne  144 - Radioanlage, (LOR) 1. Radioanlage, (LOR) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne  | 1465<br>1466<br>1467<br>1468-1473<br>1468<br>1469<br>1470<br>1471<br>1472<br>1473  |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne  144 - Radioanlage, (L0R) 1. Radioanlage, (L0R) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne  145 - Radioanlage, (7L6),(L0L)  | 1465<br>1466<br>1467<br>1468-1473<br>1468<br>1469<br>1470<br>1471<br>1472<br>1473<br>1474-1479                               |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne  144 - Radioanlage, (LOR) 1. Radioanlage, (LOR) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne  145 - Radioanlage, (7L6),(LOL) 1. Radioanlage, (7L6),(LOL)  | 1465<br>1466<br>1467<br>1468-1473<br>1468<br>1469<br>1470<br>1471<br>1472<br>1473<br>1474-1479<br>1474                       |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne  144 - Radioanlage, (L0R) 1. Radioanlage, (L0R) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne  145 - Radioanlage, (7L6),(L0L) 1. Radioanlage, (7L6),(L0L) 2. Radio, Sicherungshalter B   | 1465<br>1466<br>1467<br>1468-1473<br>1468<br>1469<br>1470<br>1471<br>1472<br>1473<br>1474-1479<br>1474<br>1475               |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne  144 - Radioanlage, (L0R) 1. Radioanlage, (L0R) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne  145 - Radioanlage, (7L6),(L0L) 1. Radioanlage, (7L6),(L0L) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn  | 1465<br>1466<br>1467<br>1468-1473<br>1468<br>1469<br>1470<br>1471<br>1472<br>1473<br>1474-1479<br>1474                       |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne  144 - Radioanlage, (L0R) 1. Radioanlage, (L0R) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne  145 - Radioanlage, (7L6),(L0L) 1. Radioanlage, (7L6),(L0L) 2. Radio, Sicherungshalter B   | 1465<br>1466<br>1467<br>1468-1473<br>1468<br>1469<br>1470<br>1471<br>1472<br>1473<br>1474-1479<br>1474<br>1475               |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne  144 - Radioanlage, (L0R) 1. Radioanlage, (L0R) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne  145 - Radioanlage, (7L6),(L0L) 1. Radioanlage, (7L6),(L0L) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn  | 1465<br>1466<br>1467<br>1468-1473<br>1468<br>1469<br>1470<br>1471<br>1472<br>1473<br>1474-1479<br>1474<br>1475               |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne  144 - Radioanlage, (L0R) 1. Radioanlage, (L0R) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne  145 - Radioanlage, (7L6),(L0L) 1. Radioanlage, (7L6),(L0L) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher   | 1465<br>1466<br>1467<br>1468-1473<br>1468<br>1469<br>1470<br>1471<br>1472<br>1473<br>1474-1479<br>1474<br>1475<br>1476       |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne  144 - Radioanlage, (LOR) 1. Radioanlage, (LOR) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne  145 - Radioanlage, (7L6),(LOL) 1. Radioanlage, (7L6),(LOL) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts   | 1465  1466 1467 1468-1473 1468 1469 1470  1471  1472 1473 1474-1479 1474 1475 1476   |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne 144 - Radioanlage, (LOR) 1. Radioanlage, (LOR) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne 145 - Radioanlage, (7L6),(LOL) 1. Radioanlage, (7L6),(LOL) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen  | 1465  1466 1467 1468-1473 1468 1469 1470  1471  1472 1473 1474-1479 1474 1475 1476  1477                                     |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne 144 - Radioanlage, (L0R) 1. Radioanlage, (L0R) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Hochtonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne 145 - Radioanlage, (7L6),(L0L) 1. Radioanlage, (7L6),(L0L) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne   | 1465  1466 1467 1468-1473 1468 1469 1470  1471  1472 1473 1474-1479 1474 1475 1476  1477  1478 1479                          |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne 144 - Radioanlage (LOR) 1. Radioanlage (LOR) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne 145 - Radioanlage (7L6),(LOL) 1. Radioanlage (7L6),(LOL) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne 146 - Radioanlage (7L6),(LOR)   | 1465  1466 1467 1468-1473 1468 1469 1470  1471  1472 1473 1474-1479 1474 1475 1476  1477  1478 1479 1480-1485                |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne 144 - Radioanlage, (LOR) 1. Radioanlage, (LOR) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne 145 - Radioanlage, (7L6),(LOL) 1. Radioanlage, (7L6),(LOL) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne 146 - Radioanlage, (7L6),(LOR) 1. Radioanlage, (7L6),(LOR)   | 1465  1466 1467 1468-1473 1468 1469 1470  1471  1472 1473 1474-1479 1474 1475 1476  1477  1478 1479 1480-1485 1480           |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne 144 - Radioanlage , (L0R) 1. Radioanlage , (L0R) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne 145 - Radioanlage , (7L6),(L0L) 1. Radioanlage , (7L6),(L0L) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne 146 - Radioanlage , (7L6),(L0R) 1. Radioanlage , (7L6),(L0R) 1. Radioanlage , (7L6),(L0R) 2. Radio, Sicherungshalter B   | 1465  1466 1467 1468-1473 1468 1469 1470  1471  1472 1473 1474-1479 1474 1475 1476  1477  1478 1479 1480-1485 1480 1481      |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne 144 - Radioanlage, (LOR) 1. Radioanlage, (LOR) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne 145 - Radioanlage, (7L6),(LOL) 1. Radioanlage, (7L6),(LOL) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne 146 - Radioanlage, (7L6),(LOR) 1. Radioanlage, (7L6),(LOR)   | 1465  1466 1467 1468-1473 1468 1469 1470  1471  1472 1473 1474-1479 1474 1475 1476  1477  1478 1479 1480-1485 1480           |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne 144 - Radioanlage , (L0R) 1. Radioanlage , (L0R) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne 145 - Radioanlage , (7L6),(L0L) 1. Radioanlage , (7L6),(L0L) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne 146 - Radioanlage , (7L6),(L0R) 1. Radioanlage , (7L6),(L0R) 1. Radioanlage , (7L6),(L0R) 2. Radio, Sicherungshalter B   | 1465  1466 1467 1468-1473 1468 1469 1470  1471  1472 1473 1474-1479 1474 1475 1476  1477  1478 1479 1480-1485 1480 1481      |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne 144 - Radioanlage , (LOR) 1. Radioanlage , (LOR) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne 145 - Radioanlage , (7L6),(LOL) 1. Radioanlage , (7L6),(LOL) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne 146 - Radioanlage , (7L6),(LOR) 1. Radioanlage , (7L6),(LOR) 1. Radioanlage , (7L6),(LOR) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn pechts, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts    | 1465  1466 1467 1468-1473 1468 1469 1470  1471  1472 1473 1474-1479 1474 1475 1476  1477  1478 1479 1480-1485 1480 1481      |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne 144 - Radioanlage, (LOR) 1. Radioanlage, (LOR) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne 145 - Radioanlage, (7L6),(LOL) 1. Radioanlage, (7L6),(LOL) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne 146 - Radioanlage, (7L6),(LOR) 1. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher | 1465  1466 1467 1468-1473 1468 1469 1470  1471  1472 1473 1474-1479 1475 1476  1477  1478 1479 1480-1485 1480 1481 1482      |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne 144 - Radioanlage, (LOR) 1. Radioanlage, (LOR) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Hochtonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne 145 - Radioanlage, (7L6),(LOL) 1. Radioanlage, (7L6),(LOL) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne 146 - Radioanlage, (7L6),(LOR) 1. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts  | 1465  1466 1467 1468-1473 1468 1469 1470  1471  1472 1473 1474-1479 1474 1475 1476  1477  1478 1479 1480-1485 1480 1481 1482 |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne 144 - Radioanlage, (LOR) 1. Radioanlage, (LOR) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne 145 - Radioanlage, (7L6),(LOL) 1. Radioanlage, (7L6),(LOL) 2. Radio, Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne 146 - Radioanlage, (7L6),(LOR) 1. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher | 1465  1466 1467 1468-1473 1468 1469 1470  1471  1472 1473 1474-1479 1475 1476  1477  1478 1479 1480-1485 1480 1481 1482      |

| 147 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (L0L)  |  |
|--|--|
| The Tradictorollaring for Franciscogorates, (202)  | 1486-1489  |
| 1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (L0L)   | 1486   |
| 2. Dachantenne, Sicherungshalter B   | 1487   |
| 3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,  | 1488   |
| Tieftonlautsprecher vorn rechts  |  |
| 4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten  | 1489   |
| rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts  |  |
| 148 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (L0R)  | 1490-1493  |
|  | 1490   |
| Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (L0R)  |  |
| 2. Dachantenne, Sicherungshalter B   | 1491   |
| 3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,  | 1492   |
| Tieftonlautsprecher vorn rechts  |  |
| 4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten  | 1493   |
| rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts  |  |
| 149 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0L)  | 1494-1497  |
| 1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0L)   | 1494   |
| 2. Dachantenne, Sicherungshalter B   | 1495   |
| 3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,  | 1496   |
| Tieftonlautsprecher vorn rechts  |  |
| Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten   | 1497   |
| rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts  | 1431   |
|  | 4400 4504  |
| 150 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0R)  | 1498-1501  |
| Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0R)  | 1498   |
| 2. Dachantenne, Sicherungshalter B   | 1499   |
| <ol><li>Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,</li></ol>   | 1500   |
| Tieftonlautsprecher vorn rechts  |  |
| 4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten  | 1501   |
| rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts  |  |
| 151 - Radio-Navigationssystem , (L0L)  | 1502-1507  |
| 1. Radio-Navigationssystem , (L0L)   | 1502   |
| National Management (1992)     Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B  | 1503   |
|  | 1504   |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links,   | 1304   |
| Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts   | 4505   |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links,   | 1505   |
| Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten  |  |
| rochte   |  |
| rechts   |  |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe   | 1506   |
|  | 1506   |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe   | 1506<br>1507   |
| <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe<br/>Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne,</li> </ol>   |  |
| <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe<br/>Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne,<br/>Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> </ol>  | 1507   |
| <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe<br/>Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne,<br/>Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> </ol>  | 1507<br>1508-1513  |
| <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> </ol>  | 1507<br>1508-1513<br>1508  |
| <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> </ol>  | 1507<br>1508-1513<br>1508<br>1509  |
| <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links,</li> </ol>   | 1507<br>1508-1513<br>1508  |
| <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts</li> </ol>   | 1507<br>1508-1513<br>1508<br>1509<br>1510  |
| <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links,</li> </ol>  | 1507<br>1508-1513<br>1508<br>1509  |
| <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten</li> </ol>  | 1507<br>1508-1513<br>1508<br>1509<br>1510  |
| <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts</li> </ol>   | 1507<br>1508-1513<br>1508<br>1509<br>1510  |
| <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten</li> </ol>  | 1507<br>1508-1513<br>1508<br>1509<br>1510  |
| <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts</li> </ol>   | 1507<br>1508-1513<br>1508<br>1509<br>1510  |
| <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOR)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOR)</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe</li> </ol>  | 1507<br>1508-1513<br>1508<br>1509<br>1510  |
| <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne,</li> </ol>   | 1507<br>1508-1513<br>1508<br>1509<br>1510<br>1511  |
| <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> </ol>   | 1507<br>1508-1513<br>1508<br>1509<br>1510<br>1511<br>1512<br>1513                              |
| <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (7L6),(L0L)</li> </ol>   | 1507<br>1508-1513<br>1508<br>1509<br>1510<br>1511<br>1512<br>1513<br>1514-1519                 |
| <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (7L6),(L0L)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (7L6),(L0L)</li> </ol>   | 1507<br>1508-1513<br>1508<br>1509<br>1510<br>1511<br>1512<br>1513<br>1514-1519<br>1514         |
| <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (7L6),(L0L)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (7L6),(L0L)</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> </ol>   | 1507<br>1508-1513<br>1508<br>1509<br>1510<br>1511<br>1512<br>1513<br>1514-1519<br>1514<br>1515 |
| <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem , (L0R)</li> <li>Radio-Navigationssystem , (L0R)</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0L)</li> <li>Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0L)</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links,</li> </ol>  | 1507<br>1508-1513<br>1508<br>1509<br>1510<br>1511<br>1512<br>1513<br>1514-1519<br>1514         |
| <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOR)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOR)</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (7L6),(LOL)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (7L6),(LOL)</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts</li> </ol>   | 1507  1508-1513 1508 1509 1510  1511  1512  1513  1514-1519 1514 1515 1516                     |
| <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOR)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOR)</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (7L6),(LOL)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (7L6),(LOL)</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links,</li> </ol>   | 1507<br>1508-1513<br>1508<br>1509<br>1510<br>1511<br>1512<br>1513<br>1514-1519<br>1514<br>1515 |
| <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOR)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOR)</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (7L6),(LOL)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (7L6),(LOL)</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten links,</li> </ol>   | 1507  1508-1513 1508 1509 1510  1511  1512  1513  1514-1519 1514 1515 1516                     |
| <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOR)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOR)</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (7L6),(LOL)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (7L6),(LOL)</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts</li> </ol>   | 1507  1508-1513 1508 1509 1510  1511  1512  1513  1514-1519 1514 1515 1516  1517               |
| <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOR)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOR)</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (7L6),(LOL)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (7L6),(LOL)</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten links,</li> </ol>   | 1507  1508-1513 1508 1509 1510  1511  1512  1513  1514-1519 1514 1515 1516                     |
| <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOR)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOR)</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (7L6),(LOL)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (7L6),(LOL)</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts</li> </ol>   | 1507  1508-1513 1508 1509 1510  1511  1512  1513  1514-1519 1514 1515 1516  1517               |
| <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (7L6),(L0L)</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe</li> </ol>  | 1507  1508-1513 1508 1509 1510  1511  1512  1513  1514-1519 1514 1515 1516  1517               |
| <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOR)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOR)</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (7L6),(LOL)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (7L6),(LOL)</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe</li> <li>Steuerg</li></ol> | 1507  1508-1513 1508 1509 1510  1511  1512 1513  1514-1519 1514 1515 1516  1517                |
| <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOR)</li> <li>Radio-Navigationssystem (LOR)</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (7L6),(LOL)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (7L6),(LOL)</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> </ol>   | 1507  1508-1513 1508 1509 1510  1511  1512  1513  1514-1519 1514 1515 1516  1517  1518  1519   |
| <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOR)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOR)</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (7L6),(LOL)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (7L6),(LOL)</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe</li> <li>Steuerg</li></ol> | 1507  1508-1513 1508 1509 1510  1511  1512 1513  1514-1519 1514 1515 1516  1517                |

| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B                 | 1521                 |
|---|----------------------|
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links,    | 1522                 |
| Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts      |                      |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links,  | 1523                 |
| Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten       |                      |
| rechts  |                      |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe              | 1524                 |
| Audioquellen  |                      |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, | 1525                 |
| Impedanzwandler für Frontscheibenantenne  |                      |
| 155 - Multimediabuchse MEDIA-IN   | 1526-1528            |
| Multimediabuchse MEDIA-IN   | 1526                 |
| 2. Steuergerät für Multimediasystem   | 1527                 |
| 3. Steuergerät für Multimediasystem, Anschluss für externe Audioquellen                               | 1528                 |
| 156 - Bi-Halogen-Scheinwerfer , (L0L)   | 1529-1541            |
| 1. Bi-Halogen-Scheinwerfer , (L0L)  | 1529                 |
| 2. Lichtschalter  | 1530                 |
| Relais für Lichthupe, Scheinwerfer vorn links   | 1531                 |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts   | 1532                 |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,             | 1533                 |
| Lenkstockschalter links   |                      |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe     | 1534                 |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts                                     |                      |
| 7. Schlussleuchte links   | 1535                 |
| 8. Schlussleuchte rechts  | 1536                 |
| 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,                 | 1537                 |
| Kennzeichenleuchte rechts   | 4500                 |
| 10. Bremspedalschalter  | 1538                 |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor        | 1539                 |
| rechts für Leuchtweitenregelung   | 4540                 |
| 12. Sicherungshalter B  | 1540                 |
| 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht                             | 1541                 |
| 157 - Bi-Halogen-Scheinwerfer , (L0R)   | 1542-1554<br>1542    |
| Bi-Halogen-Scheinwerfer , (L0R)     Lichtschalter   | 1542                 |
| 3. Relais für Lichthupe, Scheinwerfer vorn links  | 1543                 |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts   | 1545                 |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,             | 1546                 |
| Lenkstockschalter links   | 1040                 |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe     | 1547                 |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts                                     | 1047                 |
| 7. Schlussleuchte links   | 1548                 |
| 8. Schlussleuchte rechts  | 1549                 |
| Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,                    | 1550                 |
| Kennzeichenleuchte rechts   |                      |
| 10. Bremspedalschalter  | 1551                 |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor        | 1552                 |
| rechts für Leuchtweitenregelung   |                      |
| 12. Sicherungshalter B  | 1553                 |
| 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht                             | 1554                 |
| 158 - Grundausstattung , (L0L)  | 1555-1595            |
| 1. Grundausstattung , (L0L)   | 1555                 |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A   | 1556                 |
| 3. Sicherungshalter B   | 1557                 |
| 4. Sicherungshalter B   | 1558                 |
| 5. Sicherungshalter B   | 1559                 |
| 6. Sicherungshalter B   | 1560                 |
| 7. Sicherungshalter B   | 1561                 |
| 8. Sicherungshalter B   | 1562                 |
| 9. Sicherungshalter B   | 1563                 |
| 10. Sicherungshalter B  | 1564                 |
| 11. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15                                     | 1565                 |
| 12. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt                                | 1566                 |
| 13.   |                      |
| 4.4. O  | 1567                 |
| 14. Sperrdiode 2<br>15. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung. Sperrdiode für Tagesfahrlicht         | 1567<br>1568<br>1569 |

| 16. Lichtschalter  | 1570         |
|--|--------------|
| 17. Scheinwerfer vorn links  | 1571         |
| 18. Scheinwerfer vorn rechts   | 1572         |
| 19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,   | 1573         |
| Lenkstockschalter links  |              |
| 20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe   | 1574         |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts  |              |
| 21. Schlussleuchte links   | 1575         |
| 22. Schlussleuchte rechts  | 1576         |
| 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts   | 1577         |
|  | 1578         |
| 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter  |              |
| 25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor   | 1579         |
| rechts für Leuchtweitenregelung  |              |
| 26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für   | 1580         |
| Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor   |              |
| 27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe  | 1581         |
| 28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe  | 1582         |
| 29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite  | 1583         |
| 30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten  | 1584         |
| 31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links   | 1585         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |              |
| 32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für   | 1586         |
| Zentralverriegelung in Heckklappe  |              |
| 33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn  | 1587         |
| 34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose  | 1588         |
| 35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr   | 1589         |
| 36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz  | 1590         |
| 37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz  | 1591         |
|  | 1592         |
| 38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,   | 1992         |
| Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige   |              |
| 39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für   | 1593         |
| Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz   |              |
| 40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz   | 1594         |
| 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach   | 1595         |
| 159 - Grundausstattung , (L0R)   | 1596-1636    |
| 1. Grundausstattung , (L0R)  | 1596         |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A  | 1597         |
|  |              |
| 3. Sicherungshalter B  | 1598         |
| 4. Sicherungshalter B  | 1599         |
| 5. Sicherungshalter B  | 1600         |
| 6. Sicherungshalter B  | 1601         |
| 7. Sicherungshalter B  | 1602         |
| 8. Sicherungshalter B  | 1603         |
| 9. Sicherungshalter B  | 1604         |
| 10. Sicherungshalter B   | 1605         |
| 11. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15  | 1606         |
|  |              |
| 12. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt   | 1607         |
| 13.  | 1608         |
| 14. Sperrdiode 2   | 1609         |
| 15. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht  | 1610         |
| 16. Lichtschalter  | 1611         |
| 17. Scheinwerfer vorn links  | 1612         |
| 18. Scheinwerfer vorn rechts   | 1613         |
| 19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,   | 1614         |
| Lenkstockschalter links  | 1014         |
|  | 4045         |
| 20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe   | 1615         |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts  |              |
| 21. Schlussleuchte links   | 1616         |
| 22. Schlussleuchte rechts  | 1617         |
| 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts   | 1618         |
| 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter  | 1619         |
| 25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor   | 1620         |
| rechts für Leuchtweitenregelung  | 1020         |
|  | 1621         |
| 26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für   | 1021         |
| Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor   |              |
| 1) / Mater für Heakashaikanusiashar Frantsahaikanusash und Heakashaikanusashaumna  |              |
| 27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe  | 1622         |
| 27. Motor für neckscheiberwischer, Frontscheiberwasch- und neckscheiberwaschpumpe<br>28. Taster für beheizbare Heckscheibe. beheizbare Heckscheibe | 1622<br>1623 |

| 29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite                              | 1624      |
|--|-----------|
| 30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten    | 1625      |
|  |           |
| 31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links               | 1626      |
| 32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für           | 1627      |
| Zentralverriegelung in Heckklappe  |           |
| 33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn                                    | 1628      |
|  | 1629      |
| 34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose  |           |
| 35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr   | 1630      |
| 36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz                                | 1631      |
| 37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz  | 1632      |
| 38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,             | 1633      |
|  | 1000      |
| Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige   |           |
| 39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für             | 1634      |
| Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz                       |           |
| 40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz   | 1635      |
| 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach                                       | 1636      |
|  |           |
| 160 - Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)                          | 1637-1679 |
| Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)                                | 1637      |
| Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A                        | 1638      |
| 3. Sicherungshalter A  | 1639      |
| 4. Sicherungshalter B  | 1640      |
|  |           |
| 5. Sicherungshalter B  | 1641      |
| 6. Sicherungshalter B  | 1642      |
| 7. Sicherungshalter B  | 1643      |
| 8. Sicherungshalter B  | 1644      |
| 9. Sicherungshalter B  | 1645      |
|  |           |
| 10. Sicherungshalter B   | 1646      |
| 11. Sicherungshalter B   | 1647      |
| 12. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15                                  | 1648      |
| 13. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt                             | 1649      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |           |
| 14.  | 1650      |
| 15.  | 1651      |
| 16.  | 1652      |
| 17. Lichtschalter  | 1653      |
| 18. Scheinwerfer vorn links  | 1654      |
|  |           |
| 19. Scheinwerfer vorn rechts   | 1655      |
| 20. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,         | 1656      |
| Lenkstockschalter links  |           |
| 21. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe | 1657      |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts                                  |           |
|  | 4050      |
| 22. Schlussleuchte links   | 1658      |
| 23. Schlussleuchte rechts  | 1659      |
| 24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts       | 1660      |
| 25. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter  | 1661      |
| 26. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor     | 1662      |
|  | 1002      |
| rechts für Leuchtweitenregelung  |           |
| 27. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für           | 1663      |
| Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor           |           |
| 28. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe                  | 1664      |
| 29. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe                                      | 1665      |
|  |           |
| 30. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite                              | 1666      |
| 31. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten    | 1667      |
| 32. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links               | 1668      |
| 33. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für           | 1669      |
| Zentralverriegelung in Heckklappe  | 1000      |
|  | 4070      |
| 34. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn                                    | 1670      |
| 35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose  | 1671      |
| 36. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr   | 1672      |
| 37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz                                | 1673      |
|  |           |
| 38. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz  | 1674      |
| 39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,             | 1675      |
| Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige   |           |
| 40. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für             | 1676      |
| Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz                       | .0.0      |
|  | 4077      |
| 41. Kontaktschalter für Motorhaube, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz            | 1677      |
| 42. Diagnose-Interface für Datenbus  | 1678      |
|  |           |

| 43. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach  | 1679      |
|---|-----------|
| 161 - Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)                           | 1680-1722 |
| 1. Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)                              | 1680      |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A                      | 1681      |
| 3. Sicherungshalter A   | 1682      |
|   |           |
| 4. Sicherungshalter B   | 1683      |
| 5. Sicherungshalter B   | 1684      |
| 6. Sicherungshalter B   | 1685      |
| 7. Sicherungshalter B   | 1686      |
| 8. Sicherungshalter B   | 1687      |
| 9. Sicherungshalter B   | 1688      |
| 10. Sicherungshalter B  | 1689      |
| 11. Sicherungshalter B  | 1690      |
|   | 1691      |
| 12. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15                                   |           |
| 13. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt                              | 1692      |
| 14.   | 1693      |
| 15.   | 1694      |
| 16.   | 1695      |
| 17. Lichtschalter   | 1696      |
| 18. Scheinwerfer vorn links   | 1697      |
| 19. Scheinwerfer vorn rechts  | 1698      |
| 20. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,          | 1699      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 1099      |
| Lenkstockschalter links   |           |
| 21. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe  | 1700      |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts                                   |           |
| 22. Schlussleuchte links  | 1701      |
| 23. Schlussleuchte rechts   | 1702      |
| 24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts        | 1703      |
| 25. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter   | 1704      |
|   | 1705      |
| 26. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor      | 1703      |
| rechts für Leuchtweitenregelung   |           |
| 27. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für            | 1706      |
| Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor            |           |
| 28. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe                   | 1707      |
| 29. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe                                       | 1708      |
| 30. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite                               | 1709      |
| 31. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten     | 1710      |
| 32. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links                | 1711      |
|   |           |
| 33. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für            | 1712      |
| Zentralverriegelung in Heckklappe   |           |
| 34. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn                                     | 1713      |
| 35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose   | 1714      |
| 36. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr  | 1715      |
| 37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz                                 | 1716      |
| 38. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz   | 1717      |
| 39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,              | 1718      |
| Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige  | 17.10     |
| 40. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für              | 1719      |
|   | 17 19     |
| Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz                        |           |
| 41. Kontaktschalter für Motorhaube, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz             | 1720      |
| 42. Diagnose-Interface für Datenbus   | 1721      |
| 43. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach  | 1722      |
| 162 - 1,2-I-Benzinmotor , CHFA  | 1723-1737 |
| 1. 1,2-I-Benzinmotor, CHFA  | 1723      |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A               | 1724      |
| 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter                                | 1725      |
|   |           |
| 4. Sicherungshalter B   | 1726      |
| 5. Sicherungshalter B   | 1727      |
| 6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, | 1728      |
| Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3                                      |           |
| 7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator,        | 1729      |
| Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter   |           |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät             | 1730      |
| 9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät   | 1731      |
| 10. Motorsteuergerät  | 1732      |
| 11. Drosselklappensteuereinheit. Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät. Motorsteuergerät     | 1732      |
| 11. Diosseinappensieuerennieit. Stromversordungsielais idi Simos-Stederderat. Motorstederat         | 1733      |
|   |           |

| 12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule                 | 1734      |
|---|-----------|
| 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe  |           |
| 13. Kraftstoffpumpenrelais  | 1735      |
| 14. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,                 | 1736      |
| Schalttafeleinsatz  | 1700      |
|   | 4707      |
| 15. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,                  | 1737      |
| Wegstreckenanzeige  |           |
| 163 - 1,2-I-Benzinmotor , CGPA  | 1738-1752 |
| 1. 1,2-I-Benzinmotor , CGPA   | 1738      |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A                               | 1739      |
| 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter  | 1740      |
| 4. Sicherungshalter B   | 1741      |
| 5. Sicherungshalter B   | 1742      |
| · ·   |           |
| 6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,                 | 1743      |
| Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3  |           |
| 7. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalysator,                          | 1744      |
| Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter   |           |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät                             | 1745      |
| 9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät   | 1746      |
| 10. Motorsteuergerät  | 1747      |
| 11. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät                     | 1748      |
| 12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule                 | 1749      |
|   | 1749      |
| 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe  |           |
| 13. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf  | 1750      |
| <ol> <li>Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,</li> </ol> | 1751      |
| Schalttafeleinsatz  |           |
| 15. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,                  | 1752      |
| Wegstreckenanzeige  |           |
| 164 - 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CGPA,(7L6)   | 1753-1772 |
|   |           |
| 1. 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CGPA,(7L6)  | 1753      |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A                                      | 1754      |
| Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A  | 1755      |
| 4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter  | 1756      |
| 5. Sicherungshalter B   | 1757      |
| 6. Sicherungshalter B   | 1758      |
| 7. Sicherungshalter B   | 1759      |
| 8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,                 | 1760      |
| Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3  | 1700      |
|   | 4704      |
| 9. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalysator,                          | 1761      |
| Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter   |           |
| 10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät                           | 1762      |
| 11. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät  | 1763      |
| 12. Motorsteuergerät  | 1764      |
| 13. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät                     | 1765      |
| 14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule                 | 1766      |
| 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe  | 1700      |
|   | 1767      |
| 15. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für                                | 1767      |
| Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät   |           |
| 16. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2  | 1768      |
| 17. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät   | 1769      |
| 18. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf  | 1770      |
| 19. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,                 | 1771      |
| Schalttafeleinsatz  |           |
| 20. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,                  | 1772      |
| Wegstreckenanzeige  | 1112      |
|   | 4770 4700 |
| 165 - 1,2-I-Benzinmotor , CBZA,CBZB   | 1773-1792 |
| 1. 1,2-I-Benzinmotor , CBZA,CBZB  | 1773      |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A                               | 1774      |
| 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter  | 1775      |
| 4. Sicherungshalter B   | 1776      |
| 5. Sicherungshalter B   | 1777      |
| 6. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät  | 1778      |
| 7. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät  | 1779      |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät                             | 1779      |
|   |           |
| 9. Motorsteuergerät<br>10. Hauptrelais. Drosselklappensteuereinheit. Motorsteuergerät                               | 1781      |
| III Hauntralais i irossaikiannanstallarainnait Motorstallardarat  | 1 / 2 / 1 |
| 10. Haubtrelais. Drosseiklabbenstedereinnert. Motorstederderat  | 1782      |

| 11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät   | 1783   |
|--|--|
| 12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,  | 1784   |
| Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4   | 1701   |
|  | 1785   |
| 13. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller  |  |
| 14. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2,  | 1786   |
| Motorsteuergerät   |  |
| 15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Regelventil für Kraftstoffdruck,  | 1787   |
| Magnetventil für Kühlmittelkreislauf   |  |
| 16. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündtrafo   | 1788   |
| 17. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät,  | 1789   |
| Pumpe für Kühlmittelumlauf   | 1100   |
| 18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für  | 1790   |
|  | 1790   |
| Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät  | 4=0.4  |
| 19. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz   | 1791   |
| 20. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,   | 1792   |
| Wegstreckenanzeige   |  |
| 166- 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CBZA,CBZB,(7L6)  | 1793-1817  |
| 1. 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CBZA,CBZB,(7L6)  | 1793   |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A   | 1794   |
| 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A  | 1795   |
| 4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter   | 1796   |
|  |  |
| 5. Sicherungshalter B  | 1797   |
| 6. Sicherungshalter B  | 1798   |
| 7. Sicherungshalter B  | 1799   |
| 8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät   | 1800   |
| 9. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät   | 1801   |
| 10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät  | 1802   |
| 11. Motorsteuergerät   | 1803   |
| 12. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät   | 1804   |
| 13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät   | 1805   |
|  |  |
| 14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,  | 1806   |
| Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4   | 400-   |
| 15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller  | 1807   |
| 16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2,  | 1808   |
| Motorsteuergerät   |  |
| 17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Regelventil für Kraftstoffdruck,  | 1809   |
| Magnetventil für Kühlmittelkreislauf   |  |
| 18. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündtrafo   | 1810   |
| 19. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät,  | 1811   |
|  | 1011   |
| Pumpe für Kühlmittelumlauf   | 1010   |
| 20. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für   | 1812   |
| Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät  |  |
| 21. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2   | 1813   |
| 22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für  | 1814   |
| Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät  |  |
| 23. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät  | 1815   |
| 24. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz  | 1816   |
| 25. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,   | 1817   |
|  | 1017   |
| Wegstreckenanzeige   | 1010 1001  |
| 167 - 1,4-I-Benzinmotor , CGGB   | 1818-1834  |
| 1. 1,4-I-Benzinmotor , CGGB  | 1818   |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A  | 1819   |
| 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter   | 1820   |
| 4. Sicherungshalter B  |  |
|  | 1821   |
|  | 1821<br>1822   |
| 5. Sicherungshalter B  | 1822   |
| 5. Sicherungshalter B<br>6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,   |  |
| <ol> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,<br/>Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> </ol>  | 1822<br>1823   |
| <ol> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,<br/>Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> <li>Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator,</li> </ol>   | 1822   |
| <ol> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,<br/>Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> <li>Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator,<br/>Motorsteuergerät</li> </ol>  | 1822<br>1823<br>1824   |
| <ol> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,<br/>Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> <li>Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator,<br/>Motorsteuergerät</li> <li>Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät</li> </ol>  | 1822<br>1823<br>1824<br>1825                                 |
| <ol> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,<br/>Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> <li>Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator,<br/>Motorsteuergerät</li> <li>Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> </ol>  | 1822<br>1823<br>1824<br>1825<br>1826                         |
| <ol> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,<br/>Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> <li>Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator,<br/>Motorsteuergerät</li> <li>Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät</li> </ol>  | 1822<br>1823<br>1824<br>1825                                 |
| <ol> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,<br/>Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> <li>Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator,<br/>Motorsteuergerät</li> <li>Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> </ol>  | 1822<br>1823<br>1824<br>1825<br>1826                         |
| <ol> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> <li>Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät</li> <li>Drosselklappensteuereinheit, Hauptrelais für Elektroantrieb, Motorsteuergerät</li> </ol>   | 1822<br>1823<br>1824<br>1825<br>1826<br>1827<br>1828         |
| <ol> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> <li>Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät</li> <li>Drosselklappensteuereinheit, Hauptrelais für Elektroantrieb, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe</li> </ol> | 1822<br>1823<br>1824<br>1825<br>1826<br>1827<br>1828<br>1829 |
| <ol> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> <li>Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät</li> <li>Drosselklappensteuereinheit, Hauptrelais für Elektroantrieb, Motorsteuergerät</li> </ol>   | 1822<br>1823<br>1824<br>1825<br>1826<br>1827<br>1828         |

| 15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf   | 1832      |
|--|-----------|
| 16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,  | 1833      |
| Schalttafeleinsatz   |           |
| 17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,   | 1834      |
| Wegstreckenanzeige   |           |
| 168 - 1,4-l-Benzinmotor , CAVE   | 1835-1857 |
| 1. 1,4-I-Benzinmotor , CAVE  | 1835      |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A  | 1836      |
| 3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts   | 1837      |
|  | 1838      |
| 4. Sicherungshalter B  | 1839      |
| 5. Sicherungshalter B  |           |
| 6. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät   | 1840      |
| 7. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät   | 1841      |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät  | 1842      |
| 9. Motorsteuergerät  | 1843      |
| 10. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät   | 1844      |
| 11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,  | 1845      |
| Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4   |           |
| 12. Kraftstoffdruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät  | 1846      |
| 13. Ansauglufttemperaturgeber 3, Saugrohrdruckgeber 3, Potenziometer für Regelklappe,  | 1847      |
| Motorsteuergerät, Regelklappensteuereinheit, Stellmotor für Regelklappenverstellung  |           |
| 14. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2,  | 1848      |
| Motorsteuergerät   |           |
| 15. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter,   | 1849      |
| Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader  |           |
| 16. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck,   | 1850      |
| Magnetkupplung für Kompressor  |           |
| 17. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe   | 1851      |
| 18. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe   | 1852      |
| 19. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf   | 1853      |
| 20. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse  | 1854      |
| 20. Drucksensor für Bremskraftverstarkung, Motorsteuergerat, Onterdruckpumpe für Bremse  21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für | 1855      |
|  | 1000      |
| Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät  | 1056      |
| 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz   | 1856      |
| 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,   | 1857      |
| Wegstreckenanzeige   | 1050 1071 |
| 169 - 1,6-l-Benzinmotor , CFNA   | 1858-1874 |
| 1. 1,6-l-Benzinmotor , CFNA  | 1858      |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A  | 1859      |
| 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter   | 1860      |
| 4. Sicherungshalter B  | 1861      |
| 5. Sicherungshalter B  | 1862      |
| 6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,  | 1863      |
| Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4   |           |
| 7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator,   | 1864      |
| Motorsteuergerät   |           |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät  | 1865      |
| 9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät  | 1866      |
| 10. Motorsteuergerät   | 1867      |
| 11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät   | 1868      |
| 12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe   | 1869      |
| 13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe   | 1870      |
| 14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter   | 1871      |
| 15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf   | 1872      |
| 16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,  | 1873      |
| Schalttafeleinsatz   | 1070      |
| 17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,   | 1874      |
| Wegstreckenanzeige   | 1074      |
| 170 - 1,2-I-Dieselmotor , CFWA   | 1875-1897 |
| 1. 1,2-I-Dieselmotor , CFWA  | 1875      |
|  |           |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A  | 1876      |
| Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter  | 1877      |
| 4. Sicherungshalter B  | 1878      |
| 5. Sicherungshalter B  | 1879      |
| 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3  | 1000      |
| 7  | 1880      |
| 7. Motorsteueraerät  | 1881      |

|     | 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 10. Ladedruckgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät 11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf 13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für | 1882<br>1883<br>1884<br>1885<br>1886<br>1887 |
|-----|--|--|
|     | Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3  14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung   | 1888   |
|     | 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät  | 1889   |
|     | 16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät  | 1890   |
|     | 17. Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe, Stellmotor für Abgasrückführung   | 1891   |
|     | 18. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung  | 1892   |
|     | 19. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät  | 1893   |
|     | 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung   | 1894   |
|     | 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät   | 1895   |
|     | 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz   | 1896   |
|     | 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,   | 1897   |
|     | Wegstreckenanzeige   | 4000 400=                                    |
| 171 | - 1,2-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFWA,(7L6)  | 1898-1925                                    |
|     | <ol> <li>1. 1,2-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CFWA,(7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A</li> </ol>  | 1898<br>1899                                 |
|     | Datterie, Arilasser, Stedergerat für Batterieuberwachung, Sicherungshalter A     Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A  | 1900   |
|     | 4. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts   | 1901   |
|     | 5. Sicherungshalter B  | 1902   |
|     | 6. Sicherungshalter B  | 1903   |
|     | 7. Sicherungshalter B  | 1904   |
|     | 8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3  | 1905   |
|     | 9. Motorsteuergerät  | 1906   |
|     | 10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät  | 1907   |
|     | 11. Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät  | 1908   |
|     | 12. Ladedruckgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät  | 1909   |
|     | 13. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät  | 1910   |
|     | 14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf  | 1911   |
|     | 15. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für  | 1912   |
|     | Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3   | 1012   |
|     | 16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung   | 1913   |
|     | 17. Lambdasonde, Motorsteuergerät  | 1914   |
|     | 18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät  | 1915   |
|     | 19. Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät,  | 1916   |
|     | Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe, Stellmotor für Abgasrückführung   |  |
|     | 20. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung  | 1917   |
|     | 21. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät  | 1918   |
|     | 22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator,<br>Motorsteuergerät   | 1919   |
|     | 23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2   | 1920   |
|     | 24. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung   | 1921   |
|     | 25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,  | 1922   |
|     | Motorsteuergerät   |  |
|     | 26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät  | 1923   |
|     | 27. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz  | 1924   |
|     | 28. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,   | 1925   |
| 170 | Wegstreckenanzeige   | 1006 1047                                    |
| 1/2 | <ul><li>1,6-I-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC</li><li>1. 1,6-I-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC</li></ul>   | 1926-1947<br>1926                            |
|     | 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A  | 1920   |
|     | 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter   | 1928   |
|     | 4. Sicherungshalter B  | 1929   |
|     | 5. Sicherungshalter B  | 1930   |
|     |  |  |

| 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4   | 1931                 |
|--|----------------------|
| 7. Motorsteuergerät<br>8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät<br>9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage,  | 1932<br>1933<br>1934 |
| Motorsteuergerät 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für | 1935<br>1936<br>1937 |
| Zylinder 1, Einspritzvertti für Zylinder 2, Einspritzvertti für Zylinder 3, Einspritzvertti für Zylinder 4  13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für   | 1938                 |
| Kühler der Abgasrückführung<br>14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung   | 1939                 |
| 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät  | 1940                 |
| 16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät  | 1941                 |
| 17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit,  | 1942                 |
| Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung 18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4,  | 1943                 |
| Motorsteuergerät<br>19. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung  | 1944                 |
| 20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,  | 1945                 |
| Motorsteuergerät   |                      |
| 21. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz   | 1946                 |
| <ol> <li>Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,</li> <li>Wegstreckenanzeige</li> </ol>   | 1947                 |
| 173 - Servolenkung   | 1948-1950            |
| 1. Servolenkung  | 1948                 |
| 2. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Pumpe für Lenkungshydraulik  | 1949                 |
| 3. Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz   | 1950                 |
| 174 - Servolenkung , (7L6)   | 1951-1953            |
| <ol> <li>Servolenkung , (7L6)</li> <li>Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Pumpe für Lenkungshydraulik</li> </ol>   | 1951<br>1952         |
| 3. Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus,   | 1953                 |
| Schalttafeleinsatz   | 1000                 |
| 175 - Antiblockiersystem (ABS)   | 1954-1958            |
| Antiblockiersystem (ABS)   | 1954                 |
| 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B   | 1955                 |
| 3. Steuergerät für ABS   | 1956                 |
| <ol> <li>Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,</li> <li>Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS</li> </ol>   | 1957                 |
| 5. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz   | 1958                 |
| 176 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und   | 1959-1965            |
| Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)   |                      |
| 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung  | 1959                 |
| (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)   | 1000                 |
| Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B     Steuergerät für ABS  | 1960<br>1961         |
| <ol> <li>Steuergerät für ABS</li> <li>Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,</li> </ol>  | 1962                 |
| Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS   | 1002                 |
| 5. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS  | 1963                 |
| 6. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS  | 1964                 |
| 7. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz   | 1965                 |
| 177 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und   | 1966-1974            |
| Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP), (7L6)  1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung   | 1966                 |
| (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (7L6)   | 1900                 |
| 2. Sicherungshalter B  | 1967                 |
| 3. Steuergerät für ABS, Spannungsstabilisator 2, Sicherungshalter A  | 1968                 |
| 4. Steuergerät für ABS   | 1969                 |
| 5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,  | 1970                 |
| Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS<br>6. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS  | 1971                 |
| 7. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS  | 1971                 |
| 8. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus  | 1973                 |
| 9. Diagnose-Interface für Datenbus. Schalttafeleinsatz   | 1974                 |
|  |                      |

| 178 - Reifendruckkontrolle   | 1975-1977  |
|--|--|
| 1. Reifendruckkontrolle  | 1975   |
| Taster für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B   | 1976   |
| 3. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz   | 1977   |
| 179 - Reifendruckkontrolle , (7L6)   | 1978-1980  |
| 1. Reifendruckkontrolle , (7L6)  | 1978   |
| 2. Taster für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B  | 1979   |
| 3. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz  | 1980   |
| 180 - Doppelscheinwerfer , (L0L)  1. Doppelscheinwerfer , (L0L)  | 1981-1993<br>1981  |
| 2. Lichtschalter   | 1982   |
| 3. Scheinwerfer vorn links   | 1983   |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts  | 1984   |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,  | 1985   |
| Lenkstockschalter links  | 1000   |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe  | 1986   |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts  | .000   |
| 7. Schlussleuchte links  | 1987   |
| 8. Schlussleuchte rechts   | 1988   |
| 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,  | 1989   |
| Kennzeichenleuchte rechts  |  |
| 10. Bremspedalschalter   | 1990   |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor   | 1991   |
| rechts für Leuchtweitenregelung  |  |
| 12. Sicherungshalter B   | 1992   |
| 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht  | 1993   |
| 181 - Doppelscheinwerfer , (L0R)   | 1994-2006  |
| 1. Doppelscheinwerfer , (L0R)  | 1994   |
| 2. Lichtschalter   | 1995   |
| 3. Scheinwerfer vorn links   | 1996   |
| <ol> <li>Scheinwerfer vorn rechts</li> <li>Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,</li> </ol>   | 1997<br>1998   |
| Lenkstockschalter links  | 1990   |
|  | 4000   |
| n Tasieriui Waliucui Tainoe ili biinkiicui Voiriunks Tainoe ili biinkiicui Voiri lecius Tainoe   | 1999   |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts  | 1999   |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts  |  |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links  | 1999<br>2000<br>2001   |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links 8. Schlussleuchte rechts   | 2000   |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links  | 2000<br>2001   |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links 8. Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,   | 2000<br>2001   |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links 8. Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor   | 2000<br>2001<br>2002   |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links 8. Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung   | 2000<br>2001<br>2002<br>2003<br>2004   |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links 8. Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B  | 2000<br>2001<br>2002<br>2003<br>2004<br>2005   |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links 8. Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht  | 2000<br>2001<br>2002<br>2003<br>2004<br>2005<br>2006   |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links 8. Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht 182 - Doppelscheinwerfer, (7L6),(L0L)  | 2000<br>2001<br>2002<br>2003<br>2004<br>2005<br>2006<br>2007-2018  |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links 8. Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht 182 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L) 1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L)   | 2000<br>2001<br>2002<br>2003<br>2004<br>2005<br>2006<br>2007-2018<br>2007  |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links 8. Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht 182 - Doppelscheinwerfer, (7L6),(L0L) 1. Doppelscheinwerfer, (7L6),(L0L) 2. Lichtschalter  | 2000<br>2001<br>2002<br>2003<br>2004<br>2005<br>2006<br>2007-2018<br>2007<br>2008  |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links 8. Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht 182 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L) 1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links   | 2000<br>2001<br>2002<br>2003<br>2004<br>2005<br>2006<br>2007-2018<br>2007<br>2008<br>2009  |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links 8. Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht 182 - Doppelscheinwerfer, (7L6),(L0L) 1. Doppelscheinwerfer, (7L6),(L0L) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts   | 2000<br>2001<br>2002<br>2003<br>2004<br>2005<br>2006<br>2007-2018<br>2007<br>2008<br>2009<br>2010  |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links 8. Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht 182 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L) 1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,   | 2000<br>2001<br>2002<br>2003<br>2004<br>2005<br>2006<br>2007-2018<br>2007<br>2008<br>2009  |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links 8. Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht 182 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L) 1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links   | 2000<br>2001<br>2002<br>2003<br>2004<br>2005<br>2006<br>2007-2018<br>2007<br>2008<br>2009<br>2010<br>2011  |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links 8. Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht 182 - Doppelscheinwerfer, (7L6),(L0L) 1. Doppelscheinwerfer, (7L6),(L0L) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe   | 2000<br>2001<br>2002<br>2003<br>2004<br>2005<br>2006<br>2007-2018<br>2007<br>2008<br>2009<br>2010  |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links 8. Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht 182 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L) 1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts   | 2000<br>2001<br>2002<br>2003<br>2004<br>2005<br>2006<br>2007-2018<br>2007<br>2008<br>2009<br>2010<br>2011  |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links 8. Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht 182 - Doppelscheinwerfer, (7L6),(L0L) 1. Doppelscheinwerfer, (7L6),(L0L) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links 7. Schlussleuchte links  | 2000<br>2001<br>2002<br>2003<br>2004<br>2005<br>2006<br>2007-2018<br>2007<br>2008<br>2009<br>2010<br>2011<br>2012  |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links 8. Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht 182 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L) 1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links 8. Schlussleuchte rechts  | 2000<br>2001<br>2002<br>2003<br>2004<br>2005<br>2006<br>2007-2018<br>2007<br>2008<br>2009<br>2010<br>2011  |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links 8. Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht 182 - Doppelscheinwerfer, (7L6),(L0L) 1. Doppelscheinwerfer, (7L6),(L0L) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links 7. Schlussleuchte links  | 2000<br>2001<br>2002<br>2003<br>2004<br>2005<br>2006<br>2007-2018<br>2007<br>2008<br>2009<br>2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>2014  |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links 8. Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht 182 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L) 1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte links 7. Schlussleuchte links 8. Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,   | 2000<br>2001<br>2002<br>2003<br>2004<br>2005<br>2006<br>2007-2018<br>2007<br>2008<br>2009<br>2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>2014  |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links 8. Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht 182 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L) 1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links 8. Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts  | 2000<br>2001<br>2002<br>2003<br>2004<br>2005<br>2006<br>2007-2018<br>2007<br>2008<br>2009<br>2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>2014<br>2015  |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links 8. Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht 182 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L) 1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links 7. Schlussleuchte links 8. Schlussleuchte links 8. Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter  | 2000<br>2001<br>2002<br>2003<br>2004<br>2005<br>2006<br>2007-2018<br>2007<br>2008<br>2009<br>2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>2014<br>2015  |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links 8. Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht 182 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L) 1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn links 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte links 8. Schlussleuchte links 9. Schaltafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung  | 2000<br>2001<br>2002<br>2003<br>2004<br>2005<br>2006<br>2007-2018<br>2007<br>2008<br>2009<br>2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>2014<br>2015<br>2016<br>2017                                      |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links 8. Schlussleuchte rechts 9. Schaltafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht 182 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L) 1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn links 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links 8. Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 183 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0R)  | 2000<br>2001<br>2002<br>2003<br>2004<br>2005<br>2006<br>2007-2018<br>2007<br>2008<br>2009<br>2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>2014<br>2015<br>2016<br>2017<br>2018<br>2019-2030                 |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links 8. Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht 182 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L) 1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte links 9. Schlussleuchte links 8. Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 183 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0R) 1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0R) | 2000<br>2001<br>2002<br>2003<br>2004<br>2005<br>2006<br>2007-2018<br>2007<br>2008<br>2009<br>2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>2014<br>2015<br>2016<br>2017<br>2018<br>2019-2030<br>2019         |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links 8. Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht 182 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L) 1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links 7. Schlussleuchte links 8. Schlussleuchte links 8. Schlussleuchte links 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 183 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(LOR) 1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(LOR) 2. Lichtschalter                               | 2000<br>2001<br>2002<br>2003<br>2004<br>2005<br>2006<br>2007-2018<br>2007<br>2008<br>2009<br>2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>2014<br>2015<br>2016<br>2017<br>2018<br>2019-2030<br>2019<br>2020 |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links 8. Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht 182 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L) 1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L) 2. Lichtschalter 3. Scheinwerfer vorn links 4. Scheinwerfer vorn rechts 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte links 9. Schlussleuchte links 8. Schlussleuchte rechts 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 12. Sicherungshalter B 183 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0R) 1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0R) | 2000<br>2001<br>2002<br>2003<br>2004<br>2005<br>2006<br>2007-2018<br>2007<br>2008<br>2009<br>2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>2014<br>2015<br>2016<br>2017<br>2018<br>2019-2030<br>2019         |

| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,  | 2023              |
|--|-------------------|
| Lenkstockschalter links  |                   |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe  | 2024              |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links  | 2025              |
| 8. Schlussleuchte rechts   | 2026              |
| Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,   | 2027              |
| Kennzeichenleuchte rechts  |                   |
| 10. Bremspedalschalter   | 2028              |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor   | 2029              |
| rechts für Leuchtweitenregelung  | 0000              |
| 12. Sicherungshalter B<br>184 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0L)   | 2030<br>2031-2044 |
| Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0L)   | 2031-2044         |
| 2. Lichtschalter   | 2032              |
| 3. Scheinwerfer vorn links   | 2033              |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts  | 2034              |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,  | 2035              |
| Lenkstockschalter links  | 2020              |
| <ol><li>Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe<br/>für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts</li></ol> | 2036              |
| 7. Schlussleuchte links  | 2037              |
| 8. Schlussleuchte rechts   | 2038              |
| 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts  | 2039              |
| 10. Bremspedalschalter   | 2040              |
| 11. Sicherungshalter B   | 2041              |
| 12. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für   | 2042              |
| Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B<br>13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und                                  | 2043              |
| Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für   | 2040              |
| Leuchtweitenregelung   |                   |
| 14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz   | 2044              |
| 185 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R)   | 2045-2058         |
| Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R)   | 2045              |
| Lichtschalter     Scheinwerfer vorn links  | 2046<br>2047      |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts  | 2047              |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,  | 2049              |
| Lenkstockschalter links  |                   |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe  | 2050              |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts  |                   |
| 7. Schlussleuchte links  | 2051              |
| Schlussleuchte rechts     Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts   | 2052<br>2053      |
| 10. Bremspedalschalter   | 2054              |
| 11. Sicherungshalter B   | 2055              |
| 12. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für   | 2056              |
| Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B   |                   |
| 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und  | 2057              |
| Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für   |                   |
| Leuchtweitenregelung<br>14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz   | 2058              |
| 186 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L)   | 2059-2073         |
| 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L)  | 2059              |
| 2. Lichtschalter   | 2060              |
| 3. Scheinwerfer vorn links   | 2061              |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts  | 2062              |
| <ol> <li>Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,<br/>Lenkstockschalter links</li> </ol>   | 2063              |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe  | 2064              |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts  | 200 1             |
| 7. Schlussleuchte links  | 2065              |
| 8. Schlussleuchte rechts   | 2066              |
| 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts  | 2067              |
| 10. Bremspedalschalter<br>11. Sicherungshalter B   | 2068<br>2069      |
| i i. Signetunusnater d   | 2009              |

|     | 40.01 "(5"   | 0070         |
|-----|--|--------------|
|     | 12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B   | 2070         |
|     | 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und  | 2071         |
|     | Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für   |              |
|     | Leuchtweitenregelung  14. Diegness Interface für Detenbus. Steuergerät für Kunvenlicht und Leuchtweitenregelung.   | 2072         |
|     | <ol> <li>Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung</li> <li>Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz</li> </ol> | 2072         |
| 197 | - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R)   | 2074-2088    |
| 101 | Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R)   | 2074-2000    |
|     | 2. Lichtschalter   | 2075         |
|     | 3. Scheinwerfer vorn links   | 2076         |
|     | 4. Scheinwerfer vorn rechts  | 2077         |
|     | 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,  | 2078         |
|     | Lenkstockschalter links  |              |
|     | 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe  | 2079         |
|     | für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts  |              |
|     | 7. Schlussleuchte links  | 2080         |
|     | 8. Schlussleuchte rechts   | 2081         |
|     | 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts  | 2082         |
|     | 10. Bremspedalschalter   | 2083         |
|     | 11. Sicherungshalter B   | 2084         |
|     | 12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B   | 2085         |
|     | 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und  | 2086         |
|     | Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für   |              |
|     | Leuchtweitenregelung   | 2007         |
|     | <ol> <li>Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung</li> <li>Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz</li> </ol> | 2087<br>2088 |
| 100 | - Bi-Halogen-Scheinwerfer , (L0L)  | 2089-2101    |
| 100 | 1. Bi-Halogen-Scheinwerfer , (L0L)   | 2089         |
|     | 2. Lichtschalter   | 2090         |
|     | 3. Relais für Lichthupe, Scheinwerfer vorn links   | 2091         |
|     | 4. Scheinwerfer vorn rechts  | 2092         |
|     | 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,  | 2093         |
|     | Lenkstockschalter links  |              |
|     | 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe  | 2094         |
|     | für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts  |              |
|     | 7. Schlussleuchte links  | 2095         |
|     | 8. Schlussleuchte rechts   | 2096         |
|     | 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,  | 2097         |
|     | Kennzeichenleuchte rechts  | 2000         |
|     | <ol> <li>Bremspedalschalter</li> <li>Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor</li> </ol>                             | 2098<br>2099 |
|     | rechts für Leuchtweitenregelung  | 2099         |
|     | 12. Sicherungshalter B   | 2100         |
|     | 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht  | 2101         |
| 189 | - Bi-Halogen-Scheinwerfer , (LOR)  | 2102-2114    |
|     | 1. Bi-Halogen-Scheinwerfer , (L0R)   | 2102         |
|     | 2. Lichtschalter   | 2103         |
|     | 3. Relais für Lichthupe, Scheinwerfer vorn links   | 2104         |
|     | 4. Scheinwerfer vorn rechts  | 2105         |
|     | 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,  | 2106         |
|     | Lenkstockschalter links  |              |
|     | 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe  | 2107         |
|     | für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts  | 0400         |
|     | 7. Schlussleuchte links  | 2108         |
|     | 8. Schlussleuchte rechts   | 2109         |
|     | 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts  | 2110         |
|     | 10. Bremspedalschalter   | 2111         |
|     | 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor   | 2112         |
|     | rechts für Leuchtweitenregelung  | -1.4         |
|     | 12. Sicherungshalter B   | 2113         |
|     | 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht  | 2114         |
| 190 | - Heiz- und Frischluftsystem   | 2115-2117    |
|     | 1. Heiz- und Frischluftsystem  | 2115         |
|     | 2. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit   | 2116         |
|     |  |              |
|     | Überhitzunassicheruna. Frischluftaebläse   |              |

|  | 0447              |
|--|-------------------|
| 3. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Sicherungshalter B, Stellmotor der Frischluftklappe   | 2117              |
| und Umluftklappe   | 0440 0404         |
| 191 - Climatic 1. Climatic   | 2118-2124<br>2118 |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B  | 2119              |
| 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,   | 2120              |
| Frischluftgebläse  | 2120              |
| 4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der   | 2121              |
| Frischluftklappe und Umluftklappe  | 2121              |
| 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage   | 2122              |
| 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage   | 2123              |
| 7. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter   | 2124              |
| 192 - Climatic , CAVE  | 2125-2130         |
| 1. Climatic , CAVE   | 2125              |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B  | 2126              |
| 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,   | 2127              |
| Frischluftgebläse  | 2127              |
| 4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der   | 2128              |
| Frischluftklappe und Umluftklappe  | 2120              |
| 5. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage   | 2129              |
| 6. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts   | 2130              |
| 193 - Climatic, CFNA   | 2131-2137         |
| 1. Climatic, CFNA  | 2131              |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B  | 2132              |
| 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,   | 2133              |
| Frischluftgebläse  |                   |
| 4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der   | 2134              |
| Frischluftklappe und Umluftklappe  |                   |
| 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage   | 2135              |
| 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage   | 2136              |
| 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter  | 2137              |
| 194 - Climatic, CFWA,(7L6)   | 2138-2143         |
| 1. Climatic , CFWA,(7L6)   | 2138              |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B  | 2139              |
| 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,   | 2140              |
| Frischluftgebläse  |                   |
| 4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der   | 2141              |
| Frischluftklappe und Umluftklappe  |                   |
| 5. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage   | 2142              |
| 6. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts   | 2143              |
| 195 - Climatronic  | 2144-2151         |
| 1. Climatronic   | 2144              |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B  | 2145              |
| 3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der   | 2146              |
| Zentralklappe  | 04.47             |
| 4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe  | , 2147            |
| Stellmotor der Defrostklappe   | .h 6"             |
| 5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturge  | eber für 2148     |
| Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe   | 04.40             |
| <ol> <li>Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter</li> </ol> | 2149<br>2150      |
| 8. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter   | 2150              |
| 196 - Climatronic , CAVE   | 2152-2158         |
| 1. Climatronic , CAVE  | 2152-2156         |
| Sicherungshalter A, Sicherungshalter B   | 2153              |
| 3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der   | 2154              |
| Zentralklappe  | 2104              |
| 4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe  | , 2155            |
| Stellmotor der Defrostklappe   | , 2100            |
| 5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturge  | eber für 2156     |
| Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe   | 2100              |
| 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage   | 2157              |
| 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts   | 2158              |
| 197 - Climatronic , CFNA   | 2159-2166         |
| ,  | 2139-2100         |
| 1. Climatronic , CFNA  | 2159-2100         |
| Climatronic , CFNA     Sicherungshalter B  |                   |

| 3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der | 2161       |
|--|------------|
| Zentralklappe  |            |
| 4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe,   | 2162       |
| Stellmotor der Defrostklappe   |            |
| 5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber       | r für 2163 |
| Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe                             | 1 Idi      |
|  | 2164       |
| 6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage                           | 2164       |
| 7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter                         | 2165       |
| 8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter  | 2166       |
| 198 - Climatronic , CFWA,(7L6)   | 2167-2173  |
| 1. Climatronic , CFWA,(7L6)  | 2167       |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B  | 2168       |
| 3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der | 2169       |
| Zentralklappe  |            |
| 4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe,   | 2170       |
|  | 2170       |
| Stellmotor der Defrostklappe   | f:: 0474   |
| 5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber       | r für 2171 |
| Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe                             |            |
| 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage           | 2172       |
| 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts                                   | 2173       |
| 199 - Zusatzluftheizung (PTC)  | 2174-2175  |
| 1. Zusatzluftheizung (PTC)   | 2174       |
| Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter A,                   | 2175       |
| Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung  | 2173       |
|  | 2470 2482  |
| 200 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)                                    | 2176-2182  |
| Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)  | 2176       |
| 2. Sicherungshalter B  | 2177       |
| 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor    | 2178       |
| Fahrerseite  |            |
| 4. Türsteuergerät Fahrerseite  | 2179       |
| 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor            | 2180       |
| Beifahrerseite   |            |
| Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite  | 2181       |
|  | 2182       |
| 7. Außenspiegel Beifahrerseite   |            |
| 201 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)                                    | 2183-2189  |
| Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)  | 2183       |
| 2. Sicherungshalter B  | 2184       |
| 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor    | 2185       |
| Fahrerseite  |            |
| 4. Türsteuergerät Fahrerseite  | 2186       |
| 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor            | 2187       |
| Beifahrerseite   | 2107       |
|  | 2188       |
| 6. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite   | 2188       |
| 7. Außenspiegel Beifahrerseite   | 2189       |
| 202 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)   | 2190-2198  |
| Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)   | 2190       |
| 2. Sicherungshalter B  | 2191       |
| 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor    | 2192       |
| Fahrerseite  |            |
| 4. Türsteuergerät Fahrerseite  | 2193       |
| 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor            | 2194       |
| Beifahrerseite   | 2.0.       |
| 6. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten   | 2195       |
| · ·  | 2193       |
| links  | 0.400      |
| 7. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten | 2196       |
| rechts   |            |
| 8. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite   | 2197       |
| 9. Außenspiegel Beifahrerseite   | 2198       |
| 203 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)   | 2199-2207  |
| Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)   | 2199       |
| 2. Sicherungshalter B  | 2200       |
| 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor    | 2201       |
|  | 2201       |
| Fahrerseite  | 0000       |
| 4. Türsteuergerät Fahrerseite  | 2202       |
| 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor            | 2203       |
| Beifahrerseite   |            |
|  |            |

|    | 6. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten     | 2204      |
|----|--|-----------|
|    | links  |           |
|    | 7. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten   | 2205      |
|    | rechts   |           |
|    | 8. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite   | 2206      |
|    | 9. Außenspiegel Beifahrerseite   | 2207      |
| 20 | 4 - Diebstahlwarnanlage , (7L6),(L0L)  | 2208-2210 |
|    | 1. Diebstahlwarnanlage , (7L6),(L0L)   | 2208      |
|    | 2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter B           | 2209      |
|    | 3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für          | 2210      |
|    | Motorhaube   |           |
| 20 | 5 - Diebstahlwarnanlage , (7L6),(L0R)  | 2211-2213 |
|    | Diebstahlwarnanlage , (7L6),(L0R)  | 2211      |
|    | 2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter B           | 2212      |
|    | 3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für          | 2213      |
|    | Motorhaube   |           |
| 20 | 6 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM  | 2214-2223 |
|    | Doppelkupplungsgetriebe 0AM  | 2214      |
|    | 2. Anlasser, Relais für Anlasssperre, Sperrdiode 2   | 2215      |
|    | 3. Sicherungshalter B  | 2216      |
|    | Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A  | 2217      |
|    | 5. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für               | 2218      |
|    | Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe  |           |
|    | 6. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe            | 2219      |
|    | 7. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre,                     | 2220      |
|    | Wählhebel-Positionsanzeige   |           |
|    | 8. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe                  | 2221      |
|    | 9. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe   | 2222      |
|    | 10. Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige                            | 2223      |
| 20 | 7 - 6-Gang-Automatikgetriebe   | 2224-2232 |
|    | 1. 6-Gang-Automatikgetriebe  | 2224      |
|    | 2. Anlasser, Relais für Anlasssperre, Sperrdiode 2   | 2225      |
|    | 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B                      | 2226      |
|    | 4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe                                      | 2227      |
|    | 5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3,             | 2228      |
|    | Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10                        | 0000      |
|    | 6. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl,  | 2229      |
|    | Steuergerät für automatisches Getriebe   | 0000      |
|    | 7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre          | 2230      |
|    | 8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige          | 2231      |
|    | 9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach,                | 2232      |
| 20 | Wählhebel-Positionsanzeige   | 2233-2234 |
| 20 | 8 - Scheinwerferreinigungsanlage<br>1. Scheinwerferreinigungsanlage                                    | 2233-2234 |
|    | Schemwerterreinigungsanlage     Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter B, Pumpe für | 2233      |
|    | Scheinwerferreinigungsanlage   | 2234      |
| 20 | 9 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)  | 2235-2237 |
| 20 | 1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)   | 2235-2237 |
|    | Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Sperrdiode, Sicherungshalter B                                   | 2236      |
|    | 3. Motorsteuergerät  | 2237      |
| 2. | 0 - Einparkhilfe (PDC) hinten  | 2238-2242 |
| _  | 1. Einparkhilfe (PDC) hinten   | 2238      |
|    | 2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter B  | 2239      |
|    | 3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für      | 2240      |
|    | Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe  | 22 10     |
|    | 4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für   | 2241      |
|    | Einparkhilfe   |           |
|    | 5. Steuergerät für Einparkhilfe  | 2242      |
| 2  | 1 - Anhängerbetrieb , (LOL)  | 2243-2247 |
| _  | 1. Anhängerbetrieb , (L0L)   | 2243      |
|    | 2. Sicherungshalter B  | 2244      |
|    | 3. Steuergerät für Anhängererkennung   | 2245      |
|    | 4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb                                    | 2246      |
|    | 5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung,            | 2247      |
|    | Steckdose für Anhängerbetrieb  |           |
| 2  | 2 - Anhängerbetrieb . (LOR)  | 2248-2252 |
|    |  |           |

| 1. Anhängerbetrieb , (L0R)   | 2248      |
|--|-----------|
| 2. Sicherungshalter B  | 2249      |
| 3. Steuergerät für Anhängererkennung   | 2250      |
| 4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb  | 2251      |
| <ol><li>Kontaktschalter f ür abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuerger ät f ür Anh ängererkennung,</li></ol> | 2252      |
| Steckdose für Anhängerbetrieb  |           |
| 213 - Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L)  | 2253-2257 |
| 1. Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L)   | 2253      |
| 2. Sicherungshalter B  | 2254      |
| 3. Steuergerät für Anhängererkennung   | 2255      |
| 4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb  | 2256      |
| 5. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb  | 2257      |
| 214 - Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R)  | 2258-2262 |
| 1. Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R)   | 2258      |
| 2. Sicherungshalter B  | 2259      |
| 3. Steuergerät für Anhängererkennung   | 2260      |
| 4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb  | 2261      |
| 5. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb  | 2262      |
| 215 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0L)   | 2263-2267 |
| 1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0L)  | 2263      |
| 2. Sicherungshalter B  | 2264      |
| 3. Steuergerät für Anhängererkennung   | 2265      |
| 4. Steuergerät für Anhängererkennung   | 2266      |
| 5. Steuergerät für Anhängererkennung   | 2267      |
| 216 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0R)   | 2268-2272 |
| Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (L0R)   | 2268      |
| 2. Sicherungshalter B  | 2269      |
| Steuergerät für Anhängererkennung  | 2270      |
| Steuergerät für Anhängererkennung  | 2271      |
| 5. Steuergerät für Anhängererkennung   | 2272      |
| 217 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L)   | 2273-2277 |
| 1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L)  | 2273-2277 |
| 2. Sicherungshalter B  | 2274      |
| Steuergerät für Anhängererkennung  | 2275      |
| Steuergerät für Anhängererkennung     Steuergerät für Anhängererkennung  | 2276      |
| Steuergerät für Anhängererkennung     Steuergerät für Anhängererkennung  | 2277      |
| 218 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R)   | 2278-2282 |
| Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R)     Server vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R)       | 2278      |
| 2. Sicherungshalter B  | 2279      |
| Steuergerät für Anhängererkennung  | 2280      |
| Steuergerät für Anhängererkennung     Steuergerät für Anhängererkennung  | 2281      |
| 5. Steuergerät für Anhängererkennung   | 2282      |
| 219 - Radioanlage , (L0L)  | 2283-2288 |
| 1. Radioanlage , (L0L)   | 2283      |
| 2. Radio, Sicherungshalter B   | 2284      |
| 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn             | 2285      |
| ·  | 2200      |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts  | 2286      |
| 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher              | 2200      |
| hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts   | 2287      |
| 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen   | 2288      |
| 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne                          |           |
| 220 - Radioanlage , (L0R)  | 2289-2294 |
| Radioanlage , (L0R)     Redio Sigharungahaltar R   | 2289      |
| 2. Radio, Sicherungshalter B   | 2290      |
| 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn             | 2291      |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts  | 2202      |
| 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher              | 2292      |
| hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts   | 2202      |
| 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen   | 2293      |
| 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne                          | 2294      |
| 221 - Radioanlage , (7L6),(L0L)  | 2295-2300 |
| 1. Radioanlage , (7L6),(L0L)   | 2295      |
| 2. Radio, Sicherungshalter B   | 2296      |
| 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn             | 2297      |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts  | 2200      |
| 4. Radio. Hochtonlautsprecher hinten links. Tieftonlautsprecher hinten links. Hochtonlautsprecher              | 2298      |
|  |           |

|    | hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts   |              |
|----|--|--------------|
|    | 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen   | 2299         |
|    | 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne  | 2300         |
| 22 | 2 - Radioanlage , (7L6),(L0R)  | 2301-2306    |
|    | 1. Radioanlage , (7L6),(L0R)   | 2301         |
|    | 2. Radio, Sicherungshalter B   | 2302         |
|    | 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn   | 2303         |
|    | rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher  | 2304         |
|    | hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts   | 2001         |
|    | 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen   | 2305         |
|    | 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne  | 2306         |
| 22 | 3 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (L0L)  | 2307-2310    |
|    | Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (L0L)  | 2307         |
|    | <ol> <li>Dachantenne, Sicherungshalter B</li> <li>Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,</li> </ol>  | 2308<br>2309 |
|    | Tieftonlautsprecher vorn rechts  | 2309         |
|    | 4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten  | 2310         |
|    | rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts  |              |
| 22 | 4 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (L0R)  | 2311-2314    |
|    | Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (L0R)  | 2311         |
|    | 2. Dachantenne, Sicherungshalter B   | 2312         |
|    | 3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,  | 2313         |
|    | Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten  | 2314         |
|    | rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts  | 2014         |
| 22 | 5 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0L)  | 2315-2318    |
|    | 1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0L)   | 2315         |
|    | 2. Dachantenne, Sicherungshalter B   | 2316         |
|    | 3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,  | 2317         |
|    | Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten  | 2318         |
|    | rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts  | 2310         |
| 22 | 6 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0R)  | 2319-2322    |
|    | 1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0R)   | 2319         |
|    | 2. Dachantenne, Sicherungshalter B   | 2320         |
|    | 3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,  | 2321         |
|    | Tieftonlautsprecher vorn rechts 4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten  | 2322         |
|    | rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts  | 2322         |
| 22 | 7 - Radio-Navigationssystem , (L0L)  | 2323-2330    |
|    | 1. Radio-Navigationssystem , (L0L)   | 2323         |
|    | 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B  | 2324         |
|    | 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links,   | 2325         |
|    | Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts   | 0000         |
|    | 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten   | 2326         |
|    | rechts   |              |
|    | 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe   | 2327         |
|    | Audioquellen   |              |
|    | 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für   | 2328         |
|    | Telefon  | 0000         |
|    | 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mikrofon für Telefon,   | 2329         |
|    | Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne,  | 2330         |
|    | Impedanzwandler für Frontscheibenantenne   | 2000         |
| 22 | 8 - Radio-Navigationssystem , (L0R)  | 2331-2338    |
|    | 1. Radio-Navigationssystem , (L0R)   | 2331         |
|    | 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B  | 2332         |
|    | 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links,   | 2333         |
|    | Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts  4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, | 2334         |
|    | Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten  | 2007         |
|    | rechts   |              |
|    | 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe   | 2335         |
|    | Audioquellen   |              |
|    |  |              |

|     | 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für   | 2336   |
|-----|--|--|
|     | Telefon 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mikrofon für Telefon,   | 2337   |
|     | Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon  8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne  | 2338   |
| 229 | 9 - Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0L)  1. Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0L)  | 2339-2346<br>2339  |
|     | Nadio-Navigationssystem , (720),(202)     Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B   | 2340   |
|     | 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links,   | 2341   |
|     | Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts   |  |
|     | 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links,   | 2342   |
|     | Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts   |  |
|     | 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe   | 2343   |
|     | Audioquellen   |  |
|     | <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für<br/>Telefon</li> </ol>  | 2344   |
|     | 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mikrofon für Telefon,   | 2345   |
|     | Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon  |  |
|     | 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne,  | 2346   |
| 220 | Impedanzwandler für Frontscheibenantenne   | 2247 2254  |
| 230 | 0 - Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0R)<br>1. Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0R)  | 2347-2354<br>2347  |
|     | Natio-Navigationssystem , (720),(2017)     Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B  | 2348   |
|     | 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links,   | 2349   |
|     | Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts   |  |
|     | 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links,   | 2350   |
|     | Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts   |  |
|     | 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe   | 2351   |
|     | Audioquellen   |  |
|     | 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für   | 2352   |
|     | Telefon<br>7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mikrofon für Telefon,  | 2353   |
|     | Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon  | 2000   |
|     | 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne,  | 2354   |
| 00. | Impedanzwandler für Frontscheibenantenne   |  |
|     | 1. Universalla Handverskanskanskanskanskanskanskanskanskanskan   | 2255 2250  |
| 23  | 1 - Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth  | 2355-2358  |
| 23  | Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth  | 2355   |
| ۷۵  | <ol> <li>Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter B</li> </ol>   |  |
| ۷3  | Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth  | 2355<br>2356   |
|     | <ol> <li>Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon, Antenne für Bluetooth, Dachantenne</li> </ol>   | 2355<br>2356<br>2357<br>2358   |
|     | <ol> <li>Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon, Antenne für Bluetooth, Dachantenne</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem</li> </ol>   | 2355<br>2356<br>2357<br>2358<br>2359-2367  |
|     | <ol> <li>Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon, Antenne für Bluetooth, Dachantenne</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem</li> </ol>   | 2355<br>2356<br>2357<br>2358<br>2359-2367<br>2359  |
|     | <ol> <li>Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon, Antenne für Bluetooth, Dachantenne</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach</li> </ol>   | 2355<br>2356<br>2357<br>2358<br>2359-2367<br>2359<br>2360  |
|     | <ol> <li>Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon, Antenne für Bluetooth, Dachantenne</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> </ol>  | 2355<br>2356<br>2357<br>2358<br>2359-2367<br>2359  |
|     | <ol> <li>Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon, Antenne für Bluetooth, Dachantenne</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach</li> </ol>   | 2355<br>2356<br>2357<br>2358<br>2359-2367<br>2359<br>2360<br>2361  |
|     | <ol> <li>Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon, Antenne für Bluetooth, Dachantenne</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> </ol>   | 2355<br>2356<br>2357<br>2358<br>2359-2367<br>2359<br>2360<br>2361<br>2362<br>2363<br>2364  |
|     | <ol> <li>Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon, Antenne für Bluetooth, Dachantenne</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> </ol>  | 2355<br>2356<br>2357<br>2358<br>2359-2367<br>2359<br>2360<br>2361<br>2362<br>2363<br>2364<br>2365  |
|     | <ol> <li>Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon, Antenne für Bluetooth, Dachantenne</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> </ol>  | 2355<br>2356<br>2357<br>2358<br>2359-2367<br>2359<br>2360<br>2361<br>2362<br>2363<br>2364<br>2365<br>2366  |
| 232 | <ol> <li>Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon, Antenne für Bluetooth, Dachantenne</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> </ol>   | 2355<br>2356<br>2357<br>2358<br>2359-2367<br>2359<br>2360<br>2361<br>2362<br>2363<br>2364<br>2365<br>2366<br>2367  |
| 232 | <ol> <li>Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon, Antenne für Bluetooth, Dachantenne</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6)</li> </ol>   | 2355<br>2356<br>2357<br>2358<br>2359-2367<br>2359<br>2360<br>2361<br>2362<br>2363<br>2364<br>2365<br>2366  |
| 232 | <ol> <li>Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon, Antenne für Bluetooth, Dachantenne</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> </ol>   | 2355<br>2356<br>2357<br>2358<br>2359-2367<br>2359<br>2360<br>2361<br>2362<br>2363<br>2364<br>2365<br>2366<br>2367<br>2368-2377   |
| 232 | <ol> <li>Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon, Antenne für Bluetooth, Dachantenne</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6)</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6)</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus</li> </ol>  | 2355<br>2356<br>2357<br>2358<br>2359-2367<br>2359<br>2360<br>2361<br>2362<br>2363<br>2364<br>2365<br>2366<br>2367<br>2368-2377<br>2368<br>2369<br>2370   |
| 232 | <ol> <li>Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon, Antenne für Bluetooth, Dachantenne</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6)</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6)</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> </ol>   | 2355<br>2356<br>2357<br>2358<br>2359-2367<br>2359<br>2360<br>2361<br>2362<br>2363<br>2364<br>2365<br>2366<br>2367<br>2368-2377<br>2368<br>2369<br>2370<br>2371   |
| 232 | <ol> <li>Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon, Antenne für Bluetooth, Dachantenne</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6)</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6)</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> </ol>   | 2355<br>2356<br>2357<br>2358<br>2359-2367<br>2359<br>2360<br>2361<br>2362<br>2363<br>2364<br>2365<br>2366<br>2367<br>2368-2377<br>2368<br>2369<br>2370<br>2371<br>2372   |
| 232 | <ol> <li>Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon, Antenne für Bluetooth, Dachantenne</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6)</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6)</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> </ol>   | 2355<br>2356<br>2357<br>2358<br>2359-2367<br>2359<br>2360<br>2361<br>2362<br>2363<br>2364<br>2365<br>2366<br>2367<br>2368-2377<br>2368-2377<br>2368<br>2370<br>2371<br>2372<br>2373                            |
| 232 | <ol> <li>Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon, Antenne für Bluetooth, Dachantenne</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6)</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6)</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> </ol>   | 2355<br>2356<br>2357<br>2358<br>2359-2367<br>2359<br>2360<br>2361<br>2362<br>2363<br>2364<br>2365<br>2366<br>2367<br>2368-2377<br>2368-2377<br>2368<br>2370<br>2371<br>2372<br>2373<br>2374                    |
| 232 | <ol> <li>Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon, Antenne für Bluetooth, Dachantenne</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6)</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6)</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> </ol>   | 2355<br>2356<br>2357<br>2358<br>2359-2367<br>2359<br>2360<br>2361<br>2362<br>2363<br>2364<br>2365<br>2366<br>2367<br>2368-2377<br>2368-2377<br>2368<br>2370<br>2371<br>2372<br>2373                            |
| 232 | <ol> <li>Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon, Antenne für Bluetooth, Dachantenne</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6)</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6)</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6)</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li< td=""><td>2355<br/>2356<br/>2357<br/>2358<br/>2359-2367<br/>2359<br/>2360<br/>2361<br/>2362<br/>2363<br/>2364<br/>2365<br/>2366<br/>2367<br/>2368-2377<br/>2368<br/>2369<br/>2370<br/>2371<br/>2372<br/>2373<br/>2374<br/>2375<br/>2376<br/>2377</td></li<></ol> | 2355<br>2356<br>2357<br>2358<br>2359-2367<br>2359<br>2360<br>2361<br>2362<br>2363<br>2364<br>2365<br>2366<br>2367<br>2368-2377<br>2368<br>2369<br>2370<br>2371<br>2372<br>2373<br>2374<br>2375<br>2376<br>2377 |
| 232 | <ol> <li>Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon</li> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon, Antenne für Bluetooth, Dachantenne</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6)</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6)</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> </ol>  | 2355<br>2356<br>2357<br>2358<br>2359-2367<br>2359<br>2360<br>2361<br>2362<br>2363<br>2364<br>2365<br>2366<br>2367<br>2368-2377<br>2368-2377<br>2368<br>2370<br>2371<br>2372<br>2373<br>2374<br>2375<br>2376    |

| 1. Grundausstattung , (L0L)  | 2378      |
|--|-----------|
| 2. Batterie, Sicherungshalter A  | 2379      |
| 3. Sicherungshalter B  | 2380      |
|  |           |
| 4. Sicherungshalter B  | 2381      |
| 5. Sicherungshalter B  | 2382      |
| 6. Sicherungshalter B  | 2383      |
| 7. Sicherungshalter B  | 2384      |
|  |           |
| 8. Sicherungshalter B  | 2385      |
| 9. Sicherungshalter B  | 2386      |
| 10. Sicherungshalter B   | 2387      |
| 11. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15                                  | 2388      |
| 12. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt                             | 2389      |
|  |           |
| 13.  | 2390      |
| 14. Sperrdiode 2   | 2391      |
| 15. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht                          | 2392      |
| 16. Lichtschalter  | 2393      |
| 17. Scheinwerfer vorn links  | 2394      |
|  |           |
| 18. Scheinwerfer vorn rechts   | 2395      |
| 19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,         | 2396      |
| Lenkstockschalter links  |           |
| 20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe | 2397      |
|  | 2001      |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts                                  |           |
| 21. Schlussleuchte links   | 2398      |
| 22. Schlussleuchte rechts  | 2399      |
| 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts       | 2400      |
|  |           |
| 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter  | 2401      |
| 25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor     | 2402      |
| rechts für Leuchtweitenregelung  |           |
| 26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für           | 2403      |
| Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor           |           |
|  | 0404      |
| 27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe                  | 2404      |
| 28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe                                      | 2405      |
| 29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite                              | 2406      |
| 30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten    | 2407      |
|  | 2408      |
| 31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links               |           |
| 32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für           | 2409      |
| Zentralverriegelung in Heckklappe  |           |
| 33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn                                    | 2410      |
| 34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose  | 2411      |
|  |           |
| 35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr   | 2412      |
| 36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz                                | 2413      |
| 37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz  | 2414      |
| 38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,             | 2415      |
| Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige   | 20        |
|  | 0.1.1.0   |
| 39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für             | 2416      |
| Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz                       |           |
| 40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz   | 2417      |
| 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach                                       | 2418      |
|  |           |
| 235 - Grundausstattung , (L0R)   | 2419-2459 |
| Grundausstattung , (L0R)   | 2419      |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A  | 2420      |
| 3. Sicherungshalter B  | 2421      |
| 4. Sicherungshalter B  | 2422      |
|  |           |
| 5. Sicherungshalter B  | 2423      |
| 6. Sicherungshalter B  | 2424      |
| 7. Sicherungshalter B  | 2425      |
| 8. Sicherungshalter B  | 2426      |
| 9. Sicherungshalter B  | 2427      |
|  |           |
| 10. Sicherungshalter B   | 2428      |
| 11. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15                                  | 2429      |
| 12. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt                             | 2430      |
| 13.  | 2431      |
|  | 2432      |
| 14. Sperrdiode 2   |           |
| 15. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht                          | 2433      |
| 16. Lichtschalter  | 2434      |
| 17. Scheinwerfer vorn links  | 2435      |
|  |           |

| 18. Scheinwerfer vorn rechts   | 2436                 |
|--|----------------------|
| 19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,   | 2437                 |
| Lenkstockschalter links  |                      |
| 20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe                                     | 2438                 |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts  |                      |
| 21. Schlussleuchte links   | 2439                 |
| 22. Schlussleuchte rechts  | 2440                 |
| 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts   | 2441                 |
| 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter  | 2442                 |
| 25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor   | 2443                 |
| rechts für Leuchtweitenregelung  | 2440                 |
| 26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für   | 2444                 |
|  | 2444                 |
| Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor   | 0445                 |
| 27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe  | 2445                 |
| 28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe  | 2446                 |
| 29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite  | 2447                 |
| 30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten  | 2448                 |
| 31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links   | 2449                 |
| 32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für   | 2450                 |
| Zentralverriegelung in Heckklappe  |                      |
| 33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn  | 2451                 |
| 34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose  | 2452                 |
| 35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr   | 2453                 |
| 36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz  | 2454                 |
| 37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz  | 2455                 |
|  | 2456                 |
| 38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,   | 2430                 |
| Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige   | 0.457                |
| 39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für   | 2457                 |
| Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz   |                      |
| 40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz   | 2458                 |
| 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach   | 2459                 |
| 236 - Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)  | 2460-2502            |
| Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)  | 2460                 |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A   | 2461                 |
| 3. Sicherungshalter A  | 2462                 |
| 4. Sicherungshalter B  | 2463                 |
| 5. Sicherungshalter B  | 2464                 |
| 6. Sicherungshalter B  | 2465                 |
| 7. Sicherungshalter B  | 2466                 |
| 8. Sicherungshalter B  | 2467                 |
|  |                      |
| 9. Sicherungshalter B  | 2468                 |
| 10. Sicherungshalter B   | 2469                 |
| 11. Sicherungshalter B   | 2470                 |
| 12. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15  | 2471                 |
| 13. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt   | 2472                 |
| 14.  | 2473                 |
| 15.  | 2474                 |
| 16.  | 2475                 |
| 17. Lichtschalter  | 2476                 |
| 18. Scheinwerfer vorn links  | 2477                 |
| 19. Scheinwerfer vorn rechts   | 2478                 |
| 20. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,   | 2479                 |
| Lenkstockschalter links  | 2410                 |
| 21. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe                                     | 2480                 |
| ·  | 2400                 |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts  | 0.404                |
| 22. Schlussleuchte links   | 2481                 |
| 23. Schlussleuchte rechts  | 2482                 |
| 24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts   | 2483                 |
| 25. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter  | 2484                 |
| 26. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor   | 2485                 |
| rechts für Leuchtweitenregelung  |                      |
| 27. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für   | 2486                 |
| Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor   |                      |
| 28. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe  |                      |
|  | 2487                 |
|  | 2487<br>2488         |
| 29. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe<br>30. Türkontaktschalter Fahrerseite. Türkontaktschalter Beifahrerseite | 2487<br>2488<br>2489 |

| 31. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten    | 2490      |
|--|-----------|
| 32. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links               | 2491      |
| 33. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für           | 2492      |
| Zentralverriegelung in Heckklappe  | 2.02      |
|  | 2493      |
| 34. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn                                    |           |
| 35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose  | 2494      |
| 36. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr   | 2495      |
| 37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz                                | 2496      |
| 38. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz  | 2497      |
| 39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,             | 2498      |
| Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige   |           |
| 40. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für             | 2499      |
| Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz                       | 2100      |
|  | 2500      |
| 41. Kontaktschalter für Motorhaube, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz            | 2500      |
| 42. Diagnose-Interface für Datenbus  | 2501      |
| 43. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach                                       | 2502      |
| 237 - Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)                          | 2503-2545 |
| <ol> <li>Grundausstattung f ür Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)</li> </ol>           | 2503      |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A                     | 2504      |
| 3. Sicherungshalter A  | 2505      |
| 4. Sicherungshalter B  | 2506      |
| 5. Sicherungshalter B  | 2507      |
| 6. Sicherungshalter B  | 2508      |
|  |           |
| 7. Sicherungshalter B  | 2509      |
| 8. Sicherungshalter B  | 2510      |
| 9. Sicherungshalter B  | 2511      |
| 10. Sicherungshalter B   | 2512      |
| 11. Sicherungshalter B   | 2513      |
| 12. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15                                  | 2514      |
| 13. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt                             | 2515      |
| 14.  | 2516      |
| 15.  | 2517      |
| 16.  | 2518      |
|  |           |
| 17. Lichtschalter  | 2519      |
| 18. Scheinwerfer vorn links  | 2520      |
| 19. Scheinwerfer vorn rechts   | 2521      |
| 20. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,         | 2522      |
| Lenkstockschalter links  |           |
| 21. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe | 2523      |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts                                  |           |
| 22. Schlussleuchte links   | 2524      |
| 23. Schlussleuchte rechts  | 2525      |
| 24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts       |           |
|  | 2527      |
| 25. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter  |           |
| 26. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor     | 2528      |
| rechts für Leuchtweitenregelung  |           |
| 27. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für           | 2529      |
| Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor           |           |
| 28. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe                  | 2530      |
| 29. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe                                      | 2531      |
| 30. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite                              | 2532      |
| 31. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten    | 2533      |
| 32. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links               | 2534      |
| 33. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für           | 2535      |
|  | 2000      |
| Zentralverriegelung in Heckklappe  | 0500      |
| 34. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn                                    | 2536      |
| 35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose  | 2537      |
| 36. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr   | 2538      |
| 37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz                                | 2539      |
| 38. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz  | 2540      |
| 39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,             | 2541      |
| Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige   |           |
| 40. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für             | 2542      |
| Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz                       | 2072      |
|  | 0540      |
| 41. Kontaktschalter für Motorhaube, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz            | 2543      |
| 42. Diagnose-Interface für Datenbus  | 2544      |
|  |           |

| 43. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach  | 2545              |
|---|-------------------|
|   |                   |
| 238 - 1,2-I-Benzinmotor , CGPA,CGPB   | 2546-2560<br>2546 |
| <ol> <li>1. 1,2-I-Benzinmotor , CGPA,CGPB</li> <li>2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A</li> </ol>                                   | 2546<br>2547      |
| Aniasser, Drenströnigenerator mit Spannungsregier, Spendiode 2, Sicherungsnalter A     3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter                           | 2548              |
| 4. Sicherungshalter B   | 2549              |
| 5. Sicherungshalter B   | 2550              |
| 6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,   | 2551              |
| Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3  | 2001              |
| 7. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalysator,  | 2552              |
| Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter   | 2332              |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät   | 2553              |
| 9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät   | 2554              |
| 10. Motorsteuergerät  | 2555              |
| 11. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät   | 2556              |
| 12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule   | 2557              |
| 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe  | 2007              |
| 13. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf  | 2558              |
| 14. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,   | 2559              |
| Schalttafeleinsatz  |                   |
| 15. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,  | 2560              |
| Wegstreckenanzeige  |                   |
| 239 - 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CGPA,(7L6)   | 2561-2580         |
| 1. 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CGPA,(7L6)  | 2561              |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A  | 2562              |
| 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A   | 2563              |
| 4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter  | 2564              |
| 5. Sicherungshalter B   | 2565              |
| 6. Sicherungshalter B   | 2566              |
| 7. Sicherungshalter B   | 2567              |
| 8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,   | 2568              |
| Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3  |                   |
| 9. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalysator,  | 2569              |
| Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter   |                   |
| 10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät   | 2570              |
| 11. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät  | 2571              |
| 12. Motorsteuergerät  | 2572              |
| 13. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät   | 2573              |
| <ol> <li>Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule</li> <li>mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe</li> </ol> | 2574              |
| Thit Leistungsendsture, Zundspule 3 mit Leistungsendsture     Taster für Start-Stopp-Betrieb, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für  | 2575              |
| Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät   | 2373              |
| 16. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2  | 2576              |
| 17. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät   | 2577              |
| 18. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf  | 2578              |
| 19. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,   | 2579              |
| Schalttafeleinsatz  | 2010              |
| 20. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,  | 2580              |
| Wegstreckenanzeige  |                   |
| 240 - 1,2-I-Benzinmotor , CBZA,CBZB   | 2581-2600         |
| 1. 1,2-I-Benzinmotor , CBZA,CBZB  | 2581              |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A   | 2582              |
| 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter  | 2583              |
| 4. Sicherungshalter B   | 2584              |
| 5. Sicherungshalter B   | 2585              |
| 6. Motordrenzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät  | 2586              |
| 7. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät  | 2587              |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät   | 2588              |
| 9. Motorsteuergerät   | 2589              |
| 10. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät  | 2590              |
| 11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät  | 2591              |
| 12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,   | 2592              |
| Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4  | 0500              |
| 13. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller   | 2593              |
| 14. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2,   | 2594              |
| Motorsteueraerät  |                   |

| 15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Regelventil für Kraftstoffdruck,  | 2595                 |
|--|----------------------|
| Magnetventil für Kühlmittelkreislauf   |                      |
| 16. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündtrafo   | 2596                 |
| 17. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät   | , 2597               |
| Pumpe für Kühlmittelumlauf   |                      |
| 18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für  | 2598                 |
| Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät  |                      |
| 19. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz   | 2599                 |
| 20. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz  |                      |
| Wegstreckenanzeige   | ,                    |
| 241 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CBZA,CBZB,(7L6)   | 2601-2625            |
| 1. 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CBZA,CBZB,(7L6)  | 2601                 |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A   | 2602                 |
| 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A  | 2603                 |
| 4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter   | 2604                 |
| 5. Sicherungshalter B  | 2605                 |
| 6. Sicherungshalter B  | 2606                 |
| 7. Sicherungshalter B  | 2607                 |
| 8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät   | 2608                 |
| 9. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät   | 2609                 |
| 10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät  | 2610                 |
| 11. Motorsteuergerät   | 2611                 |
| 12. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät   | 2612                 |
| 13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät   | 2613                 |
| 14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,  | 2614                 |
| Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4   |                      |
| 15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller  | 2615                 |
| 16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2   |                      |
| Motorsteuergerät   |                      |
| 17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Regelventil für Kraftstoffdruck,  | 2617                 |
| Magnetventil für Kühlmittelkreislauf   |                      |
| 18. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündtrafo   | 2618                 |
| 19. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät   | , 2619               |
| Pumpe für Kühlmittelumlauf   |                      |
| 20. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für   | 2620                 |
| Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät  |                      |
| 21. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2   | 2621                 |
| 22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für  | 2622                 |
| Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät  |                      |
| 23. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät  | 2623                 |
| 24. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz  | 2624                 |
| 25. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz  | 2625                 |
| Wegstreckenanzeige   |                      |
| 242 - 1,4-l-Benzinmotor , CGGB   | 2626-2642            |
| 1. 1,4-I-Benzinmotor , CGGB  | 2626                 |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A  | 2627                 |
| 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter   | 2628                 |
| 4. Sicherungshalter B  | 2629                 |
| 5. Sicherungshalter B  | 2630                 |
| 6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,  | 2631                 |
| Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4   |                      |
| 7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator,   | 2632                 |
| Motorsteuergerät   | 0000                 |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät  | 2633                 |
| 9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät  | 2634                 |
| 10. Motorsteuergerät   | 2635                 |
| 11. Drosselklappensteuereinheit, Hauptrelais für Elektroantrieb, Motorsteuergerät  | 2636<br>2637         |
| 12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe 13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe      | 263 <i>1</i><br>2638 |
| 13. Motorsteuergerat, Zundspule 3 mit Leistungsendstule, Zundspule 4 mit Leistungsendstule<br>14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter | 2639                 |
| 15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf   | 2640                 |
| 16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,  | 2641                 |
| Schalttafeleinsatz   | 2071                 |
| 17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz  | 2642                 |
| Wegstreckenanzeige   | .,                   |
| 243 - 1.4-I-Benzinmotor . CAVE   | 2643-2665            |
|  |                      |

| 4 4 4 I Demainmentary CAVE  | 0040      |
|---|-----------|
| 1. 1,4-I-Benzinmotor , CAVE   | 2643      |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A                 | 2644      |
| 3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts                | 2645      |
| 4. Sicherungshalter B   | 2646      |
| 5. Sicherungshalter B   | 2647      |
| 6. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät        | 2648      |
| 7. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät  | 2649      |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät               | 2650      |
| 9. Motorsteuergerät   | 2651      |
| 10. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät  | 2652      |
| <ol> <li>Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,</li> </ol> | 2653      |
| Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4  |           |
| 12. Kraftstoffdruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät                           | 2654      |
| 13. Ansauglufttemperaturgeber 3, Saugrohrdruckgeber 3, Potenziometer für Regelklappe,                 | 2655      |
| Motorsteuergerät, Regelklappensteuereinheit, Stellmotor für Regelklappenverstellung                   |           |
| 14. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2,       | 2656      |
| Motorsteuergerät  |           |
| 15. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter,    | 2657      |
| Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader                                     |           |
| 16. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck,      | 2658      |
| Magnetkupplung für Kompressor   |           |
| 17. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe            | 2659      |
| 18. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe            | 2660      |
| 19. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf                    | 2661      |
| 20. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse               | 2662      |
|   |           |
| 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für             | 2663      |
| Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät   | 0004      |
| 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz  | 2664      |
| 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,    | 2665      |
| Wegstreckenanzeige  | 2222 2222 |
| 244 - 1,6-I-Benzinmotor , CFNA  | 2666-2682 |
| 1. 1,6-I-Benzinmotor , CFNA   | 2666      |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A                 | 2667      |
| 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter                                  | 2668      |
| 4. Sicherungshalter B   | 2669      |
| 5. Sicherungshalter B   | 2670      |
| 6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,   | 2671      |
| Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4        |           |
| 7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator,          | 2672      |
| Motorsteuergerät  |           |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät               | 2673      |
| 9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät   | 2674      |
| 10. Motorsteuergerät  | 2675      |
| 11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät  | 2676      |
| 12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe            | 2677      |
| 13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe            | 2678      |
| 14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter          | 2679      |
| 15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf  | 2680      |
| 16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,   | 2681      |
| Schalttafeleinsatz  |           |
| 17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,    | 2682      |
| Wegstreckenanzeige  | 2002      |
| 245 - 1,2-I-Dieselmotor , CFWA  | 2683-2705 |
| 1. 1,2-I-Dieselmotor , CFWA   | 2683      |
| Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A                    | 2684      |
| 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter                                  | 2685      |
|   |           |
| 4. Sicherungshalter B   | 2686      |
| 5. Sicherungshalter B   | 2687      |
| 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3         | 2688      |
| 7. Motorsteuergerät   | 2689      |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät               | 2690      |
| 9. Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät                | 2691      |
| 10. Ladedruckgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät   | 2692      |
| 11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät       | 2693      |
| 12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf                   | 2694      |
| 13. Kühlmitteltemperaturgeber. Kraftstofftemperaturgeber. Motorsteuergerät. Einspritzventil für       | 2695      |
|   |           |

|     | Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3  14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für   | 2696      |
|-----|--|-----------|
|     | Kühler der Abgasrückführung  | 2000      |
|     | 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät  | 2697      |
|     | 16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät  | 2698      |
|     | 17. Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe, Stellmotor für Abgasrückführung | 2699      |
|     | 18. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung                                | 2700      |
|     | 19. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät  | 2701      |
|     | 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung   | 2702      |
|     | 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,<br>Motorsteuergerät  | 2703      |
|     | 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz   | 2704      |
|     | 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,   | 2705      |
|     | Wegstreckenanzeige   |           |
| 246 | 6 - 1,2-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFWA,(7L6)  | 2706-2733 |
|     | 1. 1,2-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFWA,(7L6)   | 2706      |
|     | 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A   | 2707      |
|     | Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A   | 2708      |
|     | 4. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts   | 2709      |
|     | 5. Sicherungshalter B  | 2710      |
|     | 6. Sicherungshalter B  | 2711      |
|     | 7. Sicherungshalter B  | 2712      |
|     | 8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3  | 2713      |
|     | 9. Motorsteuergerät  | 2714      |
|     | 10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät  | 2715      |
|     | 11. Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät  | 2716      |
|     | 12. Ladedruckgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät  | 2717      |
|     | 13. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät  | 2718      |
|     | 14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf  | 2719      |
|     | 15. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für  | 2720      |
|     | Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3  16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für   | 2721      |
|     | Kühler der Abgasrückführung  | 2121      |
|     | 17. Lambdasonde, Motorsteuergerät  | 2722      |
|     | 18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät  | 2723      |
|     | 19. Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät,  | 2724      |
|     | Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe, Stellmotor für Abgasrückführung   |           |
|     | 20. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung                                | 2725      |
|     | 21. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4,   | 2726      |
|     | Motorsteuergerät<br>22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator,   | 2727      |
|     | Motorsteuergerät   |           |
|     | 23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2   | 2728      |
|     | 24. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung   | 2729      |
|     | 25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät   | 2730      |
|     | 26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät  | 2731      |
|     | 27. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz  | 2732      |
|     | 28. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,   | 2733      |
|     | Wegstreckenanzeige   |           |
| 24  | 7 - 1,6-I-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC   | 2734-2755 |
|     | 1. 1,6-I-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC  | 2734      |
|     | 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A  | 2735      |
|     | 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter   | 2736      |
|     | 4. Sicherungshalter B  | 2737      |
|     | 5. Sicherungshalter B  | 2738      |
|     | 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3,   | 2739      |
|     | Glühkerze 4  |           |
|     | 7. Motorsteuergerät  | 2740      |
|     | 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät  | 2741      |
|     | 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage,  | 2742      |
|     | Motorsteueraerät   |           |
|     |  |           |

| 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät  | 2743      |
|--|-----------|
| 11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf  | 2744      |
| 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für  | 2745      |
| Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für  |           |
| Zylinder 4   |           |
| 13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für   | 2746      |
| Kühler der Abgasrückführung  |           |
| 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung  | 2747      |
| 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät  | 2748      |
| 16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät  | 2749      |
| 17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit,  | 2750      |
| Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung   | 2130      |
| 18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4,   | 2751      |
|  | 2/31      |
| Motorsteuergerät   | 0750      |
| 19. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung  | 2752      |
| 20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,  | 2753      |
| Motorsteuergerät   |           |
| 21. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz   | 2754      |
| 22. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,   | 2755      |
| Wegstreckenanzeige   |           |
| 248 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYB,(7L6)  | 2756-2783 |
| 1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYB,(7L6)   | 2756      |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A   | 2757      |
| 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A  | 2758      |
| 4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter   | 2759      |
| 5. Sicherungshalter B  | 2760      |
| 6. Sicherungshalter B  | 2761      |
| 7. Sicherungshalter B  | 2762      |
| 8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3,   | 2763      |
| Glühkerze 4  | 2700      |
| 9. Motorsteuergerät  | 2764      |
| 10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät  | 2765      |
| 11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage,   | 2766      |
|  | 2700      |
| Motorsteuergerät   | 0707      |
| 12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät  | 2767      |
| 13. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf  | 2768      |
| 14. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für  | 2769      |
| Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für  |           |
| Zylinder 4   |           |
| 15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für   | 2770      |
| Kühler der Abgasrückführung  |           |
| 16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung  | 2771      |
| 17. Lambdasonde, Motorsteuergerät  | 2772      |
| 18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät  | 2773      |
| 19. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit,  | 2774      |
| Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung   |           |
| 20. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät   | 2775      |
| 21. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät  | 2776      |
| 22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät  | 2777      |
| 23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2   | 2778      |
| 24. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung  | 2779      |
| 25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,  | 2780      |
| Motorsteuergerät   | 2700      |
| 26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät  | 2781      |
| 20. Diagnose-interface für Datenbus, Motorstedergerat<br>27. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 2782      |
|  |           |
| 28. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,   | 2783      |
| Wegstreckenanzeige   | 0704 0700 |
| 249 - Servolenkung   | 2784-2786 |
| 1. Servolenkung  | 2784      |
| 2. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Pumpe für Lenkungshydraulik  | 2785      |
| 3. Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz   | 2786      |
| 250 - Servolenkung , (7L6)   | 2787-2789 |
| 1. Servolenkung , (7L6)  | 2787      |
| 2. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Pumpe für Lenkungshydraulik  | 2788      |
| 3. Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus,   | 2789      |
| Schalttafeleinsatz   |           |
|  |           |

| 251 - Antiblockiersystem (ABS)  | 2790-2794                   |
|---|-----------------------------|
| Antiblockiersystem (ABS)  | 2790                        |
| 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B  | 2791                        |
| 3. Steuergerät für ABS  | 2792                        |
| 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,                         | 2793                        |
| Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS  |                             |
| 5. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz  | 2794                        |
| 252 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und                                    | 2795-2801                   |
| Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)                                    |                             |
| 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung               | 2795                        |
| (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)  |                             |
| 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B  | 2796                        |
| 3. Steuergerät für ABS  | 2797                        |
| 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,                         | 2798                        |
| Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS  |                             |
| 5. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS   | 2799                        |
| 6. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS   | 2800                        |
| 7. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz  | 2801                        |
| 253 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und                                    | 2802-2810                   |
| Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP), (7L6)                             |                             |
| 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung               | 2802                        |
| (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (7L6)  |                             |
| 2. Sicherungshalter B   | 2803                        |
| 3. Steuergerät für ABS, Spannungsstabilisator 2, Sicherungshalter A   | 2804                        |
| 4. Steuergerät für ABS  | 2805                        |
| 5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,                         | 2806                        |
| Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS  |                             |
| 6. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS   | 2807                        |
| 7. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS   | 2808                        |
| 8. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus                                   | 2809                        |
| 9. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz  | 2810                        |
| 254 - Reifendruckkontrolle  | 2811-2813                   |
| 1. Reifendruckkontrolle   | 2811                        |
| 2. Taster für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B                                       | 2812                        |
| 3. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz  | 2813                        |
| 255 - Reifendruckkontrolle , (7L6)  | 2814-2816                   |
| 1. Reifendruckkontrolle , (7L6)   | 2814                        |
| 2. Taster für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B                                       | 2815                        |
| 3. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz                                       | 2816                        |
| 256 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM   | 2817-2826                   |
| Doppelkupplungsgetriebe 0AM   | 2817                        |
| 2. Anlasser, Relais für Anlasssperre, Sperrdiode 2  | 2818                        |
| 3. Sicherungshalter B   | 2819                        |
| 4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A  | 2820                        |
| 5. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für                          | 2821                        |
| Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe   |                             |
| 6. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe                       | 2822                        |
| 7. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre,                                | 2823                        |
| Wählhebel-Positionsanzeige  |                             |
| 8. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe                             | 2824                        |
| 9. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe  | 2825                        |
| 10. Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige                                       | 2826                        |
| 257 - 6-Gang-Automatikgetriebe  | 2827-2835                   |
| 1. 6-Gang-Automatikgetriebe   | 2827                        |
| 2. Anlasser, Relais für Anlasssperre, Sperrdiode 2  | 2828                        |
| 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B                                 | 2829                        |
| 4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe   | 2830                        |
| 5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3,                        | 2831                        |
| Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10                                   |                             |
| 6. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl,             | 2832                        |
| Steuergerät für automatisches Getriebe  |                             |
| 7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches                    | 2833                        |
| Getriebe  |                             |
| 8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre,                    | $\Omega\Omega\Omega\Lambda$ |
|   | 2834                        |
| Wählhebel-Positionsanzeige 9. Geschwindigkeitsmesser. Steuergerät für automatisches Getriebe. Schalttafeleinsatz. | 2834                        |

| Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige  |                   |
|--|-------------------|
| 258 - Doppelscheinwerfer , (LOL)   | 2836-2848         |
| 1. Doppelscheinwerfer , (L0L)  | 2836              |
| 2. Lichtschalter   | 2837              |
| 3. Scheinwerfer vorn links   | 2838              |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts  | 2839              |
| <ol> <li>Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,<br/>Lenkstockschalter links</li> </ol>   | 2840              |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe  | 2841              |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts  |                   |
| 7. Schlussleuchte links  | 2842              |
| 8. Schlussleuchte rechts   | 2843              |
| 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,  | 2844              |
| Kennzeichenleuchte rechts 10. Bremspedalschalter   | 2845              |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor   | 2846              |
| rechts für Leuchtweitenregelung  | 2010              |
| 12. Sicherungshalter B   | 2847              |
| 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht  | 2848              |
| 259 - Doppelscheinwerfer , (L0R)   | 2849-2861         |
| Doppelscheinwerfer , (L0R)     Highest all allers  | 2849              |
| Lichtschalter     Scheinwerfer vorn links  | 2850<br>2851      |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts  4. Scheinwerfer vorn rechts   | 2852              |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,  | 2853              |
| Lenkstockschalter links  |                   |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe  | 2854              |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts  |                   |
| 7. Schlussleuchte links  | 2855              |
| 8. Schlussleuchte rechts   | 2856<br>2857      |
| <ol> <li>Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,<br/>Kennzeichenleuchte rechts</li> </ol>   | 2007              |
| 10. Bremspedalschalter   | 2858              |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor   | 2859              |
| rechts für Leuchtweitenregelung  |                   |
| 12. Sicherungshalter B   | 2860              |
| 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht  | 2861              |
| 260 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0L)  1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0L)  | 2862-2875<br>2862 |
| 2. Lichtschalter   | 2863              |
| 3. Scheinwerfer vorn links   | 2864              |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts  | 2865              |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,  | 2866              |
| Lenkstockschalter links  | 0007              |
| <ol><li>Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe<br/>für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts</li></ol> | 2867              |
| 7. Schlussleuchte links  | 2868              |
| 8. Schlussleuchte rechts   | 2869              |
| 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts  | 2870              |
| 10. Bremspedalschalter   | 2871              |
| 11. Sicherungshalter B   | 2872              |
| 12. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für   | 2873              |
| Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und                                     | 2874              |
| Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für   | 2074              |
| Leuchtweitenregelung   |                   |
| 14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz   | 2875              |
| 261 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R)   | 2876-2889         |
| Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R)   | 2876              |
| 2. Lichtschalter   | 2877              |
| Scheinwerfer vorn links     Scheinwerfer vorn rechts   | 2878<br>2879      |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,  | 2880              |
| Lenkstockschalter links  | _555              |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe  | 2881              |
| für Seitenblinkleuchte links. Lampe für Seitenblinkleuchte rechts  |                   |
|  |                   |

|     | 7. Schlussleuchte links  | 2882         |
|-----|--|--------------|
|     | 8. Schlussleuchte rechts   | 2883         |
|     | 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts  | 2884         |
|     | 10. Bremspedalschalter   | 2885         |
|     | 11. Sicherungshalter B   | 2886         |
|     | 12. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für   | 2887         |
|     | Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B   |              |
|     | 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und  | 2888         |
|     | Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für   |              |
|     | Leuchtweitenregelung   |              |
|     | 14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz   | 2889         |
| 262 | - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L)   | 2890-2904    |
| 202 | Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L)   | 2890         |
|     | 2. Lichtschalter   | 2891         |
|     | 3. Scheinwerfer vorn links   | 2892         |
|     | 4. Scheinwerfer vorn rechts  | 2893         |
|     | 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,  | 2894         |
|     | Lenkstockschalter links  | 2004         |
|     | 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe  | 2895         |
|     | für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts  | 2090         |
|     | 7. Schlussleuchte links  | 2896         |
|     | 8. Schlussleuchte rechts   | 2897         |
|     | Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts   | 2898         |
|     |  |              |
|     | 10. Bremspedalschalter   | 2899         |
|     | 11. Sicherungshalter B   | 2900         |
|     | 12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B   | 2901         |
|     | 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und  | 2902         |
|     | Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für   |              |
|     | Leuchtweitenregelung   | 2002         |
|     | 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung  | 2903         |
| 000 | 15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz  | 2904         |
| 263 | - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R)   | 2905-2919    |
|     | Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R)   | 2905         |
|     | 2. Lichtschalter   | 2906         |
|     | 3. Scheinwerfer vorn links   | 2907         |
|     | 4. Scheinwerfer vorn rechts  | 2908         |
|     | 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,  | 2909         |
|     | Lenkstockschalter links  | 2040         |
|     | 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe  | 2910         |
|     | für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts  | 2011         |
|     | 7. Schlussleuchte links 8. Schlussleuchte rechts   | 2911         |
|     | Schlüssleuchte rechts     Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts   | 2912<br>2913 |
|     |  | 2913         |
|     | 10. Bremspedalschalter   |              |
|     | 11. Sicherungshalter B   | 2915         |
|     | 12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B   | 2916         |
|     | 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für | 2917         |
|     |  |              |
|     | Leuchtweitenregelung  14. Diagnoss Interfess für Detenbus. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung  | 2010         |
|     | 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung  | 2918         |
| 004 | 15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz  | 2919         |
| 204 | - Bi-Halogen-Scheinwerfer (LOL)  | 2920-2932    |
|     | 1. Bi-Halogen-Scheinwerfer , (L0L)   | 2920         |
|     | 2. Lichtschalter   | 2921         |
|     | 3. Relais für Lichthupe, Scheinwerfer vorn links   | 2922         |
|     | 4. Scheinwerfer vorn rechts  | 2923         |
|     | 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,  | 2924         |
|     | Lenkstockschalter links  | 0005         |
|     | 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe  | 2925         |
|     | für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts  | 0000         |
|     | 7. Schlussleuchte links  | 2926         |
|     | 8. Schlussleuchte rechts   | 2927         |
|     | 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,  | 2928         |
|     | Kennzeichenleuchte rechts  | 2022         |
|     | 10. Bremspedalschalter 11. Finsteller für Leuchtweitenregelung. Stellmeter linke für Leuchtweitenregelung. Stellmeter  | 2929         |
|     | 11. Einsteller für Leuchtweitenreaeluna. Stellmotor links für Leuchtweitenreaeluna. Stellmotor   | 2930         |

| rechts für Leuchtweitenregelung<br>12. Sicherungshalter B  | 2931              |
|--|-------------------|
| 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht  | 2931              |
| 265 - Bi-Halogen-Scheinwerfer , (L0R)  | 2933-2945         |
| 1. Bi-Halogen-Scheinwerfer , (L0R)   | 2933              |
| 2. Lichtschalter   | 2934              |
| 3. Relais für Lichthupe, Scheinwerfer vorn links   | 2935              |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts  | 2936              |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,  | 2937              |
| Lenkstockschalter links  |                   |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe  | 2938              |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts  | 2020              |
| 7. Schlussleuchte links 8. Schlussleuchte rechts   | 2939<br>2940      |
| Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,   | 2940              |
| Kennzeichenleuchte rechts  | 2041              |
| 10. Bremspedalschalter   | 2942              |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor   | 2943              |
| rechts für Leuchtweitenregelung  |                   |
| 12. Sicherungshalter B   | 2944              |
| 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht  | 2945              |
| 266 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht   | 2946-2949         |
| Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht     Sehelber für Terreefelblichtelsen beltung. Sieherungsbelten B.  | 2946              |
| <ol> <li>Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sicherungshalter B</li> <li>Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, statisches Kurvenlicht links,</li> </ol> | 2947<br>2948      |
| statisches Kurvenlicht rechts  | 2940              |
| 4. Lenkwinkelgeber, Schalttafeleinsatz   | 2949              |
| 267 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht , (7L6)   | 2950-2954         |
| 1. Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht , (7L6)  | 2950              |
| 2. Sicherungshalter B  | 2951              |
| 3. Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, statisches Kurvenlicht links,  | 2952              |
| statisches Kurvenlicht rechts  |                   |
| 4. Lenkwinkelgeber, Diagnose-Interface für Datenbus  | 2953              |
| 5. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz   | 2954              |
| 268 - Heiz- und Frischluftsystem  1. Heiz- und Frischluftsystem  | 2955-2957<br>2955 |
| Neiz- und Frischluftsystem     Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit   | 2956              |
| Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse   | 2000              |
| 3. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Sicherungshalter B, Stellmotor der Frischluftklappe   | 2957              |
| und Umluftklappe   |                   |
| 269 - Climatic   | 2958-2964         |
| 1. Climatic  | 2958              |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B  | 2959              |
| 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,   | 2960              |
| Frischluftgebläse 4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der   | 2961              |
| Frischluftklappe und Umluftklappe  | 2901              |
| 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage   | 2962              |
| 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage   | 2963              |
| 7. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter   | 2964              |
| 270 - Climatic , CFNA  | 2965-2971         |
| 1. Climatic , CFNA   | 2965              |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B  | 2966              |
| 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,   | 2967              |
| Frischluftgebläse  | 2968              |
| <ol> <li>Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der<br/>Frischluftklappe und Umluftklappe</li> </ol>  | 2900              |
| 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage   | 2969              |
| 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage   | 2970              |
| 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter  | 2971              |
| 271 - Climatronic  | 2972-2979         |
| 1. Climatronic   | 2972              |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B  | 2973              |
| 3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der   | 2974              |
| Zentralklappe 4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung. Steuergerät für Climatronic. Stellmotor der Staudruckklappe.   | 2075              |
| 4. Fotosensor für Sonneneinstrantung. Steuergerat für Gilmatronic. Steilmotor der Staugrückkladde.   | 2975              |

| Stellmotor der Defrostklappe  | or für 2076  |
|---|--------------|
| <ol><li>Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgebe<br/>Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe</li></ol> | er für 2976  |
| 6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage  | 2977         |
| 7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter  | 2978         |
| 8. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter  | 2979         |
| 272 - Climatronic , CFNA  | 2980-2987    |
| 1. Climatronic , CFNA   | 2980         |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B   | 2981         |
| 3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der  | 2982         |
| Zentralklappe   |              |
| 4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe,  | 2983         |
| Stellmotor der Defrostklappe  | f:: 0004     |
| 5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber Verdempfer, Steuergerät für Climetrenie, Stellmeter der Temperaturklanne                   | er für 2984  |
| Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe 6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage                                       | 2985         |
| 7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter  | 2986         |
| 8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter   | 2987         |
| 273 - Zusatzluftheizung (PTC)   | 2988-2989    |
| 1. Zusatzluftheizung (PTĆ)  | 2988         |
| 2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter A,   | 2989         |
| Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung   |              |
| 274 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)   | 2990-2996    |
| Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)   | 2990         |
| 2. Sicherungshalter B   | 2991         |
| 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor   | 2992         |
| Fahrerseite 4. Türsteuergerät Fahrerseite   | 2993         |
| 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor   | 2994         |
| Beifahrerseite  | 2004         |
| Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite   | 2995         |
| 7. Außenspiegel Beifahrerseite  | 2996         |
| 275 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)   | 2997-3003    |
| 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)  | 2997         |
| 2. Sicherungshalter B   | 2998         |
| 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor   | 2999         |
| Fahrerseite   | 2000         |
| <ol> <li>Türsteuergerät Fahrerseite</li> <li>Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor</li> </ol>  | 3000<br>3001 |
| Beifahrerseite  | 3001         |
| Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite   | 3002         |
| 7. Außenspiegel Beifahrerseite  | 3003         |
| 276 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)  | 3004-3012    |
| Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)  | 3004         |
| 2. Sicherungshalter B   | 3005         |
| 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor   | 3006         |
| Fahrerseite   |              |
| 4. Türsteuergerät Fahrerseite   | 3007         |
| <ol><li>Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor<br/>Beifahrerseite</li></ol>   | 3008         |
| 6. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten  | 3009         |
| links   | 3009         |
| 7. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten  | 3010         |
| rechts  | 33.3         |
| 8. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite  | 3011         |
| 9. Außenspiegel Beifahrerseite  | 3012         |
| 277 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)  | 3013-3021    |
| Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)  | 3013         |
| 2. Sicherungshalter B   | 3014         |
| 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor   | 3015         |
| Fahrerseite   | 3016         |
| <ol> <li>Türsteuergerät Fahrerseite</li> <li>Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor</li> </ol>  | 3016         |
| Beifahrerseite  | 3017         |
| 6. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten  | 3018         |
| links   | <del>-</del> |
|   |              |

| 7. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts | 3019         |
|---|--------------|
| 8. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite  | 3020         |
| Schalter für Spiegelverstellung, Außenspieger i anferseite     Senspiegel Beifahrerseite                    | 3021         |
| 278 - Beheizbare Spritzdüsen  | 3022-3023    |
| Beheizbare Spritzdüsen  1. Beheizbare Spritzdüsen   | 3022         |
| Sicherungshalter B, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts               | 3023         |
| 279 - Multifunktionsanzeige (MFA)   | 3024-3025    |
| Multifunktionsanzeige (MFA)   | 3024         |
| Funktionswahlschalter, Resettaste, Temperaturfühler für Außentemperatur, Schalttafeleinsatz                 | 3025         |
| 280 - Grundausstattung , (LOL)  | 3026-3066    |
| 1. Grundausstattung , (L0L)   | 3026         |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A   | 3027         |
| 3. Sicherungshalter B   | 3028         |
| 4. Sicherungshalter B   | 3029         |
| 5. Sicherungshalter B   | 3030         |
| 6. Sicherungshalter B   | 3031         |
| 7. Sicherungshalter B   | 3032         |
| 8. Sicherungshalter B   | 3033         |
| 9. Sicherungshalter B   | 3034         |
| 10. Sicherungshalter B  | 3035         |
| 11. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15   | 3036         |
| 12. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt                                      | 3037         |
| 13.   | 3038         |
| 14. Sperrdiode 2  | 3039         |
| 15. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht<br>16. Lichtschalter              | 3040<br>3041 |
| 17. Scheinwerfer vorn links   | 3042         |
| 18. Scheinwerfer vorn rechts  | 3043         |
| 19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,                  | 3044         |
| Lenkstockschalter links   | 3044         |
| 20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe          | 3045         |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts   | 00.10        |
| 21. Schlussleuchte links  | 3046         |
| 22. Schlussleuchte rechts   | 3047         |
| 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts                | 3048         |
| 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter   | 3049         |
| 25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor              | 3050         |
| rechts für Leuchtweitenregelung   |              |
| 26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für                    | 3051         |
| Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor                    |              |
| 27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe                           | 3052         |
| 28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe   | 3053         |
| 29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite                                       | 3054         |
| 30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten             | 3055         |
| 31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links                        | 3056         |
| 32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für                    | 3057         |
| Zentralverriegelung in Heckklappe<br>33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn        | 3058         |
| 34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose   | 3059         |
| 35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr  | 3060         |
| 36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz   | 3061         |
| 37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz   | 3062         |
| 38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,                      | 3063         |
| Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige  |              |
| 39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für                      | 3064         |
| Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz                                |              |
| 40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz  | 3065         |
| 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach  | 3066         |
| 281 - Grundausstattung , (L0R)  | 3067-3107    |
| 1. Grundausstattung , (L0R)   | 3067         |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A   | 3068         |
| 3. Sicherungshalter B   | 3069         |
| 4. Sicherungshalter B   | 3070         |
| 5. Sicherungshalter B<br>6. Sicherungshalter B  | 3071<br>3072 |
| U. Oldiciuliusiidilei D   | 3012         |

| 7. Sicherungshalter B  | 3073      |
|--|-----------|
| 8. Sicherungshalter B  | 3074      |
| 9. Sicherungshalter B  | 3075      |
| 10. Sicherungshalter B   | 3076      |
| 11. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15  | 3077      |
| 12. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt   | 3078      |
| 13.  | 3079      |
| 14. Sperrdiode 2   | 3080      |
| 15. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht  | 3081      |
| 16. Lichtschalter  | 3082      |
| 17. Scheinwerfer vorn links  | 3083      |
| 18. Scheinwerfer vorn rechts   | 3084      |
|  |           |
| 19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,   | 3085      |
| Lenkstockschalter links  | 2000      |
| 20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe   | 3086      |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts  |           |
| 21. Schlussleuchte links   | 3087      |
| 22. Schlussleuchte rechts  | 3088      |
| 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts   | 3089      |
| 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter  | 3090      |
| 25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor   | 3091      |
| rechts für Leuchtweitenregelung  |           |
| 26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für   | 3092      |
| Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor   |           |
| 27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe  | 3093      |
| 28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe  | 3094      |
| 29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite  | 3095      |
|  | 3096      |
| 30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten  | 3097      |
| 31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links   |           |
| 32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für   | 3098      |
| Zentralverriegelung in Heckklappe  |           |
| 33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn  | 3099      |
| 34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose  | 3100      |
| 35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr   | 3101      |
| 36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz  | 3102      |
| 37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz  | 3103      |
| 38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,   | 3104      |
| Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige   |           |
| 39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für   | 3105      |
| Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz   |           |
| 40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz   | 3106      |
| 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach   | 3107      |
| 282 - Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)  | 3108-3150 |
| Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)  | 3108      |
| Startdausstattang for Familia age mit otalt otopp dystem (120),(120)     Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A | 3109      |
| 3. Sicherungshalter A  | 3110      |
|  | 3111      |
| 4. Sicherungshalter B  |           |
| 5. Sicherungshalter B  | 3112      |
| 6. Sicherungshalter B  | 3113      |
| 7. Sicherungshalter B  | 3114      |
| 8. Sicherungshalter B  | 3115      |
| 9. Sicherungshalter B  | 3116      |
| 10. Sicherungshalter B   | 3117      |
| 11. Sicherungshalter B   | 3118      |
| 12. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15  | 3119      |
| 13. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt   | 3120      |
| 14.  | 3121      |
| 15.  | 3122      |
| 16.  | 3123      |
| 17. Lichtschalter  | 3124      |
| 18. Scheinwerfer vorn links  | 3125      |
| 19. Scheinwerfer vorn rechts   | 3126      |
| 20. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,   | 3127      |
| Lenkstockschalter links  | 0.2.      |
| 21. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe   | 3128      |
| für Seitenblinkleuchte links. Lampe für Seitenblinkleuchte rechts  | 3120      |
| idi Gerteribilitriedorte ilitra. Lattibe idi Gerteribilitriedorte fedita   |           |

|     | 22. Schlussleuchte links   | 3129      |
|-----|--|-----------|
|     | 23. Schlussleuchte rechts  | 3130      |
|     | 24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts       | 3131      |
|     | 25. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter  | 3132      |
|     | 26. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor     | 3133      |
|     | rechts für Leuchtweitenregelung  |           |
|     | 27. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für           | 3134      |
|     | Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor           | 0101      |
|     | 28. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe                  | 3135      |
|     | 29. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe                                      | 3136      |
|     | 30. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite                              | 3137      |
|     | 31. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten    | 3138      |
|     | 32. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links               | 3139      |
|     |  |           |
|     | 33. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für           | 3140      |
|     | Zentralverriegelung in Heckklappe  | 04.44     |
|     | 34. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn                                    | 3141      |
|     | 35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose  | 3142      |
|     | 36. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr   | 3143      |
|     | 37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz                                | 3144      |
|     | 38. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz  | 3145      |
|     | 39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,             | 3146      |
|     | Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige   |           |
|     | 40. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für             | 3147      |
|     | Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz                       |           |
|     | 41. Kontaktschalter für Motorhaube, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz            | 3148      |
|     | 42. Diagnose-Interface für Datenbus  | 3149      |
|     | 43. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach                                       | 3150      |
| 283 | - Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)                              | 3151-3193 |
|     | 1. Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)                             | 3151      |
|     | 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A                     | 3152      |
|     | 3. Sicherungshalter A  | 3153      |
|     | 4. Sicherungshalter B  | 3154      |
|     | 5. Sicherungshalter B  | 3155      |
|     | 6. Sicherungshalter B  | 3156      |
|     | 7. Sicherungshalter B  | 3157      |
|     | 8. Sicherungshalter B  | 3158      |
|     | 9. Sicherungshalter B  | 3159      |
|     | 10. Sicherungshalter B   | 3160      |
|     | 11. Sicherungshalter B   | 3161      |
|     | 12. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15                                  | 3162      |
|     |  |           |
|     | 13. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt                             | 3163      |
|     | 14.  | 3164      |
|     | 15.  | 3165      |
|     | 16.  | 3166      |
|     | 17. Lichtschalter  | 3167      |
|     | 18. Scheinwerfer vorn links  | 3168      |
|     | 19. Scheinwerfer vorn rechts   | 3169      |
|     | 20. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,         | 3170      |
|     | Lenkstockschalter links  |           |
|     | 21. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe | 3171      |
|     | für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts                                  |           |
|     | 22. Schlussleuchte links   | 3172      |
|     | 23. Schlussleuchte rechts  | 3173      |
|     | 24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts       | 3174      |
|     | 25. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter  | 3175      |
|     | 26. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor     | 3176      |
|     | rechts für Leuchtweitenregelung  |           |
|     | 27. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für           | 3177      |
|     | Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor           |           |
|     | 28. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe                  | 3178      |
|     | 29. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe                                      | 3179      |
|     | 30. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite                              | 3180      |
|     | 31. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten    | 3181      |
|     | 32. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links               | 3182      |
|     | 33. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für           | 3183      |
|     | Zentralverriegelung in Heckklappe  | 3103      |
|     |  |           |

| 34. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn  | 3184  |
|--|---|
| 35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose  | 3185  |
| 36. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr   | 3186  |
| 37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz  | 3187  |
| 38. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz  | 3188  |
| 39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige  | 3189  |
| 40. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz  | 3190  |
| 41. Kontaktschalter für Motorhaube, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz  | 3191  |
| 42. Diagnose-Interface für Datenbus  | 3192  |
| 43. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach   | 3193  |
| 284 - 1,2-I-Benzinmotor , CGPA,CGPB  | 3194-3208   |
| 1. 1,2-I-Benzinmotor , CGPA,CGPB   | 3194  |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A  | 3195  |
| 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter   | 3196  |
| 4. Sicherungshalter B  | 3197  |
| 5. Sicherungshalter B  | 3198  |
| 6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinde  |   |
| Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3   | . 1,  |
| 7. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalysa<br>Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter  | ator, 3200  |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät  | 3201  |
| 9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät  | 3202  |
| 10. Motorsteuergerät   | 3202  |
| 11. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuerge   |   |
| 12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zü   |   |
| 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe   | indspale 3203   |
| 13. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf   | 3206  |
| 14. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderur  |   |
| Schalttafeleinsatz   | .9, 0201  |
| 15. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafele<br>Wegstreckenanzeige  | nsatz, 3208   |
|  |   |
| 285 - 1 2-LBenzinmotor mit Start-Stonn-System CGPA (7L6)   | 3200_3228   |
| 285 - 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CGPA,(7L6)  | 3209-3228<br>3209   |
| 1. 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CGPA,(7L6)   | 3209  |
| <ol> <li>1. 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CGPA,(7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A</li> </ol>   | 3209<br>3210  |
| <ol> <li>1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CGPA,(7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> </ol>   | 3209<br>3210<br>3211  |
| <ol> <li>1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CGPA,(7L6)</li> <li>Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A</li> <li>Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> </ol>   | 3209<br>3210<br>3211<br>3212  |
| <ol> <li>1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CGPA,(7L6)</li> <li>Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A</li> <li>Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>Sicherungshalter B</li> </ol>   | 3209<br>3210<br>3211<br>3212<br>3213  |
| <ol> <li>1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CGPA,(7L6)</li> <li>Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A</li> <li>Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter B</li> </ol>   | 3209<br>3210<br>3211<br>3212<br>3213<br>3214  |
| <ol> <li>1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CGPA,(7L6)</li> <li>Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A</li> <li>Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter B</li> </ol>   | 3209<br>3210<br>3211<br>3212<br>3213<br>3214<br>3215  |
| <ol> <li>1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CGPA,(7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter B</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinde</li> </ol>   | 3209<br>3210<br>3211<br>3212<br>3213<br>3214<br>3215  |
| <ol> <li>1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CGPA,(7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter B</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinde Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3</li> </ol>  | 3209<br>3210<br>3211<br>3212<br>3213<br>3214<br>3215<br>r 1, 3216   |
| <ol> <li>1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CGPA,(7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter B</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinde Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3</li> <li>9. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalysi</li> </ol>  | 3209<br>3210<br>3211<br>3212<br>3213<br>3214<br>3215<br>r 1, 3216   |
| <ol> <li>1, 2,-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CGPA,(7L6)</li> <li>Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A</li> <li>Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinde Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3</li> <li>Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalyst Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter</li> </ol>   | 3209<br>3210<br>3211<br>3212<br>3213<br>3214<br>3215<br>r 1, 3216   |
| <ol> <li>1. 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CGPA,(7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter B</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinde Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3</li> <li>9. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalyst Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter</li> <li>10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> </ol>   | 3209<br>3210<br>3211<br>3212<br>3213<br>3214<br>3215<br>r 1, 3216<br>ator, 3217   |
| <ol> <li>1, 2,-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CGPA,(7L6)</li> <li>Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A</li> <li>Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinde Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3</li> <li>Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalyst Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter</li> <li>Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> </ol>  | 3209<br>3210<br>3211<br>3212<br>3213<br>3214<br>3215<br>r 1, 3216<br>ator, 3217   |
| <ol> <li>1, 2,-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CGPA,(7L6)</li> <li>Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A</li> <li>Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinde Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3</li> <li>Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalyst Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter</li> <li>Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät</li> </ol>  | 3209<br>3210<br>3211<br>3212<br>3213<br>3214<br>3215<br>r 1, 3216<br>ator, 3217<br>3218<br>3219<br>3220                                     |
| <ol> <li>1. 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CGPA, (7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter B</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinde Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3</li> <li>9. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalyst Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter</li> <li>10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>11. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>12. Motorsteuergerät</li> <li>13. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät</li> </ol>  | 3209<br>3210<br>3211<br>3212<br>3213<br>3214<br>3215<br>r 1, 3216<br>ator, 3217<br>3218<br>3219<br>3220<br>erät 3221                        |
| <ol> <li>1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CGPA,(7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter B</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinde Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3</li> <li>9. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalyst Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter</li> <li>10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>11. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>12. Motorsteuergerät</li> <li>13. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät</li> <li>14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4</li></ol> | 3209<br>3210<br>3211<br>3212<br>3213<br>3214<br>3215<br>r 1, 3216<br>ator, 3217<br>3218<br>3219<br>3220<br>erät 3221                        |
| <ol> <li>1. 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CGPA,(7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter B</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinde Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3</li> <li>9. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalyst Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter</li> <li>10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>11. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>12. Motorsteuergerät</li> <li>13. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät</li> <li>14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe</li> </ol>  | 3209<br>3210<br>3211<br>3212<br>3213<br>3214<br>3215<br>r 1, 3216<br>ator, 3217<br>3218<br>3219<br>3220<br>erät 3221<br>indspule 3222       |
| <ol> <li>1. 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CGPA, (7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter B</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinde Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3</li> <li>9. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalyst Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter</li> <li>10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>11. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>12. Motorsteuergerät</li> <li>13. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät</li> <li>13. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät</li> <li>14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe</li> <li>15. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für</li> </ol>   | 3209<br>3210<br>3211<br>3212<br>3213<br>3214<br>3215<br>r 1, 3216<br>ator, 3217<br>3218<br>3219<br>3220<br>erät 3221                        |
| <ol> <li>1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CGPA,(7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter B</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinde Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3</li> <li>9. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalyst Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter</li> <li>10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>11. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>12. Motorsteuergerät</li> <li>13. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerat</li> <li>13. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerat</li> <li>14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe</li> <li>15. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät</li> </ol>   | 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216  ator, 3217  3218 3219 3220 arät 3221 andspule 3222 3223  |
| <ol> <li>1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CGPA,(7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter B</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinde Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3</li> <li>9. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalyst Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter</li> <li>10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>11. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>12. Motorsteuergerät</li> <li>13. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuerge</li> <li>14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zü mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe</li> <li>15. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät</li> <li>16. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2</li> </ol>  | 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 r 1, 3216 ator, 3217  3218 3219 3220 arät 3221 aindspule 3222 3223 3224                                  |
| <ol> <li>1. 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CGPA,(7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter B</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinde Einspritzventil für Zylinder 3</li> <li>9. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalyst Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter</li> <li>10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>11. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>12. Motorsteuergerät</li> <li>13. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät</li> <li>14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zü mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe</li> <li>15. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät</li> <li>16. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2</li> <li>17. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät</li> </ol>   | 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 r 1, 3216 ator, 3217  3218 3219 3220 arät 3221 aindspule 3222 3223 3224 3225                             |
| <ol> <li>1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CGPA, (7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter B</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinde Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3</li> <li>9. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalyst Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter</li> <li>10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>11. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>12. Motorsteuergerät</li> <li>13. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät</li> <li>14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zü mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe</li> <li>15. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät</li> <li>16. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2</li> <li>17. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät</li> <li>18. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf</li> </ol>   | 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 r 1, 3216 ator, 3217  3218 3219 3220 arät 3221 aindspule 3222 3223 3224 3225 3226                        |
| <ol> <li>1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CGPA, (7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter B</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinde Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3</li> <li>9. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalyst Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter</li> <li>10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>11. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>12. Motorsteuergerät</li> <li>13. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät</li> <li>14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zü mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe</li> <li>15. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät</li> <li>16. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2</li> <li>17. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät</li> <li>18. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderur</li> </ol>  | 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 r 1, 3216 ator, 3217  3218 3219 3220 arät 3221 aindspule 3222 3223 3224 3225 3226                        |
| <ol> <li>1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CGPA, (7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter B</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinde Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3</li> <li>9. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalyst Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter</li> <li>10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>11. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>12. Motorsteuergerät</li> <li>13. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuerger</li> <li>14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zü mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe</li> <li>15. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät</li> <li>16. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2</li> <li>17. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät</li> <li>18. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderur Schalttafeleinsatz</li> </ol>   | 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216  r 1,   |
| <ol> <li>1. 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CGPA,(7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Sicherungshalter B</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinde Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3</li> <li>9. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalyst Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter</li> <li>10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>11. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>12. Motorsteuergerät</li> <li>13. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuerge</li> <li>14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe</li> <li>15. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät</li> <li>16. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2</li> <li>17. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät</li> <li>18. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf</li> <li>19. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderur Schalttafeleinsatz</li> <li>20. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz</li> </ol>   | 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216  r 1,   |
| <ol> <li>1. 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CGPA, (7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter B</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinde Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3</li> <li>9. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalyst Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter</li> <li>10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>11. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>12. Motorsteuergerät</li> <li>13. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät</li> <li>14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zü 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe</li> <li>15. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät</li> <li>16. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2</li> <li>17. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät</li> <li>18. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderur Schalttafeleinsatz</li> <li>20. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafelei Wegstreckenanzeige</li> </ol>  | 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216  ator, 3217  ator, 3218 3219 3220 arat 3221 andspule 3222 3223 3224 3225 3226 ag, 3227 ansatz, 3228 |
| <ol> <li>1. 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CGPA, (7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter B</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinde Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3</li> <li>9. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalyss Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter</li> <li>10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>11. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>12. Motorsteuergerät</li> <li>13. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät</li> <li>14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zü 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe</li> <li>15. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät</li> <li>16. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2</li> <li>17. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät</li> <li>18. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderur Schalttafeleinsatz</li> <li>20. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafelei Wegstreckenanzeige</li> <li>286 - 1,2-I-Benzinmotor, CBZA,CBZB</li> </ol>  | 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216  r 1,   |
| <ol> <li>1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CGPA,(7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter B</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinde Einspritzventil für Zylinder 3</li> <li>9. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalyst Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter</li> <li>10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>11. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>12. Motorsteuergerät</li> <li>13. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät</li> <li>14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zü mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe</li> <li>15. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät</li> <li>16. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2</li> <li>17. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät</li> <li>18. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderur Schalttafeleinsatz</li> <li>20. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleiwegstreckenanzeige</li> <li>286 - 1,2-l-Benzinmotor , CBZA,CBZB</li> <li>1, 1,2-l-Benzinmotor , CBZA,CBZB</li> </ol>   | 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 r 1,   |
| <ol> <li>1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CGPA,(7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter B</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinde Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3</li> <li>9. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalyst Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter</li> <li>10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>11. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>12. Motorsteuergerät</li> <li>13. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät</li> <li>14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zünit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe</li> <li>15. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät</li> <li>16. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2</li> <li>17. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät</li> <li>18. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderur Schalttafeleinsatz</li> <li>20. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafelei Wegstreckenanzeige</li> <li>1,2-I-Benzinmotor, CBZA,CBZB</li> <li>1,2-I-Benzinmotor, CBZA,CBZB</li> <li>2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A</li> </ol>   | 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 r 1,   |
| <ol> <li>1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CGPA, (7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter B</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder Zylinder 3</li> <li>9. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalyss Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter</li> <li>10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>11. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>12. Motorsteuergerät</li> <li>13. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuerge 14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zü 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe</li> <li>15. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät</li> <li>16. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2</li> <li>17. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät</li> <li>18. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf</li> <li>19. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderur Schalttafeleinsatz</li> <li>20. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafelei Wegstreckenanzeige</li> <li>2 . 1,2-l-Benzinmotor, CBZA,CBZB</li> <li>2 . Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A</li> <li>3 . Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> </ol>   | 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216  r 1,   |
| <ol> <li>1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CGPA,(7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A</li> <li>4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter B</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinde Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3</li> <li>9. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalyst Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter</li> <li>10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>11. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät</li> <li>12. Motorsteuergerät</li> <li>13. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät</li> <li>14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zünit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe</li> <li>15. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät</li> <li>16. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2</li> <li>17. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät</li> <li>18. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderur Schalttafeleinsatz</li> <li>20. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafelei Wegstreckenanzeige</li> <li>1,2-I-Benzinmotor, CBZA,CBZB</li> <li>1,2-I-Benzinmotor, CBZA,CBZB</li> <li>2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A</li> </ol>   | 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 r 1,   |

|     |   | 0004      |
|-----|---|-----------|
|     | 6. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät  | 3234      |
|     | 7. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät  | 3235      |
|     | 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät               | 3236      |
|     | 9. Motorsteuergerät   | 3237      |
|     | 10. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät  | 3238      |
|     | 11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät  | 3239      |
|     | 12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,                 | 3240      |
|     | Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4  |           |
|     | 13. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller     | 3241      |
|     | 14. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2,       | 3242      |
|     | Motorsteuergerät  | OZTZ      |
|     | 15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Regelventil für Kraftstoffdruck,         | 3243      |
|     |   | 3243      |
|     | Magnetventil für Kühlmittelkreislauf  | 0044      |
|     | 16. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündtrafo                                      | 3244      |
|     | 17. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, | 3245      |
|     | Pumpe für Kühlmittelumlauf  |           |
|     | 18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für             | 3246      |
|     | Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät   |           |
|     | 19. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz  | 3247      |
|     | 20. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,    | 3248      |
|     | Wegstreckenanzeige  |           |
| 287 | - 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CBZA,CBZB,(7L6)  | 3249-3273 |
|     | 1. 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CBZA,CBZB,(7L6)   | 3249      |
|     | 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A                        | 3250      |
|     | Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A  | 3251      |
|     | Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter                                     | 3252      |
|     | 5. Sicherungshalter B   | 3253      |
|     | 6. Sicherungshalter B   | 3254      |
|     |   | 3255      |
|     | 7. Sicherungshalter B   |           |
|     | 8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät  | 3256      |
|     | 9. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät  | 3257      |
|     | 10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät             | 3258      |
|     | 11. Motorsteuergerät  | 3259      |
|     | 12. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät  | 3260      |
|     | 13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät  | 3261      |
|     | 14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,                 | 3262      |
|     | Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4  |           |
|     | 15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller     | 3263      |
|     | 16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2,       | 3264      |
|     | Motorsteuergerät  |           |
|     | 17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Regelventil für Kraftstoffdruck,         | 3265      |
|     | Magnetventil für Kühlmittelkreislauf  |           |
|     | 18. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündtrafo                                      | 3266      |
|     | 19. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, | 3267      |
|     | Pumpe für Kühlmittelumlauf  | 0201      |
|     | 20. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für                  | 3268      |
|     | Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät                                     | 3200      |
|     |   | 2260      |
|     | 21. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2  | 3269      |
|     | 22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für             | 3270      |
|     | Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät   | 00=4      |
|     | 23. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät   | 3271      |
|     | 24. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz                     | 3272      |
|     | 25. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,    | 3273      |
|     | Wegstreckenanzeige  |           |
| 288 | - 1,4-I-Benzinmotor , CGGB  | 3274-3290 |
|     | 1. 1,4-I-Benzinmotor, CGGB  | 3274      |
|     | 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A                 | 3275      |
|     | 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter                                  | 3276      |
|     | 4. Sicherungshalter B   | 3277      |
|     | 5. Sicherungshalter B   | 3278      |
|     | 6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,   | 3279      |
|     | Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4        | 0210      |
|     | 7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator,          | 3280      |
|     | Motorsteuergerät  | 0200      |
|     |   | 2204      |
|     | 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät               | 3281      |
|     | 9. Hallgeber. Klopfsensor 1. Motorsteuergerät   | 3282      |
|     |   |           |

| 10. Motorsteuergerät  | 3283      |
|---|-----------|
| 11. Drosselklappensteuereinheit, Hauptrelais für Elektroantrieb, Motorsteuergerät                   | 3284      |
| 12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe          | 3285      |
| 13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe          | 3286      |
| 14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter        | 3287      |
| 15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf  | 3288      |
|   | 3289      |
| 16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, | 3209      |
| Schalttafeleinsatz  |           |
| 17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,  | 3290      |
| Wegstreckenanzeige  |           |
| 289 - 1,4-I-Benzinmotor , CAVE  | 3291-3313 |
| 1. 1,4-I-Benzinmotor , CAVE   | 3291      |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A               | 3292      |
| 3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts              | 3293      |
| 4. Sicherungshalter B   | 3294      |
| 5. Sicherungshalter B   | 3295      |
| 6. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät      | 3296      |
|   |           |
| 7. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät                                      | 3297      |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät             | 3298      |
| 9. Motorsteuergerät   | 3299      |
| 10. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät                                      | 3300      |
| 11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,               | 3301      |
| Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4                                      |           |
| 12. Kraftstoffdruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät                         | 3302      |
| 13. Ansauglufttemperaturgeber 3, Saugrohrdruckgeber 3, Potenziometer für Regelklappe,               | 3303      |
| Motorsteuergerät, Regelklappensteuereinheit, Stellmotor für Regelklappenverstellung                 | 0000      |
| 14. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2,     | 3304      |
|   | 3304      |
| Motorsteuergerät  | 0005      |
| 15. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter,  | 3305      |
| Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader                                   |           |
| 16. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck,    | 3306      |
| Magnetkupplung für Kompressor   |           |
| 17. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe          | 3307      |
| 18. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe          | 3308      |
| 19. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf                  | 3309      |
| 20. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse             | 3310      |
| 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für           | 3311      |
| Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät   | 3311      |
| ·   | 0040      |
| 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz  | 3312      |
| 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,  | 3313      |
| Wegstreckenanzeige  |           |
| 290 - 1,6-I-Benzinmotor , CFNA  | 3314-3330 |
| 1. 1,6-I-Benzinmotor , CFNA   | 3314      |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A               | 3315      |
| 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter                                | 3316      |
| 4. Sicherungshalter B   | 3317      |
| 5. Sicherungshalter B   | 3318      |
| 6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, | 3319      |
| Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4      | 3313      |
|   | 2220      |
| 7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator,        | 3320      |
| Motorsteuergerät  |           |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät             | 3321      |
| 9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät   | 3322      |
| 10. Motorsteuergerät  | 3323      |
| 11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät                                      | 3324      |
| 12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe          | 3325      |
| 13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe          | 3326      |
| 14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter        | 3327      |
| 15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf  | 3328      |
| 16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, | 3329      |
|   | 3323      |
| Schalttafeleinsatz  | 2220      |
| 17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,  | 3330      |
| Wegstreckenanzeige  |           |
| 291 - 1,2-I-Dieselmotor , CFWA  | 3331-3353 |
| 1. 1,2-I-Dieselmotor , CFWA   | 3331      |
| 2. Anlasser. Drehstromgenerator mit Spannungsregler. Sperrdiode 2. Sicherungshalter A               | 3332      |
|   |           |

|  | 0000      |
|--|-----------|
| 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter                               | 3333      |
| 4. Sicherungshalter B  | 3334      |
| 5. Sicherungshalter B  | 3335      |
| 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3      | 3336      |
| 7. Motorsteuergerät  | 3337      |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät            | 3338      |
| 9. Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät             | 3339      |
| 10. Ladedruckgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät  | 3340      |
|  |           |
| 11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät    | 3341      |
| 12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf                | 3342      |
| 13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für    | 3343      |
| Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3                         |           |
| 14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für   | 3344      |
| Kühler der Abgasrückführung  |           |
| 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät  | 3345      |
| 16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät                    | 3346      |
| 17. Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät,        | 3347      |
|  | 3341      |
| Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe, Stellmotor für Abgasrückführung                 | 00.10     |
| 18. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Regelventil für    | 3348      |
| Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung  |           |
| 19. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4,   | 3349      |
| Motorsteuergerät   |           |
| 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung                                   | 3350      |
| 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,  | 3351      |
| Motorsteuergerät   | 3331      |
|  | 2250      |
| 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz   | 3352      |
| 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, | 3353      |
| Wegstreckenanzeige   |           |
| 292 - 1,2-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFWA,(7L6)  | 3354-3381 |
| 1. 1,2-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFWA,(7L6)   | 3354      |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A                     | 3355      |
| 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A                                      | 3356      |
| 4. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts                                 | 3357      |
| 5. Sicherungshalter B  | 3358      |
|  |           |
| 6. Sicherungshalter B  | 3359      |
| 7. Sicherungshalter B  | 3360      |
| 8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3      | 3361      |
| 9. Motorsteuergerät  | 3362      |
| 10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät          | 3363      |
| 11. Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät            | 3364      |
| 12. Ladedruckgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät  | 3365      |
| 13. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät    | 3366      |
| 14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf                | 3367      |
|  |           |
| 15. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für    | 3368      |
| Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3                         |           |
| 16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für   | 3369      |
| Kühler der Abgasrückführung  |           |
| 17. Lambdasonde, Motorsteuergerät  | 3370      |
| 18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät                    | 3371      |
| 19. Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät,        | 3372      |
| Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe, Stellmotor für Abgasrückführung                 | 00. =     |
| 20. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Regelventil für    | 3373      |
|  | 3373      |
| Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung  | 0074      |
| 21. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4,   | 3374      |
| Motorsteuergerät   |           |
| 22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator,     | 3375      |
| Motorsteuergerät   |           |
| 23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2   | 3376      |
| 24. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung                                   | 3377      |
| 25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,  | 3378      |
| Motorsteuergerät   | 55.5      |
| 26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät  | 3379      |
|  | 3380      |
| 27. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz                  |           |
| 28. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, | 3381      |
| Wegstreckenanzeige   |           |
| 293 - 1.6-I-Dieselmotor . CAYA.CAYB.CAYC   | 3382-3403 |
|  |           |

| 1. 1,6-t-Dieselmotor , CAYA, CAYB, CAYC 2. Aniasser, Drehstromgenerator int Spannungsregler, Sperdiode 2, Sicherungshalter A 3383 3. Thermoschalter für Kühlerütfer, Sicherungshalter A, Kühlerütfer 3384 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Sieuerger für Gührzeitautomatik, Motorsteuergerät, Gühkerze 1, Gühkerze 2, Gühkerze 3, 3886 6. Sieuergerät für Gührzeitautomatik, Motorsteuergerät, Gühkerze 1, Gühkerze 2, Gühkerze 3, 3887 7. Motorsteuergerät 8. Küpplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 10. Motordrehzaligeber, Hallgeber, Kühlmittellemperaturgeber am Kühlerungshalterungsgeber 11. Olstander und Ottemperaturgeber, Kraftstofffemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzvenlät für Zylinder 4 11. Olstander und Ottemperaturgeber, Kraftstofffemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzvenlät für Zylinder 4 13. Luffmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetvenill für Zylinder 4 13. Luffmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetvenill für Kraftstoffdosierung 14. Motorsteuergerät, Begelvenfül für Kraftstoffdruck, Vernill für Kraftstoffdosierung 15. Lambdassonde, Motorsteuergerät 16. Kraftstoffunkegber prositionsgeber office mehrer in Kraftstoffdung, Droseltlappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Augestrückführungspresser für Augsarcherüthung, Droseltlappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Augsscrückführungsvernil, Stellmotof für Abpasufückführung, Droseltlappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Augsscrückführungsvernil, Stellmotof für Abpasufückführung, Droseltlappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Augsscrückführungsvernil, Stellmotof für Abpasufückführung, Droseltlappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Besterister für Aufterienterbervandung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 21. Kraftstoffvorratsanzeige, Schaltiafeleinsatz 22. Öfürckschaler, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schaltiafeleinsatz, Wegstrecknanzeige 23. Schaltiafeleinsperit in Betterienbe |     |   |       |
|--|-----|---|-------|
| 3.384 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Gübteditungsichter B 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedischalter, Bermspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansaugluttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, 3389 8. Ladedruckgeber, Ansaugluttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, 3390 Motorsteuergerät 10. Motorderzabligeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerat 11. Olstands- und Oltemperaturgeber, Koltorsteuergerat, Pumpe 2 für Kühlmittellumlauf 12. Kühlmütelmerperaturgeber, Kraftstofferperaturgeber, Motorsteuergerat, Einspritzventil für 22. Kühlmütelmerperaturgeber, Kraftstofferperaturgeber, Motorsteuergerat, Einspritzventil für 23. Luftmassenmesser, Motorsteuergerat, Magnetventil für Zylinder 3. Einspritzventil für 23. Luftmassenmesser, Motorsteuergerat, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 14. Motorsteuergerat, Regias für Ladedrucksleller, Motorsteuergerat 15. Lambdasonde, Motorsteuergerat 16. Kraftstoffdruckgeber, Postellorsplaner für Ladedrucksleller, Motorsteuergerat 17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, 3397 17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, 3398 18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, 3399 3400-359 3401 3402 3402 3402 3402 3403 3404 3404 3405 3404 3405 3404 3405 3404 3405 3404 3405 3404 3406 3406 3406 3406 3406 3407 3407 3407 3407 3408 3407 3408 3409 3404 3409 3404 3409 3404 3404 3406 3406 3406 3406 3406 3406  |     | 1. 1,6-I-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC   | 3382  |
| 4. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Stauergerät (infülbzeitautomätik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, 3387 Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 3. Kupplungspedalischalter, Bremspedalischalter, Gaspedalistellungsgeber, Motorsteuergerät 3. Kupplungspedalischalter, Bremspedalischalter, Gaspedalistellungsgeber, Motorsteuergerät 10. Motorsteuergerät 11. Olstands- und Öltemperaturgeber, Kulmintitellemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Olstands- und Öltemperaturgeber, Kindlinittellemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventill für Zylinder 2. Einspritzventill für Zylinder 2. Einspritzventill für Zylinder 2. Einspritzventill für Zylinder 2. Einspritzventill für Zylinder 3, 3932 12. Kühlmittellemperaturgeber, Kindlinitellemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventill für Zylinder 4 13. Luftmassennesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Kraftstoffdosierung 14. Motorsteuergerät, Regelwentil für Kraftstoffdruck, Venill für Kraftstoffdosierung 15. Lembdasonde, Motorsteuergerät, Bagenotenberfür Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, 3996 16. Kraftstoffurukgeber Postionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 17. Drosselklappenspotenziomeier, Potenziomeler für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, 3996 18. Motorsteuergerät, Registrochturnugsventil, Selembort ür Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, 3997 19. Motorsteuergerät, Registrochturnugsventil, Selembort zu Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, 3999 19. Motorsteuergerät, Registrochturnugsventil, Selembort zu Abgasrückführung 20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenreiais, 3401 21. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 22. Oldruckschalter, Geschwindigkelismesser, Geber für Geschwindigkelismesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 24. 1.6-Dleselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB,(7L6) 1. 1.6-Dleselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB, (7L6) 2. Battere,  |     | 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A             | 3383  |
| 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Gühzeitatutomatik, Motorsteuergerät, Gühkerze 1, Gühkerze 2, Gühkerze 3 3887 Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedialschalter, Bremspedaischalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansaugluftenperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 10. Motordrebzahligeber, Halligeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Olstands- und Ühremperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittellumlauf 3392 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraffstoffferperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Olstands- und Ühremperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittellumlauf 3392 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraffstofferperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für 27. Jinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für 3394 13. Luftmassennesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraffstoffdruck, Ventil für Kraffstoffdosierung 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraffstoffdruck, Ventil für Kraffstoffdosierung 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät 16. Kraffstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 17. Drosselklappenoptenzierber 1, Abgastempertargeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät 18. Motorsteuergerät, Relais für Heizviderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüfung 20. Geber für Kraffstoffvoratsanzeige, Kraffstoffpumpe für Vorforderung, Kraffstoffpumpeneilals, Motorsteuergerät 21. Kraffstoffvoratsanzeige, Kraffstoffpumpe für Vorforderung, Kraffstoffpumpeneilals, Motorsteuergerät 21. Kraffstoffvoratsanzeige, Schaltiafeleinsatz 22. Oldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schaltiafeleinsatz 22. Oldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Gescherberaturgeber Alloresteuergerät 23. Scherungshalter B 24. 18-4-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB,(7LB) 25. Scher |     | 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter                              | 3384  |
| 5. Sicherungshalter B 6. Steuergerät für Gühzeitatutomatik, Motorsteuergerät, Gühkerze 1, Gühkerze 2, Gühkerze 3 3887 Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 8. Kupplungspedialschalter, Bremspedaischalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Ansaugluftenperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 10. Motordrebzahligeber, Halligeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Olstands- und Ühremperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittellumlauf 3392 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraffstoffferperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Olstands- und Ühremperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittellumlauf 3392 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraffstofferperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für 27. Jinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für 3394 13. Luftmassennesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraffstoffdruck, Ventil für Kraffstoffdosierung 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraffstoffdruck, Ventil für Kraffstoffdosierung 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät 16. Kraffstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 17. Drosselklappenoptenzierber 1, Abgastempertargeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät 18. Motorsteuergerät, Relais für Heizviderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüfung 20. Geber für Kraffstoffvoratsanzeige, Kraffstoffpumpe für Vorforderung, Kraffstoffpumpeneilals, Motorsteuergerät 21. Kraffstoffvoratsanzeige, Kraffstoffpumpe für Vorforderung, Kraffstoffpumpeneilals, Motorsteuergerät 21. Kraffstoffvoratsanzeige, Schaltiafeleinsatz 22. Oldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schaltiafeleinsatz 22. Oldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Gescherberaturgeber Alloresteuergerät 23. Scherungshalter B 24. 18-4-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB,(7LB) 25. Scher |     | 4. Sicherungshalter B   | 3385  |
| 6. Steuergerät für Gilchzelautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 3, 3387 Glühkerze 4 7. Motorsteuergerät 3388 8. Kupphungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 3389 9. Ladedruckgeber, Ansaugluftemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, 3390 Motorsteuergerät 10. Motordrehzahligeber, Kühlmittellemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Oistands- und Öltemperaturgeber, Kühlmittellemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 3391 11. Oistands- und Öltemperaturgeber, Kinstsofflemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 3392 12. Kühlmittellemperaturgeber, Kinstsofflemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für 3392 12. Kühlmittellemperaturgeber, Kinstsofflemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Kraftsoffdoruck, Vernilt für Kraftsoffdosierung 3394 13. Luttmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgastückführung 2012 14. Motorsteuergerät, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 3396 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät (Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 3397 17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgastückführung, Drosselklappensteuereinheit, 3397 18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenziturgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Abgastrektihrungsveriturgeber 3, Differenziturgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, 2012 19. Motorsteuergerät, 2012 20. Gloruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, 3402 20. Gloruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, 3403 Wegstreckenanzeige 24- 1, 6-1-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB (TL6) 1. 1-0-1-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB (TL6) 2. Baterie, Anlasser, Steuerhundigererät mit Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, 3403 3403 3404-3411 3404 34 |     |   |       |
| Glühkerzä 4 7. Motorsbeuergerät 3388 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsbeuergerät 3389 9. Ladedruckgeber, Ansaugluittemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage. 3390 Motorsbeuergerät 10. Motorsbeuergerät 11. Oktands- und Ollemperaturgeber, Motorsbeuergerät 12. Kühlmittellemperaturgeber, Kraftsoffdemperaturgeber, Motorsbeuergerät, Einspritzventil für 3392 12. Kühlmittellemperaturgeber, Kraftsoffdemperaturgeber, Motorsbeuergerät, Einspritzventil für 27 3933 2 Vjinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 13. Luftmassenmesser, Motorsbeuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kührer 4 13. Luftmassenmesser, Motorsbeuergerät, Magnetventil für Kraftsoffdosierung 3396 14. Motorsbeuergerät, Regelventil für Kraftsoffdruck, Ventil für Kraftsoffdosierung 3396 15. Lambdasonde, Motorsbeuergerät 3397 16. Kraftsoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsbeuergerät 3396 16. Kraftsoffdruckgeber, Positionsgeber für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, 3398 Motorsbeuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, 3398 Motorsbeuergerät 2, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, 3398 Motorsbeuergerät 2, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 3400 20. Geber für Kraftsoffvoratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, 3401 Motorsbeuergerät 2, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 3400 20. Geber für Kraftstoffvoratsanzeige, Schalttafeleinsatz 3402 22. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, 3403 Wegstreckenanzeige 24. 1,64-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB,(7L6) 1. 1,64-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB,(7L6) 2. Batterie, Allasser, Steuergerät in Grünzeitsungen 3409 2. Sicherungshalter B 3. Sicherungshalter B 3. Sicherungshal |     |   |       |
| 7. Motorsteuergerät 3388  8. Kupphungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 3389  9. Ladedruckgeber, Ansauglutftemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzenlage, 3390  Motorsteuergerät 10. Motordrehzahlgeber, Küllmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät 3391  11. Olstands- und Öttemperaturgeber, Küllmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für 2392  12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 3392  13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Zulinder 3. Einspritzventil für Zylinder 4. Bis pritzventil für Zylinder 2. Einspritzventil für Zylinder 4. Si. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung  14. Motorsteuergerät, Persitionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät  15. Lambdasonde, Motorsteuergerät  16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät  17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Algasrückführung, Stellmotor für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 19. Motorsteuergerät in Keiner in Kraftstofforstasanzeige, Schalttafeleinsatz  19. Motorsteuergerät, Pelais für Heizwiderstand, int Kurbelgehäuseentülfung  20. Geber für Kraftstofforstasanzeige, Sristaftsoffpumper für Vorförderung, Kraftstoffpumperrelais, 3401  Motorsteuergerät  11. Kraftstofforvorstasanzeige, Schalttafeleinsatz  22. Oldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige  294 - 1,6-1-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB,(7L6)  2. Balterie, Anlasser, Steuergerät für Balterieüberwachung, Sicher |     |   | 0001  |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät 3399  Notorsteuergerät 10. Motordekgeber, Ansusgluftemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, 3390  Motorsteuergerät 11. Oktands- und Ottemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Külninttellumlauf 3392  12. Külnintteltemperaturgeber, Kraftsoffinemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4  13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kraftsofffunke, Ventil für Kraftsoffdouskerung 3394  Kühler der Abgastückführung 3394  14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdouskenung 3396  15. Lambdasonde, Motorsteuergerät 3396  16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 3397  17. Drosseklappenperlaungeber 3, Abgastemperaturgeber 3, Dilferenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät 3398  Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurhelgehäusseentifütung 3399  Motorsteuergerät 1, Relais für Heizwiderstand für Kurhelgehäusseentifütung 3400  20. Geber für Kraftstoffvoratsanzeige, Schalttafeleinsatz, Wegsteckenanzeige 22  20. deruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegsteckenanzeige 24  21. Kraftstoffvoratsanzeige, Schalttafeleinsatz 3402  22. Odruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegsteckenanzeige 34  23. Drehstüngehalter für Kühlerfülter, Sicherungshalter A 3403  24. 1, 6-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB, (TL6)  25. Sicherungshalter für Kühlerfülter, Sicherungshalter A, Kühlerfülter 3404  26. Sicherungshalter für Kühlerfülter, Sicherungshalter A, Kühlerfülter 3406  27. Sicherungshalter für Kühlerfülter, Sicherungshalter A, Kühlerfülter 3410  28. Sicherungshalter G. Sepelaistellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 3413  19. |     |   | 3388  |
| 9. Ladedruckgeber, Ansauglutttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Olstands- und Öltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Wichsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmitteltumlauf 3392 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbergernzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 14. Motorsteuergerät, Peselventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, angelventil für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, 18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, 19. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentilüftung 19. Geber für Kraftstofforstasanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, 19. Motorsteuergerät 19. Motorsteuergerät 19. Kraftstofforvatsanzeige, Schalttafeleinsatz 20. Geber für Kraftstofforvatsanzeige, Schalttafeleinsatz 21. Kraftstofforvarstanzeige, Schalttafeleinsatz 22. Oldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, 22. Oldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, 23. Orhestromoratischer für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A 3402 24. 1,6-Polseelmotor mit Start-Stopp-System, CAYB,(7L6) 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A 3405 3. Orhestromgenartor mit Spannungsregier, Sicherungshalter A 3406 4. Thermoschalter für Kühlerführer, Sicherungshalter A, Kühlerführer 3417 3418 3418 3419 3419 3410 3419 3410 |     |   |       |
| Motorsteuergerät 10. Motorferbachigeber, Haligeber, Kühlmitteitemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Olstands- und Oltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmitteitumlauf 3392 12. Kühlmitteitemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 4 13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Venit für Kraftstoffdosierung 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät 16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 17. Drosselklappenpotarugeber 1, Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, 3398 Motorsteuergerät, Abgasrückführungsvenit, Stellmotor für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, 3398 Motorsteuergerät 18. Motorsteuergerät, Relais für Helzwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehauseentlüftung 20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 21. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 22. Odirtuckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 24 – 1,64-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB (7LB) 2. Batterie, Anlasser, Steuergeräf für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A 3403 3404 3404 3405 3. Drehstromgenator mit Start-Stopp-System, CAYB (7LB) 3. Berhatstommenster für Kühlerführer, Sicherungshalter A 3. Brehstromgenator mit Start-Stopp-System, CAYB (7LB) 3. Sicherungshalter B 3. Sicherungshalter G 3. Sic |     |   |       |
| 10. Motorderbzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Olstands- und Oltemperaturgeber, Kordisteuergerät, Einspritzventil für 2/jinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, 2) 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für 2/jinder 4 13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 14. Motorsteuergerät, Gegelventil für Kraftstoffducksteller, Motorsteuergerät 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät 16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung 18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdrucksgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorforderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 21. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 22. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 24. 1.64-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB.(7L6) 3. 1.64-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB.(7L6) 3. 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungsphalter A 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler |     |   | 3390  |
| 11. Olstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelluminatur 3393 Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät 16. Kraftstoffdruckgeber, Postitionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Algasiertickführungsveribt, Stellmotor für Abgasrückführung 18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, 3999 Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 19. Oleber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 19. Motorsteuergerät 19. Motorsteuergerät 19. Höhrenstender ein Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz 20. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz 20. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz 20. 19. Höhrenselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB_(TL6) 20. 19. Holsesimotor mit Start-Stopp-System, CAYB_(TL6) 21. 16. Hölbesimotor mit Start-Stopp-System, CAYB_(TL6) 22. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A 23. Orkshörmogenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 23. Drehsbromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 24. Sicherungshalter B 25. Sicherungshalter B 26. Sicherungshalter B 27. Sicherungshalter B 28. Sic |     |   | 0004  |
| 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftsöfftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 3, 394  13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung  14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstöffdruck, Ventil für Kraftstöffdosierung  15. Lambdasonde, Motorsteuergerät  16. Kraftstöffdruckgeber, Postionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät  17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung  18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung  19. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung  20. Geber für Kraftstoffvorratisanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorforderung, Kraftstoffpumpemelais, Motorsteuergerät  21. Kraftstoffvorratisanzeige, Schalttafeleinsatz  22. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige  24. 1.64-Dieseimotor mit Start-Stopp-System, CAYB.(7L6)  1. 1.64-Dieseimotor mit Start-Stopp-System, CAYB.(7L6)  2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Battereiüberwachung, Sicherungshalter A  3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A  3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A  3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A  3. Sicherungshalter B  7. Sicherung |     |   |       |
| Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Khiher der Abgasrückführung 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät 18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 19. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 19. Motorsteuergerät, Rejasrückführungsvernilt, Stellmoter für Abgasrückführung 18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 19. Oseber für Kraftstoffovorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 19. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 20. Geber für Kraftstoffovorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 21. Kraftstoffovorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 22. Oldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegsfreckenanzeige 294 - 1,64-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB.(7L6) 2 Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A 305 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 306 4. Thermoschalter für Kühlerüfter, Sicherungshalter A, Kühlerüfter 307 5. Sicherungshalter B 308 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309   |     |   |       |
| Zylinder 4 13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 3395 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät 3396 16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 3397 17. Drosselklappenpoliteruometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, 3398 Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung 18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzfürüngeber 4, Motorsteuergerät 19. Motorsteuergerät 19. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, 3401 Motorsteuergerät 21. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 22. Oldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, 3403 Wegstreckenanzeige 294 - 1.64-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB.(7L6) 1. 1,64-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB.(7L6) 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A 3405 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 3406 4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 3407 5. Sicherungshalter B 3409 6. Sicherungshalter B 3409 6. Sicherungshalter B 3410 8. Steuergerät für Gidhzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, 3411 6. Sicherungshalter B 3410 8. Steuergerät Tig Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, 3411 6. Sicherungshalter B 3410 8. Steuergerät Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Eleis für Dieseldirekteinspritzentil für Zylinder 3, 1412 6. Sicherungshalter B 3412 9. Motorsteuergerät 12. Motorsteuergerät, Sependeritergerät, Purpe 2 für Kühlmiteltelmperaturgeber, Kühlmiteltemperaturgeber, Meinsteuergerät, Belas für Dieseldirekteinspritzventil für Zylinder 3, 1412 9. Dros |     |   | 3393  |
| 13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Köhler der Abgasrückführung 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät 1396 16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 1397 17. Drosselkiappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, 18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, 18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, 19. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüfung 19. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, 10. Motorsteuergerät 19. Motorsteuergerät 12. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 22. Oldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, 24. 1, Gel-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB,(7L6) 25. Eatterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A 26. Sicherungshalter B 27. Sicherungshalter B 28. Sicherungshalter B 29. Motorsteuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, 400 29. Sicherungshalter B 29. Motorsteuergerät 20. Motorsteuergerät 21. Motordrehzahigeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 29. Motorsteuergerät 29. Motorsteuergerät 20. Motorsteuergerät 20. Motorsteuergerät 21. Motordrehzahigeber, Pesitionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 21. Motorsteuergerät 22. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Ladedrucksteller, Hallgeber, Pesitionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 29. Motorsteuergerät, Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Müter der Abgasrückführung 20. Abgassenberaturgeber, Fürststoffdunck, Venti |     |   |       |
| Kühler der Abgasrückführung  14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung  3395  15. Lambdasonde, Motorsteuergerät  3397  17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung  18. Abgastemperaturgeber 1. Abgastemperaturgeber 3. Differenzfürückgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät  19. Motorsteuergerät  20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät  21. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz  22. Oldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige  24 1.6Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB,(7L6)  1.6Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB,(7L6)  2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A  3. Drehstomgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A  3. Drehstomgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A  4. Thermoschalter für Kühlerfüffer, Sicherungshalter A, Kühlerfüffer  3. Sicherungshalter B  3. Sicherungs        |     |   |       |
| 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät 13396 16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung 18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 21. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 22. Oldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 294 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB,(7L6) 295 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB,(7L6) 296 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB,(7L6) 297 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB, (7L6) 298 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB, (7L6) 299 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB, (7L6) 290 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB, (7L6) 291 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB, (7L6) 292 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB, (7L6) 293 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB, (7L6) 294 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB, (7L6) 295 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB, (7L6) 297 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB, (7L6) 298 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB, (7L6) 299 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB, (7L6) 200 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB, (7L6) 201 |     | 13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für  | 3394  |
| 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät 16. Kraftstoffruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 16. Kraftstoffruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung 18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, 19. Motorsteuergerät 19. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 21. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 22. Oldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 24- 1,64-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYB, (7L6) 24- 1,64-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYB, (7L6) 25. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A 24. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 25. Sicherungshalter B 26. Sicherungshalter B 27. Sicherungshalter B 28. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, 3411 Glühkerze 4 3402 3412 3412 3413 3414 3414 3415 3415 3416 3416 3416 3416 3416 3416 3417 3417 3418 3418 3418 3419 3418 3419 3410 3418 3419 3410 3410 3411 3416 3411 3416 3411 3416 3416 3416   |     |   |       |
| 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät 16. Kraftstoffruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 16. Kraftstoffruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung 18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, 19. Motorsteuergerät 19. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 21. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 22. Oldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 24- 1,64-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYB, (7L6) 24- 1,64-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYB, (7L6) 25. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A 24. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 25. Sicherungshalter B 26. Sicherungshalter B 27. Sicherungshalter B 28. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, 3411 Glühkerze 4 3402 3412 3412 3413 3414 3414 3415 3415 3416 3416 3416 3416 3416 3416 3417 3417 3418 3418 3418 3419 3418 3419 3410 3418 3419 3410 3410 3411 3416 3411 3416 3411 3416 3416 3416   |     | 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung             | 3395  |
| 17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführung 18. Abgasrückführung 18. Abgasrückführung 18. Abgasrückführung 20. Geber für Kräflstoffvorratsanzeige, Kraflstoffpumper für Vorförderung, Kraflstoffpumperelait, 3400 20. Geber für Kräflstoffvorratsanzeige, Kraflstoffpumpe für Vorförderung, Kraflstoffpumperelais, 3401 Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 3400 20. Geber für Kräflstoffvorratsanzeige, Kraflstoffpumper für Vorförderung, Kraflstoffpumpernelais, 3401 Motorsteuergerät 22. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, 3403 Wegstreckenanzeige 340. Auf 16. Hol-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB.(7L6) 3404 341 1. 1. 6. Hol-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB.(7L6) 3404 2. Battenie, Anilasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A 3405 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 3406 4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 3407 Sicherungshalter B 3408 6. Sicherungshalter B 3409 7. Sicherungshalter B 3409 8. Steuergerät für Glübzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, 3411 Glühkerze 4 9. Motorsteuergerät 19. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 3413 1. Ladedruckgbeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, 3414 Motorsteuergerät 19. Drosselhapeber, Hallgeber, Kallemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventili für 2/Jinder 4 15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Zylinder 7, Einspritzventili für Zylinder 7, Einspritzventili für Zylinder 7, Einspritzventili für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdoserung 3419 17. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Magnetventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdorserung 3422 Motorsteuergerät, Abgasrückführung 5422 Motorsteuergerät, Abgasrückführung 5422 Motorsteuergerät, Abgasrückführungsv |     | 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät   | 3396  |
| 17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführung 18. Abgasrückführung 18. Abgasrückführung 18. Abgasrückführung 20. Geber für Kräflstoffvorratsanzeige, Kraflstoffpumper für Vorförderung, Kraflstoffpumperelait, 3400 20. Geber für Kräflstoffvorratsanzeige, Kraflstoffpumpe für Vorförderung, Kraflstoffpumperelais, 3401 Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 3400 20. Geber für Kräflstoffvorratsanzeige, Kraflstoffpumper für Vorförderung, Kraflstoffpumpernelais, 3401 Motorsteuergerät 22. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, 3403 Wegstreckenanzeige 340. Auf 16. Hol-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB.(7L6) 3404 341 1. 1. 6. Hol-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB.(7L6) 3404 2. Battenie, Anilasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A 3405 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 3406 4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 3407 Sicherungshalter B 3408 6. Sicherungshalter B 3409 7. Sicherungshalter B 3409 8. Steuergerät für Glübzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, 3411 Glühkerze 4 9. Motorsteuergerät 19. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 3413 1. Ladedruckgbeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, 3414 Motorsteuergerät 19. Drosselhapeber, Hallgeber, Kallemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventili für 2/Jinder 4 15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Zylinder 7, Einspritzventili für Zylinder 7, Einspritzventili für Zylinder 7, Einspritzventili für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdoserung 3419 17. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Magnetventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdorserung 3422 Motorsteuergerät, Abgasrückführung 5422 Motorsteuergerät, Abgasrückführung 5422 Motorsteuergerät, Abgasrückführungsv |     | 16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät                   | 3397  |
| Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung 18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumper für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, 3401 20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumper für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, 3402 21. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 22. Oldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 294 - 1,61-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYB, (7L6) 1. 1,61-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYB, (7L6) 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A 3404 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 3406 4. Thermoschalter für Kühlerüfter, Sicherungshalter A, Kühlerüfter 3407 5. Sicherungshalter B 3409 6. Sicherungshalter B 3409 7. Sicherungshalter B 3410 8. Steuergerät für Gühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, 3411 Glühkerze 4 9. Motorsteuergerät 10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, 3412 10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Rupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 12. Motorsteuergerät 13. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 14. Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Sühlmittellumlauf 15. Luffmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylin |     |   |       |
| 18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 3400 20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, 3401 Motorsteuergerät 21. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 3402 22. Oldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 3402 24. 1.64-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB,(7L6) 3404 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A 3405 3. Drehstromgenerator mit Spannugsregler, Sicherungshalter A 3406 4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 3407 5. Sicherungshalter B 3408 6. Sicherungshalter B 3409 7. Sicherungshalter B 3409 7. Sicherungshalter B 3410 8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, 3411 Glühkerze 4 9. Motorsteuergerät Gabzeitaller, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 3413 11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, 3414 Motorsteuergerät 12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 13. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 4 15. Luffmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Sylinder 4 15. Luffmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 3420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1  |     |   |       |
| Motorsteuergerät 19. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, 3401 20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 21. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 22. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstrecknanzeige 294 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB, (7L6) 3. 1, 6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB, (7L6) 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A 3405 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 3406 4. Themoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 3407 5. Sicherungshalter B 3408 6. Sicherungshalter B 3408 7. Sicherungshalter B 3409 7. Sicherungshalter B 3410 8. Steuergerät für Giühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Giühkerze 1, Giühkerze 2, Glühkerze 3, 3411 Glühkerze 4 9. Motorsteuergerät 3412 10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 3412 11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, 3414 Motorsteuergerät 12. Motordrebzähigeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 13. Oistands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf 14. Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 4 15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 16. Motorsteuergerät, Regeleventil für Kraftstofffdosierung 17. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 3420 18. Kraftstofffurokgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 3421 19. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, 3422 3423 3424 3425 3426 3426 3426 3426 3429 3429  |     |   | 3399  |
| 19. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäussentlüftung 20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, 3401 Motorsteuergerät 21. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 22. Oldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 294 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYB,(7L6) 3404 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYB,(7L6) 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A 3405 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 3406 4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 3407 5. Sicherungshalter B 3408 6. Sicherungshalter B 3409 7. Sicherungshalter B 3410 8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, 3411 Glühkerze 4 9. Motorsteuergerät 10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, 3414 Motorsteuergerät 12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kuphlungspositionsgeber, Motorsteuergerät 12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kuhlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 14. Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 4 15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Kraftstoffdosierung 16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 17. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Magnetventil für Kapasrückführung 18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 19. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung 20. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4 |     |   | 3333  |
| 20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 21. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 22. Oldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 294 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYB,(7L6) 1. 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYB,(7L6) 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A 3404 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 3405 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 5. Sicherungshalter B 3409 6. Sicherungshalter B 3409 7. Sicherungshalter B 3410 8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, 3411 Glühkerze 4 9. Motorsteuergerät 10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, 3412 10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 12. Motorsteuergerät 12. Motordrehanlgeber, Hallgeber, Kühlmittelmperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 12. Motordrehanlgeber, Hallgeber, Kühlmittelmperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 13. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für 2Vlinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für 2Vlinder 4 15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Kraftstoffdosierung 16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 17. Lambdasonde, Motorsteuergerät 18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 19. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Regelventil für Stellemotor für Abgasrückführung 20. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber  |     |   | 3400  |
| Motorsteuergerät 21. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 22. Oldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 294 - 1.6-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB.(7L6) 3404-3431 1. 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB.(7L6) 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A 3405 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 3406 4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 3407 5. Sicherungshalter B 3408 6. Sicherungshalter B 3409 7. Sicherungshalter B 3410 8. Steuergerät für Glützeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, 3411 Glühkerze 4 9. Motorsteuergerät 10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 3413 11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, 3414 Motorsteuergerät 12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 13. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 4 15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittellumlauf 14. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 4 15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Kylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Kylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 19. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung 10. Abgastemperaturgeber, Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2 2. Differenzdruckgeber, Geber für Cetriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät 22. Disferenzdruckgeber, Ge |     |   |       |
| 21. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 22. Oldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 294 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB,(7L6) 3404-3431 1, 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System, CAYB,(7L6) 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A 3405 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 3406 4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 3407 5. Sicherungshalter B 3408 6. Sicherungshalter B 3409 7. Sicherungshalter B 3410 8. Steuergerät für Glübzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, 3411 Glühkerze 4 9. Motorsteuergerät 10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 3413 11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, 3414 Motorsteuergerät 12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 12. Motordrehzahlgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 4 15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 17. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 19. Drosselklappenpotenzjometer, Potenzjometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 19. Drosselklappenpotenzjometer, Potenzjometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 20. Abgastemperaturgeber, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät 21. Jüfferenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät 22. Abdorsteuergerät, Starterrelais |     |   | 3401  |
| 22. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 294 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYB,(7L6) 3404-3431 1. 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYB,(7L6) 3405 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A 3406 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 3406 4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 3407 5. Sicherungshalter B 3408 6. Sicherungshalter B 3409 7. Sicherungshalter B 3411 Glühkerze 4 9. Motorsteuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, 3411 Glühkerze 4 9. Motorsteuergerät 10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 3413 11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, 3414 Motorsteuergerät 12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 13. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf 14. Kühlmitteltemperaturgeber, Knotorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf 15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Zylinder 3, Einspritzventil für 2ylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 17. Lambdasonde, Motorsteuergerät 18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 19. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, 3420 18. Kraftstoffdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät 20. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät 21. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät 22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät 23. Motorsteuergerät, Starte |     |   | 0.400 |
| Wegstreckenanzeige 294 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYB,(7L6)  1, 1,6-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYB,(7L6)  2, Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A  3405  3, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A  3406  4, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter  5, Sicherungshalter B  6, Sicherungshalter B  7, Sicherungshalter B  8, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3,  8, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3,  9, Motorsteuergerät  10, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät  11, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage,  3412  11, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage,  3413  11, Ladedruckgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät  12, Motordrehzählgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät  13, Olstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittellumlauf  3416  3417  2ylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4  15, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung  16, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung  17, Lambdasonde, Motorsteuergerät  18, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät  19, Drosselklappenotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit,  3421  19, Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung  20, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät  3423  21, Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstelligung, Motorsteuergerät  3425  23, Motorsteuergerät, Starterrelais 1,  |     |   |       |
| 294 - 1, 6-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYB, (7L6)  1, 6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYB, (7L6)  2, Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A  3, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A  4, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter  3, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  |     |   | 3403  |
| 1. 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYB,(7L6) 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 3. Sicherungshalter B 3. Sicherungshalter B 3. Sicherungshalter B 3. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, 3. Motorsteuergerät 3. Motorsteuergerät 4. Spanspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 3. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, 3. Motorsteuergerät 3. Motorsteuergerät 3. Motorsteuergerät 3. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 3. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 3. Sistands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf 3. Motorsteuergerät 3. Kindhmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 4 S. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 3. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Magnetventil für Kraftstoffdosierung 3. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 3. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät 3. 422 3. Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung 20. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät 3. 422 4. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2 4. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2 4. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2 5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorfö |     |   |       |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A 3406 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 3406 4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 3407 5. Sicherungshalter B 3408 6. Sicherungshalter B 3409 7. Sicherungshalter B 3410 8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, 3411 Glühkerze 4 3412 10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 3413 11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, 3414 Motorsteuergerät 12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 3415 13. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf 3416 14. Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf 3417 Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 3419 17. Lambdasonde, Motorsteuergerät 18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 3421 19. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, 3422 Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung 20. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät 3423 21. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät 3424 22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät 3428 24. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 3428 25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, 3428 Motorsteuergerät   | 294 |   |       |
| 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A 4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 5. Sicherungshalter B 6. Sicherungshalter B 7. Sicherungshalter B 8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, 3411 Glühkerze 4 9. Motorsteuergerät 10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 3412 11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, 3414 Motorsteuergerät 12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 3415 13. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmitteltemlauf 3416 14. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für 3417 Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Sylinder 3, Einspritzventil für Sylinder 3, Einspritzventil für Sylinder 4 15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 17. Lambdasonde, Motorsteuergerät 18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 19. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, 3422 Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät 20. Abgastemperaturgeber, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät 3423 21. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät 3424 22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät 3426 24. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2 24. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2 25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät   |     |   |       |
| 4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter 5. Sicherungshalter B 6. Sicherungshalter B 7. Sicherungshalter B 8. 3409 7. Sicherungshalter B 8. 3410 8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, 3411 Glühkerze 4 9. Motorsteuergerät 10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, 3414 Motorsteuergerät 12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 13. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittellumlauf 14. Kühlmitteltemperaturgeber, Konftorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittellumlauf 15. Ustimassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für 27/linder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für 27/linder 4 15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für 16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 17. Lambdasonde, Motorsteuergerät 18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 19. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, 19. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät 19. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, 19. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät 19. Drosselklappensteuergerät, Starterrelais 5, Starterrelais 5, Starterrelais 5, Starterrelais 6, Starterrelais 6, Starterrelais 7, Starte |     |   |       |
| 5. Sicherungshalter B 6. Sicherungshalter B 7. Sicherungshalter B 7. Sicherungshalter B 8. 3409 7. Sicherungshalter B 8. 3410 8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, 3411 Glühkerze 4 9. Motorsteuergerät 10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 3413 11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, 3414 Motorsteuergerät 12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 3415 13. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmitteltumlauf 3416 14. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für 2ylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 17. Lambdasonde, Motorsteuergerät 18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 19. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, 3422 Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung 20. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgasrückführung 20. Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät 3423 21. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät 3424 22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät 3425 3426 3426 3426 3427 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429  |     | Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A  | 3406  |
| 6. Sicherungshalter B 7. Sicherungshalter B 8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, 3411 Glühkerze 4 9. Motorsteuergerät 10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 3412 11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, 3414 Motorsteuergerät 12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 13. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittellumlauf 3416 14. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 17. Lambdasonde, Motorsteuergerät 3420 18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 3421 19. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, 422 Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung 20. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät 3423 21. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät 3424 22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät 3425 23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2 24. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429   |     | 4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter                              | 3407  |
| 7. Sicherungshalter B 8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, 3411 Glühkerze 4 9. Motorsteuergerät 10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, 3414 Motorsteuergerät 12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 13. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf 14. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 17. Lambdasonde, Motorsteuergerät 18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 19. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung 20. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgasrückführung 20. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät 21. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät 22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät 23. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 24. Motorsteuergerät 25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät   |     | 5. Sicherungshalter B   | 3408  |
| 8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 9. Motorsteuergerät 10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 3413 11. Ladedruckgeber, Ansaugluftemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, 3414 Motorsteuergerät 12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf 3416 14. Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf 3417 Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 17. Lambdasonde, Motorsteuergerät 3420 18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 3421 19. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, 3422 Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung 20. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät 3423 21. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät 3424 22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät 3425 23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2 24. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 3427 25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät 3429  |     | 6. Sicherungshalter B   | 3409  |
| 8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4  9. Motorsteuergerät 10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 3413 11. Ladedruckgeber, Ansaugluftemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, 3414 Motorsteuergerät 12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf 3416 14. Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf 3417 Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 17. Lambdasonde, Motorsteuergerät 3420 18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 3421 19. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, 3422 Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung 20. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät 3423 21. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät 3424 22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät 3425 23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2 24. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 3427 25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät 3429   |     | 7. Sicherungshalter B   | 3410  |
| Glühkerze 4  9. Motorsteuergerät  10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät  11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage,  3414  Motorsteuergerät  12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät  13. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf  14. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für  2ylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für  2ylinder 4  15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für  Kühler der Abgasrückführung  16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung  18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät  19. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit,  Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung  20. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät  21. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät  22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät  23. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung  24. Motorsteuergerät  25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,  Motorsteuergerät  26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät  26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät  3629  |     |   | 3411  |
| 10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, 3414 Motorsteuergerät 12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 13. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf 14. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für 2 Vlinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für 2 Vlinder 4 15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 17. Lambdasonde, Motorsteuergerät 18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 19. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung 20. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät 21. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät 22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät 23. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 24. Motorsteuergerät 25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät 3429  |     |   |       |
| 10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, 3414 Motorsteuergerät 12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 13. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf 14. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für 2 Vlinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für 2 Vlinder 4 15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 17. Lambdasonde, Motorsteuergerät 18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 19. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung 20. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät 21. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät 22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät 23. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 24. Motorsteuergerät 25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät 3429  |     |   | 3412  |
| 11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät 12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 13. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf 14. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für 2 Vlinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für 2 Vlinder 4 15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 17. Lambdasonde, Motorsteuergerät 18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 19. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung 20. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät 21. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät 22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät 23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2 24. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät 3429   |     |   |       |
| Motorsteuergerät  12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät  13. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmitteltemlauf  34. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für  Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für  Zylinder 4  15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für  Kühler der Abgasrückführung  16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung  34.19  17. Lambdasonde, Motorsteuergerät  34.20  18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät  34.21  19. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit,  Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung  20. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät  21. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät  34.23  21. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät  34.24  22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät  34.25  34.26  34. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung  34.27  35. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,  Motorsteuergerät  26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät  34.29  |     |   |       |
| 12. Motordrenzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 13. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf 14. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für 2ylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für 2ylinder 4 15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 17. Lambdasonde, Motorsteuergerät 18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 19. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung 20. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät 21. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät 22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät 23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2 24. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 3428 Motorsteuergerät 26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät 3429  |     |   | 0414  |
| 13. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf 14. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für 2ylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für 2ylinder 4 15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 17. Lambdasonde, Motorsteuergerät 18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 19. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung 20. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät 21. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät 22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät 23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2 24. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät 3429   |     |   | 3/15  |
| 14. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4  15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für 3418 Kühler der Abgasrückführung 16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 17. Lambdasonde, Motorsteuergerät 18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 19. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung 20. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät 21. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät 22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät 23. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät 3429  |     |   |       |
| Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4  15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für S418 Kühler der Abgasrückführung  16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung  17. Lambdasonde, Motorsteuergerät  18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät  19. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit,  Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung  20. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät  21. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät  22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät  23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2  24. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung  3428  Motorsteuergerät  26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät  3429  |     |   |       |
| Zylinder 4 15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für 3418 Kühler der Abgasrückführung 16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 17. Lambdasonde, Motorsteuergerät 18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 19. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung 20. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät 21. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät 22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät 23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2 24. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät 3429  |     |   | 3417  |
| 15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung  16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung  17. Lambdasonde, Motorsteuergerät  18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät  19. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit,  Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung  20. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät  21. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät  22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät  23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2  24. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung  3427  25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,  Motorsteuergerät  26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät  3429  |     |   |       |
| Kühler der Abgasrückführung  16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung  3419  17. Lambdasonde, Motorsteuergerät  3420  18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät  3421  19. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit,  Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung  20. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät  3423  21. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät  3424  22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät  3425  23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2  3426  24. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung  3427  25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,  Motorsteuergerät  26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät  3429   |     |   | 0.440 |
| 16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 17. Lambdasonde, Motorsteuergerät 3420 18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 3421 19. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, 3422 Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung 20. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät 21. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät 22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät 23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2 24. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät 3429  |     |   | 3418  |
| 17. Lambdasonde, Motorsteuergerät  18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät  19. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit,  Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung  20. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät  21. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät  22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät  23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2  24. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung  25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,  Motorsteuergerät  26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät  3420  3421  3422  3423  3424  3425  3426  3426  3427  25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,  3428  Motorsteuergerät  26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät   |     |   |       |
| 18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät  19. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit,  Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung  20. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät  21. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät  22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät  23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2  24. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung  25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,  Motorsteuergerät  26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät  3421  3422  3423  3424  3425  3426  24. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung  3427  25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,  3428  Motorsteuergerät  26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät  3429   |     |   |       |
| 19. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung 20. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät 21. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät 34.24 22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät 34.25 23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2 34. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 34.27 25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät 3422   |     |   |       |
| Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung 20. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät 21. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät 22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät 23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2 24. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät 3423 3424 3425 3426 3426 3427 3427 3428  |     | 18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät                   | 3421  |
| 20. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät 21. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät 3424 22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät 3425 23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2 3426 24. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 3427 25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät 3429  |     | 19. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, | 3422  |
| 21. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät  22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät  23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2  24. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung  34. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,  Motorsteuergerät  26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät  3424  3425  3426  3427  3428  |     | Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung                        |       |
| 21. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät  22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät  23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2  24. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung  34. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,  Motorsteuergerät  26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät  3424  3425  3426  3427  3428  |     |   | 3423  |
| 22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät  23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2  24. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung  34. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,  Motorsteuergerät  26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät  34. Motorsteuergerät  34. Motorsteuergerät  34. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät  34. Motorsteuergerät  |     |   |       |
| 23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2 24. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 34. Starterrelais 2 25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät 34. Motorsteuergerät 34. Motorsteuergerät  |     |   |       |
| 24. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, 3428 Motorsteuergerät 26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät 3429   |     |   |       |
| 25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, 3428 Motorsteuergerät 26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät 3429   |     |   |       |
| Motorsteuergerät 26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät 3429  |     |   |       |
| 26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät 3429   |     |   | J 120 |
|  |     |   | 3/120 |
| 21. Mansionvoltaisanzeige. Diagnose-interiace igi Datenbus. Schaittaleiellisätz 3430   |     |   |       |
|  |     | 21. Mansionvonaisanzeige. Diagnose-intenace igi Datenbus. Schlättlateinisatz                      | J+JU  |

| 28. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,    | 3431      |
|---|-----------|
| Wegstreckenanzeige  | 0.0.      |
| 295 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und                        | 3432-3438 |
|   | 3432-3430 |
| Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)                        |           |
| 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung   | 3432      |
| (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)  |           |
| 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B  | 3433      |
| 3. Steuergerät für ABS  | 3434      |
| 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,             | 3435      |
| Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS  | 0.100     |
|   | 3436      |
| 5. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS   |           |
| 6. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS   | 3437      |
| 7. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz                                    | 3438      |
| 296 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und                        | 3439-3447 |
| Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP), (7L6)                 |           |
| 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung   | 3439      |
| (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP), (7L6)   | 0.00      |
| 2. Sicherungshalter B   | 3440      |
|   |           |
| 3. Steuergerät für ABS, Spannungsstabilisator 2, Sicherungshalter A                                   | 3441      |
| 4. Steuergerät für ABS  | 3442      |
| 5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,             | 3443      |
| Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS  |           |
| 6. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS   | 3444      |
| 7. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS   | 3445      |
| 8. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus                       | 3446      |
|   | 3447      |
| 9. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz  |           |
| 297 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM   | 3448-3457 |
| Doppelkupplungsgetriebe 0AM   | 3448      |
| 2. Anlasser, Relais für Anlasssperre, Sperrdiode 2  | 3449      |
| 3. Sicherungshalter B   | 3450      |
| 4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A  | 3451      |
| 5. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für              | 3452      |
| Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe   | 0102      |
| 6. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet   | 3453      |
|   | 3433      |
| für Zündschlüsselabzugsperre  |           |
| 7. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre,                    | 3454      |
| Wählhebel-Positionsanzeige  |           |
| 8. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe                 | 3455      |
| 9. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe  | 3456      |
| 10. Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige                           | 3457      |
| 298 - 6-Gang-Automatikgetriebe  | 3458-3466 |
|   |           |
| 1. 6-Gang-Automatikgetriebe   | 3458      |
| 2. Anlasser, Relais für Anlasssperre, Sperrdiode 2  | 3459      |
| 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B                     | 3460      |
| Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe  | 3461      |
| 5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3,            | 3462      |
| Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10                       |           |
| 6. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, | 3463      |
| Steuergerät für automatisches Getriebe  | 0100      |
|   | 2464      |
| 7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches        | 3464      |
| Getriebe  |           |
| 8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre,        | 3465      |
| Wählhebel-Positionsanzeige  |           |
| 9. Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz,                | 3466      |
| Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige   |           |
| 299 - Doppelscheinwerfer , (L0L)  | 3467-3479 |
|   | 3467      |
| 1. Doppelscheinwerfer , (L0L)   |           |
| 2. Lichtschalter  | 3468      |
| 3. Scheinwerfer vorn links  | 3469      |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts   | 3470      |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,             | 3471      |
| Lenkstockschalter links   |           |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe     | 3472      |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts                                     |           |
| 7. Schlussleuchte links   | 3473      |
| 8. Schlussleuchte rechts  | 3474      |
| O. COMINGONEUCITE TECHTO  | J+1+      |
|   |           |

|     | 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,  | 3475         |
|-----|--|--------------|
|     | Kennzeichenleuchte rechts  |              |
|     | 10. Bremspedalschalter   | 3476         |
|     | 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor   | 3477         |
|     | rechts für Leuchtweitenregelung  |              |
|     | 12. Sicherungshalter B   | 3478         |
|     | 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht  | 3479         |
| 300 | - Doppelscheinwerfer , (L0R)   | 3480-3492    |
|     | 1. Doppelscheinwerfer , (L0R)  | 3480         |
|     | 2. Lichtschalter   | 3481         |
|     | 3. Scheinwerfer vorn links   | 3482         |
|     | 4. Scheinwerfer vorn rechts  | 3483         |
|     | 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,  | 3484         |
|     | Lenkstockschalter links  |              |
|     | 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe  | 3485         |
|     | für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts  |              |
|     | 7. Schlussleuchte links  | 3486         |
|     | 8. Schlussleuchte rechts   | 3487         |
|     | 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,  | 3488         |
|     | Kennzeichenleuchte rechts  |              |
|     | 10. Bremspedalschalter   | 3489         |
|     | 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor   | 3490         |
|     | rechts für Leuchtweitenregelung  |              |
|     | 12. Sicherungshalter B   | 3491         |
|     | 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht  | 3492         |
| 301 | - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L)   | 3493-3504    |
|     | 1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L)  | 3493         |
|     | 2. Lichtschalter   | 3494         |
|     | 3. Scheinwerfer vorn links   | 3495         |
|     | 4. Scheinwerfer vorn rechts  | 3496         |
|     | 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,  | 3497         |
|     | Lenkstockschalter links  | 0.400        |
|     | 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe  | 3498         |
|     | für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts  | 0.400        |
|     | 7. Schlussleuchte links  | 3499         |
|     | 8. Schlussleuchte rechts   | 3500         |
|     | 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,  | 3501         |
|     | Kennzeichenleuchte rechts  10. Premene deleghelter   | 2502         |
|     | <ol> <li>Bremspedalschalter</li> <li>Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor</li> </ol> | 3502<br>3503 |
|     | rechts für Leuchtweitenregelung  | 3303         |
|     | 12. Sicherungshalter B   | 3504         |
| 302 | - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0R)   | 3505-3516    |
| 302 | 1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0R)  | 3505-3310    |
|     | 2. Lichtschalter   | 3506         |
|     | 3. Scheinwerfer vorn links   | 3507         |
|     | Scheinwerfer vorn rechts   | 3508         |
|     | 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,  | 3509         |
|     | Lenkstockschalter links  | 0000         |
|     | 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe  | 3510         |
|     | für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts  | 00.0         |
|     | 7. Schlussleuchte links  | 3511         |
|     | 8. Schlussleuchte rechts   | 3512         |
|     | 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,  | 3513         |
|     | Kennzeichenleuchte rechts  |              |
|     | 10. Bremspedalschalter   | 3514         |
|     | 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor   | 3515         |
|     | rechts für Leuchtweitenregelung  |              |
|     | 12. Sicherungshalter B   | 3516         |
| 303 | - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0L)   | 3517-3530    |
|     | 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0L)  | 3517         |
|     | 2. Lichtschalter   | 3518         |
|     | 3. Scheinwerfer vorn links   | 3519         |
|     | 4. Scheinwerfer vorn rechts  | 3520         |
|     | 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,  | 3521         |
|     | Lenkstockschalter links  |              |
|     |  |              |

| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe  | 3522         |
|--|--------------|
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts  |              |
| 7. Schlussleuchte links  | 3523         |
| 8. Schlussleuchte rechts   | 3524         |
| 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts  | 3525         |
| 10. Bremspedalschalter   | 3526         |
| 11. Sicherungshalter B   | 3527         |
| 12. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für   | 3528         |
| Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B   |              |
| 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und  | 3529         |
| Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für   |              |
| Leuchtweitenregelung   | 2520         |
| 14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz   | 3530         |
| 304 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R)   | 3531-3544    |
| Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R)     Lichtschalter   | 3531<br>3532 |
| 3. Scheinwerfer vorn links   | 3533         |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts  | 3534         |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,  | 3535         |
| Lenkstockschalter links  | 0000         |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe  | 3536         |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts  |              |
| 7. Schlussleuchte links  | 3537         |
| 8. Schlussleuchte rechts   | 3538         |
| 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts  | 3539         |
| 10. Bremspedalschalter   | 3540         |
| 11. Sicherungshalter B   | 3541         |
| 12. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für   | 3542         |
| Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B   |              |
| 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und  | 3543         |
| Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für   |              |
| Leuchtweitenregelung   |              |
| 14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz   | 3544         |
| 305 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L)   | 3545-3559    |
| Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L)   | 3545         |
| 2. Lichtschalter   | 3546         |
| 3. Scheinwerfer vorn links   | 3547<br>3548 |
| <ol> <li>Scheinwerfer vorn rechts</li> <li>Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,</li> </ol> | 3549         |
| Lenkstockschalter links  | 3349         |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe  | 3550         |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts  | 0000         |
| 7. Schlussleuchte links  | 3551         |
| 8. Schlussleuchte rechts   | 3552         |
| Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts   | 3553         |
| 10. Bremspedalschalter   | 3554         |
| 11. Sicherungshalter B   | 3555         |
| 12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B   | 3556         |
| 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und  | 3557         |
| Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für   |              |
| Leuchtweitenregelung   |              |
| 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung  | 3558         |
| 15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz  | 3559         |
| 306 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R)   | 3560-3574    |
| Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R)   | 3560         |
| 2. Lichtschalter   | 3561         |
| 3. Scheinwerfer vorn links   | 3562         |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts  5. Blinklichtschalter, Schalter für Handahhlandung und Lichthung. Schalter für Berklicht                        | 3563<br>3564 |
| <ol><li>Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,<br/>Lenkstockschalter links</li></ol>         | 3564         |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe  | 3565         |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts  | 0000         |
| 7. Schlussleuchte links  | 3566         |
| 8. Schlussleuchte rechts   | 3567         |
| Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts   | 3568         |
| 10. Bremspedalschalter   | 3569         |
|  |              |

|     | 11. Sicherungshalter B  | 3570         |
|-----|---|--------------|
|     | 12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B                      | 3571         |
|     | 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und         | 3572         |
|     | Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für            |              |
|     | Leuchtweitenregelung  |              |
|     | 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung         | 3573         |
|     | 15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz   | 3574         |
| 307 | - Bi-Halogen-Scheinwerfer , (L0L)   | 3575-3587    |
|     | 1. Bi-Halogen-Scheinwerfer , (L0L)  | 3575         |
|     | 2. Lichtschalter  | 3576         |
|     | 3. Relais für Lichthupe, Scheinwerfer vorn links  | 3577         |
|     | 4. Scheinwerfer vorn rechts   | 3578         |
|     | 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,         | 3579         |
|     | Lenkstockschalter links   |              |
|     | 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe | 3580         |
|     | für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts                                 |              |
|     | 7. Schlussleuchte links   | 3581         |
|     | 8. Schlussleuchte rechts  | 3582         |
|     | 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,             | 3583         |
|     | Kennzeichenleuchte rechts   |              |
|     | 10. Bremspedalschalter  | 3584         |
|     | 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor    | 3585         |
|     | rechts für Leuchtweitenregelung   |              |
|     | 12. Sicherungshalter B  | 3586         |
|     | 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht                         | 3587         |
| 308 | - Bi-Halogen-Scheinwerfer , (L0R)   | 3588-3600    |
|     | 1. Bi-Halogen-Scheinwerfer , (L0R)  | 3588         |
|     | 2. Lichtschalter  | 3589         |
|     | 3. Relais für Lichthupe, Scheinwerfer vorn links  | 3590         |
|     | 4. Scheinwerfer vorn rechts   | 3591         |
|     | 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,         | 3592         |
|     | Lenkstockschalter links   | 2502         |
|     | 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe | 3593         |
|     | für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 7. Schlussleuchte links         | 2504         |
|     | 8. Schlussleuchte rechts  | 3594<br>3595 |
|     | Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,                | 3596         |
|     | Kennzeichenleuchte rechts   | 3390         |
|     | 10. Bremspedalschalter  | 3597         |
|     | 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor    | 3598         |
|     | rechts für Leuchtweitenregelung   | 3330         |
|     | 12. Sicherungshalter B  | 3599         |
|     | 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht                         | 3600         |
| 309 | - Bi-Halogen-Scheinwerfer , (7L6),(L0L)   | 3601-3612    |
| 000 | 1. Bi-Halogen-Scheinwerfer , (7L6),(L0L)  | 3601         |
|     | 2. Lichtschalter  | 3602         |
|     | 3. Scheinwerfer vorn links  | 3603         |
|     | 4. Scheinwerfer vorn rechts   | 3604         |
|     | 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,         | 3605         |
|     | Lenkstockschalter links   |              |
|     | 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe | 3606         |
|     | für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts                                 |              |
|     | 7. Schlussleuchte links   | 3607         |
|     | 8. Schlussleuchte rechts  | 3608         |
|     | 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,             | 3609         |
|     | Kennzeichenleuchte rechts   |              |
|     | 10. Bremspedalschalter  | 3610         |
|     | 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor    | 3611         |
|     | rechts für Leuchtweitenregelung   |              |
|     | 12. Sicherungshalter B  | 3612         |
| 310 | - Bi-Halogen-Scheinwerfer , (7L6),(L0R)   | 3613-3624    |
|     | 1. Bi-Halogen-Scheinwerfer , (7L6),(L0R)  | 3613         |
|     | 2. Lichtschalter  | 3614         |
|     | 3. Scheinwerfer vorn links  | 3615         |
|     | 4. Scheinwerfer vorn rechts   | 3616         |
|     | 5. Blinklichtschalter. Schalter für Handabblendung und Lichthupe. Schalter für Parklicht.         | 3617         |
|     |   |              |

| Lenkstockschalter links 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe  | 3618              |
|--|-------------------|
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts  | 3010              |
| 7. Schlussleuchte links  | 3619              |
| Schlussleuchte rechts     Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,   | 3620<br>3621      |
| Kennzeichenleuchte rechts  | 3021              |
| 10. Bremspedalschalter   | 3622              |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor   | 3623              |
| rechts für Leuchtweitenregelung<br>12. Sicherungshalter B  | 3624              |
| 311 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht   | 3625-3628         |
| Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht   | 3625              |
| <ol> <li>Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sicherungshalter B</li> <li>Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, statisches Kurvenlicht links,</li> </ol> | 3626<br>3627      |
| statisches Kurvenlicht rechts  | 0021              |
| 4. Lenkwinkelgeber, Schalttafeleinsatz   | 3628              |
| <ul><li>312 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht , (7L6)</li><li>1. Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht , (7L6)</li></ul>   | 3629-3633<br>3629 |
| 2. Sicherungshalter B  | 3630              |
| 3. Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, statisches Kurvenlicht links,  | 3631              |
| statisches Kurvenlicht rechts  | 2020              |
| Lenkwinkelgeber, Diagnose-Interface für Datenbus     Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz   | 3632<br>3633      |
| 313 - Climatic   | 3634-3640         |
| 1. Climatic  | 3634              |
| <ol> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,</li> </ol>                        | 3635<br>3636      |
| Frischluftgebläse  | 3030              |
| 4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der   | 3637              |
| Frischluftklappe und Umluftklappe 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage   | 3638              |
| 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage   | 3639              |
| 7. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter   | 3640              |
| 314 - Climatic , CFNA  | 3641-3647<br>3641 |
| <ol> <li>Climatic , CFNA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> </ol>  | 3642              |
| 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,   | 3643              |
| Frischluftgebläse  | 0044              |
| <ol> <li>Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der<br/>Frischluftklappe und Umluftklappe</li> </ol>  | 3644              |
| Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage  | 3645              |
| 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage   | 3646              |
| 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter<br>315 - Climatic , CAVE   | 3647<br>3648-3653 |
| 1. Climatic , CAVE   | 3648              |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B  | 3649              |
| <ol> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,<br/>Frischluftgebläse</li> </ol>  | 3650              |
| 4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der   | 3651              |
| Frischluftklappe und Umluftklappe  |                   |
| 5. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage   | 3652<br>3653      |
| <ol> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic , CFWA,(7L6)</li> </ol>   | 3654-3659         |
| 1. Climatic , CFWA,(7L6)   | 3654              |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B  | 3655<br>3656      |
| <ol> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,<br/>Frischluftgebläse</li> </ol>  | 3656              |
| 4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der   | 3657              |
| Frischluftklappe und Umluftklappe  | 2050              |
| <ol> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> </ol>   | 3658<br>3659      |
| 317 - Climatronic , CAVE   | 3660-3666         |
| 1. Climatronic , CAVE  | 3660              |
| <ol> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für Frischluftgebläse. Steuergerät für Climatronic. Frischluftgebläse. Stellmotor der</li> </ol>                  | 3661<br>3662      |
| 5. Stadordordt far i fisoriiditaobidso. Otodordordt far Ollifiatiofillo. I fisoriiditaobidso. Otoliifilotoi del  | 0002              |

| Zentralklappe 4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckk   | klappe, 3663       |
|--|--------------------|
| Stellmotor der Defrostklappe   | парре, 3003        |
| 5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemper | aturgeber für 3664 |
| Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe   |                    |
| 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage   | 3665<br>3666       |
| 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts 318 - Zusatzluftheizung (PTC)   | 3667-3668          |
| Zusatzluftheizung (PTC)  | 3667               |
| 2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter A,  | 3668               |
| Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung  |                    |
| 319 - Zentralverriegelung , (LOL)  | 3669-3675<br>3669  |
| <ol> <li>Zentralverriegelung , (L0L)</li> <li>Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Sicherungshalt</li> </ol>  |                    |
| Motor für Heckscheibenwischer, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe   | J. 2,              |
| 3. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der   | 3671               |
| Zentralverriegelung  | 0070               |
| Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite     Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite   | 3672<br>3673       |
| 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links   | 3674               |
| 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts  | 3675               |
| 320 - Zentralverriegelung , (L0R)  | 3676-3682          |
| 1. Zentralverriegelung , (L0R)   | 3676               |
| 2. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Sicherungshalt  | er B, 3677         |
| Motor für Heckscheibenwischer, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe 3. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der  | 3678               |
| Zentralverriegelung  | 0070               |
| 4. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite  | 3679               |
| 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite   | 3680               |
| 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links   | 3681               |
| 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts 321 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)  | 3682<br>3683-3689  |
| 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)   | 3683               |
| 2. Sicherungshalter B  | 3684               |
| 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebe  | rmotor 3685        |
| Fahrerseite  | 2000               |
| <ol> <li>Türsteuergerät Fahrerseite</li> <li>Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor</li> </ol>   | 3686<br>3687       |
| Beifahrerseite   | 0007               |
| 6. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite   | 3688               |
| 7. Außenspiegel Beifahrerseite   | 3689               |
| 322 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)  | 3690-3696          |
| <ol> <li>Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)</li> <li>Sicherungshalter B</li> </ol>  | 3690<br>3691       |
| 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebe  |                    |
| Fahrerseite  |                    |
| 4. Türsteuergerät Fahrerseite  | 3693               |
| 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor  | 3694               |
| Beifahrerseite 6. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite  | 3695               |
| 7. Außenspiegel Beifahrerseite   | 3696               |
| 323 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)   | 3697-3705          |
| Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)   | 3697               |
| 2. Sicherungshalter B  | 3698               |
| <ol> <li>Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebe<br/>Fahrerseite</li> </ol>   | ermotor 3699       |
| 4. Türsteuergerät Fahrerseite  | 3700               |
| 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor  | 3701               |
| Beifahrerseite   |                    |
| <ol><li>Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hi<br/>links</li></ol>  | inten 3702         |
| 7. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermoto   | or hinten 3703     |
| rechts   | 3,00               |
| 8. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite   | 3704               |
| 9. Außenspiegel Beifahrerseite   | 3705               |
| 324 - Komfortsvstem mit elektrischen Fensterhebern . (L0R)   | 3706-3714          |

| Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)  | 3706         |
|---|--------------|
| 2. Sicherungshalter B   | 3707         |
| 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor   | 3708         |
| Fahrerseite   | 2700         |
| 4. Türsteuergerät Fahrerseite   | 3709<br>3710 |
| <ol> <li>Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor<br/>Beifahrerseite</li> </ol>   | 37 10        |
| 6. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten  | 3711         |
| links   | 0711         |
| 7. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten  | 3712         |
| rechts  |              |
| 8. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite  | 3713         |
| 9. Außenspiegel Beifahrerseite  | 3714         |
| 325 - Diebstahlwarnanlage , (L0L)   | 3715-3717    |
| 1. Diebstahlwarnanlage , (LOL)  | 3715         |
| <ol> <li>Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter B</li> <li>Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für</li> </ol> | 3716<br>3717 |
| Motorhaube  | 37 17        |
| 326 - Diebstahlwarnanlage , (L0R)   | 3718-3720    |
| 1. Diebstahlwarnanlage , (L0R)  | 3718         |
| 2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter B  | 3719         |
| 3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für   | 3720         |
| Motorhaube  |              |
| 327 - Scheinwerferreinigungsanlage  | 3721-3722    |
| 1. Scheinwerferreinigungsanlage   | 3721         |
| Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter B, Pumpe für      Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter B, Pumpe für   | 3722         |
| Scheinwerferreinigungsanlage 328 - Sitzheizung  | 3723-3727    |
| 1. Sitzheizung  | 3723-3727    |
| Schalter für beheizbaren Fahrersitz, Relais für beheizbaren Fahrersitz, Sicherungshalter B  | 3724         |
| 3. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne   | 3725         |
| 4. Schalter für beheizbaren Beifahrersitz, Relais für beheizbaren Beifahrersitz   | 3726         |
| 5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne   | 3727         |
| 329 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (L0L)   | 3728-3731    |
| Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (L0L)   | 3728         |
| 2. Dachantenne, Sicherungshalter B  | 3729         |
| <ol> <li>Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,</li> <li>Tieftonlautsprecher vorn rechts</li> </ol>   | 3730         |
| Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten  | 3731         |
| rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts   | 0701         |
| 330 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (L0R)   | 3732-3735    |
| 1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (L0R)  | 3732         |
| 2. Dachantenne, Sicherungshalter B  | 3733         |
| 3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,   | 3734         |
| Tieftonlautsprecher vorn rechts   | 0705         |
| <ol> <li>Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten<br/>rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts</li> </ol>  | 3735         |
| 331 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0L)   | 3736-3739    |
| 1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0L)  | 3736-3739    |
| 2. Dachantenne, Sicherungshalter B  | 3737         |
| 3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,   | 3738         |
| Tieftonlautsprecher vorn rechts   |              |
| 4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten   | 3739         |
| rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts   |              |
| 332 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0R)   | 3740-3743    |
| Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0R)   | 3740         |
| <ol> <li>Dachantenne, Sicherungshalter B</li> <li>Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,</li> </ol>   | 3741<br>3742 |
| Tieftonlautsprecher vorn rechts   | 3742         |
| Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten  | 3743         |
| rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts   | -            |
| 333 - Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät)   | 3744-3745    |
| Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät)   | 3744         |
| 2. Spannungswandler, 12 V/5 V, Sicherungshalter B   | 3745         |
| 334 - Handyvorbereitung , (8YZ)   | 3746-3747    |
| 1. Handvvorbereitung . (8YZ)  | 3746         |

| 2. Sicherungshalter B   | 3747      |
|---|-----------|
| 335 - Multifunktionslenkrad   | 3748-3750 |
| 1. Multifunktionslenkrad  | 3748      |
| <ol><li>Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder,</li></ol> | 3749      |
| Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Sicherungshalter B                                 |           |
| 3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Steuergerät für Multifunktionslenkrad                                | 3750      |
| 336 - 1,4-I-Benzinmotor, CTHE   | 3751-3773 |
| 1. 1,4-I-Benzinmotor, CTHE  | 3751      |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A                           | 3752      |
| 3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts                          | 3753      |
| 4. Sicherungshalter B   | 3754      |
| 5. Sicherungshalter B   | 3755      |
|   | 3756      |
| 6. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät                  |           |
| 7. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät  | 3757      |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät                         | 3758      |
| 9. Motorsteuergerät   | 3759      |
| 10. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät  | 3760      |
| 11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,                           | 3761      |
| Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4  |           |
| 12. Kraftstoffdruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät                                     | 3762      |
| 13. Ansauglufttemperaturgeber 3, Saugrohrdruckgeber 3, Potenziometer für Regelklappe,                           | 3763      |
| Motorsteuergerät, Regelklappensteuereinheit, Stellmotor für Regelklappenverstellung                             |           |
| 14. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2,                 | 3764      |
| Motorsteuergerät  |           |
| 15. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter,              | 3765      |
| Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader   | 0100      |
| 16. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck,                | 3766      |
|   | 3700      |
| Magnetkupplung für Kompressor   | 0707      |
| 17. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe                      | 3767      |
| 18. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe                      | 3768      |
| 19. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf                              | 3769      |
| 20. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse                         | 3770      |
| 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für                       | 3771      |
| Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät   |           |
| 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz  | 3772      |
| 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,              | 3773      |
| Wegstreckenanzeige  |           |
| 337 - Climatic , CTHE   | 3774-3779 |
| 1. Climatic , CTHE  | 3774      |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B   | 3775      |
| 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,                  | 3776      |
| Frischluftgebläse   | 3770      |
|   | 3777      |
| 4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der                          | 3111      |
| Frischluftklappe und Umluftklappe   | 0770      |
| 5. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage                      | 3778      |
| 6. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts  | 3779      |
| 338 - Climatronic , CTHE  | 3780-3786 |
| 1. Climatronic , CTHE   | 3780      |
| Sicherungshalter A, Sicherungshalter B  | 3781      |
| 3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der            | 3782      |
| Zentralklappe   |           |
| 4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe,              | 3783      |
| Stellmotor der Defrostklappe  |           |
| 5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für              | 3784      |
| Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe  | 0.01      |
| 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage                      | 3785      |
| 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts  | 3786      |
|   | 3787-3827 |
| 339 - Grundausstattung , (L0L)  |           |
| 1. Grundausstattung , (L0L)   | 3787      |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A   | 3788      |
| 3. Sicherungshalter B   | 3789      |
| 4. Sicherungshalter B   | 3790      |
| 5. Sicherungshalter B   | 3791      |
| 6. Sicherungshalter B   | 3792      |
| 7. Sicherungshalter B   | 3793      |
| 8. Sicherungshalter B   | 2704      |
| o. Sicherungshaller b   | 3794      |

| O. Oishammahaltan D   | 2705      |
|---|-----------|
| 9. Sicherungshalter B   | 3795      |
| 10. Sicherungshalter B  | 3796      |
| 11. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15   | 3797      |
| 12. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt  | 3798      |
| 13.   | 3799      |
| 14. Sperrdiode 2  | 3800      |
| 15. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht   | 3801      |
| 16. Lichtschalter   | 3802      |
| 17. Scheinwerfer vorn links   | 3803      |
| 18. Scheinwerfer vorn rechts  | 3804      |
| 19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,  | 3805      |
| Lenkstockschalter links   |           |
| 20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe  | 3806      |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts   |           |
| 21. Schlussleuchte links  | 3807      |
| 22. Schlussleuchte rechts   | 3808      |
| 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts  | 3809      |
| 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter   | 3810      |
| 25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor  | 3811      |
| rechts für Leuchtweitenregelung   | 0011      |
| 26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für  | 3812      |
| Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor  | 3012      |
| 27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe   | 3813      |
| 28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe   | 3814      |
|   | 3815      |
| 29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite   |           |
| 30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten   | 3816      |
| 31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links  | 3817      |
| 32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für  | 3818      |
| Zentralverriegelung in Heckklappe   | 22.42     |
| 33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn   | 3819      |
| 34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose   | 3820      |
| 35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr  | 3821      |
| 36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz   | 3822      |
| 37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz   | 3823      |
| 38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,  | 3824      |
| Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige  |           |
| 39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für  | 3825      |
| Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz  |           |
| 40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz  | 3826      |
| 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach  | 3827      |
| 340 - Grundausstattung , (L0R)  | 3828-3868 |
| 1. Grundausstattung , (L0R)   | 3828      |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A   | 3829      |
| 3. Sicherungshalter B   | 3830      |
| 4. Sicherungshalter B   | 3831      |
| 5. Sicherungshalter B   | 3832      |
| 6. Sicherungshalter B   | 3833      |
| 7. Sicherungshalter B   | 3834      |
| 8. Sicherungshalter B   | 3835      |
| 9. Sicherungshalter B   | 3836      |
| 10. Sicherungshalter B  | 3837      |
| 11. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15   | 3838      |
| 12. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt  | 3839      |
| 13.   | 3840      |
| 14. Sperrdiode 2  | 3841      |
| 15. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht   | 3842      |
| 16. Lichtschalter   | 3843      |
| 17. Scheinwerfer vorn links   | 3844      |
| 18. Scheinwerfer vorn rechts  | 3845      |
|   | 3846      |
| <ol> <li>Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,</li> <li>Lenkstockschalter links</li> </ol> | 3040      |
|   | 2017      |
| 20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe  | 3847      |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts   | 2040      |
| 21. Schlussleuchte links  | 3848      |
| 22. Schlussleuchte rechts   | 3849      |
| 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte. Kennzeichenleuchte links. Kennzeichenleuchte rechts  | 3850      |

| 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter  | 3851      |
|--|-----------|
| 25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor     | 3852      |
| rechts für Leuchtweitenregelung  |           |
| 26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für           | 3853      |
| Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor           | 00=4      |
| 27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe                  | 3854      |
| 28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe                                      | 3855      |
| 29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite                              | 3856      |
| 30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten    | 3857      |
| 31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links               | 3858      |
| 32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für           | 3859      |
| Zentralverriegelung in Heckklappe  |           |
| 33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn                                    | 3860      |
| 34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose  | 3861      |
| 35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr   | 3862      |
| 36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz                                | 3863      |
| 37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz  | 3864      |
| 38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,             | 3865      |
| Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige   |           |
| 39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für             | 3866      |
| Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz                       |           |
| 40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz   | 3867      |
| 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach                                       | 3868      |
| 341 - Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)                          | 3869-3910 |
| <ol> <li>Grundausstattung f ür Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)</li> </ol>           | 3869      |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A                     | 3870      |
| 3. Sicherungshalter A  | 3871      |
| 4. Sicherungshalter B  | 3872      |
| 5. Sicherungshalter B  | 3873      |
| 6. Sicherungshalter B  | 3874      |
| 7. Sicherungshalter B  | 3875      |
| 8. Sicherungshalter B  | 3876      |
| 9. Sicherungshalter B  | 3877      |
| 10. Sicherungshalter B   | 3878      |
| 11. Sicherungshalter B   | 3879      |
| 12. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15                                  | 3880      |
| 13. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt                             | 3881      |
| 14.  | 3882      |
| 15.  | 3883      |
| 16.  | 3884      |
| 17. Lichtschalter  | 3885      |
| 18. Scheinwerfer vorn links  | 3886      |
| 19. Scheinwerfer vorn rechts   | 3887      |
| 20. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,         | 3888      |
| Lenkstockschalter links  |           |
| 21. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe | 3889      |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts                                  |           |
| 22. Schlussleuchte links   | 3890      |
| 23. Schlussleuchte rechts  | 3891      |
| 24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts       | 3892      |
| 25. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter  | 3893      |
| 26. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor     | 3894      |
| rechts für Leuchtweitenregelung  |           |
| 27. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für           | 3895      |
| Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor           |           |
| 28. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe                  | 3896      |
| 29. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe                                      | 3897      |
| 30. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite                              | 3898      |
| 31. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten    | 3899      |
| 32. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links               | 3900      |
| 33. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für           | 3901      |
| Zentralverriegelung in Heckklappe  |           |
| 34. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn                                    | 3902      |
| 35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose  | 3903      |
| 36. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr   | 3904      |
| 37. Kühlmitteltemperaturanzeige. Drehzahlmesser. Schalttafeleinsatz                                | 3905      |
| 57. Tallimittotomborataranzoido. Dionzanimosoor. Oonattaroiombatz                                  | 0000      |

| 38. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz  | 3906      |
|--|-----------|
| 39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,   | 3907      |
| Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige   |           |
| 40. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für   | 3908      |
| Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz   |           |
| 41. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz   | 3909      |
| 42. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach   | 3910      |
| 342 - Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)  | 3911-3952 |
| Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)  | 3911      |
| Standausstattung für Fahrzeuge filt Start-Glopp-Gystern , (F20),(E010)     Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A | 3912      |
|  |           |
| 3. Sicherungshalter A  | 3913      |
| 4. Sicherungshalter B  | 3914      |
| 5. Sicherungshalter B  | 3915      |
| 6. Sicherungshalter B  | 3916      |
| 7. Sicherungshalter B  | 3917      |
| 8. Sicherungshalter B  | 3918      |
| 9. Sicherungshalter B  | 3919      |
| 10. Sicherungshalter B   | 3920      |
| 11. Sicherungshalter B   | 3921      |
| 12. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15  | 3922      |
| 13. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt   | 3923      |
| 14.  | 3924      |
| 15.  | 3925      |
| 16.  |           |
|  | 3926      |
| 17. Lichtschalter  | 3927      |
| 18. Scheinwerfer vorn links  | 3928      |
| 19. Scheinwerfer vorn rechts   | 3929      |
| 20. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,   | 3930      |
| Lenkstockschalter links  |           |
| 21. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe   | 3931      |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts  |           |
| 22. Schlussleuchte links   | 3932      |
| 23. Schlussleuchte rechts  | 3933      |
| 24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts   | 3934      |
| 25. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter  | 3935      |
| 26. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor   | 3936      |
|  | 3930      |
| rechts für Leuchtweitenregelung  | 2027      |
| 27. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für   | 3937      |
| Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor   |           |
| 28. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe  | 3938      |
| 29. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe  | 3939      |
| 30. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite  | 3940      |
| 31. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten  | 3941      |
| 32. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links   | 3942      |
| 33. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für   | 3943      |
| Zentralverriegelung in Heckklappe  |           |
| 34. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn  | 3944      |
| 35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose  | 3945      |
| 36. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr   | 3946      |
| ·  |           |
| 37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz  | 3947      |
| 38. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz  | 3948      |
| 39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,   | 3949      |
| Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige   |           |
| 40. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für   | 3950      |
| Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz   |           |
| 41. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz   | 3951      |
| 42. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach   | 3952      |
| 343 - 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CGPA,(7L6)  | 3953-3971 |
| 1. 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CGPA,(7L6)   | 3953      |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A   | 3954      |
| 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A  | 3955      |
|  |           |
| 4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter   | 3956      |
| 5. Sicherungshalter B  | 3957      |
| 6. Sicherungshalter B  | 3958      |
| 7. Sicherungshalter B  | 3959      |
| 8. Motordrehzahlgeber. Kühlmitteltemperaturgeber. Motorsteuergerät. Einspritzventil für Zvlinder 1.  | 3960      |
|  |           |

|     | Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3   | 0004         |
|-----|--|--------------|
|     | 9. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalysator,   | 3961         |
|     | Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter  | 2000         |
|     | 10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät  | 3962         |
|     | 11. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät   | 3963<br>3964 |
|     | 12. Motorsteuergerät   | 3964<br>3965 |
|     | 13. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät  |              |
|     | 14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule  | 3966         |
|     | 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe<br>15. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für   | 3967         |
|     | Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät  | 3907         |
|     | 16. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2   | 3968         |
|     | 17. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf   | 3969         |
|     | 18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,  | 3970         |
|     | Schalttafeleinsatz   | 3970         |
|     | 19. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,   | 3971         |
|     | Wegstreckenanzeige   | 3371         |
| 344 | - 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CBZA,CBZB,(7L6)   | 3972-3995    |
| 0.  | 1. 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CBZA,CBZB,(7L6)  | 3972         |
|     | Satterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A  | 3973         |
|     | Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A   | 3974         |
|     | 4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter   | 3975         |
|     | 5. Sicherungshalter B  | 3976         |
|     | 6. Sicherungshalter B  | 3977         |
|     | 7. Sicherungshalter B  | 3978         |
|     | 8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät   | 3979         |
|     | 9. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät   | 3980         |
|     | 10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät  | 3981         |
|     | 11. Motorsteuergerät   | 3982         |
|     | 12. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät   | 3983         |
|     | 13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät   | 3984         |
|     | 14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,  | 3985         |
|     | Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4   |              |
|     | 15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller  | 3986         |
|     | 16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2,  | 3987         |
|     | Motorsteuergerät   |              |
|     | 17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Regelventil für Kraftstoffdruck,  | 3988         |
|     | Magnetventil für Kühlmittelkreislauf   |              |
|     | 18. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündtrafo   | 3989         |
|     | 19. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät,  | 3990         |
|     | Pumpe für Kühlmittelumlauf   |              |
|     | 20. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für   | 3991         |
|     | Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät  |              |
|     | 21. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2   | 3992         |
|     | 22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für  | 3993         |
|     | Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät  |              |
|     | 23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz   | 3994         |
|     | 24. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,   | 3995         |
|     | Wegstreckenanzeige   |              |
| 345 | 5 - 1,4-I-Benzinmotor , CGGB   | 3996-4012    |
|     | 1. 1,4-I-Benzinmotor , CGGB  | 3996         |
|     | 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A  | 3997         |
|     | 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter   | 3998         |
|     | 4. Sicherungshalter B  | 3999         |
|     | 5. Sicherungshalter B  | 4000         |
|     | 6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,  | 4001         |
|     | Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4   | 4000         |
|     | 7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator,   | 4002         |
|     | Motorsteuergerät   | 4000         |
|     | 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät  | 4003         |
|     | 9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät  | 4004         |
|     | 10. Motorsteuergerät   | 4005         |
|     | 11. Drosselklappensteuereinheit, Hauptrelais für Elektroantrieb, Motorsteuergerät  | 4006         |
|     | 12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe   | 4007<br>4008 |
|     | <ol> <li>Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe</li> <li>Ölstands- und Öltemperaturgeber. Motorsteuergerät. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter</li> </ol> | 4008<br>4009 |
|     | 17. Olotanuo- una Oltemberaturaeber. Motoroteaeraerat. Maanetventii 1 lai Aktivkoniebenäitei   | 4008         |

| 15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf  | 4010         |
|---|--------------|
| 16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, | 4011         |
| Schalttafeleinsatz  |              |
| 17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,  | 4012         |
| Wegstreckenanzeige  |              |
| 346 - 1,6-I-Benzinmotor , CFNA  | 4013-4029    |
| 1. 1,6-I-Benzinmotor , CFNA   | 4013         |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A               | 4014         |
| 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter                                | 4015         |
| 4. Sicherungshalter B   | 4016         |
| 5. Sicherungshalter B   | 4017         |
| 6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, | 4018         |
| Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4      |              |
| 7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator,        | 4019         |
| Motorsteuergerät  |              |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät             | 4020         |
| 9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät   | 4021         |
| 10. Motorsteuergerät  | 4022         |
| 11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät                                      | 4023         |
| 12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe          | 4024         |
| 13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe          | 4025         |
| 14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter        | 4026         |
| 15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf  | 4027         |
| 16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, | 4028         |
| Schalttafeleinsatz  |              |
| 17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,  | 4029         |
| Wegstreckenanzeige  |              |
| 347 - 1,2-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFWA,(7L6)   | 4030-4056    |
| 1. 1,2-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFWA,(7L6)  | 4030         |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A                      | 4031         |
| 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A                                       | 4032         |
| 4. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts                                  | 4033         |
| 5. Sicherungshalter B   | 4034         |
| 6. Sicherungshalter B   | 4035         |
| 7. Sicherungshalter B   | 4036         |
| 8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3       | 4037         |
| 9. Motorsteuergerät   | 4038         |
| 10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät           | 4039         |
| 11. Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät             | 4040         |
| 12. Ladedruckgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät   | 4041         |
| 13. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät     | 4042         |
| 14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf                 | 4043         |
| 15. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für     | 4044         |
| Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3                          |              |
| 16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für    | 4045         |
| Kühler der Abgasrückführung   |              |
| 17. Lambdasonde, Motorsteuergerät   | 4046         |
| 18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät                     | 4047         |
| 19. Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät,         | 4048         |
| Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe, Stellmotor für Abgasrückführung                  |              |
| 20. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Regelventil für     | 4049         |
| Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung   |              |
| 21. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4,    | 4050         |
| Motorsteuergerät  |              |
| 22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator,      | 4051         |
| Motorsteuergerät  | 10.50        |
| 23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2  | 4052         |
| 24. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung                                    | 4053         |
| 25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,   | 4054         |
| Motorsteuergerät  | 4055         |
| 26. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz  | 4055         |
| 27. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,  | 4056         |
| Wegstreckenanzeige  | 4057 4000    |
| 348 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYB,(7L6)   | 4057-4083    |
| 1. 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYB,(7L6)  | //////       |
| 2. Batterie. Anlasser. Steuergerät für Batterieüberwachung. Sicherungshalter A                      | 4057<br>4058 |

| Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A   | 4059  |
|--|---|
| 4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter   | 4060  |
| 5. Sicherungshalter B  | 4061  |
| 6. Sicherungshalter B  | 4062  |
| 7. Sicherungshalter B  | 4063  |
| 8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3,   | 4064  |
| Glühkerze 4  |   |
| 9. Motorsteuergerät  | 4065  |
| 10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät  | 4066  |
| 11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage,   | 4067  |
| Motorsteuergerät   | 4007  |
| 12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät  | 4068  |
| 13. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf  | 4069  |
|  | 4070  |
| 14. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für  | 4070  |
| Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für  |   |
| Zylinder 4   | 4074  |
| 15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für   | 4071  |
| Kühler der Abgasrückführung  | 4070  |
| 16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung  | 4072  |
| 17. Lambdasonde, Motorsteuergerät  | 4073  |
| 18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät  | 4074  |
| 19. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit,  | 4075  |
| Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung   |   |
| 20. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät   | 4076  |
| 21. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät  | 4077  |
| 22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät  | 4078  |
| 23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2   | 4079  |
| 24. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung  | 4080  |
| 25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,  | 4081  |
| Motorsteuergerät   |   |
| 26. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz   | 4082  |
| 27. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz,   | 4083  |
| Wegstreckenanzeige   |   |
| 349 - Airbag-Systeme , (7L6)   | 4084-4089   |
| 1. Airbag-Systeme , (7L6)  |   |
|  | 4084  |
|  | 4084<br>4085  |
| 2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag   | 4084<br>4085  |
| <ol> <li>Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag<br/>Beifahrerseite</li> </ol>   | 4085  |
| <ol> <li>Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag<br/>Beifahrerseite</li> <li>Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag,</li> </ol>  |   |
| <ol> <li>Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag<br/>Beifahrerseite</li> <li>Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag,<br/>Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für</li> </ol>   | 4085  |
| <ol> <li>Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag<br/>Beifahrerseite</li> <li>Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag,<br/>Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für<br/>Gurtstraffer Beifahrerseite</li> </ol>   | 4085<br>4086  |
| <ol> <li>Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite</li> <li>Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite,</li> </ol>   | 4085  |
| <ol> <li>Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite</li> <li>Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite</li> </ol>   | 4085<br>4086<br>4087  |
| <ol> <li>Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite</li> <li>Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten</li> </ol>   | 4085<br>4086  |
| <ol> <li>Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite</li> <li>Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag</li> </ol>  | 4085<br>4086<br>4087  |
| <ol> <li>Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite</li> <li>Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite</li> </ol>   | 4085<br>4086<br>4087<br>4088  |
| <ol> <li>Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite</li> <li>Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite</li> <li>Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz</li> </ol>   | 4085<br>4086<br>4087<br>4088<br>4089  |
| <ol> <li>Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite</li> <li>Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite</li> <li>Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz</li> <li>Sicherheitsgurtwarnsystem, (7L6)</li> </ol>   | 4085<br>4086<br>4087<br>4088<br>4089<br>4090-4092   |
| <ol> <li>Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite</li> <li>Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite</li> <li>Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz</li> <li>Sicherheitsgurtwarnsystem, (7L6)</li> <li>Sicherheitsgurtwarnsystem, (7L6)</li> </ol>   | 4085<br>4086<br>4087<br>4088<br>4089<br>4090-4092<br>4090   |
| <ol> <li>Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite</li> <li>Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite</li> <li>Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz</li> <li>Sicherheitsgurtwarnsystem, (7L6)</li> <li>Sicherheitsgurtwarnsystem, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung,</li> </ol>  | 4085<br>4086<br>4087<br>4088<br>4089<br>4090-4092   |
| <ol> <li>Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite</li> <li>Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite</li> <li>Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz</li> <li>Sicherheitsgurtwarnsystem, (7L6)</li> <li>Sicherheitsgurtwarnsystem, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag</li> </ol>   | 4085<br>4086<br>4087<br>4088<br>4089<br>4090-4092<br>4090<br>4091   |
| <ol> <li>Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite</li> <li>Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite</li> <li>Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz</li> <li>Sicherheitsgurtwarnsystem, (7L6)</li> <li>Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag</li> <li>Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz</li> </ol>  | 4085<br>4086<br>4087<br>4088<br>4089<br>4090-4092<br>4090<br>4091<br>4092   |
| <ol> <li>Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite</li> <li>Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite</li> <li>Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz</li> <li>Sicherheitsgurtwarnsystem, (7L6)</li> <li>Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag</li> <li>Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> </ol>   | 4085<br>4086<br>4087<br>4088<br>4089<br>4090-4092<br>4090<br>4091<br>4092<br>4093-4095  |
| <ol> <li>Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite</li> <li>Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite</li> <li>Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz</li> <li>Sicherheitsgurtwarnsystem, (7L6)</li> <li>Sicherheitsgurtwarnsystem, (7L6)</li> <li>Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> </ol>  | 4085<br>4086<br>4087<br>4088<br>4089<br>4090-4092<br>4090<br>4091<br>4092<br>4093-4095<br>4093  |
| <ol> <li>Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite</li> <li>Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite</li> <li>Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz</li> <li>Sicherheitsgurtwarnsystem, (7L6)</li> <li>Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag</li> <li>Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> <li>Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Pumpe für Lenkungshydraulik</li> </ol>   | 4085<br>4086<br>4087<br>4088<br>4089<br>4090-4092<br>4090<br>4091<br>4092<br>4093-4095<br>4093<br>4094  |
| <ol> <li>Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite</li> <li>Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten</li> <li>Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag</li> <li>Beifahrerseite</li> <li>Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz</li> <li>Sicherheitsgurtwarnsystem, (7L6)</li> <li>Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag</li> <li>Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> <li>Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Pumpe für Lenkungshydraulik</li> <li>Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz</li> </ol>  | 4085<br>4086<br>4087<br>4088<br>4089<br>4090-4092<br>4090<br>4091<br>4092<br>4093-4095<br>4093<br>4094<br>4095  |
| <ol> <li>Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite</li> <li>Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite</li> <li>Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz</li> <li>Sicherheitsgurtwarnsystem, (7L6)</li> <li>Sicherheitsgurtwarnsystem, (7L6)</li> <li>Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> <li>Antiblockiersystem (ABS)</li> </ol>   | 4085<br>4086<br>4087<br>4088<br>4089<br>4090-4092<br>4090<br>4091<br>4092<br>4093-4095<br>4093<br>4094<br>4095<br>4096-4100   |
| <ol> <li>Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite</li> <li>Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite</li> <li>Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz</li> <li>Sicherheitsgurtwarnsystem, (7L6)</li> <li>Sicherheitsgurtwarnsystem, (7L6)</li> <li>Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag</li> <li>Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> <li>Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Pumpe für Lenkungshydraulik</li> <li>Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz</li> <li>Antiblockiersystem (ABS)</li> </ol>  | 4085<br>4086<br>4087<br>4088<br>4089<br>4090-4092<br>4090<br>4091<br>4092<br>4093-4095<br>4093<br>4094<br>4095  |
| <ol> <li>Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite</li> <li>Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite</li> <li>Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz</li> <li>Sicherheitsgurtwarnsystem, (7L6)</li> <li>Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag</li> <li>Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> <li>Setuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Pumpe für Lenkungshydraulik</li> <li>Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz</li> <li>Antiblockiersystem (ABS)</li> <li>Antiblockiersystem (ABS)</li> <li>Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> </ol>   | 4085<br>4086<br>4087<br>4088<br>4089<br>4090-4092<br>4090<br>4091<br>4092<br>4093-4095<br>4093<br>4094<br>4095<br>4096-4100<br>4096<br>4097                         |
| <ol> <li>Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite</li> <li>Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite</li> <li>Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz</li> <li>Sicherheitsgurtwarnsystem, (7L6)</li> <li>Sicherheitsgurtwarnsystem, (7L6)</li> <li>Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> <li>Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Pumpe für Lenkungshydraulik</li> <li>Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz</li> <li>Antiblockiersystem (ABS)</li> <li>Antiblockiersystem (ABS)</li> <li>Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für ABS</li> </ol>   | 4085<br>4086<br>4087<br>4088<br>4089<br>4090-4092<br>4090<br>4091<br>4092<br>4093-4095<br>4093<br>4094<br>4095<br>4096-4100<br>4096<br>4097<br>4098                 |
| <ol> <li>Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite</li> <li>Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite</li> <li>Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz</li> <li>Sicherheitsgurtwarnsystem, (7L6)</li> <li>Sicherheitsgurtwarnsystem, (7L6)</li> <li>Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz</li> <li>Sevolenkung, (7L6)</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> <li>Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Pumpe für Lenkungshydraulik</li> <li>Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz</li> <li>Antiblockiersystem (ABS)</li> <li>Antiblockiersystem (ABS)</li> <li>Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für ABS</li> <li>Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,</li> </ol>   | 4085<br>4086<br>4087<br>4088<br>4089<br>4090-4092<br>4090<br>4091<br>4092<br>4093-4095<br>4093<br>4094<br>4095<br>4096-4100<br>4096<br>4097                         |
| <ol> <li>Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite</li> <li>Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite</li> <li>Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz</li> <li>Sicherheitsgurtwarnsystem, (7L6)</li> <li>Sicherheitsgurtwarnsystem, (7L6)</li> <li>Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> <li>Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Pumpe für Lenkungshydraulik</li> <li>Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz</li> <li>Antiblockiersystem (ABS)</li> <li>Antiblockiersystem (ABS)</li> <li>Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für ABS</li> </ol>   | 4085<br>4086<br>4087<br>4088<br>4089<br>4090-4092<br>4090<br>4091<br>4092<br>4093-4095<br>4093<br>4094<br>4095<br>4096-4100<br>4096<br>4097<br>4098                 |
| <ol> <li>Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite</li> <li>Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite</li> <li>Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz</li> <li>Sicherheitsgurtwarnsystem, (7L6)</li> <li>Sicherheitsgurtwarnsystem, (7L6)</li> <li>Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz</li> <li>Sevolenkung, (7L6)</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> <li>Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Pumpe für Lenkungshydraulik</li> <li>Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz</li> <li>Antiblockiersystem (ABS)</li> <li>Antiblockiersystem (ABS)</li> <li>Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für ABS</li> <li>Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,</li> </ol>   | 4085<br>4086<br>4087<br>4088<br>4089<br>4090-4092<br>4090<br>4091<br>4092<br>4093-4095<br>4093<br>4094<br>4095<br>4096-4100<br>4096<br>4097<br>4098                 |
| <ol> <li>Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite</li> <li>Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite</li> <li>Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz</li> <li>Sicherheitsgurtwarnsystem, (7L6)</li> <li>Sicherheitsgurtwarnsystem, (7L6)</li> <li>Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag</li> <li>Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> <li>Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Pumpe für Lenkungshydraulik</li> <li>Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz</li> <li>Antiblockiersystem (ABS)</li> <li>Antiblockiersystem (ABS)</li> <li>Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für ABS, Sicherungshalter vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS</li> </ol>  | 4085<br>4086<br>4087<br>4088<br>4089<br>4090-4092<br>4090<br>4091<br>4092<br>4093-4095<br>4093<br>4094<br>4095<br>4096-4100<br>4096<br>4097<br>4098<br>4099         |
| <ol> <li>Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite</li> <li>Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz</li> <li>Sicherheitsgurtwarnsystem, (7L6)</li> <li>Sicherheitsgurtwarnsystem, (7L6)</li> <li>Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> <li>Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Pumpe für Lenkungshydraulik</li> <li>Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz</li> <li>Antiblockiersystem (ABS)</li> <li>Antiblockiersystem (ABS)</li> <li>Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für ABS,</li> <li>Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS</li> <li>Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz</li> </ol>   | 4085<br>4086<br>4087<br>4088<br>4089<br>4090-4092<br>4090<br>4091<br>4092<br>4093-4095<br>4093<br>4094<br>4095<br>4096-4100<br>4096<br>4097<br>4098<br>4099<br>4100 |
| <ol> <li>Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite</li> <li>Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz</li> <li>Sicherheitsgurtwarnsystem, (7L6)</li> <li>Sicherheitsgurtwarnsystem, (7L6)</li> <li>Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag</li> <li>Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> <li>Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Pumpe für Lenkungshydraulik</li> <li>Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz</li> <li>Antiblockiersystem (ABS)</li> <li>Steuergerät für ABS</li> <li>Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS</li> <li>Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS</li> <li>Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und</li> </ol>  | 4085<br>4086<br>4087<br>4088<br>4089<br>4090-4092<br>4090<br>4091<br>4092<br>4093-4095<br>4093<br>4094<br>4095<br>4096-4100<br>4096<br>4097<br>4098<br>4099<br>4100 |
| <ol> <li>Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite</li> <li>Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite</li> <li>Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite</li> <li>Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz</li> <li>Sicherheitsgurtwarnsystem, (7L6)</li> <li>Sicherheitsgurtwarnsystem, (7L6)</li> <li>Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> <li>Servolenkung, (7L6)</li> <li>Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Pumpe für Lenkungshydraulik</li> <li>Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz</li> <li>Antiblockiersystem (ABS)</li> <li>Antiblockiersystem (ABS)</li> <li>Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz</li> <li>Aprehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS</li> <li>Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz</li> <li>Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)</li> </ol> | 4085 4086  4087 4088  4089 4090-4092 4090 4091  4092 4093-4095 4093 4094 4095 4096-4100 4096 4097 4098 4099  4100 4101-4107   |

|     | 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B  | 4102      |
|-----|---|-----------|
|     | 3. Steuergerät für ABS  | 4103      |
|     | 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,             | 4104      |
|     | Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS  |           |
|     | 5. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS   | 4105      |
|     |   |           |
|     | 6. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS   | 4106      |
|     | 7. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz                                    | 4107      |
|     | 54 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und                         | 4108-4114 |
| Α   | ntriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (7L6)                 |           |
|     | 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung   | 4108      |
|     | (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (7L6)  |           |
|     | 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B  | 4109      |
|     | 3. Steuergerät für ABS  | 4110      |
|     |   |           |
|     | 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,             | 4111      |
|     | Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS  |           |
|     | 5. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS   | 4112      |
|     | 6. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS   | 4113      |
|     | 7. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz                                    | 4114      |
| 35  | 55 - Reifendruckkontrolle   | 4115-4117 |
|     | 1. Reifendruckkontrolle   | 4115      |
|     | Taster für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B                              | 4116      |
|     |   | 4117      |
| 0.1 | 3. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz  |           |
| 3   | 66 - Reifendruckkontrolle , (7L6)   | 4118-4120 |
|     | 1. Reifendruckkontrolle , (7L6)   | 4118      |
|     | 2. Taster für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B                           | 4119      |
|     | 3. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz  | 4120      |
| 3   | 57 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM  | 4121-4130 |
|     | Doppelkupplungsgetriebe 0AM   | 4121      |
|     | 2. Anlasser, Relais für Anlasssperre, Sperrdiode 2  | 4122      |
|     | 3. Sicherungshalter B   | 4123      |
|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |           |
|     | 4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A  | 4124      |
|     | 5. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für              | 4125      |
|     | Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe   |           |
|     | 6. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet   | 4126      |
|     | für Zündschlüsselabzugssperre   |           |
|     | 7. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre,                    | 4127      |
|     | Wählhebel-Positionsanzeige  |           |
|     | 8. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe                 | 4128      |
|     | 9. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe  | 4129      |
|     |   |           |
| 0.1 | 10. Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige                           | 4130      |
| 3   | 58 - 6-Gang-Automatikgetriebe   | 4131-4139 |
|     | 1. 6-Gang-Automatikgetriebe   | 4131      |
|     | 2. Anlasser, Relais für Anlasssperre, Sperrdiode 2  | 4132      |
|     | 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B                     | 4133      |
|     | 4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe                                     | 4134      |
|     | 5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3,            | 4135      |
|     | Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10                       | 1100      |
|     |   | 4136      |
|     | 6. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, | 4130      |
|     | Steuergerät für automatisches Getriebe  | 440=      |
|     | 7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches        | 4137      |
|     | Getriebe  |           |
|     | 8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre,        | 4138      |
|     | Wählhebel-Positionsanzeige  |           |
|     | 9. Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz,                | 4139      |
|     | Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige   |           |
| 21  | 59 - Doppelscheinwerfer , (L0L)   | 4140-4152 |
| 3.  |   |           |
|     | 1. Doppelscheinwerfer , (L0L)   | 4140      |
|     | 2. Lichtschalter  | 4141      |
|     | 3. Scheinwerfer vorn links  | 4142      |
|     | 4. Scheinwerfer vorn rechts   | 4143      |
|     | 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,             | 4144      |
|     | Lenkstockschalter links   |           |
|     | 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe     | 4145      |
|     | für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts                                     |           |
|     | 7. Schlussleuchte links   | 4146      |
|     | 8. Schlussleuchte rechts  | 4147      |
|     | U. OUTINGSSIEUGITE TEGITS   | 7141      |
|     |   |           |

| 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,  | 4148            |
|--|-----------------|
| Kennzeichenleuchte rechts  |                 |
| 10. Bremspedalschalter   | 4149            |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmoto  | or 4150         |
| rechts für Leuchtweitenregelung  | 4454            |
| <ol> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht</li> </ol>  | 4151<br>4152    |
| 360 - Doppelscheinwerfer , (LOR)   | 4153-4165       |
| 1. Doppelscheinwerfer , (LOR)  | 4153            |
| 2. Lichtschalter   | 4154            |
| 3. Scheinwerfer vorn links   | 4155            |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts  | 4156            |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,  | 4157            |
| Lenkstockschalter links  |                 |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lam  | npe 4158        |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts  |                 |
| 7. Schlussleuchte links  | 4159            |
| 8. Schlussleuchte rechts   | 4160            |
| 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,  | 4161            |
| Kennzeichenleuchte rechts  | 4460            |
| <ol> <li>Bremspedalschalter</li> <li>Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor</li> </ol>   | 4162<br>or 4163 |
| rechts für Leuchtweitenregelung  | 31 4103         |
| 12. Sicherungshalter B   | 4164            |
| 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht  | 4165            |
| 361 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L)   | 4166-4177       |
| 1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L)  | 4166            |
| 2. Lichtschalter   | 4167            |
| 3. Scheinwerfer vorn links   | 4168            |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts  | 4169            |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,  | 4170            |
| Lenkstockschalter links  |                 |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lam  | npe 4171        |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts  | 4470            |
| 7. Schlussleuchte links 8. Schlussleuchte rechts   | 4172<br>4173    |
| Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,   | 4173            |
| Kennzeichenleuchte rechts  | 4174            |
| 10. Bremspedalschalter   | 4175            |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmoto  |                 |
| rechts für Leuchtweitenregelung  |                 |
| 12. Sicherungshalter B   | 4177            |
| 362 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0R)   | 4178-4189       |
| 1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0R)  | 4178            |
| 2. Lichtschalter   | 4179            |
| 3. Scheinwerfer vorn links   | 4180            |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts  | 4181            |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,  | 4182            |
| Lenkstockschalter links  6. Tastor für Warplicht Lampa für Blinklicht vorn links Lampa für Blinklicht vorn rachts Lampa  | npe 4183        |
| <ol> <li>Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lam<br/>für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts</li> </ol> | ipe 4163        |
| 7. Schlussleuchte links  | 4184            |
| 8. Schlussleuchte rechts   | 4185            |
| Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,   | 4186            |
| Kennzeichenleuchte rechts  |                 |
| 10. Bremspedalschalter   | 4187            |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmoto  | or 4188         |
| rechts für Leuchtweitenregelung  |                 |
| 12. Sicherungshalter B   | 4189            |
| 363 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0L)   | 4190-4203       |
| Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0L)   | 4190            |
| 2. Lichtschalter   | 4191            |
| 3. Scheinwerfer vorn links   | 4192            |
| Scheinwerfer vorn rechts     Blinklichtschalter, Schalter für Handahhlendung und Lichthung, Schalter für Parklicht   | 4193<br>4194    |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,  | 4194            |

Lenkstockschalter links

| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe   | 4195              |
|---|-------------------|
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts   | 4400              |
| 7. Schlussleuchte links   | 4196<br>4197      |
| Schlussleuchte rechts     Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts  | 4198              |
| 10. Bremspedalschalter  | 4199              |
| 11. Sicherungshalter B  | 4200              |
| 12. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für  | 4201              |
| Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B  | .20 .             |
| 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und   | 4202              |
| Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für  |                   |
| Leuchtweitenregelung  |                   |
| 14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz  | 4203              |
| 364 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R)  | 4204-4217         |
| Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (L0R)  | 4204              |
| 2. Lichtschalter  | 4205              |
| 3. Scheinwerfer vorn links  | 4206              |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts   | 4207              |
| <ol><li>Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,<br/>Lenkstockschalter links</li></ol>                                | 4208              |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe   | 4209              |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts   | 4209              |
| 7. Schlussleuchte links   | 4210              |
| 8. Schlussleuchte rechts  | 4211              |
| Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts  | 4212              |
| 10. Bremspedalschalter  | 4213              |
| 11. Sicherungshalter B  | 4214              |
| 12. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für  | 4215              |
| Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B  |                   |
| 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und   | 4216              |
| Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für  |                   |
| Leuchtweitenregelung  |                   |
| 14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz  | 4217              |
| 365 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L)  | 4218-4231         |
| Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L)     Lichtschalter  | 4218              |
| 3. Scheinwerfer vorn links  | 4219<br>4220      |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts   | 4221              |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,   | 4222              |
| Lenkstockschalter links   | 1222              |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe   | 4223              |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts   |                   |
| 7. Schlussleuchte links   | 4224              |
| 8. Schlussleuchte rechts  | 4225              |
| 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts   | 4226              |
| 10. Bremspedalschalter  | 4227              |
| 11. Sicherungshalter B  | 4228              |
| 12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B  | 4229              |
| 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und   | 4230              |
| Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für  |                   |
| Leuchtweitenregelung  | 4004              |
| <ul><li>14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz</li><li>366 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R)</li></ul> | 4231<br>4232-4245 |
| 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R)   | 4232-4243         |
| 2. Lichtschalter  | 4232              |
| 3. Scheinwerfer vorn links  | 4234              |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts   | 4235              |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,   | 4236              |
| Lenkstockschalter links   |                   |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe   | 4237              |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts   |                   |
| 7. Schlussleuchte links   | 4238              |
| 8. Schlussleuchte rechts  | 4239              |
| 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts   | 4240              |
| 10. Bremspedalschalter  | 4241              |
| 11. Sicherungshalter B  | 4242              |
|   |                   |

| 12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B                      | 4243      |
|---|-----------|
| 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und         | 4244      |
| Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für            |           |
| Leuchtweitenregelung  |           |
| 14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz                      | 4245      |
| 367 - Bi-Halogen-Scheinwerfer , (L0L)   | 4246-4258 |
|   |           |
| Bi-Halogen-Scheinwerfer , (L0L)   | 4246      |
| 2. Lichtschalter  | 4247      |
| 3. Relais für Lichthupe, Scheinwerfer vorn links  | 4248      |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts   | 4249      |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,         | 4250      |
| Lenkstockschalter links   |           |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe | 4251      |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts                                 |           |
| 7. Schlussleuchte links   | 4252      |
| 8. Schlussleuchte rechts  | 4253      |
| 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,             | 4254      |
| Kennzeichenleuchte rechts   |           |
| 10. Bremspedalschalter  | 4255      |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor    | 4256      |
| rechts für Leuchtweitenregelung   | 1200      |
| 12. Sicherungshalter B  | 4257      |
| 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht                         | 4258      |
|   |           |
| 368 - Bi-Halogen-Scheinwerfer , (L0R)   | 4259-4271 |
| Bi-Halogen-Scheinwerfer , (L0R)   | 4259      |
| 2. Lichtschalter  | 4260      |
| 3. Relais für Lichthupe, Scheinwerfer vorn links  | 4261      |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts   | 4262      |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,         | 4263      |
| Lenkstockschalter links   |           |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe | 4264      |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts                                 |           |
| 7. Schlussleuchte links   | 4265      |
| 8. Schlussleuchte rechts  | 4266      |
| 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,             | 4267      |
| Kennzeichenleuchte rechts   |           |
| 10. Bremspedalschalter  | 4268      |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor    | 4269      |
| rechts für Leuchtweitenregelung   | 1200      |
| 12. Sicherungshalter B  | 4270      |
|   |           |
| 13. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Sperrdiode für Tagesfahrlicht                         | 4271      |
| 369 - Bi-Halogen-Scheinwerfer , (7L6),(L0L)   | 4272-4283 |
| 1. Bi-Halogen-Scheinwerfer , (7L6),(L0L)  | 4272      |
| 2. Lichtschalter  | 4273      |
| 3. Scheinwerfer vorn links  | 4274      |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts   | 4275      |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,         | 4276      |
| Lenkstockschalter links   |           |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe | 4277      |
| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts                                 |           |
| 7. Schlussleuchte links   | 4278      |
| 8. Schlussleuchte rechts  | 4279      |
| 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,             | 4280      |
| Kennzeichenleuchte rechts   |           |
| 10. Bremspedalschalter  | 4281      |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor    | 4282      |
| rechts für Leuchtweitenregelung   | 7202      |
| 12. Sicherungshalter B  | 4283      |
|   |           |
| 370 - Bi-Halogen-Scheinwerfer , (7L6),(L0R)   | 4284-4295 |
| Bi-Halogen-Scheinwerfer , (7L6),(L0R)   | 4284      |
| 2. Lichtschalter  | 4285      |
| 3. Scheinwerfer vorn links  | 4286      |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts   | 4287      |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,         | 4288      |
| Lenkstockschalter links   |           |
| 6. Taster für Warnlicht. Lampe für Blinklicht vorn links. Lampe für Blinklicht vorn rechts. Lampe | 4289      |
|   |           |

| für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts  |                   |
|--|-------------------|
| 7. Schlussleuchte links  | 4290              |
| 8. Schlussleuchte rechts   | 4291              |
| 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links,  | 4292              |
| Kennzeichenleuchte rechts  |                   |
| 10. Bremspedalschalter   | 4293              |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor   | 4294              |
| rechts für Leuchtweitenregelung  |                   |
| 12. Sicherungshalter B   | 4295              |
| 371 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht , (7L6)   | 4296-4299         |
| <ol> <li>Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht , (7L6)</li> <li>Sicherungshalter B</li> </ol>   | 4296<br>4297      |
| 3. Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, statisches Kurvenlicht links,  | 4298              |
| statisches Kurvenlicht rechts  | 4290              |
| 4. Lenkwinkelgeber, Schalttafeleinsatz   | 4299              |
| 372 - Diebstahlwarnanlage , (L0L)  | 4300-4302         |
| 1. Diebstahlwarnanlage , (L0L)   | 4300              |
| 2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter B   | 4301              |
| 3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für  | 4302              |
| Motorhaube   |                   |
| 373 - Diebstahlwarnanlage , (L0R)  | 4303-4305         |
| 1. Diebstahlwarnanlage , (L0R)   | 4303              |
| 2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter B   | 4304              |
| <ol><li>Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für<br/>Motorhaube</li></ol>                                      | 4305              |
| 374 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)  | 4306-4308         |
| Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)  | 4306              |
| 2. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Sicherungshalter B  | 4307              |
| 3. Motorsteuergerät  | 4308              |
| 375 - Sitzheizung  | 4309-4313         |
| 1. Sitzheizung   | 4309              |
| 2. Schalter für beheizbaren Fahrersitz, Relais für beheizbaren Fahrersitz, Sicherungshalter B  | 4310              |
| beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne   | 4311              |
| 4. Schalter für beheizbaren Beifahrersitz, Relais für beheizbaren Beifahrersitz  | 4312              |
| 5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne  | 4313              |
| 376 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (LOL)  | 4314-4317<br>4314 |
| Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (L0L)     Dachantenne, Sicherungshalter B  | 4314              |
| 3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,  | 4316              |
| Tieftonlautsprecher vorn rechts  | 4010              |
| 4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten  | 4317              |
| rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts  |                   |
| 377 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (L0R)  | 4318-4321         |
| Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (L0R)  | 4318              |
| 2. Dachantenne, Sicherungshalter B   | 4319              |
| 3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,  | 4320              |
| Tieftonlautsprecher vorn rechts  | 4321              |
| <ol> <li>Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten<br/>rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts</li> </ol> | 4321              |
| 378 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0L)  | 4322-4325         |
| Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0L)  | 4322              |
| 2. Dachantenne, Sicherungshalter B   | 4323              |
| 3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,  | 4324              |
| Tieftonlautsprecher vorn rechts  |                   |
| 4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten  | 4325              |
| rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts  |                   |
| 379 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0R)  | 4326-4329         |
| Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0R)  | 4326              |
| Dachantenne, Sicherungshalter B     Hachtenlautenrecher vorn linke, Hachtenlautenrecher vorn rechte.   | 4327<br>4328      |
| <ol><li>Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,</li></ol>   | 4320              |
| 4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten  | 4329              |
| rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts  | <del>-102</del> 0 |
| 380 - Radioanlage , (L0L)  | 4330-4335         |
| 1. Radioanlage , (L0L)   | 4330              |
| 2. Radio. Sicherungshalter B   | 4331              |
|  |                   |

| 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn  | 4332  |
|---|---|
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts   |   |
| 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher   | 4333  |
| hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts  | 1000  |
| 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen  | 4334  |
| ·   |   |
| 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne   | 4335  |
| 381 - Radioanlage , (L0R)   | 4336-4341   |
| 1. Radioanlage , (L0R)  | 4336  |
| 2. Radio, Sicherungshalter B  | 4337  |
| 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn  | 4338  |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts   |   |
| 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher   | 4339  |
| hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts  | 1000  |
|   | 4040  |
| 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen  | 4340  |
| 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne   | 4341  |
| 382 - Radioanlage , (7L6),(L0L)   | 4342-4347   |
| 1. Radioanlage , (7L6),(L0L)  | 4342  |
| 2. Radio, Sicherungshalter B  | 4343  |
| 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn  | 4344  |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts   |   |
| 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher   | 4345  |
| hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts  | 4040  |
|   | 40.40   |
| 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen  | 4346  |
| 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne   | 4347  |
| 383 - Radioanlage , (7L6),(L0R)   | 4348-4353   |
| 1. Radioanlage , (7L6),(L0R)  | 4348  |
| 2. Radio, Sicherungshalter B  | 4349  |
| 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn  | 4350  |
| rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts   |   |
| 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher   | 4351  |
| hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts  | 7001  |
| •   | 4050  |
| 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen  | 4352  |
| 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne   | 4353  |
| 384 - Radio-Navigationssystem , (L0L)   | 4354-4361   |
| 1. Radio-Navigationssystem , (L0L)  | 4354  |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B   | 4355  |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links,  | 4356  |
| Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts  |   |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links,  | 4357  |
| Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten   | 4007  |
|   |   |
| rechts  | 40.00   |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe  | 4358  |
| Audioquellen  |   |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für  | 4359  |
| Telefon   |   |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mikrofon für Telefon,  | 4360  |
| Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon   |   |
|   |   |
|   | e 4361  |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenn   | e, 4361   |
| <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenn<br/>Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> </ol>   |   |
| <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenn<br/>Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> </ol>   | 4362-4369   |
| <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenn Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem , (L0R)</li> <li>Radio-Navigationssystem , (L0R)</li> </ol>   | 4362-4369<br>4362   |
| <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenn Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> </ol>   | 4362-4369<br>4362<br>4363   |
| <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenn Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem , (L0R)</li> <li>Radio-Navigationssystem , (L0R)</li> </ol>   | 4362-4369<br>4362   |
| <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenn Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> </ol>   | 4362-4369<br>4362<br>4363   |
| <ol> <li>8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenn Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>385 - Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>1. Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts</li> </ol>  | 4362-4369<br>4362<br>4363<br>4364                                 |
| <ol> <li>8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenn Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>385 - Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>1. Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts</li> <li>4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links,</li> </ol>   | 4362-4369<br>4362<br>4363   |
| <ol> <li>8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenn Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>385 - Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>1. Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts</li> <li>4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten</li> </ol>  | 4362-4369<br>4362<br>4363<br>4364                                 |
| <ol> <li>8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenn Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>385 - Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>1. Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts</li> </ol>  | 4362-4369<br>4362<br>4363<br>4364<br>4365                         |
| <ol> <li>8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenn Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>385 - Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>1. Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts</li> <li>4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts</li> <li>5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe</li> </ol>   | 4362-4369<br>4362<br>4363<br>4364                                 |
| <ol> <li>8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenn Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>385 - Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>1. Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts</li> <li>4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts</li> <li>5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> </ol>  | 4362-4369<br>4362<br>4363<br>4364<br>4365                         |
| <ol> <li>8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenn Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>385 - Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>1. Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts</li> <li>4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für</li> </ol>   | 4362-4369<br>4362<br>4363<br>4364<br>4365                         |
| <ol> <li>8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenn Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>385 - Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>1. Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon</li> </ol>   | 4362-4369<br>4362<br>4363<br>4364<br>4365<br>4366<br>4367         |
| <ol> <li>8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenn Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>385 - Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>1. Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon</li> <li>7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mikrofon für Telefon,</li> </ol>   | 4362-4369<br>4362<br>4363<br>4364<br>4365                         |
| <ol> <li>8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenn Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>385 - Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>1. Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon</li> <li>7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mikrofon für Telefon, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon</li> </ol>   | 4362-4369<br>4362<br>4363<br>4364<br>4365<br>4366<br>4367<br>4368 |
| <ol> <li>8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenn Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>385 - Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>1. Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts</li> <li>4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon</li> <li>7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mikrofon für Telefon, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon</li> <li>8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne</li> </ol> | 4362-4369<br>4362<br>4363<br>4364<br>4365<br>4366<br>4367<br>4368 |
| <ol> <li>8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenn Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>385 - Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>1. Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts</li> <li>4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon</li> <li>7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mikrofon für Telefon, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon</li> <li>8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne</li> </ol> | 4362-4369<br>4362<br>4363<br>4364<br>4365<br>4366<br>4367<br>4368 |
| <ol> <li>8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenn Impedanzwandler für Frontscheibenantenne</li> <li>385 - Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>1. Radio-Navigationssystem, (L0R)</li> <li>2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B</li> <li>3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon</li> <li>7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mikrofon für Telefon, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon</li> </ol>   | 4362-4369<br>4362<br>4363<br>4364<br>4365<br>4366<br>4367<br>4368 |

| 1. Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0L)  | 4370  |
|---|---|
| Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B  | 4371  |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links,  | 4372  |
| Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts  |   |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links,  | 4373  |
| Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten   |   |
| rechts  |   |
|   | 4374  |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe  | 4374  |
| Audioquellen  |   |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für  | 4375  |
| Telefon   |   |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mikrofon für Telefon,  | 4376  |
| Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon   |   |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne,   | 4377  |
| Impedanzwandler für Frontscheibenantenne  |   |
| 387 - Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0R)   | 4378-4385   |
| 1. Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0R)  | 4378  |
| Nadio-Navigationssystem, (720),(2017)     Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B  | 4379  |
|   |   |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links,  | 4380  |
| Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts  | 1004  |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links,  | 4381  |
| Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten   |   |
| rechts  |   |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe  | 4382  |
| Audioquellen  |   |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für  | 4383  |
| Telefon   |   |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mikrofon für Telefon,  | 4384  |
| Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon   | 4004  |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne,   | 4385  |
|   | 4303  |
| Impedanzwandler für Frontscheibenantenne  | 4000 4004   |
| 388 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem  | 4386-4394   |
| CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem  | 4386  |
| Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach  | 4387  |
|   |   |
| 3. Bordnetzsteuergerät  | 4388  |
| Bordnetzsteuergerät     Bordnetzsteuergerät   | 4388<br>4389  |
| 3. Bordnetzsteuergerät  | 4388  |
| Bordnetzsteuergerät     Bordnetzsteuergerät   | 4388<br>4389  |
| <ul><li>3. Bordnetzsteuergerät</li><li>4. Bordnetzsteuergerät</li><li>5. Bordnetzsteuergerät</li><li>6. Bordnetzsteuergerät</li></ul>   | 4388<br>4389<br>4390  |
| <ul> <li>3. Bordnetzsteuergerät</li> <li>4. Bordnetzsteuergerät</li> <li>5. Bordnetzsteuergerät</li> <li>6. Bordnetzsteuergerät</li> <li>7. Bordnetzsteuergerät</li> </ul>  | 4388<br>4389<br>4390<br>4391<br>4392  |
| <ol> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> </ol>   | 4388<br>4389<br>4390<br>4391<br>4392<br>4393  |
| <ol> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> </ol>   | 4388<br>4389<br>4390<br>4391<br>4392<br>4393<br>4394  |
| 3. Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät 6. Bordnetzsteuergerät 7. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 389 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6)  | 4388<br>4389<br>4390<br>4391<br>4392<br>4393<br>4394<br>4395-4403   |
| 3. Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät 6. Bordnetzsteuergerät 7. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 1389 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6) 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6)  | 4388<br>4389<br>4390<br>4391<br>4392<br>4393<br>4394<br>4395-4403<br>4395   |
| 3. Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät 6. Bordnetzsteuergerät 7. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6) 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6) 2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach   | 4388<br>4389<br>4390<br>4391<br>4392<br>4393<br>4394<br>4395-4403<br>4395<br>4396   |
| 3. Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät 6. Bordnetzsteuergerät 7. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6) 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6) 2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach 3. Bordnetzsteuergerät  | 4388<br>4389<br>4390<br>4391<br>4392<br>4393<br>4394<br>4395-4403<br>4395<br>4396<br>4397   |
| 3. Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät 6. Bordnetzsteuergerät 7. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 1389 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6) 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6) 2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach 3. Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät  | 4388<br>4389<br>4390<br>4391<br>4392<br>4393<br>4394<br>4395-4403<br>4395<br>4396<br>4397<br>4398   |
| 3. Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät 6. Bordnetzsteuergerät 7. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 1389 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6) 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6) 2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach 3. Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät   | 4388<br>4389<br>4390<br>4391<br>4392<br>4393<br>4394<br>4395-4403<br>4395<br>4396<br>4397<br>4398<br>4399   |
| 3. Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät 6. Bordnetzsteuergerät 7. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem (7L6) 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem (7L6) 2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach 3. Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät 6. Bordnetzsteuergerät  | 4388<br>4389<br>4390<br>4391<br>4392<br>4393<br>4394<br>4395-4403<br>4395<br>4396<br>4397<br>4398<br>4399<br>4400   |
| 3. Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät 6. Bordnetzsteuergerät 7. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6) 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6) 2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach 3. Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät 6. Bordnetzsteuergerät 7. Bordnetzsteuergerät   | 4388<br>4389<br>4390<br>4391<br>4392<br>4393<br>4394<br>4395-4403<br>4395<br>4396<br>4397<br>4398<br>4399   |
| 3. Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät 6. Bordnetzsteuergerät 7. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem (7L6) 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem (7L6) 2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach 3. Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät 6. Bordnetzsteuergerät  | 4388<br>4389<br>4390<br>4391<br>4392<br>4393<br>4394<br>4395-4403<br>4395<br>4396<br>4397<br>4398<br>4399<br>4400   |
| 3. Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät 6. Bordnetzsteuergerät 7. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6) 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6) 2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach 3. Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät 6. Bordnetzsteuergerät 7. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät   | 4388<br>4389<br>4390<br>4391<br>4392<br>4393<br>4394<br>4395-4403<br>4395<br>4396<br>4397<br>4398<br>4399<br>4400<br>4401   |
| 3. Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät 6. Bordnetzsteuergerät 7. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6) 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6) 2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach 3. Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät 6. Bordnetzsteuergerät 7. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät   | 4388<br>4389<br>4390<br>4391<br>4392<br>4393<br>4394<br>4395-4403<br>4395<br>4396<br>4397<br>4398<br>4399<br>4400<br>4401<br>4401   |
| 3. Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät 6. Bordnetzsteuergerät 7. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 9. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6) 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6) 2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach 3. Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät 6. Bordnetzsteuergerät 7. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät  | 4388<br>4389<br>4390<br>4391<br>4392<br>4393<br>4394<br>4395-4403<br>4395<br>4396<br>4397<br>4398<br>4399<br>4400<br>4401<br>4402<br>4403<br>4404-4460  |
| 3. Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät 6. Bordnetzsteuergerät 7. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6) 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6) 2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach 3. Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät 6. Bordnetzsteuergerät 7. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 1. Sicherungen   | 4388<br>4389<br>4390<br>4391<br>4392<br>4393<br>4394<br>4395-4403<br>4395<br>4396<br>4397<br>4398<br>4399<br>4400<br>4401<br>4402<br>4403<br>4404-4460<br>4404-4460   |
| 3. Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät 6. Bordnetzsteuergerät 7. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6) 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6) 2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach 3. Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät 6. Bordnetzsteuergerät 7. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 1. Sicherungen 1.1 Übersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)   | 4388<br>4389<br>4390<br>4391<br>4392<br>4393<br>4394<br>4395-4403<br>4395<br>4396<br>4397<br>4398<br>4399<br>4400<br>4401<br>4402<br>4403<br>4404-4460<br>4404-4460<br>4404   |
| 3. Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät 6. Bordnetzsteuergerät 7. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 10. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6) 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6) 2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach 3. Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät 6. Bordnetzsteuergerät 7. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 1. Sicherungen 1.1 Übersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 1.2 Übersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)  | 4388<br>4389<br>4390<br>4391<br>4392<br>4393<br>4394<br>4395-4403<br>4395<br>4396<br>4397<br>4398<br>4399<br>4400<br>4401<br>4402<br>4403<br>4404-4460<br>4404-4460<br>4404<br>4404   |
| <ol> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6)</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6)</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Sicherungen         <ul> <li>1.1 Übersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)</li> <li>1.2 Übersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)</li> <li>1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) auf der Batterie (bei Fahrzeugenmit autom. Getriebe), von März</li> </ul> </li> </ol>   | 4388<br>4389<br>4390<br>4391<br>4392<br>4393<br>4394<br>4395-4403<br>4395<br>4396<br>4397<br>4398<br>4399<br>4400<br>4401<br>4402<br>4403<br>4404-4460<br>4404-4460<br>4404   |
| <ol> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (7L6)</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (7L6)</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetz</li></ol>  | 4388<br>4389<br>4390<br>4391<br>4392<br>4393<br>4394<br>4395-4403<br>4395<br>4396<br>4397<br>4398<br>4399<br>4400<br>4401<br>4402<br>4403<br>4404-4460<br>4404<br>4405<br>4406-4407   |
| 3. Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät 6. Bordnetzsteuergerät 7. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (7L6) 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (7L6) 2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach 3. Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät 6. Bordnetzsteuergerät 7. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 801Einbauorte: Sicherungen - 3 1. Sicherungen 1.1 Übersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 1.2 Übersicht der Sicherungen (SA) auf der Batterie (bei Fahrzeugenmit autom. Getriebe), von März 2010 bis November 2011 1.3.1 Sicherungsbelegung, ab März 2010   | 4388<br>4389<br>4390<br>4391<br>4392<br>4393<br>4394<br>4395-4403<br>4395<br>4396<br>4397<br>4398<br>4399<br>4400<br>4401<br>4402<br>4403<br>4404-4460<br>4404-4460<br>4404<br>4405<br>4406-4407  |
| <ol> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, (7L6)</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Einbauorte: Sicherungen - 3</li> <li>Sicherungen</li> <li>Übersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)</li> <li>Übersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)</li> <li>Binbaulage der Sicherungen (SA) auf der Batterie (bei Fahrzeugenmit autom. Getriebe), von März 2010 bis November 2011</li> <li>1.3.1 Sicherungsbelegung, ab März 2010</li> <li>1.3.2 Sicherungsbelegung, ab November 2010</li> </ol>  | 4388<br>4389<br>4390<br>4391<br>4392<br>4393<br>4394<br>4395-4403<br>4395<br>4396<br>4397<br>4398<br>4399<br>4400<br>4401<br>4402<br>4403<br>4404-4460<br>4404-4460<br>4404<br>4405<br>4406-4407  |
| 3. Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät 6. Bordnetzsteuergerät 7. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6) 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6) 2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach 3. Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät 6. Bordnetzsteuergerät 7. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 801Einbauorte: Sicherungen - 3 1. Sicherungen 1.1 Übersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 1.2 Übersicht der Sicherungen (SA) auf der Batterie (bei Fahrzeugenmit autom. Getriebe), von März 2010 bis November 2011 1.3.1 Sicherungsbelegung, ab März 2010 1.3.2 Sicherungsbelegung, ab Mörz 2010 1.4 Einbaulage der Sicherungen (SA) auf der Batterie (bei Fahrzeugenmit Schaltgetriebe und autom.   | 4388<br>4389<br>4390<br>4391<br>4392<br>4393<br>4394<br>4395-4403<br>4395<br>4396<br>4397<br>4398<br>4399<br>4400<br>4401<br>4402<br>4403<br>4404-4460<br>4404-4460<br>4404<br>4405<br>4406-4407  |
| 3. Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät 6. Bordnetzsteuergerät 7. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6) 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6) 2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach 3. Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät 6. Bordnetzsteuergerät 7. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 9. Sicherungen onur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 1.2 Übersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) auf der Batterie (bei Fahrzeugenmit autom. Getriebe), von März 2010 bis November 2011 1.3.1 Sicherungsbelegung, ab März 2010 1.3.2 Sicherungsbelegung, ab November 2010 1.4 Einbaulage der Sicherungen (SA) auf der Batterie (bei Fahrzeugenmit Schaltgetriebe und autom. Getriebe DSG), von März 2010 bis November2011   | 4388<br>4389<br>4390<br>4391<br>4392<br>4393<br>4394<br>4395-4403<br>4395<br>4396<br>4397<br>4398<br>4399<br>4400<br>4401<br>4402<br>4403<br>4404-4460<br>4404-4460<br>4404<br>4405<br>4406-4407<br>4406<br>4407<br>4408-4410                                   |
| 3. Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät 6. Bordnetzsteuergerät 7. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 1. Bordnetzsteuergerät 1. Bordnetzsteuergerät 1. Bordnetzsteuergerät 1. Bordnetzsteuergerät 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (7L6) 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (7L6) 2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach 3. Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät 6. Bordnetzsteuergerät 7. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 1. Lübersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 1. 2 Übersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 1. 3 Einbaulage der Sicherungen (SA) auf der Batterie (bei Fahrzeugenmit autom. Getriebe), von März 2010 bis November 2011 1. 3.1 Sicherungsbelegung, ab März 2010 1. 3.2 Sicherungsbelegung, ab November 2010 1. 4 Einbaulage der Sicherungen (SA) auf der Batterie (bei Fahrzeugenmit Schaltgetriebe und autom. Getriebe DSG), von März 2010 bis November2011 1. 4.1 Sicherungsbelegung, ab März 2010  | 4388<br>4389<br>4390<br>4391<br>4392<br>4393<br>4394<br>4395-4403<br>4395<br>4396<br>4397<br>4398<br>4399<br>4400<br>4401<br>4402<br>4403<br>4404-4460<br>4404-4460<br>4404-4460<br>4404<br>4405<br>4406-4407<br>4406<br>4407<br>4408-4410                      |
| 3. Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät 6. Bordnetzsteuergerät 7. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 389 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (7L6) 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (7L6) 2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach 3. Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät 6. Bordnetzsteuergerät 7. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 1.1 Übersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 1.2 Übersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) auf der Batterie (bei Fahrzeugenmit autom. Getriebe), von März 2010 bis November 2011 1.3.1 Sicherungsbelegung, ab März 2010 1.4.2 Sicherungsbelegung, ab März 2010 1.4.1 Sicherungsbelegung, ab März 2010 1.4.2 Sicherungsbelegung, ab März 2010 1.4.2 Sicherungsbelegung, ab März 2010 1.4.2 Sicherungsbelegung, ab März 2010  | 4388<br>4389<br>4390<br>4391<br>4392<br>4393<br>4394<br>4395-4403<br>4395<br>4396<br>4397<br>4398<br>4399<br>4400<br>4401<br>4402<br>4403<br>4404-4460<br>4404-4460<br>4404<br>4405<br>4406-4407<br>4406<br>4407<br>4408-4410                                   |
| 3. Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät 6. Bordnetzsteuergerät 7. Bordnetzsteuergerät 7. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 389 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (7L6) 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (7L6) 2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach 3. Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät 6. Bordnetzsteuergerät 7. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät | 4388<br>4389<br>4390<br>4391<br>4392<br>4393<br>4394<br>4395-4403<br>4395<br>4396<br>4397<br>4398<br>4399<br>4400<br>4401<br>4402<br>4403<br>4404-4460<br>4404-4460<br>4404-4460<br>4405<br>4406-4407<br>4406<br>4407<br>4408-4410<br>4409<br>4410<br>4411-4412 |
| <ol> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6)</li> <li>CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem, (7L6)</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schalltafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Sordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> <li>Jöbersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)</li> <li>Übersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)</li> <li>Binbauorte: Sicherungen (SA) auf der Batterie (bei Fahrzeugenmit autom. Getriebe), von März 2010 bis November 2011</li> <li>J.3.1 Sicherungsbelegung, ab Mörz 2010</li> <li>4 Einbaulage der Sicherungen (SA) auf der Batterie (bei Fahrzeugenmit Schaltgetriebe und autom. Getriebe DSG), von März 2010 bis November 2011</li> <li>1.4.1 Sicherungsbelegung, ab Mörze 2010</li> <li>1.5.2 Sicherungsbelegung, ab November 2011</li> <li>1.5.5 Einbaulage der Sicherungen (SA) auf der Batterie, ab November 2011</li> <li>1.5.5 Einbaulage der Sicherungen (SA) auf der Batterie, ab November 2011</li> <li>1.5.1 Sicherungsbelegung, ab November 2011</li> </ol>   | 4388<br>4389<br>4390<br>4391<br>4392<br>4393<br>4394<br>4395-4403<br>4395<br>4396<br>4397<br>4398<br>4399<br>4400<br>4401<br>4402<br>4403<br>4404-4460<br>4404-4460<br>4404<br>4405<br>4406-4407<br>4408-4410<br>4409<br>4410<br>4411-4412<br>4412              |
| 3. Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät 6. Bordnetzsteuergerät 7. Bordnetzsteuergerät 7. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät 389 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (7L6) 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (7L6) 2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach 3. Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät 6. Bordnetzsteuergerät 7. Bordnetzsteuergerät 8. Bordnetzsteuergerät | 4388<br>4389<br>4390<br>4391<br>4392<br>4393<br>4394<br>4395-4403<br>4395<br>4396<br>4397<br>4398<br>4399<br>4400<br>4401<br>4402<br>4403<br>4404-4460<br>4404-4460<br>4404-4460<br>4405<br>4406-4407<br>4406<br>4407<br>4408-4410<br>4409<br>4410<br>4411-4412 |

| 1.6.1 Sicherungsbelegung, ab März 2010   | 4414-4417              |
|--|------------------------|
| 1.6.2 Sicherungsbelegung, ab November 2010   | 4418-4420              |
| 1.6.3 Sicherungsbelegung, ab Mai 2011  | 4421-4424              |
| 1.6.4 Sicherungsbelegung, ab November 2011   | 4425-4427              |
| 1.6.5 Sicherungsbelegung, ab Mai 2012  | 4428-4431              |
| 1.6.6 Sicherungsbelegung, ab November 2012   | 4432-4435              |
| 1.7 Einbaulage der Sicherungen (SB) unter der Schalttafel rechts(nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)   | 4436-4453              |
| 1.7.1 Sicherungsbelegung, ab November 2010   | 4437-4439              |
| 1.7.2 Sicherungsbelegung, ab Mai 2011  | 4440-4443              |
| 1.7.3 Sicherungsbelegung, ab November 2011   | 4444-4446              |
| 1.7.4 Sicherungsbelegung, ab Navember 2012   | 4447-4449<br>4450-4453 |
| 1.7.5 Sicherungsbelegung, ab November 2012   | 4450-4453              |
| 1.8 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel links  |                        |
| <ol> <li>1.8.1 Einbaulage, ab März 2010 (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)</li> <li>1.8.2 Sicherungsbelegung, ab März 2010 (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)</li> </ol> | 4454<br>4455           |
| 1.8.3 Einbaulage, ab November 2010 (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)  | 4456                   |
| 1.8.4 Sicherungsbelegung, ab November 2010 (nur für Fahrzeuge mitRechtslenker)   | 4456                   |
| 1.8.5 Einbaulage, ab Mai 2011 (für Fahrzeuge mit Linkslenker undRechtslenker)  | 4457                   |
| 1.8.6 Sicherungsbelegung, ab Mai 2011 (für Fahrzeuge mit Linkslenkerund Rechtslenker)  | 4458                   |
| 1.8.7 Einbaulage, ab Mai 2012 (für Fahrzeuge mit Linkslenker undRechtslenker)  | 4458                   |
| 1.8.8 Sicherungsbelegung, ab Mai 2012 (für Fahrzeuge mit Linkslenkerund Rechtslenker)  | 4459-4460              |
| 802 - Einbauorte: Relais - 3   | 4461-4478              |
| 1. Relais  | 4461-4478              |
| 1.1 Übersicht der Relaisträger (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)   | 4461                   |
| 1.2 Übersicht der Relaisträger (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)  | 4462                   |
| 1.3 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel links(nur für Fahrzeuge mit  | 4463                   |
| Linkslenker), ab März 2010   |                        |
| 1.4 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel links(nur für Fahrzeuge mit  | 4464-4465              |
| Linkslenker), ab Mai 2011  |                        |
| 1.5 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel links(nur für Fahrzeuge mit  | 4466-4467              |
| Linkslenker), ab Mai 2012  |                        |
| 1.6 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel links(nur für Fahrzeuge mit  | 4468-4469              |
| Linkslenker), ab November 2012   |                        |
| 1.7 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel rechts(nur für Fahrzeuge mit   | 4470-4471              |
| Rechtslenker), ab November 2010  |                        |
| 1.8 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel rechts(nur für Fahrzeuge mit   | 4472-4473              |
| Rechtslenker), ab Mai 2011   |                        |
| 1.9 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel rechts(nur für Fahrzeuge mit   | 4474-4475              |
| Rechtslenker), ab Mai 2012   |                        |
| 1.10 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel rechts(nur für Fahrzeuge mit  | 4476-4477              |
| Rechtslenker), ab November 2012  |                        |
| 1.11 Relaisplatzbelegung im Relaisträger auf der Batterie  | 4478                   |
| 803Einbauorte: Massepunkte - 3   | 4479-4486              |
| 1. Massepunkte   | 4479-4486              |
| 1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum   | 4479-4481              |
| 1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum   | 4482-4483              |
| 1.3 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum  | 4484-4486              |
| 804Einbauorte: Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs - 3   | 4487-4575              |
| 1. Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs   | 4487-4575              |
| 1.1 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)   | 4487-4489              |
| 1.2 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)  | 4490-4493              |
| 1.3 Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem-J503-   | 4494-4495<br>4494      |
| 1.3.1 Steckerbelegung, ab März 2010:<br>1.3.2 Steckerbelegung, ab Mai 2011:  | 4494                   |
| 1.3.2 Steckerbelegung, ab Mai 2011.<br>1.4 Radiovorbereitung für Handelsgeräte   | 4495                   |
| 1.5 Handyvorbereitung  | 4496<br>4497           |
| 1.6 Zündanlassschalter -D-   | 4497<br>4497           |
| 1.7 Lenkstockschalter links -EX19- / Lenkstockschalter rechts -EX20-/ Wickelfeder -F350-   | 4498-4500              |
| 1.7.3 Steckerbelegung:   | 4499-4500              |
| 1.8 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-   | 4501                   |
| 1.9 Einsteller für Leuchtweitenregelung -E102-   | 4501                   |
| 1.10 Lichtschalter -E1-  | 4502-4503              |
| 1.11 Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung -E579-   | 4504                   |
| 1.12 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285- / Steuergerät fürWegfahrsicherung -J362-   | 4505-4509              |
| 1.12.1 Steckerbelegung:  | 4505-4506              |
| 1.12.2 Kontrollleuchtensteuerung im Schalttafeleinsatz - K. ab März2010  | 4507                   |
|  |                        |

| <ul> <li>1.12.3 Kontrollleuchtensteuerung im Schalttafeleinsatz - K, ab Mai2011</li> <li>1.12.4 Anzeigensteuerung im Schalttafeleinsatz - K</li> <li>1.13 Bordnetzsteuergerät - J519</li> <li>1.13.3 Steckerbelegung, ab März 2010:</li> <li>1.13.4 Steckerbelegung, ab Mai 2011:</li> <li>1.13.5 Steckerbelegung, ab Mai 2012:</li> <li>1.13.6 Steckerbelegung, ab November 2012:</li> <li>1.14 Diagnose-Interface für Datenbus -J533- (nur bei Fahrzeugenmit Start-Stopp-System), bis November 2012</li> </ul> | 4508<br>4509<br>4510-4534<br>4510-4515<br>4516-4521<br>4522-4527<br>4528-4534<br>4535-4536 |
|--|--|
| 1.14.3 Steckerbelegung: 1.15 Motorsteuergerät -J623- 1.15.2 Steckerbelegung, 52fach + 28fach: 1.15.3 Steckerbelegung, 94fach + 60fach: 1.15.4 Steckerbelegung, 81fach + 40fach: 1.16 Luftmassenmesser -G70- 1.16.1 Steckerbelegung: 1.17 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-  | 4535-4536<br>4537-4540<br>4537-4538<br>4539<br>4540<br>4541-4542<br>4541-4542<br>4543      |
| <ul> <li>1.18 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-     1.18.2 Steckerbelegung:</li> <li>1.19 Leistungsmodul für Scheinwerfer links -J667-     1.19.1 Steckerbelegung:</li> <li>1.20 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-     1.20.2 Steckerbelegung, ab März 2010:</li> <li>1.21 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-</li> </ul>   | 4543-4544<br>4543-4544<br>4545<br>4545<br>4546-4547<br>4546-4547<br>4548-4549              |
| <ul> <li>1.21.2 Steckerbelegung, ab November 2010:</li> <li>1.22 Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-</li> <li>1.23 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-</li> <li>1.23.2 Steckerbelegung:</li> <li>1.24 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-</li> <li>1.25 Lambdasonde nach Katalysator -G130-</li> <li>1.26 Lambdasonde -G39-</li> <li>1.27 Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts -J668-</li> </ul>   | 4548-4549<br>4550<br>4550-4551<br>4550-4551<br>4552<br>4553<br>4554<br>4555                |
| 1.27.1 Steckerbelegung: 1.28 Drosselklappensteuereinheit -J338- 1.28.1 Steckerbelegung: 1.29 Steuergerät für ABS -J104- 1.30 Steuergerät für Airbag -J234- 1.30.3 Steckerbelegung: 1.31 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126- 1.32 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-  | 4555<br>4556-4558<br>4556-4558<br>4559-4562<br>4563-4564<br>4563-4564<br>4565<br>4565-4566 |
| 1.32.3 Steckerbelegung:  1.33 Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite-E224- 1.33.3 Steckerbelegung:  1.34 Steuergerät für Multimediasystem -J650- 1.34.3 Steckerbelegung:  1.35 Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe -J251- 1.35.1 Steckerbelegung:   | 4565-4566<br>4567-4568<br>4567-4568<br>4569-4570<br>4569-4570<br>4571                      |
| <ul> <li>1.36 Steckerbelegung: Steuergerät für Klimaanlage -J301-</li></ul>  | 4572-4573<br>4572-4573<br>4574-4575<br>4574-4575<br>4576-4613<br>4576-4613<br>4576-4577    |
| <ul> <li>1.2 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)</li> <li>1.3 Motor für Heckscheibenwischer -V12-  1.3.2 Steckerbelegung:</li> <li>1.4 12-V-Steckdose -U5- </li> <li>1.5 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-  1.5.2 Steckerbelegung:</li> <li>1.6 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222- </li> <li>1.7 Steckerbelegung:</li> </ul>   | 4578-4579<br>4580-4581<br>4580-4581<br>4582<br>4583-4584<br>4583-4584<br>4585<br>4585-4586 |
| <ul><li>1.7.2 Steckerbelegung:</li><li>1.8 Türsteuergerät hinten links -J388-</li><li>1.8.2 Steckerbelegung:</li><li>1.9 Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220-</li></ul>   | 4585-4586<br>4587-4588<br>4587-4588<br>4589  |

| 1.10 Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür -E512-                                    | 4589-4592 |
|--|-----------|
| 1.10.3 Steckerbelegung:  | 4590-4592 |
| 1.11 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-   | 4593-4594 |
| 1.11.3 Steckerbelegung:  | 4593-4594 |
| 1.12 Steckdose -U-   | 4595      |
| 1.13 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-  | 4596-4597 |
| 1.13.3 Steckerbelegung:  | 4596-4597 |
| 1.14 Fensterheberschalter in Beifahrertür -E107-   | 4598-4599 |
| 1.14.3 Steckerbelegung:  | 4598-4599 |
| 1.15 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-  | 4600-4601 |
| 1.15.2 Steckerbelegung:  | 4600-4601 |
| 1.16 Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite -F221-                              | 4602      |
| 1.17 Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys -J412-                                    | 4602-4603 |
| 1.17.2 Steckerbelegung:  | 4603      |
| 1.18 Spannungsstabilisator -J532-  | 4604-4605 |
| 1.18.2 Steckerbelegung:  | 4604-4605 |
| 1.19 Türsteuergerät hinten rechts -J389-   | 4606-4607 |
| 1.19.2 Steckerbelegung:  | 4606-4607 |
| 1.20 Fensterheberschalter in Tür hinten rechts -E54-   | 4608-4609 |
| 1.20.2 Steckerbelegung:  | 4608-4609 |
| 1.21 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-  | 4610-4611 |
| 1.21.2 Steckerbelegung:  | 4610-4611 |
| 1.22 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223-                               | 4612      |
| 1.23 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G- / Kraftstoffpumpe fürVorförderung -G6-             | 4612-4613 |
| 806Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen - 3                 | 4614-4622 |
| Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen                                    | 4614-4622 |
| 1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen (nurfür Fahrzeuge mit Linkslenker)  | 4614      |
| 1.2 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen (nurfür Fahrzeuge mit Rechtslenker) | 4615      |
| 1.3 Kupplungsstation im Kofferraum links   | 4616      |
| 1.4 Kupplungsstation an der B-Säule links  | 4616      |
| 1.5 Steckverbindung, 16fach -T16b- (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)                         | 4616      |
| 1.6 Steckverbindung, 16fach -T16b- (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)                        | 4617      |
| 1.7 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mitLinkslenker)                   | 4617      |
| 1.8 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mitRechtslenker)                 | 4617      |
| 1.9 Kupplungsstation im Motorraum  | 4618      |
| 1.10 Steckverbindung am automatischen 6-Gang-Getriebe  | 4618      |
| 1.11 Steckverbindungen am automatischen 6-Gang-Getriebe  | 4618      |
| 1.12 Steckverbindungen an der Lüfterzarge  | 4619      |
| 1.13 Steckverbindungen im Motorraum links  | 4619      |
| 1.14 Steckverbindungen an der Stirnwand rechts (nur für Fahrzeugemit Linkslenker)              | 4620      |
| 1.15 Steckverbindung an der Stirnwand links (nur für Fahrzeuge mitRechtslenker)                | 4620      |
| 1.16 Steckverbindung an der Stirnwand rechts (nur für Fahrzeugemit Rechtslenker)               | 4620      |
| 1.17 Steckverbindung auf dem Unterboden rechts (nur für Fahrzeugemit Rechtslenker)             | 4621      |
| 1.18 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mitLinkslenker)                 | 4621      |
| 1.19 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mitRechtslenker)                 | 4621      |
| 1.20 Kupplungsstation an der B-Säule rechts  | 4622      |
|  |           |