



## Inhaltsverzeichnis

<b>40 - Radaufhängung vorn</b>	<b>1</b>
<b>1 Vorderachse - Übersicht</b>	1
1.1 Vorderachse - Übersicht der Reparaturkapitel	1
1.2 Radlagergehäuse in ausgefederten Zustand anheben (Leergewichtslage)	1
<b>2 Vorderachse in Stand setzen</b>	4
2.1 I - Montageübersicht Aggregatträger, Konsole, Achslenker, Stabilisator, Koppelstange, Abstützung, Pendelstütze	4
2.2 Achsgelenk prüfen	6
2.3 Achsgelenk aus- und einbauen	7
2.4 Aggregatträger in Servicestellung lösen und ausrichten	11
2.5 Achslenker aus- und einbauen	16
2.6 Konsole aus- und einbauen	20
2.7 Achslenker und Konsole trennen und zusammenbauen	24
2.8 Gummimetalllager der Konsole - unterschiedliche Ausführungen und Einbaulagen	24
2.9 Gummimetalllager für Konsole ersetzen - Ausbauvariante 1	26
2.10 Gummimetalllager für Konsole ersetzen - Ausbauvariante 2	27
2.11 Stabilisator aus- und einbauen	30
2.12 Aggregatträger aus- und einbauen	35
<b>3 Federbein vorn in Stand setzen</b>	39
3.1 II - Montageübersicht Federbein	39
3.2 Federbein aus- und einbauen	40
3.3 Federbein in Stand setzen	45
3.4 Stoßdämpfer prüfen	48
3.5 Stoßdämpfer entsorgen	49
<b>4 Radlagerung in Stand setzen</b>	51
4.1 III - Montageübersicht Radlagerung, Federbein, Gelenkwelle, Bremse FS-II	51
4.2 III - Montageübersicht Radlagerung, Federbein, Gelenkwelle, Bremse FS-III	54
4.3 III - Montageübersicht Radlagerung, Federbein, Gelenkwelle, Bremse C54	56
4.4 Radlagergehäuse aus- und einbauen	59
4.5 Radnabe mit Radlager bei eingebautem Radlagergehäuse aus- und einbauen	64
<b>5 Gelenkwellen mit Gleichlaufgelenk</b>	70
5.1 IV - Montageübersicht Gelenkuelle mit Gleichlaufgelenk	70
5.2 Befestigungsmutter der Gelenkuelle aus- und einbauen	73
5.3 Außengelenk der Gelenkuelle aus- und einbauen	76
5.4 Gelenkuelle aus- und einbauen	79
5.5 Gelenkuelle mit Gleichlaufgelenk in Stand setzen	82
5.6 Gleichlaufgelenk prüfen	84
<b>6 Gelenkwellen mit Tripodegelenk</b>	88
6.1 V - Montageübersicht Gelenkuelle mit Tripodegelenk AAR 2000	88
6.2 Gelenkuelle aus- und einbauen	90
6.3 Gelenkuelle mit Tripodegelenk AAR 2000 in Stand setzen	91
6.4 Gleichlaufgelenk außen prüfen	94
<b>42 - Radaufhängung hinten</b>	<b>95</b>
<b>1 Hinterachse - Übersicht</b>	95
1.1 Hinterachse - Übersicht der Reparaturkapitel	95
1.2 Radlagerung Hinterachse in ausgefederten Zustand anheben (Leergewichtslage)	95
<b>2 Hinterachse mit Trommelbremse</b>	97
2.1 Montageübersicht Hinterachse mit Trommelbremse	97
2.2 Hinterachse mit Trommelbremse aus- und einbauen	100
<b>3 Hinterachse mit Trommelbremse in Stand setzen</b>	106
3.1 Montageübersicht Stoßdämpfer	106



3.2	Stoßdämpfer aus- und einbauen . . . . .	107
3.3	Schraubenfeder aus- und einbauen . . . . .	110
3.4	Gummimetalllager aus- und einbauen . . . . .	111
<b>4</b>	<b>Hinterachse mit Scheibenbremse . . . . .</b>	<b>125</b>
4.1	Montageübersicht Hinterachse . . . . .	125
4.2	Einbaulage Dämpfer - Hinterachse . . . . .	127
4.3	Hinterachse mit Scheibenbremse aus- und einbauen . . . . .	127
<b>5</b>	<b>Hinterachse mit Scheibenbremse in Stand setzen . . . . .</b>	<b>133</b>
5.1	Montageübersicht Stoßdämpfer . . . . .	133
5.2	Dämpfer aus- und einbauen . . . . .	134
5.3	Schraubenfeder aus- und einbauen . . . . .	137
5.4	Gummimetalllager aus- und einbauen . . . . .	138
<b>6</b>	<b>Radlagerung in Stand setzen . . . . .</b>	<b>152</b>
6.1	Montageübersicht Radlagerung - Trommelbremse . . . . .	152
6.2	Radnabe mit Radlager aus- und einbauen - Trommelbremse . . . . .	153
6.3	Montageübersicht Radlagerung - Scheibenbremse . . . . .	156
6.4	Radnabe mit Radlager aus- und einbauen - Scheibenbremse . . . . .	156
6.5	Achszapfen aus- und einbauen . . . . .	160
<b>44 - Räder, Reifen, Fahrzeugvermessung</b> . . . . .	<b>164</b>	
<b>1</b>	<b>Fahrwerk - Sollwerte . . . . .</b>	<b>164</b>
1.1	Sollwerte Vorderachse . . . . .	164
1.2	Sollwerte Hinterachse . . . . .	166
1.3	Fahrzeugdatenträger und PR-Nummern . . . . .	168
<b>2</b>	<b>Achsvermessung . . . . .</b>	<b>169</b>
2.1	Allgemeines . . . . .	169
2.2	Die Notwendigkeit einer Achsvermessung besteht, wenn: . . . . .	170
2.3	Prüfbedingungen . . . . .	174
2.4	Messvorbereitungen . . . . .	175
2.5	Querneigung des Fahrzeugs prüfen . . . . .	176
2.6	Sturz an der Vorderachse prüfen, ggf. ausmitteln . . . . .	176
2.7	Sturz an der Hinterachse prüfen . . . . .	179
2.8	Spur an der Hinterachse prüfen . . . . .	179
2.9	Spur an der Vorderachse prüfen, ggf. einstellen . . . . .	179
2.10	Lenkradstellung prüfen, ggf. ausrichten . . . . .	181
2.11	Lenkeinschlag links und rechts prüfen . . . . .	183
2.12	Rechnerische Ermittlung der Laufrichtungsabweichung der Hinterachse . . . . .	185
<b>48 - Lenkung</b> . . . . .	<b>186</b>	
<b>1</b>	<b>Lenkung . . . . .</b>	<b>186</b>
1.1	Elektro-hydraulische und mechanische Lenkung . . . . .	186
<b>2</b>	<b>Lenksäule . . . . .</b>	<b>187</b>
2.1	Montageübersicht . . . . .	187
<b>3</b>	<b>Lenksäule prüfen . . . . .</b>	<b>189</b>
3.1	Sichtprüfung . . . . .	189
3.2	Funktionsprüfung . . . . .	189
<b>4</b>	<b>Lenksäule aus- und einbauen . . . . .</b>	<b>190</b>
4.1	Lenksäule ausbauen - LHD-Ausführung . . . . .	190
4.2	Lenksäule einbauen - LHD-Ausführung . . . . .	193
4.3	Lenksäule ausbauen - RHD-Ausführung . . . . .	196
4.4	Lenksäule einbauen - RHD-Ausführung . . . . .	198
<b>5</b>	<b>Lenkschloss aus- und einbauen . . . . .</b>	<b>202</b>
<b>6</b>	<b>Frequenzstrebe, Lagerbock . . . . .</b>	<b>203</b>
6.1	Frequenzstrebe aus- und eibauen - LHD-Ausführung . . . . .	203



6.2	Frequenzstrebe aus- und eibauen - RHD-Ausführung .....	205
6.3	Lagerbock aus- und einbauen .....	207
<b>7</b>	<b>Lenkung ohne Servounterstützung (mechanische Lenkung) .....</b>	<b>209</b>
7.1	Montageübersicht .....	209
<b>8</b>	<b>Lenkgetriebe aus- und einbauen .....</b>	<b>210</b>
8.1	Lenkgetriebe ausbauen .....	210
8.2	Lenkgetriebe einbauen .....	212
<b>9</b>	<b>Mechanisches Lenkgetriebe prüfen und einstellen .....</b>	<b>216</b>
9.1	Mittelstellung der Zahnstange des Lenkgetriebes prüfen, ggf. einstellen .....	216
9.2	Lenkgetriebe einstellen (Druckstückspieleinstellung) .....	216
<b>10</b>	<b>Lenkgetriebe zerlegen und zusammenbauen .....</b>	<b>218</b>
<b>11</b>	<b>Spurstangenköpfe, Spurstangen .....</b>	<b>220</b>
<b>12</b>	<b>Servolenkung .....</b>	<b>221</b>
12.1	Aufbau und Funktion .....	221
12.2	Montageübersicht Servolenkung (TRW) - LHD-Ausführung .....	222
12.3	Montageübersicht Servolenkung (KOYO) - LHD-Ausführung .....	224
12.4	Montageübersicht Druckleitung (Verschlauchung) - Servolenkung TRW bzw. KOYO - LHD-Ausführung .....	226
12.5	Montageübersicht Servolenkung (TRW) - RHD-Ausführung .....	229
12.6	Montageübersicht Druckleitung (Verschlauchung) - Servolenkung TRW - RHD-Ausführung .....	230
<b>13</b>	<b>Servolenkgetriebe aus- und einbauen (TRW bzw. KOYO) .....</b>	<b>234</b>
13.1	Servolenkgetriebe ausbauen - LHD-Ausführung .....	235
13.2	Servolenkgetriebe einbauen - LHD-Ausführung .....	238
13.3	Servolenkgetriebe ausbauen TRW - RHD-Ausführung .....	245
13.4	Servolenkgetriebe einbauen TRW - RHD-Ausführung .....	248
<b>14</b>	<b>Sensor für Lenkhilfe G250 und Hydraulikleitung für Servolenkung .....</b>	<b>254</b>
14.1	Sensor für Lenkhilfe G250 prüfen (TRW bzw. KOYO) .....	254
14.2	Sensor für Lenkhilfe G250 aus- und einbauen (TRW bzw. KOYO) - LHD-Ausführung .....	254
14.3	Sensor für Lenkhilfe G250 aus- und einbauen (TRW bzw. KOYO) - RHD-Ausführung .....	258
14.4	Hydraulikleitungen aus- und einbauen (TRW bzw. KOYO) - LHD-Ausführung .....	261
14.5	Hydraulikleitungen TRW aus- und einbauen - RHD-Ausführung .....	265
<b>15</b>	<b>Servolenkgetriebe prüfen und einstellen .....</b>	<b>269</b>
15.1	Mittelstellung der Zahnstange des Servolenkgetriebes prüfen, ggf. einstellen .....	269
15.2	Servolenkgetriebe einstellen (Druckstückspieleinstellung) .....	270
<b>16</b>	<b>Servolenkgetriebe zerlegen und zusammenbauen .....</b>	<b>271</b>
16.1	Servolenkgetriebe zerlegen und zusammenbauen, TRW - LHD-Ausführung .....	271
16.2	Servolenkgetriebe zerlegen und zusammenbauen, KOYO - LHD-Ausführung .....	273
16.3	Servolenkgetriebe zerlegen und zusammenbauen, TRW - RHD-Ausführung .....	276
<b>17</b>	<b>Spurstangenköpfe, Spurstangen für Servolenkung und mechanische Lenkung .....</b>	<b>279</b>
17.1	Dichtungsbälge, Spiel und Befestigung der Spurstangenköpfe prüfen .....	279
17.2	Spurstangenkopf aus- und einbauen .....	279
17.3	Spurstangen aus- und einbauen .....	282
<b>18</b>	<b>Servolenkgetriebe entsorgen .....</b>	<b>285</b>
<b>19</b>	<b>Motorpumpenaggregat .....</b>	<b>286</b>
19.1	Montageübersicht Motorpumpenaggregat TRW .....	286
19.2	Montageübersicht Motorpumpenaggregat KOYO .....	288
<b>20</b>	<b>Motorpumpenaggregat prüfen .....</b>	<b>291</b>
20.1	Funktion des Motorpumpenaggregats prüfen .....	291
20.2	Förderdruck des Motorpumpenaggregats prüfen .....	293
<b>21</b>	<b>Motorpumpenaggregat aus- und einbauen sowie entsorgen .....</b>	<b>299</b>
21.1	Motorpumpenaggregat TRW aus- und einbauen .....	299
21.2	Motorpumpenaggregat KOYO aus- und einbauen .....	304



21.3	Motorpumpenaggregat entsorgen . . . . .	309
<b>22</b>	<b>Vorratsbehälter des Motorpumpenaggregates ersetzen . . . . .</b>	<b>310</b>
22.1	Vorratsbehälter des Motorpumpenaggregates TRW ersetzen . . . . .	310
22.2	Vorratsbehälter des Motorpumpenaggregates KOYO ersetzen . . . . .	315
<b>23</b>	<b>Hydraulikölstand prüfen . . . . .</b>	<b>319</b>
23.1	Hydraulikölstand prüfen, ggf. Hydrauliköl nachfüllen . . . . .	319
<b>24</b>	<b>Servolenksystem befüllen, entlüften und auf Dichtigkeit prüfen . . . . .</b>	<b>321</b>
24.1	Servolenksystem befüllen und entlüften . . . . .	321
24.2	Servolenksystem auf Dichtigkeit prüfen . . . . .	325
<b>25</b>	<b>Geräusche bei Servolenkungen . . . . .</b>	<b>328</b>
25.1	Hinweise zur Behebung der Geräusche . . . . .	328
<b>26</b>	<b>Eigendiagnose der Servolenkung . . . . .</b>	<b>332</b>
26.1	Anzeige von Fehlern über die Kontrollleuchte für Servotronic K92 . . . . .	332
26.2	Fahrzeugdiagnosetester V.A.G 1552 bzw. Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen und Funktionen anwählen . . . . .	333
26.3	Anwählbare Funktionen bei Verwendung des Fahrzeugdiagnosetesters V.A.G 1552 . . . . .	334
26.4	Fehlerspeicher abfragen und löschen . . . . .	335
26.5	Fehlerabelle . . . . .	336
26.6	Steuergerät codieren . . . . .	339
26.7	Messwerteblock lesen . . . . .	341
<b>27</b>	<b>Datenbusleitungen prüfen . . . . .</b>	<b>343</b>
<b>28</b>	<b>Elektrische/elektronische Bauteile und Einbauorte . . . . .</b>	<b>344</b>